

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy De'Longhi terméket választott. Szenteljen néhány percet a jelen használati útmutató tanulmányozására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben okozott károk veszélyét.

### Az útmutatóban használt jelölések

A fontos figyelmeztetéseket az alábbi jelzések jelölik. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat. Az alábbi utasítások betartásának hiánya áramütéshez, súlyos sérülésekhez, égési sérülésekhez, tüzesethez, vagy a készülékben keletkezett károkhoz vezethet.



**Veszély!**

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



**Figyelem!**

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



**Megjegyzés:**

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

### Meghibásodások és szerviz

A készülék javítási munkálatait mindig a gyártó által felhatalmazott Márkaszervizzel végeztesse.

Az alkatrészek cseréjekor kérje mindig eredeti cserealkatrészek használatát.

A szakképzetlen személyek által végrehajtott javítások veszélyesek lehetnek, és a garancia megszűnését vonják maguk után.

### Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag háztartási célokra gyártották. A készüléket csak a jelen utasításoknak megfelelően használja. A jelen útmutató nem tartalmazza az összes lehetséges felhasználási módot ill. az összes lehetséges helyzetet. A készülék felállítása, használata és tárolása során mindig tartsa szem előtt a józanész diktálta szabályokat.

## FIGYELMEZTETÉSEK

### Alapvető biztonsági figyelmeztetések



**Veszély!** A készülék elektromos árammal működik, ezért fontos, hogy betartsa az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha meztláb van, ill. vizes a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- Biztosítsa, hogy a hálózati csatlakozó szabadon hozzáférhető, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a hálózatról.
- Amikor a készüléket le szeretné választani az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani. Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- Ha az aljzat és a dugó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a dugót egy megfelelőre.
- A készülék mozgathatásához ne húzza a tápvezetéket.
- A készülék bármilyen tulajdonságának megváltoztatása vagy módosítása veszélyes.
- Ha a készülék tápvezetéke sérült, a kockázatok elkerülése érdekében kérje cseréjét a gyártótól vagy a márkaszerviztől.
- Lehetőség szerint ne használja a készüléket hosszabítóval.
- A készüléket a tárgykörben hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni



**Figyelem!** A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol.



**Figyelem!** A készülék levegő beszívó és kifúvó nyílásait letakarni tilos;




**Figyelem!** Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításunkról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- A De'Longhi légtisztító a legkorszerűbb technológiát alkalmazva szűri meg otthonának levegőjét.
- A levegőt a készülék elején elhelyezett panel szívja be.
- A szennyeződések tartalmazó levegő egy mosható előszűrőn halad át, amely gondoskodik a nagyobb méretű szennyeződések, pl. nagyobb szemcséjű por, szőr, stb. kiszűréséről. Ezt követően a részlegesen szűrt levegő egy hosszú élettartamú nagy szűrőfelülettel rendelkező HEPA szűrőn halad át. Ez a szűrő különleges hajtogatott papír szerkezetének köszönhetően könnyen felismerhető. A HEPA (High Efficiency Particulate Air) szűrő minden 0,3 mikront meghaladó méretű szennyeződést és pollent kiszűr a levegőből pl. dohányfüstöt, háziport és pollent;
- Végül a levegő a fekete színű aktívszén-szűrőn halad át, amely számos szennyező anyagot kiszűr a levegőből

emellett eltávolítja a kellemetlen szagokat.

- A tiszta levegő a készülék tetején található rácson keresztül áramlik a szobába. A felfelé irányuló levegő kifúvása javítja a levegő keringését a helyiségben, de nem hoz létre kellemetlen légáramlatot.
- Egy független vezérlésű ionizáló berendezés, amikor be van kapcsolva, jótékony negatív ionokat bocsát ki a levegőbe a tisztított levegővel egyidejűleg, és eltávolítja a levegőből a porrészecskéket, a pollent, a dohányfüstöt és a kipufogógázát.
- A levegőben található porrészecskék a negatív ionok hatására negatív töltésűek lesznek, és egyesülnek a pozitív töltésű részecskékkal. Ekkor olyan nagyobb méretű részecskék jönnek létre, amelyet a légtisztító szűrője ki tud szűrni. Ha ez nem jön létre, a negatív töltésű ionokat olyan pozitív töltéssel rendelkező felületek vonzzák magukhoz mint a fal vagy a padló.
- A negatív töltésű ionok jótékony hatással vannak a környezet ionegyensúlyára, mert a levegőben általában a pozitív töltésű ionok vannak túlsúlyban. Az ionizáló berendezés tehát csökkenti a környezet szőnyegek, televíziókészülékek és monitorok keltette statikus energiát.



## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd műszaki adatokat tartalmazó táblát
Felvett teljesítmény	"
Hatékonysága 40 m <sup>2</sup> es helyiség méretig biztosítható	"
Ventilátorok száma	1
Ventilátor sebesség fokozatai	3
Ionizáló gomb	IGEN

## ÁRTALMATLANÍTÁS

A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

## LEÍRÁS

- A) Elülső panel
- B) Mosható előszűrő
- C) HEPA szűrő / aktívszén szűrő
- D) Fogantyú
- E) Levegő kifúvó rács
- F) Tápvezeték csatlakozóval
- G) Vezetéktartó rekesz
- H) Kezelőfelület
- I) ON/OFF
- L) Led apparecchio acceso
- M) Ventilátorsebesség kiválasztása
- N) Ionizáló berendezés
- O) Automata kikapcsolás
- P) Reset gomb
- Q) Ventilátor sebességét jelző led
- R) Automata kikapcsolás led (1-2-4-8 h)
- S) Az ionizáló berendezés ledje
- T) HEPA szűrő elhasználódását jelző led
- U) Biztonsági mikrokapcsoló

## HASZNÁLAT

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket, majd helyezze egy olyan stabil felületre, ahol a levegő beszívó elülső panelt, és a felső levegő kifúvó rácsot semmi nem takarja el. Lehetőség szerint helyezze a készüléket a faltól legalább 1 m távolságra.
- Vegye le az elülső panelt (3 ábra). A készülék belsejében az előszűrőt (B) és a HEPA szűrőt / aktív szénszűrőt (C) műanyag csomagolás védi.
- Vegye ki a szűrőt a csomagolásból (lásd 2 ábrát), majd helyezze őket a készülékbe az alábbi sorrendben: HEPA szűrő úgy, hogy a fekete, aktívszén bevonatú oldala rásimuljon a készülékre; majd helyezze be az előszűrőt a számára kialakított foglalatba a 4 ábrán látható módon.
- Helyezze vissza az elülső panelt;
- Ellenőrizze, hogy az ön otthonának hálózati feszültsége megegyezik-e a készüléken feltüntetett feszültségtételekkel, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Távolítsa el a kezelőfelületről az átlátszó védőfóliát.
- Az ON-OFF ikon (I) segítségével kapcsolja be a készüléket ekkor a led (L) világít, és a készülék bekapcsol a legkisebb sebességen.

**A ventilátor beállított sebességének megváltoztatásához érintse meg az ikont (M), amíg ki nem választja a kívánt sebességet (Min./Köz./Max.).**

- Kigyullad a kiválasztott sebességet jelző led (Q).

**i** **Megjegyzés:** A készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolhatja be ismét. A bekapcsoláskor a készülék az utoljára beállított paraméterekkel indul el (kivételet képez ezalól az Automata kikapcsolás funkció).

### Ionizáló ikonja (N)

Ahhoz, hogy a gép a tisztított levegővel együtt negatív ionokat is kibocsásson, érintse meg az ionizáló ikonját (N). Ekkor kigyullad az ionizáló berendezés működését jelző led (S).

### Automata kikapcsolás ikon (O)

Ezzel a funkcióval késleltetheti a készülék kikapcsolását. A készülék bekapcsolt állapotában érintse meg az automata kikapcsolás ikonját (O). Az ikonnal kiválaszthatja, a készülék hány óra működést követően kapcsoljon ki (1-2-4-8 óra). A kikapcsolásig hátralévő időtartamot jelző led bekapcsol (pl. ha az automatikus kikapcsolást 4 órányi működésre programozza be, először a 4 h-hoz tartozó led világít, majd egy óra elteltével kikapcsol a 4 h-hoz tartozó led, és kigyulladnak az 1 és 2 órához tartozó ledek jelezve, hogy az automata kikapcsolásig 3 óra van hátra, stb.)

### Szűrő állapotát jelző led (T)

Amikor a szűrő állapotát jelző led (T) villog, azt jelzi, hogy a HEPA / aktívszén szűrő cserére szorul. Ehhez kövesse az alábbiakat. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból, szerelje le a gép elülső paneljét (A), távolítsa el az előszűrőt (B), majd vegye ki a készülékből a HEPA / aktívszén szűrőt (C), és cserélje ki egy újra. Új szűrőket a De'Longhi hivatalos ügyfélszolgálatánál vásárolhat.

Helyezze vissza a szűrőket a fentieknek megfelelő sorrendben, majd szerelje vissza az elülső panelt.

Ekkor bekapcsolhatja a készüléket, és elvégezheti a készülék visszaállítását az alábbiak szerint:

- egy vékony tárgygal nyúljon be a reset gomb (P) nyílásába, és tartsa nyomva a gombot, amíg a led abba nem hagyja a villogást, és folyamatosan nem világít. Ekkor felengedheti a gombot. Kb. 5 másodperc elteltével a szűrő állapotát jelző led (T) kialszik.

**i** **Megjegyzés:** A készülék tisztítási és karbantartási műveleteinek megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

**i** **Megjegyzés:** ha a reset gombot (P) 3 másodpercnél rövidebb ideig tartja nyomva, az ikonok hangjelzése be- vagy kikapcsol.

**i** *Megjegyzés: a készülék rendelkezik egy biztonsági mikrokapcsolóval (U), amely az elülső panel (A) eltávolításakor kikapcsolja a készüléket.*

## Vezetéktartó rekesz (G)

A készüléken található egy vezetéktartó rekesz (G) is, amelybe elhelyezheti a vezetéket, ha a készüléket nem használja

## A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A készülék burkolatának tisztításához használjon enyhén nedves puha ruhát, amellyel eltávolíthatja a port, a szennyeződések és az ujjlenyomatokat.

A készülék elülső paneljét és az előszűrőt a leszerelést követően mossa el külön-külön mosogatószeres vízzel (mosogatógépben mosni TILOS). A visszaszerelés előtt törölje az elemeket szárazra.

A felső rács tisztításához használjon puha ecetet.

**A légtisztító berendezést vízbe meríteni tilos.**

## KARBANTARTÁS ÉS A SZŰRŐK CSERÉJE

- A gép működésének hatékonysága elsősorban a szűrők állapotától függ, ezért ellenőrizze őket rendszeresen. A szűrők ellenőrzéséhez vegye le az elülső panelt.

### Előszűrő (B)

- Vizsgálja meg rendszeresen az előszűrőt. Ha az előszűrőre jelentős mennyiségű por vagy szennyeződés rakódott le, vegye ki, és mossa el mosogatószeres vízben. A visszaszerelés előtt szárítsa meg gondosan.
- Az előszűrő gyakori tisztításával meghosszabbíthatja a HEPA szűrő / aktív-szén szűrő élettartamát.
- Amikor a szűrő fehérről sötétszürkére vagy barnára színeződik, cserélje ki.

### Hepa szűrő / aktív szénszűrő (C)

- A HEPA szűrő/ aktív szénszűrő élettartama a készülék igénybevételeitől függ. Amennyiben napi 4 órányi működést számolunk közepes sebességen normál por/füst mennyiség jelenlétében, a szűrő élettartama kb. 6 hónap, de amikor a szűrő állapotát jelző led (T) villog, a szűrőt ki kell cserélni. (Lásd a Szűrő állapotát jelző led c. fejezetet). A HEPA / aktív-szén szűrő cseréjéhez, távolítsa el előbb az előszűrőt (B), majd vegye ki a HEPA/ aktív-szén szűrőt (C), és cserélje ki őket egy újra.
- Ne mossa el az elhasznált HEPA szűrőt / aktív-szén szűrőt, mert nem regenerálható.
- De' Longhi csereszűrőket a vevőszolgálatunkon vagy műszaki áruházakban vásárolhat.