

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της De'Longhi. Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης. Θα αποφύγετε έτσι κινδύνους ή βλάβες της συσκευής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες χρήσης

Οι σημαντικές οδηγίες συνοδεύονται από τα παρακάτω σύμβολα. Είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείτε αυτές τις οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, εγκαύματα, πυρκαγιές ή βλάβες στη συσκευή.



Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για τη ζωή του χρήστη.



Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Σημαντικό:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες ή πληροφορίες για το χρήστη.

Προβλήματα και επισκευές

Για τυχόν επισκευές, να απευθύνεστε πάντα και αποκλειστικά σε Κέντρα Σέρβις που είναι εξουσιοδοτημένα από τον Κατασκευαστή.

Να απαιτείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.

Οι επισκευές που γίνονται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να είναι επικίνδυνες και ακυρώνουν την ισχύ της εγγύησης.

Ορθή χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτό το βιβλιαράκι.

Οι οδηγίες αυτές δεν καλύπτουν οποιαδήποτε πιθανή κατάσταση ή συνθήκες που μπορεί να παρουσιαστούν.

Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση θα πρέπει να γίνονται με τη σύνεση και τους εύλογους χειρισμούς που ισχύουν για κάθε οικιακή ηλεκτρική συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος! Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και κατά συνέπεια είναι σημαντικό να τηρείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:


- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα του ρεύματος που χρησιμοποιείται είναι ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι εξασφαλίζεται η άμεση αποσύνδεση σε περίπτωση ανάγκης.
- Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν προσεκτικά. Μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο για να αποφύγετε ζημιές.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή, πρέπει να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φιν της συσκευής απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση τους φιν με τον κατάλληλο τύπο.
- Μην τραβήτε τη συσκευή από το ηλεκτρικό καλώδιο για να την μετακινήσετε.
- Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μετατροπή των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι επικίνδυνη.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων για το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.



Προσοχή! Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.




Προσοχή! μην καλύπτετε τις περσίδες εισόδου και εξόδου του αέρα.

 **Προσοχή!** Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οι καθαριστές αέρα De'Longhi διαθέτουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τον καθαρισμό του αέρα.
- Ο αέρας αναρροφάται από το κάλυμμα της πρόσωσης.
- Ο μολυσμένος αέρας περνά από ένα πλενόμονο προφίλτρο, το οποίο συγκρατεί τα σωματίδια μεγαλύτερων διαστάσεων όπως η σκόνη. Ο φιλτραρισμένος αέρας διέρχεται στη συνέχεια από ένα φίλτρο HEPA μακράς διάρκειας και με μεγάλη επιφάνεια, το οποίο αναγνωρίζεται εύκολα από το ειδικό διπλωμένο χαρτί. Το φίλτρο HEPA (High Efficiency Particulate Air) αφαιρεί σωματίδια με διαστάσεις έως 0.3 μικρόν συγκρατώντας σωματίδια παντός τύπου συμπεριλαμβανομένου του καπνού από τσιγάρα, της σκόνης και της γύρης.
- Ο αέρας στη συνέχεια διέρχεται από ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα που αφαιρεί τις άσχημες οσμές. Το φίλτρο έχει μαύρο χρώμα.


- Ο καθαρός αέρας διοχετεύεται στο δωμάτιο από την πάνω περσίδα.
Η ροή του αέρα προς τα πάνω ευνοεί την καλύτερη κυκλοφορία του στο χώρο, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί ενοχλητικά ρεύματα.
- Ένας ιονιστής αυτόματου ελέγχου, όταν είναι αναμμένος, ελευθερώνει στο δωμάτιο ένα νέφος ευεργετικών αρνητικών ιόντων παράλληλα με τον εξερχόμενο φιλτραρισμένο αέρα, επιτρέποντας την εξάλειψη σωματιδίων σκόνης, γύρης, καπνού από τσιγάρα και καυσαερίων.
- Όταν τα αιωρούμενα σωματίδια του αέρα έρχονται σε επαφή με τα αρνητικά ιόντα φορτίζονται αρνητικά ούτως ώστε να ενώνονται με τα θετικά φορτισμένα σωματίδια σχηματίζοντας σωματίδια μεγαλύτερων διαστάσεων που φιλτράρονται στη συνέχεια από τη συσκευή. Τα υπόλοιπα αρνητικά σωματίδια έλκονται από θετικά φορτισμένες επιφάνειες όπως το δάπεδο ή οι τοίχοι.
- Τα αρνητικά ιόντα ευνοούν την καλύτερη ισορροπία ιόντων στο περιβάλλον, καθώς συνήθως στην ατμόσφαιρα επικρατούν τα θετικά φορτία.
Κατά συνέπεια η λειτουργία του ιονιστή ευνοεί τη μείωση της στατικής ενέργειας που προκαλεί η παρουσία χαλιών, μοκετών, τηλεοράσεων και οθονών υπολογιστών.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Απορροφούμενη ισχύς	"
Κατάλληλος για δωμάτια έως	25 m ²
Αριθμός ανεμιστήρων	1
Ταχύτητες ανεμιστήρα	3
Χειριστήριο ιονιστή	NAI

ΔΙΑΘΕΣΗ

-  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A) Κάλυμμα πρόσοψης
- B) Πλενόμενο προφίλτρο
- C) Φίλτρο HEPA/ Φίλτρο ενεργού άνθρακα για τις οσμές
- D) Χειρολαβή
- E) Περίοδα εξόδου φιλτραρισμένου αέρα
- F) Ηλεκτρικό καλώδιο με φις
- G) Ποδαράκια
- H) Πάνελ ελέγχου
- I) Πλήκτρο ON/OFF
- L) Ενδεικτική λυχνία ON/OFF
- M) Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα
- N) Ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας ανεμιστήρα
- O) Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
- P) Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη
- Q) Πλήκτρο ιονιστή
- R) Ενδεικτική λυχνία ιονιστή ON/OFF

ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Αφαιρέστε τη συσκευασία τον καθαριστή αέρα και βγάλτε τα ποδαράκια όπως στην εικ.2, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε ο αέρας εισόδου από την πρόσοψη και ο αέρας εξόδου (πάνω περίοδα) να μη συναντούν εμπόδια. Η σωστή θέση στο δωμάτιο πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο από τον τοίχο.
- Βγάλτε το κάλυμμα της πρόσοψης (εικ. 3). Στο εσωτερικό της συσκευής θα βρείτε το προφίλτρο (B) και το φίλτρο HEPA/Φίλτρο ενεργού άνθρακα (C) συσκευασμένο σε μια πλαστική σακούλα.
- Βγάλτε το φίλτρο HEPA/Φίλτρο ενεργού άνθρακα από τη σακούλα όπως στην εικ. 1, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα με την εξής σειρά: το φίλτρο HEPA/φίλτρο ενεργού άνθρακα με τη μαύρη πλευρά σε άμεση επαφή στο εσωτερικό της συσκευής ώστε να εφαρμόσει και τέλος τοποθετήστε το προφίλτρο (βλέπε εικ. 4/5).
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της πρόσοψης.
- Αφού βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου της κατοικίας σας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή, συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάστασή του.
- Αφαιρέστε από την κωνοβία διακοπών τη διαφανή προστατευτική μεμβράνη.
- Ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη ON-OFF (I) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο (M) για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα αερισμού (Min/Med/Max).
- Η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη λειτουργία ανάβει.
- Για την απελευθέρωση αρνητικών ιόντων στο περιβάλλον μέσω του καθαρού αέρα, πιέστε το πλήκτρο ιονιστή (Q). Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει.

i **Σημαντικό:** Αν σβήσετε τη συσκευή με το πλήκτρο ON/OFF, η συσκευή θα ξεκινήσει με τη λειτουργία που επιλέξατε την τελευταία φορά τη λειτουργία χρονοδιακόπτη

• **Λειτουργία χρονοδιακόπτη**

Με τη λειτουργία χρονοδιακόπτη μπορείτε να καθυστερήσετε το σβήσιμο της συσκευής. Με τη συσκευή αναμμένη, πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη (O) για να επιλέξετε τον αριθμό των ωρών μετά την πάροδο των οποίων θέλετε να σβήσει η συσκευή (1 ή 3 ώρες). Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρά βρεγμένο καθαρό πανί για να αφαιρέσετε σκόνη, βρωμιά ή δαχτυλιές. Το κάλυμμα της πρόσοψης και το προφίλτρο μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν χωριστά σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό (OXI σε πλυντήριο πιάτων). Στεγνώστε καλά τα εξαρτήματα πριν τα τοποθετήσετε. Η πάνω περίοδα μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό πινέλο. **Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για να την καθαρίσετε.**

i **Σημαντικό:** **Ανάβοντας τη συσκευή μετά από σβήσιμο, πιέζοντας ελαφρά το πλήκτρο ON/OFF, η συσκευή θα ξεκινήσει με τη λειτουργία που επιλέξατε την τελευταία φορά με εξαίρεση τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

- Μην ξεχνάτε ότι η απόδοση της συσκευής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την κατάσταση των φίλτρων και κατά συνέπεια πρέπει να τα ελέγχετε τακτικά.
- Βγάλτε το κάλυμμα της πρόσοψης. Ελέγξτε το προφίλτρο. Εάν έχει συσσωρευτεί σημαντική ποσότητα σκόνης και άλλα σωματίδια, αφαιρέστε το προφίλτρο, πλύνετε το στο χέρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό και στεγνώστε το καλά πριν το τοποθετήσετε.
- Η διάρκεια των φίλτρων HEPA/φίλτρο ενεργού άνθρακα εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης της συσκευής. Συνήθως, σε περίπτωση λειτουργίας 4 ωρών ημερησίως με μεσαία ταχύτητα και με φυσιολογικές συνθήκες ποσότητας σκόνης/καπνού στον αέρα, η διάρκεια κυμαίνεται σε περίπου 6 μήνες. Για την αντικατάστασή του φίλτρου HEPA/Φίλτρο ενεργού άνθρακα, βγάλτε πρώτα το προφίλτρο και στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο HEPA/Φίλτρο ενεργού άνθρακα και αντικαταστήστε το με νέο. Πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα της πρόσοψης, βεβαιωθείτε ότι το προφίλτρο είναι καθαρό. Ο συχνός καθαρισμός του προφίλτρο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου HEPA/Φίλτρο ενεργού άνθρακα.
- Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται όταν από λευκό γίνεται σκούρο γκρι ή καφέ. Μην πλένετε το φίλτρο HEPA/Φίλτρο ενεργού άνθρακα. Αυτό το φίλτρο δεν μπορεί να αναγεννηθεί στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
- Τα ανταλλακτικά φίλτρα De'Longhi διατίθενται από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις και τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών.