

ESITTELY

Kiitämme De'Longhi tuotteen valinnasta.

Lue nämä ohjeet ennen käytön aloittamista.

Näin vältty vaaratilanteilta ja laitteen vahingoittumiselta.

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu alla kuvatuilla symboleilla. Noudata ehdottomasti varoituksissa annettuja ohjeita. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja, tulipaloja tai laitteen vahingoittumisen.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Ongelmat ja korjaukset

Anna mahdolliset korjaukset ainoastaan valmistajan valtuuttaman huolto liikkeen suorittavaksi.

Vaadi aina alkuperäisiä varaosia.

Muista, että ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja aiheuttavat laitteen takuun raukeamisen.

Oikea käyttö

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Laitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ohjeissa ei ole voitu kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita, joi- ta voi syntyä laitteen käytön aikana.

Noudata jokaisen kodinkoneen asennuksen, käytön ja varastoinnin yhteydessä tervettä järkeä ja varovaisuutta.

VAROITUKSIA

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara! Laite toimii sähköllä; seuraa tämän vuoksi erittäin huolellisesti seuraavassa annettuja turvavaroituksia:

- Älä käsittele laitetta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä käytä laitetta avoaloin tai silloin, kun jalkasi ovat märät;
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Älä upota laitetta veteen;
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvilla, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä laitteen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata laitteeseen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna valtuutetun sähkömiehen vaihtaa pistoke tarkoitukseen soveltuvaan pistokkeeseen, mikäli se ei sovellu käytettävään pistorasiaan;
- Älä siirrä laitetta verkkojohdosta vetämällä.
- Älä muuta laitteen ominaisuuksia, sillä siitä saattaa seurata vaaratilanteita.
- Käyttäjää ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huolto liikkeet. Näin vältty turhilta riskeiltä.
- Vältä jatkojohtojen käyttöä.
- Asenna laite asennusmaassa voimassa olevien säännösten mukaisesti.



Huomio! Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet jne.) lasten ulottumattomissa.



Huomio! varmistu, etteivät ilman syöttö- ja poistori- tilät ole tukossa;




Huomio! Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa.

Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.

TEKNISET TIEDOT

- De'Longhi ilmanpuhdistimet edustavat kotitalouksien ilmansuodatuksen uusinta teknologiaa;
- Ilma imetään etupaneelin lävitse;
- Likainen ilma kulkee pestävän esisuodattimen lävitse, joka poistaa suuremmat hiukkaset, kuten pölyn. Osittain suodatettu ilma kulkee tämän jälkeen kestäväen HEPA suodattimen lävitse, jossa on suuri suodatuspinta. Voit tunnistaa tämän suodattimen helposti, sillä se on valmistettu erityisestä rypytyestä paperista. HEPA-suodatin (High Efficiency Particulate Air) imee itseensä jopa 0.3 mikronin kokoiset epäpuhtaudet ja kerää kaiken tyyppisiä hiukkasia, kuten tupakansavua, kodin pölyt ja siitepölyä.
- Ilma kulkeutuu tämän jälkeen mustan aktiivihilisuodattimen lävitse, joka poistaa epämiellyttävät hajut;

- Puhdistettu ilma palaa tämän jälkeen huoneilmaan ylemmän ritilän kautta. Ylöspäin suuntautuva ilmavirta edistää ilman tehokasta kiertoa huoneistossa, mutta estää epämiellyttävän vedon.
- Itsenäisesti toimiva ionigeneraattori vapauttaa käynnistämisen jälkeen huoneistoon ilman laatua parantavia miinus-ioneja yhdessä poistuvan suodatetun ilman kanssa, jolloin pölyhiukkaset, siitepöly, tupakansavu ja pakokaasut saadaan eliminoitua;
- Ilmassa leijuvat hiukkaset latautuvat negatiivisesti miinus-ioneilla kohdatessaan, jonka jälkeen ne voivat yhdistyä positiivisesti latautuneisiin hiukkasiin ja muodostaa suurempia hiukkasia, jotka ilmanpuhdistin voi suodattaa. Muutoin positiivisesti latautuneet pinnat, kuten seinät ja lattiat, vetävät puoleensa negatiivisesti latautuneet hiukkaset.
- Miinus-ioneilla auttavat tasapainottamaan huoneistojen ionitasapainoa, sillä yleensä ottaen positiivisesti latautuneita ioneja on enemmän kuin negatiivisesti latautuneita ioneja. Ionigeneraattorin tehtävänä on siis vähentää mattojen, kotelattiamattojen, televisoiden ja tietokoneiden monitoreiden synnyttämää staattista sähköä.



TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite	Katso arvokylttiä
Ottoteho	"
Soveltuu huoneistoille, joiden koko kork.	25 m ²
Tuulettimien lukumäärä	1
Puhallusnopeus	3
Ionigeneraattorin ohjaus	KYLLÄ

HÄVITYS



Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A) Etupaneeli
- B) Pestävä esisuodatin
- C) HEPA suodatin/ Aktiivihiiisuodatin epämiellyttävien hajujen poistoon
- D) Kahva
- E) Suodatetun ilman poistorilä
- F) Verkkojohto ja pistoke
- G) Tukijalat
- H) Säädintaulu
 - I) ON/OFF painike
 - L) ON /OFF merkkivalo
 - M) Puhallusnopeuden painike
 - N) Puhallusnopeuden merkkivalot
 - O) Ajustimen painike
 - P) Ajustimen merkkivalo
 - Q) Ionigeneraattorin painike
 - R) Ionigeneraattori päällä/sammuneena merkkivalo

KÄYTTÖ

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ilmanpuhdistimen käyttöönottoa.

- Poista ilmanpuhdistin pakkauksestaan ja vedä tukijalat ulos kuvassa 2 osoitella tavalla. Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle pinnalle siten, ettei ilmaa imevän etupaneelin ja ilman poistavan ylemmän ritilän edessä ole esteitä. Suosittelemme, että asetat ilmanpuhdistimen vähintään metrin etäisyydelle seinistä.
- Poista etupaneeli (kuva 3). Ilmanpuhdistimen sisältä löydät muovipusseihin pakatun esisuodattimen (B) sekä HEPA/Aktiivihiiisuodattimen (C);
- Poista HEPA/Aktiivihiiisuodatin pakkauksestaan kuvassa 1 osoitella tavalla. Aseta ne tämän jälkeen paikoilleen seuraavassa järjestyksessä: HEPA/aktiivihiiisuodattimen musta puoli suoraan ilmanpuhdistinta vasten ja tämän jälkeen esisuodatin (ks. kuva 4/5).
- Aseta etupaneeli takaisin paikoilleen;
- Tarkista, että huoneistosi sähköjännite vastaa laitteella osoitettua jännitettä ja kytkte pistoke pistorasiaan. Pyydä valtuutettua sähköasentajaa vaihtamaan se, mikäli jännitteet eivät vastaa toisiaan.
- Poista läpinäkyvä suojakelmu ohjaustaulun pinnalta.
- Kytke laite päälle painamalla ON-OFF (I) painiketta ja paina painiketta (M) tämän jälkeen haluamasi tuuletusnopeuden valitsemiseksi (Min/Med/Max).
- Valittua toimintoa vastaava merkkivalo syttyy.
- Paina ionigeneraattorin (Q) painiketta, jolloin miinusioneja vapautuu ympäristöön yhdessä puhdistetun ilman kanssa. Painiketta vastaava merkkivalo syttyy.

i Tärkeää: Mikäli sammutat laitteen painikkeella ON /OFF, laite käynnistyy viimeksi asetetulla toiminnolla;(ei koske ajastintointoa).

• Ajastintointo

Ajastinta käyttämällä voit asettaa laitteen automaattisen sammutusajan. Paina ajastimen painiketta (O) laitteen toiminnan aikana, jolloin voit valita kuinka pitkän ajan kuluttua (1 tai 3 tuntia) haluat laitteen sammuvan. Vastaava merkkivalo syttyy.

LAITTEEN PUHDISTUS

Puhdista laitteen ulkopuoli hieman kosteaa ja pehmeää pyyhettä käyttämällä, jolloin saat poistettua pölyn, lian tai sormenjäljet. Voit irrottaa etupaneelin ja esisuodattimen ja pestä ne erikseen lämpimässä saippuavedessä (ÄLÄ pese niitä astianpesukoneessa). Kuivaa osat huolellisesti ennen kuin asetat ne takaisin laitteeseen. Voit puhdistaa laitteen ylemmän ritilän pehmeällä harjalla. **Älä upota laitetta veteen sen puhdistuksen yhteydessä.**

i Tärkeää: *Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistuksen tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.*

HUOLTO JA SUODATTIMIEN VAIHTO

- Muista, että ilmanpuhdistimen tehokkuus riippuu ennen kaikkea suodattimien kunnosta, joten tarkista niiden kunto säännöllisesti.
- Poista etupaneeli paikaltaan; Tarkista esisuodattimen kunto. Poista esisuodatin ritilästä, kun sen pinnalle on kerääntynyt huomattava määrä pölyä ja muita epäpuhtauksia ja pese se käsin saippuavedessä. Kuivaa huolellisesti, ennen kuin asennat sen paikoilleen;
- HEPA suodattimien/ aktiivihiiisuodattimien kesto aika riippuu laitteen käyttöolosuhteista. Yleisesti ottaen suodatin kestää käytössä noin 6 kuukautta silloin, kun laitetta käytetään 4 tuntia vuorokaudessa normaalilla nopeudella olosuhteissa, joissa on normaali määrä pölyä/savua. Kun haluat vaihtaa HEPA/Aktiivihiiisuodattimen, poista esisuodatin ensin paikaltaan. Irrota tämän jälkeen HE PA/ Aktiivihiiisuodatin ja vaihda se uuteen. Tarkista että esisuodatin on puhdas ennen kuin asetat etupaneelin takaisin paikoilleen; Esisuodattimen säännöllinen puhdistaminen pidentää HEPA/Aktiivihiiisuodattimen käyttöikää.
- Vaihda suodatin uuteen, kun se muuttuu valkoisesta tumman harmaaksi tai ruskeaksi. Älä pese HEPA/Aktiivihiiisuodatinta, sillä sitä ei voida enää käyttää uudelleen sen likautumisen jälkeen.
- Voit hankkia De' Longhi varasuodattimia huoltoliikkeistämme sekä kodinkonetarvikkeiden jälleenmyyjiltä.