





Instructions for use. Keep these instructions  
Mode d'emploi. Conservez cette notice  
Instrucciones para el uso . Repase y guarde estas  
instrucciones. Lea cuidadosamente este instructivo antes  
de usar su aparato

COFFEE MAKER  
MACHINE À CAFÉ  
CAFETERA

EC860



Register this product on-line and receive a free trial issue of  
Cook's Illustrated. Visit [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) for a list of service  
centers near you.


Registre este producto en línea y reciba un ejemplar gratis de  
Cook's Illustrated. Visite [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) para ver la lista de  
centros de servicios cercanos a usted.

Enregistrez ce produit en ligne et recevez un numéro gratuit de  
Cook's Illustrated. Visitez [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) pour y voir une  
liste des centres de réparation proches de chez vous.

Instructions videos available at:  
<http://EC860.delonghi.com>

ELECTRONIC CHARACTERISTICS: CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES:  
CARACTERISTICAS ELECTRICAS:  
**120V 60Hz - 1 200 W**

C



D

