

VAŽNA OBAVJEŠTENJA

Sigurnosnaobavještenja



Opasnost!

Nepoštovanje propisa može biti uzrok ozljeda od električnog šoka, što može biti i opasno po život.

- Uređajise ne smiju postavljati izravno ispod utičnice.
- Uređaj nemojte koristiti u blizini posuda, umivaonika, sudopera ili bazena.
- Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili pomoćni servis ili kvalificirano osoblje tako da se izbjegne bilo kakav rizik.



Pozornost!

Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do povreda ili oštećenja uređaja.

- Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima, bez potrebnog znanja ili iskustva, pod uvjetom da su pod nadzorom ili nakon što dobiju upute koje se odnose na sigurnosnu uporabu uređaja i nakon što shvate opasnosti koje su sa njim povezane. Osigurajte da se djeca ne igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca osim ukoliko su pod nadzorom.
- Dalje od uređaja držite djecu mlađu od tri godine, osim ukoliko su pod stalnim nadzorom.
- Djeca između tri i osam godina smiju samo paliti/gasiti uređaj, ako se on nalazi ili je postavljen u uobičajeni radni položaj, te ukoliko ih pozorno nadzirete i podučite o sigurnosnoj uporabi uređaja i opasnostima koje su sa njim povezane. Djeca između tri i osam godina ne smiju ubacivati utikač


u utičnicu, podešavati i čistiti uređaj ili obavljati radnje na održavanju. **POZORNOST:** Neki dijelovi uređaja se mogu previše zagrijati i uzrokovati opekline. Potrebno je obratiti posebnu pozornost u prisustvu djece ili ranjivih osoba.

- **POZORNOST:** kako biste izbjegli rizike povezane sa nenamjernim resetiranjem sigurnosnog sustava, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog mjeritelja vremena.
- Nemojte koristiti uređaj u malim sobama u kojima se nalaze ljudi koji nisu u mogućnosti sami izaći iz sobe, osim ako su stalno pod nadzorom.



Pozornost na povrede!

Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do opekline ili povreda.

- **POZORNOST:** kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte,  iz bilo kojeg razloga, pokrivati uređaj tijekom rada, čime biste mogli izazvati opasno pregrijavanje.
- Uporaba produžnog kabla se ne savjetuje jer bi se on mogao pregrijati tijekom rada uređaja.



Zabilješka:

Ovaj simbol pokazuje preporuke i informacije koje su važne za korisnika.

- Nikada nemojte uređaj koristiti za sušenje rublja.
- Nikada nemojte postavljati kabel za napajanje na uređaj kada je uređaj vruć.
- Za učinkovitiji rad, uređaj postavite daleko od propuha.
- Uređaj koristite samo u vertikalnom položaju.
- Uređaj mora biti na minimalnoj razdaljini od 80 cm od zavjesa ili drugih pokretnih predmeta osjetljivih na toplotu.
- Pri prvoj uporabi, uređaj može ispuštati neugodan miris; savjetuje se da uređaj radi najmanje 15 minuta sa termostatom podešenim na maksimum, nakon čega treba provjetriti prostoriju. Uređaj može ispuštati dim zbog zaštitnih supstanci nanijetih na otpornik prije transporta.

- Nemojte postavljati uređaj iznad prekrivača ili tepiha sa dugim vlaknima, kako biste izbjegli začepljenje rešetke za ulazak zraka koja se nalazi ispod uređaja.
 - Nemojte dozvoliti da se začepi rešetka za izlazak vrućeg zraka ili rešetka za ulazak zraka koje se nalaze na dnu uređaja.
 - Postavite uređaj tako da utikač i utičnica budu lako dostupni.
 - Ovaj uređaj nemojte koristiti u sobi manjoj od 4 m².
 - Uređaj posjeduje sigurnosni dio za gašenje u slučaju nenamjernog pregrijavanja. Za resetiranje, izvadite utikač na nekoliko minuta, uklonite uzrok pregrijavanja i ponovo uključite uređaj.
- Ukoliko se ta neuobičajena situacija ponovi više puta, kontaktirajte uslugu za klijente.

CE Uređaj je sukladan sa slijedećim EZ direktivama:

- Direktiva 2006/95/EZ o niskom naponu i naknadne izmjene;
- Direktiva EEC 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMK) i naknadne izmjene;

Bacanje uređaja



Sukladno sa Europskom direktivom 2012/19/EC, uređaj nemojte bacati zajedno sa kućnim otpadom, već ga predajte u službeni centar za sakupljanje otpada.

OPIS

- A** Prekidači
- B** Termostat

Opće upute

Izvadite uređaj iz ambalaže.

Provjerite jesu li uređaj ili kabel za napajanje oštećeni tijekom transporta.

Nemojte pokretati uređaj ukoliko je oštećen.

Sav promotivni materijal odvojite od uređaja. Uređaj je pogodan samo za uporabu na podu.

Električni priključak

- Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, provjerite odgovara li napon naveden na pločici uređaja električnom sustavu, te da li je u stanju izdržati potrošnju (u Vatima) koja je prikazana na etiketi.
- Ako koristite više od jednog uređaja u isto vrijeme, važno je da se osigurate da je električni sustav u stanju izdržati potrebnu snagu.

Montiranje stopica

Potreban alat:

Odvijač PH2x100 (križni)

dva dostavljena vijka 3.5x13 PH (C)

Uređaj koristite na stabilnoj površini.

Kako biste montirali stopice, postupite na slijedeći način:

- Ubacite dvije kuke u otvore i okrenite stopicu sve dok ne sjedne onako kako je predstavljeno na slici 1.
- Ubacite dva kolčića u odgovarajuće rupe.
- Učvrstite stopicu vijkom (C) koji je dostavljen (slici 2).
- Poštujte minimalne razdaljine od zidova, kako je prikazano na slici 3. Mjere su predviđene za modele sa i bez ventilacije "✱".



Pozornost! uređaj nikada nemojte koristiti bez stopica.

UPORABA

Rad i uporaba

Za uključivanje uređaja okrenite ručicu termostata (B) u smjeru kazaljke na satu na maksimalni položaj 6, zatim pritisnite prekidače:

- Za odabir minimalne snage, pritisnite gumb MIN (upalit će se crvena lampica koja se nalazi na gumbu).
- Za odabir srednje snage, pritisnite gumb MED (upalit će se crvena lampica koja se nalazi na gumbu).
- Za odabir maksimalne snage MAX pritisnite oba gumba MIN i MED u isto vrijeme.
- Kako biste u potpunosti ugasili uređaj, okrenite dva bočna prekidača na stranu OFF (crvene lampice se gase), okrenite termostat (B) na ✱, a zatim izvucite utikač iz utičnice.

Modeli sa ventilacijom

Uređaj posjeduje ventilator koji omogućava da se postigne brže i ravnomjernije hlađenje.

Ventilator se pali pritiskom na prekidače, dok se snaga bira pritiskom na prekidače MIN ili MAX.

Podešavanje termostata

Kada se postigne željena sobna temperatura, lagano pomjerite ručicu termostata (B) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok se ne čuje klik, te nemojte ići preko toga. Lampice prekidača se gase. Tako fiksiranu temperaturu termostat automatski podešava i održava. U proljeće, jesen ili u blažim danima, možete uštedjeti energiju koristeći minimalnu snagu.

Antifriz

Kada ručicu termostata (B) postavite na položaj ❄ i odaberete jednu od razina snage, uređaj sobu održava na temperaturi od oko 5°C sprječavajući smrzavanje sa minimalnom potrošnjom energije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje
Električna snaga

Vidi etiketu
"

ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvog održavanja, isključite uređaj iz električne mreže i sačekajte da se u potpunosti ohladi. Uređaj ne zahtijeva posebno održavanje. DOVOLJNO je ukloniti prašinu mekom i suhom krpom. Nemojte nikada koristiti prašak za ribanje ili otapala. Ako je potrebno uklonite koncentrirana područja nečistoće s usisavačem.

RJEŠENJA PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	Utikač nije ispravno umetnut ili u utičnici nema struje. Provjerite prisustvo eventualnih prepreka. Prekidači su pomjereni na OFF. Termostat je postavljen na prenisku vrijednost.	Umetnite utikač u utičnicu. Uklonite prepreku, izvadite utikač konvektora i ostavite uređaj da se ohladi. Ukoliko problem potraje, molimo kontaktirajte najbliži centar za pomoć. Prebacite prekidače na MIN, MED ❄, MAX ❄. Okrenite ručicu termostata u smjeru kazaljke na satu prema višim vrijednostima kako biste ponovo pokrenuli konvektor.