

## POPIS SPOTŘEBIČE

- A Volič funkcí
- B Termostat
- C Kontrolní světélko

## POUŽITÍ

### Elektrická připojení

Před zapojením zástrčky přípojného kabelu do zásuvky elektrického proudu přezkontrolujte pozorně, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě uvedené na spotřebiči ve Voltech (V) a zda jsou elektrická zástrčka a přírodní linka uzpůsobeny pro požadované zatížení.


### Instalace

Tento spotřebič smí být používán pouze jako přenosný. Je-li spotřebič používán v koupelně s vanou či se sprchnou, je třeba dbát na „rozsah bez-pečnosti“, jak je zobrazeno na obr. 1 a každo-pádně je nutné ho umístit daleko od kohout-ků, výlevek, sprchy atd. Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou zásuvku elektrického proudu.

### Provoz a použití

Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je vypnutý.

1. Zastrčte zástrčku do elektrické zásuvky, kontrolka se rozsvítí.
2. Otočte kolečkem termostatu až do maximální polohy.
3. **Letní provoz (pouze ventilace):** otočte voličem funkcí do polohy **✳**.
4. **Provoz s min. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy **1**.
5. **Provoz při středním výkonu:** otočte voličem funkcí do polohy **2**.
6. **Provoz s max. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy **3**.
7. **Vypnutí:** přepínačem funkcí otočte do polohy **“0”** a kolečkem termostatu do polohy **✳**, pak vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

 **Poznámka:** U modelů vybavených pouze 2 úrovněmi výkonu, odpovídá poloha 2 maximálnímu výkonu.

### Nastavení termostatu

Nastavte termostat na maximální polohu v okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne Vámi požadované teploty, otáčejte pozvolna pá-čkou termostatu ve směru hodinových ručiček,

dokud neuslyšíte cvaknutí (ventilátor se vypne). Termostat bude automaticky udržovat takto nastavenou stálou teplotu

### Protizámrazová funkce

S přepínačem funkcí v poloze 3 (v poloze 2 pro modely vybavené pouze 2 úrovněmi výkonu) a kolečkem termostatu v poloze **✳** přístroj udržuje teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a zabraňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie.

### Modely s jedním termostatem

Pro zapnutí přístroje otočte kolečkem termostatu ve směru hodinových ručiček až do maximální polohy (rozsvítí se kontrolka). Pro úplné vypnutí přístroje otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček až do polohy **✳** a pak vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Pro protizámrazovou funkci otočte kolečkem termostatu do polohy **✳** a zástrčku nechte zapojenou do elektrické zásuvky.

## ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče je třeba vždy vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky elektrického proudu.
- Čistěte pravidelně šterbiny proudění vzduchu.
- Pro čištění spotřebiče v žádném případě nepoužívejte abrazivní práškové čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	Viz typový štítek
Příkon	“