

OPIS APARATA

- A Selektor funkcij
- B Termostat
- C Kontrolna lučka

UPORABA

Priključitev na električno omrežje

Preden vtič aparata priključite v električno vtičnico, natančno preverite, da napetost hišne napeljave ustreza vrednosti v voltih (V), ki je označena na aparatu in da je omrežna napeljava primerna zahtevani moči.

Postavitev


Aparat morate uporabljati samo v prenosni konfiguraciji. Če aparat uporabljate v kopalnici s kadjo ali tušem, morate upoštevati "varnostno območje" kot je prikazano na sliki 1 in v vsakem primeru ga morate namestiti stran od pip, umivalnikov, tuša, itd.

Aparat ne sme biti nameščen neposredno pred električno vtičnico.

Delovanje in uporaba

Preden vtičač vklopite v električno omrežje preverite, da je aparat izklopljen.

1. Vtičač priklopite v vtičnico, signalna lučka se vklopi.
2. Obrnite gumb termostata vse do položaja največje moči.
3. **Delovanje v poletnem času (samo ventilator):** obrnite selektor funkcij v položaj **✳**.
4. **Ogrevanje z minimalno močjo:** obrnite selektor funkcij v položaj **1**.
5. **Delovanje s srednjo močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj **2**.
6. **Delovanje z maksimalno močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj **3**.
7. **Izklop:** izbirni gumb obrnite v položaj »0« in gumb termostata v položaj **✳**, nato vtič izklopite iz omrežne vtičnice.

 **Opomba:** pri modelih, ki imajo samo 2 stopnji moči, položaj 2 pomeni največjo moč.

Nastavitev termostata

Termostat postavite v najvišji položaj. Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, ročico termostata počasi obrnite v smeri urinih kazalcev, dokler ne zaslišite klik (ventilator se ustavi).

Na ta način nastavljen temperaturo bo termostat vzdrževal samodejno.

Funkcija proti zmrzovanju

Ko je selektor funkcij v položaju 3, ročica termostata pa v položaju **✳**, se v prostoru vzdržuje temperatura približno 5°C. S tem pri minimalni porabi energije preprečimo, da v prostoru prihaja do zmrzovanja.

Funkcija proti zamrznitvi

Ko je izbirni gumb načina delovanja v položaju 3 (v položaju 2 pri modelih s samo 2 stopnjama moči), gumb termostata pa v položaju **✳**, aparat v prostoru vzdržuje temperatura približno 5°C. S tem pri minimalni porabi energije preprečuje, da bi v prostoru prišlo do zamrzovanja.

Modeli samo s termostatom

Za vklop aparata obrnite vrtljivi gumb termostata v desno, do položaja največje moči (vklopi se signalna lučka). Aparat izklopite tako, da vrtljivi gumb obrnete v levo do položaja **✳** in nato vtič izklopite iz omrežne vtičnice. Za funkcijo proti zamrzovanju obrnite vrtljivi gumb termostata v položaj **✳** in pustite vtič vstavljen v omrežno vtičnico.

VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnimkoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost napajanja	Glejte tablico lastnosti
Priključna moč	"