



## VIKTIGE ADVARSEL

- **Før du bruker grillen, må du lese bruksanvisningen nøye, for å unngå feilbruk og for å oppnå bedre resultater.**
- Dette apparatet er egnet til å steke matvarer. Det må derfor ikke brukes til andre formål, endres eller repareres på noen av helst måte.
- Man må ikke tillate at apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede fysiske og sansemessige kapasitet, eller har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de har årvåkent tilsyn av personer som er ansvarlige for at de ikke skader seg. Overvåk barna, så man er sikre på at de ikke leker med apparatet.
- Ikke la barn leke med apparatet. Hvis strømledningen er ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller av teknisk servicesenter, for å unngå enhver risiko.
- Pass på at tilførselsledningen ikke kommer i kontakt med apparatets varme deler når det er i bruk.
- Når apparatet er i bruk, kan de tilgjengelige overflatene på apparatet ha en høy temperatur.
- Vask de 2 klebefrie platene nøye før bruk.
- Sett først platene på igjen når de er helt tørre.
- Ikke la barn komme i nærheten av apparatet, og ikke la det stå på uten tilsyn.
- Ta støpselet ut av stikkkontakten:
  - før apparatet settes bort eller før du tar av stekeplatene
  - før rengjøring eller vedlikehold
  - like etter bruk
- Bruk bare skjøteledninger som er i samsvar med gjeldende regelverk.
- Ikke bruk apparatet utendørs. Tilførselsledningen må ikke byttes ut av brukeren, siden dette krever bruk av spesielt verktøy. Hvis ledningen ødelegges, ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten.
- Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut av stikkkontakten.
- Apparatet må aldri brukes uten stekeplater.
- **ADVARSEL:** ikke bruk kull eller lignende brennstoff på dette apparatet.
- Ikke legg apparatet i vann.
- Apparatet må ikke settes bort før det er helt kaldt.
- Ikke berør platene med spisse gjenstander, da kan overflaten ødelegges.
- Disse apparatene er i overensstemmelse med EN-normen 55014 om avskaffelse av radioforstyrrelser.
- Dette apparatene er ikke beregnet til bruk sammen med ekstern timer eller egen fjernkontrollsystem.
- Materialer og produkter som er beregnet på kontakt med næringsmidler er i samsvar med forskriftene gitt i europeisk direktiv 1935/2004.

## INSTALLERING

- Sjekk at apparatet ikke er blitt skadet under transporten før du bruker det.
- Sett apparatet på en vannrett overflate, langt borte fra barn, siden noen av apparatets deler blir veldig varme under bruk.
- Før du setter støpselet i stikkkontakten, sjekk at:
  - nettets voltspenning samsvarer med V-verdien angitt på merkeskiltet under apparatet;
  - stikkkontakten har en styrke på minst 10 A;
- stikkkontakten samsvarer med støpselet; hvis ikke må den byttes ut;
- stikkkontakten er jordet. **Produsenten** fraskriver seg ethvert ansvar hvis anlegget ikke er jordet.
- For å fjerne lukten som oppstår ved første gangs bruk, må apparatet brukes på barbecue-funksjonen (se side 3, punkt 3), uten matvarer og i minst 5 minutter. Mens du gjør dette må du lufte godt i rommet.

## APPARATETS BRUKSINSTILLINGER

Apparatet er fremstilt for å kunne brukes til følgende 3 formål:

### KONTAKT

Ideell innstilling for all slags kjøtt, grønnsaker, polenta, sandwicher (**innst. 1** på side 3).

### GRATINERING

Ideell innstilling for fisk og pizzaer (**innst. 2** på side 3). For å få denne innstillingen må du **heve** apparatets øvre del og vri det mot deg.

### GRILL – BARBECUE

Denne innstillingen kan brukes for all slags steking, bortsett fra for pizzaer (**innst. 3** på side 3). For å få denne innstillingen må.

## BRUK

- Sett i støpselet og, på de modellene som har termostat (E), still denne på ønsket innstilling; varsellampen (G) vil tennes. Forvarm apparatet med platene lukket.
- Når apparatet har nådd ønsket temperatur, vil varsellampen slukkes.
- Legg maten du skal steke på platen.
- Still apparatet på en av de tre tilgjengelige innstillingene 1, 2, 3.
- Sett en beholder som tåler høy temperatur under tuten på utslippsventilen for fett.
- For å skru av apparatet, må du vri termostathåndtaket mot urviserne, mellom stillingen "slow" og "0", og trykk på det mens du samtidig vrir mot urviserne, helt til du kommer til "0".
- Når steking er ferdig, ta ut støpselet og la apparatet bli kaldt.

***Ikke berør platene med spisse gjenstander, da kan overflaten ødelegges.***

## STEKERÅD

- Tørk tinte eller marinerte matvarer før du legger dem på platen.
- Krydre maten før den skal stekes, og salt den ved servering.
- Når du bruker innstillingen "kontakt", må du passe på at matvarene du steker har samme tykkelse, slik får du et ensartet resultat.
- Når du steker fisk, må du alltid ha olje på den nedre platen (I).
- Under følger noen eksempler for bruk av grillen.

**Vær oppmerksom på at tiden oppgitt i tabellen bare er anvisende.**

**Tiden kan variere i henhold til matvarenes egenskaper (temperatur før steking, vanninnhold) og personlig smak.**

## RENGJØRING

- **Før rengjøring og vedlikehold, ta støpselet ut av stikkontakten og la apparatet bli kaldt.**
- Hvis du rengjør apparatet etter hver gang du bruker det, unngår du utslipp av røyk og lukt ved påfølgende stekinger.
- De 2 platene kan tas av ved at du løsner krokene (F), og kan vaskes både i varmt vann og i oppvaskmaskin.
- La platene ligge i varmt vann i noen minutter, slik at eventuelle matrester løsner.
- Ikke bruk redskaper eller vaskemidler som kan skade eller skrape opp det klebefrie laget på platene.
- Sett på de rene og tørre platene igjen.

<b>MATVARE (mengde)</b>	<b>TERMO-STATINNSTILLING</b>	<b>GRILLINNSTILLING</b>	<b>TID</b>	<b>MERKNADER OG RÅD</b>
Biff	5	1	6'-8'	Biffene må helst ha samme tykkelse
Hamburger	5	1	3'-5'	Ikke åpne platen før det har gått 2'-3', ellers vil matvarene gå i stykker
Roast-beef	5	1	2'-3'	Tid for råstekte matvarer
Svinekoteletter	5	1	2'-3'	Tid for råstekte matvarer
Spare ribs	5	1	15'-18'	Snu spare ribsene etter 10'
Lever	5	1	2'-3'	Vask leveren godt
Spyd	5	1	8'-10'	Snu etter 4'-5'
Kylling	4	1	20'-30'	Halvåpen, skal ikke snus
Grillpølse I	5	1	3'-5'	Deles i to
Salsiccia	5	1	4'-6'	Deles i to
Salsiccia lunga	5	1	7'-9'	Deles i to
Oppdrettsørret filet	4	2	16'-20'	Ha olje på platen før steking, snu fileten etter halvparten av steketiden
Laksestykke	4	2	16'-20'	Ha olje på platen før steking, snu etter halvparten av steketiden
Flyndre	4	2	18'-22'	Ha olje på platen før steking, snu etter halvparten av steketiden
Kamskjell	4	2	12'-15'	Ikke bruk olje, ikke snu
Auberginer	5	1	6'-8'	Skjæres like tykke
Squash	5	1	6'-8'	Skjæres like tykke
1 paprika (i fire biter)	5	1	6'-8'	Lukk platen og trykk helt ned
Løk (i skiver)	5	1	6'-8'	Skjæres like tykke
Polenta (i skiver)	5	1	10'-15'	Skjæres i skiver på 1,5 cm. Ikke åpne platen før det har gått 10'.
Sandwicher	4	1	2'-4'	Bruk mykt brød
Toast	4	1	2'-3'	Bruk bare en halv skive ost for hver toast
Pizza	3	2	30'-35'	Etter å ha fjernet den nedre platen, legg på pastadeigen, fyll pizzaen med det du ønsker og sett platen på plass igjen