

DESCRIPCIÓN

- A** Selector de funciones
- B** Termostato
- C** Piloto luminoso
- D** Interruptor antivuelco
- E** Rejilla de protección filtro
- F** Filtro

USO

Instalación

Puede utilizar el aparato sobre cualquier superficie de apoyo horizontal. No utilice el mismo enchufe para otros aparatos para no sobrecargar el circuito eléctrico.

Conexión eléctrica

Antes de enchufar el aparato a la corriente, compruebe meticolosamente que el voltaje de su red doméstica corresponda al valor indicado en V en el aparato y que el enchufe de corriente y la línea de alimentación estén dimensionados para la carga requerida.

Funcionamiento y uso

1. Compruebe que el selector (**A**) esté situado en la posición "0" antes de enchufar el aparato a la corriente.
2. Enchufe el aparato a la corriente.
3. Sitúe el termostato (**B**) en la posición Máx. y el selector de funciones (**A**) en una de las siguientes posiciones para encender el aparato: ✱/1/2/3.

Las funciones disponibles son:

- Funcionamiento veraniego (solamente ventilación): gire el selector de funciones en el sentido de las agujas del reloj para situarlo en la posición ✱ (el piloto luminoso se enciende).
- Funcionamiento con potencia Mín.: gire el selector de funciones para situarlo en la posición "1".
- Funcionamiento con potencia Med.: gire el selector de funciones para situarlo en la posición "2".
- Funcionamiento con potencia Máx.: gire el selector de funciones para situarlo en la posición "3".
- Para apagar el aparato: gire el selector de funciones para situarlo en la posición "0", ponga el termostato en la posición ✱ y, a continuación, desenchufe el aparato de la corriente.

Regulación del termostato

Cuando la temperatura ambiente sea la elegida, gire lentamente el termostato (**B**) en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta oír un "clac". La temperatura programada se

regulará y mantendrá automáticamente con el termostato.

Función antihielo

Con el mando del termostato en la posición de mínimo ✱ y el selector de funciones (**A**) en la pos. "3", el aparato mantiene la temperatura ambiente alrededor de los 5 °C e impide la congelación con un mínimo gasto de energía.

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
- Limpie regularmente las rejillas de entrada y salida del aire durante la temporada de utilización del aparato con un aspirador.
- Tire de la rejilla trasera (**E**) hacia fuera para quitar el filtro. Quite el filtro antipolvo (**F**) que retiene las impurezas del aire aspirado del ambiente, sople ligeramente sobre éste y vuelva a colocarlo de nuevo.
- No use nunca polvos abrasivos o disolventes para limpiar el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	Véase la placa de datos
Potencia consumida	"