

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Symbole použité v tomto návode na použitie

Dôležité predpisy obsahujú tieto symboly. Je absolútne nutné ich vždy prísne dodržiavať.



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.



Pozor!

Nerešpektovanie môže byť alebo je príčinou úrazu alebo poškodenia prístroja.



Nebezpečenstvo popálenia!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou popálenia alebo oparení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.

Základné bezpečnostné opatrenia



Nebezpečenstvo!

Keďže prístroj pracuje pod elektrickým prúdom, neďa sa vylúčiť, že nevyvolá zásahy elektrickým prúdom.

Dodržiujte preto nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa prístroja, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Nedotýkajte sa zástrčky, ak máte mokré ruky.
- Ubezpečte sa, či je zásuvka elektrického prúdu vždy voľne prístupná, aby sa v prípade potreby dala vytiahnuť.
- Pokiaľ chcete zástrčku vytiahnuť, uchopte priamo za ňu. Nikdy neťahajte za prívodnú šnúru, lebo by sa mohla poškodiť.
- Pre úplné odpojenie prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- V prípade porúch prístroja sa ho nepokúšajte sami opraviť. Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na stredisko Technickej asistencie.

V prípade poškodenia zástrčky alebo prívodného elektrického kábla ich nechajte vymeniť výhradne v stredisku Technickej Asistencie De'Longhi; zabránite tak akémukoľvek riziku.

Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody: je to elektrický prístroj.

- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou prístroj najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



Pozor:

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí.



Pozor:

Prístroj môžu používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností alebo potrebných znalostí, len pod dozorom alebo keď dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a keď pochopia nebezpečenstvá týkajúce sa prístroja. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Nebezpečenstvo popálenia!

Tento prístroj produkuje teplú vodu a počas jeho činnosti sa môže vytvárať vodná para.

Dávajte pozor, aby ste sa neopostriekli horúcou vodou alebo neoparili horúcou parou.

Keď je prístroj v činnosti, nedotýkajte sa nahrievača šálok, pretože je teplý.



Plochy, ktoré nesú tento symbol, počas použitia zohrievajú (symbol sa nachádza iba v niektorých modeloch).

Použitie v súlade s určením

Tento prístroj je určený na prípravu kávy a na ohrievanie nápojov.

Tento prístroj je určený výhradne k použitiu v domácnosti.

Nie je určený pre použitie v:

- prostredí používanom ako kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, na úradoch a v iných pracovných priestoroch
- agroturistike
- hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach

• prenájatých izbách

Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným používaním prístroja.

Návod na použitie

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou zranení alebo poškodenia prístroja.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Poznámka:

Tento návod starostlivo uschovajte. V prípade odovzdania prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na používanie.

Kontrola prístroja

Po vybalení skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na prístroji viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

LIKVIDÁCIA

 V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom  stredisku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sieťové napätie: 220-240V~50/60Hz
Príkon: 1350 W
Tlak: 15 bar
Objem zásobníka na vodu: 1 l
Rozmery ŠxVxH 149x305x330 (414)mm
Hmotnosť 4,04 kg



Prístroj je zhodný s požiadavkami nasledujúcich smerníc ES:

- Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES vo znení nasl. predpisov;
- Smernica o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC 2004/108/ES vo znení nasl. predpisov;
- Európske nariadenie Stand-by 1275/2008;
- Materiály a predmety určené pre styk s potravinami v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.






Žiadny komponent ani prídavné zariadenie stroja sa nemôže umývať v umývačke riadu.

OPIS

Táto terminológia sa bude priebežne používať na nasledujúcich stranách.

Opis prístroja

(pozri str. 3)

- A. Vrchniak zásobníka na vodu
- B. Vytahovacia rukoväť zásobníka
- C. Zásobník na vodu
- D. Nahrievač šálok
- E. Sprcha kotla
- F. Vypínač ON/OFF
- G. Podnos na odkladanie šálok
- H. Ukazovateľ plnej odkvapkávacej misky
- I. Odkvapkávacia miska
- J. Vydávač horúcej pary/vody
- K. Tryska horúcej vody/pary
- L. Prípojka trubky horúcej vody/pary
- M. Rukoväť pary
- N. Držiak filtra
- O. Dávkovacia odmerka/presovač
- P. Filter 1 šálky (symbol  vytlačený pod filtrom)
- Q. Filter 2 šálok (symbol  vytlačený pod filtrom)
- R. Filter kapsúl (symbol  vytlačený pod filtrom)
- S. Zmäčkovací filter vody (*nezahrnutý, dá sa kúpiť v autorizovaných strediskách servisnej služby)

Opis ovládacieho panela

- T. Tlačidlo výdaja jednej šálky
T1. Integrovaná kontrolka prevádzky (biela)
- U. Tlačidlo výdaja dvoch šálok
U1. Integrovaná kontrolka prevádzky (biela)
- V. Tlačidlo funkcie pary
V1. Integrovaná kontrolka prevádzky (biela)
V2. Kontrolka odvápnenia (oranžová)

INŠTALÁCIA PRÍSTROJA



Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Eventuálne prenikanie vody by mohlo prístroj poškodiť. Neumiestňujte prístroj v blízkosti vodných kohútikov alebo drezov.
- Prístroj by sa mohol poškodiť, ak dôjde k zamrznutiu vody v jeho vnútri.

Prístroj neinštalujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu.

- Prívodný elektrický kábel umiestnite tak, aby sa nepoškodil o ostré hrany a aby sa nedotýkal horúcich povrchov (napr. elektrickej platničky).
- Prístroj sa pri činnosti zahrieva a vyžaruje teplo do okolitého prostredia. Po umiestnení prístroja na pracovnú plochu skontrolujte, či medzi plochami prístroja, bočnými stenami a zadnou časťou zostal voľný priestor aspoň 3 cm a nad kávovarom voľný priestor aspoň 15 cm.

Zapojenie prístroja



Nebezpečenstvo!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane prístroja. Prístroj zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10A a vybavenou výkonným uzemnením. V prípade, že zásuvka a zástrčka prístroja nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za odpovedajúci typ; táto výmena musí byť vykonaná iba kvalifikovaným odborníkom.

NAPLNENIE ZÁSObNÍKA NA VODU

1. Vytiahnite zásobník potiahnutím nahor (obr. 1).
2. Otvorte kryt a naplňte zásobník čerstvou a čistou vodou, pričom dávajte pozor, aby ste nepresiahli nápis MAX. (obr. 2). Opätovne vložte zásobník jemným stlačením tak, aby sa ventily nachádzajúce sa na jeho spodnej časti otvorili.
3. Jednoduchšie povedané, zásobník sa môže naplniť bez vytiahnutia priamym naliatím vody z fľaše.



Pozor:

Prístroj nikdy neuvádzajte do prevádzky bez vody v zásobníku alebo bez zásobníka.



Poznámka:

Je úplne normálne, ak nájdete vodu v priestore pod zásobníkom; napriek tomu občas tento priestor osušte čistou hubkou.

PRVÉ UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY

- Prístroj zapnite stlačením vypínača ON/OFF (obr. 3): prístroj vykoná autodiagnostiku signalizovanú sekvenčným blikaním troch tlačidiel.
- Kontrolky a blikaním označujú, že prístroj sa uvádza do teploty: keď tieto kontrolky prestanú blikáť a zostanú stále zapnuté, prístroj je pripravený na použitie.
- Pod vydávač horúcej vody/pary umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 4).

- Otočte rukoväťou vydávania horúcej vody/pary do polohy (obr. 5) a vypustíte približne 100 ml vody; potom rukoväť opätovne zatvorte (symbol).



Poznámka:

Pri prvom použití je potrebné urobiť 4-5 káv alebo 4-5 káv cappuccino pred tým ako stroj začne podávať uspokojivý výsledok.

NASTAVENIA MENU PROGRAMOVANIA

Pre vstup do menu sa uistite, že prístroj je pripravený na použitie, podržte stlačené tlačidlo na 10 sekúnd, kým tri tlačidlá nebudú sekvenčne blikáť:

Prístroj je v režime programovania.

Pokračujte nastavením prístroja podľa želania; pre výstup z menu programovania počkajte 15 sekúnd.



Poznámka:

Ak sa do 15 sekúnd nevykoná žiadny výber, prístroj bude automaticky znova pripravený na použitie.

Nastavenie teploty kávy

Pokiaľ si prajete upraviť teplotu vody, ktorá slúži k príprave kávy, je treba postupovať nasledovne:

1. Vstúpte do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo pre vstup do režimu výberu teploty kávy: zapnú sa kontrolky týkajúce sa aktuálneho výberu:



nízka



stredná teplota



vysoká

3. Kontrolky začínajú blikáť v sekvencii;
4. Stlačte príslušné tlačidlo požadovanej teploty:



nízka



stredná



vysoká

5. Bliká tlačidlo a signalizuje, že výber sa uložil do pamäte.

Stroj opustí menu a je pripravený na použitie.


Nastavenie tvrdosti vody

Kontrolka (V2), ktorá signalizuje potrebu prístroj odvápnit, sa zapne po predvolenom období prevádzky, ktoré závisí od tvrdosti vody.



Podľa potreby môžete prístroj naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.


Postupujte nasledovne:

1. Vstúpte do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo  pre vstup do režimu výberu tvrdosti vody: zapnú sa kontrolky týkajúce sa aktuálneho výberu:



3. Kontrolky začínajú blikať v sekvencii;
4. Stlačte príslušné tlačidlo tvrdosti vody vo vašej oblasti:


 voda mäkká	 stredná voda	 tvrdá voda
<10°dH	10°dH - 20°dH	>20°dH
<18°FH	18°FH - 36°FH	>36°FH
<180mg/l CaCo ₃	180-300mg/l CaCo ₃	360mg/l CaCo ₃

- Bliká tlačidlo  a signalizuje, že výber sa uložil do pamäte.

Stroj vystúpi z menu a je pripravený na použitie.

Nastavte režim auto-off (stand-by)

Z dôvodov úspory energie je prístroj vybavený funkciou auto-off v prípade predĺženého nepoužívania. Pre opätovné zapnutie prístroja stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli.

1. Vstúpte do menu programovania;
2. Stlačte tlačidlo  pre vstup do režimu výberu času automatického vypnutia: zapnú sa kontrolky týkajúce sa aktuálneho výberu:



3. Kontrolky začínajú blikať v sekvencii;
4. Stlačte tlačidlo týkajúce sa požadovaného času:








5. Bliká tlačidlo  a signalizuje, že výber sa uložil do pamäte.

Stroj vystúpi z menu a je pripravený na použitie.

Hodnoty z výroby (reset)

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty nastavené vo výrobe pre celú ponuku a všetky naprogramovania množstiev.

Pre obnovenie hodnôt nastavených vo výrobe postupujte nasledovne:

1. Vstúpte do menu programovania;
 2. Otočte rukoväť pary do polohy /88;
 3. Stlačte tlačidlo : tri kontrolky blikajú súčasne na potvrdenie obnovenia pôvodných nastavení.
 4. Kontrolky  a  blikajú a signalizujú, že rukoväť pary sa musí opätovne zatvoriť (symbol ).
- Po zatvorení rukoväte pary je prístroj pripravený na použitie.



POSTUP PRÍPRAVY KÁVY ESPRESSO

Odporúčania pre dosiahnutie teplejšej kávy

Abyste dosiahli teplejšiu kávu espresso, odporúča sa:

- Pripojte k stroju držiak filtra s vloženým filtrom, **bez pridania kávy**. Použitím tej istej šálky, s ktorou sa bude pripravovať káva, stlačte tlačidlo 1 šálky a do šálky vypustíte horúcu vodu tak, aby sa šálka ohriala.
- Zvýšte teplotu kávy v menu programovania.
- Počas prevádzky sa táčka na odkladanie šálok (D) zohreje: položte na ňu šálky, ktoré chcete použiť.



Príprava espresso s namletou kávou

1. Vložte filter na namletú kávu (P alebo Q) do držiaka filtra (obr. 6). Použite filter so symbolom  vytlačeným zospodu, ak chcete urobiť jednu kávu alebo filter so symbolom  vytlačeným zospodu, ak chcete urobiť 2 kávy.
2. Ak chcete pripraviť iba jednu kávu, naplňte filter jednou zarovnanou odmerkou mletej kávy, približne 7 g (obr. 7). Naopak, pokiaľ si prajete pripraviť dve kávy, naplňte filter dvomi odmerkami mletej kávy (zhruba 7+7 g) Naplňte filter malými množstvami tak, aby sa zabránilo presypaniu namletej kávy.

Pozor:

pre správnu prevádzku sa pred naplnením namletej kávy vždy uistite, že vo filtru nie sú zvyšky kávy z predchádzajúceho vylúhovania.

3. Namletú kávu rozložte rovnomerne a jemne stlačte presovačom (obr. 8). Stlačenie namletej kávy je veľmi dôležité na dosiahnutie dobrej kávy espresso. Ak sa zatlačí príliš, bude káva vychádzať pomaly a bude silná. Ak sa zatlačí málo, bude káva vychádzať príliš rýchlo a bude slabá.
4. Odoberte prípadné nadmerné množstvo kávy z hrany držiaka filtra a uchytte ho k stroju: pre správne uchyttenie musí byť rukoväť držiaka filtra zarovno so symbolom INSERT (VLOŽIŤ) (obr. 9), zaveste držiak filtra a otáčajte rukoväťou smerom doprava, pokiaľ nie je zarovno s polohou CLOSE (ZATVORENÉ)

- Umiestnite šálku alebo šálky pod ústia držiaka filtra (obr. 10). Pred prípravou kávy sa odporúča šálky vopred zahriať ich opláchnutím teplou vodou.
- Uistite sa, že kontrolky, odpovedajúce výdaju kávy, sú rozsvietené, potom stlačte tlačidlo výdaja  alebo : prístroj bude pokračovať a výdaj sa preruší automaticky.


Ako pripravovať espresso s kávovými kapsulami

Poznámka:

Používajte kapsule, ktoré zodpovedajú štandardu ESE: tento je uvedený na obale nasledujúcou značkou.



Štandard ESE je systém, ktorý bol prijatý najväčšími výrobcami kapsúl a umožňuje pripravovať kávu espresso jednoduchým a hygienickým spôsobom.

- Vložte filter pre kávu v kapsulách (so symbolom  vytlačeným pod) v držiaku filtra.
- Zasuňte kapsulu čo možno najviac do stredu nad filtrom (obr. 11). Dodržujte vždy pokyny uvedené na obale kapsulí pre správne umiestnenie kapsule na filteri.

Pokračujte podľa bodov 4 až 6 v predchádzajúcom odstavci.

Poznámka:



- Počas prípravy kávy je možné kedykoľvek prerušiť vydávanie stlačením tlačidla výdaja, ktoré ste predtým stlačili pre prípravu kávy.
- Pokiaľ si prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí po dokončení výdaja podržať (do troch sekúnd) stlačené tlačidlo výdaja, ktoré ste predtým stlačili pre prípravu kávy: výdaj sa preruší automaticky po niekoľkých sekundách.
- Pre uvoľnenie držiaka filtra otáčajte rukoväťou smerom sprava doľava.

Nebezpečenstvo popálenia!

Aby ste sa vyhli postriekaniu, nikdy neuvolňujte držiak filtra, pokiaľ je prístroj v činnosti a počkajte niekoľko sekúnd po ukončení výdaja.


Programovanie množstva kávy v šálke

Prístroj bol nastavený vo výrobe na výdaj štandardných množstiev. Ak si prajete upraviť tieto množstvá, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Umiestnite jednu alebo dve šálky pod ústia držiaka filtra.
- Stlačte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať ( alebo ) a podržte ho stlačené. Prístroj začne vydávať kávu a bliká ďalšie tlačidlo vydávania, čím signalizuje, že prístroj je v režime programovania.



- Keď sa dosiahne požadované množstvo kávy v šálke, tlačidlo uvoľníte: výdaj sa preruší a kontrolka bliká a signalizuje, že množstvo sa správne uložilo do pamäte.
- Keď dve kontrolky výdaja zostávajú pevné, stroj je pripravený na použitie.

AKO PRIPRAVIŤ CAPPUCCINO



- Prípravte kávu espresso podľa opisu v predchádzajúcich odstavcoch použitím dostatočne veľkých šálok.
- Stlačte tlačidlo  (obr. 12): kontrolka bliká;
- Medzitým naplňte nádobu približne 100 gramami mlieka pre každé cappuccino, ktoré chcete pripraviť. Mlieko musí byť z chladničky (nie teplé!). Pri výbere rozmerov nádoby berzte do úvahy, že objem mlieka sa zvýši 2 alebo 3-násobne (obr. 13).

Poznámka:

Odporúča sa použiť polotučné mlieko o teplote, ktorú má v chladničke.

- Počkajte, kým kontrolka tlačidla  zostane stála a bude signalizovať, že kotol dosiahol ideálnu teplotu na výrobu pary.
- Pod napeňovač mlieka umiestnite prázdnu nádobu a na niekoľko sekúnd otvorte rukoväť na vyprázdnenie prípadnej vody prítomnej v samotnom okruhu. Znovu zatvorte rukoväť.
- Nádobu s mliekom umiestnite pod napeňovač mlieka.
- Napeňovač mlieka ponorte na niekoľko milimetrov do mlieka (obr. 14). Rukoväť otočte do polohy . Z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá nadobudne v mlieku krémový charakter a zvýši jeho objem. Aby ste dosiahli krémovitejšiu penu, ponorte napeňovač do mlieka a otáčajte nádobu pomalými pohybmi smerom dohora.
- Keď sa objem mlieka zdvojnásobí, ponorte napeňovač mlieka hlbšie a pokračujte v zohrievaní mlieka (obr. 15). Po dosiahnutí požadovanej teploty (ideálna hodnota je 60°C) a hustoty peny prerušte výdaj pary otočením rukoväte pary v smere otáčania hodinových ručičiek.
- Nalejte emulgované mlieko do šálok s vopred pripravenou kávou espresso. Cappuccino je pripravené: podľa chuti pridajte cukor, a ak si želáte, posypte penu trochou čokolády.

Poznámka:

- ak chcete pripraviť viac káv cappuccino, je potrebné najprv pripraviť všetky kávy a až nakoniec pripraviť mlieko pre všetky kávy cappuccino;
- funkciu pary opustíte stlačením ľubovoľného tlačidla: kontrolky  a  blikajú a signalizujú, že teplota je príliš vysoká na výdaj kávy (pozri odstavec „Chladenie kotla“).

Odporúča sa maximálny výdaj pary 60 sekúnd.



Pozor:

Z hygienických dôvodov sa odporúča napeňovač mlieka vždy po použití vyčistiť.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Nechajte vytečť trochu pary na niekoľko sekúnd (body 2, 4 a 5 predchádzajúceho odstavca) otočením rukoväte pary. Touto operáciou napeňovač mlieka vypustí prípadné mlieko, ktoré mohlo v ňom. Prístroj vypnite stlačením tlačidla ON/OFF.
2. Jednou rukou držte trubku napeňovača mlieka a druhou odblokujte samotný napeňovač jeho otočením v smere otáčania hodinových ručičiek, a potom ho vŕtajte smerom nadol (obr. 16).
3. Odoberte gumenu trysku pary z trubky vďaka jej potiahnutím smerom nadol (obr.17).
4. Dôkladne opláchnite napeňovač mlieka a trysku pary vlažnou vodou (obr. 18).
5. Skontrolujte, či otvor označený šípkou na obr. 18 nie je upchatý.
6. Opäť namontujte trysku pary vloženíom na trubky pary smerom nahor.
7. Opäť namontujte napeňovač mlieka zasunutím smerom nahor a otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.


Chladienie kotla

Ak si želáte pripraviť kávu okamžite po našľahaní mlieka, je potrebné najprv ochladiť kotol, inak káva vyjde spálená. Postupujte nasledovne:

- umiestnite nádobu pod napeňovač mlieka;
- otvorte rukoväť pary na výdaj horúcej vody a ochladienie kotla;
- výdaj horúcej vody sa automaticky preruší, keď je kotol ochladený: keď čerpadlo prestane fungovať a voda už nevychádza, rukoväť pary opäť zatvorte.

Stroj je teraz pripravený na použitie.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON/OFF (obr. 4). Počkajte, kým sa kontrolky výdaja kávy nezapnú.
2. Pod napeňovač mlieka umiestnite nádobu.
3. Otočte rukoväť do polohy  z napeňovača mlieka vyjde horúca voda.
4. Pre prerušenie unikania horúcej vody opäť zatvorte rukoväť a stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Odporúča sa maximálny výdaj 60 sekúnd.

ČISTENIE



Nebezpečenstvo!

Pred akýmkoľvek čistením vonkajších častí prístroja prístroj najskôr vypnite, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Čistenie odkvapkávacej misky



Pozor!

Odkvapkávacia miska je vybavená plávajúcím indikátorom (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 19). Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z tácky na odkladanie šálok, je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla pretiecť a poškodiť prístroj, oporný pult alebo okolitý priestor.

1. Misku vyberte (obr. 20).
2. Vyberte mriežku na odkladanie šálok, eliminujte vodu a handričkou vyčistite misku na odkvapkávanie: potom znovu poskladajte misku na odkvapkávanie.
3. Potom znovu vložte odkvapkávaciu misku.

Čistenie kávových filtrov

Pravidelne čistite kávové filtre ich opláchnutím pod tečúcou vodou. Skontrolujte, či otvory filtra nie sú upchané, v opačnom prípade ich uvoľnite pomocou špendlíka (obr. 21).

Čistenie sprchy kotla

Každých 200 výdajov kávy prečistite sprchu kotla vydaním zo sprchy asi 0,5l vody (stlačte tlačidlo pre výdaj kávy bez použitia namletej kávy).

Ďalšie čistenia

1. Na čistenie prístroja nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky. Bude stačiť vlhká jemná handrička.
2. Pravidelne čistite držiak filtra.

Čistenie nádržky na vodu

Pravidelne (približne raz do mesiaca) vyčistite nádržku na vodu (A9) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.



Nebezpečenstvo!

Počas čistenia nikdy neponárajte prístroj do vody: je to elektrický prístroj.

Odvápnenie






Prístroj odvápnite, keď sa zapne oranžová kontrolka týkajúca sa

tlačidla .

Pozor!




- Prípravok na odvápnovanie obsahuje kyseliny, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Je absolútne nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale prípravku a upozornenia týkajúce sa postupu v prípade zasiahnutia pokožky a očí.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnenie môže viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

Postupujte nasledovne:

1. Naplňte zásobník na vodu odvápnovacím roztokom, ktorý získate rozriedením odvápňovača vodou, podľa pokynov uvedených na balení.
2. Stlačte tlačidlo ON/OFF.
3. Uistite sa, že držiak filtra nie je pripevnený a pod napeňovač mlieka umiestnite nádobu.
4. Počkajte, kým kontrolky  alebo  nezostanú stále a nebudú signalizovať, že stroj je pripravený na použitie.
5. Podržte stlačené tlačidlo  na 10 sekúnd, pokiaľ tri tlačidlá nebudú blikať v sekvencii.
6. Rukoväť pary uveďte do pol. .
7. Stlačením tlačidla  spustíte odvápnenie.
8. Program odvápnovania sa spustí a z vydávača vody vychádza odvápnovacia tekutina. Program odvápnovania automaticky vykoná celú sériu prepláchnutí s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vo vnútri kávovaru až do úplného vyprázdnenia zásobníka.


Poznámka:

Počas odvápnovania na čistenie sprchy kotla občas zatvorte rukoväť pary, aby sa malé množstvá odvápnovacieho prostriedku mohli vypustiť zo sprchy kotla.

9. Prístroj preruší prevádzku: oranžová kontrolka  neustále bliká a signalizuje, že stroj ešte stále vykonáva funkciu odvápnovania.
10. Teraz je prístroj pripravený na proces vypláchnutia čerstvou vodou. Vyberte nádržku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX, a potom ju vložte späť do prístroja.
11. Vyprázdňte nádobu, ktorú ste použili k zachytávaniu odvápnovacieho roztoku a vložte ju prázdnu späť pod vydávač horúcej vody.
12. Uistite sa, že rukoväť pary je v polohe , potom stlačte tlačidlo  pre spustenie vypláchnutia.





Poznámka:

Počas vyplachovania na vycistenie sprchy kotla občas zatvorte rukoväť pary, aby sa malé množstvá vody mohli vypustiť zo sprchy kotla.

13. Keď je nádržka na vodu prázdna, vypláchnutie je ukončené a oranžová kontrolka sa vypne.
14. Uistite sa, že rukoväť pary je v zatvorenej polohe (symbol )
Prístroj je tak pripravený na použitie.




Opravy prístroja na kávu, vzťahujúce sa k problémom zapríčinených vápnikom, nebudú pokryté zárukou, pokiaľ sa vyššie popísané odvápnovanie nebude vykonávať pravidelne.

VÝZNAM KONTROLIEK

Kontrolky	Prevádzka	Význam kontroliek
	Zapnutie vypínača ON/OFF	Prístroj vykoná autodiagnózu, ktorá je signalizovaná sekvenčným blikaním kontroliek
	Prístroj je zapnutý	Blikajúce kontrolky: prístroj sa zahrieva pre prípravu kávy Pevné kontrolky: prístroj je pripravený na prípravu kávy Kontrolky rýchlo blikajú: zásobník je prázdny alebo prístroj nevydáva kávu. Pozri ods. „Ak niečo nefunguje“
	Požaduje sa funkcia pary	Blikajúca kontrolka: prístroj sa zahrieva na výdaj pary Pevná kontrolka: prístroj je pripravený na výdaj pary
	Rukoväť pary otvorená	Blikajúce kontrolky: zatvorte rukoväť pary
	Teplota kotla zvýšená	Blikajúce kontrolky: Vykonajte chladenie ako je to uvedené v príslušnom odstavci.

AK NIEČO NEFUNGUJE

Problém	Príčina	Riešenie
Nevyteká káva espresso	Nedostatok vody v zásobníku	Zásobník naplňte
	Výstupné otvory kávy držiaka filtra sú upchaté	Vyčistite otvory ústí držiaka filtra
	Zásobník je zle vložený a ventily na jeho spodnej časti nie sú otvorené	Jemne stlačte zásobník tak, aby sa ventily na jeho spodnej časti otvorili
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa odseku „Odvápnenie“
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra namiesto z otvorov	Držiak filtra je zle vložený alebo je znečistený	Zaveste držiak filtra správne a silne ho otočte do spodnej strany
	Tesnenie kotla espresso stratilo pružnosť alebo je znečistené	Tesnenie kotla espresso vymeňte v centre pomoci
	Otvory ústí držiaka filtra sú upchaté	Otvory ústí vyčistite
Držiak filtra sa nezahákne na prístroj	Do filtra sa nalialo príliš veľa kávy	Použite dodaný odmerku a uistite sa, či používate správny filter na typ prípravy

Pena v káve je číra (rýchlo vychádza z ústia)	Namletá káva je málo stlačená	Zvýšte stlačenie namletej kávy
	Množstvo namletej kávy je nepatrné	Zvýšte množstvo namletej kávy
	Káva je pomletá nahrubo	Používajte iba kávu namletú pre kávovary na espresso
	Kvalita namletej kávy nie je správneho typu	Zmeňte kvalitu namletej kávy
Pena v káve je tmavá (káva pomaly vychádza z ústia)	Namletá káva je príliš stlačená	Stlačte kávu menej
	Množstvo namletej kávy je zvýšené	Znížte množstvo namletej kávy
	Sprcha kotla espresso je upchatá	Vykonajte čistenie podľa ods. „čistenie sprchy kotla“
	Filter je upchatý	Vykonajte čistenie podľa ods. „Čistenie filtra“
	Kávový mlynček melie príliš jemne	Používajte iba kávu namletú pre kávovary na espresso
	Namletá káva je príliš jemná alebo vlhká	Používajte iba kávu namletú pre kávovary na espresso a nesmie byť príliš vlhká
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa odseku „Odvápnenie“
Po výdaji kávy filter zostane pripojený k sprche kotla		Opätovne vložte držiak filtra, vykonajte vydanie kávy, odoberte držiak filtra
Prístroj nevydáva žiadny nápoj a kontrolky  ,  a  niekoľko sekúnd blikajú.	V zásobníku chýba voda	Zásobník naplňte vodou
	Zásobník je zle vložený a ventily na jeho spodnej časti nie sú otvorené	Jemne stlačte zásobník tak, aby sa ventily na jeho spodnej časti otvorili
	Sprcha kotla espresso je upchatá	Vykonajte čistenie podľa ods. „čistenie sprchy kotla“
	Filter je upchatý	Vykonajte čistenie podľa ods. „Čistenie filtra“
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa odseku „Odvápnenie“
Stroj nefunguje a všetky kontrolky blikajú		Prístroj okamžite odpojte a skontaktujte sa s oprávněným strediskom servisnej služby