













EC685 EC695 EC785













EKSPRES DO KAWY



DeLonghi







Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

1. OPIS

1.1 Opis urządzenia - A

- A1. Pokrywka zbiornika na wodę
- A2. Uchwyt wyjmowania zbiornika na wodę
- A3. Zbiornik na wodę
- A4. Podgrzewacz filiżanek
- A5. Dysza kawy
- A6. Wyłącznik główny (ON/OFF)
- A7. Kratka na filiżanki
- A8. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A9. Tacka na skropliny
- A10. Tacka na kubek lub szklankę (Tylko w niektórych modelach)
- A11. Pokrętko wytwarzania pary
- A12. Dysza gorącej wody/pary
- A13. Rurka gorącej wody/pary
- A14. Pierścień wyboru dyszy do spieniania mleka
- A15. Rurka gorącej wody/pary

1.2 Opis panelu sterowania - B

- B1. Przycisk wyboru 1 filiżanki
- B2. Kontrolka „ON” (biała) w przycisku
- B3. Przycisk wyboru 2 filiżanek
- B4. Kontrolka „ON” (biała) w przycisku
- B5. Przycisk pary
- B6. Kontrolka „ON” (biała) w przycisku
- B7. Kontrolka „odkamieniania” (pomarańczowa)

1.3 Opis akcesoriów - C

- C1. Uchwyt na filtr
- C2. Filtr 1 filiżanki (symbol  pod filtrem)
- C3. Filtr 2 filiżanek (symbol  pod filtrem)
- C4. Filtr na saszetki (symbol  pod filtrem) (Tylko w niektórych modelach)
- C5. Miarka/Praska (Tylko w niektórych modelach)
- C6. Praska (Tylko w niektórych modelach)
- C7. Filtr zmiękczający wodę (nie znajduje się w wyposażeniu, do zakupienia w autoryzowanym centrum serwisowym)
- C8. Test twardości wody
- C9. Odkamieniacz (Tylko w niektórych modelach)
- C10. Dzbanek na mleko (Tylko w niektórych modelach)

Zwróć uwagę: Informacje umożliwiające określenie modelu znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej pod urządzeniem.

1.4 Akcesoria do czyszczenia nie dołączone, zalecane przez producenta

Więcej informacji na stronie Delonghi.com.

 WaterFilter Filtr zmiękczający
EAN: 8004399327252

2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

Wszystkie akcesoria umyć w letniej wodzie z płynem do naczyń, następnie:











1. Wyjąć zbiornik na wodę (A3) (rys. 1) i napęlić go zimną i czystą wodą, uważając aby nie przekroczyć napisu MAX (rys. 2).
2. Ponownie włożyć zbiornik, lekko dociskając, aby otworzyć zawory znajdujące się na jego dnie.

Uwaga: Nigdy nie włączaj urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w nim wody.

Zwróć uwagę: Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „9. Menu ustawień”.

3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Przy pierwszym użyciu należy wypłukać wewnętrzne obwody urządzenia w następujący sposób:



1. Włożyć wtyczkę do gniazdka. Wcisnąć główny wyłącznik (A6) (rys. 3).
2. Urządzenie przeprowadza automatyczną diagnostykę wskazaną sekwencyjnym miganiem trzech przycisków   
3. Kontrolki  i  migają, wskazując że urządzenie osiąga temperaturę: gdy kontrolki pozostają włączone na stałe, urządzenie jest gotowe do płukania obwodu.
4. Zaczepić uchwyt na filtr w urządzeniu: wyrównać rączkę łyżki uchwytu na filtr z symbolem „INSERT” i przekręcić uchwyt na prawo, aby wyrównać ją do pozycji „CLOSE” (rys. 9).
5. Ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 0,5 litra pod dyszą kawy (A5) i dyszą gorącej wody/pary (rys. 4).
6. Wcisnąć przycisk . Powtórzyć czynność 5 razy.
7. Ustawić pokrętko pary (A11) w pozycji  (rys. 5) i wytworzyć gorącą wodę: urządzenie automatycznie przezwie wytwarzanie i kontrolki  i  będą migać. Przywrócić pokrętko do pozycji . Umożliwi to usunięcie wody z rurki przed wytworzeniem pary.

Urządzenie jest gotowe do użycia.

Zwróć uwagę: Normalne jest, że we wnęce pod zbiornikiem może znajdować się woda; od czasu do czasu wytrzeć wnękę czystą gąbką.

4. PRZYGOTOWANIE KAWY

1. Włożyć filtr do kawy mielonej (C2) lub (C3) do uchwytu na filtr (C1) (rys. 6).

- Napełnić filtr kawą mieloną (rys. 7). Upewnić się, że kawa jest drobno zmielona i odpowiednia do kawy espresso.
- Równomiernie rozprowadzić kawę mieloną i delikatnie docisnąć praskę (C5) lub (C6) (rys. 8). Upewnić się, że po ubiciu kawa znajduje się na poziomie. Może być konieczne dosypanie kawy.
- Usunąć ewentualny nadmiar kawy z brzegów uchwytu na filtr i zaczepić go w urządzeniu (rys. 9).
- Ustawić filizankę lub filizanki pod otworami uchwytu na filtr
- Upewnić się że kontrolki przycisków wytwarzania kawy są włączone i wcisnąć przycisk  (B1) lub  (B3).
- Urządzenie automatycznie rozpocznie i przerwie parzenie.
- Aby odczepić uchwyt na filtr, przekręcić uchwyt prawej w lewą stronę.

Zwróć Uwagę:

- Dla prawidłowego funkcjonowania, przed napełnieniem kawą mieloną, należy się upewnić, że w filtrze nie ma pozostałości z poprzedniego parzenia.
- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnięcie na wciśnięty wcześniej przycisk wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu parzenia, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filizance, wystarczy przytrzymać (w ciągu 3 sekund) wciśnięty wcześniej przycisk wytwarzania: wytwarzanie zostanie automatycznie przerwane po kilku sekundach.
- Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować uchwytu na filtr podczas wytwarzania kawy i zawsze odczekać kilka sekund po jego zakończeniu.

4.1 Docisnąć kawę:


Docisnięcie kawy mielonej jest bardzo ważne dla uzyskania dobrej kawy espresso.

- Jeżeli docisnie się zbyt mocno, kawa będzie wypływać powoli i będzie bardzo mocna.
- Natomiast, jeżeli docisnie się zbyt delikatnie, kawa będzie wypływać szybko i będzie słabsza.

4.2 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

- Podgrzanie filizanek poprzez wypłukanie ich niewielką ilością gorącej wody.
- Zamocować uchwyt na filtr w urządzeniu (C1) z włożonym filtrem (C2) lub (C3), **bez kawy**. Używając tej samej filizanki w której przygotowano kawę, wcisnąć przycisk 1 filizanki i wytworzyć do niej gorącą wodę, w celu ogrzania.
- Zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania (patrz „9. Menu ustawień”).
- Podczas działania, podgrzewacz filizanek (A4) staje się gorący: umieścić na nim filizanki.

5. JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU SASZETEK

- Włóż filtr do kawy w saszetkach (C4) do uchwytu na filtr (C1).
- Włóż saszetkę umieszczając ją na środku filtra (rys. 11). W celu prawidłowego ułożenia saszetek na filtrze zawsze stosować się do instrukcji znajdujących się na ich opakowaniu.
- Zaczepić uchwyt na filtr w urządzeniu (rys. 9).
- Umieścić filizankę pod otworami uchwytu na filtr.
- Upewnić się że kontrolki przycisków wytwarzania kawy są włączone i wcisnąć przycisk  (B1).
- Urządzenie automatycznie rozpocznie i przerwie parzenie.
- Aby odczepić uchwyt na filtr, przekręcić uchwyt prawej w lewą stronę.

5.1 Wybrać saszetkę

stosować saszetki zgodne ze standardem ESE: jest on wskazany na opakowaniu oznaczeniem.



Standard ESE jest systemem zaakceptowanym przez większość producentów kawy w saszetkach i umożliwia przygotowanie kawy espresso w prosty i czysty sposób.

Zwróć uwagę:



- W przypadku stosowania saszetek można zaparzyć tylko jedną kawę na raz.**
- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnięcie na wciśnięty wcześniej przycisk wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu parzenia, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filizance, wystarczy przytrzymać (w ciągu 3 sekund) wciśnięty wcześniej przycisk wytwarzania: wytwarzanie zostanie automatycznie przerwane po kilku sekundach.
- Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować uchwytu na filtr podczas wytwarzania kawy i zawsze odczekać kilka sekund po jego zakończeniu.
- Patrz sekcja „4.2 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.

6. PROGRAMOWANIE ILOŚCI KAWY W FILIZANCIE





Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardowej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

- Pod otworami uchwytu na filtr umieścić jedną lub dwie filizanki (C1).
- Wcisnąć przycisk, który chce się zaprogramować ( lub ) i przytrzymać.
- Urządzenie zacznie wytwarzać kawę i drugi przycisk wytwarzania zacznie migać, wskazując, że ekspres znajduje się w trybie programowania.






4. Jak tylko uzyska się żądaną ilość kawy w filiżance, puścić przycisk: wytwarzanie zostanie przerwane i kontrolka zacznie migać wskazując, że ilość została prawidłowo zapisana.

	Ilość ust. fabrycznie	Wielkość możliwa do zaprogramowania
	35 ml	od ≈ 15 do ≈ 90 ml
	70 ml	od ≈ 30 do ≈ 180 ml

7. JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO

- Przygotować kawę espresso jak opisano w poprzednich paragrafach, w odpowiednio dużych filiżankach. Aby użyć wysokich szklanek, należy zdjąć tackę na skropliny i umieścić szklankę na odpowiedniej tacce (A10);
- Wcisnąć przycisk  (rys. 12); kontrolka miga;
- W miarę czasu napełnić pojemnik 100 gramami mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, należy użyć mleka odtuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość mleka zwiększy się 2 lub 3 razy (rys. 13).
- Upewnić się, że pierścień dyszy do spieniania mleka (A14) znajduje się na pozycji „CAPPUCCINO” (rys. 14);
- Upewnić się, że kontrolka przycisku  jest włączona na stałe wskazując, że temperatura bojlera jest idealna do wytworzenia pary.
- Umieścić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka i odkręcić na kilka sekund pokrętkę w celu usunięcia ewentualnej wody znajdującej się w obwodzie. Zakręcić pokrętkę.
- Umieścić pojemnik z mlekiem pod dyszą do spieniania mleka.
- Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w pojemniku z mlekiem uważając, aby nigdy nie zanurzać czarnego pierścienia (rys. 15). Ustawić pokrętkę na pozycji . Z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się para, dzięki czemu mleko spieni się i zwiększy objętość (rys. 16). Aby uzyskać bardziej kremową piankę zanurzyć dyszę do spieniania w mleku i przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry.
- Po uzyskaniu żądanej temperatury (idealna wartość to 60°C) i gęstości pianki, przerwać wytwarzanie pary, obracając pokrętkę pary na pozycję .
- Włączyć spienione mleko do filiżanek z przygotowaną wcześniej kawą espresso. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać piankę kakaem.

Zwróć uwagę:

- jeżeli chce się przygotować kilka kaw cappuccino, należy wcześniej zaparzyć wszystkie kawy a dopiero potem spienić mleko;
- Aby wyjść z funkcji pary, wcisnąć dowolny przycisk. Migają kontrolki  i , wskazując, że należy zakręcić pokrętkę pary (symbol ). Jeśli kontrolki  i  migają, wskazując, że temperatura jest zbyt wysoka do zaparzenia kawy, skonsultować punkt „7.3 Cykl chłodzenia”.

Zaleca się wytwarzanie pary przez nie dłużej niż 60 sekund.

7.1 Przygotowanie ciepłego mleka (hot milk)

Aby przygotować ciepłe mleko bez pianki, postępować jak opisano w poprzednim paragrafie, upewniając się, że pierścień dyszy do spieniania mleka (A14) jest umieszczony do góry, na pozycji „HOT MILK”.

7.2 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu



Uwaga:

Ze względów higienicznych zaleca się czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu.




Postępować w następujący sposób:

- Przekręcając pokrętkę wytworzyć parę przez kilka sekund (punkty 2, 5 i 6 poprzedniego paragrafu). Dzięki temu opróżni się dyszę do spieniania mleka z ewentualnych pozostałości po mleku. Wyłączyć urządzenie naciskając na przycisk ON/OFF.
- Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka wystygnie: jedną ręką przytrzymać rurkę dyszy do spieniania mleka, a drugą odblokować ją przekręcając w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara; następnie zsunąć na dół (rys. 17).
- Zdjąć gumową dyszę pary z rurki wytwarzania pociągając ją na dół (rys. 18).
- Popchnąć do góry pierścień i sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 19 nie są zatkane. Jeżeli konieczne, wyczyścić go za pomocą igły;
- Założyć dyszę, przesunąć pierścień na dół i ponownie założyć na nią dyszę do spieniania mleka przekręcając i popychając do góry, aż do zaczeplenia.






7.3 Cykl chłodzenia

Jeśli po użyciu funkcji pary, kontrolki  i  migają jednocześnie wskazując, że bojler wymaga chłodzenia w celu osiągnięcia prawidłowej temperatury do zaparzenia kawy espresso, należy wykonać następujące czynności:

- ustawić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka;




- otworzyć pokrętkę pary w celu wytworzenia pary i gorącej wody: miga kontrolka ;
- gdy migają kontrolki ( i ) , bojler jest ochłodzony: zamknąć pokrętkę pary (po ochłodzeniu bojlera, wytwarzanie zostanie przerwane). Urządzenie jest gotowe do użytku.













8. PRZYGOTOWAĆ GORĄCĄ WODĘ

1. Ustawić pojemnik pod dyszą gorącej wody/pary.
2. Poczekać, aż kontrolki parzenia kawy  i  włączoną się.
3. Ustawić pokrętkę pary (A11) w pozycji / . Z dyszy gorącej wody/pary wypłynie gorąca woda.
4. Aby przerwać wypływanie gorącej wody przekręcić pokrętkę na pozycję .

Zaleca się wytwarzanie przez nie dłużej niż 60 sekund.

9. MENU USTAWIENÍ

1. Wejść do menu:		
Przytrzymać wciśnięty przez 10 sekund przycisk  , dopóki trzy przyciski nie zaczną kolejno migać:	 	
2. Wybrać ustawienie do wyregulowania		
Odpowiadające ustawienie	Wcisnąć, aby dokonać wyboru ustawienia	Wcisnąć, aby zmienić ustawienie
		→

Temperatura parzenia	 <i>Taka temperatura odnosi się do wody w thermoblock. Jest więc różna od temperatury napoju w filiżance lub od temperatury zmierzonej, gdy napój wypływa z dyszy uchwytu na filtr.</i>	Wcisnąć  , aby wybrać Niską temperaturę
		Wcisnąć  , aby wybrać Średnią temperaturę
		Wcisnąć  , aby wybrać Wysoką temperaturę
Twardość wody		Wcisnąć  , aby wybrać Niską twardość
		Wcisnąć  , aby wybrać Średnią twardość
		Wcisnąć  , aby wybrać Wysoką twardość
Auto wyłączenie		Wcisnąć  , aby wybrać 9 minut (* 5 min)
		Wcisnąć  , aby wybrać 30 minut (* 90 min)
		Wcisnąć  , aby wybrać 3 godzin
3. Wyjść z menu		
Po 15 sekundach nieużytkowania, urządzenie automatycznie wychodzi z menu ustawień.		

(*) Tylko w przypadku modeli EC685 EX4, EC685 EX4, EC785 EX4






Zwróć uwagę:

- Kontrolka odnosząca się do zmienionego ustawienia szybko miga, potwierdzając zmianę.
- Po 15 sekundach nieużytkowania, urządzenie automatycznie wychodzi z menu ustawień i jest gotowe do użycia.

10. USTAWIENIA FABRYCZNE (RESET)

Za pomocą tej procedury następuje ponowne ustawienie urządzenia na wartościach fabrycznych.

Postępować następująco:

1. Ustawić dyszę gorącej wody/pary na tacce na skropliny (A9);
2. Wejść do menu programowania;
3. Ustawić pokrętko pary (A11) w pozycji ;
4. Wcisnąć przycisk . Trzy kontrolki jednocześnie migają, aby potwierdzić przywrócenie oryginalnych ustawień.
5. Migają kontrolki  i , wskazując, że należy zamknąć pokrętko pary (symbol ).

Po zakręceniu pokrętki pary, urządzenie jest gotowe do użytku.

11. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- tacka na skropliny (A9)
- filtry kawy (C2), (C3) i (C4);
- dysza kawy (A5);
- zbiornik na wodę (A3);
- dysza gorącej wody/pary jak wskazano w rozdziale „7.2 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu”;

Uwaga!

- Żaden komponent lub akcesorium urządzenia nie może być myty w zmywarce.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.
- W przypadku nieużytkowania przez okres dłuższy niż jeden tydzień zaleca się, przed ponownym użyciem ekspresu, przeprowadzenie płukania, jak wskazano w rozdziale „3. Pierwsze włączenie urządzenia”.

Niebezpieczeństwo!

- Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.

11.1 Czyszczenie tacki na skropliny

Uwaga!

Tacka na skropliny posiada (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu znajdującej się w niej wody. Zanim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filizanki (rys. 20), należy koniecznie opróżnić i wyczyścić tackę, w przeciwnym wypadku woda może wyciekać i uszkodzić urządzenie, blat lub otaczającą strefę.

1. Wyjąć tackę (A9) (rys. 21).
2. Wyjąć tackę na filizanki (A7), usunąć wodę i wyczyścić tackę szmatką; następnie zmontować tackę na skropliny. Wyjąć kratkę na mug lub szklanki (A10), umyć wodą, wytrzeć i włożyć na miejsce;
3. Następnie włożyć tackę na skropliny.

11.2 Czyszczenie filtrów kawy

Filtry kawy są wykonane w taki sposób, aby uzyskać możliwie jak najlepszą piankę na kawie. Aby były skuteczne, muszą być zawsze czyste i bez żadnego żadnych resztek kawy.

- Po każdym użyciu, wypłukać filtr pod dużą ilością bieżącej wody (rys. 23), następnie docisnąć perforowany filtr, aby upewnić się o prawidłowym umieszczeniu go na miejscu.
- Sprawdzić, czy w otworze z tyłu filtra (patrz rys. 24) nie ma żadnych resztek.

Gdy filtr jest jeszcze brudny lub przynajmniej raz w miesiącu, wyczyścić filtry w następujący sposób:

1. Wyjąć perforowany filtr pociągając za wypust (rys. 22).
2. Wypłukać filtry pod bieżącą wodą (rys. 23).
3. Upewnić się, że otwory nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić igłą (rys. 24).
4. Wytrzeć szmatką.
5. Ponownie włożyć perforowany filtr do gniazda i wcisnąć do końca.

Filtr na saszetki

Wypłukać pod bieżącą wodą. Upewnić się, że otwory nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić igłą (rys. 23-24).

11.3 Wyczyścić dyszę kawy

Co 200 kaw, przeprowadzić płukanie, wytwarzając około 0,5 l wody z dyszy (wcisnąć przycisk wytwarzania kawy bez kawy mielonej).

11.4 Czyszczenie innych elementów

1. nie używać rozpuszczalników lub ściernych detergentów do czyszczenia urządzenia. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.
2. Regularnie czyścić kubeczek uchwytu na filtr.

11.5 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (gdym obecny) czyścić zbiornik na wodę za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego;

- Wyjąć filtr (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą;
- Ponownie zamontować filtr (jeśli obecny), napęlnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
- (Tylko w modelach z filtrem zmiękcżającym) Wytworzyć 100 ml wody.

12. ODKAMINIENIE

Gdy miga pomarańczowa kontrolka odpowiadająca przyciskowi


, należy przeprowadzić odkaminiowanie.

Uwaga!

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza (C9), znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkaminiowanie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
- Odkamieniacz może uszkodzić delikatne powierzchnie. W razie przypadkowego rozlania, należy go natychmiast wytrzeć.

Aby przeprowadzić odkaminiowanie	
Odkamieniacz	Odkamieniacz De'Longhi
Pojemnik	Pojemność 1 l
Czas	~25min

- Upewnić się, że uchwyt na filtr jest zaczepony i umieścić pojemnik pod dyszą gorącej wody i pod sitkiem bojlera.
- Włączyć roztwór odkamieniaczy do zbiornika, rozpuszczając dostarczony odkamieniacz z wodą (napęlnić zbiornik do poziomu MAX) (rys. 25)




- Przytrzymać wciśnięty przycisk  przez 10 sekund, dopóki migają 3 kontrolki.
- Ustawić pokrętkę pary na .
- Wcisnąć przycisk , aby uaktywnić odkaminiowanie.

- Program odkamieniania uruchamia się i płyn odkamieniaczy wypływa z dyszy gorącej wody/pary. Program odkamieniaczy wykonuje automatycznie całą serię płukań, w celu usunięcia kamienia z ekspresu, aż do opróżnienia zbiornika.


Zwróć uwagę:







Podczas odkamieniania, w celu umycia obwodu kawy, **od czasu do czasu zamknąć pokrętkę pary**, aby wytworzyć niewielkie ilości odkamieniacza z dyszy kawy.

Wytwarzanie zostanie przerwane i pomarańczowa kontrolka  kontynuować migać wskazując, że trwa cykl odkamieniania.

Należy przystąpić do płukania.

- Opróżnić zbiornik użyty do zebrania płynu odkamieniaczy i ponownie umieścić go pod dyszami.




- Urządzenie jest gotowe do płukania zimną i czystą wodą. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napęlnić do poziomu MAX zimną wodą (rys. 26) i ponownie włożyć do urządzenia.
- Upewnić się, że pokrętkę pary znajduje się w pozycji  / , wcisnąć przycisk , aby uaktywnić płukanie. Podczas odkamieniania, w celu umycia obwodu kawy, **od czasu do czasu zamknąć pokrętkę pary**, aby wytworzyć niewielkie ilości wody z dyszy kawy.
- Przeprowadzić drugie płukanie od punktu 7 do 9 wkładając również filtr (jeżeli był wcześniej włożony).
- Gdy zbiornik na wodę jest pusty, pomarańczowa kontrolka wyłącza się i odkaminiowanie jest zakończone. Migają kontrolki  i .
- Zamknąć pokrętkę pary, ustawiając je w pozycji .
- Napęlnić zbiornik świeżą wodą.

W tym momencie ekspres jest gotowy do użycia.

Zwróć uwagę:







- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie.

Tylko w przypadku modeli EC685 EX4, EC685 EX4, EC785 EX4:

Jeśli funkcja odkamieniania zostanie uaktywniona przypadkowo, będzie ją można przerwać wciskając na przynajmniej 10 sekund przycisk .

Jeśli cykl odkamieniania nie zostanie zakończony z powodu awarii zasilania, po jego przywróceniu urządzenie będzie nadal w trybie odkamieniania: należy poczekać na zakończenie cyklu odkamieniania, następnie ekspres będzie „gotowy do użycia”.

13. ZNACZENIE KONTROLEK

Kontrolki	Czynność	Znaczenie
	Włączenie wyłącznika ON/OFF	Urządzenie przeprowadza autodiagnostykę, wskazywaną miganiem kontrolki po kolei
	Urządzenie jest włączone	Kontrolki migające: urządzenie nagrzewa się w celu zaparzenia kawy Kontrolki włączone na stałe: urządzenie jest gotowe do zaparzenia kawy
	Pokrętło pary odkręcone	Kontrolki migające: zamknąć pokrętło pary
	Jest wymagany cykl chłodzenia	Postępować jak opisano w par. „7.3 Cykl chłodzenia”.
	Zbiornik na wodę jest pusty lub ekspres nie parzy kawy	Kontrolki szybko migają. Skonsultować rozdz. „3. Pierwsze włączenie urządzenia”
	Nastąpiło żądanie funkcji pary	Migająca kontrolka: urządzenie nagrzewa się w celu wytworzenia pary Kontrolka włączona na stałe: urządzenie jest gotowe do wytworzenia pary
	Konieczne jest przeprowadzenie odkamieniania	Przeprowadzić odkamienianie: czynność będzie zakończona, gdy wyłączy się kontrolka  .

14. JEŻELI COŚ NIE DZIAŁA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa espresso nie wypływa	Brak wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik
	Otwory w uchwycie na filtr, przez które wylewa się kawa są zatkane	Wyczyścić otwory uchwytu na filtr
	Filtr jest zatkany lub brak perforowanego filtra	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.2 Czyszczenie filtrów kawy”
	Zbiornik jest źle umieszczony i zawory znajdujące się na dnie są zamknięte	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdujące się na dnie zawory
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie jak wskazano w par. „12. Odkamienianie”
Kawa espresso kapie z brzegów uchwytu na filtr zamiast z otworów	Uchwyt na filtr jest źle założony lub jest brudny	Prawidłowo założyć uchwyt na filtr i przekręcić do oporu
	Uszczelka bojlera ekspresu straciła elastyczność lub jest brudna	Wymienić uszczelkę bojlera Centrum Serwisowym
	Otwory w uchwycie na filtr są zatkane	Wyczyścić otwory uchwytu na filtr
	Filtr jest zatkany lub brak perforowanego filtra	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.2 Czyszczenie filtrów kawy”
Nie można zaczepić uchwytu na filtr na urządzeniu	Wsypano zbyt dużo kawy do filtra	Używać miarki znajdującej się w wyposażeniu i upewnić się o zastosowaniu prawidłowego filtra
Pianka na kawie jest jasna (kawa wypływa z otworu szybko)	Nie docisnięto kawy mielonej	Mocniej docisnąć kawę mieloną
	Zbyt mała ilość kawy mielonej	Zwiększyć ilość kawy mielonej
	Kawa jest zbyt grubo zmielona	Używać wyłącznie kawy mielonej przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso
	Kawa mielona jest nieodpowiedniej jakości	Zmienić rodzaj kawy mielonej
Pianka na kawie jest ciemna (kawa wypływa z otworu powoli)	Zbyt mocno docisnięto kawę mieloną	Delikatniej dociskać kawę
	Zbyt duża ilość kawy mielonej	Zmniejszyć ilość kawy
	Sitko bojlera ekspresu jest zatkane	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.3 Wyczyścić dyszę kawy”
	Filtr jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.2 Czyszczenie filtrów kawy”
	Kawa jest zbyt drobno zmielona	Używać wyłącznie kawy mielonej przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso
	Kawa jest zbyt drobno zmielona lub wilgotna	Używać wyłącznie kawy mielonej do ekspresów do kawy espresso i upewnić się, że nie jest wilgotna
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu w paragrafie „12. Odkamienianie”
		→

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Po zaparzeniu kawy filtr pozostaje zaczepiony w sitku bojlera		Ponownie włożyć uchwyt na filtr, zaparzyć kawę, następnie go wyjąć
Urządzenie nie przygotowuje żadnego napoju i wszystkie kontrolki migają przez kilka sekund	Brak wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik wodą
	Zbiornik jest źle umieszczony i zawory znajdujące się na dnie są zamknięte	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdujące się na dnie zawory
	Sitko bojlera ekspresu jest zatkane	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.3 Wyczyścić dyszę kawy”
	Filtr jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.2 Czyszczenie filtrów kawy”
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie jak wskazano w par. „12. Odkamienianie”
Urządzenie nie działa i migają wszystkie kontrolki		Natychmiast odłączyć urządzenie i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego
Podczas przygotowania kawy cappuccino nie tworzy się pianka na mleku	Pierścień znajduje się na pozycji „HOT MILK” (GORĄCE MLEKO)	Przesunąć pierścień na pozycję „CAPPUCCINO”
	Mleko nie jest wystarczająco zimne	Zawsze używać mleka z lodówki
	Dysza do spieniania mleka jest brudna	Wyczyścić dyszę do spieniania mleka jak wskazano w par. „7.2 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu”
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie jak wskazano w pkt „12. Odkamienianie”



Register Now 
www.delonghi.com/register