

## ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

---

- Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, както и без опит и познания, освен ако не са под наблюдение или обучени за безопасното използване на уреда от лице, което отговаря за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката, които трябва да се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Никога не потапяйте машината във вода, за да я почистите.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не се предвижда употреба в: помещения, предназначени за кухни на персонал в магазини, офиси и различни работни места, както и ферми за селски туризъм, хотели, мотели, други структури за настаняване на туристи и квартири.
- В случай на повреди на щепсела или захранващия кабел, те трябва да се подменят единствено от техническия сервиз, така че да се предотвратят всякакви рискове.

### САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР:

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или ако са получили инструкции, отнасящи се до безопасната употреба на уреда и ако осъзнават рисковете, свързани с употребата му. Операциите по почистване и поддръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако са над 8-годишна възраст и работят под наблюдение. Уредът и неговият кабел трябва да се съхраняват на недостъпно за деца под 8-годишна възраст място.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или такива, които нямат опит и познания, ако са под наблюдение или са получили инструкции за безопасното използване на уреда и осъзнават рисковете, свързани с употребата на уреда.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Изключвайте винаги уреда от захранващата мрежа, ако е оставен без надзор и преди да го монтирате, демонтирате или почистете.



Местата, на които е поставен този символ, се нагряват по време на употреба (символът е поставен само на някои модели).

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**Опасност!** Ако не се спазват предупрежденията, това може да доведе или да бъде причина за наранявания от електрически ток с риск за живота.

Тъй като уреда функционира с електрически ток, не бива да се изключва вероятността, че може да породи токови удари.

Следователно трябва да се придържате към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце и крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че контакта, който се използва е напълно и свободно достъпен, защото само така може да се извади щепсела при нужда.
- Ако искате да извадите щепсела от контакта, дръпнете директно щепсела. Никога не дърпайте кабела, защото може да се повреди.
- За да изключите напълно уреда, извадете щепсела от контакта на електрическата мрежа.
- В случай на повреда в уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към техническия сервиз.
- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, извадете щепсела от контакта на електрическата мрежа и оставете машината да се охладни.



**Внимание:** Неспазването на предупрежденията може да бъде или е причина за наранявания или повреди по уреда.

Съхранявайте опаковъчните материали (найлонови торбички, екструдирани полистирол) на места недостъпни за деца.



**Опасност от изгаряния!** Неспазването на предупрежденията може да бъде или е причина за опарвания или изгаряния.

Този уред произвежда топла вода и когато функционира, може да се образува водна пара. Трябва да внимавате да не влизате в контакт със струи вода или топла пара.

### Използване по предназначение

Този уред е предназначен за приготвяне на кафе или за затопляне на напитки. Всяка друга употреба трябва да се счита не по предназначение и следователно опасна. Производителят не е отговорен за щети, произтичащи от употреба не по предназначение на уреда.

### Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания или повреди по уреда. Производителят не отговаря

за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



### Забележка:

Съхранявайте грижливо тези инструкции. Когато уредът се преотстъпва на други лица, трябва да им бъдат предоставяни също и инструкциите за употреба.

### Проверка на уреда

След като сте отстранили опаковката, уверете се, че целостта на уреда не е нарушена и че са налични всички аксесоари. Да не се използва уреда при наличието на очевидни повреди. Обърнете се към отдела за технически сервиз на De'Longhi.

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

(стр. 3 - А)

- A1. Плот за чаши
- A2. Главен прекъсвач ON/OFF
- A3. Място за конектора на захранващия кабел
- A4. Превключвател за пара/топла вода
- A5. Дюза на струйника за капучино
- A6. Струйник за капучино
- A7. Душ на бойлера/Група инфузор
- A8. Място на резервоара за вода
- A9. Капак на резервоара за вода
- A10. Резервоар за вода
- A11. Индикатор за минимално ниво на водата
- A12. Поставка за чашите
- A13. Индикатор за максимално ниво на водата в съда за събиране на остатъчни капки.
- A14. Съд за събиране на остатъчни капки

### Описание на контролния панел (B)

(стр. 3 - B)

- B1. Бутон ON/Stand-by
- B2. Индикатор stand-by/пестене на енергия
- B3. Индикатор ОК пара
- B4. Индикатор ОК приготвяне на кафе/топла вода
- B5. Приготвяне на кафе
- B6. Позиция "STOP"/функция топла вода
- B7. Функция пара
- B8. Превключвател на функции

### Описание на аксесоарите

(стр. 2 - C)

- C1. Поставка за филтъра
- C2. Филтър крема 1 кафе
- C3. Филтър крема 2 кафета
- C4. F Филтър крема капсули ESE
- C5. Захранващ кабел (отстраняем)

- C6. Мярка за дозиране/преса
- C7. Реактивна лентичка за отчитане твърдостта на водата (Total hardness test)
- C8. Препарат за почистване от варовик
- C9. Филтър за омекотяване на водата (\*не е включен в доставката, може да се закупи в оторизирани сервизни центрове)

## ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА



### Внимание!

Когато се инсталира уреда, трябва да се спазват следните предупреждения за безопасност:

- Евентуалното проникване на вода в уреда би могло да го повреди. Не поставяйте уреда в близост до кранчета за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, ако водата вътре в него замръзне. Не инсталирайте уреда в среда, където температурата може да слезе под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, така че да не се повреди от режещи ъгли или от контакт с топли повърхности (напр. електрически котлони).
- Уредът излъчва топлина в околната среда. След като сте поставили уреда върху работната повърхност, проверете, дали оставя свободно пространство от поне 3 cm между повърхностите на уреда, страничните части и задната част и поне разстояние от 15 cm над кафе машината.

### Свързване на уреда



### Внимание!

Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа съответства на това, което е посочено на табелата с данни на долната част на уреда.

Вкарайте конектора на захранващия кабел в специалното място върху обратната страна на уреда (фиг. 1); после вкарайте щепсела в контакта. Свържете уреда само към контакт, инсталиран според изискванията, с минимален капацитет от 10A и с ефикасно заемване. В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, да се подмени контакта с друг подходящ тип от квалифициран персонал.

## НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

1. Извадете резервоара за вода и го напълнете с прясна и чиста вода като внимавате да не налееете над надписа MAX (фиг. 2).
2. След това поставете резервоара в машината (фиг. 3).



### Внимание!

Никога не пускайте уреда да функционира без вода в резервоара или без резервоар.

## ПЪРВО ПУСКАНЕ НА УРЕДА

1. Поставете поставката на филтъра в машината: за правилното поставяне изравнете дръжката на поставката за филтъра до символа OPEN (фиг. 4) и я завъртете надясно, докато стане до положение CLOSE (фиг. 5);
2. Пуснете уреда като натиснете в пол. I главния прекъсвач I/O, поставен на задната страна: уредът извършва автодиагностика, сигнализирана от последователното мигане на индикаторните лампи;
3. Като приключи автодиагностиката, индикатор (B4) мига, докато останалите изгасват;
4. Поставете под струйника за капучино (A6) съд с максимална вместимост от 500 ml и друг съд под поставката за филтъра (фиг. 6);
5. Завъртете превключвателя за пара/топла вода (A4) в положение I; пуснете около 0,5 l топла вода (фиг. 7).
6. Завъртете превключвателя за пара/топла вода в положение O и изпразнете съда.
7. Завъртете превключвателя за функциите (B8) в положение (B5) пуснете около 0,5 l вода (фиг. 8).
8. Завъртете превключвателя за функциите в положение и изпразнете съда.
9. Извадете и напълнете резервоара за вода и повторете операциите от точка 4 до точка 8.



**Забележка :** плакненето на вътрешните системи се препоръчва, дори и в случаи когато уредът не се използва за дълго време.

## ВКЛЮЧВАНЕ И STAND BY

Когато главния прекъсвач е в пол. I, включете и изключете (stand-by) уреда като натиснете бутон (B1).

Уредът автоматично се изключва (stand-by) след определен период от време (което е различно, в зависимост от модела).






## ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО С МЛЯНО КАФЕ

1. Поставете филтъра за мляно кафе (C2 или C3) в поставката за филтъра (фиг. 9). Използвайте филтър, ако желаете да направите едно кафе или филтър, ако желаете да направите 2 кафета;
2. Ако желаете да пригответе само едно кафе, напълнете филтъра с една мерителна лъжица кафе до ръба, около 7gr (фиг. 10). Ако обаче желаете да пригответе две кафета, напълнете филтъра с две мерителни лъжички мляно кафе (около 7+7 gr). Пълнете филтъра на малки дози, за да не излиза от него мляното кафе;




### Внимание!

за правилно функциониране, преди да напълните филтъра с мляно кафе, уверявайте се винаги, дали във филтъра няма остатъци от кафе от предишната употреба.

- Разпределете равномерно мляното кафе и натиснете леко с пресата (фиг. 11). Пресоването на мляното кафе е много важно, за да се получи хубаво кафе еспreso. Ако се пресова много, кафето ще излиза бавно и ще бъде силно. Ако се пресова малко, обаче, кафето ще излезе прекалено бързо и ще бъде слабо;
- Отстранете евентуални излишъци от кафе от ръба на поставката за филтъра и я поставете в машината: за правилно поставяне изравнете дръжката на поставката за филтъра със символ  OPEN (фиг. 4), поставете поставката за филтъра и я завъртете надясно, докато застане до положение  CLOSE (фиг. 5);
- Поставете чашата или чашите под чучурите на поставката за филтъра (фиг. 12). Препоръчва се да се затоплят чашите, преди да се прави кафе, като се изплакнат с малко топла вода;
- Уверете се, че индикатора  (B4) свети, след това завъртете превключвателя за функциите (B8) в положение  (B5): машината започва да пуска кафе;
- Щом се достигне до желаното количество кафе в чашата, поставете превключвателя за функциите в положение .

**i** **Забележка:** За да свалите поставката за филтъра, завъртете ръкохватката от дясно наляво.

 **Опасност от изгаряния!** За да избегнете изпръсквания, не сваляйте никога поставката, докато машината прави кафе и изчакайте няколко секунди след приготвянето на кафето.


## ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ ЕСПРЕСО С КАПСУЛИ

**i** **Забележка:**

да се използват капсули, които отговарят на стандарт ESE: той е посочен на опаковките със следния маркировъчен знак.




Стандартът ESE е система, възприета от най-големите производители на капсули и позволява приготвяне на кафе еспreso по лесен и чист начин.




- Поставете филтъра за кафе на капсули (C4 ) в поставката за филтъра;
- Поставете една капсула, като я центрирате, възможно най-добре над филтъра (фиг. 13). Винаги следвайте указанията на опаковката на капсулите, за правилно позициониране на капсулата върху филтъра.
- Спазвайте инструкциите от точка 4 на предишния параграф, като имате предвид че можете да направите само едно кафе.

## КАК ДА СЕ ПРОЦЕДИРА ПРИ ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО

- Пригответе кафе еспreso, както е описано в предишните параграфи, като използвате достатъчно големи чаши;

- Завъртете превключвателя за функциите (B8) в положение  (B7) и изчакайте да светне съответния индикатор (B3);
- Междувременно напълнете съд с около 100 грама мляко за всяко капучино, което желаете да пригответе. Млякото трябва да бъде студено от хладилника (а не топло!). При избор на големината на съда, трябва да имате предвид, че обемът на млякото ще се увеличи 2 или 3 пъти (фиг. 14);

**i** **Забележка:** препоръчва се употребата на частично обезмаслено мляко и с температура на хладилника.

- Завъртете навън струйника за капучино (фиг. 15);
- Поставете съда с мляко под струйника за капучино (фиг. 16);
- Изчакайте да светне индикаторна лампа ОК. Светването на лампичката показва, че бойлерът е достигнал идеалната температура за образуването на пара.
- Пуснете парата като завъртите ръкохватката пара към  за няколко секунди, за да почистите системата от евентуално наличие на вода вътре в нея. Спрете парата.
- Потопете струйника за капучино в млякото на около 5 mm (фиг. 17) и завъртете ръкохватката за пара в пол. . От този момент нататък млякото започва да си увеличава обема и да придобива вид на пяна.
- Когато обема на млякото се удвои, потопете струйника за капучино по-дълбоко и продължете да затопляте млякото. Когато се достигне желаната температура (идеалната стойност е 60°C), прекъснете подаването на пара като завъртите ръкохватката за пара в пол. **0** и завъртете превключвателя в пол.  (фиг. 18).
- Сипете млякото на пяна в чаши с кафе еспreso, което се приготвили предварително. Капучиното е готово: подсладете със захар по ваш вкус и ако желаете можете да посипете върху пяната шоколад на прах.

**i** **Забележка:** Ако трябва да се приготвят повече от едно капучино, трябва първо да се направят кафетата и едва накрая да се пригответи разбитото на пара мляко за всички чаши капучино.

Препоръчва се пускането на пяната да е за около максимум 60 секунди и не разбивайте с пара мляко повече от 3 последователни пъти.



**!** **Внимание!** от хигиенични съображения се препоръчва да се почиства струйника за капучино всеки път след употреба.

Процедирайте по следния начин:



- Пуснете малко пара за няколко секунди (точки 2, 5 и 6 от предишния параграф). С тази операция струйникът за капучино се почиства от евентуални остатъци от мляко, останали вътре в него. Изключете уреда като натиснете главния прекъсвач.
- Изчакайте няколко минути струйникът за капучино да се охлади. Свалете струйника за капучино като го завъртите

- в посока обратна на часовниковата стрелка и го издърпате надолу (фиг. 19).
3. Свалете в посока надолу дюзата на струйника за капучино (фиг. 20).
  4. Проверете, дали отворите на струйника за капучино, посочени на фиг. 21, не са запушени. Ако е необходимо, почистете ги с помощта на игла.
  5. Почистете тръбичката за парата, като внимавате да не се изгорите.
  6. Поставете отново по местата им дюзата и струйника за капучино.







**Внимание!** След пускането на пара, индикаторите  и  мигат, за да покажат, че бойлерът прекалено нагрят, за приготвянето на кафе.

За да охладите бързо бойлера:

- Поставете съд под струйника за капучино и чаша под поставката за филтъра.
- Завъртете превключвателя за функциите (B8) в положение .
- Завъртете превключвателя за пара (A4) в положение 1.
- След това прекъснете подаването на пара от струйника за капучино, като завъртите превключвателя за пара в положение 0 и пуснете да тече вода през поставката за филтъра.
- После завъртете също и превключвателя за функциите в положение .

## ТОПЛА ВОДА

1. Включете машината като натиснете главния прекъсвач (A2). Индикаторът  мига.
2. Поставете съд под струйника за капучино.
3. Когато индикаторната лампа  свети постоянно, завъртете превключвателя  (A4) пол. I: топлата вода ще излезе от струйника за капучино.
4. За да спрете топлата вода, която тече, завъртете превключвателя  в пол. 0.

Препоръчва се пускането на вода да не продължава повече от 60 секунди.

## ПОЧИСТВАНЕ

### Почистване на машината

Следните части на машината трябва да се почистват периодически:

- вътрешните системи на машината;
- ваничката за събиране на капки (A14)
- филтри за кафе (C2, C3 и C4);
- душ на бойлера (A7);
- резервоар за вода (A10);

- диспенсър за топла вода (A6), както е посочено в предишния параграф;
- съединение топла вода/пара.



### Внимание!

- За почистването на машината не трябва да се използват разтворители, абразивни почистващи препарати или алкохол.
- Не използвайте метални предмети, за да отстраните утайки или наслояване на кафе, защото могат да надраскат металните и пластмасови повърхности.

### Почистване на вътрешната система на машината

За периоди, през които машината не се употребява, над 3/4 дни се препоръчва горещо, преди отново да се използва, да я включите и да изплакнете вътрешните системи, както е посочено в точки 4 и 5 от параграф "Първо пускане на уреда".

### Почистване на ваничката за събиране на капки



### Внимание!

Ваничката за събиране на остатъчни капки има индикатор-поплавък (червен на цвят) за нивото на водата, която се съдържа в нея. Преди този индикатор да започне да се подава от поставката за чашите (фиг. 22), е необходимо да се изпразни ваничката и да се почисти, в противен случай водата може да прелее над ръба и да повреди машината, поставката за чашите и околните зони.

1. Отстранете ваничката (фиг. 23);
2. Отстранете решетката за поставяне на чашите, извърлетте водата (фиг. 24) и почистете с кърпа ваничката: след това сглобете отново ваничката за събиране на остатъчните капки;
3. Поставете ваничката за капките на мястото ѝ.

### Почистване на филтрите за кафе

Почиствайте редовно филтрите за кафе като ги измивате под течаща вода. Проверявайте, дали отворчетата не са запушени, в противен случай ги почистете с помощта на игла (фиг. 25).

### Почистване на душа на бойлера

На всеки 200 пригответни кафета, извършвайте измиване на душа на бойлера, като пуснете през душа около 0,5l вода (фиг. 26).

### Почистване на резервоара с вода

1. Почиствайте периодически, (около един път месечно) и при всяка подмяна на филтъра за омокотяване, (C9, \*ако е предвиден) резервоара с вода с влажна кърпа и с деликатен почистващ препарат;
2. Отстранете филтъра (\*ако е предвиден) и го изплакнете с течаща вода;
3. Поставете отново филтъра (\*ако е предвиден), напълнете резервоара с прясна вода и поставете резервоара в машината;

4. (Само за моделите с филтър за омекотяване) Пуснете 100ml вода.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВАРОВИК

Отстранявайте редовно варовика от машината, след определен период на функциониране, който зависи от твърдостта на водата.

### Определяне на твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката и предоставената реактивна лентичка "TOTAL HARDNESS TEST", приложена към инструкциите на английски език.
2. Потопете напълно лентичката в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и леко я разтръскайте. След около минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всяко квадратче отговаря на 1 степен.

### На колко време да се почиства варовика?

В таблицата, която следва, са посочени месеците на употреба и съответно използваните литри вода:

№ червени квадратчета върху реактивната лента	Месеци употреба	№ литри
0	8	240
1	7	180
2	6	120
3	4	70
4	2	40

### Процедура по отстраняване на варовик



#### Внимание!

- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на продукта за отстраняване на варовик, съдържащи се върху опаковката на самия препарат за варовик.
  - Препоръчва се употребата единствено на препарат за отстраняване на варовик De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на варовик, както и нередовното почистване на варовика, може да доведе до появата на дефекти, които не се покриват от гаранцията на производителя.
1. Изпразнете изцяло резервоара с вода и отстранете филтъра за омекотяване (ако има такъв). Напълнете резервоара с разтвор, отстраняващ варовика, който се получава като се разтвори във вода препарата, в съответствие с указанията на опаковката;
  2. Поставете съд под душа на бойлера и под диспенсъра за топла вода (фиг. 27): уверете се, дали поставката на филтъра

не е поставена и дали ваничката за събиране на остатъчните капки е празна и поставена добре;

3. Завъртете превключвателя за функциите (B8) в положение и пуснете около 1/4 от разтвора, който се съдържа в резервоара: от време на време пускайте топла вода като завъртате превключвателя пара/топла вода (A4) в пол. После прекъснете подаването като завъртите превключвателя в пол. е и оставете разтвора да действа около 5 минути;
4. Повторете точка 3 още 3 пъти, докато резервоарът се изпразни.
5. За да отстраните остатъците от разтвора, извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го под течаща вода, напълнете го до ниво MAX с прясна вода, поставете отново филтъра (ако преди това е изваден) и поставете в машината резервоара за вода;
6. Изпразнете съдовете и ги поставете под душа на бойлера и под струйника за капучино;
7. Завъртете превключвателя за функциите в положение : от време на време завъртайте превключвателя пара/топла вода (A4) в пол. I. Пускане на вода до изпразването на резервоара.
8. Извадете отново резервоара с вода, напълнете го до ниво max с прясна вода и то поставете в машината и повторете точки 6 и 7.
9. Напълнете резервоара.

Уредът сега е готов за употреба.



#### Забележка!

- Ако цикълът по отстраняване на варовик не приключи правилно (напр. прекъсване в електрозахранването), се препоръчва цикъла да се повтори;
- Ремонтни дейности по машината за кафе, свързани с проблемите от варовик, няма да се покриват от гаранцията, ако почистването, описано по-горе не е извършвано редовно.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240V-50/60Hz
Работна мощност:	1450W
Размери LxHxP :	305x275x320 mm
Термоблок:	Нерждаема стомана/Алуминий
Налиягане:	15 bar
Капацитет на резервоара за вода	1 l
Дължина на захранващия кабел:	1200 mm
Тегло:	5,4 kg



Уредът отговаря на следните директиви ЕС:

- Директива Stand-by 1275/2008
- Материалите и предметите, предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на регламент 1935/2004 на ЕС.

## ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИ	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ФУНКЦИИТЕ (В8)	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ (А4)	ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРНИТЕ ЛАМПИ
			Всеки път, когато уредът е пуснат като се натисне главния прекъсвач (А2) в положение I, извършва автоматично автодиагностика.
			Уредът се нагрява при приготвяне на кафе или топла вода.
			Уредът е достигнал идеалната температура за приготвяне на кафе или топла вода. <b>КАФЕ:</b> завъртете превключвател В8 в пол. ☞. <b>ТОПЛА ВОДА:</b> завъртете превключвател А4 в пол. ☞.
			Превключвателят В8 е в пол. ☞: съответната индикаторна лампа мига, за да покаже, че уредът се нагрява, за да се образува пара.
			Уредът е достигнал идеалната температура за пускането на парата. Завъртете превключвател А4 в пол. ☞ за да започне пускането.
			След пускането на парата, температурата е прекалено висока за приготвяне на кафе: изчакайте или следвайте процедурата, посочена в края на пар. "Как да се процедира при приготвяне на капучино". Ако желаете да пригответе капучино или топла вода, процедирайте, както обичайно.
			Ако уредът не се използва за определен период от време, се изключва (stand-by): за да го пуснете отново, натиснете бутон

## РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са посочени някои възможни проблеми при работа.

Когато проблемът не може да бъде разрешен по описания начин, трябва да се обърнете към техническия сервиз.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Машината не се включва	Захранващия кабел не е поставен правилно	Проверете, дали конекторът на захранващия кабел е поставен докрай в специалното му място на задната страна на уреда; следователно проверете, дали щепсела е свързан правилно към контакта
Не излиза повече кафе еспreso	Липсва вода в резервоара	Напълнете резервоара за вода
	Отворите за излизане на кафето на поставката за филтъра са запушени	Почистете отворите на чучурчетата на поставката за филтъра
	Душът на бойлера за еспreso е запушен	Извършете почистването, както е посочено в параграф "Почистване на душа на бойлера"
	Варовик във хидравличната система	Извършете отстраняването на варовика, както е описано в специалния параграф
	Резервоарът е поставен неправилно и клапанът на дъното не е отворен	Натиснете леко резервоара, така че да се отвори клапана на дъното
Кафето еспreso изкапва от ръбовете на поставката за филтъра, вместо от отворите	Поставката за филтъра е поставена неправилно или е замърсена	Поставете поставката за филтъра правилно и я завъртете докрай силно
	Уплътненията на бойлера за еспreso са загубили еластичност или са замърсени	Подменете уплътненията на бойлера за еспreso в технически сервиз
	Отворите на чучурчетата на поставката за филтъра са запушени	Почистете отворите на чучурчетата.
Поставката за филтъра не може да бъде поставена в уреда	Във филтъра е поставено прекалено много кафе	Използвайте предоставената мерителна доза и се уверете, че използвате правилния филтър за типа кафе, което желаете да пригответе.
Силен шум от помпата	Резервоарът за водата е празен	Напълнете резервоара
	Резервоарът е поставен неправилно и клапанът на неговото дъното не е отворен	Натиснете леко резервоара, така че да се отвори клапана на неговото дъно



Каймакът на кафето е прекалено светъл (изтича бързо през чучура)	Мляното кафе не е пресовано достатъчно	Увеличете пресоването на мляното кафе
	Количеството на мляното кафе е малко	Увеличете количеството на мляното кафе
	Кафето е смляно на едро	Да се използва само мляно кафе за машини за кафе еспресо
	Типа мляно кафе не е подходящ за машината	Да се смени типа на мляното кафе
След пускането на кафе, филтърът (С2, С3 или С4) остава залепен за душа на бойлера		Поставете поставката за филтъра, а след това я отстранете.
Не се образува пяна от млякото, когато се прави капучино	Млякото не е достатъчно студено	Да се използва винаги мляко с температура на хладилника
	Струйникът за капучино е замърсен	Почистете внимателно отворчетата на струйника за капучино
	Варовик във хидравличната система	Извършете отстраняването на варовика, както е описано в параграф "Отстраняване на варовик"
Уредът се изключва	Задействало се е самоизключването на уреда	Натиснете главния прекъсвач, за да включите отново уреда

## УНИЩОЖАВАНЕ



Уредът не трябва да се унищожава заедно с битовите отпадъци, а трябва да се предаде в оторизиран център за диференцирано събиране на отпадъци.