

Opis aparata

(str. 3 - A)

- A1. Površina za polaganje šalice
- A2. Spoj posude za mlijeko/ispuštača vode
- A3. Opći prekidač ON/OFF
- A4. Sjedište konektora kabela za napajanje
- A5. Tušič grijalice/Grupa infuzor
- A6. Sjedište spremnika za vodu
- A7. Poklopac spremnika za vodu
- A8. Spremnik za vodu sa sjedištem filtra za vodu
- A9. Indikator istrošenja vode
- A10. Sabirnica kapljica
- A11. Indikator maks. razine vode u sabirnici kapljica
- A12. Površina za polaganje šalice
- A13. Klizna udubina gdje se polaže čaša bijelog mlijeka / kave sa mlijekom

Opis kontrolne ploče (B)

(str. 3 - B)

- B1. Tipka ON/Stand-by
- B2. Kontr.svjetlo ON/Stand-by
- B3. Tipka za ispuštanje 1 šalice
- B4. Kontr.svjetlo "temperatura OK"/ispuštanje 1 šalice
- B5. Tipka za ispuštanje 2 šalice
- B6. Kontr.svjetlo "temperatura OK"/ispuštanje 2 šalice
- B7. Tipka za ispuštanje tople vode
- B8. Kontr.svjetlo za ispuštanje tople vode
- B9. Tipka za ispuštanje cappuccina/toplog mlijeka
- B10. Kontr.svjetlo "temperatura OK"/ ispuštanje cappuccina/toplog mlijeka
- B11. Tipka za ispuštanje bijele kave/toplog mlijeka
- B12. Kontr.svjetlo "temperatura OK"/ ispuštanje bijele kave/toplog mlijeka

Opis posude za mlijeko

(str. 2 - C)

- C1. Poklopac za uzdizanje mlijeka
- C2. Tipka CLEAN
- C3. Cijev za ispuštanje mlijeka
- C4. Cijev za uzimanje mlijeka
- C5. Posuda za mlijeko

Opis opreme

(str. 2 - D)

- D1. Kup nosač filtra
- D2. Filtar krema 1 kava
- D3. Filtar krema 2 kave
- D4. Filtar krema u vrećici ESE

- D5. Kabel za napajanje (može se skinuti)
- D6. Mjerica dozirač/pritiskač
- D7. Ispuštač vode koji se može izvaditi
- D8. Reaktivna vrpca da biste odredili tvrdoću vode (Total hardness test)
- D9. Dekalcifikator
- D10. Filtar za omekšavanje vode

Tehnički podaci

Napon mreže:	220-240V~50/60Hz
Apsorbirana snaga:	1450W
Dimenzije LxHxP :	305x275x320 mm
Thermoblock:	Čelik Inox/Aluminij
Pritisak:	15 bar
Kapacitet spremnika za vodu:	1 L
Duljina kabela za napajanje:	1,2 m
Težina:	7 kg



Aparat je u skladu sa slijedećim smjericama CE:

- Smjernica Stand-by 1275/2008
- Smjernice o Niskom Naponu 2006/95/CE i naknadni amandmani;
- Smjernica EMC 2004/108/CE i naknadni amandmani;
- Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima su u skladu sa propisima Europskog pravilnika 1935/2004.








Odbacivanje

Upozorenja u svezi sa pravilnim odbacivanjem proizvoda u skladu sa Europskom Smjericom 2002/96/EC i Zakonskim Dekretom br. 151 datuma 25.srpnja 2005.

Na kraju svog životnog vijeka ovaj proizvod se ne smije odbacivati zajedno sa gradskim otpadom. Može se dostaviti u prikladne centre za sakupljanje diferencijalnog otpada koje su odredile općinske administracije ili u trgovinama koje pružaju ove usluge. Odbacite li odvojeno ovaj kućanski aparat onemogućujete stvaranje negativnih posljedica po okoliš i za zdravlje do koji dolazi ako se aparat ne odbaci na pravilan način a omogućuje se i recikliranje materijala od kojeg se sastoji čime se postiže i ušteda energije. Da bismo istaknuli obavezu da se ovaj kuhinjski aparat odbaci odvojeno od ostalog otpada, na proizvod je stavljen prekriveni znak sa mobilnim kontejnerom za smeće. Nepravilno odbacivanje ovog proizvoda ima kao posljedicu kažnjavanje korisnika preko administrativnih sankcija koje predviđaju propisi na snazi.

Kontrolna svjetla o funkcioniranju

hr

Kontrolna svjetla	Operacija	Značenje indikacionih svjetala
	<p>Uključivanje preko općeg prekidača ON/OFF, koji se nalazi na stražnjem dijelu aparata.</p>	<p>Aparat obavlja automatsku dijagnozu a ona se označava time da se indikaciona svjetla pale jedan za drugim.</p>
	<p>Aparat je uključen: nikakva oprema nije povezana na spoj A2.</p>	<p>Aparat se zagrijava da bi pripremio kavu: kada indikaciona svjetla za ispuštanje 1 ili 2 šalice prestanu blještititi to znači da je aparat dostigao idealnu temperaturu za ispuštanje kave.</p>
	<p>Aparat je uključen: ispuštač tople vode D7 je povezan na spoj A2.</p>	<p>Aparat se zagrijava da bi pripremio kavu, cappuccino ili bijelu kavu: kada indikaciona svjetla za ispuštanje 1 ili 2 šalice i indikaciono svjetlo za ispuštanje tople vode prestanu blještititi to znači da je aparat dostigao idealnu temperaturu za ispuštanje kave ili tople vode.</p>
	<p>Aparat je uključen: posuda za mlijeko C je povezana na spoj A2.</p>	<p>Aparat se zagrijava da bi pripremio kavu, cappuccino ili bijelu kavu: kada indikaciona svjetla za ispuštanje 1 ili 2 šalice kave, indikaciono svjetlo cappuccina i bijele kave prestanu blještititi to znači da je aparat dostigao idealnu temperaturu za ispuštanje kave ili cappuccina ili bijele kave.</p>
	<p>Aparat se nije koristio u trajanju od 75 minuta ili je pritisnuta tipka ON/STAND-BY.</p>	<p>Aparat je u stanju STAND-BY: da biste ga uključili, pritisnite tipku . Vremenski interval prije intervencije stanja stand-by se može regulirati: pogledajte par. "Kako regulirati vrem. interval za Stand-by".</p>
	<p>Spremnik je prazan ili aparat nije u stanju ispuštati.</p>	<p>Pogledajte par. "Ako nešto ne bude funkcioniralo..." (str. 184).</p>

Simbologija koja se koristi u ovim uputstvima

Važna upozorenja su obilježena slijedećim simbolima. Apolutno je neophodno poštivati ova upozorenja.



Opasnost!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok povreda koje su posljedica električnog udara a zbog toga život je u opasnosti.



Pozor!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok povreda ili oštećenja na aparatu.



Opasnost od opekotina!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok opekotina.



Napomena:

Ovaj simbol ističe savjete i informacije koje su važne za korisnika.

Osnovna upozorenja u svezi sa sigurnošću



Opasnost!

Budući da aparat radi na struju, ne možemo isključiti mogućnost da dovede do električnog udara.

Stoga se pridržavajte slijedećih sigurnosnih upozorenja :

- Nikada ne dirajte aparat mokrim rukama i nogama.
- Ne dirajte utikač mokrim rukama.
- Uvjerite se da je utičnica za struju uvijek lako pristupačna jer se samo na taj način može iskopčati utikač u slučaju potrebe.
- Ako želite iskopčati utikač iz utičnice, povucite direktno utikač. Nikada ne povlačite kabel jer bi se mogao oštetiti.
- Da biste kompletno iskopčali aparat, iskopčajte utikač iz utičnice .
- U slučaju kvara na aparatu , ne pokušavajte ga popraviti. Isključite aparat, izvucite utikač iz utičnice i obratite se Servisnoj Službi.
- U slučaju da dođe do oštećenja na utikaču ili na kabele za napajanje, neka ih zamijeni isključivo De'Longhi Servisna Služba na način da se spriječi stvaranje bilo kakvog rizika.
- Tijekom čišćenja ne uranjajte nikada aparat u vodu: radi se o električnom aparatu.
- Prije bilo koje operacije čišćenja vanjskih dijelova aparata, isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite da se aparat ohladi.



Pozor:

Držite ambalažni materijal (plastične vrećice, ekspanzirani polistiro) daleko od dosega djece.



Pozor:

Ne dopustite da aparat koriste ljudi (i djeca) koji imaju smanjene psihičke- fizičke.

-senzorne sposobnosti ili koji nemaju dovoljno iskustva ili znanja osim u slučajevima u kojima ih nadgleda ili obučava

osoba koja je odgovorna za njihovu nepovredljivost. Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala s aparatom.



Opasnost od opekotina!

Ovaj aparat proizvodi toplu vodu i kada radi može doći do stvaranja vodene pare.

Posvetite pozornost kako ne bi došli u kontakt s prskanjem vode ili vrućom parom.

Kada aparat radi ne dirajte površinu na kojoj se griju šalice jer je vruća.

Uporaba u skladu sa namjenom

Ovaj je aparat proizveden da bi pripremao i zagrijavao kavu i napitke.

Ovaj je aparat proizveden isključivo za kućansku uporabu. Ne predviđa se njegovo korištenje u:

- ambijentima koji su pretvoreni u kuhinje a koje koristi osoblje zaposleno u trgovinama, uredima i drugim radnim zonama
- seoskom turizmu
- hotelima, motelima i drugim prihvatnim strukturama
- iznajmljivanim sobama

Svaka druga vrsta uporabe se treba smatrati neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač neće odgovarati za štetu koja je posljedica neprikladne uporabe aparata.

Upute za uporabu

Pažljivo pročitajte ove upute prije nego što počnete sa korištenjem aparata.

Nepoštivanje ovih uputa može biti uzrok povreda ili oštećenja na aparatu.

Proizvođač ne odgovara za štetu koja proizlazi iz nepoštivanja ovih uputa za uporabu .



Napomena:

Brižno sačuvajte ove upute:

U slučaju da se aparat daje drugim osobama na uporabu, dostavite njima i ove upute za uporabu.

Kontrola aparata

Nakon što ste skinuli ambalažni materijal, uvjerite se u cjelovitost aparata i sve njegove opreme. Ne koristite aparat ako primijetite na njemu postoje vidna oštećenja. U tom slučaju obratite se Servisnoj Službi De'Longhi.

Instalacija aparata



Pozor!


Kada se instalira aparat trebate se pridržavati slijedećih sigurnosnih upozorenja:


Postavljanje tvrdoće vode


Indikaciona svjetla koja prikazuju potrebu da se obavi dekalifikacija aparata se uključuju nakon određenog perioda rada koji se određuje na osnovu tvrdoće vode.

Ako želite moguće je programirati aparat na osnovu tvrdoće vode koju imate u različitim regijama, modificirajući na taj način učestalost procesa dekalifikacije.

Postupite na slijedeći način:

1. Izvadite iz njezinog pakovanja reaktivnu vrpcu kojom ste opremljeni "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Potpuno uronite vrpcu u jednu čašu vode u trajanju od jedne sekunde.
3. Izvadite vrpcu iz vode i lagano je protresite. Poslije otprilike jednog minuta se stvaraju 1, 2, 3 ili 4 kvadratića crvene boje, s obzirom na tvrdoću vode (4 crvena kvadratića = vrlo tvrda voda).
4. Uđite u meni za programaciju.
5. Nakon što ste odredili koji ste rezultat dobili na vrpici, pritisnite i držite pritisnutom tipku "topla voda"  sve dok se ne upale indikaciona svjetla kao na slijedećoj tablici:



6. Kada se upale indikaciona svjetla koja se odnose na tvrdoću vode, otpustite tipku.
7. Poslije toga pritisnite tipku  da biste isključili aparat (stand-by).

Napomena:


Ako se filtar za omekšavanje vode koristi na pravilan način, postavite aparat na razinu tvrdoće vode koja je niža s obzirom na onaj koji je odredila reaktivna vrpca.

Reguliranje stanja Stand-by


Aparat je prethodno postavljen da bi prešao u stanje nakon 75 minuta nekorištenja. Možete modificirati ovaj vremenski interval na način da se aparat isključi nakon 15 minuta ili nakon 3 sata. Postupite na slijedeći način:

1. Uđite na meni za programiranje;
2. Pritisnite tipku  i držite je pritisnutom sve dok se ne upale indikaciona svjetla koja se odnose na vremenski interval koji želite:

15minuta:	 
75 minuta:	 
	 
3 sata:	 
	 
	 



3. Kada se upale indikaciona svjetla koja se odnose na odabir koji želite, otpustite tipku.
4. Poslije toga pritisnite tipku  da biste isključili aparat (stand-by).

Uključivanje i stand by

Kada je opći prekidač u pol.I, uključite i isključite aparat pritisnom na tipku .





Aparat će se automatski isključiti (stand-by) nakon 75 minuta nekorištenja: da biste izmijenili vremenski period nekorištenja, pogledajte prethodni paragraf.

Kako pripremiti kavu espresso s mljevenom kavom

- Stavite filtar za mljevenu kavu (D2 o D3) u držač filtra (sl. 10). Koristite filtar  želite li pripremiti jednu kavu ili filtar  ako želite pripremiti 2 kave.
- Želite li pripremiti samo jednu kavu, napunite filtar mjericom mljevene kave, otprilike 7gr (sl. 11). Želite li pak pripremiti dvije kave, napunite filtar s dvije nepune mjerice mljevene kave (otprilike 7+7 gr). Napunite filtar malim dozama kako ne bi došlo do prosipanja mljevene kave.

Pozor:

radi što pravilnijeg funkcioniranja, prije nego što napunite filtar mljevenom kavom, uvjerite se da u njemu nema ostataka prethodno pripremljene kave.

- Rasporedite na ravnomjeran način mljevenu kavu i lagano pritisnite pritisivačem (sl. 12).
Vrlo je važno da pritisnete mljevenu kavu kako biste postigli što bolju pripremu dobre kave espresso. Budete li previše pritisnuli, kava će izlaziti polako i bit će prejaka. Budete li premalo pritisnuli, kava će izlaziti prebrzo i bit će preslaba.
- Odstranite eventualni višak kave sa ruba držača filtra i zakačite ga na aparat: da biste ga pravilno zakačili, poravnajte ručicu držača filtra sa simbolom  OPEN (sl. 13), zakačite držač filtra i okrenite ručicu prema desno sve dok se ne nađe u položaju  CLOSE (sl. 14).
- Postavite šalicu ili šalice ispod otvora držača filtra (sl. 15). Savjetujemo Vam da zagrijete šalice prije nego pripremite kavu, ispirajući ih s malo tople vode.
- Uvjerite se da su indikaciona svjetla koja se odnose na tipke za ispuštanje kave uključene, potom pritisnite tipku za ispuštanje ( o ): aparat priprema i zatim dolazi do automatskog prekida.





Kako pripremiti espresso kavu iz vrećica

Napomena:

koristite vrećice koje poštuju standard ESE: on se navodi na pakiranju sa slijedećom oznakom.



Standard ESE je način pripreme kave espresso koji su prihvatili najveći proizvođači vrećica da bi se ona pripremila na jednostavan i čist način.

- Umetnite filtar za kavu u vrećicama (D4 ) u držač filtra (sl. 10).
- Stavite vrećicu što centralnije iznad filtra (sl. 16). Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju vrećica koje govore o tome na koji način postaviti pravilno vrećicu na filtar.
- Zakačite držač filtra sa aparatom: da biste ga pravilno zakačili neka se ručica držača filtra podudara/poravna sa simbolom  OPEN (sl. 13), zakačite držač filtra i okrenite držač prema desno sve dok ga ne poravnate u položaj  CLOSE (sl. 14).
- Postavite šalicu ispod otvora držača filtra. Savjetujemo Vam da zagrijete šalicu, prije nego što počnete sa pripremom kave na način da je isperete s malo tople vode.
- Uvjerite se da su indikaciona svjetla koja se odnose na tipke za ispuštanje kave upaljena potom pritisnite tipku za ispuštanje kave (): aparat počinje sa pripremanjem pa onda automatski prekida sa radom.

Napomena:



- Dok aparat priprema kavu možete prekinuti ispuštanje kave u bilo kojem trenutku na način da pritisnete istu tipku za ispuštanje koju ste već prethodno pritisnuli.
- Čim se završi sa ispuštanjem kave, želite li povećati količinu kave u šalici dovoljno je da držite pritisnutim (u trajanju od 3 sekunde) tipku za ispuštanje koju ste prethodno pritisnuli.
- Da biste otkočili držač filtra, okrenite ručicu s desna na lijevo.

Opasnost od opekotina!

Da biste onemogućili prskanje, nikada nemojte otkočivati držač filtra kada aparat ispušta napitak te pričekajte do nekoliko sekundi poslije ispuštanja.

Programiranje količine kave u šalici

Aparat je prethodno programiran u tvornici da bi ispuštao standardnu količinu napitaka. Želite li modificirati ove količine, postupite na slijedeći način:

1. Postavite jednu šalicu ispod grlića ispuštača kave.
2. Pritisnite tipku koju želite programirati ( ili ) te je držite pritisnutom. Aparat počinje sa ispuštanjem kave.
3. Kada se dostigne željena količina kave, otpustite tipku: ispuštanje se prekida.

Sada je aparat nanovo programiran za pripremu novih količina.

Kako pripremiti napitke s mlijekom

Da ne bi došlo do pripreme mlijeka koje nema dovoljno pjene ili koje ima na sebi velike mjehuriće, uvijek očistite poklopac za mlijeko i prskalicu tople vode na način koji se opisuje u paragrafu "čišćenje posude za mlijeko" na str. 183.

1. Skinite poklopac (sl. 17);
2. Napunite posudu za mlijeko dovoljnom količinom mlijeka, nemojte prekoračiti maksimalnu količinu od 0,5 l (sl. 18). Ne zaboravite da svaki urez utisnut na posudi odgovara količini od 100 ml mlijeka.

Napomena!

- Da biste postigli gušću i homogeniju pjenu, trebate koristiti obrano ili djelimično obrano mlijeko te na temperaturi iz hladnjaka (otprilike 5° C).
- 3. Uvjerite se da je cijev za uzimanje mlijeka dobro postavljena u svom sjedištu na dnu poklopca posude za mlijeko (sl. 19).
- 4. Ponovno postavite poklopac na posudu za mlijeko.
- 5. Izvadite ispuštač tople vode iz prskalice.

6. Zakačite na način da gurnete sve do dna posudu sa prskalicom (sl. 20).
7. Stavite u red aparat za pripremanje kave (pogledajte par. "kako pripremiti kavu espresso").
8. Stavite šalicu za cappuccino ili čašu za Bijelu Kavu ispod ispuštača kave i stavite u red ispuštač za mlijeko (sl. 21). Koristite li visoke čaše ili šalice, koristite udubinu za postavljanje čaša ili šalica na način koji se ilustrira na sl. 22).
9. Varirajte regulator pjene s obzirom na količinu pjene koju želite i s obzirom na vrstu mlijeka kojeg koristite (sl. 23).

Da biste pripremili Cappuccino: pritisnite tipku .

Da biste pripremili bijelu kavu: pritisnite tipku .



10. Nakon što ste ispuštali mlijeko sa pjenom, aparat će automatski pripremiti kavu.

Napomena!

- Da biste pripremili što topliji cappuccino, savjetujemo Vam da pritisnete tipku CLEAN kako bi se zagrijale cijevi uređaja za uzdizanje mlijeka (pogledajte sljedeći paragraf).
- Što se tiče pripremanja cappuccina ili bijele kave, aparat obavlja 2 ispuštanja: prvo mlijeko a naknadno kavu. Želite li prekinuti ispuštanja dok su ona u tijeku, pritisnite tipku koju ste prethodno pritisnuli.
- Čim se završi sa ispuštanjem, ako želite povećati količinu mlijeka ili kave u šalici, dovoljno je da držite pritisnutom (u trajanju od nekoliko sekundi) tipku koja se odnosi na pripremu u tijeku.
- Ne ostavljajte dugo posudu za mlijeko izvan hladnjaka: što se više povećava temperatura mlijeka (idealna je 5°C), to će biti slabija kvaliteta pjene.

Čišćenje uređaja za uzdizanje mlijeka uz pomoć tipke CLEAN

Svaki put nakon što ste koristili funkciju mlijeko, obavite čišćenje da biste eliminirali ostatke mlijeka a postupite na ovaj način:

1. Neka posuda za mlijeko ostane umetnuta u aparatu (ne treba isprazniti posudu za mlijeko);
2. Postavite šalicu ili neku drugu posudu ispod cijevi za ispuštanje toplog mlijeka sa pjenom.
3. Pritisnite tipku "CLEAN" (sl. 24) i držite je pritisnutom: indikaciona svjetla  i  će blještiti. Kada indikaciona svjetla prestanu blještiti i aparat se vrati u stanje spreman za uporabu, otpustite tipku "CLEAN": para će očistiti unutrašnje cijevi uzdizača mlijeka.

Programiranje količine kave i mlijeka u šalici za cappuccino ili mlijeko

Aparat je prethodno programiran u tvornici da bi ispuštao standardnu količinu napitaka. Želite li modificirati ove količine, postupite na sljedeći način:


1. Postavite jednu šalicu ispod grlića ispuštača kave i ispod cijevi za ispuštanje mlijeka.
2. Pritisnite tipku koja se odnosi na pripremanje mlijeka kojeg želite programirati te je držite pritisnutom. Nakon nekoliko sekundi aparat počinje sa ispuštanjem kave.
3. Kada se dostigne željena količina mlijeka u šalici, otpustite tipku: ispuštanje mlijeka se prekida.
4. Programirajte količinu kave u šalici i na način na koji ste programirali i za količinu mlijeka.
5. Programacije će se potvrditi indikacionim svjetlima koja će blještiti u trajanju od 3 sekunde.

Sada je aparat nanovo programiran za pripremu novih količina mlijeka i kave.


Priprema tople vode

Opasnost od opekotina!

Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada se ispušta topla voda. Ispuštač se zagrijava tijekom ispuštanja pa se zato treba uhvatiti samo za ručicu.


1. Kontrolirajte da je ispuštač za vodu zakačen na pravilan način (sl. 8).
2. Postavite šalicu ispod ispuštača (što je bliže moguće da ne bi došlo do prskanja).
3. Pritisnite tipku  (sl. 2): blješti samo tipka koja se odnosi na aparat i počinje ispuštanje tople vode.
4. Aparat automatski prekida ispuštanje.

Napomena!

- Da biste ručno prekinuli ispuštanje tople vode ponovno pritisnite tipku .

Modifikacija količine tople vode koja se automatski ispušta

Želite li modificirati količinu koja je postavljena tvornički, postupite na ovaj način:

1. Postavite ispod ispuštača jednu šalicu
2. Držite pritisnutom tipku .
3. Kada voda u šalici dostigne razinu koju želite, otpustite tipku. Programacija se potvrđuje na način da indikaciona svjetla blješte u trajanju od tri sekunde.

Sada je aparat ponovno programiran po novim količinama.

Čišćenje



Pozor!

- Što se tiče čišćenja aparata ne koristite solventna sredstva, deterdžente koji grebu ili alkohol.
- Nijedna komponenta aparata se ne smije oprati u perilici posuđa, jedini izuzetak predstavlja posuda za mlijeko (D).
- Ne koristite metalne predmete da biste odstranili naslage ili nakupljenu kavu jer bi se metalne ili plastične površine mogle ogrebat.

Čišćenje sabirnice kapljica



Pozor!

Sabirnica kapljica je opremljena indikatorom sa plovkom (crvene boje) koji prikazuje razinu vode koju sadrži (sl. 24).

Prije nego što ovaj plovak počne izlaziti iz površine za polaganje šalice, potrebno ga je isprazniti i očistiti, inače će se voda početi prelivati preko ruba i tako oštetiti aparat, površinu za polaganje i okolna mjesta.

1. Izvadite sabirnicu kapljica (sl. 25);
2. Izvadite površinu za polaganje šalice, ispraznite je od vode (sl. 26) i očistite je krpom: sastavite sabirnicu kapljica.
3. Ponovno postavite sabirnicu kapljica.

Čišćenje filtera za kavu

Redovno očistite filtre za kavu na način da ih isperete pod mlazom tekuće vode. Kontrolirajte da se rupice ne začepe, u suprotnom ih očistite pomoću pribadače (sl. 27).

Čišćenje tušića grijalice

Svako 200 pripremljenih kava, obavite ispiranje tušića grijalice na način da ispuštite otprilike 0,5l vode (pritisnite tipku koja se odnosi na ispuštanje kave bez da pri tome koristite mljevenu kavu).

Čišćenje posude za mlijeko

Očistite posudu za mlijeko poslije svake pripreme mlijeka na način koji ćemo opisati u slijedećem tekstu:

1. Izvadite poklopac.
2. Izvucite cijev za ispuštanje mlijeka i cijev za uzimanje (sl. 28).
3. Izvucite kursor prema vani (sl. 29)
4. Brižno operite sve komponente toplom vodom i blagim deterdžentom. **Moguće je oprati sve komponente u perilici posuđa ali ih trebate postaviti na gornju površinu perilice za pranje posuđa.** Prizapazite da u unutrašnjosti rupica i u kanaliću koji je na tankom vršku kursora ne bude ostataka mlijeka.
5. Uvjerite se da cijev za uzimanje tekućine i cijev za ispuštanje tekućine nisu začepljene ostacima mlijeka.
6. Ponovno postavite kursor, cijev za ispuštanje i cijev za

izvlačenje mlijeka.








7. Ponovno postavite poklopac na posudu za mlijeko.

Zamjena filtra

Kada prođe više od dva mjeseca (pogledajte disk sa datumima), ili ako se aparat ne bude koristio u trajanju od 3 tjedna trebate zamijeniti filter na način koji se opisuje u paragrafu "Aktivacija filtra omekšivača i punjenje spremnika".

Dekalcifikacija



Obavite dekalifikaciju aparata kada se na upravljačkoj ploči pojavi indikaciono svjetlo . Postupite na slijedeći način:

1. Napunite spremnik otopinom za dekalifikaciju koja se postiže na način da se razrijedi sredstvo za dekalifikaciju s vodom a pri tome se pridržavajte indikacija koje se navode na pakiranju.
2. Umetnite ispuštač tople vode (sl. 8).
3. Stavite jednu posudu ispod tušića grijalice i jednu ispod ispuštača tople vode (sl. 29) te se uvjerite da je sabirnica kapljica prazna i dobro postavljena.
4. Pritisnite istovremeno tipke  i  : uključuje se indikaciono svjetlo  (ako ispuštač tople vode ne bude postavljen, bliještiti će indikaciono svjetlo).
5. Pritisnite tipku . Dekalcifikacija se signalizira preko kontrolnih svjetala koji će bliještiti jedno za drugim. Program dekalifikacije obavlja automatski seriju ispuštanja iz tušića grijalice i iz ispuštača tople vode na intervale kako bi odstranio ostatke kamenca koji se nalaze u unutrašnjosti aparata za kavu.
6. Kada se otopina za dekalifikaciju potroši uključit će se indikaciono svjetlo  čime obavještava da treba obaviti ispiranje.
7. Da bi se odstranili ostaci otopine i kamenca trebate dobro obaviti ispiranje spremnika te ga napuniti svježom vodom (bez dekalifikatora); ispraznite posude te ih postavite ispod tušića grijalice i ispuštača tople vode.
8. Pritisnite tipku : počinje ispiranje a bliješte jedan za drugim sva kontrolna svjetla.
9. Ispiranje će završiti kada se spremnik isprazni: isperite i napunite spremnik.
10. Indikaciono svjetlo  se uključuje: pritisnite odgovarajuću tipku: počinje ispuštanje te se automatski prekida.

Aparat je sada spreman za uporabu.

Popravke na aparatu za kavu a koje su potrebne zato što su se pojavili problemi sa kamencem neće biti pokrivena jamstvom ako se dekalifikacija koju smo gore opisali ne bude obavila na pravilan način.

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Aparat se ne uključuje	Kabel za napajanje nije pravilno postavljen	Uvjerite se da je konektor kabela za napajanje umetnut sve do dna na prikladno sjedište na stražnjem dijelu aparata; potom kontrolirajte da li je utikač pravilno ukopčan u utičnicu
Espresso kava više ne izlazi	Nema vode u spremniku	Napunite spremnik za vodu
	Otvori za ispuštanje kave držača filtra su začepljeni	Očistite otvore gričica na držaču filtra
	Tušić grijalice espresso je zaštopan	Obavite čišćenje na način koji se navodi u paragrafu "Cleaning" (čišćenje)
Espresso kava kaplje sa ivica držača filtra umjesto iz otvora	Držać filtra nije pravilno umetnut ili je prljav	Zakačite držać filtra na pravilan način i snažno okrenite sve do kraja
	Brtva grijalice espresso više nije dovoljno elastična ili je prljava	Zamijenite brtvu grijalice espresso u Servisnoj službi
	Otvori na držaču filtra su začepljeni	Očistite rupice na gričicu.
Držać filtra se ne kači za aparat	Uliveno je previše kave u filter	Koristite mjericu dozirač kojom ste opremljeni te se uvjerite da koristite pravilnu vrstu filtra za taj tip pripreme.
Pumpa stvara veliku buku	Spremnik za vodu je prazan	Napunite spremnik
	Spremnik nije pravilno postavljen a ventil na njegovom dnu nije otvoren	Lagano pritisnite spremnik na način da se otvori ventil na njegovom dnu
Krema kave je svijetla (brzinski izlazi iz otvora)	Mljevena kava nije dovoljno prešana/ pritisnuta	Jače pritisnite mljevenu kavu
	Količina mljevene kave nije dovoljna	Povećajte količinu mljevene kave
	Kava je prekrupno samljevena	Koristite samo mljevenu kavu za aparate koji pripremaju mljevenu kavu
	Kvaliteta mljevene kave nije odgovarajućeg tipa	Promijenite vrstu/kvalitetu mljevene kave
Nakon ispuštanja kave filter ostaje priljubljen za tušić grijalice		Ponovno postavite držać filtra, potom ga izvadite.

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Krema kave je pretamna (kava se ispušta presporo iz grlića)	Mljevena kava je previše pritiskana	Manje pritiskajte/prešajte kavu
	Prevelika je količina mljevene kave	Smanjite količinu mljevene kave
	Tušić grijalice espresso je zaštopan	Obavite čišćenje na način koji se navodi u paragraf. "čišćenje tušića grijalice"
	Filtar je začepljen	Obavite čišćenje na način koji se navodi u paragraf. "čišćenje filtra"
	Kava je presitno samljevena	Koristite samo mljevenu kavu za aparate namijenjene pripremi espresso kave
	Kava je presitno samljevena ili je vlažna	Koristite samo mljevenu kavu za aparate namijenjene pripremi espresso kave a ona ne smije biti prevlažna
	Neprikladna je kvaliteta/tip mljevene kave	Promijenite vrstu/kvalitetu praha mljevene kave
Nakon pripreme kave vrećica ili prah kave ostaju priljubljeni za tušić grijalice		Ponovno postavite držač filtra, ispuštite/pripremite kavu i potom izvadite držač filtra.
Ne stvara se pjena od mlijeka tijekom pripreme cappuccina	Mlijeko nije dovoljno hladno	Koristite uvijek mlijeko na temperaturi iz hladnjaka
	Kursor poklopca za uzdizanje mlijeka nije u pravilnom položaju	Uvjerite se da ste postavili kursor na položaj za stvaranje pjene
	Poklopac posude za mlijeko je prijav	Očistite poklopac za mlijeko kao što se opisuje u paragrafu "Čišćenje posude za mlijeko".
Aparat ne ispušta nikakav napitak a indikaciona svjetla  i  bliješte u trajanju od nekoliko sekundi.	Nema vode u spremniku	Napunite spremnik za vodu
	Spremnik nije dobro postavljen a ventil na njegovom dnu se nije otvorio	Lagano pritisnite spremnik na način da se otvori ventil na njegovom dnu
	Filtar za vodu nije pravilno postavljen	Aktivirajte filtara na način da slijedite navedenu proceduru
	Mljevena kava je previše prešana/ pritiskana	Manje pritiskajte kavu
	Tušić grijalice espresso je začepljen	Obavite čišćenje na način koji se navodi u paragrafu "čišćenje tušića grijalice"
	Filtar je zaštopan	Obavite čišćenje na način koji se navodi u paragraf. "čišćenje filtra"
Aparat ne funkcionira a sva indikaciona svjetla bliješte		Odmah iskopčajte aparat i obratite se ovlaštenoj servisnoj službi