

## OSNOVNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

---

- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djeca) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dala dopuštenje ili ih uputila u sigurnu uporabu aparata osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.
- Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne bi trebala obavljati djeca bez nadzora.
- Čišćenje nikada ne obavljati uranjajući uređaj u vodu.
- Ovaj uređaj namjenjen je za kućnu uporabu. Nije namijenjen za uporabu u: prostori-jama koje se koriste kao kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima, seoskim vikendicama u turizmu, hotelima, motelima i drugom smještaju, te iznajmljenim sobama.
- U slučaju oštećenja utikača ili kabla za napajanje, mora ih zamijeniti isključivo tehnič-ka pomoć kako bi se izbjegao svaki rizik.

### SAMO ZA EUROPSKO TRŽIŠTE:

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pod nadzorom, ili ako su dobili upute koje se odnose na korištenje uređaja na siguran način i ako razumiju opasnost koja postoji. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne bi trebala obavljati djece, osim ako imaju više od 8 godina i pod nadzorom su. Držati uređaj i kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute koje se odnose na uporabu u sigurnost aparata i svjesni su opasnosti koja postoji.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako ga ostavite bez nadzora, te prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.



Površine označene ovim znakom zagrijat će se tijekom uporabe (simbol prisutan samo na nekim modelima).

## SIGURNOSNA UPOZORENJA



**Opasnost! Nedostatak pažnje može biti ili je uzrok ozljede od strujnog udara opasnog po život.**

Budući da uređaj radi na struju, postoji mogućnost stvaranja strujnog udara.

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa:

- Ne dirati uređaj mokrim rukama ili nogama.
- Ne dirati utikač mokrim rukama.
- Uvjerite se da je utičnica koju koristite uvijek dostupna jer se jedino tada utikač može izvući iz utičnice ako je potrebno.
- Ako želite izvući utikač iz utičnice, povucite izravno utikač. Nikada ne vucite kabel jer se tako može oštetiti.
- Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite utikač iz utičnice.
- U slučaju kvara uređaja, ne pokušavajte ga popraviti. Ugasite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i obratite se tehničkoj pomoći.
- Prije čišćenja, isključite uređaj, odspojite ga iz zidne utičnice i ostavite da se ohladi.



**Pozor: Nedostatak pažnje može biti ili je uzrok ozljeda ili oštećenja uređaja.**

Držite svu ambalažu (plastične vrećice, polistiren pjene) daleko od dohvata djece.



**Opasnost od opekotina! Nedostatak pažnje može biti ili je uzrok opekotina.**

Ovaj uređaj stvara toplu vodu i kad je u uporabi može formirati vodene pare.

Budite oprezni da ne dođete u kontakt s kapljicama vode ili vruće pare.

### Koristite sukladno s namjenom

Ovaj je uređaj namijenjen za pripremu kave te za grijanje pića. Svaka druga uporaba smatra se nepravilnom i opasnom. Proizvođač ne odgovara za štete nastale kao posljedica nepravilnog korištenja uređaja.

### Upute za uporabu

Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Nepoštivane ove upute može uzrokovati ozljede i oštećenje uređaja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete nastale nepridržavanjem ovih uputa za uporabu.



**Imati na umu:**

Čuvajte ove upute. Ako je uređaj predati drugim osobama, predajte im i ove upute za uporabu.

### Pregled uređaja

Nakon raspakiranja, provjerite je li proizvod čitav i jesu li prisutni svi dodaci. Nemojte koristiti uređaj u slučaju očite štete. Obratite se tehničkoj pomoći De'Longhi.

### OPIS UREĐAJA

(str. 3 - A)

- A1. Površina za polaganje šalica/grijač šalica
- A2. Spoj posude za mlijeko/ispuštača vode
- A3. Opći prekidač ON/OFF
- A4. Sjedište konektora kabela za napajanje
- A5. Tušić grijalice/grupa infuzor
- A6. Sjedište spremnika za vodu
- A7. Poklopac spremnika za vodu
- A8. Spremnik za vodu sa sjedištem filtra za vodu
- A9. Indikator istrošenja vode
- A10. Sabirnica kapljica
- A11. Indikator maksimalne razine vode u sabirnici kapljica
- A12. Površina za polaganje šalica
- A13. Klizna udubina gdje se polaže čaša bijelog mlijeka/kave s mlijekom
- A14. Tipka za grijanje šalica

### Opis kontrolne ploče (B)

(str. 3 - B)

- B1. Tipka ON/Stand-by
- B2. Kontrolno svjetlo ON/Stand-by
- B3. Tipka za ispuštanje 1 šalice
- B4. Kontrolno svjetlo "temperatura OK"/ispuštanje 1 šalice
- B5. Tipka za ispuštanje 2 šalice
- B6. Kontrolno svjetlo "temperatura OK"/ispuštanje 2 šalice
- B7. Tipka za ispuštanje tople vode
- B8. Kontrolno svjetlo za ispuštanje tople vode
- B9. Tipka za ispuštanje cappuccina/toplog mlijeka
- B10. Kontrolno svjetlo "temperatura OK"/ispuštanje cappuccina/toplog mlijeka
- B11. Tipka za ispuštanje bijele kave/toplog mlijeka
- B12. Kontrolno svjetlo "temperatura OK"/ispuštanje ispuštanje bijele kave/toplog mlijeka

### Opis dodatnog pribora

(str. 2 - D)

- C1. Kup nosač filtra
- C2. Filtar krema 1 kava

- C3. Filtar krema 2 kave
- C4. Filtar krema u vrećici ESE
- C5. Kabel za napajanje (može se skinuti)
- C6. Mjerica dozirač/pritiskač
- C7. Ispuštač vode koji se može izvaditi
- C8. Reaktivna vrpca da biste odredili tvrdoću vode (Total hardness test)
- C9. Dekalcifikator
- C10. Filtar za omekšivanje vode

## Opis posude za mlijeko

(str. 2 - D)

- D1. Poklopac za uzdizanje mlijeka
- D2. Tipka CLEAN
- D3. Cijev za ispuštanje mlijeka
- D4. Cijev za uzimanje mlijeka
- D5. Posuda za mlijeko

## POSTAVLJANJE UREĐAJA



### Pozornost!

Kada se instalira aparat trebate se pridržavati slijedećih sigurnosnih upozorenja:

- Eventualno prodiranje vode u uređaj bi ga moglo oštetiti.
- Ne postavljajte aparat u blizini slavina za vodu ili sudopera/umivaonika.
- Aparat bi se mogao oštetiti ako se voda u njegovoj unutrašnjosti zaledi.
- Ne instalirajte aparat u ambijentu u kojem bi se temperatura mogla spustiti ispod točke zaledenja.
- Postavite kabel za napajanje na način da se ne ošteti na oštrim ivicama ili da ne dođe u kontakt sa vrućim površinama (npr. sa električnim kahalima).
- Aparat emitira toplinu u okolni prostor. Nakon postavljanja aparata na radnoj površini, pobrinite se da je udaljenost od najmanje 3 cm od površina aparata, bočnih stranica i zadnje stranice, i slobodan prostor od najmanje 15 cm iznad aparata za kavu.

## Priključivanje aparata



### Pozornost!

Uvjerite se da napon električne mreže odgovara onom koji je naveden na tabli sa podacima na dnu aparata.

Umetnite konektor kabela za napajanje u prikladno mjesto na stražnjem dijelu aparata (sl. 1); potom ukopčajte utikač u utičnicu. Povežite aparat samo na utičnicu koja je instalirana na pravilan način te koja ima minimalnu nosivost od 10A te je opremljena efikasnim uzemljenjem.

U slučaju nekompatibilnosti između utikača i utičnice aparata, zamijenite utičnicu drugačijom ali koja je ipak prikladnog tipa, od strane kvalificiranog tehničara.

## PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

1. Izvadite spremnik za vodu i napunite ga svježom i čistom vodom pazeći da ne prekoračite oznaku MAX (sl. 2).
2. Zatim umetnite spremnik vode u aparat (sl. 3).



### Pozornost:

Nikada nemojte koristiti aparat bez vode u spremniku ili bez spremnika.

## PRVO POKRETANJE APARATA

1. Priključiti na aparat kup nosača filtra: za ispravno priključivanje, poravnajte držač kupa nosača filtra na simbol OPEN (sl. 4) i okrenite ručku prema desno dok je ne poravnate s oznakom CLOSE (sl. 5);
2. Uključite aparat na način da pritisnete u pol. I prekidač I/O koji se nalazi na stražnjem dijelu: aparat će obaviti automatsku dijagnozu koju simbolizira na način da indikacijska svjetla počnu blještati jedna za drugim;
3. Kada završi automatska dijagnoza, indikaciono svjetlo "ispuštanje tople vode" (B8) bliješti dok će se druga svjetla ugasiti: aparat signalizira da treba umetnuti ispuštač tople vode (sl. 6).
4. Postavite ispod ispuštača posudu koja ima minimalnu zapreminu od 100 ml (sl. 7);
5. Pritisnite tipku "topla voda" : počinje ispuštanje te se onda automatski prekida;



### Imati na umu:

Ako blješte indikacijska svjetla i , ponovno pritisnite tipku .

6. Za ispiranje unutarnjih krugova stroja, stavite posudu ispod ispuštača kave (sl. 8) i pritisnite tipku . Ponovite ovu operaciju 5 puta;
7. Dakle nastavite s ispiranjem krugova "para": stavite posudu ispod ispuštača tople vode (sl. 7) i pritisnite tipku . Ponovite ovu operaciju 5 puta. (Ako je potrebno, ponovno napunite spremnik).



**Imati na umu : ispiranje unutarnjeg krugovima također se preporučuje u slučaju duljeg nekorisćenja uređaja.**

## AKTIVACIJA FILTRA OMEKŠIVAČA

Neki modeli su opremljeni filtrom za omekšavanje vode (C10): ako je vaš model nema, trebali biste ga kupiti u ovlaštenim servisima De'Longhi.

Za ispravno korištenje filtra, slijedite niže navedena uputstva.

1. Izvadite filtir iz pakiranja;
2. Okrenite disk s datumima (sl. 8) sve dok se ne prikažu slijedeća 2 mjeseca korištenja;






### Napomena

Rok trajanja filtra je dva mjeseca ako se aparat bude koristio na pravilan način, u slučaju da se aparat ne bude koristio a u njemu ostane instaliran filtar, trajat će maksimalno 3 tjedna.

3. Za aktiviranje filtra, pustite vodu iz slavine u rupu od filtra kao što je prikazano na slici dok god voda izlazi iz bočnih otvora više od jedne minute (sl. 9);
4. Izvadite spremnik za vodu (ako je potrebno, napunite ga vodom);
5. Umetnite filtar u spremnik za vodu i kompletno ga uronite u vodu na 10ak sekundi, na način da ga nagnete i lagano pritisnete kako bi mjehurići zraka izašli van (sl. 10);
6. Umetnite filtar u njegovo sjedište (sl. 11) i pritisnite do dna, te zatvorite spremnik poklopcem i ponovno postavite spremnik u aparat.



Sada je filtar aktiviran i možete početi s korištenjem aparata.

## NAMJEŠTANJE MENIJA

Da biste ušli u meni, uvjerite se da je aparat u stanju stand-by, potom pritisnite istovremeno tipke  i  sve dok bude blještalo indikacijsko svjetlo ON/Standby (B2): aparat je u modalitetu programacije. Nastavite na način da obavite postavljanje aparata na način koji vi želite; da biste izašli iz menija programacije, ponovno pritisnite tipku .

## Namještanje temperature


Želite li modificirati temperaturu vode na kojoj se ispušta kava, postupite na sljedeći način:

1. Uđite u meni za programaciju;
2. Pritisnite tipku  te je držite pritisnutom sve dok se ne upale indikaciona svjetla koja se odnose na temperaturu koju želite: (pogledati "tablicu regulacije temperature i standby" nakon idućeg odlomka);
3. Kada se upale indikacijska svjetla odabira koji vi želite, otpustite tipku.
4. Na kraju pritisnite tipku  da biste isključili aparat (stand-by).













## Reguliranje stanja Stand-by

Ako se aparat ne koristi određeno vrijeme (različito ovisno o modelu aparata), automatski se ugasi (indikacijsko svjetlo ON/Stand-by se ugasi).

Moguće je namjestiti automatsko gašenje kako bi se aparat ugasio nakon određenog vremena. Postupite na sljedeći način:

1. Uđite u meni za programaciju;
2. Pritisnite tipku  i držite je pritisnutom sve dok se ne upale indikacijska svjetla koja se odnose na vremenski interval koji želite (pogledati tablicu);
3. Kada se upale indikacijska svjetla odabira koji vi želite, otpustite tipku.


4. Na kraju pritisnite tipku  da biste isključili aparat (stand-by).


Tablica reguliranja temperature i stand by		
Temperatura	Odgovarajuća indikacijska svjetla	Stand-by kasnije
Nizak	 • 	15 minuta
Srednji	 •   • 	75 minuta
Visok	 •   •   • 	3 sata

## Postavljanje tvrdoće vode

Indikacijska svjetla koja prikazuju potrebu da se obavi dekalifikacija aparata se uključuju nakon određenog perioda rada koji se određuje na osnovu tvrdoće vode.

Ako želite moguće je programirati aparat na osnovu tvrdoće vode koju imate u različitim regijama, modificirajući na taj način učestalost procesa dekalifikacije. Postupite na sljedeći način:

1. Izvadite iz njezinog pakovanja reaktivnu vrpču kojom ste opremljeni "TOTAL HARDNESS TEST" (C8)
2. Potpuno uronite vrpču u jednu čašu vode u trajanju od jedne sekunde.
3. Izvadite vrpču iz vode i lagano je protresite. Poslije otprilike jednog minuta se stvaraju 1, 2, 3 ili 4 kvadratića crvene boje, s obzirom na tvrdoću vode (4 crvena kvadratića = vrlo tvrda voda).
4. Uđite u meni za programaciju;
5. Nakon što ste odredili koji ste rezultat dobili na vrpci, pritisnite i držite pritisnutom tipku "topla voda"  sve dok se ne upale indikacijska svjetla kao na sljedećoj tablici:




6. Kada se upale indikacijska svjetla vezana za tvrdoću vode, otpustite tipku.
7. Na kraju pritisnite tipku  da biste isključili aparat (stand-by).

### **Napomena:**



Ako se filtar za omekšavanje vode koristi na pravilan način, postavite aparat na razinu tvrdoće vode koja je niža s obzirom na onaj koji je odredila reaktivna vrpca.

## UKLJUČIVANJE I STAND BY

Kada je opći prekidač u pol. I, uključite i isključite (stand by) aparat pritiskom na tipku .

Aparat će se automatski isključiti (stand-by) nakon određenog vremena (pogledati odlomak "Reguliranje stanja Stand-by")

## KAKO PRIPREMITI ESPRESSO KAVU S MLJEVENOM KAVOM





1. Umetnite filtar za mljevenu kavu (C2 ili C3) u držač filtra (sl. 12). Koristite filtar  želite li pripremiti jednu kavu ili filtar  ako želite pripremiti dvije kave;
2. Želite li pripremiti samo jednu kavu, napunite filtar mjericom mljevene kave, otprilike 7gr (sl. 13). Želite li pak pripremiti dvije kave, napunite filtar s dvije nepune mjerice mljevene kave (otprilike 7+7 gr). Napunite filtar malim dozama kako ne bi došlo do prospiranja mljevene kave;

### **Pozor:**

radi što pravilnijeg funkcioniranja, prije nego što napunite filtar mljevenom kavom, uvjerite se da u njemu nema ostataka prethodno pripremljene kave.

3. Rasporedite na ravnomjeran način mljevenu kavu i lagano pritisćite pritiskivačem (sl. 14).

Vrlo je važno da pritisćete mljevenu kavu kako biste postigli što bolju pripremu dobre kave espresso. Budete li previše pritisicali, kava će izlaziti polako i bit će prejaka. Budete li premalo pritisicali, kava će izlaziti prebrzo i bit će preslaba.

4. Odstranite eventualan višak kave sa ruba držača filtra i zakačite ga na aparat: da biste ga pravilno zakačili, poravnajte ručicu držača filtra sa simbolom  OPEN (sl. 4), zakačite držač filtra i okrenite ručicu prema desno sve dok se ne nađe u položaju  CLOSE (sl. 5);
5. Postavite šalicu ili šalice ispod otvora držača filtra (sl.15). Savjetujemo da zagrijete šalice prije nego pripremite kavu, ispirajući ih s malo tople vode;
6. Uvjerite se da su indikaciona svjetla koja se odnose na tipke za ispuštanje kave uključene, potom pritisnite tipku za ispuštanje ( ili ): aparat priprema i zatim dolazi do automatskog prekida.

### **Napomena:**

- Dok aparat priprema kavu možete prekinuti ispuštanje kave u bilo kojem trenutku na način da pritisnete istu tipku za ispuštanje koju ste već prethodno pritisnuli.
- Čim se završi sa ispuštanjem kave, želite li povećati količinu kave u šalici dovoljno je da držite pritisnutim (u trajanju od 3 sekunde) tipku za ispuštanje koju ste prethodno pritisnuli.
- Da biste otkočili držač filtra, okrenite ručicu s desna na lijevo.

### **Opasnost od opekotina!**

Da biste onemogućili prskanje, nikada nemojte otkočivati držač filtra kada aparat ispušta napitak te pričekajte do nekoliko sekundi poslije ispuštanja.


## KAKO PRIPREMITI ESPRESSO KAVU KORISTEĆI VREĆICE

### **Napomena:**

koristite vrećice koje poštuju standard ESE: on se navodi na pakiranju sa slijedećom oznakom.





Standard ESE je način pripreme kave espresso koji su prihvatili najveći proizvođači vrećica da bi se ona pripremila na jednostavan i čist način.

1. Umetnite filtar za kavu u vrećicama (D4 ) u držač filtra.
2. Stavite vrećicu što centralnije iznad filtra (sl. 16). Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju vrećica koje govore o tome na koji način postaviti pravilno vrećicu na filtar.
3. Slijedite upute iz točke 4. prethodnog odlomka, imajući na umu da je moguće pustiti jednu po jednu kavu;

## PROGRAMIRAJTE KOLIČINU KAVE U ŠALICI

Aparat je prethodno namješten u tvornici kako bi ispuštao standardne količine. Ako želite promijeniti ove količine, postupite na sljedeći način:

1. Postavite šalicu ispod otvora ispuštača kave;
2. Pritisnite tipku koju želite programirati ( ili ) i držite je pritisnutom. Aparat počinje ispuštati kavu;
3. Kada se dosegne željena količina kave u šalici, pustite tipku: ispuštanje se prekida.

Sada je aparat ponovno namješten na nove količine.

## PRIPREMA NAPITAKA S MLJEKOM

### **Napomena:**

- Da ne bi došlo do pripreme mlijeka koje nema dovoljno pjene ili koje ima na sebi velike mjehuriće, uvijek očistite poklopac za mlijeko (D1) i ugrađeni spremnik za mlijeko/ispuštač vode (A2) na način koji se opisuje u odlomku "čišćenje spremnika za mlijeko" sa str. 225 i 227 "čišćenje ugrađenog spremnika za mlijeko/ispuštača vode" sa str. 227.

### Napunite i zakačite spremnik mlijeka

1. Skinite poklopac (D1- sl. 17);
2. Napunite posudu za mlijeko (D5) s dovoljnom količinom mlijeka, nemojte prekoračiti maksimalnu količinu od 0,5 l (sl. 18). Ne zaboravite da svaki urez utisnut na posudi odgovara količini od 100 ml mlijeka.

### **Napomena!**

- Da biste postigli gušću i homogeniju pjenu, trebate koristiti obrano ili djelomično obrano mlijeko te na temperaturi iz hladnjaka (otprilike 5° C)
3. Uvjerite se da je cijev za uzimanje mlijeka (D4) dobro postavljena u svom sjedištu na dnu poklopca posude za mlijeko (sl. 19).
  4. Ponovno postavite poklopac na posudu za mlijeko;
  5. Izvadite ispuštač tople vode (sl. 20);
  6. Zakačite na način da gurnete sve do dna posudu sa prskalicom (sl. 21).
  7. Stavite u red aparat za pripremanje kave (pogledajte odlomak "kako pripremiti kavu espresso");
  8. Stavite šalicu za cappuccino ili čašu za bijelu kavu ispod ispuštača kave i stavite u red ispuštač za mlijeko (sl. 22). Koristite li visoke čaše ili šalice, koristite udubinu za postavljanje čaša ili šalica na način koji se ilustrira na sl. 23);
  9. Varijajte regulator pjene s obzirom na količinu pjene koju želite i s obzirom na vrstu mlijeka kojeg koristite (sl. 24);

**Da biste pripremili CAPPUCCINO:** pritisnite tipku .

**Da biste pripremili BIJELU KAVU:** pritisnite tipku .



10. Nakon što ste ispuštali mlijeko sa pjenu, aparat će automatski pripremiti kavu.

### **Napomena:**

- Da biste pripremili što topliji cappuccino, savjetujemo Vam da pritisnete tipku CLEAN kako bi se zagrijale cijevi uređaja za uzdizanje mlijeka (pogledajte sljedeći odlomak).
- Što se tiče pripremanja cappuccina ili bijele kave, aparat obavlja 2 ispuštanja: prvo mlijeko a naknadno kavu. Želite li prekinuti ispuštanja dok su ona u tijeku, pritisnite tipku koju ste prethodno pritisnuli.
- Čim se završi s ispuštanjem, ako želite povećati količinu mlijeka ili kave u šalici, dovoljno je da držite pritisnutom (u trajanju od nekoliko sekundi) tipku koja se odnosi na pripremu u tijeku.
- Ne ostavljajte dugo posudu za mlijeko izvan hladnjaka: što se više povećava temperatura mlijeka (idealna je 5° C), to će biti slabija kvaliteta pjene

### Čišćenje uređaja za uzdizanje mlijeka uz pomoć tipke CLEAN

Svaki put nakon što ste koristili funkciju mlijeko, obavite čišćenje da biste eliminirali ostatke mlijeka a postupite na ovaj način:

1. Neka posuda za mlijeko ostane umetnuta u aparatu (ne treba isprazniti posudu za mlijeko);
2. Postavite šalicu ili neku drugu posudu ispod cijevi za ispuštanje toplog mlijeka sa pjenu.
3. Pritisnite tipku "CLEAN" (sl. 24) i držite je pritisnutom: indikacijska svjetla  i  će blještati. Kada indikacijska svjetla prestanu blještati i aparat se vrati u stanje spreman za uporabu, otpustite tipku "CLEAN": para će očistiti unutrašnje cijevi uzdizача mlijeka.

### Programiranje količine kave i mlijeka u šalici za cappuccino ili mlijeko

Aparat je prethodno namješten u tvornici kako bi ispuštao standardne količine. Ako želite promijeniti ove količine, postupite na sljedeći način:

1. Postavite jednu šalicu ispod grlića ispuštača kave i ispod cijevi za ispuštanje mlijeka;
2. Pritisnite tipku koja se odnosi na pripremanje mlijeka kojeg želite programirati te je držite pritisnutom. Nakon nekoliko sekundi aparat počinje sa ispuštanjem kave;
3. Kada se dostigne željena količina mlijeka u šalici, otpustite tipku: ispuštanje mlijeka se prekida.
4. Programirajte količinu kave u šalici i na način na koji ste programirali i za količinu mlijeka;
5. Programacije će se potvrditi indikacionim svjetlima koja će blještati u trajanju od 3 sekunde.


Sada je aparat nanovo programiran za pripremu novih količina mlijeka i kave.

## ISPUŠTANJE TOPLE VODE




### **Pozornost! Opasnost od opekotina.**

Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada se ispušta topla voda. Ispuštač se zagrijava tijekom ispuštanja pa se zato treba uhvatiti samo za ručicu.

1. Kontrolirajte da je ispuštač za vodu zakačen na pravilan način (sl. 6).
2. Postavite šalicu ispod ispuštača (što je bliže moguće da ne bi došlo do prskanja);
3. Pritisnite tipku  (B9): bliješti samo tipka koja se odnosi na aparat i počinje ispuštanje tople vode;
4. Aparat automatski prekida ispuštanje.




### **Napomena!**

- Da biste ručno prekinuli ispuštanje tople vode ponovno pritisnite tipku .

## Modifikacija količine tople vode koja se automatski ispušta

Želite li modificirati količinu koja je postavljena tvornički, postupite na ovaj način:

1. Postavite ispod ispuštača jednu šalicu;
2. Držite pritisnutom tipku .
3. Kada voda u šalici dostigne razinu koju želite, otpustite tipku. Programacija se potvrđuje na način da indikacijska svjetla bliješte u trajanju od tri sekunde

Sada je aparat ponovno namješten po novim količinama.

## ČIŠĆENJE

### Čišćenje aparata

Sljedeći dijelovi aparata moraju se redovito čistiti:

- unutarnji dijelovi aparata;
- posuda za prikupljanje kapljica (A10)
- filtri za kavu (C2, C3 i C4);
- tušić grijalice (A5);
- spremnik za vodu (A8);
- posuda za mlijeko (D);
- ispuštač tople vode (C7) kao što je prikazano u prethodnom odlomku;
- cijev za toplu vodu/paru (A2).



### **Pozor!**

- Što se tiče čišćenja aparata ne koristite solventna sredstva, deterdžente koji grebu ili alkohol.
- Nijedna komponenta aparata se ne smije oprati u perilici posuda, jedini izuzetak predstavlja posuda za mlijeko (D).
- Ne koristite metalne predmete da biste odstranili naslage ili nakupljenu kavu jer bi se metalne ili plastične površine mogle ogrebat

### Čišćenje unutarnjeg dijela aparata

Za razdoblje nekorisćenja koje prelazi 3/4 dana preporučuje se, prije korištenja, uključiti ga i pokrenuti ispiranje unutarnjih sklopova kao što je navedeno u točkama 4. i 5. u "Prvo pokretanje aparata".

### Čišćenje sabirnice kapljica



### **Pozor!**

Sabirnica kapljica je opremljena indikatorom sa plovkom (crvene boje) koji prikazuje razinu vode koju sadrži. Prije nego što ovaj plovak počne izlaziti iz površine za polaganje šalica, potrebno ga je isprazniti i očistiti, inače će se voda početi prelivati preko ruba i tako oštetiti aparat, površinu za polaganje i okolna mjesta

1. Izvadite sabirnicu kapljica (sl. 26);
2. Izvadite površinu za polaganje šalica, ispraznite je od vode (sl.27) i očistite je krpom: sastavite sabirnicu kapljica;
3. Ponovno postavite sabirnicu kapljica.

### Čišćenje filtara za kavu

Redovno očistite filtre za kavu na način da ih isperete pod mlazom tekuće vode Kontrolirajte da se rupice ne začepe, u suprotnom ih očistite pomoću pribadače (sl. 28).

### Čišćenje tušića grijalice

Svako 200 pripremljenih kava, obavite ispiranje tušića grijalice na način da ispuštite otprilike 0,5l vode (pritisnite tipku koja se

odnosi na ispuštanje kave bez da pri tome koristite mljevenu kavu).

### Čišćenje posude za vodu

1. Čistiti redovito (otprilike jednom mjesečno), i svaki put kad promijenite filter omekšivača (C10, ako postoji) spremnik za vodu s vlažnom krpom i malo blagog deterdženta;
2. Ukloniti filter (ako postoji) i isprati ga pod tekućom vodom;
3. Ponovno umetnuti filter (ako postoji), napuniti spremnik svježom vodom i ponovno umetnuti spremnik;
4. (Samo za model s filtrom omekšivača) Ispustiti 100ml vode.

### Čišćenje posude za mlijeko

Očistite posudu za mlijeko poslije svake pripreme mlijeka na način koji ćemo opisati u slijedećem tekstu:

1. Izvadite poklopac.
2. Izvucite cijev za ispuštanje mlijeka i cijev za uzimanje (sl. 29).
3. Izvucite kursor prema vani (sl. 30)
4. Brižno operite sve komponente toplom vodom i blagim deterdžentom. **Moguće je oprati sve komponente u perilici posuđa ali ih trebate postaviti na gornju površinu perilice za pranje posuđa.** Pripazite da u unutrašnjosti rupica i u kanaliću koji je na tankom vršku kursora ne bude ostataka mlijeka.
5. Uvjerite se da cijev za uzimanje tekućine i cijev za ispuštanje tekućine nisu začepljene ostacima mlijeka.
6. Ponovno postavite kursor, cijev za ispuštanje i cijev za izvlačenje mlijeka;
7. Ponovno postavite poklopac na posudu za mlijeko.

### Čišćenje cijevi za toplu vodu/paru









Očistite cijev nakon svake pripreme mlijeka, sa spužvom, uklanjajući ostatke mlijeka nataložene na brtvama (sl. 31).

### UKLANJANJE KAMENCA

Obavite dekalifikaciju aparata kada se na upravljačkoj ploči pojavi indikacijsko svjetlo .

#### **Pozor!**

- Prije uporabe pročitajte upute i oznake na otopini za dekalifikaciju, koji se nalaze na ambalaži istog.
- Preporučuje se uporaba isključiva De'Longhi otopina za dekalifikaciju. Uporaba neodgovarajuće otopine za dekalifikaciju, kao i dekalifikacija koja se ne obavlja redovito, može dovesti do pojave nedostataka koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

1. Kompletно ispraznite spremnik vode o ozvadite filter omekšivača (ako postoji) Napunite spremnik otopinom za dekalifikaciju koja se postiže na način da se razrijedi sredstvo za dekalifikaciju s vodom a pri tome se pridržavajte indikacija koje se navode na pakiranju;
  2. Umetnite ispuštač tople vode (sl. 6).
  3. Stavite jednu posudu ispod tušića grijalice i jednu ispod ispuštača tople vode (sl. 33) te se uvjerite da je sabirnica kapljica prazna i dobro postavljena.
  4. Pritisnite istovremeno tipke  i  : uključuje se indikacijsko svjetlo  (ako ispuštač tople vode ne bude postavljen, blještit će indikaciono svjetlo);
  5. Pritisnuti tipku  . Dekalifikacija se signalizira preko kontrolnih svjetala koji će blještit jedno za drugim. Program dekalifikacije obavlja automatski seriju ispuštanja iz tušića grijalice i iz ispuštača tople vode na intervale kako bi odstranio ostatke kamena koji se nalaze u unutrašnjosti aparata za kavu.
  6. Kada se otopina za dekalifikaciju potroši uključit će se indikacijsko svjetlo  čime obavještava da treba obaviti ispiranje;
  7. Da bi se odstranili ostaci otopine, ikamena trebate dobro obaviti ispiranje spremnika te ga napuniti svježom vodom (bez dekalifikatora); ispraznite posude te ih postavite ispod tušića grijalice i ispuštača tople vode.;
  8. Pritisnite tipku  : počinje ispiranje a bliješte jedan za drugim sva kontrolna svjetla.
  9. Kada je spremnik prazan, potrebno je nastaviti s drugim ispiranjem: isprazniti spremnike i premjestiti ih tušić kotla i ispuštača tople vode;
  10. Pritisnite tipku  : počinje ispiranje a bliješte jedan za drugim sva kontrolna svjetla. Ispiranje će završiti kada se spremnik isprazni: isperite i napunite spremnik.
  11. Indikaciono svjetlo  se uključuje: pritisnite odgovarajuću tipku: počinje ispuštanje te se automatski prekida.
- Aparat je sada spreman za uporabu.

#### **Napomena!**

- Ako ciklus dekalifikacije ne prestaje ispravno (tj. u nedostatku opskrbe električnom energijom) preporuča se ponoviti ciklus;
- Popravke na aparatu za kavu a koje su potrebne zato što su se pojavili problemi sa kamencem neće biti pokrivena jamstvom ako se dekalifikacija koju smo gore opisali ne bude obavila na pravilan način.



## TEHNIČKI PODACI

---

Napon mreže:	220-240V-50/60Hz
Apsorbirana snaga:	1450W
Dimenzije LxHxP :	305x275x320 mm
Thermoblock:	Čelik Inox/Aluminij
Pritisak	15 bar
Kapacitet spremnika za vodu	1 L
Duljina kabela za napajanje:	1200 mm
Težina:	7 kg



Aparat je u skladu sa slijedećim smjernicama CE:

- Smjernica Stand-by 1275/2008.
- Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima su u skladu sa propisima Europske uredbe 1935/2004.








## ODLAGANJE

---



Nemojte odbaciti ovaj aparat zajedno s kućnim otpadom nego ga dostavite u prikladne centre za sakupljanje diferencijalnog otpada.

## ZNAČENJE INDIKACIJSKIH SVJETALA

INDIKACIJSKA SVJETLA	OPERACIJA	ZNAČENJE INDIKACIJSKIH SVJETALA
	<p>Uključivanje preko općeg prekidača ON/OFF, koji se nalazi na stražnjem dijelu aparata.</p>	<p>Aparat obavlja automatsku dijagnozu a ona se označava time da se indikaciona svjetla pale jedan za drugim.</p>
	<p>Aparat je uključen: nikakva oprema nije povezana na spoj A2.</p>	<p>Aparat se zagrijava da bi pripremio kavu: kada indikaciona svjetla za ispuštanje 1 ili 2 šalice prestanu bliješiti to znači da je aparat dostigao idealnu temperaturu za ispuštanje kave.</p>
	<p>Aparat je uključen: ispuštač tople vode D7 je povezan na spoj A2.</p>	<p>Aparat se zagrijava da bi pripremio kavu, cappuccino ili bijelu kavu: kada indikaciona svjetla za ispuštanje 1 ili 2 šalice i indikaciono svjetlo za ispuštanje tople vode prestanu bliješiti to znači da je aparat dostigao idealnu temperaturu za ispuštanje kave ili tople vode.</p>
	<p>Aparat je uključen: posuda za mlijeko D je povezana na spoj A2.</p>	<p>Aparat se zagrijava da bi pripremio kavu, cappuccino ili bijelu kavu: kada indikaciona svjetla za ispuštanje 1 ili 2 šalice kave, indikaciono svjetlo cappuccina i bijele kave prestanu bliješiti to znači da je aparat dostigao idealnu temperaturu za ispuštanje kave ili cappuccina ili bijele kave.</p>
	<p>Aparat se nije koristio u trajanju nekoliko minuta ili je pritisnuta tipka ON/STAND-BY.</p>	<p>Aparat je u stanju STAND-BY: da biste ga uključili, pritisnite tipku . Vremenski interval prije intervencije stanja stand-by se može regulirati: pogledajte odlomak "Kako regulirati vremenski interval za Stand-by"</p>
	<p>Spremnik je prazan ili aparat nije u stanju ispuštati.</p>	<p>Pogledajte odlomak "Ako nešto ne bude funkcioniralo..." (str. 230).</p>

## RJEŠENJE PROBLEMA

Niže su navedeni neki mogući problemi s funkcioniranjem aparata.

Ako se problem ne može riješiti na opisani način, kontaktirajte tehničku pomoć.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Aparat se ne uključuje	Kabel za napajanje nije pravilno postavljen	Uvjerite se da je konektor kabela za napajanje umetnut sve do dna na prikladno sjedište na stražnjem dijelu aparata; potom kontrolirajte da li je utikač pravilno ukopčan u utičnicu
Espresso kava više ne izlazi	Nema vode u spremniku	Napunite spremnik za vodu
	Otvori za ispuštanje kave držača filtra su začepljeni	Očistite otvore gričica na držaču filtra
	Tušić grijalice espresso je zaštopan	Obavite čišćenje na način koji se navodi u odlomku "Čišćenje tušića kotla"
	Kamenac u unutarnjem hidrauličkom sklopu	Izvršiti dekalifikaciju kao što je opisano u odlomku posvećenom Espresso kavi
	Spremnik nije dobro umetnut i ventil na dnu nije otvoren	Pritisnuti lagano na spremnik tako da se otvori ventil na dnu
Espresso kava kaplje sa ivica držača filtra umjesto iz otvora	Držač filtra nije pravilno umetnut ili je prljav	Zakačite držač filtra na pravilan način i snažno okrenite sve do kraja
	Brtva grijalice espresso više nije dovoljno elastična ili je prljava	Zamijenite brtvu grijalice espresso u Servisnoj službi
	Otvori na držaču filtra su začepljeni	Očistite rupice na gričicu
Držač filtra se ne kači za aparat	Uliveno je previše kave u filter	Koristite mjericu dozirač kojom ste opremljeni te se uvjerite da koristite pravilnu vrstu filtra za taj tip pripreme.
Pumpa stvara veliku buku	Spremnik za vodu je prazan	Napunite spremnik
	Spremnik nije pravilno postavljen a ventil na njegovom dnu nije otvoren	Lagano pritisnite spremnik na način da se otvori ventil na njegovom dnu
Krema kave je svijetla (brzinski izlazi iz otvora)	Mljevena kava nije dovoljno prešana/ pritisnuta	Jače pritisnite mljevenu kavu
	Količina mljevene kave nije dovoljna	Povećajte količinu mljevene kave
	Kava je prekrupno samljevena	Koristite samo mljevenu kavu za aparate koji pripremaju mljevenu kavu
	Kvaliteta mljevene kave nije odgovarajućeg tipa	Promijenite vrstu/kvalitetu mljevene kave

Nakon ispuštanja kave filter ostaje priljubljen za tušić grijalice		Ponovno postavite držač filtra, potom ga izvadite
Nakon ispuštanja kave filter ostaje priljubljen za tušić grijalice	Poklopac spremnika mlijeka D1 je prljav	Očistite poklopac mlijeka kao što je opisano u odlomku "Čišćenje posude za mlijeko"
Mlijeko ima velike mjehuriće ili šprica iz cijevi za ispuštanje mlijeka (D3) ili nije dovoljno pjenasto	Mlijeko nije dovoljno hladno ili nije djelomično obrano.	Koristite obrano ili djelomično obrano mlijeko u hladnjaku na temperaturi od oko 5°C. Ako rezultat nije ono što želite, pokušajte s drugom markom mlijeka.
	Regulator pjene na poklopcu je slabo postavljen.	Regulirati prema uputama iz odlomka "Priprema napitaka s mlijekom" ..
	Poklopac spremnika mlijeka je prljav	Očistite poklopac kao što je opisano u odlomku "Čišćenje posude za mlijeko" (str. 227).
	Cijev za toplu vodu/paru A2 je prljava	Očistite cijev kako je opisano u odlomku "Čišćenje cijevi tople vode/pare".