

Prije uporabe uređaja uvijek pročitajte sigurnosna upozorenja.

1. OPIS

1.1 Opis uređaja - A

- A1. Poklopac spremnika zrna
- A2. Spremnik zrna kave
- A3. Pladanj za šalice
- A4. Gumb za paru
- A5. Dozator za vruću vodu
- A6. Cijev za isporuku pare
- A7. Rešetka za šalice za espresso
- A8. Rešetka za šalice za čaše ili šalice
- A9. Rešetka sabirnice
- A10. Posuda za prikupljanje kondenzata
- A11. Indikator razine vode u sabirnici kapljica
- A12. Poklopac spremnika za vodu
- A13. Ručka za vađenje spremnika za vodu
- A14. Spremnik za vodu
- A15. Sjedište filtra za omekšavanje vode
- A16. Sjedište priključka kabela napajanja
- A17. Glavna sklopka ON/OFF (uključeno/isključeno)
- A18. Izljev kave
- A19. Izlaz mlina za kavu (Tamping station)
- A20. Poluga pritiskača
- A21. Vrata za pristup kanalu mlina za kavu

1.2 Opis upravljačke ploče - B

- B1. Tipka ON/Standby (uključeno/stanje pripravnosti)
- B2. Gumb za podešavanje količine mljevene kave
- B3. Tipka „X2“: za upotrebu filtera za 2 kave
- B4. Tipka „temperatura kave“
- B5. Tipka „OK“: za ispuštanje napitka/za potvrdu
- B6. Tipka „isporuka vruće vode“
- B7. Tipka „My“: za prilagođavanje duljine napitaka
- B8. Gumb izbornika funkcija
 - Espresso
 - Americano
 - Coffee
 - Uklanjanje kamenca
- B9. Pokazatelj „descaling“
- B10. Pokazatelj „para je spremna“
- B11. Pokazatelj „nedostaje spremnik zrna kave“
- B12. Pokazatelj „ušteda energije“
- B13. Pokazatelj „čišćenje“ (vidi “8.1 Čišćenje izljeva kave“)
- B14. Pokazatelj „prazan spremnik zrna kave“
- B15. Pokazatelj „nedostatak vode“
- B16. Pokazatelj „pritisakanja“
- B17. Manometar

1.3 Opis dodatnog pribora - C

- C1. Nosač filtra
- C2. Filtar 1 šalice
- C3. Filtar 2 šalice
- C4. Reaktivna traka „test ukupne tvrdoće“
- C5. Sredstvo za uklanjanje kamenca
- C6. Uklonjivi kabel za napajanje
- C7. Četkica
- C8. Pribor za čišćenje izljeva kave
- C9. Softballs
- C10. Vrč za mlijeko
- C11. Igla za čišćenje parne cijevi

1.4 Pribor čišćenje koji nije uključen, ali ga proizvođač preporučuje

Za više informacija posjetite Delonghi.com.



Tablete za čišćenje

(Vidi “8.1 Čišćenje izljeva kave“)

 **Deteržent**
EAN: 800439933307

2. PRIPREMA APARATA

Operite sve dodatke s toplom vodom i deteržentom za posuđe, zatim postupite na slijedeći način:

1. Postavite spremnik zrna kave (A2) u mlin za kavu (sl. 1). Spremnik je ispravno umetnut kada je strelica ▲ poravnata sa simbolom ☐ i čuje se „klik“ (sl. 2).
2. Postavite sabirnicu kapljica (A10) zajedno s rešetkom za šalice (A8) i rešetkom sabirnice (A9) (sl. 3);
3. Izvadite spremnik vode (A14) (sl. 4) i napunite ga svježom vodom pazeći da ne prekoračite MAX razinu (sl. 5).
4. Umetnite spremnik za vodu.

Pozor: Nikada nemojte pokretati uređaj bez vode u spremniku ili bez spremnika.

Zabilješka: Preporučljivo je prilagoditi tvrdoću vode što je prije moguće slijedeći postupak u poglavlju “7. Izbornik postavki”.

3. PRVO POKRETANJE APARATA

1. Umetnite priključak kabela za napajanje (C6) u ležište (A16) na stražnjoj strani uređaja (sl. 6); zatim umetnite utikač u utičnicu. Uvjerite se da je glavna sklopka (A17), postavljena na stražnjoj strani aparata uključena u položaju I (sl. 7);
2. Postavite ispod mlaznice vruće vode (ispod izljeva kave (A18)) osudu koja ima minimalnu zapreminu od 100 ml (sl. 8);
3. Pritisnite tipku (B6) koja odgovara pokazatelju ☐ (sl. 9): isporuka počinje i zaustavlja se automatski. Ispraznite spremnik.

Prije uporabe stroja, potrebno je isprati unutarnje krugove stroja. Postupite na slijedeći način:

4. Zakačite nosač filtra (C1) s filtrom na uređaj: da biste ga pravilno zakačili, poravnajte ručicu držača filtra sa simbolom

"INSERT" (umetni) (sl. 10) i okrenite ručicu prema desno sve dok ne dođe u položaj "CLOSE" (zatvoreno);

5. Stavite posudu ispod držača filtra i cijevi za ispuštanje pare (A6);
6. Pritisnite tipku OK (B5) (sl. 11): počinje ispuštanje;
7. Nakon ispuštanja, okrenite ručicu za paru (A4) (sl. 12) i ispuštajte paru nekoliko sekundi kako bi se isprao krug pare: za optimalnu isporuku pare preporučuje se ponoviti ovu operaciju 3 ili 4 puta. To omogućuje uklanjanje vode iz cijevi prije ispuštanja pare.

Uređaj je sada spreman za rad.

Zabilješka: ispiranje unutarnjih krugova se preporučuje u slučaju dužeg ne rabljenja uređaja.

Pri prvom korištenju treba pripremiti 4-5 kava prije nego što aparat da zadovoljavajući rezultat: obratite posebnu pozornost na količinu mljevene kave u filtru ((C2) ili (C3)) (vidi upute u stavku "4.1 Faza 1 - Mljevenje (grinding)").

Postupite kako je opisano u poglavlju „Savršena doza“.

4. PRIPREMANJE KAVE

4.1 Faza 1 - Mljevenje (grinding)

1. Stavite zrna u spremnik zrna kave (A2) (sl. 13). Preporučljivo je sipati samo zrna potrebna za pripremu: na taj ćete način uvijek koristiti svježiju kavu;
2. Odaberite stupanj finoće mljevenja (sl. 14). Tvornička postavka je 5 (srednje mljevenje). Ako rezultat nije zadovoljavajući, promijenite postavku prema osobnom ukusu i vrsti kave (postavka uvijek mora biti provedena kada mlin za kavu radi).


Zabilješka: Za većinu kava preporučuje se podešavanje mljevenja između 3 i 6. Odabirom mljevenja 1 ili 2 dobiva se vrlo fino mljevenje koja treba koristiti samo s veoma određenom kavom (lagano pržena).

3. Umetnite jedan od filtara za kavu (C2) ili (C3) u držač filtra (C1) (sl. 15). Ako se koristi filtar za 2 šalice, pritisnite gumb X2 (B3): ovim odabirom također se udvostručuje količina isporučenog espressa.
4. Podesite ručicu za odabir količine (B2) počevši od minimalnog položaja (sl. 16).

Za dodatne informacije pogledajte stavak "Podesite količinu mljevene kave u filtru".

5. Zakačite nosač filtra na izlaz mlina za kavu (A19) i poravnajte ga sa simbolom „INSERT“: zatim ga okrenite udesno. Mljevenje počinje kada filtar dosegne položaj CLOSE i automatski se zaustavlja.

Podesite količinu mljevene kave u filtru



Svaka sorta zrna kave daje različite rezultate tijekom mljevenja i zbog toga prilagodba doze zahtijeva posebnu pažnju na početku. Ova ilustracija daje naznake kako prilagoditi dozu na temelju boje prženja: treba ih smatrati polazištem, ali mogu varirati ovisno o sastavu zrna kave.

1. Postavite dozu iz minimalnog položaja.
2. Imajući na umu boju prženja vaše kave, polako okrenite ručicu.


4.2 Faza 2 - Prešanje (tamping)

1. Nakon mljevenja, spustite ručicu za prešanje (A20) do kraja (ne uklanjajte držač filtra) (sl. 17). Za savršen rezultat ponovite 2 puta.
2. Držite ručicu spuštenu do kraja dok uklanjate držač filtra (sl. 18). Zatim vratite ručicu u početni položaj.
3. Nakon što provjerite je li doza kave točna (vidi „Savršena doza“), pričvrstite nosač filtra na izljev kave (A18) (sl. 19).


Zabilješka: Ako nakon prešanja ostane malo ostataka kave na rubovima filtra, to ni na koji način ne utječe na kvalitetu isporuke, a time i na konačni rezultat.

„Savršena doza“

- Filtri za kavu imaju unutarnju oznaku koja pokazuje razinu za savršenu dozu.



- Filtri s laserskim označavanjem: savršena doza odgovara gornjoj crti oznake;
- Filtri s utisnutom oznakom: savršena doza odgovara utisnutoj liniji;
- Filtri za kavu imaju unutarnju lasersku oznaku za utvrđivanje razine savršene doze. Minimalna doza odgovara donjoj crti oznake; maksimalna doza odgovara gornjoj crti oznake. Savršena doza nalazi se unutar ove dvije linije.
- Provjerite je li kava na razini nakon prešanja. Možda će biti potrebno nekoliko puta podesiti ručicu (B2) prije postizanja savršene doze.

- Ako je kava pretjerano ili premalo ekstrahirana i doza je unutar savršene doze, prilagodite finije ili grublje mljevenje (vidi "4.1 Faza 1 - Mljevenje (grinding)"). Ako je kava pretjerano ekstrahirana (prespora isporuka), mljevenje mora biti grublje. Ako je kava premalo ekstrahirana (prebrza isporuka), mljevenje mora biti finije.
- **Barmen preporučuje:** Uklonite držač filtra dok je ručica za prešanje (A20) spuštena kako biste postigli savršen zavrtetak doze kave.
- **Ako koristite mljevenu kavu:**
 - stavite mljevenu kavu u filtar;
 - okrenite ručicu na ;
 - zakačite nosač filtra na izlaz mlina za kavu;
 - spustite ručicu za prešanje.



4.3 Faza 3 - Isporuka (brewing)

1. Odaberite temperaturu (sl. 20) (vidi "Temperatura za pripremu kave").
2. Odaberite željeni napitak (sl. 21).
3. Pritisnite OK (B5) za početak isporuke (sl. 11) (pred-infuzija i infuzija). Isporuka kave zaustavlja se automatski.

Temperatura za pripremu kave

Temperatura vode kontrolira se tijekom cijelog postupka pripreme kako bi se osigurala stabilnost tijekom faze isporuke. Uređaj La Specialista Prestigio nudi 3 temperature infuzije* koje odgovaraju rasponu između 92 °C i 96 °C.

Ovisno o sorti i prženju zrna kave, preporučuje se drugačija temperatura: zrno Robusta zahtijeva nisku temperaturu; zrno Arabica zahtijeva visoku temperaturu. Isto vrijedi i za tamno pržena zrna ili svježe pržena zrna.


Razina temperature	Odgovarajući pokazatelj	Razina prženja
MIN		Tamna
SRED		Srednje-tamna
MAX		Svijetlo-tamna

* Ova se temperatura odnosi na vodu u termobloku. Stoga se razlikuje od temperature napitka u šalici ili od temperature izmjerene kada napitak napusti ispušne držača filtra.

5. PRIPREMA NAPITAKA S MLIJEKOM

5.1 Pjenjenje mlijeka

1. Stavite u vrč za mlijeko (C10) količinu mlijeka koje želite zagrijati/pjeniti, imajući na umu da se volumenom mlijeka povećava 2 do 3 puta (sl. 22). Kako bi dobili još gušću i homogeniju pjenu, preporučuje se koristiti punomasno kravljem mlijeko na temperaturi hladnjaka (oko 5 °C).



2. Za pjenjenje mlijeka, postavite cijev za ispuštanje pare (A6) na površinu mlijeka: na taj način zrak se miješa s mlijekom i parom.
3. Držite mlaznicu za paru na površini, pazeci da ne uhvati previše zraka, stvarajući prevelike mjehure.
4. Uronite parnu cijev ispod površine mlijeka: to stvara vrtlog. Kad se postigne željena temperatura, zatvorite ručicu za paru i pričekajte da se dovod pare potpuno zaustavi prije uklanjanja vrča za mlijeko.






Barmen preporučuje:

- **Svježe mlijeko je najbolje.** Uvijek koristite svježe mlijeko na temperaturi hladnjaka.
- Za najbolje rezultate poželjno je vrč za mlijeko uvijek staviti u hladnjak.
- Punomasno mlijeko osigurava izvrsne rezultate. Rezultat i tekstura pjene razlikuju se ovisno o korištenom kravljem mlijeku ili biljnim napicima.
- Nakon pjenjenja mlijeka, uklonite mjehurice lagano okrećući vrč za mlijeko.

Čišćenje mlaznice za paru:


1. Nakon svake uporabe krpom uklonite ostatke mlijeka s dozatora za paru (sl. 23). Za dubinsko čišćenje preporučljivo je koristiti Eco MultiClean: osigurava higijenu uklanjanjem mliječnih bjelancevina i masti, a može se koristiti za čišćenje cijelog stroja.
2. Ispuštajte paru nekoliko sekundi da dobro očistite dozator (sl. 12).
3. Pričekajte dok se mlaznica ne ohladi: da biste vremenom održali učinkovitost dozatora, koristite iglu za čišćenje (C11) kako biste održavali 3 rupe slobodnim (sl. 24).

6. PRILAGODITE DULJINU NAPITAKA KAVE POMOĆU TIPKE (B7)

1. Pripremite uređaj za doziranje 1 ili 2 šalice napitka s kavom koji želite pripremiti, dok ne zakačite držač filtra (C1) zajedno s filtrom (C2) ili (C3) i mljevenom kavom.
2. Okrenite ručicu (B8) za odabir napitka koji želite programirati.
3. Pritisnite tipku : pokazatelj koji odgovara tipci  trepće.
4. Pritisnite tipku OK za početak ispuštanja. Svjetla koja odgovaraju tipkama OK i  trepće.
5. Kada dostignete željenu količinu, pritisnite OK. Ako napitak zahtijeva isporuku drugog sastojka, započinite njegova isporuka: kada dostignete željenu količinu, pritisnite OK.
6. Pritisnite tipku  za spremanje. Uređaj je spreman za novu uporabu, a lampica  ostaje upaljena.


Ako ne želite spremiti program, pritisnite bilo koju drugu tipku.


Zabilješka:









- *Mogu se programirati napitci s kavom, ali ne i isporuka pare i vruće vode.*
- *Programiranjem se mijenjaju količine napitka, ali ne i mljevene kave.*
- *Napitci „X2“ mogu se programirati zasebno.*
- **Da biste se vratili na tvorničke postavke, držite pritisnutu tipku  do isključivanja. Odabrani napitak vraća se na tvorničku količinu.**

Recept za kavu	Tvornička količina	Količina koja se može programirati
 Espresso	35 ml	od 25 do 90 ml
 Espresso X2	70 ml	od 50 do 180 ml
 Coffee	80 ml	od 50 do 120 ml
 Coffee X2	160 ml	od 120 do 240 ml
 Americano	120 ml	• espresso: od 25 do 60 ml • voda: od 25 do 120 ml
 Americano X2	240 ml	• espresso: od 50 do 120 ml • voda: od 50 do 240 ml




7. IZBORNİK POSTAVKI

1. Uđite u izbornik:		
Pritisnite istovremeno 5 sekundi	x2	
2. Postavke s odabirom gumba (B8)		
→		




Odgovarajuća postavka	Okrenite na	Podešavanja
Dodatno podešavanje mljevenja	 Espresso	x2 → Opseg 1
		 → Opseg 2
Tvrdoća vode	 Americano	x2 → meka
		 → srednja
		 → tvrdi/vrlo tvrdi
Automatsko isključivanje	 Coffee	x2 → 9 minuta
		 → 1,5 sati
		 → 3 sata

3. Postavljanje odabirom tipke:

Ušteda energije	 → Aktivno
	 → Isključeno
Tvorničke postavke	Držite pritisnutu tipku OK najmanje 5 sekundi  , dok lampica ne ostane stalno upaljena

4. Spremite nove postavke pritiskom na ON/Stand-by (B1)



8. ČIŠĆENJE UREĐAJA












Pozor!

- Za čišćenje aparata, ne koristite otapala, abrazivna sredstva niti alkohol.


- Za uklanjanje naslaga i taloga kave ne koristite metalne predmete jer mogu oštetiti metalne ili plastične površine.
- Za periode nekoristenja dulje od jednog tjedna preporuča se prije, uporabe stroja, vršenje ispiranja.



Opasnost!


- Tijekom čišćenja, uređaj nikada ne uranjajte u vodu: radi se o električnom uređaju.
- Prije bilo kojeg postupka čišćenja vanjskih dijelova uređaja, isključite uređaj, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	×	×	×	✓	✓

8.1 Čišćenje izljeva kave


Kad indikator  svijetli (narančasto) (B13), potrebno je očistiti krug kave. Da biste pokrenuli ciklus čišćenja, kupite tablete za čišćenje aparata za kavu. Za više informacija posjetite www.Delonghi.com.

1. Stavite filtar za 1 šalicu (C2) u nosač filtra (C1) (sl. 25).
2. Umetnite u filtar dodatak za čišćenje (C8) (sl. 25) i pritisnite ga do kraja.
3. Stavite tabletu za čišćenje na dodatak (sl. 26).
4. Pričvrstite držač filtra na izljev za kavu (A18).
5. Napunite spremnik za vodu (A14). Osigurajte da je sabirnica kapljica (A10) prazna.
6. Držite pritisnutom tipku  (B6), dok se ne uključi pokazatelj  (B13). Nakon nekoliko minuta čišćenje se automatski zaustavlja.
7. Uklonite držač filtra i pribor za čišćenje.
8. Operite držač filtra i filtar pod mlazom vode.



9. Vratite držač filtra i nastavite s ispiranjem pritiskom na tipku  : preporučljivo je staviti posudu ispod držača filtra.

10. Uklonite i ispraznite sabirnicu kapljica.

Zabilješka:

Ovaj ciklus čišćenja možete započeti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku  na nekoliko sekundi. Da biste otkazali operaciju, pritisnite tipku 10 sekundi.

8.2 Očistite kućište spremnika zrna kave


1. Provjerite je li spremnik zrna kave (A2) prazan. Ako je potrebno, nastavite s mljevenjem na prazno da biste ga ispraznili.
2. Otkaçite spremnik okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga iz stroja (sl. 27)
3. Usisajte ostatke kave (sl. 28).
4. Očistite sjedište spremnika zrna kave vlažnom krpom i osušite (sl. 29);
5. Vratite posudu umetanjem u mlin za kavu. Spremnik je ispravno umetnut kada je strelica  poravnata sa simbolom  i čuje se „klik“ (sl. 30).

8.3 Čišćenje mlinova


Pri čišćenju spremnika zrna kave (A2), očistite ležište spremnika i gornji mlin vlažnom krpom. Obratite se ovlaštenom servisu za uklanjanje i zamjenu mlinova.

Mlin se može ukloniti ako je mlin za kavu blokiran stranim tijelom. Ako se to dogodi, uklonite spremnik zrna kave i postupite na sljedeći način:

1. Zakačite nosač filtra (C1) i napravite mljevenje na „prazno“ da biste oslobodili kanal za kavu.
2. Isključite uređaj.
3. Okrećite ulijevo regulator za finoću mljevenja dok se ne zaustavi u položaj „REMOVE“ (sl. 31).
4. Izvadite gornji dio mlina držeći ga za posebnu ručku (sl. 32).
5. Očistite uređaj s četkom (sl. 33) i usisajte ostatke kave s usisavačem (sl. 28).



33



34

6. Umetnite mlin u njegovo ležište (sl. 34);

7. Okrenite regulator finoće mljevenja do željenog stupnja finoće (sl. 14);


Provjerite je li mlin dobro umetnut tako da ga povučete za ručku: mlin je ispravno umetnut ako se ne pomiče.

8.4 Zamjena mlinskih kamenova

Kada se količina mljevene kave i dalje smanjuje, obratite se servisnom centru za zamjenu mlinova: zatim ponovno podesite mlin za kavu ulaskom u izbornik postavki ("7. Izbornik postavki") i odaberite prvi raspon dodatne prilagodbe mljevenja. Zatim okrenite ručicu za podešavanje količine (B2) u položaj MIN i prilagodite dozu kao pri prvoj upotrebi (vidi "Savršena doza").

8.5 Čišćenje „Smart tamping station“ (Pametne stanice za prešanje)

1. Očistite područje za spajanje s četkom (sl. 35).
2. Povucite polugu (A20) sve do kraja i očistite prešu s četkom (sl. 36), zatim otpustite polugu.
3. Pomoću četke (C7), očistite žljeb za kavu (sl. 37).



9. TVRDOĆA VODE

Pokazatelj [B9] (B9) za uklanjanje kamenca se uključuje nakon određenog perioda rada koji se određuje na osnovu tvrdoće vode. Ako želite, moguće je programirati aparat na osnovu stvarne tvrdoće vode koju imate u različitim regijama, mijenjajući na taj način učestalost procesa uklanjanja kamenca.

1. Izvadite iz pakiranja reaktivnu traku „TOTAL HARDNESS TEST“ (Ukupna tvrdoća vode) (C4).
2. Uronite traku potpuno u čašu vode na oko jednu sekundu.
3. Izvadite traku iz vode i lagano je protresite. Postavite uređaj, kako je navedeno u poglavlju "7. Izbornik postavki".

Rezultat ispitivanja tvrdoće vode	Tipka	Razina
	× 2	1 meka voda
	≡ 0	2 srednja voda



Rezultat ispitivanja tvrdoće vode	Tipka	Razina
	OK	3 tvrda ili vrlo tvrda voda

4. Postavite uređaj, kako je navedeno u poglavlju "7. Izbornik postavki".


10. KAKO KORISTITI SOFTBALLS

Softballs (C9) je inovativan sustav koji produžuje životni vijek stroja, bez mijenjanja kvalitete vode, osiguravajući isporuku kreme i aromatične kave. Da biste optimizirali učinkovitost, prije upotrebe ostavite Softballe u vodi cijelu noć.

1. Izvadite pakiranje Softballs-a iz ambalaže (sl. 38).



2. Isperite paket Softballs tekućom vodom (sl. 39).
3. Uronite vrećicu u spremnik za vodu (A14) (sl. 40).



4. Zamijenite vrećicu Softballs-a svaka 3 mjeseca (sl. 41).

11. UKLANJANJE KAMENCA



Pozornost!

- Prije uporabe uvijek pročitajte upute i oznake sredstva za uklanjanje kamenca (C5) na pakiranju.



- Preporučuje se isključiva uporaba sredstva za uklanjanje kamenca De'Longhi. Uporaba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao i redovito provođenje uklanjanja kamenca, može dovesti do pojave nedostataka koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca može oštetiti osjetljive površine. Ako se proizvod slučajno prolje, odmah ga osušite.

Za uklanjanje kamenca	
Sredstvo za uklanjanje kamenca	Sredstvo za uklanjanje kamenca De'Longhi
Spremnik	Zapremina 2 litre
Vrijeme	~40min

1. (AKO JE PRISUTAN, UKLONITE FILTAR ZA OMEKŠAVANJE VODE I SOFTBALLS). Stavite u spremnik za vodu (A14) sredstvo za uklanjanje kamenca do razine **A** (što odgovara pakiranju od 100 ml) utisnete na unutrašnjosti spremnika (sl. 42).




2. Dodajte vodu dok ne dođete do razine **B** (sl. 43). Vratite spremnik za vodu u aparat.



3. Uvjerite se da držač filtra (C1) nije spojen i postavite spremnik ispod izljeva kave, pod žlijeb za izlaz vruće vode, i ispusta za paru (A6) (sl. 44).

4. Okrenite ručicu (B8) na (sl. 45): svjetlo OK postaje narančasto;
5. Pritisnite tipku OK: pokazatelj treperi.
6. Program za uklanjanje kamenca se pokreće i tekućina za uklanjanje kamenca izlazi iz ispusta. Program za uklanjanje kamenca automatski izvodi cijeli niz ispiranja kako bi se uklonio kamenac iz uređaja, sve dok se spremnik u cijelosti ne isprazni. Ispuštanje se prekida i pokazatelj OK postaje bijele boje. Stoga je potrebno nastaviti s ciklusom ispiranja:
7. Ispraznite spremnik koji se koristi za skupljanje tekućine za uklanjanje kamenca i spremite ga ispod spremnika.
8. Izvadite spremnik za vodu, ispraznite ga od ostataka otopine za uklanjanje kamenca, isperite ga pod tekućom vodom i napunite ga do MAX razine (sl. 46). Zatim ponovno umetnite spremnik u njegovo ležište.















9. Držite pritisnutom tipku OK: započijne ispiranje.
 10. Kad je ispiranje završeno, ispuštanje prestaje i aparat je spreman za upotrebu.
 11. Ispraznite spremnike za prikupljanje vode ispiranja.
 12. Izvadite i ispraznite sabirnicu kapljica, a zatim je ponovno umetnite.
 13. Izvadite i napunite spremnik svježom vodom, a zatim ga ponovno umetnite.
- Sada je uređaj spreman za rad.






Zabilješka:

- Ciklus uklanjanja kamenca možete započeti u bilo kojem trenutku (čak i ako indikatorna lampica još nije upaljena).
- Ako je uklanjanje kamenca započelo greškom, pritisnite tipku OK na 10 sekundi; ispiranje se ne može prekinuti.










12. ZNAČENJE SVJETALA

POKAZATELJI	ZNAČENJE POKAZATELJA	POSTUPAK
Svi pokazatelji kratko trepere	Uključivanje aparata	Autodijagnostika
 fiksna	Ovo je prvo uključivanje aparata i mora se napuniti vodeni krug	Postupite kako je opisano u pog. "3. Prvo pokretanje aparata"
 fiksna (bijela) <ul style="list-style-type: none"> Pokazatelj  : označava odabranu temperaturu kave Pokazatelj  : označava da je aparat spreman za isporuku vruće vode 	Aparat je spreman za ispuštanje	Pripremite aparat i nastavite s pripremom napitka
 fiksna	Aktivirana je funkcija uštede energije	Pogledajte pog. "7. Izbornik postavki" ako želite onemogućiti funkciju
 fiksna	Spremnika zrna kave (A2) je prazan	Napunite spremnika zrna kave
 trepereće	Želite nastaviti s mljevenjem, ali je spremnik zrna kave (A2) prazan	Napunite spremnika zrna kave
 kratko trepće u pravilnim razmacima	Ručica (B2) je okrenut u položaj za maksimalno podešavanje 	Kad nakon mljevenja u filtru nema dovoljno kave, odaberite novi raspon mljevenja kako je naznačeno u poglavlju "6. Menü settings".
 fiksna	U spremniku (A14) nema dovoljno vode ili spremnik za vodu nije pravilno umetnut	Napunite spremnik ili uklonite i ponovno umetnite spremnik
 trepereće	Želite nastaviti s pripremom pića, ali spremnika za vodu (A14) je prazan	Napunite spremnik za vodu
	Mljevenje je prefino te kava izlazi sporo ili uopće ne izlazi	Izvučite nosač filtra (C1), ponovite operacije pripreme kave imajući na umu upute iz stav. "4.1 Faza 1 - Mljevenje (grinding)" i "4.2 Faza 2 - Prešanje (tamping)"
	Filtar za kavu (C2) ili (C3) je začepljen	Ispirite filtre pod mlazom vode
	Spremnik (A14) je loše postavljen i odgovarajući ventili nisu otvoreni	Lagano pritisnite spremnik tako da otvorite ventile
 fiksna	Kamenac unutar hidrauličnog kruga	Izvršite čišćenje od kamenca kako je opisano u pog. "11. Uklanjanje kamenca"
	Uređaj je spreman za ispuštanje pare	Uređaj je postigao temperaturu za ispuštanje pare. Za nastavak ispuštanja okrenite ručicu za paru (A4)






POKAZATELJI	ZNAČENJE POKAZATELJA	POSTUPAK
 trepereće	Uređaj je uključen i funkcija uštede energije je aktivna: gumb pare (A4) je u položaju za ispuštanje pare	Trepereći pokazatelji označuju da se uređaj zagrijeva za ispuštanje pare: isporuka počinje čim uređaj postigne odgovarajuću temperaturu
	Uređaj je spreman za ispuštanje pare	Uređaj je postigao radnu temperaturu za pripremu pare kada je pokazatelj fiksiran
	Uređaj isporučuje paru	
 fiksna	Spremnik zrna kave nije umetnut	Ispravno postavite spremnik za kavu (A2) ili provjerite je li pravilno umetnut. Spremnik je ispravno umetnut kada je strelica ▲ poravnata sa simbolom ☪ i čuje se „klik“
 trepereće	Postavka birača stupnja finoće mljevenja nije točna ili premašuje maksimalno moguću postavku	Vratite birač u jedan od položaja za mljevenje (između 1 i 8), ne zaboravite da: <ul style="list-style-type: none"> • Prilagodite mljevenje dok mlin za kavu radi • Prilagodite jednu po jednu razinu i napravite najmanje 5 mljevenja između jedne i sljedeće postavke
	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>OUT of correct range</p> <p>IZVAN raspona ispravno</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Correct range</p> <p>raspon ispravno</p> </div> </div>	
 fiksna	Aparat zahtijeva prešanje	Upravo je završeno mljevenje kave i nosač filtra je pričvršćen na mlin za kavu
	Držač filtra je odvojen od mlinca za kavu bez prešanja	Otkočite držač filtra i nastavite s prešanjem kave kako je opisano u stav. „Savršena doza“ „Ako koristite mljevenu kavu.“
	Držač filtra se otkočio bez završetka mljevenja ili je prešanje obavljeno prerano	Ponovite mljevenje
	Žljeb za kavu mlina za kavu je začepljen	Provedite čišćenje kako je navedeno u stav. „8.5 Čišćenje „Smart tamping station“ (Pametne stanice za prešanje)“. Ako se problem i dalje pojavljuje, otvorite otvor i oslobodite ga pomoću četkice
	Kamenje mlina je blokirano stranim tijelom	Uklonite strano tijelo i očistite kamenje mlina kako je navedeno u stav. „8.3 Čišćenje mlinova“.




POKAZATELJI	ZNAČENJE POKAZATELJA	POSTUPAK
 fiksna (crvena)	Potrebno je izvršiti uklanjanje kamenca	Izvršite uklanjanje kamenca kao što je navedeno u pog. "11. Uklanjanje kamenca"
 trepće (crvena) +  trepće (narančasta)	Aparat izvršava uklanjanje kamenca	Nastavite s dovršenjem postupka kao što je opisano u pog. "11. Uklanjanje kamenca"
 trepće (crvena) +  fiksna (bijela)	Morate nastaviti s ispiranjem	
 trepće (crvena) +  trepće (bijela)	Aparat vrši ispiranje uklanjanja kamenca	
 fiksna (narančasta)	Potrebno je nastaviti s čišćenjem izljev za kavu	Vedi stav. "8.1 Čišćenje izljeva kave"
 trepereće (narančasto)	Uređaj čisti izljev za kavu	
Svi pokazatelji trepere	Opći alarm	Obratite se ovlaštenom servisu

13. AKO NEŠTO NE RADI

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
U sabirnica kapljica je prisutna voda (A10)	To je dio normalnog rada unutarnjih krugova stroja	Redovito praznite i čistite sabirnicu kapljica
Espresso kava više ne izlazi	Nema dovoljno vode u spremniku (A14)	Napunite spremnik
	Pokazatelj  (B6) je uključen i pokazatelj treperi i označuje da je krug kave ili krug pare prazan	Pritisnite tipku koja odgovara pokazatelju  za punjenje kruga
	Filtar (C2) ili (C3) je začepljen	Isperite filtre pod mlazom vode
	Spremnik (A14) je loše postavljen, te ventili na njegovom dnu se ne otvara	Lagano pritisnite spremnik tako da otvorite ventile na njegovom dnu
	Kamenac unutar hidrauličnog kruga	Izvršite čišćenje od kamenca kako je opisano u pog. "11. Uklanjanje kamenca"
Nosач filtra se ne kvači na uređaj	Mljevenje je previše fino	Izvućite nosač filtra (C1), ponovite operacije pripreme kave imajući na umu upute iz stav. "4.1 Faza 1 - Mljevenje (grinding)" i "4.2 Faza 2 - Prešanje (tamping)"
	Mljevena kava je nije prešana ili je previše prešana	Ponovite mljevene s različitim postavkama. Smanjite količinu doze: provjerite je li filtara (C2) ili (C3) (1 ili 2 šalice) ispravan u odnosu na dozu koju treba mljeti (tipka 2x (B3) je odabrana ili ne)
→		

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Espresso kava kapa sa rubova nosača filtra (C1) umjesto iz rupica	Nosač filtra je loše postavljen	Zakačite ispravno ručku, te je snažno okrenite prema dnu
	Brtva izljeva za kavu (A18) izgubila je elastičnost ili je prljava	Zamijenite brtvu izljeva za kavu u servisnom centru
	Filtar (C2) ili (C3) je začepljen	Isperite filtre pod mlazom vode
Pjena kave je blijeda (kava brzo izlazi)	Potrebno je pregledati postavke uređaja	Izvučite nosač filtra, ponovite operacije pripreme kave imajući na umu upute iz stav. "4.1 Faza 1 - Mljevenje (grinding)" i "4.2 Faza 2 - Prešanje (tamping)"
Pjena kave je tamna (kava sporo izlazi)	Potrebno je pregledati postavke uređaja	Izvučite nosač filtra (C1), ponovite operacije pripreme kave imajući na umu upute iz stav. "4.1 Faza 1 - Mljevenje (grinding)" i "4.2 Faza 2 - Prešanje (tamping)"
Na kraju uklanjanja kamenca, uređaj zahtijeva još jedno ispiranje	Za vrijeme ciklusa ispiranja, spremnik nije napunjen do MAX razine	Ponovite ispiranje (vidi pogl. "11. Uklanjanje kamenca")
Uređaj ne melje kavu	Unutar mlinca za kavu nalazi se strano tijelo	Provedite čišćenje kako je navedeno u stav. "8.3 Čišćenje mlinova", uklanjajući sva zrna iz spremnika zrna kave (A2) prije izvlačenja. Prije ponovnog umetanja mlina, pažljivo usisajte ostatke iz kućišta
	Spremnik zrna kave (A2) nije u ispravnom položaju	Spremnik je ispravno umetnut kada je strelica ▲ poravnata sa simbolom  i čuje se „klik“
Ako želite promijeniti kvalitetu kave	Moraju se ukloniti sva zrna prisutna u stroju	<ul style="list-style-type: none"> • Ispraznite spremnik zrna (A2) za kavu (ako je potrebno i mljevenjem na prazno kako biste ga ispraznili) • Zakačite nosač filtra (C1) i napravite mljevenje na „prazno“ da biste oslobodili kanal za kavu: zakačite zatim nosač filtra na izlaz mlina (A19) i poravnajte ga sa simbolom „INSERT“, a zatim ga okrenite udesno. Mljevenje počinje kada filtarski element dosegne položaj CLOSE i automatski se zaustavlja. Ponavljajte sve dok filtarski element ne ostane prazan • Umetnite u spremnik (A2) novu vrstu zrna kave • Ako se prilikom mljevenja kave ne postigne „savršena doza“, postupite kao pri prvom upotrebi
		→

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
<p>Nakon mljevenja, filter za kavu (C2) ili (C3) je prazan</p> <p>Nakon mljevenja, količina kave u prahu u filtru je prevelika</p>	<p>Žljeb za kavu mlina za kavu je začepljen</p>	<p>Provedite čišćenje kako je navedeno u stav. "8.5 Čišćenje „Smart tamping station“ (Pametne stanice za prešanje)". Ako se problem i dalje pojavljuje, otvorite otvor (A21) i oslobodite ga pomoću četkice</p> 
<p>Nakon mljevenja, količina kave u prahu u filtru (C2) ili (C3) ne dostiže „savršenu dozu“</p>	<p>Potrebno je čišćenje „Smart tamping station“ (Pametne stanice za prešanje)</p> <p>Potrebno je podesiti količinu mljevene kave</p> <p>Vremenom, mlinovi su podložni trošenju</p>	<p>Provedite čišćenje kako je navedeno u stav. "8.5 Čišćenje „Smart tamping station“ (Pametne stanice za prešanje)", zatim ponovite mljevenje</p> <p>Podesite količinu pomoću odgovarajućeg gumba (B2) , slijedeći oznake u stav. "„Savršena doza“". Ako je gumb već u maksimalnom položaju, nastavite kako je navedeno u odjeljku "7. Izbornik postavki" - "Dodatno podešavanje mljevenja"</p> <p>Provedite zamjenu mlinova kako je navedeno u stav. "8.4 Zamjena mlinskih kamenova"</p>