

OVERSIGT

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER..	118
2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER.....	119
2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning	119
2.2 Tilsigtet anvendelse	119
2.3 Brugsanvisninger	119
3. INDLEDNING.....	119
3.1 Bogstaver i parentes.....	119
3.2 Problemer og reparationer	119
4. BESKRIVELSE.....	120
4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen	120
4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet.....	120
4.3 Beskrivelse af tilbehør	120
4.4 Beskrivelse af mælkebeholder.....	120
5. FORBEREDELSE.....	120
5.1 Kontrol af apparatet	120
5.2 Installation af kaffemaskinen.....	120
5.3 Tilslutning af maskinen	120
5.4 Første gang du bruger maskinen.....	121
6. TÆNDING AF APPARATET	121
7. SLUKNING AF APPARATET.....	121
8. INDSTILLINGER I MENUEN	121
8.1 Afkalkning.....	121
8.2 Indstil klokkeslæt	121
8.3 Automatisk slukkefunktion	122
8.4 Automatisk tænding	122
8.5 Indstilling af temperatur	122
8.6 Energibesparelse.....	122
8.7 Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....	123
8.8 Indstilling af sprog	123
8.9 Installation af filter.....	123
8.10 Udtagning af filter.....	123
8.11 Udskiftning af filteret	123
8.12 Default values [Standardindstillinger] (reset) .	123
8.13 Funktionen Statistics [Statistik].....	123
9. RINSING [SKYLNING].....	123
10. KAFFETILBEREDNING.....	123
10.1 Valg af kaffesmag.....	123
10.2 Valg af kaffemængde i koppen.....	124
10.3 Justering af kaffekværnen	124
10.4 Sådan får du en varmere kaffe	124
10.5 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	124
10.6 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe..	125
11. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK	125
11.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen	125
11.2 Regulering af skummængden.....	125
11.3 Tilberedning af cappuccino	125
11.4 Tilberedning af opskummet mælk (uden kaffe)	126
11.5 Tilberedning af mælk uden skum (uden kaffe)	126
12. RENGØRING AF MÆLKEBEHOLDEREN EFTER BRUG	126
12.1 Programmering af kaffe- og mælkemængde til cappuccino eller mælk	126
13. TILBEREDNING AF VARTM VAND	126
13.1 Ændring af vandmængden, som udledes automatisk	126
14. RENGØRING.....	127
14.1 Rengøring af kaffemaskinen	127
14.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb	127
14.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	127
14.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren	127
14.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen	127
14.6 Rengøring af vandbeholderen.....	127
14.7 Rengøring af kaffestuder	128
14.8 Rengøring af kaffepulvertragten.....	128
14.9 Rengøring af bryggeenheden	128
14.10 Rengøring af mælkebeholder.....	128
14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen	128
15. AFKALKNING	128
16. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD.....	129
16.1 Måling af vandets hårdhedsgrad.....	130
16.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....	130
17. KALKFILTER.....	130
17.1 Installation af filteret	130
17.2 Udskiftning af filteret.....	131
17.3 Udtagning af filter.....	131
18. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	131
19. BORTSKAFFELSE	131
20. MEDDELELSER VIST PÅ DISPLAYET	132
21. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	133

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der påtager sig ansvaret for deres sikkerhed.
- Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må kun udføres af børn, hvis de er under overvågning.
- Sænk aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffemaskinen er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer, værelser leje.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de overvåges eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og de risici, det kan medføre. Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må aldrig udføres af børn med mindre de er fyldt 8 år, og arbejdet skal altid overvåges. Hold apparatet og netledningen utilgængelige for børn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det efterlades uden opsyn og inden montering, afmontering og rengøring heraf.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER

2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personkvestelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Advarsel!

Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.



Fare for skoldning!

Manglende overholdelse kan forårsage skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol angiver vigtige råd eller oplysninger til brugeren.



Fare!

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør aldrig ved apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Sørg for, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, så det er muligt at trække det ud, hvis nødvendigt.
- Tag fat om stikket, når du trækker de ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, da den vil kunne tage skade.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker. Sluk apparatet, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal du slukke for kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Pas på:

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Fare for skoldning!

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Når apparatet er i brug, kan pladen til kopperne (A3) blive meget varm.

2.2 Tilsigtet anvendelse

Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke.

Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug af apparatet.

2.3 Brugsanvisninger

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden kaffemaskinen du tager kaffemaskinen i brug. Hvis du ikke overholder instruktionerne, kan det medføre personkvestelser og skade maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet videreregives til andre, skal brugsanvisningen altid følge med.

3. INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

3.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

3.2 Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne "20. Meddelelser vist på displayet" og "21. Afhjælpning af problemer". Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummeret, der er angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

4. BESKRIVELSE

4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen

(side 3 - A)

- A1. Betjeningspanel
- A2. Drejeknap til indstilling af malegrad
- A3. Plade til kopper
- A4. Låg til kaffebønnebeholder
- A5. Låg til kaffepulvertragt
- A6. Kaffepulvertragt
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedafbryder
- A9. Opbevaringssted for strømkabel
- A10. Vandbeholder
- A11. Luge bryggeenhed
- A12. Infusionsenhed
- A13. Kaffestuds (justerbar højde)
- A14. Kaffegrumsbeholder
- A15. Kondensopsamler
- A16. Bakke til kopper
- A17. Vandniveaumåler drypbakke
- A18. Drypbakke
- A19. Varmtvands-/dampdyse

4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 2 - B)

Nogle af betjeningspanelets knapper har dobbeltfunktion: Den angives i parentes i beskrivelsen.

- B1. Display: Hjælp til brug af apparatet.
- B2. Knappen  : Tænder eller slukker for kaffemaskinen.
- B3. Knappen **MENU**: Åbner menuen (i *MENU programmering*, fungerer den som knappen "ESC". Tryk på knappen for at forlade den valgte funktion og gå tilbage til hovedmenuen).
- B4. Knappen  bruges til at udlede damp ved tilberedning af mælkedrikke (i *MENU programmering* fungerer den som knappen <: Tryk, for at rulle baglæns).
- B5. Knappen  : Udfører en skylning. (i *MENU programmering* fungerer den som knappen >: Tryk, for at rulle frem).
- B6. Knappen  : Tilbereder kaffe med formalet kaffepulver (når du åbner *MENU*: Funger som knappen "OK", tryk for at bekræfte valget).
- B7. Aromavalgsknap  : Tryk for at vælge kaffesmag.
- B8. Knappen  : Tilbereder 1 kop "kort" kaffe.
- B9. Knappen  : Tilbereder 2 kopper "kort" kaffe.
- B10. Knappen **CAPPUCCINO** : Tilbereder 1 kop cappuccino eller opskummet mælk
- B11. Knappen  : Tilbereder 1 kop "lang" kaffe.
- B12. Knappen  : Tilbereder 2 kopper "lang" kaffe.

4.3 Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Målestrimmel
- C2. Måleske
- C3. Afkalkningsmiddel
- C4. Kalkfilter
- C5. Pensel
- C6. Vandudløb
- C7. El-ledning

4.4 Beskrivelse af mælkebeholder

(side 2 - D)

- D1. Skumregulator
- D2. Låg til mælkebeholder
- D3. Mælkebeholder
- D4. Opsugningsrør til mælk
- D5. Udledningsrør til opskummet mælk

5. FORBEREDELSE

5.1 Kontrol af apparatet

Efter at have fjernet emballagen skal du kontrollere, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør følger med. Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

5.2 Installation af kaffemaskinen



Advarsel!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Apparatet kan tage skade, hvis vand trænger ind. Derfor må det ikke placeres i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske.
- Apparatet kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaskinen fryser til. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Strømforsyningskablet (C7) skal anbringes, så det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller kan komme i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

5.3 Tilslutning af maskinen



Advarsel!

Kontrollér, at strømforsyningsens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stik-kontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en effektiv jordforbindelse.

Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal du lade en fagmand udskifte stikkontakten, så den passer til maskinen.


5.4 Første gang du bruger maskinen

Bemærk:


- På fabrikken bruger vi kaffe, når vi kontrollerer maskinen. Derfor er det helt normalt at, det er spor af kaffe i kværnen. Vi garanterer, at denne maskine er ny.
- Vi tilråder, at du tilpasser vandets hårdhedsgrad så hurtigt som muligt. Følg proceduren, som er beskrevet i kapitlet "16. Programmering af vandets hårdhedsgrad".

1. Sæt strømstikket (C7) i lejet på bagsiden af apparatet (A9), og tilslut strømmen til apparatet (fig. 1). Sørg for, at hovedafbryderen (A8) på bagsiden af apparatet er blevet tændt (fig. 2).

Du skal vælge det ønskede sprog (sprogene vises skiftevis cirka hvert 3. sekund):

2. Når engelsk vises, trykkes knappen  (B6 - fig. 3) i nogle sekunder, indtil displayet (B1) viser meddelelsen: "ENGLISH set" [Engelsk valgt].

Følg derefter instruktionerne på apparatets display:

3. "FILL TANK" [FYLD VANDBEHOLDEREN]: Træk vandbeholderen (A10) ud, fyld den med frisk vand til MAX-linjen (fig. 4A), og sæt den tilbage igen (fig. 4B).
4. "INSERT WATERSPOUT" [INDSÆT VARMTVANDSUDLØBET]: Kontrollér, at varmtvandsudløbet (C6) er sat i dysen, og sæt en beholder med en kapacitet med mindst 100 ml (fig. 5) under varmtvandsudløbet.
5. På displayet vises meddelelsen "Hot Water Confirm?" [Varmt vand, bekræft?].
6. Tryk på knappen  for at bekræfte: Apparatet udlæder vand og slukker herefter automatisk.

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.

Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.

6. TÆNDING AF APPARATET


Bemærk:

Inden du tænder for kaffemaskinen, skal du kontrollere, at hovedafbryderen (A8) på bagsiden af maskinen er i positionen (fig. 2).

Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.

Fare for skoldning!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsens (A13), som opsamles i drypbakken (A18). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tænd apparatet ved at trykke på knappen  (B2) (fig. 6): På displayet (B1) vises meddelelsen "Heating up Please wait" [Varmer op. Vent venligst].

Når opvarmningen er udført, viser maskinen en ny meddelelse: "Rinsing" [Skyllning]: Maskinen lader varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen.

Kaffemaskinen har nået temperaturen, når meddelelsen "Ready" [Klar] og den valgte aroma vises på displayet.


7. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, som ikke kan afbrydes.

Fare for skoldning!


Under skylningen løber der en smule varmt vand ud fra kaffestudsens (A13).

Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Tryk på knappen  (B2 - fig. 6) for at slukke apparatet. Hvis relevant, udfører apparatet en skylning og slukker derefter (standby).

Bemærk:

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere perioder, skal det frakobles el-nettet:

- Sluk først kaffemaskinen ved at trykke på knappen  (fig. 6);
- Tryk på hovedafbryderen (A8) (fig. 2).

Advarsel!

Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, mens kaffemaskinen er tændt.

8. INDSTILLINGER I MENUEN




8.1 Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henviser vi til kapitlet "15. Afkalkning".

8.2 Indstil klokkeslæt







Hvis du ønsker at indstille klokkeslættet på displayet (B1), gå du frem på denne måde:

1. Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.

- Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Adjust time to" [Indstil klokkeslæt].
 - Tryk på knappen  (B6).
 - Tryk på knappen  eller  for at bekræfte klokkeslættet.
 - Tryk på knappen  for at bekræfte.
 - Tryk på knappen  eller  for at ændre minutterne.
 - Tryk på knappen  for at bekræfte.
- Nu er klokkeslættet indstillet. Tryk derefter på knappen **MENU** for at forlade menuen.

8.3 Automatisk slukkefunktion

Du kan indstille den automatiske slukning, så apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers brug.

- Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
- Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Auto-off" [Automatisk slukning].
- Tryk på knappen  (B6).
- Tryk på knappen  eller , indtil det ønskede antal timer for kaffemaskinen i funktion vises (15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer).
- Tryk på knappen  for at bekræfte.












Nu er den automatiske slukning indstillet. Tryk derefter på knappen **MENU** for at forlade menuen.

8.4 Automatisk tænding

Det er muligt at indstille klokkeslættet for automatisk tænding, så kaffemaskinen er klar til brug, på det ønskede tidspunkt (for eksempel om morgenen), så du kan lave kaffe med det samme.



Bemærk:

For at denne funktion aktiveres, er det nødvendigt, at klokkeslættet allerede er korrekt indstillet.

- Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
 - Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Auto-start" [Automatisk start].
 - Tryk på knappen  (B6). På displayet vises teksten "Enable?" [Aktivér?].
 - Tryk på knappen  for at bekræfte.
 - Tryk på knappen  eller  for at vælge timerne.
 - Tryk på knappen  for at bekræfte.
 - Tryk på knappen  eller  for at ændre minutterne.
 - Tryk på knappen  for at bekræfte.
 - Tryk derefter på knappen **MENU** for at forlade menuen.
- Når tidspunktet er bekræftet, er den aktive automatiske startfunktion angivet på displayet med symbolet , som vises ved siden af klokkeslættet, og herunder menu-punktet Auto-start [Automatisk start].


Deaktivering af funktionen:

- Vælg menu-punktet "Auto-start" [Automatisk start]

- Tryk på knappen . På displayet vises teksten "Disable?" [Deaktivér?].
- Tryk på knappen  for at bekræfte. Nu viser displayet ikke længere symbolet .

8.5 Indstilling af temperatur





Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen (low [lav], medium [mellem], high [høj] maximum [maksimum]) for kaffebrygningen, er fremgangsmåden denne:

- Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
 - Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Set temperature" [Indstil temperatur].
 - Tryk på knappen  (B6).
 - Tryk på knappen  eller , indtil den ønskede temperatur (lav, middel eller høj eller maksimum) vises på displayet.
 - Tryk på knappen  for at bekræfte.
- Nu er temperaturen omprogrammeret. Tryk derefter på knappen **MENU** for at forlade menuen.

8.6 Energibesparelse

Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.

Når energisparefunktionen er aktiveret, signaleres det med en stjerne under punktet "Energy saving" [Energibesparelse].

- Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
- Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Energy saving" [Energibesparelse].
- Tryk på knappen  (B6). På displayet vises teksten "Enable?" [Aktivér?] eller "Disable?" [Deaktivér?].
- Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen ved at trykke på knappen .

Tryk derefter på knappen **MENU** for at forlade menuen.

Når funktionen er aktiveret, vises teksten "Energy saving" [Energibesparelse] på displayet efter et vist tidsrum.

Bemærk:







- Når maskinen befinder sig energisparefunktionen, har den brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe tilberedes, fordi den skal varme op.

8.7 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til kapitel "16. Programmering af vandets hårdhedsgrad".

8.8 Indstilling af sprog

Hvis du ønsker at ændre sproget på displayet, går du frem på denne måde:

1. Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
2. Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Set language" [Vælg sprog].
3. Tryk på knappen  (B6).
4. Tryk på knappen  eller , indtil det ønskede sprog vises på displayet.
5. Tryk på knappen  for at bekræfte.

Nu er temperaturen omprogrammeret. Tryk derefter på knappen **MENU** for at forlade menuen.

8.9 Installation af filter

Du kan finde anvisninger for installation af filteret (C4) i afsnittet "17.1 Installation af filteret".

8.10 Udtagning af filter



Du kan finde anvisninger for fjernelse af filteret (C4) i afsnittet "17.3 Udtagning af filter".

8.11 Udskiftning af filteret

Du kan finde anvisninger for udskiftning af filteret (C4) i afsnittet "17.2 Udskiftning af filteret".

8.12 Default values [Standardindstillinger] (reset)







Denne funktion nulstiller alle menuindstillinger og alle mængder, og sætter dem tilbage til de standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede).

1. Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
2. Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Default values" [Standardindstillinger].
3. Tryk på knappen  (B6).
4. Displayet viser teksten "Confirm?" [Bekræft?].
5. Tryk på knappen  for at bekræfte og forlade menuen.

8.13 Funktionen Statistics [Statistik]

Denne funktion bruges til at vise maskinens statistik. Statistikken vises på denne måde:

1. Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.

2. Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Statistics" [Statistik].
3. Tryk på knappen  (B6).
4. Når du trykker på knappen  eller , kan du kontrollere:
 - hvor mange kopper kaffe, der er blevet brygget
 - hvor mange afkalkninger, som er blevet gennemført
 - hvor mange liter vand, som i alt er blevet udledt
 - hvor mange gange vandfilteret er blevet udskiftet.
 - antallet af tilberedte mælkedrikke (CAPPUCCINO).
5. Tryk derefter 2 gange på knappen  for at forlade menuen.

9. RINSING [SKYLNING]

Med denne funktion er det muligt at udlede varmt vand fra kaffeudløbet (A13), og, hvis indsat, varmtvandsudløbet (C6) så maskinens indvendige kredsløb rengøres og opvarmes.


Placér en beholder med en minimum kapacitet på 100 ml under kaffe- og varmtvandsudløbet (fig. 5).



Fare for skoldning!

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand.

Denne funktion aktiveres på denne måde:

1. Tryk på knappen  (B5).
2. Efter nogle sekunder løber varmt vand først ud af kaffeudløbet og herefter af varmtvandsudløbet (hvis indsat). Det varme vand renser og opvarmer maskinens indvendige kredsløb. På displayet (B1) vises teksten "RINSING UNDERWAY" [SKYLLER] og en statuslinje, som fyldes i takt med at tilberedningen skrider frem.
3. Tryk på en hvilken som helst knap for at afbryde funktionen, eller afvent at maskinen afbryder automatisk.



Bemærk:

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du tilbereder kaffe.
- Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A14).

10. KAFFETILBEREDNING

10.1 Valg af kaffesmag

Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at tilberede kaffe med normal aroma.

Du kan vælge mellem disse aromaer:


Extra mild taste [Ekstra mild aroma]

Mild taste [Mild aroma]

Standard taste [Standardaroma]





Strong taste [Stærk aroma]

Extra-strong taste [Ekstra stærk aroma]

Du kan ændre aroma ved at trykke flere gange på knappen  (B7 - fig. 7), indtil den ønskede aroma vises på displayet (B1).

10.2 Valg af kaffemængde i koppen

Maskinen er forindstillet på fabrikken til automatisk at udlede følgende kaffemængder:

- kort kaffe, hvis du trykker på knappen  (B8) (≈40 ml).
- lang kaffe, hvis du trykker på knappen  (B11) (≈120 ml);
- to kopper kort kaffe, hvis du trykker på knappen  (B9).
- to kopper lang kaffe, hvis du trykker på knappen  (B12).

Hvis du ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen automatisk udleder i koppen), gøres følgende:

- Tryk på knappen for den kaffe, som du ønsker at ændre længden for, indtil displayet (B1) viser teksten "PROGRAM QUANTITY" [PROGRAMMÉR MÆNGDE] . Slip derefter knappen.
- Når kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på samme knap for at gemme den nye kaffemængde i hukommelsen.

Når du trykker på denne knap næste gang, har kaffemaskinen gemt de nye indstillinger.


10.3 Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede indstillet, så kaffen tilberedes korrekt.

Hvis tilberedningen efter de første kopper kaffe alligevel er lidt for tynd og ikke tilstrækkelig cremet, eller er alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af justeringsknappen (A2 - fig. 8).

Bemærk:

Drejknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang.



Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejes knappen ét hak i urets retning.


For at opnå en fyldigere og mere cremet espresso drejer du ét hak mod urets retning (ikke mere end ét hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Du kan først smage virkningen af justeringen efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat

heller ikke opnås efter denne justering, skal du gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

10.4 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- udfører en skylning inden kaffen udledes ved at trykke på knappen  (B5). Det varme vand, som løber ud af kaffeudløbet (A13) og bagefter af varmtvandsudløbet (C6 - hvis monteret), opvarmer og renser kaffemaskinens indvendige kredsløb og gør kaffen, som tilberedes, varmere.
- opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen).
- øger kaffetemperaturen i programmeringsmenuen (se afsnit "8.5 Indstilling af temperatur").

10.5 Tilberedning af kaffe med kaffebønner

Advarsel!

Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og beskadige den.

1. Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (A7) (fig. 9).
2. Under kaffestudsden (A13) placerer du:
 - 1 kop, hvis du ønsker 1 kop kaffe (fig. 10)
 - 2 kopper, hvis du ønsker 2 kopper kaffe (fig. 11).
3. Sænk kaffestudsden for at nærme den koppen mest muligt: Det giver en bedre creme (fig. 12).
4. Tryk på knappen for den ønskede tilberedning.



5. Tilberedningen starter, og displayet (B1) viser den valgte kaffe.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Bemærk:

- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffemaskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på en vilkårlig knap.
- Så snart tilberedningen er færdig, kan du øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på en af kaffetilberedningsknapperne og holde den inde.
- For at opnå en varmere kaffe, se afsnittet "10.4 Sådan får du en varmere kaffe".

Advarsel!

- Hvis kaffen udledes dråbevist eller for hurtigt med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, læs de tips, der er angivet i kapitel "21. Afhjælpning af problemer".

- Under brugen vises forskellige alarmmeddelelser på displayet, hvis betydninger er forklaret i kapitlet "20. Meddelelser vist på displayet".

10.6 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe






Advarsel!

- Kom aldrig kaffebønner i kaffepulvertragten (A6), da kaffemaskinen kan tage skade.
- Den formalede kaffe må aldrig fyldes på, når apparatet er slukket. På den måde undgår du, at kaffen spredes indvendigt i kaffemaskinen, og gør den snavset. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske (C2). Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten tilstoppet.



Bemærk:

Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er tændt.
2. Tryk på knappen  (B6).
3. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 13).
4. Placér en kop under kaffestudserne (A13).
5. Tryk på knappen for tilberedning af 1 kop af den ønskede kaffe (B8 -  eller B11 - ).
6. Tilberedningen starter.

11. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK



Bemærk!

- For at undgå, at mælken ikke er tilstrækkeligt opskummet, eller at den har store bobler, skal låget på mælkebeholderen (D2) og varmtvandsdysen (A19) altid gøres rent som beskrevet i kapitel "12. Rengøring af mælkebeholderen efter brug" og afsnittene "15. Afkalkning" og "14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen".

11.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen

1. Fjern låget (D2) (fig. 14).
2. Fyld mælkebeholderen (D3) med en tilstrækkelig mængde mælk. Mælken må ikke overskride MAX-linjen, som er afmærket på beholderen (fig. 15).
Husk, at hver rille, som er afmærket på siden af beholderen, svarer til ca. 100 ml mælk.






Bemærk!

- For at opnå et tykkere og mere ensartet skum, er det nødvendigt at bruge køleskabskold (ca. 5 °C) skummet- eller letmælk.

- Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.
3. Sørg for, at røret, som suger mælken (D4) op, er sat godt fast i lejet i bunden af mælkebeholderens låg (fig. 16).
 4. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen.
 5. Fjern varmtvandsudløbet (C6) fra dysen.
 6. Sæt den fast ved at skubbe beholderen helt i bund på dysen (fig. 17).
 7. Placér en tilstrækkelig stor kop under kaffestudserne og under udledningsrøret til opskummet mælk (D5). Regulér mælkeudledningsrørets længde for at nærme det til koppen ved at trække ned i røret (fig. 18).
 8. Følg nedenstående indikationer for hver enkelt funktion.

11.2 Regulering af skummængden

Ved at dreje skumregulatoren (D1) på mælkebeholderens låg vælges den skummængde, som bliver udledt under tilberedningen af mælkedrikken.

Regulatorens position	Beskrivelse	Anbefales til ...
	Ingen skum	caffelatte / varm mælk (ikke opskummet)
	Lidt skum	latte macchiato
	Max. skum	CAPPUCCINO / OPSKUMMET MÆLK

11.3 Tilberedning af cappuccino

1. Fyld mælkebeholderen (D) og sæt den i maskinen som vist i det foregående.
2. Drej skumregulatoren (D1) på mælkebeholderens låg (D2) til positionen for den ønskede mængde skum.
3. Tryk på knappen CAPPUCCINO (B10). Displayet (B1) viser teksten "CAPPUCCINO" og en statuslinje, som udfyldes i takt med at tilberedningen skrider frem.
4. Efter nogle sekunder løber mælken ud af mælkeudløbet (D5) og fylder koppen under udløbet. Hvis drikken kræver det, tilbereder maskinen automatisk kaffe, når mælken er løbet ud.



Bemærk!

- Hvis du ønsker at afbryde tilberedningen, er det tilstrækkeligt at trykke på knappen CAPPUCCINO.
- Så snart tilberedningen er færdig, kan du øge mængden af mælk i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på knappen CAPPUCCINO.

- Opbevar ikke mælkebeholderen uden for køleskabet (5°C er ideelt) i længere tid end nødvendigt. Det forringer skumkvaliteten.

11.4 Tilberedning af opskummet mælk (uden kaffe)

Følg trinnene i det foregående afsnit ("11.3 Tilberedning af cappuccino"), men tryk 2 gange i stedet for 1 på knappen CAPPUCINO (B10).



Bemærk!

- Hvis du ønsker at afbryde tilberedningen af mælken, er det tilstrækkeligt at trykke på knappen CAPPUCINO.

11.5 Tilberedning af mælk uden skum (uden kaffe)

Gå frem som beskrevet i det foregående afsnit, og drej skumregulatoren (D1) til positionen  .

12. RENGØRING AF MÆLKEBEHOLDEREN EFTER BRUG



Advarsel! Fare for skoldning

Under rengøring af det indvendige kredsløb i mælkebeholderen (D) løber lidt varmt vand og damp ud af mælkeudløbsrøret. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Hver gang du har tilberedt en mælkedrik, er det nødvendigt med rengøring bagefter for at fjerne mælkeresterne. Gå frem som følger:

1. Lad mælkebeholderen sidde i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen).
2. Placér en kop eller en anden beholder under mælkeudløbet.
3. Drej skumregulatoren (D1) til CLEAN (fig. 19). Funktionen vises på displayet (B1), og den afbrydes automatisk.
4. Drej vælgeren til et af de mulige valg for mælkeskum.
5. Fjern mælkebeholderen, og gør altid dampdysen (A19) ren med en svamp (fig. 20).



Bemærk!

- Hvis der skal tilberede flere kopper med mælkedrikke, skal rengøringen af mælkebeholderen udføres, når den sidste kop er tilberedt.
- Mælkebeholderen med mælk kan opbevares i køleskabet.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens opvarmning for at udføre rengøringen.

12.1 Programmering af kaffe- og mælkemængde til cappuccino eller mælk

Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at udlede standardmængder. Hvis du vil ændre disse mængder, er fremgangsmåden denne:

1. Placér en kop under kaffestudserne (A13) og under mælkeudløbet (D5).
2. Hold knappen CAPPUCINO (B10) nede, indtil displayet (B1) viser meddelelsen "PROGRAM MILK Program quantity" [PROGRAMMER MÆLK Programmer mængde].
3. Slip knappen. Maskinen begynder at udlede mælk.
4. Så snart den ønskede mængde mælk er løbet ned i koppen, trykker du igen på knappen CAPPUCINO.
5. Maskinen afbryder mælkeudløbet, og mælken begynder at løbe ud efter nogle få sekunder. På displayet vises navnet på drikken og "PROGRAM COFFEE, Program Quantity" [PROGRAMMER KAFFE Programmer mængde].
6. Så snart kaffen i koppen når den ønskede mængde, trykker du igen på knappen CAPPUCINO. Kaffeuudløbet stopper.



Nu er maskinen omprogrammeret med den nye kaffe- og mælkemængde.

13. TILBEREDNING AF VARMT VAND



Pas på! Fare for skoldning.

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Varmtvandsudløbet (C6) bliver varmt under udledningen; tag kun fat i håndtaget.

1. Kontrollér, at varmtvandsudløbet er sat rigtigt fast.
2. Placér en beholder under varmtvandsudløbet (så tæt som muligt for at undgå, at det sprøjter) (fig. 5).
3. Tryk på knappen  (B4) (fig. 21). Displayet (B1) viser teksten "HOT WATER" og en statuslinje, som udfyldes i takt med at tilberedningen skrider frem.
4. Lad maskinen udlede 250 ml varmt vand. Derefter afbrydes udledningen automatisk. Udledningen af varmt vand kan afbrydes manuelt ved igen at trykke på knappen .





Bemærk!

Hvis funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.

13.1 Ændring af vandmængden, som udledes automatisk

Kaffemaskinen er indstillet fra fabrikkens side til at udlede ca. 250 ml varmt vand. Hvis du vil ændre mængden, er fremgangsmåden denne:

1. Placér en beholder under varmtvandshanen (C6).
2. Hold knappen  (B4) trykket, indtil displayet (B1) viser meddelelsen "Hot water, Program quantity" [Varmt vand, Programmér mængde]. Slip derefter knappen .

3. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på knappen .
Nu er maskinen omprogrammeret med den nye mængde.

14. RENGØRING

14.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb
- kaffegrumsbeholder (A14)
- drypbakken (A18)
- vandbeholder (A10)
- kaffestudser (A13)
- varmtvands-/dampdyse (A19)
- kaffepulvertragt (A6)
- bryggeenhed (A12), tilgængelig efter åbning af serviceugen (A11)





Pas på!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende af anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhi's superautomatiske kaffemaskiner.
- Med undtagelse af mælkebeholderen tåler ingen af mælkekedans dele maskinopvask.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejring, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

14.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder den, inden du tager den i brug og udfører:

- 2/3 skylninger ved at trykke på knappen  (B5)
- aftapning af varmt vand fra varmtvandsudløbet (C6) sat i maskinen i nogle sekunder ved at dreje knappen  (B4).



Bemærk:

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A14).

14.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når displayet (B1) viser teksten "EMPTY GROUNDS CONTAINER" [tom kaffegrumsbeholder], er det nødvendigt at tømme beholderen og gøre den rent. Hvis du ikke rengør kaffegrumsbeholderen (A14), fortsætter indikatorlampen med at blinke, og kaffemaskinen kan ikke brygge kaffe.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

1. Tag drypbakken ud (A18) (fig. 22), tøm den og gør den rent.

2. Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden.
3. Kontrollér den (røde) kondensbakke (A15) og tøm den, hvis den er fuld.



Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen **altid** tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt.

Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres

14.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren



Advarsel!

Hvis drypbakken (A18) ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i kaffemaskinen eller ud over siderne. Det kan beskadige kaffemaskinen, bordpladen eller det omkringliggende område.

Drypbakken er udstyret med en (rød) flydeindikator (A17), som viser vandniveauet i bakken (fig. 23). Før denne indikator begynder at stikke frem på bakken, hvor kopperne anbringes (A16), skal drypbakken tømmes og gøres rent.

Drypbakken fjernes på denne måde:

1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (A14) (fig. 22).
2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og vask dem.
3. Kontrollér den røde kondensbakke (A15) og tøm den, hvis den er fuld.
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads igen.

14.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen



Fare!

Inden kaffemaskinen rengøres indvendig, skal den slukkes (se kapitlet "7. Slukning af apparatet"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er snavset indvendig (fjern drypbakken -A18 for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C5) og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 24).

14.6 Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør vandbeholderen (A10) jævnligt (ca. en gang om måneden) og hver gang kalkfilteret -C4 (hvis til stede) skiftes med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis anvendt), og skyl det under rindende vand.

3. Sæt filteret (hvis tilstede) på igen, fyld beholderen med friskt vand og sæt den på igen.
4. (Kun modeller med kalkfilter) Hæld ca. 100 ml varmt vand for at genaktivere filteret.

14.7 Rengøring af kaffestudser

1. Gør jævnlige kaffestudserne (A13) rent med en svamp eller en klud (fig. 25A).
2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeflejringer med en tandstik (fig. 25B).

14.8 Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A6) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt fjernes kaffeflejringer med penslen (C5).

14.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A12) skal gøres rent mindst en gang om måneden.



Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet "7. Slukning af apparatet").
2. Tag vandbeholderen (A10) ud.
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A11) (fig. 26) på højre side af kaffemaskinen.
4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidig bryggeenheden udad (fig. 27).



Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den.

5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen.
6. Ved hjælp af penslen (C5) fjerner du eventuelle kafferester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens luge.
7. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen (fig. 28) og trykke på PUSH, til der høres et klik.



Bemærk:

Hvis det er svært at sætte bryggeenheden i, skal den (inden den sættes ind) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag som vist på fig. 29.


8. Når den er indsat, skal du kontrollere at de to farvede knapper er slået ud igen (fig. 30).

9. Luk lugen til infusionsenheden.
10. Indsæt vandbeholderen.

14.10 Rengøring af mælkebeholder

Gør mælkebeholderen (D) rent efter hver tilberedning med mælk. Følg trinnene, som er beskrevet herunder:

1. Tag låget ud (D2).
2. Træk mælkeudløbsrør (D5) og opsugningsrøret (D4) ud (fig. 31).
3. Drej skumregulatoren (D1) med urets retning frem til positionen "INSERT" [INDSÆT] (se fig. 31), og træk den opad.
4. Vask omhyggeligt alle komponenterne med varmt vand og et mildt opvaskemiddel. Alle komponenter kan vaskes i opvaskemaskine, men de skal placeres i den øverste kurv. Vær særlig opmærksom på, at indhakket og kanalen under regulatoren (se fig. 32) bliver rene, og at der ikke bliver mælkerester siddende tilbage. Skrab eventuelt mælkekanalen ren med en tandstikker.



5. Skyl skumregulatorens indvendige leje under rindende vand (se fig. 33).
6. Kontrollér, at sugerøret og udløbsrøret ikke er tilstoppede af mælkerester.
7. Sæt regulatoren tilbage så pilen er ud for teksten "INSERT", og derefter udløbsrøret og sugerøret.
8. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen.

14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen

Rengør dysen (A19) efter hver tilberedning af mælkedrikke. Brug en svamp til at fjerne mælkerester fra tætningerne (se fig. 20).

15. AFKALKNING





Kaffemaskinen skal afkalkes, når beskeden "DESCALE!" [AFKALK!] blinker på displayet (B1).




Advarsel!

Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning (C3), inden du afkalker maskinen.

- Vi anbefaler, at du kun bruger De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.

1. Tænd for maskinen.
2. Åbn menuen ved at trykke på knappen **MENU'** (B3).
3. Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet viser teksten "Descale" [Afkalkning].
4. Vælg ved at trykke på knappen eller  (B6). På displayet (B1) vises teksten "Descale Confirm?" [Afkalkning bekræft?].
5. Tryk igen på  for at aktivere funktionen. På displayet blinker teksten "Add descaler. Confirm?" [Tilsæt afkalker. Bekræft?] skiftevis med "EMPTY GROUNDS CONTAINER" [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER].
6. Fjern drypbakken (A18), kaffegrumsbeholderen (A14) og sæt begge dele tilbage i maskinen.
7. Tøm vandbeholderen (A10) helt. Fjern kalkfilteret (C4, hvis anvendt).




8. Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen (C3) op til niveauet **A** (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens indvendige side. Hæld derefter en liter vand i beholderen til niveauet **B** (fig. 34), og sæt vandbeholderen på plads igen.
9. Placér en beholder med en kapacitet på mindst 1,8 liter under udløbet (C6) (fig. 35).






Fare for skoldning!

Det varme vand, som løber ud af hanen, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

10. Tryk på knappen  for at bekræfte, at opløsningen med afkalkningsmiddel er blevet sat i maskinen: Displayet viser "Descale under way" [Maskinen afkalker]. Afkalkningsprogrammet starter, og opløsningen med afkalk-

ningsmidlets løber ud af vandudløbet. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen.

Efter ca. 25 minutter afbryder maskinen afkalkningen, og displayet viser meddelelsen "Rinsing FILL TANK" [Skylning FYLD VANDBEHOLDER]. Apparatet er nu klar til en skyllecyklus med rent vand.

11. Tøm beholderen, som er brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen.
12. Tag vandbeholderen ud, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen igen: Displayet viser "Rinsing Confirm?" [Skylning Bekræft?]
13. Sæt beholderen, som blev brugt til opsamling af vandet fra afkalkningen, tilbage, og tryk på knappen  for at bekræfte. Det varme vand løber ud af varmtvandsudløbet, og displayet viser meddelelsen "Rinsing" [Skylning].
14. Når vandbeholderen er tom, viser displayet meddelelsen "Rinsing FILL TANK" [Skylning FYLD VANDBEHOLDER].
15. Tøm beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet.
16. Tag vandbeholderen af, hvis den har været fjernet, sæt filteret tilbage, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, og sæt vandbeholderen på maskinen igen: Displayet viser "Rinsing Confirm?" [Skylning Bekræft?].
17. Sæt beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet, under kaffeudløbet (A13) (fig. 35), og tryk på knappen  for at bekræfte. Det varme vand løber først ud af vandudløbet og til sidst fra kaffeudløbet.
18. Når proceduren er afsluttet viser displayet ""Descale complete Confirm?" [Afkalkning afsluttet, bekræft?].
19. Tryk på knappen  for at bekræfte. Displayet viser "FILL TANK" [FYLD VANDBEHOLDER].
20. Fyld vandbeholderen op med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.

Afkalkningen er nu slut.

i Bemærk!

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen.
- Når rengøringscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen.


16. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Meddelelsen "DESCALE [AFKALKNING] vises efter en forudbestemt periode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.







Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på 4. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.

16.1 Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen.
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.



16.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad


1. Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
 2. Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Water hardness" [Vandets hårdhedsgrad].
 3. Bekræft valget ved at trykke på knappen  (B6).
 4. Tryk flere gange på knappen  eller  for at indstille den hårdhedsgrad, som er aflæst på teststrimlen (se fig. i det foregående afsnit).
 5. Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen.
- Nu er maskinen omprogrammeret med den nye hårdhedsgrad. Tryk derefter på knappen **MENU** for at forlade menuen.

17. KALKFILTER

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (C4). Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter. For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger:

17.1 Installation af filteret


1. Tag filteret (C4) ud af pakken.
2. Drej datoskiven (se fig. 36) indtil de næste 2 anvendelsesmåneder vises.



Bemærk:




Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.


3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i mere end ét minut (fig. 37).
4. Tag vandbeholderen (A10) ud af kaffemaskinen, og fyld den med vand.
5. Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud (fig. 38).



6. Indsæt filteret i dets leje (fig. 39A), og tryk det i bund.
7. Luk låget på beholderen (fig. 39B), og sæt den tilbage på kaffemaskinen.






I samme øjeblik filteret sættes i, skal maskinen informeret herom.

8. Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
9. Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Install filter" [Installér filter].
10. Tryk på knappen  (B6).
11. Displayet viser teksten "Enable?" [Aktivér?].
12. Tryk på knappen  for at bekræfte valget. Displayet viser "HOT WATER Confirm?" [Varmt vand Bekræft].
13. Placér en beholder (på mindst 500 ml) under varmtvandshanan (C6).

14. Tryk på knappen  for at bekræfte valget. Apparatet begynder at udlede vand, og displayet viser meddelelsen "Please wait..." [Vent venligst...].
 15. Når udløbet er afsluttet vender maskinen automatisk tilbage til "Ready to coffee" [Klar til kaffe].
- Nu er filteret aktiveret. Det vises med en stjerne ved punktet "Install filter" [Installér filter] i menuen, og maskinen er klart til brug.

17.2 Udskiftning af filteret

Når displayet (B1) viser "REPLACE FILTER" [UDSKIFT FILTER], eller når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen ikke har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret (C4) udskiftes:

1. Tag beholderen (A10) og det brugte filter ud.
2. Tag det nye filter ud af pakningen og gør, som beskrevet under punkt 3-4-5-6 i det foregående afsnit.
3. Placér en beholder (på mindst 500 ml) under varmtvands-hanen (C6).
4. Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
5. Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Replace filter" [Udskift filter].
10. Tryk på knappen  (B6).
11. Displayet viser teksten "Confirm?" [Bekræft?].
12. Tryk på knappen  for at bekræfte valget.
13. På displayet vises meddelelsen "HOT WATER Confirm?" [Varmt vand, bekræft?].
14. Tryk på knappen  for at bekræfte valget. Apparatet begynder at udlede vand, og displayet viser meddelelsen "Please wait" [Vent venligst].
15. Når udløbet er afsluttet vender maskinen automatisk tilbage til "Ready to coffee" [Klar til kaffe].

Nu er det nye filter aktiveret, og du kan bruge maskinen.

17.3 Udtagning af filter

Hvis du ønsker at fortsætte med at anvende apparatet uden filter (C4), skal det fjernes, og kaffemaskinen skal informeres om, at det er fjernet. Gå frem som følger:

1. Tag beholderen (A10) og det brugte filter ud.
2. Tryk på knappen **MENU** (B3) for at åbne menuen.
3. Tryk på knappen  (B4) eller  (B5), indtil displayet (B1) viser teksten "Remove filter*" [Fjern filter].
4. Tryk på knappen  (B6).
5. Displayet viser teksten "Confirm?" [Bekræft?].
6. Tryk derefter på knappen  for at bekræfte og på knappen **MENU** for at forlade menuen.

18. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Energiforbrug:	1450W
Tryk:	1,5 MPa (15 bar)
Maks. kapacitet vandbeholder:	1,8 l
Mål LxDxH	240x430x350 mm
Ledningslængde:	1750 mm
Vægt:	9,6 Kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	250 g



Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- EF-forordning Standby 1275/2008
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.

19. BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men den skal afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

20. MEDDELELSER VIST PÅ DISPLAYET

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
FILL TANK [FYLD VANDBEHOLDER]	Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen (A10).	Fyld beholderen med vand, og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund, indtil der lyder et klik (fig. 4).
EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER]	Kaffegrumsbeholderen (A14) er fuld.	Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken (A18), rengør dem og sæt dem på plads igen. Vigtigt: Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen (A14) altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
GROUND TO FINE ADJUST MILL [FOR FINTMALET. JUSTÉR KVÆRN]	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Gentag kaffebrygningen, og drej justeringsknappen (A2) (fig. 8) et hak i urets retning mod nummer 7, mens kværnen arbejder. Hvis kaffen stadig løber for langsomt ud, også efter at du har brygget mindst 2 kopper kaffe, skal du gentage justering ved at dreje justeringsknappen endnu et trin (se afs. "10.3 Justering af kaffekværnen"). Hvis problemet vedvarer, drej da damphåndtaget i position I, og lad lidt vand løbe ud af varmtvandsudløbet (C6).
	Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (C4), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Sæt varmtvandsudløbet (C6) i maskinen, og lad lidt vand løbe ud, indtil strømmen er jævn.
INSERT WASTE COFFEE CONTAINER [INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER]	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A14).	Træk drypbakken (A18) ud, og indsæt kaffegrumsbeholderen.
ADD PRE-GROUND COFFEE [TILSÆT KAFFEPULVER]	Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten (A6).	Kom formalet kaffe i tragten eller fravælg funktionen formalet.
DESCALE [AFKALKNING]	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet "15. Afkalkning".
LESS COFFEE [REDUCÉR KAFFEMÆNGDEN]	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere smag, eller reducér mængden af formalet kaffe.
FILL BEANS CONTAINER [FYLD BØNNEBEHOLDEREN]	Der er ikke flere kaffebønner.	Fill beans container [Fyld kaffebønner i bønnebeholderen] (A7).
	Kaffepulverskakten (A6) er tilstoppet.	Tøm tragten vha. penslen (C5), som beskrevet i afsnittet "14.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
INSERT BREWING UNIT [INDSÆT BRYGGEENHED]	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A12).	Sæt bryggeenheden i maskinen som beskrevet i afsnittet "14.9 Rengøring af bryggeenheden".
INSERT TANK [INDSÆT VANDBEHOLDER]	Beholderen (A10) er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.


GENEREL ALARM [GENEREL ALARM]	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kapitlet "14. Rengøring". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til et servicecenter.
REPLACE FILTER [UDSKIFT FILTER]	Filteret (C4) er udløbet.	Udskift filteret, eller fjern det ved at følge instruktionerne i kapitel "17. Kalkfilter".
"SET DIAL TO CLEAN" [VÆLGER PÅ RENGØRING]	Mælk er lige løbet ud, og derfor er det nødvendigt at fortsætte med rengøring af de indvendige rør i mælkebeholderen.	Drej varmt vand-/dampregulatoren (D1) til positionen CLEAN [RENGØRING]
SÆT VARMTVANDSUDLØBET I	Varmtvandsudløbet (C6) er ikke indsat eller sat forkert i.	Tryk varmtvandsudløbet helt i bund.
WATER CIRCUIT EMPTY, FILL WATER CIRCUIT [VANDKREDSLØB TOMT, FYLD VANDKREDSLØB] <i>skiftevis med</i> HOT WATER, PRESS OK [VARMT VAND, TRYK OK]	Vandkredsløbet er tomt.	Tryk på OK, og lad vandet løbe ud af varmtvandsudløbet (C6) indtil strømmen er jævn. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A10) er sat i helt til bunds.
SÆT MÆLKEBEHOLDEREN I.	Mælkebeholderen (D) er ikke indsat korrekt.	Tryk mælkebeholderen helt i bund (fig. 17).

21. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: du kan bruge varmtvandsfunktionen).
	De indvendige kredsløb er afkølet, fordi der er gået 2-3 minutter siden sidste brygning.	Brug skyllefunktionen til at varme det indvendige kredsløb, inden du tilbereder kaffe ☕ (se kap. "10. Kaffetilberedning").
	Kaffetemperaturen er indstillet for lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur gennem menuen.
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen (A2) et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "10.3 Justering af kaffekværnen").
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.

Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen (A2) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "10.3 Justering af kaffekværnen").
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestudsen.	Kaffestudserne (A13) er tilstoppede.	Gør kaffestudserne rent med en tandstikker.
Mælken løber ikke ud af udløbsrøret.	Låget på mælkebeholderen (D2) er snavset.	Rengør låget som beskrevet i afsnittet "15. Afkalkning".
Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt, eller er ikke tilstrækkeligt opskummet.	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk.
	Skumregulatoren (D1) er reguleret forkert.	Regulér som anvist i afs. "11.2 Regulering af skummængden"
	Låget (D2) eller skumregulatoren (D1) på mælkebeholderen er snavset	Rengør omhyggeligt låget og regulatoren som beskrevet i afsnittet "15. Afkalkning".
	Varmtvands-/dampdysen (A19) er snavset.	Rengør dysen som beskrevet i afs. "14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen".
Maskinen tænder ikke.	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten (fig. 1).
	Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt.	Tryk på hovedafbryderen (fig. 2).
Bryggeenheden kan ikke tages ud.	Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt.	Sluk ved at trykke på knappen  (se kap. "7. Slukning af apparatet").