

## İÇİNDEKİLER

<b>1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR .....</b>	<b>300</b>
<b>2. GÜVENLİK UYARILARI .....</b>	<b>301</b>
2.1 Talimatlarda kullanılan semboller.....	301
2.2 Amaca uygun kullanım .....	301
2.3 Kullanım için talimatlar.....	301
<b>3. GİRİŞ .....</b>	<b>301</b>
3.1 Parantez içindeki harfler .....	301
3.2 Sorunlar ve çözümleri.....	301
<b>4. TANIMLAMA .....</b>	<b>302</b>
4.1 Cihazın tanımlaması .....	302
4.2 Kontrol panelinin tanımı .....	302
4.3 Aksesuarların tanımı .....	302
4.4 Süt kabının tanımı.....	302
<b>5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ.....</b>	<b>302</b>
5.1 Cihazın kontrolü .....	302
5.2 Cihaz montajı.....	302
5.3 Cihaz bağlantıları .....	303
5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması .....	303
<b>6. CİHAZ AÇILMASI .....</b>	<b>303</b>
<b>7. CİHAZIN KAPATILMASI .....</b>	<b>303</b>
<b>8. MENÜ AYARLARI .....</b>	<b>304</b>
8.1 Kireç çözme .....	304
8.2 Filtrenin takılması .....	304
8.3 Filtrenin değiştirilmesi .....	304
8.4 Saat ayarı .....	304
8.5 Otomatik çalışma .....	304
8.6 Otomatik kapanma .....	304
8.7 Enerji tasarrufu.....	304
8.8 Sıcaklığın ayarlanması.....	305
8.9 Su sertliğinin ayarlanması.....	305
8.10 Sesli uyarının etkin kılınması/devre dışı bırakılması .....	305
8.11 Dilin ayarlanması .....	305
8.12 Fincan aydınlatma.....	305
8.13 Fabrika ayarları (sıfırlama) .....	305
8.14 İstatistik fonksiyonu .....	306
<b>9. DURULAMA.....</b>	<b>306</b>
<b>10. KAHVE HAZIRLANMASI .....</b>	<b>306</b>
10.1 Kahve tadının seçimi .....	306
10.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi .....	306
10.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi ... .....	306
10.4 Kahve değirmeninin ayarlanması .....	306
10.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler .....	307

10.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması .....	307
10.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama .... .....	307
<b>11. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI .....</b>	<b>307</b>
11.1 Süt kabının doldurulması ve takılması .....	308
11.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması .....	308
11.3 Cappuccino veya latte macchiato hazırlanması .....	308
11.4 Köpüklü süt hazırlanması (kahve olmadan) .... .....	308
11.5 Köpüksüz süt hazırlanması (kahve olmadan) .. .....	308
11.6 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi .....	308
11.7 Cappuccino veya süt için fincan olarak kahve veya süt miktarlarının programlanması .....	309
<b>12. SICAK SU HAZIRLANMASI .....</b>	<b>309</b>
12.1 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması .....	309
<b>13. TEMİZLİK.....</b>	<b>309</b>
13.1 Makinenin temizliği .....	309
13.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi .....	309
13.3 Atık kahve kabının temizliği.....	310
13.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi .....	310
13.5 Makinenin içinin temizlenmesi .....	310
13.6 Su haznesinin temizliği .....	310
13.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği.....	310
13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği.. .....	310
13.9 Demlik temizliği .....	310
13.10 Süt kabının temizliği .....	311
13.11 Sıcak su/buhar ağzının temizliği .....	311
<b>14. KİREÇ ÇÖZME .....</b>	<b>311</b>
<b>15. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI .....</b>	<b>312</b>
15.1 Su sertliğinin ölçümü .....	312
15.2 Su sertliğinin ayarlanması.....	313
<b>16. YUMUŞATMA FİLTRESİ.....</b>	<b>313</b>
16.1 Filtrenin takılması .....	313
16.2 Filtrenin değiştirilmesi .....	314
16.3 Filtrenin çıkartılması .....	314
<b>17. TEKNİK ÖZELLİKLER .....</b>	<b>314</b>
<b>18. BERTARAF .....</b>	<b>314</b>
<b>19. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR ....</b>	<b>315</b>
<b>20. SORUNLARIN GİDERİLMESİ .....</b>	<b>316</b>

## 1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımını uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, kiralık odalar, motel ve diğer konuk evleri.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

### YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

## 2. GÜVENLİK UYARILARI

### 2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



**Tehlike!**

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



**Dikkat!**

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



**Yanma Tehlikesi!**

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



**Önemli Not:**

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



**Tehlike!**

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



**Dikkat:**

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



**Yanma Tehlikesi!**

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

### 2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

### 2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmemesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



**Önemli Not:**

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

## 3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

### 3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

### 3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, her şeyden önce "19. Ekranda görüntülenen mesajlar" ve "20. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanızı tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

## 4. TANIMLAMA

### 4.1 Cihazın tanımlaması







(sayfa 3 - A )

- A1. Kumanda paneli
- A2. Çekim derecesi ayar manivelası
- A3. Fincanlar için tabla
- A4. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A5. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A7. Kahve çekirdeği haznesi
- A8. Ana şalter
- A9. Güç kablosu konektör yuvası
- A10. Su haznesi
- A11. Demlik gözü
- A12. Demlik
- A13. Sıcak su ve buhar ağız
- A14. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A15. Atık kahve kabı
- A16. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A17. Fincan yerleştirme tepsi
- A18. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A19. Damla toplama haznesi
- A20. Fincan aydınlatma ışığı

### 4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B )

*Paneldaki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.*

- B1. Ekran: cihazın kullanımını konusunda kullanıcıya yol gösterir
- B2. Seçim düğmesi: istediğiniz kahve miktarını seçmek için çevirin. *(Programlama menüsündeyken: istediğiniz fonksiyonu seçmek için çevirin)*
- B3.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için
- B4. Menüye erişim sağlamak için P tuşu
- B5.  tuşu: durulama yapmak için. *(Programlama menüsündeyken, "ESC" tuşunun görevini yapar: seçili fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için basılır).*
- B6.  lezzet seçim tuşu: kahve lezzetini seçmek için basın
- B7.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarla 1 fincan kahve hazırlamak için
- B8.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarla 2 fincan kahve hazırlamak için
- B9. Sıcak su dağıtımı için  tuşu *(Menüdeyken: "OK" tuşu, seçilen öğeyi onaylamak için basılır)*
- B10. CAPPUCCINO tuşu: cappuccino veya köpüklü süt hazırlamak için

### 4.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C )

- C1. Su sertliği ölçme şeridi
- C2. Çekilmiş kahve doz belirleme ölçeği
- C3. Kireç çözücü
- C4. Su yumuşatma filtresi (bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası
- C6. Sıcak su dağıtıcısı
- C7. Elektrik kablosu

### 4.4 Süt kabının tanımı

(sayfa 2 - D )

- D1. Köpük ayarlama ve CLEAN fonksiyonu düğmesi
- D2. Süt kabının kapağı
- D3. Süt kabı
- D4. Süt daldırma borusu
- D5. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)

## 5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

### 5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

### 5.2 Cihaz montajı

#### **Dikkat!**

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

### 5.3 Cihaz bağlantıları



#### **Dikkat!**

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

### 5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması




#### **Önemli Not:**


- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "15. Su sertliğini programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.

1. Güç kablosunu konektörünü (C7) cihazın arkasındaki yuvasına (A9) yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (Şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A8) açık olduğundan emin olun (Şek 2).
2. Su haznesini (A10) çıkarın, MAX çizgisine kadar (Şek. 3A) soğuk su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (Şek. 3B).

Seçim düğmesini çevirerek istediğiniz dili seçmeniz veya ekranda (B1) dilleri (her 3 saniyede bir) kendiliğinden değişmeye bırakmanız gerekir.

3. Türkçe görüntülediğinde, ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenene kadar  tuşuna (B9) (Şek. 4) basın: "Türkçe yüklendi";

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

4. "INSERT WATER SPOUT (SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR)": Sıcak su dağıtıcısının (C6) ağız (13) üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 5).
5. Ekranda "HOT WATER, CONFIRM? (SICAK SU, ONAYLA?)" yazısı görüntülenir.
6. Onaylamak için  tuşuna (Şek. 4) basın: cihaz sıcak su dağıtıcısından dağıtım yapar ve ardından otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



#### **Önemli Not:**

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

- İlk 5-6 cappuccinoyu hazırlarken kaynamakta olan suyun sesinin gelmesi normaldir: daha sonra bu ses azalır.
- Kahveden daha da fazla keyif almak ve makinenin ayarlarını daha iyi yapmak için "16. Su yumuşatma filtresi" başlığında verilen talimatları izleyerek su yumuşatma filtresini (C4) takmanız tavsiye edilir. Elinizdeki modelde su yumuşatma filtresi yoksa, De'Longhi Yetkili Servis Merkezlerinden bu filtreyi isteyebilirsiniz.

## 6. CİHAZ AÇILMASI



#### **Önemli Not:**


Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana şalterin (A8) basılı olduğundan emin olun (Şek. 2).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



#### **Yanma Tehlikesi!**

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A14) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su altta bulunan damla toplama haznesinde (A19) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna (B3) (Şek. 6) basın: ekranda (B1) "Heating Up, Please wait (Isınıyor, Lütfen bekleyiniz)" mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "RIN-SING (DURULAMA)"; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamlarının da ısınmasını sağlar.

Ekranda kahve tadı ile miktarını belirten bir mesaj belirince cihaz gereken sıcaklığa gelmiş durumdadır.


## 7. CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatılışında kahve hazırlama işlemi yapılmışsa durduramayacağınız bir durulama işlemi yapar.



#### **Yanma Tehlikesi!**


Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A14) dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna (B3 - Şek. 6) basın.
- Ekranda (B1) "Turning off underway, Please wait" (Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz) yazısı görüntülenir: gerekiyorsa cihaz durulama işlemi yapıp, ardından kapanır (hazırda bekler).



### Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  (Şek. 6) tuşuna basarak kapatın.
- Ana şalteri (A8) bırakın (Şek. 2).



### Dikkat!

Cihaz açılken asla ana şaltere basmayın.

## 8. MENÜ AYARLARI

P tuşuna (B4) basıldığında programlama menüsüne erişim sağlanır; bu menüde aşağıdaki öğeler seçilebilir:

### 8.1 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "14. Kireç çözme" bölümüne bakın.

### 8.2 Filtrenin takılması




Filtrenin (C4) takılmasıyla ilgili talimatlar için "16.1 Filtrenin takılması" bölümüne bakın.


### 8.3 Filtrenin değiştirilmesi

Filtrenin (C4) değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için "16.2 Filtrenin değiştirilmesi" bölümüne bakın.

### 8.4 Saat ayarı

Ekrandaki (B1) saati ayarlanmak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
2. Ekranda "Adjust time (Saat ayarı)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
3.  tuşuna (B9) (Şek. 3) basın.
4. Saati değiştirmek için seçim düğmesini (Şek. 7) çevirin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.
6. Dakikayı değiştirmek için seçim düğmesini (Şek. 7) çevirin.
7. Onaylamak için  tuşuna basın.

Saat ayarlanmıştır: ardından menüden çıkmak için  (B5) tuşuna basın.

### 8.5 Otomatik çalışma






Belirli bir saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlayabilirsiniz.




### Önemli Not:




Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru şekilde yapılmış olması gerekir.

Otomatik çalışma özelliğini etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
2. Ekranda "Auto-start (Otomatik çalışma)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
3.  tuşuna (B9) basın: ekranda "Enable? (Etkin kıl?)" ibaresi belirir.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Saati seçmek için seçim düğmesini çevirin.
6. Onaylamak için  tuşuna basın.
7. Dakikayı değiştirmek için seçim düğmesini (Şek. 7) çevirin.
8. Onaylamak için  tuşuna basın.
9. Ardından  tuşuna (B5) basarak menüden çıkın.


Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu ekranda saatın yanında ve Otomatik Çalışma menü öğesinin altında beliren  simgesiyle görüntülenir.



İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Menüden otomatik çalışma öğesini seçin.
2.  tuşuna basın: ekranda "Disable? (Devre dışı bırak?)" ibaresi belirir.
3. Onaylamak için  tuşuna basın. Ekrandaki  sembolü kaybolur.

### 8.6 Otomatik kapanma

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması için çalışma süresini değiştirebilirsiniz. Otomatik kapanma özelliğini yeniden programlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Auto-off (Oto. kapanma)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
3.  (B9) tuşuna basın.
4. İsteddiğiniz çalışma süresi (15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat) görüntülenene kadar seçim düğmesini (Şek. 6) çevirin.

5. Onaylamak için  tuşuna basın.
6. Ardından  tuşuna (B5) basarak menüden çıkın. Otomatik kapanma özelliği böylece yeniden programlanmış olur.

### 8.7 Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garantisi edilir.

Enerji tasarrufu modunun etkinleştirildiği, menüde "Enerji tasarrufu" öğesinin altında bir yıldız simgesiyle bildirilir.

"Enerji tasarrufu" modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.

- Ekranında (B1) "Energy saving (Enerji tasarrufu)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
- ☞ tuşuna (B9) basın: ekranda "Disable? (Devre dışı bırak?)" veya fonksiyon zaten devre dışıysa "Enable? (Etkin kil?)" yazısı belirir.
- Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için ☞ tuşuna basın.
- Ardından ☞ tuşuna (B5) basarak menüden çıkın. Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Energy saving (Enerji tasarrufu)" yazısı belirir.

### **i** **Önemli Not:**

- Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması gerektiğinden, kahve veya ilk sütlü içecek dağıtımı yapmadan önce birkaç saniye bekler.
- Herhangi bir içeceği hazırlamak amacıyla enerji tasarrufundan çıkmak için herhangi bir tuşa basıp, ardından istediğiniz içecek ile ilgili tuşa basın.
- Süt kabı (D) takılıysa "enerji tasarrufu" modu etkin hale gelmez.

## **8.8 Sıcaklığın ayarlanması**

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığını ayarlamak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
- Ekranında (B1) "Set temperature (Sıcaklık ayarı)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
- ☞ (B9) tuşuna basın.
- İstenilen sıcaklık ekranda görüntülenene kadar seçim düğmesini çevirin (●=düşük; ●●●●=yüksek).
- Onaylamak için ☞ tuşuna basın.
- Ardından ☞ tuşuna (B5) basarak menüden çıkın.

## **8.9 Su sertliğinin ayarlanması**

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için "15. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

## **8.10 Sesli uyarının etkin kılınması/devre dışı bırakılması**

Bu fonksiyonla her tuşa basışta ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında cihazın verdiği sesli uyarıyı etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz: makine önceden sesli uyarının etkin olacağı şekilde ayarlanmıştır. Sesli uyarıyı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
- Ekranında (B1) "Beep (Sesli uyarı)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
- ☞ tuşuna (B9) basın: ekranda "Disable? (Devre dışı bırak?)" veya "Enable? (Etkin kil?)" ibaresi belirir.

- Sesli uyarıyı etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için ☞ tuşuna basın.
- Sesli uyarının etkinleştirildiği, menüde "Beep (Sesli uyarı)" öğesinin altında bir yıldız simgesiyle bildirilir. Ardından ☞ tuşuna (B5) basarak menüden çıkın.

## **8.11 Dilin ayarlanması**

Eğer ekrandaki (B1) dili değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
- Ekranında "Set language (Dil seçimi)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
- ☞ (B9) tuşuna basın.
- İstenilen dil ekranda görüntülenene kadar seçim düğmesini çevirin.
- Onaylamak için ☞ tuşuna basın.
- Dilin yüklendiğini onaylayan yazı ekranda görüntülenir.
- Ardından ☞ tuşuna (B5) basarak menüden çıkın.

## **8.12 Fincan aydınlatma**

Bu fonksiyonla fincan aydınlatma ışıklarını açabilir veya kapatabilirsiniz: makine aydınlatma açık olacak şekilde önceden ayarlanmıştır. Her kahve ve cappuccino dağıtımında ve her durulamada ışıklar yanar.

Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
- Ekranında (B1) "Cup lighting (Fincan aydınlatma)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
- ☞ tuşuna (B9) basın: ekranda (B1) "Disable? (Devre dışı bırak?)" veya "Enable? (Etkin kil?)" ibaresi belirir.
- Fincan aydınlatmayı etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için ☞ tuşuna basın.
- Bu fonksiyon etkinleştirildiği, menüde "Cup lighting (Fincan aydınlatma)" öğesinin altında bir yıldız simgesiyle bildirilir. Ardından ☞ tuşuna (B5) basarak menüden çıkın.

## **8.13 Fabrika ayarları (sıfırlama)**



Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri döner (dil hariç, geçerli olan ayar kalır).

Fabrika değerlerini geri yüklemek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
- Ekranında (B1) "Default values (Fabrika değerleri)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
- ☞ (B9) tuşuna basın.
- Ekranında "Confirm? (Onayla?)" ibaresi görüntülenir.
- Onaylamak ve çıkmak için ☞ tuşuna basın.

## 8.14 İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Statistics (İstatistikler)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
3.  (B9) tuşuna basın.
4. Seçim düğmesini (Şek. 7) çevirerek aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:
  - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
  - kaç adet süt içeren içecek dağıtımı yapıldığı;
  - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
  - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
  - su yumuşatma filtresinin kaç defa değiştirildiği.
5. Ardından menüden çıkmak için  tuşuna (B5) 2 kez basın.


## 9. DURULAMA

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde, kahve dağıtıcısından (A14) ve takılıymışa sıcak su dağıtıcısından (C6) sıcak su çıkması sağlanabilir.

Kahve ve sıcak su dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 5).

### **Dikkat! Yanma tehlikesi.**

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

- 1) Bu fonksiyonu etkinleştirmek için  tuşuna (B5) basın: ekranda (B1) "RINSING, Please wait (Durulama, Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
- 2) Birkaç saniye sonra önce kahve dağıtıcısından, ardından da sıcak su dağıtıcısından (takılıysa), makinenin dahili devresini temizleyip ısıtan sıcak su çıkar: ekranda "RINSING (DURULAMA)" yazısı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
- 3) Bu fonksiyonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.

### **Önemli Not!**


- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2/3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.

## 10. KAHVE HAZIRLANMASI

### 10.1 Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Aşağıda belirtilen lezzetlerden biri seçilebilir:  
Ekstra hafif tat

Hafif tat  
Normal tat  
Sert tat  
Ekstra sert tat

Tadı değiştirmek için, istediğiniz tat ekranda (B1) belirene seçim düğmesine  (B6) (Şek. 8) üst üste basın.



### 10.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, ekranda (B1) istenilen kahve miktarıyla ilgili mesaj görüntülenene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin:

Seçilen Kahve	Fincandaki miktar (ml)
BENİM KAHVEM	Programlanabilen: ≈20 ila ≈180 arası
KOYU	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EKSTRA UZUN	≈120

### 10.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 30ml "benim kahvem" dağıtımı yapacak şekilde ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının (A14) (Şek. 9) altına bir fincan yerleştirin.
2. "MY COFFEE (BENİM KAHVEM)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 7) çevirin.
3. Ekranda "1 MY COFFEE, Program quantity (1 BENİM KAHVEM, Miktar programı)" yazısı belirene ve makine kahve dağıtımına başlayana kadar  tuşunu (B7) (Şek. 10) basılı tutup, ardından tuşu bırakın.
4. Fincandaki kahve istediğiniz seviyeye ulaştığında,  tuşuna (Şek. 10) yeniden basın.

Bu aşamada fincandaki kahve yeni ayara göre programlanır.

### 10.4 Kahve değirmeninin ayarlanması


Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sululuğu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar maniveli ile bir düzeltme yapılması gerekir (A2) (Şek. 11).



### **i** **Önemli Not:**

Ayar manivelası yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.



Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 rakamına doğru saat yönünde bir kademe çevirin.


Daha kıvamlı ve güzel köpüklü kahve temini içinse, 1 rakamına doğru saat yönünün tersinde bir kademe çevirin (her seferinde bir kademe çevirin, aksi

halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımdan sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

### **10.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler**



Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- "9. DURULAMA" bölümünde belirtildiği gibi,  tuşuna (B5) basarak dağıtım yapmadan önce durulama yapın.
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın); "12. Sıcak su hazırlanması" bölümüne bakın.
- Menüden kahve sıcaklığını "high (yüksek)" olarak seçin ("8.8 Sıcaklığın ayarlanması" paragrafına bakın).

### **10.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması**



#### **! Dikkat!**

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmenin üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilir.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A7) (Şek. 12) koyun.
2. Şunları kahve dağıtıcısının (A14) altına yerleştirin:
  - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 9).
  - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan.
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 13).
4. İsteddiğiniz dağıtımla ilgili tuşa basın (1 fincan - B7  veya 2 fincan - B8 , Şek. 10 ve 14)
5. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda (B1) seçilen boyut ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.

### **i** **Önemli Not:**

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak makineyi dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama

düğmelerinden birini (3 saniye) basılı tutmanız yeterlidir ( veya .

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

### **i** **Önemli Not:**

- Kullanım sırasında ekranda bazı mesajlar görüntülenir (FİLL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN), VB.); bunların anlamları "19. Ekranda görüntülenen mesajlar" bölümünde açıklanmıştır.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için, "10.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" bölümüne bakın.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "20. Sorunların giderilmesi" bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.

### **10.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama**



#### **! Dikkat!**

- Makinenin içine dağılıp kirlenmesini önlemek için makine kapalıyken asla çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni (A6) tıkanabilir.



### **i** **Önemli Not:**

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1. Ekranda (B1) "Pre-ground (Çekilmiş)" yazısı belirene kadar  tuşuna (B6) (Şek. 8) üst üste basın.
2. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 15).
3. Kahve dağıtıcısının ağızlarının (A14) (Şek. 9) altına bir fincan yerleştirin.
4. 1 fincan kahve dağıtım tuşuna  (B7) basın (Şek. 10).
5. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda seçilen boyut ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.

### **i** **Önemli Not:**

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk kahve birkaç saniye sonra çıkar.

### **11. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI**

#### **i** **Önemli Not:**

- Sütün az köpürmesini veya iri köpükler oluşmasını önlemek için süt kapağını (D2) ve sıcak su dağıtım ağızını (A13) daima "11.6 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi", "13.10 Süt kabının temizlenmesi" ve "13.11 Sıcak su/su

buhar ağzının temizlenmesi" paragraflarında açıklandığı gibi temizleyin.

### 11.1 Süt kabının doldurulması ve takılması



1. Kapağı (D2) çıkarın (Şek. 16).
2. Süt kabını (D3) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 17). Kap üzerindeki her çizgi 100 ml süte denk gelmektedir.

#### **i** Önemli Not:

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.
  - "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, cappuccinonun hazırlanması birkaç saniye sürebilir.
3. Süt daldırma borusunun (D4), süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (Şek. 18).
  4. Süt kabının kapağını takın.
  5. Sıcak su dağıtıcısını (C6) ağızdan (A13) (Şek. 19) çıkarın.
  6. Kabi sonuna kadar iterek ağza takın (Şek. 20): makine sesli uyarı verir (etkinse).
  7. Kahve dağıtıcısının (A14) ve süt köpüğü dağıtımı borusu (D5) altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (Şek. 21).
  8. Aşağıda her bir işlem için belirtilen talimatları izleyin.

### 11.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Köpük ayar düğmesini (D1) çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Ayar düğmesi konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	SICAK SÜT
	Az köpüklü	CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / KÖPÜKLÜ SÜT
	Max. köpüklü	

### 11.3 Cappuccino veya latte macchiato hazırlanması

1. Süt kabını (D) taktıktan sonra, süt kabının kapağında (D2) bulunan köpük ayar düğmesini (D1) istediğiniz konuma çevirin (Şek. 22).

2. CAPPUCCINO tuşuna (B10) basın. Ekranda (B1) "CAPPUCCINO" mesajı ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.
3. Makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar.

#### **i** Önemli Not:

- Dağıtım sırasında hazırlama işlemini durdurmak isterseniz, CAPPUCCINO tuşuna iki kez basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında, fincandaki süt miktarını artırmak isterseniz, CAPPUCCINO tuşunu basılı tutmanız (3 saniye) yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.


### 11.4 Köpüklü süt hazırlanması (kahve olmadan)

Yukarıdaki paragrafta ("11.3 Cappuccino veya latte macchiato hazırlanması") açıklandığı gibi, CAPPUCCINO (B10) tuşuna 1 yerine 2 kez basın.

#### **i** Önemli Not:

Dağıtım sırasında süt hazırlama işlemini durdurmak isterseniz, CAPPUCCINO tuşuna bir kez basın.

### 11.5 Köpüksüz süt hazırlanması (kahve olmadan)

Önceki paragrafta ("11.4 Köpüklü süt (kahvesiz) hazırlanması") açıklandığı gibi ilerleyin, ancak köpük ayar düğmesini (D1)  konumuna çevirin.

### 11.6 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi

#### **⚠ Dikkat! Yanma tehlikesi**

Süt kabının (D) dahili borularının temizliği sırasında, süt borusundan (D5) bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Süt fonksiyonunu her kullandığınızda ekranda (B1) "SET DIAL TO CLEAN (DÜĞME CLEAN KONUMUNA)" yazısı yanıp söner. Süt artıklarını gidermek için aşağıdaki şekilde ilerleyerek temizlik yapın:

1. Süt kabının (D) makineye takılı bırakın (kabi boşaltmak gerekli değildir).
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin (Şek. 21).
3. Köpük ayar düğmesini (D1) "CLEAN" konumuna çevirin (Şek. 23): ekranda işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ile "Cleaning underway, Please wait (Temizleniyor, Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir. Temizlik işlemi otomatik olarak durdurulur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.

- Süt kabını çıkarın ve buhar ağzını (A13) daima bir süngerle temizleyin (Şek. 24).

### **Önemli Not!**

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin işinması beklenmelidir.

## 11.7 Cappuccino veya süt için fincan olarak kahve veya süt miktarlarının programlanması



Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Kahve dağıtıcısının (A14) ve süt köpüğü dağıtımı borusu (D5) (Şek. 21) ağızları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
- Ekranda (B1) "PROGRAM MILK, Program Quantity (SÜT PROGRAMI Miktar Programı)" ibaresi belirene kadar CAPPUCCINO (B10) tuşunu basılı tutun.
- Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
- Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, CAPPUCİNO tuşuna yeniden basın.
- Makine süt dağıtımını bitirir ve birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: ekranda "PROGRAM COFFEE, Program Quantity (KAHVE PROGRAMI Miktar Programı)" ibaresi belirir.
- Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, CAPPUCİNO tuşuna yeniden basın. Kahve dağıtımı durur. Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

## 12. SICAK SU HAZIRLANMASI

### **Dikkat! Yanma tehlikesi.**

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Dağıtım sırasında dağıtıcı (C6) sıcak olduğundan, sapından tutulması gerekir.




- Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
- Dağıtıcının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin.
-  tuşuna (B9) basın (Şek. 4). Ekranda (B1) "Hot Water (Sıcak Su)" mesajı ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.
- Makine, yaklaşık 250 ml sıcak su dağıtıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını el yordamıyla durdurmak için  tuşuna yeniden basın.

### **Önemli Not:**

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su birkaç saniye sonra çıkar.

## 12.1 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtacak şekilde ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Dağıtıcının (C6) altına bir kap yerleştirin.
-  tuşunu (B9) basılı tutarak ekranda (B1) "HOT WATER, Program Quantity (SICAK SU Miktar programı)" yazısının görüntülenmesini sağlayıp, mesaj belirince  tuşunu birakın.
- Fincandaki sıcak su istediğiniz seviyeye ulaştığında,  tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

## 13. TEMİZLİK

### 13.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:



- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A15),
- Damla toplama haznesi (A19) ve yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A16),
- Su haznesi (A10),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A14),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6),
- Servis kapağı (A12) açıldıktan sonra erişilen demlik (A11),
- Süt kabı (D),
- Sıcak su/buhar ağzı (A13).

### **Dikkat!**

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (D) dışında, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

### 13.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtımları yapmanız tavsiye edilir:

-  tuşuna (B5) basarak 2/3 durulama.
-  tuşuna (B9) basarak birkaç saniye sıcak su dağıtımı.

### 13.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranada (B1) "EMPTY GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN)" yazısı görüntülendiğinde kabın boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı (A15) temizlenmediği sürece makine kahve yapamaz. İlk hazırlama işleminin üzerinden 72 saat geçmişse, dolu olmasa bile makine bu kabın boşaltılması gerektiğini bildirir (hazırlama işleminden önceki 72 saatin doğru hesaplanabilmesi için makinenin ana şalterden kapatılmamış olması gerekir).

#### **Dikkat! Yanma tehlikesi**

Ardından farklı cappuccino hazırlama işlemleri yapılırsa, metal fincan yerleştirme tepsi (A17) ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabı (A19) (Şek. 25) çıkartın, boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: ürünle birlikte gelen fırçada (C5) bu işleme uygun bir spatula bulunur.
- Yoğuşma sıvısı toplama haznesini (A16) (kırmızı renkli) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.

#### **Dikkat!**

Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

#### **Önemli Not:**

Bu temizlik işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.

### 13.4 Damla toplama haznesi ile yoğuşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi

#### **Dikkat!**

Damla toplama haznesi (A19), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey göstergesi (A18) (kırmızı renkli) içerir (Şek. 26). Bu göstergesi fincan yerleştirme tepsisinden (A17) çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi halde su kenarlardan taşabilir ve makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (A15) çıkartın (Şek. 25).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Kırmızı renkli yoğuşma sıvısı toplama haznesini (A16) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.

4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

### 13.5 Makinenin içinin temizlenmesi

#### **Elektrik çarpması tehlikesi!**

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi çıkartılarak erişilebilir) (A19) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırçayla (C5) ve bir sünger kullanılarak temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 27).

### 13.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A10) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) ve (varsa) yumuşatma filtresi (C4) değiştirilerek temizleyin.
2. Filtreyi (C4) (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (yalnızca su yumuşatma filtresi olan modellerde) 100 ml su dağıtımını yapın.

### 13.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını (A14) bir sünger veya bez kullanarak periyodik olarak temizleyin (Şek. 28A).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 28B).

### 13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini ürünle birlikte gelen fırçayla (C5) temizleyin.

### 13.9 Demlik temizliği

Demlik (A11) ayda en az bir kez temizlenmelidir.

#### **Dikkat!**

Demlik makine çalışırken çıkartılmaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Su haznesini (A10) çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik (A11) haznesini açın (Şek. 28).

4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 29).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.

**! Dikkat!**

**YALNIZCA SU İLE DURULAYIN**

Deterjan kullanmayın – Bulaşık makinesine koymayın Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

6. Bir fırça (C5) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.


**i Önemli Not:**

- Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki kol (Şek. 30) üzerine basarak doğru ebadı getirin.
8. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
  9. Demlik kapağını kapatın.
  10. Su haznesini geri yerine takın.

### 13.10 Süt kabının temizliği


Her süt hazırlama işleminden sonra süt kabını (D) aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:

1. Kapağı (D2) çıkarın.
2. Süt dağıtım ağzını (D5) ve daldırma borusunu (D4) çıkarın (Şek. 32).



3. Köpük ayar düğmesini (D1) "INSERT" (TAK) (bkz. Şek. 33) konumuna gelene kadar saat yönünün tersine çevirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
4. Tüm aksamları sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.

Düğmenin altındaki oyukta ve kanalda (bkz. Şek. 34) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.



5. Köpük ayar düğmesinin yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (bkz. Şek. 35).
6. Daldırma borusu ve süt dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Düğmeyi, dağıtım ve daldırma borularını, "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını (D3) takın.

### 13.11 Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağız (A13) süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (Şek. 23).

### 14. KİREÇ ÇÖZME

Ekranda (B1) "DESCALE (KİREÇ ÇÖZME)" mesajı (yanıp sönen) belirlediğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.


**! Dikkat!**

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisine altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makineyi açın ve kullanıma hazır hale gelmesini bekleyin.
2. **P** tuşuna (B4) basarak menüye girin.
3. "Descalce (Kireç Çözme)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) çevirin.
4. **☞** tuşuna (B9) basarak seçimi yapın. Ekranda (B1) "Descalce, Confirm? (Kireç Çözme, Onayla?)" yazısı görüntülenir: fonksiyonu etkinleştirmek için **☞** tuşuna yeniden basın.
5. Ekranda "EMPTY DRIP TRAY (DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALT)" yazısı ile "REMOVE FILTER (FİLTREYİ ÇIKARIN)" yazısı (filtre varsa) ve "Add descaler, Confirm? (Kireç çözücü takınız, Onayla?)" yazısı değişmeli olarak görüntülenir.
6. Su haznesini (A10) tamamen boşaltıp (varsa) su yumuşatma filtresini (C4) çıkarın; ardından damla toplama tepsisini

(A19) (Şek. 24) ve atık kahve kabını (A15) boşaltıp yerlerini geri takın.

7. Su haznesine, haznenin yan tarafında **A** ile belirtilen seviyeye (Şek. 36) kadar kireç çözücü dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir); sonra **B** seviyesine (Şek. 36) kadar su doldurup makinedeki yerine takın.



8. Kahve dağıtıcısı (A14) ile sıcak su dağıtıcısının (C6) altına kapasitesi en az 1,8 litre olan bir kap yerleştirin (Şek. 37).

### **Dikkat! Yanma tehlikesi**

Kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısından dışarı asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

9. Kireç çözücü çözeltinin koyulduğunu onaylamak için tuşuna basın: ekranda "Descal underway (Makine kireç çözüyor)" yazısı görüntülenir ve kireç çözme programı başlar.

Kireç çözücü sıvı hem kahve dağıtıcısından, hem de su dağıtıcısından çıkarak makinenin içindeki kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini durdurur ve ekranda "RINSING (Durulama)" ile "FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)" ibareleri değişmeli olarak görüntülenir.

10. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Kireç çözücü çözeltiyi toplamak için kullandığınız kabı boşaltıp su haznesini çıkarın ve boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, ardından makineye yerleştirin: ekranda "Rinsing, Confirm? (Durulama, Onayla?)" mesajı belirir.
11. Kireç çözücü çözelti toplamakta kullandığınız kabı boş olarak kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısının altına yerleştirin (Şek. 37).
12. Durulamayı başlatmak için tuşuna basın. Dağıtıcılardan dışarı sıcak su çıkar ve ekranda "Rinsing, Please wait (Durulama, Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
13. Su haznesi boşaltıldığında, ekranda "RINSING (Durulama)" ile "FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)" mesajları ve (filtre

daha önce çıkarılmışsa) "INSERT FILTER (FİLTREYİ TAKIN)" yazısı değişmeli olarak görüntülenir.

14. Su haznesini çıkarın, (daha önce çıkardıysanız) filtreyi yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: ekranda "Rinsing, Confirm? (Durulama, Onayla?)" mesajı belirir.
15. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak sıcak su dağıtıcısının altına yerleştirin.
16. Durulamayı başlatmak için tuşuna basın. Makine durulama işlemini yalnızca sıcak su dağıtıcısından yapar ve ekranda "RINSING, Please wait (Durulama, Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
17. İşlem tamamlandığında, "Rinsing complete, Confirm? (Durulama bitti, Onayla?)" yazısı görüntülenir.
18. Onaylamak için sıcak su tuşuna basın: ekranda "FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)" ibaresi görüntülenir.
19. Damla toplama haznesini boşaltın, su haznesini çıkarıp MAX ile işaretli seviyeye kadar soğuk suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç giderme işlemi böylece tamamlanmıştır.

### **Önemli Not!**

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.


## **15. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI**

**KİREÇ ÇÖZME** mesajı su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

### **15.1 Su sertliğinin ölçümü**

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.



## 15.2 Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
2. "Water hardness (Su sertliği)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) çevirin.
3. tuşuna (B9) basarak seçimi onaylayın.
4. Seçim düğmesini çevirin ve reaktif şeridin (C1) algıladığı seviyeyi ayarlayın (bkz. önceki paragraftaki şekil).
5. Ayarı onaylamak için tuşuna basın.
6. Menüden çıkmak için tuşuna (B5) basın.

Bu noktada makine yeni su sertliği ayarına göre programlanmıştır.


## 16. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

### 16.1 Filtrenin takılması


1. Filtreyi (C4) paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 38'e bakın) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.




### Önemli Not

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine Şek. 39'da gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın.
4. Makinenin haznesini (A10) çıkartın ve su doldurun.
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 40).



6. Filtreyi yeniden yuvasına yerleştirin ve sonuna kadar oturtun (Şek. 41).






7. Haznenin kapağını kapatıp hazneyi makineye takın (Şek. 42).
8. Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.
9. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
10. Ekranda (B1) "Install filter (Filtreyi takın)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 9) çevirin.
11. (B9) tuşuna basın.
12. Ekranda "Enable? (Etkin kıl?)" ibaresi görüntülenir.
13. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
14. tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Please wait (Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Coffee ready (Kahve hazır)" a döner.

Artık filtre etkindir ve menüde "Install filter (Filtre takın)" öğesinin altında bir yıldız simgesi görüntülenir; makineyi kullanmaya devam edebilirsiniz.

## 16.2 Filtrenin değiştirilmesi




Ekranında (B1) "REPLACE FILTER (FİLTREYİ DEĞİŞTİR)" ibaresi belirdiğinde veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin (C4) yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A10) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2-3-4-5-6. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
4. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
5. Ekranında (B1) "Install filter (Filtreyi takın)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) çevirin.
6.  (B9) tuşuna basın.
7. Ekranında "Confirm? (Onayla?)" ibaresi görüntülenir.
8. Seçimi onaylamak için  tuşuna basın.
9. Ekranında "HOT WATER, CONFIRM ? (SICAK SU Onayla?)" yazısı belirir;
10.  tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranında "Please wait (Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Coffee ready (Kahve hazır)" a döner.

Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

## 16.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtre (C4) olmadan kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A10) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Menüye girmek için **P** (B4) tuşuna basın.
3. Ekranında (B1) "Install filter (Filtreyi takın)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B2) (Şek. 9) çevirin.
4.  (B4) tuşuna basın.
5. Ekranında "Disable? (Devre dışı bırak?)" ibaresi görüntülenir.
6. Onaylamak için , menüden çıkmak için  (B5) tuşuna basın.

## 17. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Çekilen güç:	1450W
Basınç:	1,5 MPa (15 bar)
Azami su haznesi kapasitesi:	1,8 l
Ebatlar BxExY:	240x430x350 mm
Kablo uzunluğu:	1350 mm

Ağırlık: 9,7 kg  
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi: 250 g

**CE** Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- 2004/108/CE sayılı EMC direktifi ve müteakip değişiklikleri.
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.


## 18. BERTARAF




Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.



## 19. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR


GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)	Haznedeki (A10) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun (Şek. 3).
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN)	Atık kahve kabı (A15) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A19) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (Şek. 25). Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI TAKIN)	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A15) takılmadı.	Damla toplama haznesini (A19) ve atık kahve kabını takın.
ADD PRE-GROUND COFFEE (ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN)	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A6) çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye (Şek. 12) çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL (KAHVE DOZUNU AZALTIN ÇOK İNCE ÇEKİLDİ)	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A2) (Şek. 11) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın ("10.4 Kahve makinesinin ayarlanması" paragrafına bakın). Sorun devam ederse, su haznesinin (A10) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
	Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	Sıcak su dağıtıcısını makineye takın ve akış normale dönene kadar bir miktar su dağıtımını yapın.
DESCALE (KİREÇ ÇÖZME)	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	"14. Kireç Çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
REDUCE COFFEE AMOUNT (KAHVE DOZUNU AZALTIN)	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	 düğmesine (B6) (Şek. 8) basarak daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
FILL BEANS CONTAINER (ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN)	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını (A7) (Şek. 12) doldurun.
	Çekilmiş kahve hunisi (A6) tıkalı.	Huniyi, "13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi fırça (C5) yardımıyla boşaltın.
INSERT INFUSER ASSEMBLY (DEMLİK GRUBUNU TAKIN)	Temizlik sonrasında demlik (A12) takılmadı.	"13.9 Demlik temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.
INSERT TANK (HAZNE TAKIN)	Hazne (A10) doğru yerleştirilmedi.	Hazneyi tam oturtarak doğru takın (Şek. 3B).


GENERAL ALARM (GENEL ALARM)	Makinenin içi çok kirli.	"13. Temizlik" bölümünde açıklanan edilem şekilde makineyi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
REPLACE FILTER (FİLTREYİ DEĞİŞTİRİN)	Yumuşatma filtresi (C4) tükendi.	"Su Yumuşatma Filtresi" paragrafındaki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin.
SET DIAL TO CLEAN (DÜĞME CLEAN KONUMUNA)	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının (D) iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini (D1) CLEAN (TEMİZLİK) konumuna getirin.
INSERT WATER SPOUT (SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR)	Su dağıtıcısı (C6) takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını sonuna kadar itin.
INSERT MILK CONTAINER (SÜT KABINI TAKIN)	Süt kabı (D) doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (Şek. 20).
WATER CIRCUIT EMPTY FILL WATER CIRCUIT (DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDURUN) HOT WATER (SICAK SU) Confirm? (Onayla?)	Hidrolik devre boş.	 tuşuna (B9) basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (C6) su akıtın. Sorun devam ederse, su haznesinin (A10) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.

## 20. SORUNLARIN GIDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	çözümü
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiğinden makinenin iç tesisatı soğuk.	Kahve yapmadan önce  tuşuna (B5) basarak durulama fonksiyonuyla iç tesisatı ısıtın.
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden en yüksek kahve sıcaklığı ayarlayın.
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını (A2), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 10). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("bkz. Par. "10.4 Kahve makinesinin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını (A2), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("bkz. Par. "10.4 Kahve makinesinin ayarlanması").

Dağıtım ağızlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor	Kahve dağıtıcısının ağızları (A14) tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 28B).
Süt, dağıtım borusundan (D5) çıkmıyor	Süt kabının kapağı (D2) kirlidir	Süt kapağını "13.10 Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil	Fişi prize takın.
	Ana şalter (A8) açık değil.	Ana şalteri I konumuna getirecek şekilde basın (Şek. 2).
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna (B39) (Şek. 6) basarak kapatın (bkz. Böl. "7. Cihazın kapatılması").
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan (D5) sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar düğmesi (D1) kötü ayarlanmış.	"11.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması" paragrafında verilen talimatlara göre ayar yapın.
	Süt kabı kapağı (D2) veya köpük ayar düğmesi (D1) kirlidir	Süt kabının kapağını ve düğmesini "13.10 Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Sıcak su/buhar ağızı (A13) kirlidir	Ağızı açıklandığı gibi temizleyin; bkz. Par. "13.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği".