

CUPRINS

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ	281
2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ	282
2.1 Simboluri utilizate în acest manual de instrucțiuni.....	282
2.2 Utilizarea în conformitate cu destinația.....	282
2.3 Instrucțiuni de utilizare	282
3. INTRODUCERE	282
3.1 Litere între paranteze	282
3.2 Probleme și soluții.....	282
4. DESCRIERE	283
4.1 Descrierea aparatului	283
4.2 Dscrierea panoului de comandă	283
5. OPERAȚIUNI PRELIMINARE.....	283
5.1 Verificarea aparatului	283
5.2 Instalarea aparatului	283
5.3 Conectarea aparatului	284
5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului.....	284
6. PORNIREA APARATULUI	284
7. OPRIREA APARATULUI.....	284
8. SETAREA DURITĂȚII APEI	285
9. SETAREA TEMPERATURII	285
10. OPRIREA AUTOMATĂ	285
11. CONSUM REDUS DE ENERGIE.....	285
12. SEMNAL SONOR	285
13. VALORI DIN FABRICĂ (RESETARE).....	286
14. CLĂTIRE.....	286
15. PREGĂTIREA CAFELEI	286
15.1 Reglarea râșniței	286
15.2 Recomandări pentru o cafea mai caldă	286
15.3 Pregătirea cafelei folosind cafea boabe	286
15.4 Varierea temporară a aromei cafelei.....	287
15.5 Pregătirea cafelei utilizând cafea pre-măcinată.....	287
15.6 Personalizarea aromei și cantității	288
16. PREPARARE CAPPUCCINO.....	288
16.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare.....	289
17. ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ.....	289
18. CURĂȚARE	289
18.1 Curățarea mașinii	289
18.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	289
18.3 Curățarea recipientului pentru zaț.....	289
18.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului	290
18.5 Curățarea părților interioare ale aparatului.....	290
18.6 Curățarea rezervorului pentru apă.....	290
18.7 Curățarea vârfului distribuitorului de cafea... ..	290
18.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinate	290
18.9 Curățarea infuzorului.....	290
19. DECALCIFIERE.....	291
20. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI.....	292
20.1 Măsurarea durității apei	292
20.2 Setarea durității apei.....	292
21. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE.....	292
21.1 Instalarea filtrului	292
21.2 Înlocuirea filtrului	293
22. DATE TEHNICE.....	293
23. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ.....	293
24. SEMNIFICAȚIA LEDURILOR.....	293
25. PROBLEME ȘI SOLUȚII	296

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, pensiuni moteluri și alte structuri de cazare.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puțin 8 ani și dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna alimentarea electrică a aparatului, când acesta este lăsat nesupravegheat sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar la unele modele).

2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

2.1 Simboluri utilizate în acest manual de instrucțiuni

Avertismentele importante sunt marcate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Nerespectarea acestui avertisment poate fi sau este motiv de leziuni provocate de electrocutări punând în pericol viața utilizatorului.



Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni sau daune provocate aparatului.



Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri sau de ustiuni.



Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau cu picioarele umede.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi imediat scos din priză, în caz de nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu, deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înaintea oricărei operațiuni de curățare, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare din priza de curent și lăsați mașina să se răcească.



Nu lăsați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) la îndemâna copiilor.



Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce aburi fierbinți.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești se poate încălzi.

2.2 Utilizarea în conformitate cu destinația

Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

2.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

3. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales mașina automată pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Vă rugăm să accordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolului și să produceți daune aparatului.

3.1 Litere între paranteze

Literele dintre paranteze corespund legendei prezentate în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

3.2 Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din capitolele 24. Semnificația indicatoarelor luminoase și "25. Rezolvarea problemelor".


Dacă aceste instrucțiuni nu sunt de folos, sau pentru lămuriri suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciul de asistență clienți, telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți".

Dacă Jara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

4. DESCRIERE

4.1 Descrierea aparatului









(pag. 3 - A)

- A1. Capac recipient cafea boabe
- A2. Capac pânle cafea măcinată
- A3. Recipient cafea boabe
- A4. Pânle pentru introducerea cafelei măcinate
- A5. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A6. Întrerupător general
- A7. Ușiță infuzor
- A8. Infuzor
- A9. Cablu de alimentare
- A10. Tăviță colectare picături
- A11. Recipient pentru zaț
- A12. Tavă suport cești
- A13. Indicator nivel apă al tăviței pentru colectarea picăturilor
- A14. Grătar tavă
- A15. Tăviță colectare picături
- A16. Capac rezervor pentru apă
- A17. Rezervor apă
- A18. Spațiu pentru filtru de dedurizare a apei
- A19. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A20. Dispozitiv pentru cappuccino (detașabil)
- A21. Duză pentru apă caldă și aburi (detașabilă)
- A22. Manetă preparare abur/apă caldă
- A23. Tasta : pentru a porni sau a opri aparatul (standby)
- A24. Suportul pentru cești

4.2 Descrierea panoului de comandă


(pag. 2 - B)


Unele pictograme de pe panou au funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze, în interiorul descrierii.

- B1. Indicator  luminos intermitent: aparatul se încălzește
- B2. Indicator luminos :
 - fix: Introduceți recipientul pt. zaț (A11)
 - intermitent: este necesar să goliți recipientul de zaț
- B3. Indicator luminos :
 - fix: Introduceți rezervorul de apă (A17)
 - intermitent: apa din rezervor este insuficientă
- B4. Indicator luminos : semnalează o alarmă generală (vezi capitolul "24. Semnificația indicatoarelor luminoase")
- B5. Indicator luminos :
 - fixă: decalcifierea este în curs
 - intermitentă: este necesar să efectuați decalcifierea
- B6.  : funcție pre-măcinare
- B7.  : aromă cafea
- B8.  : selectare aromă
- B9. **2x** : pentru a prepara 2 cești de "espresso" sau "espresso lung"

B10.  : preparare "Espresso"

B11.  : preparare "Espresso Lung"

B12.  : preparare "Cafea"

B13.  : preparare "Lung"

B14.  **ESC**:

- fixă: pentru a activa funcția aburi (La operațiile de programare: apăsați pentru a ieși din programul în curs)
- intermitent: este necesar să rotiți maneta abur/apă caldă (A22)

B15.  **OK**: pentru efectuarea unei limpeziri.

(La operațiile de programare: apăsați pentru a confirma programarea)

Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă
- C2. Măsură pentru dozarea cafelei pre-măcinate
- C3. Decalcifiant
- C4. Filtru decalcifiere (unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare

5. OPERAȚIUNI PRELIMINARE

5.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile (C). Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

5.2 Instalarea aparatului

 **Atenție!**

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul degajă căldură în mediul înconjurător. După ce ați așezat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafețele aparatului, părțile laterale și partea din spate, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.

Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.

Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau a chiuvetelor.

- Apa nu trebuie să înghețe în interiorul aparatului pentru că există posibilitatea ca acesta să se defecteze.

Nu instalați aparatul într-un mediu în care temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.

- Amplasați cablu de alimentare (A9) astfel încât să fie ferit de colțuri ascuțite sau de contactul cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

5.3 Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului. Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o putere minimă de 10A și dotată cu un sistem eficient de împământare.

În caz de incompatibilitate între ștecherul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.





5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului



Rețineți:

- În fabrică, s-a utilizat cafea pentru testarea aparatului, așa încât este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. În orice caz, vă asigurăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea durtății apei respectând procedura descrisă în capitolul 20. Programarea durtății apei.

Procedați conform indicațiilor de mai jos:

1. Conectați aparatul la rețeaua electrică și apăsați întrerupătorul general, aflat în spatele acestuia (fig. 1).
2. Pe panoul de control (B) luminează intermitent led-ul  (B3): scoateți rezervorul de apă (A17- fig. 2), umpleți-l până la linia MAX cu apă rece (fig. 3A), apoi introduceți-l la loc (fig. 3B).
3. Pe panoul de control luminează intermitent pictograma  (B14- fig. 5).
4. Așezați sub dispozitivul pentru cappuccino (A20) un recipient cu capacitatea minimă de 100 ml (fig. 4).
5. Rotiți maneta de abur/apă caldă în poziția "I" (fig. 6) și apăsați pictograma  OK (B15) : aparatul distribuie apă din dispozitivul pentru capucino.
6. Atunci când se întrerupe automat distribuirea, pe panoul de control luminează intermitent pictograma  pentru a indica faptul că trebuie să readuceți maneta de abur în poziția "0".

Aparatul se oprește.

Pentru a utiliza, apăsați tasta  (A23 - fig. 7).



Nota Bene :

- La prima utilizare este necesar să pregătiți 4-5 cafele, până când aparatul va începe să dea cele mai bune rezultate.
- Pentru o cafea mai gustoasă și pentru performanțe mai bune ale aparatului, se recomandă instalarea filtrului de decalcifiere (C4) conform indicațiilor din capitolul 21. Filtru pentru decalcifiere. Dacă modelul dumneavoastră nu

este prevăzut cu filtru, îl puteți solicita oricărui Centru de Asistență Autorizat De'Longhi.

6. PORNIREA APARATULUI



Rețineți:



Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întrerupătorul general (A6), aflat în spatele aparatului, este apăsat (fig. 1).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul va fi gata de utilizare doar după efectuarea acestui ciclu.




Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii din vârfurile distribuitorului de cafea (A19) curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița colectare picături (A15) aflată în partea de jos. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

- Pentru a porni aparatul apăsați tasta  (A23) (fig. 7): pe panoul de control (B) luminează intermitent led-ul  (B1) pentru a indica faptul că mașina se încălzește.

În timpul încălzirii, mașina efectuează un ciclu de clătire, astfel, pe lângă clătirea fierbătorului, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul este la temperatură atunci când pe panoul de control led-ul  se stinge și se activează pictogramele de distribuire.



7. OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost preparată o cafea.



Pericol de arsuri!


În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A19) curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

- Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (A23-fig. 7);
- Pe panoul de control luminează intermitent led-ul  (B1): dacă este prevăzut, aparatul efectuează un ciclu de clătire și apoi se oprește (stand-by).



Rețineți!

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică:

- opriți mai întâi aparatul, apăsând tasta  (fig. 7);
- apăsați întrerupătorul general (A6) (fig. 1).



Atenție!



Nu apăsați niciodată întrerupătorul general când aparatul este pornit.

8. SETAREA DURITĂȚII APEI



Pentru instrucțiuni privind setarea durității apei consultați pagina capitolul "20. Programarea durității apei.

9. SETAREA TEMPERATURII

Dacă doriți să modificați temperatura apei (mică, medie, înaltă, maximă) folosite la prepararea cafelei, procedați astfel:

1. Cu mașina oprită (standby) și întrerupătorul general apăsat (fig. 1);
2. Tineți apăsată pictograma **2x** (B9) până la aprinderea led-urilor pe panoul de control (B);
3. Apăsați pictograma  (B10);
4. Selectați temperatura dorită apăsând din nou pictograma .

	săzută
	medie
	ridicată
	maximă



5. Apăsați pictograma  **OK** (B15) pentru a confirma (o  **ESC** (B14) pentru a ieși fără a face modificări). Indicatoarele luminoase se sting.

Mașina revine în "stand-by" temperatura fiind astfel reprogramată.





10. OPRIREA AUTOMATĂ



Intervalul de timp poate fi modificat pentru a face astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a reprograma oprirea automată procedați după cum urmează:

1. Cu mașina oprită (standby) și întrerupătorul general apăsat (fig. 1);
2. Tineți apăsată pictograma **2x** (B9) până la aprinderea pictogramelor pe panoul de control (B);
3. Apăsați pictograma  (B11);
4. Sectați intervalul de timp dorit apăsând din nou pictograma .

	15 min.
--	---------








	30 min.
	1 oră
	2 ore
	3 ore

5. Apăsați pictograma  **OK** (B15) pentru a confirma (sau  **ESC** (B14) pentru a ieși fără a face modificări). Indicatoarele luminoase se sting.

Intervalul de timp pentru oprire automată este astfel reprogramat.

11. CONSUM REDUS DE ENERGIE

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității consum redus de energie. Funcția este pre-activată în fabrică, garantând un consum redus de energie atunci când aparatul este în funcțiune, în conformitate cu legile europene în vigoare. În cazul în care doriți să schimbați setarea, procedați după cum urmează:

1. Cu mașina oprită (standby) și întrerupătorul general apăsat (fig. 1);
2. Tineți apăsată pictograma **2x** (B9) până la aprinderea pictogramelor pe panoul de control (B).
3. Apăsați pictograma  (B13);
4. Activați/dezactivați funcția apăsând pictograma :
 -  funcție activată
 -  funcție dezactivată
5. Apăsați pictograma  **OK** (B15) pentru a confirma (sau  **ESC** (B14) pentru a ieși fără a face modificări).
6. Apăsați  **ESC** pentru a ieși din meniu. Indicatoarele luminoase se sting.

Consumul redus de energie este, astfel, programat.



Rețineți!

- În modalitatea consum redus de energie aparatul are nevoie de câteva secunde înainte de a distribui prima cafea, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.

12. SEMNAL SONOR




Cu ajutorul acestei funcții se poate activa sau dezactiva semnalul sonor de avertizare. Procedați după cum urmează:

1. Cu mașina oprită (standby) și întrerupătorul general apăsat (fig. 1);

2. Tineți apăsată pictograma **2x** (B9) până la aprinderea led-urilor pe panoul de control (B).
 3. Apăsăți pictograma **2x** pentru a activa/dezactiva funcția:
 - ● ● ● ● ● funcție activată
 - ● ● ● ● ● funcție dezactivată
 4. Apăsăți pictograma  **OK** (B15) pentru a confirma (sau  **ESC** (B14) pentru a ieși fără a face modificări). Indicatoarele luminoase se sting.
- Semnalul sonor de avertizare este astfel reprogramat.

13. VALORI DIN FABRICĂ (RESETARE)

Prin intermediul acestei funcții toate setările (temperatură, oprire automată, duritate apă, consum redus de energie și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică).

1. Cu mașina oprită (standby) și întrerupătorul general apăsată (fig. 1);
 2. Tineți apăsată pictograma **2x** (B9) până la aprinderea led-urilor pe panoul de control (B).
 3. Apăsăți pictograma  (B12): boabele (B7) de pe panoul de control se aprind intermitent;
 4. Apăsăți pictograma  **OK** (B15) pentru a confirma (sau  **ESC** (B14) pentru a ieși fără a face modificări). Indicatoarele luminoase se sting.
- Setările și cantitatea băuturilor revin astfel la valorile din fabrică.

14. CLĂTIRE



Cu ajutorul acesteia funcții este posibilă distribuirea apei fierbinți din distribuitorul de cafea (A19), pentru a curăța și încălzi circuitul intern al aparatului.

Așezați sub distribuitorul de cafea și apă caldă un recipient cu capacitatea minimă de 100 ml.



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă fierbinte.

- 1) Pentru a activa această funcție apăsați  **OK** (B15);
- 2) După câteva secunde, din distribuitorul de cafea, iese apa caldă care curăță și încălzește circuitul intern al mașinii.
- 3) Pentru a întrerupe manual funcția apăsați din nou .

OK.



Nota Bene!

- În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă ca, după repornirea aparatului, să se efectueze 2/3 limpeziri, înainte de utilizarea acestuia;
- Este normal ca după efectuarea funcției, să există apă în recipientul pentru zaț (A11).

15. PREGĂTIREA CAFELEI

15.1 Reglarea râșniței

Râșnița nu necesită reglare, cel puțin la început, deoarece a fost deja setată din fabrică, astfel încât să se obțină o cafea bine preparată.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele pregătirea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau distribuția este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu ajutorul butonului rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A5) (fig. 8).



Rețineți:

Butonul rotativ de reglare trebuie rotit doar în timp ce râșnița funcționează.




În cazul în care cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, cu o unitate spre numărul 7.

În schimb, pentru a obține o cafea mai aromată și cu mai multă cremă, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate de fiecare dată, altfel cafeaua va curge picătură cu picătură).

Rețineți că efectul acestei reglări se va observa numai după ce veți prepara cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă, după această reglare, nu ați obținut rezultatul dorit, trebuie să repetați reglarea, rotind butonul cu încă o unitate.

15.2 Recomandări pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă recomandăm să:

- efectuați un ciclu de clătire apăsând  **OK** (B15);
- încălziți ceștile cu apă caldă folosind funcția apă caldă (consultați capitolul 17. Alimentare cu apă caldă);
- măriți temperatura cafelei din meniul programare (vezi capitolul "8. Programarea durității apei").

15.3 Pregătirea cafelei folosind cafea boabe















Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea verde, caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de râșniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.





1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (A3) (fig. 9);
2. Așezați sub vârful distribuitorului de cafea (A19):
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 10);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele.

- Coborâți distribuitorul astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești: se obține astfel o cremă mai bună (fig. 11);
- Selecționați cafeaua dorită:

Rețetă	Cantitatea	Cantitate programabilă	Aromă predefinită
 Espresso (B10)	≈ 40 ml	între ≈30 și ≈ 80ml	
 Espresso Lung (B11)	≈ 120 ml	între ≈80 și ≈180	
 Cafea (B12)	≈ 180 ml	între ≈100 și ≈240cc	
 Lungă (B13)	≈ 160 ml	între ≈115 și ≈250cc	
2x (B9) +  Espresso (B10)	≈ 40 ml x 2 căni	--	
2x (B9) +  Espresso Lungo (B11)	≈ 120 ml x 2 căni	--	

- Prepararea începe iar pe panoul de control (B) rămâne aprinsă lampa corespunzătoare iconei selectate.

Rețineți:



- Pentru a prepara 2 cești de “espresso” sau “espresso lung” în același timp:
 - Apăsați pictograma “2X” (B9): se aprind pictogramele corespunzătoare băuturii iar pictograma “2X” se aprinde intermitent. Apăsați  sau : începe prepararea. Alternativ, procedați după cum urmează:
 - Apăsați  sau : prepararea începe iar pictograma “2X” luminează intermitent timp de câteva secunde. Apăsați pictograma “2X” în timp ce aceasta luminează intermitent.
 - În timp ce aparatul pregătește cafeaua, acesta poate fi oprit în orice moment prin apăsarea pictogramei distribuie.
- Imediat după ce pregătirea s-a încheiat, dacă doriți să aveți mai multă cafea în ceașcă, este suficient să țineți apăsată (timp de 3 secunde) una dintre tastele de pregătire a cafelei (B10 - B13).







Când prepararea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

Rețineți:

- În timpul utilizării, pe panoul de control (B) se pot aprinde led-uri a căror semnificație este indicată în capitolul “24. Semnificația indicatoarelor luminoase”
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful 15.2 Sfaturi pentru o cafea mai caldă”.
- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură sau este prea lejeră sau prea rece, citiți recomandările din capitolul 25. Rezolvarea problemelor”.
- Pentru personalizarea băuturilor în funcție de gust, consultați paragraful “15.6 Personalizarea aromei și a cantității”.

15.4 Varierea temporară a aromei cafelei

Pentru personalizarea temporară a aromei cafelei, apăsați   (B8):

	X-SLABĂ
	SLABĂ
	MEDIE
	PUTERNICĂ
	X-PUTERNICĂ
	(consultați “15.5 Pregătirea cafelei folosind cafea pre-măcinată”)

Nota Bene:

- Varierea aromei nu este memorată și următoarea distribuie automată, aparatul selectează valoarea predefinită.
- Dacă distribuirea nu are loc după câteva secunde de la personalizarea temporară a aromei, aceasta din urmă revine la valoarea predefinită.

15.5 Pregătirea cafelei utilizând cafea pre-măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafeaua pre-măcinată în aparatul oprit, pentru a evita împrăștierea cafelei în interiorul aparatului și mur-









dărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.

- Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă (C2), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări, sau pâlnia (A4) se poate înfunda.

Rețineți:

Dacă utilizați cafea pre-măcinată, puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.


1. Apăsăți de mai multe ori pictograma  (B8) până când se aprinde led-ul  (B6).
2. Asigurați-vă că pâlnia nu este infundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea măcinată (fig. 12).
3. Pozitionare una tazză sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A19) (fig. 10);
4. Selectați cafeaua dorită:

Rețetă	Cantitatea
 Espresso (B10)	≈ 40 ml
 Espresso Lungo (B11)	≈ 120 ml
 Cafea (B12)	≈ 180 ml
 Lungă (B13)	≈ 160 ml

5. Prepararea începe iar pe panoul de control (B) rămâne aprinsă lampa corespunzătoare iconei selectate.

Atenție! Pregătirea cafelei LONG :

La jumătatea preparării, led-ul  luminează intermitent: introduceți o nouă măsură de cafea pre-măcinată și apăsați

 **OK** (B15).


Nota Bene:

Dacă funcția "Economie energetică" este activată, prepararea primei cafele ar putea necesita câteva secunde de așteptare.

15.6 Personalizarea aromei și cantității

Aparatul a fost presetat din fabrică pentru a pregăti cantități standard (vezi tabelul de la paragraful "15.3 Prepararea cafelei folosind cafea boabe")

Pentru a personaliza cafeaua, procedați în felul următor:

1. Puneți o ceașcă sau un pahar suficient de mare sub orificiile duzei de cafea.
2. Apăsăți  (B8) până la selectarea aromei dorite (vezi paragraful "15.4 Modificarea provizorie a aromei cafelei");

3. Apăsăți și țineți apăsată pictograma corespunzătoare cafelei pe care doriți să o personalizați: aceasta va lumina intermitent împreună cu toate led-urile de alarmă de 4 ori;
4. Eliberați pictograma: aceasta luminează intermitent iar aparatul începe să prepare cafea;
5. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou pictograma cafelei.

În acest moment aroma și cantitatea de cafea sunt programate în funcție de noua setare.

16. PREPARARE CAPPUCCINO

Pericol de arsuri!

În timpul preparării acestor băuturi aparatul produce aburi: fiți atenți să nu vă ardeți.

1. Pentru un cappuccino, preparați cafeaua într-o ceașcă mare;
2. Umpleți un recipient, de preferat unul cu toartă pentru a nu vă arde, cu circa 100 grame de lapte pentru fiecare cappuccino pe care doriți să îl preparați. Atunci când alegeți dimensiunile recipientului, țineți cont de faptul că volumul lichidului se va mări de 2 sau de 3 ori;






Nota Bene :

Pentru a obține o spumă mai consistentă și bogată, utilizați lapte degresat sau parțial degresat și care a fost păstrat la frigider (cu o temperatură de circa 5°C). Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna dispozitivul pentru cappuccino, urmând indicațiile din paragraful "16.1 Curățare dispozitiv pentru cappuccino după utilizare".

3. Dispozitivul pentru cappuccino (A20) poate fi rotit ușor spre exterior, pentru a putea utiliza recipiente de orice dimensiuni.
4. Introduceți dispozitivul pentru cappuccino în recipientul cu lapte, având grijă să nu introduceți și inelul selector de culoare neagră.

Atenție!

Nu forțați rotirea dispozitivului de cappuccino (fig. 13): acesta se poate rupe!

5. Apăsăți pictograma  (B14); led-ul  (B1) luminează intermitent pentru a indica faptul că aparatul se încălzește.
6. Atunci când aparatul ajunge la temperatură, led-ul se stinge  iar pictograma  luminează intermitent.
7. Rotiți apoi maneta abur/apă caldă  (A22) în poziție I. După câteva secunde, din dispozitivul de cappuccino iese abur care face ca laptele să aibă un aspect cremos și un volum mărit. Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți recipientul cu mișcări ușoare de jos în sus.

8. După ce obțineți spuma dorită, întrerupeți distribuirea aburului rotind maneta în poziție **0**.



Pericol de arsuri!

Întrerupeți fluxul de abur, înainte de a scoate recipientul cu laptele spumat, pentru a evita arsurile provocate de stropii de lapte fierbinte.

9. Adăugați crema de lapte peste cafeaua preparată în prealabil. Cafeaua cappuccino este gata: adăugați zahăr după gust și, dacă doriți, presărați puțină cacao pudră peste spumă.



Nota Bene!

Dacă este activată modalitatea "Consum redus de energie", pentru pregătirea apei calde sau a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare..


16.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare

Curățați dispozitivului pentru cappuccino (A20) după fiecare utilizare, pentru a evita depunerile de lapte sau înfundarea acestuia.



Pericol de arsuri!

În timpul curățării, din dispozitivul pentru cappuccino curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă sau aburi fierbinți.



1. Lăsați să curgă o cantitate mică de apă rotind maneta de abur / apă caldă  (A22) în poziție I. Apoi întrerupeți distribuirea rotind maneta în poziție **0**.
2. Așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul pentru cappuccino să se răcească: rotiți în sens invers acelor de ceasornic și trageți în jos dispozitivul pentru cappuccino, pentru a-l scoate (fig. 14).
3. Trageți duza în jos (A21 - fig. 15).
4. Verificați ca orificiile marcate cu săgeată în fig. 16 să nu fie înfundate. Dacă este cazul, curățați-le cu ajutorul unui ac.
5. Introduceți din nou duza și fixați accesoriul pentru cappuccino pe duză, ridicându-l și rotindu-l în sens orar, până la fixarea acestuia.

17. ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă caldă. Țeava dispozitivului de cappuccino (A20) se încălzește în timpul distribuirii.

1. Așezați un recipient sub accesoriul pentru cappuccino (A20) (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea).
2. Rotiți maneta de abur/apă caldă  (A22) în poziție I.
3. Pentru a întrerupe manual distribuirea de apă caldă, rotiți maneta de abur/apă caldă  în poziție **0**.



Nota Bene!

Dacă este activată funcția "Consum redus de energie", evacuarea de apă caldă și abur ar putea necesita câteva secunde de așteptare..

18. CURĂȚARE

18.1 Curățarea mașinii

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A11);
- tăvița de colectare a picăturilor (A15) și tava colectare condens (A10);
- rezervorul pentru apă (A17);
- duzele distribuitorului de cafea (A19);
- dispozitivul de cappuccino (A20- "16.1 Curățarea dispozitivului de cappuccino după utilizare");
- pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A4);
- infuzorul (A8), la care puteți avea acces după ce ați deschis ușița acestuia (A7);
- panoul de comandă (B)



Atenție!


- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. • În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.

Nicio componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, cu excepția grilei vasului (A14).

- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina piatra sau depunerile de cafea, deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

18.2 Curățarea circuitul intern al aparatului

În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea aparatului și apoi:


- 2/3 clătitiți apăsând  (B15);
- distribuirea de apă caldă, câteva secunde (capitolul 17. Distribuire apă caldă");



Rețineți:

Este normal ca după efectuarea curățării, să există apă în recipientul pentru zaț (A11).

18.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Atunci când led-ul  (B2) luminează intermitent este necesar să goliți recipientul de zaț (A11) și să îl curățați. Până când nu curățați recipientul pentru zaț, aparatul nu mai poate prepara cafea. Aparatul semnalează necesitatea de golire a recipientu-

lui chiar dacă nu este plin atunci când au trecut 72 de ore de la prima preparare efectuată (pentru ca număratoarea celor 72 de ore să fie efectuată corect, aparatul nu trebuie să fie deloc oprit de la întrerupătorul general - A6).

Atenție! Pericol de arsuri

Dacă pregătiți mai multe băuturi cappuccino una după alta, suportul pentru cești (A12) se încălzește. Așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l atinge și apucați-l numai din partea anterioară.

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Scoateți tăvița colectare picături (A15) (fig. 17), goliți-o și curățați-o.

Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț (A11) având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund:

- Controlați și tăvița pentru recoltarea condensului (A10) de culoare roșie și, dacă este plină, goliți-o.

18.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului

Atenție!

Tăvița pentru colectarea picăturilor (A15) este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei conținute, cu un indicator plutitor (A13) (roșu) (fig. 18). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești (A12), trebuie să goliți tava și să o curățați, în caz contrar apa se poate revărsa peste margini și poate avaria aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (A11)(fig. 17);
2. Îndepărtați suportul pentru cești (A12), grilajul tăvii (A14), apoi goliți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț și spălați toate componentele;
3. Controlați și tăvița pentru recoltarea condensului de culoare roșie (A10) și, dacă este plină, goliți-o;
4. Introduceți la loc tăvița de picurare împreună cu grilajul și recipientul pentru zaț.

Atenție!

Atunci când se scoate tava de picurare este obligatoriu să goliți și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin.

Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se înfunde.

18.5 Curățarea părților interioare ale aparatului

Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (consultați capitolul 7. „Stingerea aparatului”) și trebuie întreruptă alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (accesibil după ce ați înlăturat tăvița de colectare a picăturilor) (A15) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu o pensulă și un burete.
2. Aspirați reziduurile cu un aspirator (fig. 19).

18.6 Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de decalcifiere (C4) (dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A17) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat;
2. Scoateți filtrul (C4) (dacă este prevăzut) și limpeziți-l sub jet de apă;
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul;
4. (doar pentru modelele cu filtru de decalcifiere) Distribuțiți 100 ml de apă.

18.7 Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea

1. Curățați orificiile duzei de cafea (A19) cu un burete sau o lavetă (fig. 20A);
2. Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 20B).

18.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinate

Verificați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei măcinate (A4) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu o pensulă.

18.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A8) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.

Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect stingerea (consultați capitolul 7. Stingerea aparatului);
2. Scoateți rezervorul de apă (A17);
3. Deschideți ușa infuzorului (A7) (fig. 21), aflată în partea dreaptă;

- Apăsați spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 22);
- Introduceți infuzorul în apă timp de aproximativ 5 minute și apoi clătiți-l sub jet de apă;

Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

Nu detergenți - Nu mașina de spălat vase

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.




- Folosind pensula, curățați reziduurile de cafea de pe infuzor care sunt vizibile de la ușița acestuia.
- După curățare, reintroduceți infuzorul în suport; apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare;


Rețineți:



Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii (fig. 23).

- După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete colorate au rămas în exterior;
- Închideți ușița infuzorului;
- Reintroduceți rezervorul de apă.

19. DECALCIFIERE

Efectuați ciclul de decalcifiere a aparatului atunci când pe panul de control (B) luminează intermitent led-ul  (B5) și doar pictogramele  OK (B15) și  ESC (B14) rămân aprinse.


Dacă se dorește decalcifiere imediată, apăsați  OK și urmați operațiunile de la punctul 6.





Pentru a amâna decalcifierea pentru un moment ulterior, apăsați  ESC: pe display luminează intermitent led-ul  (pentru a aminti că aparatul trebuie declifiat.

Atenție!

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere de pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea unor decalcifianților necorespunzători, precum și o decalcifiere care nu este efectuată cu regularitate, pot duce la apariția unor defecțiuni ce nu sunt acoperite de garanția producătorului.





Dacă doriți să decalcificați aparatul, procedați astfel:

- Opriiți aparatul (Stand-by) apăsând tast  (A23- fig. 7) (vezi capitolul "7. Stingerea aparatului);
- Goliți tăvița de colectare picături (A15), recipientul pentru zaț (A11) apoi puneți-le la loc pe aparat;







- Țineți apăsată pictograma  (B8) până când se aprinde led-ul  (B5) și pictogramele  ESC și  OK;
- Goliți complet rezervorul de apă (A17) scoțând, dacă este prezent, filtrul de dedurizare (C4);
- Turnați decalcifiantul (C3) în rezervorul de apă, până la nivelul A (corespunzător unui recipient de 100 ml) marcat pe spatele rezervorului; apoi adăugați un litru de apă până atingeți nivelul B (fig. 24); puneți la loc rezervorul pentru apă;
- Poziționați sub dispozitivul de cappuccino (A20) și distribuitorul de cafea e (A19) un recipient cu o capacitate minimă de 1,8 litri (fig. 25);




Atenție! Pericol de arsuri

Din dispozitivul de cappuccino și distribuitorul pentru cafea iese apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

- Apăsați pictograma  OK pentru a confirma introducerea soluției de decalcifiere: programul de declifiere pornește;
- După câteva minute pictograma  ESC (B14) luminează intermitent pentru a indica faptul că maneta abur/apă caldă în  (A22) trebuie rotită în poziție I;
- După  rotirea manetei în poziție I, programul de decalcifiere pornește și soluția de decalcifiere iese din dispozitivul de cappuccino urmând în mod automat o serie de clătiri priodice pentru a înlătura reziduurile de calcar din interiorul aparatului;

După circa 35 de minute, aparatul întrerupe decalcifierea și led-ul  (B3) luminează intermitent.


- Aparatul este acum pregătit pentru procesul de clătire cu apă curată. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, limpeziți-l cu apă curentă, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat;
- Reașezați recipientul gol utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere sub distribuitorul de cafea și dispozitivul pentru cappuccino (fig. 25);
- Apăsați pictograma  OK:  ESC luminează intermitent indicându-vă că trebuie să rotiți maneta abur/apă caldă  în poziția 0;
- Rotiți maneta abur/apă caldă  în poziția 0 pentru a începe clătirea: apa caldă curge din distribuitorul de cafea;
- După un timp presetat, LED-ul  ESC luminează intermitent. Rotiți maneta în poziția I: distribuirea continuă de la dispozitivul de capuccino. Când apa din rezervor se termină, se aprinde LED-ul  (B3);

15. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de clătire cu apă curată. Goliți rezervorul utilizat pentru a colecta apa folosită pentru curățire și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet și umpleți-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX, puneți înapoi filtrul de de-durizare, în cazul în care l-ați scos, și introduceți rezervorul în mașină;
 16. Puneți înapoi, după ce l-ați golit, rezervorul pentru colectarea apei folosită pentru curățire, sub dispozitivul pentru capuccino;
 17. Apăsăți pictograma  **OK**: aparatul reia procedura de clătire doar de la dispozitivul pentru capuccino;
 18. Când apa din rezervor se termină, LED-ul  luminează intermitent;
 19. Goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de clătire, scoateți și completați rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l din nou în aparat: pictograma  **ESC** luminează intermitent;
 20. Rotiți maneta în poziția **0**;
 21. Goliți și introduceți la loc țevița de colectare a picăturilor (A15) și recipientul pentru zaț (A11).
- Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată.

Rețineți!

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (de ex. din cauza întreruperii alimentării electrice), vă recomandăm să repetați ciclul;
- Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să există apă în recipientul pentru zaț (A11);
- Aparatul solicită o a treia clătire în cazul în care rezervorul de apă nu este umplut până la nivelul max: acest lucru pentru a garanta că există soluție de decalcifiere în circuitele interne ale aparatului.









20. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

LED-ul  (B5) se aprinde după o anumită perioadă de funcționare predeterminată în funcție de duritatea apei. Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.





20.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare (C1) „TOTAL HARDNESS TEST” anexat instrucțiunilor în limba engleză;
2. Introduceți toată banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă;
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie,

în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități;

Bandă reactivă	Duritate apă	Programare aferentă
	scăzută	
	medie	
	ridicată	
	maximă	

20.2 Setarea durității apei

1. Cu mașina oprită (standby) și întrerupătorul general apăsat (fig. 1);
2. Tineți apăsată pictograma **2x** (B9) până la aprinderea pictogramelor pe panoul de control (B);
3. Apăsăți pictograma  (B8);
4. Selectați nivelul de duritate a apei apăsând din nou pictograma ;
5. Apăsăți pictograma  **OK** (B15) pentru a confirma (sau  **ESC** (B14) pentru a ieși fără a face modificări). Indicatoarele luminoase se sting.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

21. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE



Anumite modele sunt prevăzute cu filtru de decalcifiere (C4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un astfel de filtru, vă recomandăm să îl cumpărați din centrele de asistență autorizate De'Longhi. Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

21.1 Instalarea filtrului

1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj. Indicatorul datelor diferă în funcție de filtrul din dotare (fig. 26);
2. Deplasați indicatorul datelor până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare.

Rețineți

filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb, aparatul rămâne fără să fie utilizat cu filtrul montat acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

3. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă prin orificiul acestuia conform indicațiilor din fig. 27 până când apa iese prin deschizăturile laterale timp de cel puțin un minut ;
4. Scoateți rezervorul (A17) din aparat și umpleți-l cu apă;
5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsându-l ușor pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 28).
6. Introduceți filtrul în locașul aferent (A18) și apăsați-l până la capăt (fig. 29);
7. Închideți rezervorul cu capacul (A16 - fig. 30), apoi reintroduceți rezervorul în aparat;
8. Puneți sub dispozitivul de capuccino/dispenserul de apă caldă (A20) un recipient (capacitate: min. 500ml).
9. Distribuți apă caldă rotind maneta abur/apă caldă  (A22) în poziție I.
10. Distribuți cel puțin 500 ml de apă, apoi rotiți maneta abur/apă caldă  în poziție 0.




În acest moment, filtrul este activat, iar aparatul poate fi utilizat.

21.2 Înlocuirea filtrului

După cele două luni (vezi indicator dată) sau în cazul în care aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, trebuie să înlocuiți filtrul:

1. Scoateți rezervorul (A17) și filtrul uzat (C4);
 2. Scoateți filtrul nou din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 2 - 10 din paragraful de mai sus.
- Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

24. SEMNIFICAȚIA LEDURILOR

LED-URI AFIȘATE	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
 LUMINEAZĂ INTERMITENT	Apa din rezervor (A17) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când se aude că a fost fixat.
 FIXĂ	Rezervorul (A17) nu este introdus sau nu este introdus corect	Introduceți rezervorul corect, apăsând până când se aude că a fost fixat.
 LUMINEAZĂ INTERMITENT	Recipientul pentru zaț (A11) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița colectare picături (A15), curățați-le, apoi introduceți-le la loc (fig. 16). Important: când se extrage tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se infunde.

22. DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Putere absorbită:	1450W
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate max. rezervor apă:	1,8 l
Dimensiuni LxAxI:	240x440x360 mm
Lungime cablu:	1150 mm
Greutate:	9,2 Kg
Capacitate max. recipient cafea boabe:	300 g






















Prezentul aparat este conform cu Regulamentul 1935/2004 cu privire la materialele destinate contactului cu alimentele.




23. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

 <p>FIXĂ</p>	<p>După curățare nu ați introdus recipientul pentru zaț (A11).</p>	<p>Scoateți tăvița de colectare picături (A15) și introduceți recipientul pentru zaț.</p>
 <p>FIXĂ</p>  <p>INTERMITENTĂ</p>	<p>Cafeaua boabe s-a terminat.</p> <p>Pâlnia pentru cafea pre-măcinată (A4) este înfundată.</p>	<p>Umpleți recipientul pentru cafea boabe (A3 - fig. 9).</p> <p>Goliți pâlnia cu ajutorul unei pensule așa cum a fost descris la par. 18.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată.</p>
 <p>FIXĂ</p>  <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>	<p>A fost selectată funcția “pre-ground coffee (cafeaua pre-măcinată)”, dar nu a fost adăugată cafeaua măcinată în pâlnie (A4).</p> <p>Pâlnia pentru cafea pre-măcinată (A4) este înfundată.</p>	<p>Introduceți cafeaua măcinată în pâlnie (fig. 12) sau anulați funcția cafea măcinată.</p> <p>Goliți pâlnia cu ajutorul unei pensule așa cum a fost descris la par. 18.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată.</p>
 <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>	<p>Vă reamintește faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.</p>	<p>Trebuie să efectuați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. 19. “Decalcifiere”.</p>
 <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>  <p>INTERMITENTĂ</p>	<p>Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge foarte lent sau nu curge deloc.</p> <p>Dacă este prezent filtrul de dedurizare a apei (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuția.</p>	<p>Repetăți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A5) (fig. 8) cu o treaptă spre numărul 7, în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ (vezi par. 15.1 Reglarea rășniței). Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A17) este introdus până în capăt, rotiți maneta de distribuție apă caldă/abur (A22) în poz. I și distribuiți puțină apă până când fluxul este normal.</p> <p>Distribuiți o cantitate mică de apă rotind maneta de abur (A22) în poz. I până când fluxul este normal.</p>


 <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>	<p>Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge foarte lent sau nu curge complet.</p>	<p>Distribuți din nou cafea utilizând mai puțină cafea premăcinată sau de un alt tip. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A17) este introdus până în capăt, rotiți maneta de distribuție apă caldă/abur (A22) în poz. I și distribuți puțină apă până când fluxul este normal.</p>
 <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>	<p>Dacă este prezent filtrul de dedurizare a apei (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuția.</p>	<p>Distribuți o cantitate mică de apă rotind maneta de abur (A22) în poz. I până când fluxul este normal.</p>
 <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>  <p>FIXE</p>	<p>A fost solicitată o cafea LONG cu cafea pre-măcinată</p>	<p>Introduceți în pălnie (A4) o măsură rasă de cafea pre-măcinată și apăsați  OK (B15) pentru a continua și finaliza operațiunea.</p>
 <p>FIXĂ</p>  <p>INTERMITENTĂ</p>	<p>A fost utilizată prea multă cafea.</p>	<p>Selectați un gust mai delicat apăsând  (B8) sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată.</p>
 <p>INTERM. + INTERM.</p>  <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>	<p>Circuitul de apă este gol</p>	<p>Rotiți maneta de distribuție abur/apă caldă (A22) în poziția I până când dispenserul se oprește și apoi duceți maneta în poziția 0. Dacă alarma intervine pe durata distribuției de apă caldă sau abur, duceți maneta în poziția 0. Rotiți maneta de distribuție abur/apă caldă în poziția I până când dispenserul se oprește și apoi duceți maneta în poziția 0. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A17) este introdus până la capăt.</p>
 <p>FIXĂ</p>	<p>Interiorul aparatului este foarte murdar.</p>	<p>Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în cap. 18. Curățare. Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.</p>



 <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>	După curățare, infuzorul nu a fost pus la loc (A8).	Introduceți infuzorul urmând instrucțiunile din par. "18.9 Curățarea infuzorului."
 <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p>	Indică faptul că este necesar să rotiți maneta abur/apă caldă (A22)	Rotiți maneta aburi/apă caldă.
 <p>LUMINEAZĂ INTERMITENT</p> <p>ESC + OK FIXE</p>	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Este necesar să efectuați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. 19. "Decalcifiere".

25. PROBLEME ȘI SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, contactați serviciul de Asistență Tehnică.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	Încălziți ceștile limpezindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Circuitele interne ale aparatului s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a face cafea, încălziți circuitele interne cu o limpezire apăsând pictograma  (B15).
	Temperatura setată a cafelei este mică.	Setați din meniu o temperatură mai mare (vezi cap. "9. setați temperatura").
Cafeaua nu este destul de tare sau are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 1 în sens antiorar în timp ce rășnița funcționează (fig. 8). Modificați în mod treptat (treaptă cu treaptă) până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (consultați par. 15.1 Reglarea rășniței).
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.

Cafeaua curge prea încet sau în picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 8 în sens orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 8). Modificați în mod treptat (treaptă cu treaptă) până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (consultați par. 15.1 Reglarea rășniței).
Aparatul nu distribuie cafea	Aparatul detectează impuritățile din interior: LED-ul  (B1) luminează intermitent	Așteptați ca aparatul să fie din nou gata de utilizare și apoi selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.
Infuzorul (A8) nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect	Închideți aparatul apăsând tasta  (A23) (ref. cap. "7. Stingerea aparatului").
La finalizarea operațiunii de decalcifiere, aparatul solicită o a treia clătire	În timpul ciclurilor de limpezire, rezervorul nu a fost umplut până la nivelul MAX.	Procedați conform instrucțiunilor aparatului, golind mai întâi tăvița pentru picături pentru a evita vărsarea apei.
Laptele spumat are bule mari	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau parțial degresat, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
Cafeaua nu este caldă.	Dispozitivul de cappuccino (A22) și duza de aburi/apă caldă (A21) sunt murdare	Curățați conform instrucțiunilor din par. 16.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare.
Se întrerupe fluxul de abur în timpul utilizării	Un dispozitiv de siguranță întrerupe distribuirea de abur	Așteptați câteva minute, apoi reactivați funcția abur.
Aparatul nu se aprinde	Ștecherul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecherul în priză (fig. 1).
	Întrerupătorul general (A6) nu este pornit.	Apăsați întrerupătorul general (fig.1)
Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului.	Vârfurile distribuitorului de cafea (A19) sunt infundate.	Curățați conform instrucțiunilor din par. "18.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea".