

ECAM35X.15

KAVNI APARAT
Navodila za uporabo


Instruction videos available at:
<http://ecam35015.delonghi.com>




DeLonghi



















B
















C









POVZETEK

1. OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA	7
2. OPOZORILA VARNOSTNA	8
2.1 Simboli, ki se uporabljajo na teh navodilih	8
2.2 Uporaba primerna njegovemu namenu	8
2.3 Navodila za uporabo	8
3. UVOD	8
3.1 Črke v oklepajih	9
3.2 Težave in popravila	9
4. OPIS	9
4.1 Opis aparata	9
4.2 Opis komandne plošče	9
5. PREDHODNI POSTOPKI	9
5.1 Pregled aparata	9
5.2 Nameščanje aparata	9
5.3 Priključitev aparata	10
5.4 Prva uporaba aparata	10
6. VKLOP APARATA	10
7. IZKLOP APARATA	10
8. NASTAVITEV TRDOTE VODE	11
9. NASTAVITEV TEMPERATURE	11
10. SAMODEJNI IZKLOP	11
11. VARČEVANJE Z ENERGIJO	11
12. ZVOČNO OPOZORILO	12
13. TOVARNIŠKE NASTAVITVE (RESET)	12
14. RINSING/SPIRANJE	12
15. PRIPRAVA KAVE	12
15.1 Nastavitev mlinčka za kavo	12
15.2 Nasveti za toplejšo kavo	12
15.3 Priprava kave s kavo v zrnju	12
15.4 Začasna sprememba arome kave	13
15.5 Priprava kave s predhodno mleto kavo	13
15.6 Prilaganje arome in količine	14
16. PRIPRAVA KAPUČINA	14
16.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi	15
17. PRIPRAVA VROČE VODE	15
18. ČIŠČENJE	15
18.1 Čiščenje aparata	15
18.2 Čiščenje notranjega obtoka aparata	15
18.3 Čiščenje posode za kavne usedline	15
18.4 Čiščenje posoda za zbiranje kapljevine in posoda za zbiranje kondenzata	16
18.5 Čiščenje notranjosti aparata	16
18.6 Čiščenje rezervoarja vode	16
18.7 Čiščenje ustnikov dulca za kavo	16
18.8 Čiščenje lijaka za vnos mlete kave	16
18.9 Čiščenje poparnika	16
19. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA	16
20. PROGRAMIRANJE TRDOTE VODE	18
20.1 Meritev trdote vode	18
20.2 Nastavitev trdote vode	18
21. FILTER ZA MEHČANJE VODE	18
21.1 Namestitev filtra	18
21.2 Zamenjava filtra	18
22. TEHNIČNI PODATKI	18
23. ODSTRANJEVANJE	19
24. POMEN KONTROLNIH LUČK	19
25. REŠEVANJE TEŽAV	21

1. OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem, razen, če jih pozorno nadzira in jih pouči o varni uporabi aparata za njihovo varnost odgovorna oseba.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Z namembnostjo skladna uporaba: ta aparat je izdelan za pripravo napitkov na osnovi kave, mleka in vroče vode. V rezervoar vnašajte le pitno vodo. Pribora ne uporabljajte za pripravo drugačnih napitkov kot so opisani v navodilih. Vsaka drugačna uporaba se smatra kot neprimerna in nevarna. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata.
- Površina grelnega elementa po uporabi še vedno ima preostalo toploto in zunanji deli aparata lahko ostanejo topli še nekaj minut, kar je odvisno od načina uporabe.
- Skrbno očistite vse komponente, posebno pozornost posvetite predvsem delom, ki so v stiku z mlekom.
- Čiščenje in vzdrževanje, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Aparata pri čiščenju nikoli ne potaplajte v vodo.
- POZOR: za čiščenje aparata ne uporabljajte bazičnih čistil, ki bi ga lahko poškodovale; uporabite mehko krpo in, če je potrebno, blago čistilo.
- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v prostorih, namenjenih za kuhinjo osebja trgovin, pisarn in drugih delovnih območij, v kmečkem turizmu, hotelih, sobodajalcih, motelih ali drugih sprejemnih strukturah ter oddajanju sob.
- V primeru poškodb na vtiču ali napajalnem kablu, naj okvarjene dele zamenja pooblaščen servisier, da se prepreči vsakršno tveganje.
- Aparati z odstranljivim kablom: izogibajte se brizgom vode po spojniku napajalnega kabla ali sedežu slednjega na zadnji strani aparata.
- POZOR: Pri modelih s steklenimi površinami, aparata ne uporabljajte, če je površina razpokana.
- Med uporabo se kavni aparat ne sme nahajati v omarici

SMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, če so pod nadzorom ali po tem, ko so dobili navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti povezane z njegovo uporabo. Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen

v primeru, da je njihova starost več kot 8 let in so neprestano pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel naj bo daleč od dosega otrok mlajših od 8 let.

- Aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi zmožnostmi ali z manjšimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom in po tem, ko so bile primerno poučene o varni uporabi aparata in so razumele povezano tveganje.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, če ni pod nadzorom ali preden ga montirate, demontirate ali čistite.



Površine, ki so označene s tem simbolom, se med uporabo segrejejo (simbol je prisoten samo na nekaterih modelih).

2. OPOZORILA VARNOSTNA

2.1 Simboli, ki se uporabljajo na teh navodilih

Pomembna opozorila so označena s sledečimi simboli. Ta opozorila je treba strogo upoštevati.



Nevarno!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je nevarno za življenje.



Pozor!

Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico poškodbe oseb ali aparata.



Nevarnost za opekline!

Nespoštovanje opozoril lahko privede ali je vzrok za opekline.



Pomembna opomba:

Ta simbol označuje pomembne informacije za uporabnika.



Nevarno!

Aparat deluje z električnim tokom, zato možnosti električnega udara ni mogoče izključiti.

Upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica vedno prosto dostopna, saj lahko vtič le tako po potrebi izvlečete iz nje.
- Če želite izvleči vtič iz vtičnice, jo neposredno primite. Ne vlecite za kabel, ker se lahko poškoduje.
- Za popoln izklop aparata iz napajalnega omrežja je treba vtič izvleči iz vtičnice.
- V primeru okvar, aparata ne poskušajte popraviti na lastno pest.
Aparat izklopite, vtič izvlecite iz vtičnice in se obrnite na servisni center.
- Pred katerim koli postopkom čiščenja ugasnite aparat, izvlecite vtič iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.



Pozor:

Embalažni material (plastične vrečke, stiropor) shranite izven dosega otrok.



Nevarnost za opekline!

Ta aparat pripravlja vročo vodo, zato se med delovanjem lahko sprošča vodna para.

Pazite, da se ne opečete s curki vroče vode ali pare.

Med uporabo aparata se lahko površina za skodelice segreje.

2.2 Uporaba primerna njegovemu namenu

Aparat je namenjen pripravi kave in segrevanju napitkov.

Vsaka drugačna uporaba se smatra kot neprimerna in nevarna. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe aparata.

2.3 Navodila za uporabo

Pred uporabo aparata pazorno preberite ta navodila. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico poškodbe oseb ali škodo na aparatu.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica neupoštevanja teh uporabniških navodil.



Pomembna opomba:

Ta navodila skrbno shranite. V primeru prodaje aparata, novemu lastniku izročite tudi ta uporabniška navodila.

3. UVOD

Zahvaljujemo se Vam za izbiro aparata za pripravo kave in kapučina.

Upamo, da Vam bo Vaš novi aparat v užitek. Vzemite si nekaj minut časa in preberite ta navodila za uporabo. Na ta način se boste izognili nevarnim situacijam ali poškodovanju aparata.

3.1 Črke v oklepajih

Črke v oklepajih ustrezajo legendi, navedeni v Opisu aparata (str. 2-3).

3.2 Težave in popravila

Če imate težave poskusite najprej rešiti problem s pomočjo opozoril, navedenih v poglavjih »24. Pomen kontrolnih lučk« in »25. Reševanje težav«.


Če kljub navodilom težave ne morete odpraviti, se obrnite na oddelek za tehnično podporo na telefonski številki, navedeni na listu "tehnična podpora".

Če vaše države ni na seznamu, pokličite na številko, navedeno na garancijskem listu. Za morebitna popravila se obrnite izključno na pooblaščen tehnični servis De'Longhi. Naslovi so navedeni na garancijskem listu, ki je priložen aparatu.

4. OPIS

4.1 Opis aparata


(str. 3 - A)

- A1. Pokrov posode za kavo v zrnju
- A2. Pokrov lijaka za predhodno mleto kavo
- A3. Posoda za kavo v zrnju
- A4. Lijak za polnjenje s predhodno mleto kavo
- A5. Gumb za nastavitve stopnje mletja kave
- A6. Glavno stikalo
- A7. Vratca poparnika
- A8. Poparnik
- A9. Napajalni kabel
- A10. Posoda za zbiranje kondenzata
- A11. Posoda za kavne usedline
- A12. Pladenj za skodelice
- A13. Oznaka nivoja vode v zbirnem pladnju
- A14. Mreža za posodo
- A15. Posoda za zbiranje kapljevine
- A16. Pokrov rezervoarja vode
- A17. Rezervoar za vodo
- A18. Sedež za filter mehčalca vode
- A19. Dulec za kavo (nastavljiv po višini)
- A20. Naprava za kapučino (odstranljiva)
- A21. Šoba za vročo vodo in paro (lahko se odstrani)
- A22. Ročka za točenje pare/tople vode
- A23. Tipka : za vklop ali izklop aparata (standby)
- A24. Površina za skodelice

4.2 Opis komandne plošče


(str. 2 - B)

Nekatere ikone na plošči imajo dvojno funkcijo: to je označeno v oklepajih, znotraj opisa.

- B1. Utripajoča  kontrolna lučka: aparat se segreva
- B2. Kontrolna lučka :


- prižgana: vstavite vsebnik za kavne usedline (A11)

- utripajoča: sprazniti morate vsebnik za kavne usedline

B3. Kontrolna lučka :

- prižgana: vstavite posodo za vodo (A17)

- utripajoča: ni dovolj vode v rezervoarju

B4. Kontrolna lučka : pomeni splošen alarm (glej poglavje »24. Pomen kontrolnih lučk«)

B5. Kontrolna lučka :

- prižgana: v teku je odstranjevanje vodnega kamna

- utripajoča: potrebno je odstraniti vodni kamen


B6. : funkcija predhodno mlete kave

B7. : aroma kave

B8. : izberi aromo

B9. **2x**: za točenje 2 skodelic "espressa" ali "dolgega espressa"

B10. : točenje "Espresso"

B11. : točenje dolgega espressa "Espresso Lungo"

B12. : točenje "Coffee"

B13. : točenje "Long"

B14.  **ESC**:

- prižgana: omogoči funkcijo pare (*V postopkih programiranja: pritisnite, da bi zapustili tekoče programiranje*)

- utripajoča: zavrteti morate ročko za paro/toplo vodo (A22)

B15.  **OK**: Za splakovanje.

(*V postopkih programiranja: pritisnite, da bi potrdili nastavitve*)

Opis dodatne opreme

(str. 2 - C)

- C1. Reaktivni trak
- C2. Merilna posoda za predhodno mleto kavo
- C3. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
- C4. Filter mehčalec vode (v nekaterih modelih)

5. PREDHODNI POSTOPKI

5.1 Pregled aparata

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da aparat ni poškodovan in preverite, če je prisotna vsa (C) oprema. Če na aparatu opazite poškodbe, ga ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja De'Longhi.

5.2 Nameščanje aparata



Pozor!

Ko nameščate aparat bodite pazljivi na sledeča varnostna opozorila:

- Aparat oddaja toploto v okolico. Po tem, ko ste aparat postavili na delovno površino preverite, ali ostaja dovolj prostora, vsaj 3 cm, med površinami aparata in stranskimi ter zadnjimi stenami ter najmanj 15 cm nad kavnim aparatom.
- Morebitno prodiranje vode v aparat lahko poškoduje. Aparata ne postavljajte v bližino vodne pipe ali umivalnika.
- Aparat se lahko poškoduje če voda v njegovi notranjosti zmrzne. Aparata ne nameščajte v okolje, kjer se temperatura lahko spusti pod točko zmrzovanja.
- Napajalni kabel (A9) namestite tako, da ga ne poškodujejo ostri robovi ali stik s toplimi površinami (npr. električne plošče).

5.3 Priklučitev aparata



Pozor!

Preverite ali omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na tablici na dnu aparata.

Aparat vključite samo v vtičnico z minimalno tokovno obremenitvijo 10A in učinkovito ozemljitvijo, ki je nameščena po predpisih.

Če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, naj jo usposobljeno osebje zamenja.




5.4 Prva uporaba aparata




Pomembna opomba:

- Aparat je bil tovarniško testiran z uporabo kave, zato je povsem običajno, da v mlinčku najdete ostanke kave. V vsakem primeru pa jamčimo, da je ta aparat nov.
- Svetujemo, da aparat čim prej prilagodite stopnji trdote vode na način, opisan v poglavju »20. Programiranje trdote vode«.

Sledite navedenim navodilom:

1. Aparat povežite na električno omrežje in pritisnite na glavno stikalo (A6), ki se nahaja na zadnji strani aparata (sl. 1).
2. Na nadzorni plošči (B) utripa lučka  (B3): izvlecite rezervoar za vodo (A17- sl. 2), napolnite s svežo vodo do oznake MAX (sl. 3A), ter ga ponovno vstavite v sedež (sl. 3B).
3. Na nadzorni plošči utripa ikona  (B14- sl. 5).
4. Pod nastavek za kapučino (A20) postavite posodo z vsebino najmanj 100 ml (sl. 4).
5. Zavrtite ročko za paro/toplo vodo na položaj "I" (sl. 6) in pritisnite na ikono  OK (B15) : iz naprave za kapučino izteka voda.

6. Ko se točenje samodejno prekine, na nadzorni plošči utripa ikona , kar pomeni, da je potrebno ročko za paro vrniti na položaj "O".

Aparat se izklopi.

Da bi jo uporabili, pritisnite na tipko  (A23 - sl. 7).

 **Pazi:**

- Ob prvi uporabi je potrebno pripraviti 4-5 kav, preden aparat pripravi zadovoljujočo kavo.
- Za še večji užitek ob kavi in boljše delovanje aparata vam priporočamo, da namestite mehčalec vode (C4) po navodilih iz poglavja »21. Filter za mehčanje vode«. Če vaš model ni opremljen s filtrom, ga je mogoče naročiti pri pooblaščenih tehničnih centrih De'Longhi.

6. VKLOP APARATA



Pomembna opomba:



Pred vklopom aparata se prepričajte, da je glavno stikalo (A6) na zadnji strani aparata pritisnjen (sl. 1).


Ob vsakem vklopu aparat samodejno opravi postopek predogrevanja in izpiranja, ki ga ne smete prekiniti. Aparat je pripravljen na uporabo šele, ko se navedeni postopek dokonča.



Nevarnost opeklin!

Med izpiranjem skozi šobi dulca za kavo (A19) priteče nekaj vroče vode, ki se zbira v spodnji posodi za zbiranje kapljevine (A15). Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode.

- Da bi vklopili aparat, pritisnite na tipko  (A23) (sl. 7): na nadzorni plošči (B) utripa kontrolna lučka  (B1) kar pomeni, da se stroj segreva.

Med segrevanjem aparat izvede splakovanje; tako se aparat segreje, ko steče voda skozi notranje cevke se segrejejo tudi te. Aparat doseže temperaturo, ko se na nadzorni plošči kontrolna lučka  si ugasne in se ikone za točenje aktivirajo.



7. IZKLOP APARATA

Ob vsakem izklopu aparat opravi samodejno izpiranje, če ste pripravljali kavo.



Nevarnost opeklin!


Med izpiranjem iz šob tulca za kavo (A19) izteče nekaj vroče vode. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode.

- Da bi izklopili aparat pritisnite na tipko  (A23-sl. 7);
- Na nadzorni plošči utripa lučka  (B1): če je predvideno, bo aparat izvedel spiranje, nato se bo ugasnil (stand-by).



Pomembna opomba!

Če aparata ne uporabljate za daljši čas, ga izključite iz električnega omrežja:

- najprej izklopite aparat s pritiskom na tipko  (sl. 7);
- izklopite glavno stikalo (A6) (sl. 1).



Pozor!



Ko je aparat prižgan nikoli ne pritisnite na glavno stikalo.

8. NASTAVITEV TRDOTE VODE

Za navodila o nastavitvi trdote vode glejte poglavje »20. Programiranje trdote vode«.

9. NASTAVITEV TEMPERATURE

Če želite spremeniti temperaturo vode (nizka, srednja, visoka, najvišja) s katero se toči kava, sledite naslednjemu postopku:

1. Ko je aparat izključen (standby), vendar s pritisnjem glavnim stikalom (sl. 1);
2. Držite pritisnjeno ikono **2x** (B9) do vklopa kontrolnih lučk na nadzorni plošči (B);
3. Pritisnite ikono  (B10);
4. Izberite zeleno temperaturo s ponovnim pritiskom na ikono :

	nizka
	srednja
	visoka
	najvišja


5. Pritisnite ikono  **OK** (B15), da bi potrdili (ali  **ESC** (B14) za izhod brez spremembe).
Kontrolne lučke se ugasnejo.


Aparat se vrne v stanje čakanja (standby) in je temperatura nastavljena.






10. SAMODEJNI IZKLOP

Možno je spremeniti časovni razmak, po katerem se naj aparat izklopi: 15 ali 30 minut ali po 1 2 ali 3 urah neuporabe.

Da bi ponovno programirali samodejni izklop sledite sledečim navodilom:

1. Ko je aparat izključen (standby), vendar s pritisnjem glavnim stikalom (sl. 1);
2. Držite pritisnjeno ikono **2x** (B9) do vklopa ikon na nadzorni plošči (B);
3. Pritisnite na ikono  (B11);

4. Izberite časovni interval, ki ga želite s ponovnim pritiskom na ikono :








	15 min.
	30 min.
	1 ura
	2 uri
	3 ure

5. Pritisnite ikono  **OK** (B15), da bi potrdili (ali  **ESC** (B14) za izhod brez spremembe). Kontrolne lučke se ugasnejo.

Sedaj je časovni razmak za samodejni izklop programiran.

11. VARČEVANJE Z ENERGIJO

S to funkcijo je mogoče vključiti ali izključiti varčevanje z energijo. Aparat je tovarniško nastavljen na vključeno varčevanje z energijo, v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi. Če želite spremeniti nastavitev, sledite sledečim navodilom:

1. Ko je aparat izključen (standby), vendar s pritisnjem glavnim stikalom (sl. 1);
2. Držite pritisnjeno ikono **2x** (B9) do vklopa ikon na nadzorni plošči (B).
3. Pritisnite ikono  (B13);
4. Vključite/izključite funkcijo s ponovnim pritiskom na ikono :
 -  vključena funkcija
 -  izključena funkcija
5. Pritisnite ikono  **OK** (B15), da bi potrdili (ali  **ESC** (B14) za izhod brez spremembe).
6. Pritisnite  **ESC**, da bi zapustili meni. Kontrolne lučke se ugasnejo.



Varčevanje z energijo je sedaj ponovno programirano.

Pomembna opomba!

- Na načinu varčevanja z energijo aparat potrebuje nekaj sekund preden iztoči prvo kavo, saj se mora prej segreti.

12. ZVOČNO OPOZORILO




S to funkcijo je mogoče vključiti ali izključiti zvočno opozorilo. Sledite sledečim navodilom:

1. Ko je aparat izključen (standby), vendar s pritisnjem glavnim stikalom (sl. 1);
2. Držite pritisnjeno ikono **2x** (B9) do vklopa kontrolnih lučk na nadzorni plošči (B).
3. Pritisnite ikono **2x** da bi vključili/izključili funkcijo:
 - ●●●●● vključena funkcija
 - ●●●●● izključena funkcija
4. Pritisnite ikono  **OK** (B15), da bi potrdili (ali  **ESC** (B14) za izhod brez spremembe). Kontrolne lučke se ugasnejo.

Tako je zvočno opozorilo programirano.

13. TOVARNIŠKE NASTAVITVE (RESET)

S to funkcijo se vse nastavitve (temperatura, samodejni izklop, trdota vode, varčevanje z energijo in vse količinsko programiranje) ponastavijo na tovarniške vrednosti.

1. Ko je aparat izključen (standby), vendar s pritisnjem glavnim stikalom (sl. 1);
2. Držite pritisnjeno ikono **2x** (B9) do vklopa kontrolnih lučk na nadzorni plošči (B).
3. Pritisnite na ikono  (B12): zrna (B7) na nadzorni plošči utripajo;
4. Pritisnite na ikono  **OK** (B15) da bi se vrnil na tovarniške nastavitve (o  **ESC** (B14) da bi zapustili brez sprememb). Kontrolne lučke se ugasnejo.

Nastavitve in količine napitkov so se vrnila na tovarniške nastavitve.

14. RINSING/SPIRANJE



S to funkcijo je mogoče iztočiti vročo vodo iz dulca za kavo (A19) tako, da se očisti in segreje notranji obtok aparata.

Pod dulec za kavo in vročo vodo (C6) namestite posodo prostornine najmanj 100ml.



Pozor! Nevarnost za opekline.

Med točenjem vroče vode aparat ne pustite brez nadzora.

- 1) Da bi vklopili/izklopili to funkcijo pritisnite  **OK** (B15);
- 2) Po nekaj sekundah iz dulca za kavo izteče topla voda, ki očisti in segreje notranji obtok aparata.
- 3) Da bi ročno prekinili funkcijo ponovno pritisnite na 

OK.



Pomembna opomba!

- Če aparata ne uporabljate za čas daljši od 3-4 dni vam toplo priporočamo, da ko enkrat ponovno vklopite stroj, izvedete 2/3 splakovanja pred uporabo;
- Normalno je, da je po izvedbi te funkcije v posodi za kavne usedline (A11), prisotna voda.

15. PRIPRAVA KAVE

15.1 Nastavitev mlinčka za kavo

Mlinčka za kavo vsaj na začetku življenjske dobe aparata ni potrebno nastavljati, saj je tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja ustrezno mletto kavo.

Kljub temu pa ga je v primeru, da že ob prvih skodelicah kave je ta redka ali z premalo kreme ali prepočasna (po kapljah), je potrebna dodatna nastavitve; to opravite s pomočjo gumba za nastavitve stopnje mletja (A5) (sl. 8).



Pomembna opomba:

Gumb za nastavitve smete vrteti samo, ko mlinček za kavo deluje.




Če kava izhaja prepočasi ali sploh ne izhaja, zavrtite v smeri urinega kazalca za en klik proti številki 7.

Če pa želite bolj gosto kavo in izboljšati videz kreme, zavrtite v smeri proti urinega kazalca proti številki 1 (en klik

naenkrat, v nasprotnem primeru lahko kava izhaja po kapljah). Učinek te nastavitve je viden šele po pripravi vsaj 2 skodelic kave. Če po tej nastavitvi iste dobili zelenega učinka, je potrebno popraviti nastavitve z zasukom gumba še za eno stopnjo.

15.2 Nasveti za toplejšo kavo

Za pripravo toplejše kave svetujemo:

- splaknite s pritiskom na  **OK** (B15);
- skodelice ogrejte z vročo vodo uporabite funkcijo vroče vode (glej poglavje »17. Priprava vroče vode«);
- povišajte temperaturo kave (glej poglavje »8. Nastavitev trdote vode«).

15.3 Priprava kave s kavo v zrnju















Pozor!

Ne uporabljajte zelenih kavnih zrn, karamelizirane ali kandirane kave, ker se v mlinčku za kavo lahko zlepijo in ga onespobijo.





1. Kavo v zrnju vstavite v ustrezen vsebnik (A3. (sl. 9);
2. Pod ustnika dulca za kavo (A19) postavite:
 - 1 skodelico, če želite 1 kavo (sl. 10);
 - 2 skodelici, če želite 2 kavi .

- Znižajte dulec tako, da bo čim bližje skodelicam: s tem bo krema boljša (slika 11);
- Izberite zeleno kavo:

Recept	Količina	Nastavljiva količina	Predhodno nastavljena aroma
 Espresso (B10)	≈ 40 ml	od ≈20 do ≈ 80ml	
 Dolgi espresso - Espresso Lungo (B11)	≈ 120 ml	od ≈80 do ≈180cc	
 Kava (B12)	≈ 180 ml	od ≈100 do ≈240cc	
 Long (B13)	≈ 160 ml	od ≈115 do ≈250cc	
2x (B9) +  Espresso (B10)	≈ 40 ml x 2 skodelici	--	
2x (B9) +  Dolgi espresso - Espresso Lungo (B11)	≈ 120 ml x 2 skodelici	--	

- Priloga se začne in na nadzorni plošči (B) ostane prižgana kontrolna lučka, ki odgovarja izbrani ikoni.

i Pomembna opomba:

- Da bi pripravili 2 skodelici espresa "espresso" ali dolgega espresa "espresso lungo" istočasno:
 - Pritisnite na ikono "2X" (B9): prižgejo se ikone napitkov, ki jih lahko izberete in ikona "2X" utripa. Pritisnite  ali : priprava se začne.
- Druga možnost je, da:
 - Pritisnete  ali : priprava se začne in ikona "2X" utripa za nekaj sekund. Pritisnite na ikono "2X" medtem, ko utripa.
- Med pripravo kave lahko prekinimo točenje v katerem koli trenutku s ponovnim pritiskom na ikono za točenje.

- Takoj na koncu priprave, če želimo povečati količino kave v skodelici je dovolj, da držimo pritisnjeno (v 3 sekundah) eno od ikon za točenje kave (B10 - B13).







Ko se priprava zaključi, je aparat pripravljen za novo uporabo.

i Pomembna opomba:

- Med uporabo se lahko na nadzorni plošči (B) prižgejo nekatere kontrolne lučke, njihov pomen je naveden v poglavju »24. Pomen kontrolnih lučk«.
- Če želite toplejšo kavo, se posvetujte z oddelkom »15.2 Nasveti za toplejšo kavo«.
- Če kava izteka po kapljicah ali prehitro ter z malo kreme ali prehladna, preberite nasvete v poglavju »25. Reševanje težav«.
- Če želite posebiti po lastnem okusu napitke, preberite oddelk »18. Čiščenje«.

15.4 Začasna sprememba arome kave

Če želite začasno spremeniti aromo kave, pritisnite  (B8):

	X-LIGHT (X-LAHKA)
	LIGHT (LAHKA)
	MEDIUM (SREDNJA)
	STRONG (MOČNA)
	X-STRONG (X-MOČNA)
	(glej "15.5 Priprava kave s predhodno mleto kavo")

i Pazite:

- Sprememba arome se ne shrani in pri naslednji avtomatski pripravi aparat izbere predhodno nastavljeno vrednost.
- Če napitek ne izhaja po nekaj sekundah od trenutno posebljene arome, se ta vrne na predhodno nastavljeno vrednost.

15.5 Priprava kave s predhodno mleto kavo

! Pozor!



- Mlete kave nikoli ne dodajajte, ko je aparat izklopljen, ker bi se lahko raztresla po notranjosti aparata in ga umazala. V takem primeru se aparat lahko poškoduje.







- Nikoli ne vstavite več kot 1 poravnano merico (C2), v nasprotnem primeru se aparat lahko zamaže ali se lijak (A4) zamaši.

i Pomembna opomba:


Ko uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.

- Večkrat pritisnite na ikono  (B8) dokler se ne prižge kontrolna lučka  (B6).
- Preverite, da lijak ni zamašen, nato vnesite izravnano merico predhodno zmlate kave (sl. 12).
- Pod ustnika dulca za kavo (A19) postavite skodelico (slika 10).
- Izberite želeno kavo:

Recept	Količina
 Espresso (B10)	≈ 40 ml
 Dolgi espresso - Espresso Lungo (B11)	≈ 120 ml
 Kava (B12)	≈ 180 ml
 Long (B13)	≈ 160 ml

- Prilaga se začne in na nadzorni plošči (B) ostane prižgana kontrolna lučka, ki odgovarja izbrani ikoni.

! Pozor! Pri pripravi dolge kave - LONG :

Sredi priprave kontrolna lučka  utripa: Vstavite novo merico s poravnano predhodno mleto kavo in pritisnite na .

OK (B15).


i Pazite:

Če je aktiviran način "Energy saving" (Varčevanje energije), je za točenje prve kave potrebno počakati nekaj sekund.

15.6 Prilaganje arome in količine

Aparat je tovarniško nastavljen, da pripravi kavo s standardno aromo in količino (glej preglednico v oddelku »15.3 Priprava kave s kavo v zrnju«).

Da bi prilagodili kavo, sledite sledečemu postopku:

- Pod dulec za točenje kave (A19) postavite dovolj veliko skodelico ali kozarec;
- Pritisnite na  (B8) dokler ne izberete zelene arome (glej oddelek »15.4 Začasna sprememba arome kave«);

- Pritisnite in držite pritisnjeno ikono za kavo, ki jo želite prilagoditi: ikona bo utripala, utripale bodo vse kontrolne lučke alarma 4 krat;
- Spustite ikono: ikona utripa, aparat začne točiti kavo;
- Ko kava doseže želeno količino v skodelici, ponovno pritisnite na ikono za kavo.

Sedaj so aroma in količina kave v skodelici programirani po novih nastavitvah.

16. PRIPRAVA KAPUČINA

! Nevarnost za opeklino!

Med temi pripravami izhaja para: pazite, da se ne opečete.

- Za kapučino uporabite večjo skodelico.
- Uporabite posodo z ročajem, da se ne opečete in jo napolnite s približno 100 gramov mleka za vsak kapučino, ki ga želite pripraviti. Pri izbiri velikosti posode upoštevajte, da se bo prostornina povečala 2 ali 3 krat.






i Pazi:

Da bi pripravili bogatejšo in gostejšo peno, uporabite posneto ali delno mleko pri temperaturi hladilnika (približno 5° C). Da bi se izognili premalo spenjenemu mleku ali z velikimi mehurčki, redno očistite napravo za kapučino kot opisano v oddelku »16.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi«.

- Naprava za kapučino (A20) se lahko rahlo zavrti navzven, da ga lahko uporabite s posodami katerekoli velikosti.
- Napravo za kapučino potopite v posodo za mleko, pri tem pazite, da nikoli ne potopite črni obroček.

! Pozor!

Ne zavrtite na silo napravo za kapučino (sl. 13): lahko se poškoduje!

- Pritisnite na ikono  (B14); kontrolna lučka  (B1) utripa, kar pomeni, da se aparat segreva.
- Ko aparat doseže temperaturo, se ugasne kontrolna lučka , ikona  pa utripa.
- Sedaj zavrtite ročko za paro/toplo vodo  (A22) in položaj **I**. Po nekaj sekundah izhaja in naprave za kapučino para, ki bo spremenila mleko v penasto kremo in bo povečala volumen. Če želite bolj kremasto peno počasi obračate posodo in jo premikajte od spodaj navzgor.
- Ko ste dobili želeno peno, prekinite dovod pare tako, da zavrtite ročko na položaj **0**.

! Nevarnost za opeklino!

Preden odstranite posodo za mleko, prekinite dovod pare, da bi se izognili opeklina zaradi curkov vročega mleka.

9. Predhodno pripravljene kavi dodajte kremasto mleko. Kapučino je pripravljen: sladite po okusu in, če želite, posipajte peno z malo kakava v prahu.

Pazi!


Če je vklopljena možnost "Varčevanje z energijo", bo morda potrebno počakati nekaj sekund, da začne izhajati para.

16.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi

Napravo za kapučino (A20) očistite po vsaki uporabi, da bi se izognili nalaganja ostankov mleka ali da se zamaši.

Nevarnost za opeklino!



Med čiščenjem iz naprave za kapučino izhaja nekaj tople vode. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode.

1. Iztočite malo tople vode tako, da zavrtite ročko za paro / toplo vodo  (A22) na položaj **I**. Nato prekinite točenje tako, da vrnete ročko na položaj **0**.
2. Počakajte nekaj minut, da se naprava za kapučino ohladi: zavrtite ga v smeri proti urinemu kazalcu in ga izvlecite navzdol, da bi ga odstranili (sl. 14).
3. Izvlecite navzdol šobo (A21 - sl. 15).
4. Preverite, da niso odprtine označeni s puščico na sl. 16 za-mašene. Če je potrebno, jih očistite s pomočjo bučike.
5. Ponovno vstavite šobo in napravo za kapučino vstavite tako, da ga potisnete navzgor in zavrtite v smeri urinega kazalca dokler ne zaskoči.

17. PRIPRAVA VROČE VODE

Pozor! Nevarnost za opeklino.

Med točenjem vroče vode aparat ne pustite brez nadzora. Cevka naprave za kapučino (A20) se med točenjem segreje.

1. Pod napravo za kapučino (A20) postavite posodo (čim bliže, da bi se izognili pršenju).
2. Zavrtite ročico za paro/toplo vodo  (A22) na položaj **I**.
3. Da bi ročno prekinili točenje tople vode, zavrtite ročko za paro/toplo vodo  na položaj **0**.

Pazi!

Če je vklopljeno "Varčevanje z energijo", bo morda potrebno počakati nekaj sekund, da začne izhajati topla voda.

18. ČIŠČENJE

18.1 Čiščenje aparata

Naslednje dele aparata je potrebno redno čistiti:

- notranji obtok aparata;
- posoda za kavne usedline (A11);
- posoda za zbiranje kapelj (A15) in posoda za zbiranje kondenzata (A10);
- posoda za vodo (A17);
- dulci za kavo (A19);


- naprava za kapučino (A20- »16.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi«);
- lijak za polnjenje s predhodno mletu kavo (A4);
- poparnik (A8), dostopna po odprtju servisnih vrat (A7);
- nadzorna plošča (B).

Pozor!

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil, grobih detergentov ali alkohola. S super avtomatskimi aparati De'Longhi ni potrebno uporabljati kemičnih aditivov za čiščenje aparata.
- Nobenega sestavnega dela aparata ni mogoče oprati v pomivalnem stroju razen rešetke pladnja (A14).
- Za odstranjevanje oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine.

18.2 Čiščenje notranjega obtoka aparata


Po obdobjih neuporabe, ki so daljši od 3/4 dni, je zelo priporočljivo, da pred uporabo aparata, vklopite in natočite:

- 2/3 splakovanj s pritiskom na  (B15);
- vročo vodo, za nekaj sekund (poglavje »17. Priprava vroče vode«).

Pomembna opomba:

Normalno je, da je po izvedbi te funkcije v posodi za kavne usedline (A11), prisotna voda.

18.3 Čiščenje posode za kavne usedline

Ko kontrolna lučka  (B2) utripa, je potrebno izprazniti posodo za kavne usedline (A11) in jo očistiti. Dokler posode z usedlinami ne očistite, kave ni mogoče pripraviti. Aparat javi potrebo po izpraznitvi posode, četudi ta ni polna, če je preteklo 72 ur od prve priprave (da se štetje 72 ur pravilno opravi, aparat ne sme biti nikoli izklopljen z glavnim stikalom - A6).

Pozor! Nevarnost za opeklino

Če pripravite več kapučinov zaporedno, se bo površina za skodelice (A12) segrela. Preden se je dotaknete počakajte, da se ohladi ter ga primite samo s sprednje strani.

Za čiščenje (z vklopljenim aparatom):

- Odstranite posoda za zbiranje kapljic vode (A15) (sl. 17), spraznite jo in očistite.
- Spraznite in natančno očistite posodo za kavne usedline (A11), pri tem pazite, da očistite vse morebitne sledi kave na dnu posode.
- Preverite posoda za zbiranje kondenzata (A10) (rdeče barve), če je polna jo spraznite.

18.4 Čiščenje posoda za zbiranje kapljevine in posoda za zbiranje kondenzata



Pozor!

Posoda za zbiranje tekočine (A15) je opremljena s plovcem (A13) (rdeče barve) za prikaz nivoja v njej zbrane vode (sl. 18). Preden ta indikator seže izven pladnja za skodelice (A12), morate posodo izprazniti in očistiti, sicer se voda lahko zlije čez rob in poškoduje aparat, odlagalno površino in območje okrog nje.

Da bi odstranili posoda za zbiranje kapljevine:

1. Odstranite posodo za zbiranje kapljevine in posodo za kavne usedline (A11) (sl. 17);
2. Odstranite pladenj za skodelice (A12), rešetko posode (A14), nato spraznite posoda za zbiranje kapljevine in posoda za zbiranje kavnih usedlin ter operite vse sestavne dele;
3. Preverite posoda za zbiranje kondenzata (A10) in, če je polna, jo izpraznite;
4. Znova vstavite posodo za zbiranje kapljevine z rešetko in posodo za kavne usedline.



Pozor!

Ko izvlečete zbirno posoda za zbiranje kapljevine izprazniti in očistiti tudi predal za ostanke kave, in sicer tudi v primeru, da ta še ni popolnoma napolnjen.

Če tega ne opravite, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila aparat.

18.5 Čiščenje notranjosti aparata



Nevarnost električnega udara!

Predn očistite notranje dele, morate aparat ugasniti (glej poglavje »7. Izkllop aparata«) in ga izklopiti iz električnega omrežja. Aparat nikoli ne potaplajte v vodo.

1. Občasno preverite (približno vsak mesec), da notranjost aparata (dostopna po odstranitvi posode za zbiranje kapljevine) (A15) ni umazana. Če je potrebno, odstranite ostanke kave s čopičem ali gobico;
2. Vse ostanke posesajte s sesalnikom (sl. 19).

18.6 Čiščenje rezervoarja vode

1. Rezervoar za vodo redno čistite (približno enkrat mesečno) in ob vsaki zamenjavi filtra za mehčanje vode (C4) (če je predviden), posoda za vodo, z vlažno krpo ter nekoliko blagega čistila;
2. Odstranite filter (C4) (če je prisoten) ter ga splaknite s tekočo vodo;

3. Filter (če je predviden) znova namestite, napolnite rezervoar s svežo vodo ter ga vstavite v aparat;
4. (samo pri modelih s filtrom za mehčanje) Natočite 100 ml vode.

18.7 Čiščenje ustnikov dulca za kavo

1. Očistite ustnika dulca za kavo (A19), uporabite gobo in krpo (sl. 20A);
2. Preverite, da odprtine dulca za kavo niso zamašene. Če je potrebno, odstranite kavne usedline z zobotrebce (sl. 20B).

18.8 Čiščenje lijaka za vnos mlete kave

Občasno preverite (približno enkrat mesečno), da lijak za vnos mlete kave (A4) ni zamašen. Če je potrebno, odstranite ostanke kave s čopičem.

18.9 Čiščenje poparnika

Poparnik (A8) je treba očistiti vsaj enkrat mesečno.



Pozor!

Poparnika ni mogoče odstraniti z vklopljenim aparatom.

1. Prepričajte se, ali se je aparat pravilno izklopil (glejte poglavje »7. Izkllop aparata«);
2. Odstranite posoda za vodo (A17);
3. Odprite vrata poparnika (A7) (sl. 21) ki se nahaja na desni strani;
4. Pritisnite navznoter dve obarvani tipki za odklop in sočasno povlecite poparnik navzven (slika 22);
5. Poparnik za približno 5 minut potopite v vodo in nato splaknite pod pipo;



Pozor!

SPERITE SAMO Z VODO

BREZ DETERGENTOV - NE V POMIVALNEM STROJU

Poparnik očistite brez uporabe čistil, ker bi ga lahko poškodovala.

6. S pomočjo čopiča očistite morebitne ostanke kave na sedelu poparnika, ki jih vidimo skozi vratca poparnika;
7. Po čiščenju ponovno vstavite poparnik v nosilec; nato pritisnite na napis PUSH dokler ne slišite klik;







Pomembna opomba:



Če je težko vstaviti poparnik je potrebno (preden ga ustavite) nastaviti na pravilno velikost s pomočjo dveh ročic (sl. 23).

8. Ko ste ga ustavili preverite, da sta obe barvni tipki izstopili;
9. Zaprite pokrov poparnika;
10. Ponovno vstavite posoda za vodo.

19. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Odstranite vodni kamen, ko na nadzorni plošči (B) utripa kontrolna lučka  (B5) in samo ikone  OK (B15) in  ESC (B14) ostanejo prižgane.






Če želite takoj odstraniti vodni kamen, pritisnite na  OK in sledite navodilom od točke 4.

Če želite prestaviti odstranjevanje vodnega kamna na kasnejši trenutek, pritisnite na  ESC: na zaslonu nadzorne plošče kontrolna lučka  utripa v opomin, da je potrebno iz aparata odstraniti vodni kamen.

Pozor!




- Pred uporabo preberite navodila in etiketo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, navedeno na ovitku samega sredstva.
- Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca.

Če želite iz aparata odstraniti vodni kamen, postopajte kot sledi:


1. Ugasnite aparata (Stand-by) s pritiskom na tipko  (A23- sl. 7) (glej poglavje »7. Izklop aparata«);
2. Spraznite posodo za kapljevino (A15), za kavne usedline (A11) in vse ponovno vstavite v aparat;
3. Držite pritisnjeno ikono  (B8) dokler se ne prižge kontrolna lučka  (B5) in ikone  ESC in  OK;
4. Popolnoma izpraznite rezervoar za vodo (A17), ter odstranite, če je prisoten, filter za mehčanje vode (C4);
5. V rezervoar za vodo vlijte sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna (C3) do oznake A (ki odgovarja eni steklenici od 100 ml), ki se nahaja na notranji steni posode ter dodajte liter vode do oznake B (sl. 24); v aparat ponovno vstavite rezervoar za vodo;
6. Pod napravo za kapučino (A20) in dulec za kavo (A19) postavite posodo, z vsebnostjo najmanj 1,8 litra (sl. 25);










Pozor! Nevarnost za opekline

Iz naprave za kapučino in dulca za kavo izhaja topla voda, ki vsebuje kisline. Pazite, dane pridete v stik z raztopino.

7. Pritisnite na ikono  OK, da bi potrdili vnos sredstva za odstranjevanje vodnega kamna; program za odstranjevanje vodnega kamna se zažene;
8. Po nekaj minutah ikona  ESC (B14) utripa, sedaj zavrtite ročko za paro/toplo vodo  (A22) na položaj I;
9. Ko ste ročico zavrteli na položaj I, se program za odstranjevanje vodnega kamna zažene ter začne iztekati sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna iz naprave za

kapučino, pri tem izvaja celo serijo samodejnih spakovanj v posledkih, da bi odstranilo ostanke vodnega kamna v notranjosti aparata;

Po približno 35 minutah aparat prekine postopek odstranjevanja vodnega kamna in kontrolna lučka  (B3) utripa.

10. Aparat je sedaj pripravljen za proces izpiranja s svežo vodo. Izpraznite posodo, ki se uporablja za zbiranje raztopine za odstranjevanje kamna in odstranite rezervoar za vodo, izpraznite, sperite s tekočo vodo, napolnite do nivoja MAX s svežo vodo in vstavite v aparat;
11. Prazno posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ponovno vstavite pod dulec za kavo in napravo za kapučino (sl. 25);
12. Pritisnite na ikono  OK:  ESC utripa kar pomeni, da morate zavrteti ročko za paro/toplo vodo  na položaj 0;
13. Zavrtite ročko za paro/toplo vodo  na 0, da bi začeli s splakovanjem: topla voda izteka iz dulca za kavo;
14. Po določenem času utripa  ESC. Zavrtite ročko na položaj I: točenje se nadaljuje iz naprave za kapučino. Ko vode v rezervoarju ni več, se prižge kontrolna lučka  (B3);
15. Aparat je sedaj pripravljen za drugi proces izpiranja s svežo vodo. Izpraznite posodo v kateri ste zbirali vodo splakovanja in izvlecite rezervoar za vodo, spraznite, splaknite s tekočo vodo ter ga napolnite do ravni MAX s svežo vodo, ponovno vstavite filter za mehčanje vode, če ste ga prej odstranili, ter vstavite rezervoar v aparat;
16. Ponovno vstavite prazno posodo za zbiranje vode splakovanja pod napravo za kapučino;
17. Pritisnite ikono  OK: aparat bo nadaljeval s splakovanjem samo preko naprave za kapučino;
18. Ko vode v rezervoarju ni več, kontrolna lučka  utripa;
19. Izpraznite posodo za zbiranje vode splakovanja, izvlecite rezervoar in dolijte svežo vodo do ravni MAX in jo ponovno vstavite v aparat: ikona  ESC utripa;
20. Zavrtite ročko na položaj 0;
21. Spraznite in ponovno vstavite posodo za zbiranje kapljevine (A15) in posodo za kavne usedline (A11).


Postopek odstranjevanja vodnega kamna je s tem zaključen.

Pomembna opomba!

- Če se cikel odstranjevanja vodnega kamna ne zaključi pravilno (npr. zaradi izpada napajanja z električno energijo) je priporočljivo ponoviti cikel;
- Normalno je, da je po ciklu odstranjevanja vodnega kamna v posodi za kavne usedline (A11), prisotna voda;

- Če rezervoar vode ni napolnjen do oznake nivoja max, je potrebno opraviti še e cikel splakanja. S tem se zagotovi, da v notranjosti aparata ni ostankov sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.









20. PROGRAMIRANJE TRDOTE VODE

Kontrolna lučka  (B5) se prižge po določenem času predhodno določenega delovanja, ki je odvisno od trdote vode.





Aparat je tovarniško nastavljen na trdoto 4. Če želite, lahko programirate aparat glede na dejansko trdoto vode, je v uporabi na določenem območju, ter s tem zmanjšate pogostost postopka odstranjevanja vodnega kamna.

20.1 Meritev trdote vode

1. Iz embalaže odstranite reaktivni trak (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" priložen navodilom v angleškem jeziku;
2. Trakec za približno eno sekundo v celoti potopite v kozarec;
3. Trakec vzemite iz vode in ga narahlo potresite. Čez približno eno minuto se prikažejo 1, 2, 3 ali 4 kvadrтки rdeče barve, odvisno od trdote vode; vsak kvadrtek pomeni 1 stopnjo;

Reaktivni trak	Trdota vode	Odgovarjajoče programiranje
	nizka	
	srednja	
	visoka	
	najvišja	

20.2 Nastavitev trdote vode

1. Ko je aparat izključen (standby), vendar s pritisnjem glavnim stikalom (sl. 1);
2. Držite pritisnjeno ikono **2x** (B9) do vklopa ikon na nadzorni plošči (B);
3. Pritisnite ikono  (B8);
4. Izberite raven in trdoto vode s ponovnim pritiskom na ikono ;
5. Pritisnite ikono  **OK** (B15), da bi potrdili (ali  **ESC** (B14) za izhod brez spremembe). Kontrolne lučke se ugasnejo.

Aparat je sedaj programiran v skladu z novo nastavitvijo trdote vode.

21. FILTER ZA MEHČANJE VODE

Nekateri modeli so opremljeni s filtrom za mehčanje vode (C4): če ga vaš model nima, vam priporočamo nakup v pooblaščenem servisnem centru De'Longhi.

Za pravilno uporabo filtra sledite navodilom v nadaljevanju.



21.1 Namestitev filtra

1. Vzemite filter (C4) iz ovitka. Oblika koledarskega diska je različna glede na vrsto dobavljenega filtra (sl. 26);
2. zavrtite koledarski disk dokler se ne pokažeta naslednja 2 meseca uporabe.



Pomembna opomba

Trajnost filtra znaša dva meseca ob normalni uporabi aparata, če pa aparata z nameščenim filtrom ne uporabljate, znaša trajnost največ 3 tedne.

3. Za aktiviranje filtra naj voda iz pipe teče v odprtino filtra, kot je prikazano na sliki. 27, dokler voda ne prične iztekati iz stranskih odprtín za več kot eno minuto;
4. Odstranite rezervoar (A17) iz aparata in ga napolnite z vodo;
5. Filter vstavite preobrnjeno v rezervoar za vodo in ga v celoti potopite za trideset sekund, da odstranite vse mehurčke zraka (sl. 28).
6. Vstavite filter v ustrezno ležišče (A18) in ga pritisnite do konca (sl. 29);
7. Rezervoar zaprite s pokrovom (A16 - sl. 30), nato ga vstavite v aparat;
8. Pod napravo za kapučino/dulec za toplo vodo (A20) postavite posodo (vsebnosti najmanj 500ml).
9. Točite toplo vodo tako, da zavrtite ročko za paro/toplo vodo  (A22) na položaj **I**.
10. Iztočite najmanj 500 ml vode, nato zavrtite ročko za paro/toplo vodo  na položaj **O**.

Sedaj je filter aktiviran in lahko uporabljate aparat.

21.2 Zamenjava filtra

Ko sta minila dva meseca trajanja (glej koledarski disk) ali če aparata ne uporabljate za več kot tri tedne, je potrebno zamenjati filter:

1. Odstranite rezervoar (A17) in obrabljeni filter (C4);
2. Iz embalaže odstranite nov filter in postopajte kot prikazano od točke 2 do 10 predhodnega oddelka.

Sedaj je novi filter aktiviran in lahko uporabljate aparat.

22. TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Priključna moč:	1450W
Tlak:	1,5MPa (15 bar)
Prostornina vodnega rezervoarja:	1,8 l

Mere DxŠxV: 240x440x360 mm
 Dolžina kabla: 1150 mm
 Teža: 9,2 kg
 Največja prostornina posode za zrnje: 300 g



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.






















Ta aparat je skladen z Evropsko uredbo 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živali.

23. ODSTRANJEVANJE

24. POMEN KONTROLNIH LUČK

PRIKAZANE KONTROLNE LUČKE	MOŽEN VZROK	REŠITEV
<p>UTRIPAJOČA</p>	V rezervoarju (A17) ni dovolj vode	Napolnite rezervoar z vodo in/ali ga pravilno vstavite tako, da ga potisnete do konca, dokler ne zaslišite značilnega klika.
<p>PRIŽGANA</p>	Rezervoar (A17) ni vstavljen ali ni vstavljen pravilno	Pravilno vstavite rezervoar, potisnite ga do konca, dokler ne zaskoči.
<p>UTRIPAJOČA</p>	Posoda za kavne usedline (A11) je polna	Izpraznite posodo za kavne usedline, posodo za zbiranje kapljevine (A15) in jih očistite, nato jih vstavite ponovno (sl. 16). Pomembno: ko izvlečete zbirno posodo za zbiranje kapljevine izprazniti in očistiti tudi predal za ostanke kave, in sicer tudi v primeru, da ta še ni popolnoma napolnjen. Če tega ne opravite, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila aparat.
<p>PRIŽGANA</p>	Po čiščenju niste vstavili posodo za kavne usedline (A11)	Odstranite posodo za zbiranje kapljevine (A15) in vstavite posodo za kavne usedline.
<p>PRIŽGANA</p> <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Kave v zrnju je zmanjkalo</p> <p>Lijak za predhodno mleto kavo (A4) je zamašen</p>	<p>Napolnite posodo za zrnje (A3 -sl. 9).</p> <p>Izpraznite lijak s pomočjo čopiča kot opisano v odd. "18.8 Čiščenje lijaka za vnos mlete kave".</p>
<p>PRIŽGANA</p> <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Izbrali ste funkcijo "grounded coffee" (mleta kava), vendar je niste vstavili v lijak (A4)</p> <p>Lijak za predhodno mleto kavo (A4) je zamašen</p>	<p>Vstavite mleto kavo v lijak (sl. 12) ali preključite izbiri funkcije mlete kave.</p> <p>Izpraznite lijak s pomočjo čopiča kot opisano v odd. "18.8 Čiščenje lijaka za vnos mlete kave".</p>


 <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Zapomnite si, da je da je iz aparata potrebno odstraniti vodni kamen</p>	<p>Čim prej je potrebno opraviti postopek odstranjevanja vodnega kamna, opisan v poglavju "19. Odstranjevanje vodnega kamna".</p>
 <p>UTRIPAJOČA</p>  <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Kava je predrobno mleta, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka</p>	<p>Ponovite pripravo kave in obrnite gumb za nastavitev mlinčka za kavo (A5 - sl. 8) za eno stopnjo proti številki 7 v desno, medtem ko mlinček deluje. Če po pripravi 2 kav ta še naprej prepočasi teče iz dulca, ponovite nastavljanje preko ročice za nameščanje za še en klik (glej ods. "15.1 Nastavitev mlinčka za kavo"). če se težava ponavlja, preverite, ali je rezervoar za vodo (A17) vstavljen do konca, zavrtite ročko za toplo vodo/paro (A22) na pol. I ter iztočite malo vode dokler ni tok enakomeren.</p>
 <p>UTRIPAJOČA</p>  <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Predhodno mleta kava je preveč fina, zato kava izhaja prepočasi ali sploh ne izhaja</p>	<p>Iztočite malo vode tako, da zavrtite ročko za paro (A22) na pol. I dokler ni tok enakomeren.</p>
 <p>UTRIPAJOČA</p>  <p>PRIŽGANA</p> 	<p>Zahtevali ste kavo LONG s predhodno mleto kavo</p>	<p>Iztočite malo vode tako, da zavrtite ročko za paro (A22) na pol. I dokler ni tok enakomeren.</p>
 <p>PRIŽGANA</p>  <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Uporabili ste preveč kave</p>	<p>Izberite blažji okus kave ali zmanjšajte količino mlete kave, pritisnite  (B8) ali zmanjšajte količino predhodno mlete kave.</p>


 <p>UTRIP. + UTRIP.</p>  <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Vodni obtok je prazen</p>	<p>Zavrtite ročka za točenje pare/tople vode (A22) na položaj I dokler se točenje ne prekine, nato ročko zavrtite nazaj na položaj 0. Če alarm poseže med točenjem tople vode ali pare, zavrtite ročko nazaj na položaj 0. Zavrtite ročka za točenje pare/tople vode na položaj I dokler se točenje ne prekine, nato ročko zavrtite nazaj na položaj 0. Če težava ni odpravljena, preverite, ali je rezervoar za vodo (A17) vstavljen do konca.</p>
 <p>PRIŽGANA</p>	<p>Notranjost aparata je zelo umazana</p>	<p>Natančno očistite aparat, kot je to opisano v poglavju "18. Čiščenje". Če je po opravljenem čiščenju sporočilo še vedno prikazano, se obrnite na servisni center.</p>
 <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Po čiščenju niste ponovno vstavili poparnika (A8)</p>	<p>Vstavite poparnik, kot je opisano v odst. "18.9 Čiščenje poparnika".</p>
 <p>UTRIPAJOČA</p>	<p>Pomeni, da morate zavrteti ročko za paro/toplo vodo (A22)</p>	<p>Zavrtite ročko za paro/toplo vodo.</p>
 <p>UTRIPAJOČA</p>  <p>ESC +  OK</p> <p>PRIŽGANA</p>	<p>Označuje, da je iz aparata potrebno odstraniti vodni kamen</p>	<p>Čim prej je potrebno odstraniti vodni kamen (glej pogl. "19. Odstranjevanje vodnega kamna").</p>

25. REŠEVANJE TEŽAV

Spodaj so opisana nekatera mogoča nepravilna delovanja.

Če problema ne uspete rešiti na opisan način, se morate obrniti na tehnično službo.

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
<p>Kava ni vroča.</p>	<p>Pred pripravo niste ogreli skodelic.</p>	<p>Skodelice splaknite z vročo vodo, da se ogrejejo (OP: lahko uporabite funkcijo vroče vode).</p>
	<p>Notranji obtoki aparata so se ohladili, ker je preteklo 2/3 minute od zadnje kave.</p>	<p>Preden pripravite kavo splaknite notranjo napeljavo s splakovanjem, pritisnite na ikono  (B15).</p>
	<p>Nastavljena temperatura kave je nizka.</p>	<p>Iz menija nastavite višjo temperaturo (glej pogl. »9. nastavitev temperature«).</p>

Kava je redka in ima malo kreme.	Kava je pregrobo mleta.	Obrnite gumb za nastavitev mlinčka za kavo (A5) za eno stopnjo proti številki 1 v smeri urinega kazalca, medtem ko mlinček deluje (sl. 8). Nadaljujte po eno stopnjo, dokler ne nastavite kave po vašem okusu. Učinek se pozna šele po 2 pripravljenih kavah (glej ods. »15.1 Nastavitev mlinčka za kavo«).
	Kava ni primerna.	Uporabite mešanico kave za aparate za ekspresno kavo.
Kava prepočasi izteka ali izteka po kapljicah.	Kava je predrobno mleta.	Ročko za nastavljanje mletja (A5) zavrtite za eno stopnjo proti številki 7 na desno, ko mlinček dela (sl. 8). Nadaljujte po eno stopnjo, dokler ne nastavite kave po vašem okusu. Učinek se pozna šele po 2 pripravljenih kavah (glej ods. »15.1 Nastavitev mlinčka za kavo«).
Iz aparata ne teče kava	Aparat je zaznal nečistoče v notranjosti: kontrolna lučka ☞ (B1) utripa	Počakajte, da se aparat vrne v pripravno stanje in ponovno izberite zelen napitek. Če problem še obstaja, se obrnite na tehnično službo.
Poparnika (A8) ni mogoče izvleči	Niste pravilno izvedli izklop	Izklopite aparat s pritiskom na tipko  (A23) (glej pogl. "7. Izklop aparata").
Po končanem odstranjevanju vodnega kamna aparat zahteva tretje splakovanje	Med ciklom splakovanja rezervoar vode ni bil napolnjen do oznake nivoja MAX.	Postopajte kot zahteva aparat, vendar najprej izpraznite posodo zbiranje kapljevine (A15), da bi se izognili prelitju vode.
Spenjeno mleko ima velike mehurčke	Mleko ni dovolj hladno ali ni delno posneto	Svetujemo, da po možnosti uporabljate posneto mleko, oziroma delno posneto mleko, ki naj ima v vsakem primeru temperaturo iz hladilnika (okoli 5°C). Če rezultat še vedno ni dober, poskusite zamenjati vrsto mleka.
Mleko ni emulgirano	Naprava za kapučino (A22) in šoba za paro/toplo vodo (A21) sta umazana	Očistite kot navedeno v odd. "16.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi".
Med uporabo se prekine izhod pare	Varnostna naprava prekine izhod pare	Počakajte kakšno minuto, nato ponovno zaženite funkcijo para.
Aparat se ne vklopi	Vtič ni povezan na omrežje	Povežite vtič na napajalno vtičnico (sl. 1).
	Glavno stikalo (A6) ni pritisnjeno	Pritisnite na glavno stikalo (sl. 1).
Kava ne izteka skozi eno ali obe šobi dulca	Dulci za kavo (A19) so zamašeni	Očistite dulce kot prikazano v odd. "18.7 Čiščenje ustnikov dulca za kavo".