
ECAM45X.6Y - 45X.8Y

ELETTA EXPLORE





KÁVOVAR
Návod k použití

Instructions videos available at:
<https://eletta-explore.delonghi.com>




DeLonghi


A




B C




D*



E  **LatteCrema HOT** 



F  **LatteCrema COOL** 



SHRNUTÍ

1. ÚVOD	5
1.1 Písmena v závorkách	5
1.2 Problémy a opravy	5
1.3 Stáhněte si aplikaci!	5
2. POPIS	5
2.1 Popis přístroje (A)	5
2.2 Popis ovládacího panelu (B)	5
2.3 Popis domovské stránky (hlavní obrazovka) (C)	5
2.4 Popis příslušenství (D) (*různé podle modelu)	5
2.5 Popis karafy na mléko (hot) (E)	6
2.6 Popis karafy na mléko (cold) (F)	6
3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE ☺	6
4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE ☺	7
5. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE	7
6. NASTAVENÍ NABÍDKY ☺	7
6.1 Vyplachování	7
6.2 Odvápňení	8
6.3 Konektivita	8
6.4 Nastavení mletí	8
6.5 Teplota kávy	8
6.6 Jazyky	8
6.7 Vytvořit a změnit profily	8
6.8 Nastavení automatického vypnutí	9
6.9 Obecné	9
6.10 Vodní filtr	9
6.11 Tvrdost vody	9
6.12 Výchozí hodnoty	9
6.13 Vyprázdnění okruhu	9
6.14 Statistika	10
7. VOLBA NÁPOJŮ	10
8. PŘÍPRAVA KÁVOVÝCH NÁPOJŮ ☺	11
8.1 Příprava přístroje pro kávové nápoje	11
8.2 Kávové nápoje s přímou volbou	11
8.3 Vlastní nastavení nápojů	11
8.4 Příprava nápoje použitím přede-mleté kávy	12
8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL	13
8.6 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů	13
8.7 Rady pro teplejší kávu	13
8.8 Karafa kávy/karafa Cold Brew	13
8.9 Čištění karafy kávy	14
9. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM ☺	14
9.1 Příprava karaf s mlékem (E a F)	14
9.2 Jaké mléko použít?	14
9.4 Regulace množství pěny	15
9.5 Příprava nápojů s mlékem	15
9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití	15
10. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY A HORKÉHO ČAJE ☺	16
10.1 Příprava přístroje	16
10.2 Výdej horkého čaje	16
10.3 Výdej horké vody	16
11. NÁPOJE FAVOURITES (OBLÍBĚNÉ) ☺	16
12. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ „TO GO“ ☺	16
12.1 Čištění cestovního hrnku po každém použití	17
13. FUNKCE „MY“ (POUZE PRO NÁPOJE „HOT“) ☺	17
14. ZVOLENÍ VLASTNÍHO PROFILU ☺	18
15. ČIŠTĚNÍ ☺	18
15.1 Čištění přístroje	18
15.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje	18
15.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	18
15.4 Čištění odkapávací misky a mřížky misky	19
15.5 Čištění vnitřních částí přístroje	19
15.6 Čištění nádržky na vodu	19
15.7 Čištění ústí dávkovače kávy	20
15.8 Čištění nasyčky na vyspání předemleté kávy	20
15.9 Čištění spařovací jednotky	20
15.10 Čištění karaf na mléko (E) a (F)	20
16. ODVÁPŇENÍ ☺	21
17. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOMI VODY	23
17.1 Měření tvrdosti vody	23
17.2 Nastavení tvrdosti vody	23
18. ZMĚKČOVACÍ FILTR	23
18.1 Instalace filtru	23
18.2 Výměna nebo odstranění filtru	24
19. TECHNICKÉ ÚDAJE	24
19.1 Rady pro úsporu energie	24
20. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	24
21. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	28

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají popisu přístroje (strana 2-3).

1.2 Problémy a opravy

Pokud se vyskytnou problémy, pokuste se je nejprve vyřešit podle pokynů uvedených v kapitolách "20. Zprávy zobrazované na displeji" a "21. Řešení problémů".

Pokud by se ukázaly jako neúčinné nebo byste potřebovali další vysvětlení, obraťte se na zákaznickou podporu na číslech uvedených na stránkách www.delonghi.com.

V případě jakýchkoliv oprav se obračejte výhradně na technický asistenční servis De'Longhi. Adresy naleznete na stránkách www.delonghi.com.

1.3 Stáhněte si aplikaci!




Stáhněte si aplikaci a vytvořte si účet podle pokynů uvedených v samotné aplikaci.

V aplikaci najdete recepty, informace, rady, kuriozity o světě kávy a můžete mít na dosah ruky všechny informace o vašem přístroji.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE APLIKACE DOSTUPNÁ VE VAŠÍ ZEMI:

app-availability.delonghi.com

U připojených modelů je možné vzdáleně spravovat některé funkce z aplikace Coffee Link.

 Tento symbol upozorňuje na funkce, které lze v aplikaci ovládat nebo prohlížet.

Můžete také vytvořit nové nápoje a uložit je do vašeho přístroje.


Poznámka:

- Chcete-li získat přístup k funkcím z aplikace, aktivujte konektivitu v menu nastavení přístroje (viz "6.3 Konektivita").
- Ověřte kompatibilitní zařízení na "compatibledevices.delonghi.com".

2. POPIS

2.1 Popis přístroje (A)








- A1. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A2. Zásobník na zrnkovou kávu

- A3. Regulator mletí
- A4. Násypka pro předemletou kávu
- A5. Dvířka spařovače
- A6. Vyjímatelný spařovač
- A7. Dávkovač kávy nastavitelný na výšku
- A8. Konektor příslušenství
- A9. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (stand-by)
- A10. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A11. Miska na sběr kondenzátu
- A12. Tácek na odkládání šálků
- A13. Mřížka misky
- A14. Odkapávací miska
- A15. Příhrádka pro cestovní hrnek
- A16. Sestava dvířek příhrádky pro cestovní hrnek
- A17. Mřížka dvířek
- A18. Podpěra mřížky dvířek
- A19. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A20. Napájecí kabel
- A21. Víko nádržky na vodu
- A22. Nádržka na vodu

2.2 Popis ovládacího panelu (B)

- B1. Menu nápoje „Cold“ (studené)
- B2. Menu nápoje „To go“ (sebou)
- B3. Menu nápoje „Hot“ (horké)
- B4. Menu nápoje „Favourites“ (oblíbené)

2.3 Popis domovské stránky (hlavní obrazovka) (C)

- C1. Volitelné nápoje (přímá volba)
- C2. Chcete-li zobrazit a případně přizpůsobit nastavení nápoje
- C3. Menu nastavení přístroje
- C4. Kontrolky:
 -  Přístroj čeká na první připojení
 -  Kontrolka aktivní Wi-Fi
 -  Kontrolka nepřítomnosti sítě
 -  Kontrolka aktivní úspory energie
 -  Kontrolka požadavku čištění karafy na mléko
 -  Kontrolka požadavku odvápnění
 -  Kontrolka opotřebovaného filtru
- C5. Bean Adapt Technology (aktivujte z aplikace): viz „8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL“
- C6. Přizpůsobitelné profily (viz "14. Zvolení vlastního profilu")

2.4 Popis příslušenství (D) (*různé podle modelu)

Příslušenství obsažené ve startovací sadě:

- D1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- D2. Dávkovač odměrka pro předemletou kávu
- D3. Odvápňovací přípravek

- D4. Změkčovací filtr
- D5. Štěteček k čištění
- D6. Dávkovač horké vody
- D7. Zásobník ledových kostek

- D8. Karafa kávy
- D9. Cestovní hrnek

2.5 Popis karafy na mléko (hot) (E)



- E1. Víko karafy na mléko
- E2. Nádobka na mléko
- E3. Knoflík pro regulaci pěny/čištění (Clean)
- E4. Konektor-spoj karafy na mléko (odnímatelné pro čištění)
- E5. Dávkovač mléka (nastavitelný na výšku)
- E6. Trubička pro nasávání mléka (silikonová)
- E7. Nástavec dávkovače mléka

2.6 Popis karafy na mléko (cold) (F)




- F1. Víko karafy na mléko
- F2. Nádobka na mléko
- F3. Knoflík pro regulaci pěny/čištění (Clean)
- F4. Konektor-spoj karafy na mléko (odnímatelné pro čištění)
- F5. Dávkovač mléka
- F6. Trubička pro nasávání mléka (z tuhého plastu)

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE ☞

Poznámka:



- Případné stopy kávy v mlýnku jsou způsobeny zkouškami nastavení přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem naší pečlivé péče o výrobek.
 - Při prvním použití vypláchněte horkou vodou veškeré odnímatelné příslušenství (karafu na mléko (E) a (F), cestovní hrnek* (D9), karafu na kávu* (D8), nádržku na vodu (A21) a (A22)), které je určeno pro styk s vodou nebo mlékem. Doporučujeme mýt karafu na mléko v myčce nádobí.
 - Doporučujeme co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsáného v kapitole "17. Naprogramování tvrdosti vody".
1. Připojte napájecí kabel (A20) k elektrické síti (obr. 1).





2. Stiskněte vlněčku vztahujícího k požadovanému jazyku a potvrďte výběr stisknutím „Hotovo“.

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:


3. Vyjměte nádržku na vodu (A22) (obr. 2) naplňte ji čerstvou pitnou vodou až do úrovně MAX (obr. 3);




4. Zasuňte zpět nádržku, , poté potvrďte stisknutím „Další“;
5. Naplňte zásobník na zrnkovou kávu (A2) (obr. 4), poté potvrďte stisknutím „Další“.



6. Připojte dávkovač horké vody (D6) ke konektoru příslušenství (A8) (obr. 5) a umístěte nádobu o minimálním objemu 200 ml pod dávkovač kávy (A7) a dávkovač horké vody (obr. 6);



7. Stisknete „Ok“ pro naplnění vodního okruhu: přístroj vydá vodu z dávkovače horké vody (obr. 7);
8. Po dokončení výdeje provede přístroj ohřev vypláchnutím horkou vodou z dávkovače kávy (obr. 8).




Po ukončení ohřevu přístroj nabídne videonávod ohledně používání přístroje.


Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku v šálku.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se zmírní, jakmile se obvod naplní.

4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:


- Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřívání a vypláchnutí, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.
1. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A9) (obr. 9): přístroj se zapne.



2. Když je dokončeno ohřívání, přístroj zahájí fázi vyplachování horkou vodou na výstupu z dávkovače kávy (A7); tímto způsobem, kromě ohřevu bojleru, přístroj nechá protékat horkou vodou vnitřními trubkami tak, aby se také zahřály.

5. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

1. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A9) (obr. 9).
2. Pokud je to předvídáno, přístroj provede vyplachování horkou vodou z dávkovače kávy (A7) a poté se vypne (stand-by).

Poznámka:

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej po vypnutí od elektrické sítě.

Pozor!

Nikdy neodpojujte zástrčku, když je přístroj zapnutý.

6. NASTAVENÍ NABÍDKY

6.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytékat horkou vodu z dávkovače kávy (A7) (a, pokud je vložený, z dávkovače horké vody (D6)) tak, aby se vyčistil a ohřál vnitřní okruh přístroje.

Umístěte pod dávkovače nádobu o objemu nejméně 100 ml (obr. 6).

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Zobrazení položky „Vyplachování“;
3. Stiskněte tlačítko „Ok“ pro zahájení výdeje: po několika sekundách vytéká horká voda, která čistí a ohřívá vnitřní okruh přístroje (obr. 7-8);
4. Pro ukončení vyplachování stiskněte „Stop“ nebo počkejte na automatické přerušení.

Poznámka:

- V případě nečinnosti delší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

6.2 Odvápňení


Pokyny k odvápňení najdete v kapitole "16. Odvápňení".

6.3 Konektivita

Pomocí této funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat konektivitu přístroje. Postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami, dokud nevidíte položku „Konektivita“;
3. Stiskněte „Další“;
4. Aktivujte připojení Wi-Fi a dálkové ovládání (prostřednictvím aplikace De'longhi Coffee Link);
5. Na displeji se zobrazí PIN přístroje, potřebný pro připojení z aplikace;
6. Stiskněte „<“ pro uložení nového výběru a návrat do menu nastavení;
7. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C).

Na domovské stránce se zobrazuje symbol (C4) stavu připojení, který se střídá s dalšími (např. odvápňení atd.)

Symbol na domovské stránce	Význam
 Bílý symbol na šedém pozadí	Konektivita povolena: přístroj čeká na první připojení
 Bílý symbol na modrém pozadí	Přístroj je připojený
 Červený symbol na modrém pozadí	Zařízení je připojeno k domácí síti Wi-Fi, ale není k dispozici žádná síť
 Bílý symbol na šedém pozadí	Cloud není dostupný
Žádný symbol	Připojení je vypnuté. Pro jeho zapnutí vstupte do nabídky Nastavení (C3)

Poznámka:

- Pokud je vzdálené připojení vypnuté, některé funkce aplikace nejsou k dispozici (např. výdej nápojů).
 - Pokud změníte jméno nebo heslo sítě Wi-Fi nebo pokud se připojíte k nové síti Wi-Fi, musíte provést reset podle níže uvedeného postupu:
1. Postupujte, jak bylo uvedeno výše, od bodu 1 do bodu 3;
 2. Stiskněte „resetovat“;
 3. Stiskněte „Ok“ pro potvrzení smazání nastavení sítě;
 4. Znovu se připojte k aplikaci výběrem nových přihlašovacích údajů.

6.4 Nastavení mletí

Přístroj nabídne videonávod pro správné nastavení mletí a dosažení co nejlepších výsledků:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);

2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Nastavení mletí“;
3. Stisknutím tlačítka „Přečíst více“ nahlédnete do videonávodu ohledně nastavení stupně hrubosti mletí.

Poznámka:

- Doporučuje se provést další změny až po výdeji alespoň 3 káv podle popsaného postupu. Pokud se znovu objeví nesprávný výdej kávy, postup zopakujte.
- Regulátorem (A3) se musí otáčet pouze za provozu mlýnku v počáteční fázi přípravy kávového nápoje.

Bean Adapt Technology

Doporučujeme vám přistoupit k technologii Bean Adapt v aplikaci Coffee Link, abyste správně nastavili tento parametr podle použitého kávového zrna.

6.5 Teplota kávy

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami, dokud se nezobrazí položka „Teplota kávy“;
3. Stiskněte „Nastavit“;
4. Vyberte požadovanou teplotu z navrhovaných teplot;
5. Stiskněte „<“ pro uložení nového výběru a návrat do menu nastavení;
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C).

Pamatujte si prosím:

Změna teploty má největší účinek u velkých nápojů.

Bean Adapt Technology

Doporučujeme vám přistoupit k technologii Bean Adapt v aplikaci Coffee Link, abyste správně nastavili tento parametr podle použitého kávového zrna.

6.6 Jazyky

Chcete-li změnit jazyk domovské stránky, postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami, dokud nevidíte položku „Jazyky“;
3. Stiskněte „Další“;
4. Stiskněte vlnku jazyka, který chcete vybrat (stisknutím tlačítka „Další“ nebo „Zpět“ zobrazíte všechny dostupné jazyky): displej se okamžitě aktualizuje s vybraným jazykem;
5. Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení s novým uloženým výběrem;
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C).

6.7 Vytvořit a změnit profily

Pomocí této funkce můžete změnit obrázek a barvu ikony každého profilu. Pro osobní nastavení ikony postupujte takto:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);

2. Procházejte stránkami, dokud nevidíte položku „Vytvořit a změnit profily“;
3. Stiskněte „Další“;
4. Pro vytvoření nového profilu: stiskněte „Přidat“; Pro změnu existujícího profilu: zvolte profil a stiskněte „Změnit“;
5. Upravte podle vlastní potřeby a potvrďte stisknutím „Uložit“.
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C).

6.8 Nastavení automatického vypnutí


Je možné nastavit automatické vypnutí, aby se zajistilo, že se přístroj vypne po 15 nebo 30 minutách nebo po 1 nebo 3 hodinách nečinnosti.

Pro nastavení automatického vypnutí postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Nastavte aut. vypnutí“;
3. Vyberte požadovaný časový interval (15, 30 minut nebo 1 hodina nebo 3 hodiny).
4. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C) s uloženým novým výběrem.

6.9 Obecné

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
 2. Procházejte stránkami, dokud se nezobrazí „Obecné“;
- S touto položkou můžete pomocí jednoduchého dotyku aktivovat nebo deaktivovat následující funkce:

- „Zvukový signál“: když je aktivní, přístroj vydá zvukový signál při každé operaci.
 - „Úspora energie“: pomocí této funkce je možné aktivovat nebo deaktivovat režim úspory energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami. Na znamení, že je aktivní, se na domovské stránce zobrazí .
3. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C) s uloženým novým výběrem.

6.10 Vodní filtr

Ohledně pokynů týkajících se filtru (D4) nahlédněte do kapitoly “18. Změkčovací filtr”.

6.11 Tvrdost vody

Pokyny k nastavení tvrdosti vody naleznete v kapitole “17. Naprogramování tvrdosti vody”.

6.12 Výchozí hodnoty

Tato funkce resetuje všechna nastavení nabídky a všechny úpravy provedené uživatelem, a vrátí vše na výchozí tovární hodnoty (s výjimkou jazyka, který zůstane podle nastavení, a statistiky). Postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Výchozí hodnoty“;
3. Stiskněte „Další“;
4. Vyberte, co chcete resetovat: přístroj nebo jednotlivý profil, poté stiskněte „Další“;
5. Postupujte podle příslušných pokynů až do potvrzení resetování s „OK“;
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C).

Poznámka:


Jakmile byl přístroj (nikoliv jednotlivý profil) resetován na tovární výchozí hodnoty, znovu nabídne úvodní videonávod.

6.13 Vyprázdnění okruhu


Před obdobím nepoužívání, pro zabránění zamrznutí vody ve vnitřních obvodech, nebo před zanesením přístroje do servisního střediska, je vhodné vyprázdnit hydraulický okruh přístroje.

Postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami, dokud se nezobrazí „Vyprázdniť okruh“;
3. Stiskněte „Ok“ pro spuštění průvodce;
4. Vyjměte, vyprázdňte a znovu zasuněte zásobník na sedliny (A10) a odkapávací misku (A14) (obr. 10), poté stiskněte „Další“;



5. Připevněte dávkovač (D6) ke konektoru (A8) (obr. 5);
6. Umístěte pod dávkovače nádobu o objemu 100 ml (obr. 6). Stiskněte „Další“;
7. Přístroj provede vyplachování horkou vodou z dávkovačů;
8. Po dokončení vyplachování vyjměte nádržku na vodu (A22) (obr. 11) a vyprázdňte ji;
9. Je-li přítomen, odstraňte z nádržky na vodu změkčovací filtr (D4) a stiskněte „Další“;



11

10. Zasuňte zpět nádržku (prázdnou) a stiskněte „Další“;
11. Počkejte, až se přístroj vyprázdní; (Varování: horká voda z dávkovačů!). Postupným vyprazdňováním okruhu může přístroj zvýšit svou hlučnost: to je zcela normální provoz přístroje.
12. Na konci vyprázdnění vyjměte, vyprázdněte a znovu vložte odkapávací misku, poté stiskněte „Další“;
13. Stiskněte „Ok“: přístroj se vypne (stand-by).
Při dalším zapnutí přístroje postupujte podle pokynů v kapitole „3. První spuštění přístroje“.


6.14 Statistika


S touto funkcí se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami, dokud nevidíte položku „Statistika“ a hlavní statistické údaje: pro zobrazení dalších údajů stiskněte „Přečíst více“;
3. Stiskněte „<“ pro návrat do menu nastavení.

7. VOLBA NÁPOJŮ

Váš přístroj umožňuje přípravu široké škály nápojů.

 nápoje označené tímto symbolem jsou k dispozici také v menu „To Go“.

	Hot		Cold
Espresso	✓	✗	✓
2x Espresso	✓	✗	✗
Coffee	✓	✗	✗
Doppio+	✓	✗	✗
Long	✓	✗	✗
			→

	Hot		Cold
Americano 	✓	✗	✓
Karafa kávy	✓	✗	✗
Cold Brew 	✗	✓	✗
Karafa Cold Brew	✗	✓	✗
Cold Brew to Mix	✗	✓	✗
Cold Brew Mléko 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Coffee 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Espresso Macchiato	✓	✗	✗
Flat White 	✓	✗	✓
Cappuccino +	✓	✗	✗
Cortado	✓	✗	✗
Milk 	✓	✗	✓
Funkce čaj	✓	✗	✗
Horká voda	✓	✗	✗

Z panelu přistupte k požadovanému nápoji (Hot-horké; Cold-studené; To go-v cestovním hrnku) a připravte přístroj pomocí potřebného příslušenství.


8. PŘÍPRAVA KÁVOVÝCH NÁPOJŮ

8.1 Příprava přístroje pro kávové nápoje

Pozor!


Nepoužívejte kávová zrna zelená, karamelizovaná nebo obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Umístěte 1 nebo 2 šálky pod dávkovač kávy (A7);
2. Sklopte dávkovač co nejbližší k šálku (obr. 12): tím získáte lepší cremu.



8.2 Kávové nápoje s přímou volbou

1. Stiskněte přímo na domovské stránce (C) obrázek týkající se požadované kávy (C1) (např. espresso, obr. 13);



2. **Kávové nápoje hot** přístroj pokračuje v přípravě.

Cold Extraction Technology:

- Zvolte požadovanou intenzitu: „Original“ nebo „Intenzivní“, poté stiskněte „Další“;
- Před výdejem přístroj navrhne množství kostek ledu: nasypte uvedené množství kostek ledu do sklenice (obr. 14): stiskněte „Extrahovat“.



- Přístroj přistoupí k přípravě. Na displeji se zobrazí popis jednotlivých kroků (mletí, příprava, výdej kávy).

Poznámka:

- Coffee Extraction Technology je pomalý režim extrakce: proto trvá několik minut.
- Před výdejem nápojů Cold Brew vyprázdněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou pitnou vodou.
- Při přípravě nápoje Cold Brew bezprostředně po přípravě horkého nápoje přístroj doporučí jedno studené vyplachování, aby měl nápoj správnou teplotu. V takovém případě pokračujte ve vyplachování nebo stiskněte „Přeskočit“ a přistupte k přípravě.

Další nápoje se studenou kávou:


- Vyberte, zda chcete nápoj „Ice“ (ledový) nebo „Extra ice“ (extra ledový): stiskněte „Další“;
- Na základě předchozího výběru navrhne přístroj množství kostek ledu, než přistoupí k výdeji: nasypte uvedené množství kostek ledu do sklenice (obr. 14): stiskněte „Extrahovat“.
- Přístroj přistoupí k přípravě.


Na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

8.3 Vlastní nastavení nápojů

Při výdeji kávových nápojů s vlastními parametry postupujte následovně:

1. Stiskněte  (C2) v dolní části obrázku týkajícího se požadované kávy (např. espresso, obr. 15). na displeji se zobrazí parametry, které je možné přizpůsobit podle vlastních chutí:



Množství	
Intenzita	

- 2. Kávové nápoje hot:** Jakmile jsou parametry nastaveny, stiskněte „Extrahovat“: přístroj přistoupí k přípravě a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy);

Cold Extraction Technology: Zvolte množství, poté stiskněte „Start“ a postupujte následovně:

- Vyberte, zda chcete nápoj „Ice“ (ledový) nebo „Extra ice“ (extra ledový): stiskněte „Další“;
- Před výdejem přístroj navrhne množství kostek ledu: nasypte uvedené množství kostek ledu do sklenice (obr. 14): stiskněte „Extrahovat“.
- Přístroj přistoupí k přípravě. Na displeji se zobrazí popis jednotlivých kroků (mletí, příprava, výdej kávy).

Poznámka:

- Coffee Extraction Technology je pomalý režim extrakce: proto trvá několik minut.
- Před výdejem nápojů Cold Brew vyprázdněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou pitnou vodou.
- Při přípravě nápoje Cold Brew bezprostředně po přípravě horkého nápoje přístroj doporučí jedno studené vyplachování, aby měl nápoj správnou teplotu. V takovém případě pokračujte ve vyplachování nebo stiskněte „Přeskočit“ a přistupte k přípravě.

Další nápoje se studenou kávou: Když jsou parametry nastavené, stiskněte „Začít“ a pokračujte následovně:

- Vyberte, zda chcete nápoj „Ice“ (ledový) nebo „Extra Ice“ (extra ledový): stiskněte „Další“;
- na základě předchozího výběru přístroj navrhne množství kostek ledu před přistoupením k výdeji: nasypte do sklenice uvedené množství kostek ledu (obr. 14): stiskněte „Extrahovat“.

- Přístroj přistoupí k přípravě a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
3. Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.

Poznámka:

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

4. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C). Přístroj je připraven pro nové použití.

8.4 Příprava nápoje použitím přede-mleté kávy

Důležité!


- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypaní uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (D2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní náspycky (A4).

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

- Příprava kávy **Long**: v polovině přípravy, na výzvu přístroje, vložte odměrku přede-mleté kávy a stiskněte „OK“.

- Není možné připravit nápoje **Doppio+, 2x Espresso, Karafa kávy, Cappuccino+ a nápoje Cold Brew** použitím přede-mleté kávy.

1. Stiskněte (+) (C2) v dolní části obrázku týkajícího se požadované kávy (např. espresso, obr. 15): na displeji se zobrazí parametry, které je možné přizpůsobit podle vlastních chutí;
2. Vyberte množství a předemletou kávu (☉ ☞);
3. Stiskněte „Extrahovat“;
4. Zvedněte víko náspyčky přede-mleté kávy, ujistěte se, že náspyčka (A4) není ucpaná, poté nasypte jednu zarovnanou odměrku (D2) přede-mleté kávy (obr. 16): stiskněte „Ok“ pro výdej



5. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL

Odborník na kávu, který Vám v několika krocích umožní optimalizovat extrakci kávy a výsledek v šálku.

Inteligentní technologie vás provede nastavením přístroje podle použitých kávových zrn: od stupně mletí po extrakci, každá fáze bude regulována tak, aby bylo možné z kávového zrna vytěžit maximum.

Stáhněte si a otevřete aplikaci Coffee Link a získíte další informace.

Jakmile jsou nastavení uložena v části aplikace „Technologie Bean Adapt“, lze na domovské stránce (C) použít nápoj „Espresso SOUL“ (C1).

Chcete-li připravit kávu espresso, postupujte podle pokynů v odstavci „8.2 Kávové nápoje s přímou volbou“.

Poznámka:

Je možné změnit množství v receptu „Espresso SOUL“, jak je uvedeno v odstavci „8.3 Vlastní nastavení nápojů“.

8.6 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů

- Množství vody nad úroveň 1 zaručuje úplný výdej většiny nápojů. Naplněním vždy nad úroveň 1 může přístroj odhadnout, kolik vody má k dispozici pro výdej nápojů.
- Když přístroj připravuje kávu, lze výdej kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Jakmile je výdej dokončen, chcete-li zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“: jakmile je dosaženo požadovaného množství, stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Během používání se na displeji zobrazí některé zprávy („Naplněte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX“, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „20. Zprávy zobrazované na displeji“.
- **Cold Extraction Technology:** při přípravě nápojů Cold Brew se doporučuje naplnit nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím cremy nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny o nastavení mletí (viz odstavce „6.4 Nastavení mletí“) a kapitola „21. Řešení problémů“.
- Je-li aktivován režim „Úspora energie“, může trvat několik vteřin, než bude vydána první káva.

8.7 Rady pro teplejší kávu


Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování před výdejem kávy (odstavec „8.1 Příprava přístroje pro kávové nápoje“);
- šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda, viz kapitola „10. Příprava horké vody a horkého čaje“);
- zvýšit teplotu kávy (odstavec „6.5 Teplota kávy“).

8.8 Karafa kávy/karafa Cold Brew

Karafa kávy a karafa Cold Brew jsou dva nápoje, které si můžete vychutnat ve společnosti; karafa kávy, založená na kávě espresso, je lehký a vyvážený nápoj s tenkou vrstvou cremy; karafa Cold Brew je nápoj na bázi Cold Brew pro společné osvěžující chvíle.

Volitelné příslušenství u některých modelů:

	Karafa (objem 750 ml)
	Typ: DLSC021
	EAN: 8004399333642


Pro výdej nápoje postupujte následovně:

1. Stiskněte přímo na domovské stránce (C) obrázek požadovaného nápoje(C1);
2. Vyberte počet šálků, který chcete připravit a požadované intenzita;

Počet šálků	Počet mletí	Celkové množství (ml)*	
		Karafa kávy	Karafa Cold Brew
2	2	250	240
3	3	375	360
4	4	500	480
5	5	625	600
6	6	750	720

* Uvedená množství jsou přibližná a mohou se lišit podle typu kávy.

3. Stiskněte „Začít“ pro přechod na následující fázi;
4. **Karafa kávy (Hot):**
 - Naplněte nádržku na vodu (A22) a zásobník na zrnkovou kávu (A2) podle pokynů na displeji (obr. 17).



- Jakmile se ujistíte, že množství vody a kávy je dostatečné pro přípravu, stiskněte „Další“;

Karafa Cold Brew:

Poznámka:

Před výdejem nápojů Cold Brew vyprázdněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou pitnou vodou.

- Zvolte požadovanou intenzitu: „Original“ nebo „Intenzivní“, poté stiskněte „Další“;
 - Naplňte nádržku na vodu (A22) vodou a naplňte zásobník na zrnkovou kávu (A2) podle pokynů na displeji (obr. 17).
 - Jakmile jste si jisti, že voda a kávová zrnka jsou dostatečně, stiskněte „Další“;
5. Umístěte karafu (D8) pod dávkovač kávy (A7). Stiskněte „Extrahovat“;
 6. Přístroj pokračuje v přípravě s množstvím mletí vhodným pro počet připravovaných šálků a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).

Poznámka:

„Zrušit“ nebo „Stop“: stiskněte, pokud chcete úplně zastavit přípravu a vrátit se na domovskou stránku.

7. Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.

8. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C).

Přístroj je připraven pro nové použití.

Poznámka:

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Po přípravě karafy kávy (Hot) nechte přístroj před přípravou dalšího nápoje 5 minut vychladnout. Riziko přehřátí!

8.9 Čištění karafy kávy

Po každém použití doporučujeme karafu (D8) vypláchnout teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.

Poté ji důkladně vypláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.

Karafu na kávu lze mýt v myčce nádobí.

9. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

9.1 Příprava karaf s mlékem (E a F)

Poznámka:

Abyste se vyhnuli málo napěněnému mléku nebo velkým bublínám, vždy vyčistěte karafy na mléko podle odstavců „9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití“ a „15.10 Čištění karaf na mléko (E) a (F)“.

9.2 Jaké mléko použít?


Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (pro dosažení nejlepších výsledků vždy použijte mléko nebo rostlinné nápoje o teplotě v chladničce - 5 °C);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značky;
- složení a nutričních hodnot.



	Lattecrema HOT	Lattecrema COOL
Kravské mléko		
Plnotučné (obsah tuku >3,5%)		×
Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)	✓	×
Odtučněné (obsah tuku <0,5%)		✓
Rostlinné nápoje		
Sójový	✓	✓
Mandlový	✓	✓
Ovesný	✓	✓

9.3 Naplnění a zasunutí karafy na mléko

1. Zvedněte víko (E1) nebo (F1) (obr. 18);



2. Naplňte nádobku na mléko (E2) nebo (F2) s dostatečným množstvím mléka, nepřesahujícím úroveň MAX vyznačenou na nádobce (obr. 19);
3. Ujistěte se, že hadička pro nasávání mléka (E6) nebo (F6) je správně zasunuta do příslušného uložení na spodní straně víka karafy na mléko (obr. 20);







4. Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
5. Připojte karafu ke konektoru zatlačením až na doraz (A8) (obr. 21). Přístroj vydá zvukový signál (pokud je funkce aktivní);
6. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A7) a pod napěňovač mléka (E5) nebo (F5). Je možné prodloužit pouze dávkovač mléka (E5) pomocí nástavce;
7. Vyberte požadovaný nápoj, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

Poznámka:

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivní (viz odstavec “6.9 Obecné”), může si výdej nápoje vyžádat několik vteřin čekání.


9.4 Regulace množství pěny

Otočením knoflíku pro regulaci pěny (E3) nebo (F3) si zvolíte množství mléčné pěny, která bude vydána během přípravy nápojů s mlékem.

Poloha knoflíku	Doporučeno pro...		
	Hot		Cold
 MIN pěny	<ul style="list-style-type: none"> • Caffelatte • Teplé mléko (nenapěněné) 	—	<ul style="list-style-type: none"> • Caffelatte
 MED pěny	<ul style="list-style-type: none"> • Latte • Macchiato • Flat White • Cortado 	<ul style="list-style-type: none"> • Cold Brew Mléko 	<ul style="list-style-type: none"> • Latte • Macchiato • Flat White
 MAX pěny	<ul style="list-style-type: none"> • Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Teplé mléko (napěněné) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cold Brew Cappuccino 	<ul style="list-style-type: none"> • Cappuccino • Cappuccino Mix • Studené mléko (napěněné)

9.5 Příprava nápojů s mlékem



Stiskněte přímo na domovské stránce (C) obrázek týkající se požadovaného nápoje (C1).

Stejně jako u kávových nápojů lze i zde získat nápoj na míru stisknutím symbolu  (C2) ve spodní části obrázku na domovské stránce.

9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití

Po každém výdeji nápoje s mlékem vás přístroj vyzve k provedení funkce CLEAN pro vyčištění víka karafy na mléko (E1) nebo (F1). Pro provedení čištění postupujte následovně:

1. Karafu na mléko nechte zasunutou do přístroje (není nutné vyprazdňovat nádobku na mléko);
2. Postavte šálek nebo jinou nádobu pod dávkovač mléka (E5) nebo (F5) (obr. 22);



3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny/čištění (E3) nebo (F3) na „Clean“ (obr. 23) : z dávkovače mléka vyteče horká voda a pára. Čištění se přeruší automaticky;
4. Umístěte kolečko pro regulaci do některé z poloh volby pěny;



Pokud musím připravit více nápojů za sebou:

- Pro pokračování v dalších přípravách, když se zobrazí zpráva pro funkci „Clean“, stiskněte „Zrušit“. Po poslední přípravě proveďte čištění karafy na mléko.

Na konci příprav je nádoba na mléko prázdná nebo není dostatek mléka pro další recepty

- Po vyčištění pomocí funkce „Clean“, rozeberte karafu na mléko a vyčistěte všechny součásti podle popisu v odstavci “15.10 Čištění karaf na mléko (E) a (F)”


Na konci příprav je v nádobě ještě dostatek mléka pro další recepty

- Po provedení čištění s funkcí „Clean“, vyjměte karafu na mléko a okamžitě ji vložte do chladničky. Karafu „HOT“  lze skladovat v chladničce nejdéle 2 dny a karafu „COOL“  nejdéle jeden den: poté proveďte čištění všech součástí podle postupu uvedeného v odstavci “15.10 Čištění karaf na mléko (E) a (F)”.

Pozor:

Pokud byla karafa na mléko mimo chladničku déle než **30 minut**, rozeberte a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavi "15.10 Čištění karaf na mléko (E) a (F)".

Obecné poznámky po přípravě nápojů s mlékem:

- Pokud čištění není provedeno, na domovské stránce se zobrazí symbol , který vám připomene, že je nutné provést čištění karafy na mléko.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.
- Chcete-li dosáhnout správného čištění, počkejte na ukončení funkce CLEAN. Funkce je automatická. Nesmí být zastavena, když probíhá.



10. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY A HORKÉHO ČAJE

10.1 Příprava přístroje

1. Připevněte dávkovač horké vody (D6) k přístroji (obr. 5);
2. Postavte pod dávkovač šálek;

Pokud jsou používány vysoké sklenice:

- zvedněte dvířka (A16) (obr. 24) a postavte sklenici do přihrádky (A15);
- otočte dávkovač vody (obr. 25).



10.2 Výdej horkého čaje

1. Stiskněte přímo na domovské obrazovce (C) obrázek čaje (C1);
2. Regulujte množství a teplotu;
3. Stiskněte „Extrahovat“: výdej se spustí a automaticky zastaví.

Poznámka:


- Výdej může být zastaven stisknutím „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Jakmile dokončíte výdej, chcete-li zvýšit množství, stiskněte „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.

10.3 Výdej horké vody

Přímá volba:

1. Stiskněte přímo na domovské stránce (C) obrázek pro horkou vodu (C1): výdej se zahájí a přeruší automaticky.

Vlastní nastavení množství:


1. Stiskněte  (C2) ve spodní části obrázku pro horkou vodu: na displeji se zobrazí množství, které chcete zvolit;
2. Stiskněte „Extrahovat“: výdej se spustí a automaticky zastaví.


Poznámka:

- Výdej může být zastaven stisknutím „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Jakmile dokončíte výdej, chcete-li zvýšit množství, stiskněte „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.

11. NÁPOJE FAVOURITES (OBLÍBENÉ)

Pro každý profil můžete vytvořit kolekci svých oblíbených nápojů. Postupujte následovně:


1. Stiskněte  (C2) na spodní části obrázku nápoje, který chcete zahrnout do kolekce



2. Vyberte srdce (obr. 26);
3. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C). Nyní je nápoj vložen do kolekce a je přístupný stisknutím Favourites (B4) z ovládacího panelu (B).


Poznámka:

Nápoje v kolekci mohou být přeskupené:


1. Stiskněte  ;
2. Vyberte nápoj, který má být přemístěn;
3. Použijte šipku pro změnu pořadí nápojů;
4. Stiskněte „X“ až do návratu na domovskou stránku (C).

12. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ „TO GO“

„To Go“ je funkce vhodná pro ty, kteří si chtějí vytvořit svůj vlastní nápoj, který si odnesou sebou.


Volitelné příslušenství u některých modelech:	
	Cestovní hrnek (objem 473 ml/ 160 mm H)
	Typ: DLSCO73
	EAN: 8004399024083

1. Připravte přístroj s příslušenstvím nezbytným pro požadovanou přípravu (E, F);
2. Zvedněte příslušná dvířka (A16) (obr. 24) a položte cestovní hrnek do příslušné příhrádky (A15) (obr. 27);



3. Stiskněte „To go“ (B2);

Při prvním použití funkce:

- Stiskněte „Začít“;
 - Stisknutím  se zobrazí informace týkající se množství odpovídající velikosti cestovního hrnku;
 - Vyberte velikost cestovního hrnku, který chcete použít (Piccolo, Medio, Grande), poté stiskněte „Další“;
 - Přístroj vás informuje, že na konci přípravy je možné regulovat množství tak, aby si zapamatoval přesný objem vašeho hrnku. Stiskněte „Další“.
4. Vyberte požadovaný typ nápoje (Hot (B3) nebo Cold (B1));
 5. Procházejte nápoji na domovské stránce (C), dokud se nezobrazí ten požadovaný: vyberte nápoj a nastavte vlastní parametry nabídnuté přístrojem. Přejděte k výdeji;
 6. Na konci výdeje je možné opravit extrahované množství tak, aby následná příprava byla přizpůsobena použitému cestovnímu hrnku.

Poznámka:

- Kdykoli použijete hrnek odlišný od dříve použitého, je vhodné zůstat blízko přístroje a zkontrolovat množství extrahovaného nápoje.
- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- K udržení teploty horkých nápojů se doporučuje cestovní hrnek předehřát horkou vodou.
- Použití cestovního hrnku se doporučuje pouze u nápojů na domovské stránce.
- Pokud chcete použít jiný než dodaný cestovní hrnek, mějte na paměti, že jeho výška musí být maximálně 16 cm.

Pozor

- Před zašroubováním víčka otevřete uzávěr, abyste uvolnili tlak;

- **Recepty s použitím mléka:** na konci přípravy vyčistěte karafu na mléko (viz odstavec “9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití”).
- Doporučuje se použití po dobu maximálně 2 hodin: po uplynutí této doby jej vylijte a vyčistěte, jak je uvedeno v následujícím odstavci.
- Další informace naleznete v letáku připojeném k cestovnímu hrnku.

12.1 Čištění cestovního hrnku po každém použití



Z hygienických důvodů se doporučuje vyčistit cestovní hrnek (D9) po každém použití. Nepoužívejte abrazivní materiály, které by mohly poškodit povrch nádoby.

Postupujte následovně:

1. Odšroubujte víčko a vypláchněte nádobu a víko teplou pitnou vodou (40°C).
2. Namočte součásti do teplé vody (40°C) s prostředkem na mytí nádobí na nejméně 30 minut. Nepoužívejte parfémované čisticí prostředky.
3. Vyčistěte vnitřek nádoby a víčko čistou houbičkou a čisticím prostředkem na nádobí, abyste odstranili viditelné nečistoty.
4. Opláchněte všechny součásti teplou pitnou vodou (40 °C).
5. Všechny součásti osušte čistým suchým hadříkem nebo papírovými utěrkami a poté znovu sestavte.
6. Umyjte víčko jednou týdně v myčce nádobí. Kovovou nádobu nelze mýt v myčce nádobí.

13. FUNKCE „my“ (pouze pro nápoje „Hot“)

„my“ můžete přizpůsobit nápoj následujícím způsobem:

1. Ujistěte se, že profil (C6) , pro který chcete upravit nápoj, je aktivní;
 2. Stiskněte  (C2) na spodní části obrázku pro požadovaný nápoj;
 3. Stiskněte  ;
 4. Stiskněte „Začít“ a postupujte podle postupu s průvodcem;
 5. Pokud to nápoj předvidá, vyberte požadované Intenzita a stiskněte „Další“;
 6. Stiskněte „Extrahovat“ pro zahájení výdeje;
 7. Stiskněte „Stop“, když je v šálku požadované množství.
 8. Pokud je výsledek v šálku takový, jaký chcete, stiskněte „Uložit“ pro uložení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.
 9. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.
- Přístroj se vrátí na domovskou stránku (C).

Poznámka:

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

- Vlastní úpravou jednoho nápoje přístroj automaticky upraví i odpovídající dvojitý nápoj a přístroj zobrazí zprávu "Hodnoty uloženy pro dvoj. i jednod. možnost";
- Programování je možné kdykoli ukončit stisknutím tlačítka „X“: hodnoty se neuloží.
- Po přizpůsobení nápoje se v nastavení objeví „Reset“ (pod obrázkem) a „my“ (mezi výběrem množství). Stisknutím „Reset“ vrátíte nastavení nápoje na výchozí hodnoty.

Tabulka množství nápojů		
Nápoj	Standardní množství	Naprogramovatelné množství
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
2X ESPRESSO	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
KÁVA	180 ml	100-270 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
ČAJ	150 ml	20-420 ml
HORKÁ VODA	250 ml	20-420 ml

14. ZVOLENÍ VLASTNÍHO PROFILU

Je možné uložit různé profily, každý z nich je spojený s jinou ikonou.

V každém profilu jsou uloženy vlastní úpravy nápojů a pořadí, ve kterém jsou zobrazeny všechny nápoje podle četnosti výběru. Při výběru profilu postupujte podle následujících pokynů:

1. Na domovské stránce (C) stiskněte aktuálně používaný profil (C6): zobrazí se seznam použitelných profilů;
2. Zvolte požadovaný profil.

Poznámka:

- Po provedení výběru budou mít barvy listů nacházejících se v nastavení nápoje stejnou barvu jako profil;
- Je možné přejmenovat vlastní profil;
- Pro vlastní nastavení ikony profilu viz odstavec "6.7 Vytvořit a změnit profily".

15. ČIŠTĚNÍ

15.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A10);
- odkapávací miska (A14) a mřížka misky (A13);
- nádržka na vodu (A22);
- dávkovač kávy (A7);
- násypka na vsypání předemleté kávy (A4);

- odnímatelný spařovač (A6), přístupný po otevření servisních dvířek (A5);
- karafy na mléko (E) a (F)
- karafa na kávu (D8) (viz odst. "8.9 Čištění karafy kávy");
- cestovní hrnek (D9) (viz odst. "12.1 Čištění cestovního hrnku po každém použití").

Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

Ize mýt v myčce nádobí 	pouze ruční mytí 
odkapávací miska (A14)	zásobník na sběr kávové sedliny (A10)
podpěra mřížky dvířek (A18)	táček na odkládání šálků (A12)
mřížka misky (A13)	mřížka dvířek (A17)
karafa na mléko „Hot“ (E)	nádržka na vodu (A22)
karafa na mléko „Cool“ (F)	odnímatelný spařovač (A6)

15.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, přístroj zapnout a provést výdej 2-3 vyplachování výběrem funkce „Vyplachování“ (odstavec „8.1 Příprava přístroje pro kávové nápoje“).

Poznámka:

Je normální, že po provedení tohoto čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

15.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny


Když se na displeji zobrazí „Vyprázdněte zásobník na sedliny“, je nutné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A10), přístroj nebude schopen připravit kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnit zásobník, i když není plný, pokud uběhlo 72 hodin od provedení první přípravy (pro správné počítání 72 hodin musí být přístroj pořád připojen k napájení).

Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový táček na odkládání šálků (A12) se zahřeje a bude horký. Než se ho dotknete, počkejte, až vychladne, a uchopte jej pouze ze předu.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

1. Vyjměte odkapávací misku (A14) a zásobník na sedliny (A10) (obr. 28);



2. Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: přibalený štěteček (D5) je opatřen špachtlí, která slouží k tomuto účelu.
3. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou a zásobníkem na kávové sedliny.


Pozor!

- Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zaneše.
- U některých modelů se zásobník na sedliny skládá ze dvou samostatných prvků: po vyčištění je před vložením zpět do přístroje znovu sestavte.

15.4 Čištění odkapávací misky a mřížky misky

Pozor!

Odkapávací miska (A14) je vybavena plovoucím indikátorem (A19) (červené barvy), který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 29).



Dříve, než bude tento indikátor vyčnívat z tácku na odkládání šálků (A12), je nezbytné misku vyprázdnit a vyčistit, jinak může voda přetéct přes okraj a poškodit přístroj, pracovní desku nebo okolí. Chcete-li vyjmout odkapávací misku, postupujte takto:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A10) (obr. 28);

2. Zkontrolujte misku na sběr kondenzátu červené barvy (A11) a, pokud je plná, vyprázdněte ji;
3. Odstraňte tácek na odkládání šálků (A12), mřížku misky (A13), poté vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte všechny součásti;
4. Vložte zpět do přístroje odkapávací misku spolu s mřížkou a zásobníkem na sedliny.

Pozor!


Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zaneše.

15.5 Čištění vnitřních částí přístroje

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před čištěním vnitřních částí musí být přístroj vypnutý (viz "5. Vypnutí přístroje") a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.


1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky (A14)) není špinavý. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku, který je součástí vybavení (D5) a houbičky.
2. Odsajte všechny zbytky vysavačem (obr. 30).



15.6 Čištění nádržky na vodu

Čistěte pravidelně (zhruba jednou za měsíc) a při každé výměně změkčovacího filtru (D4) nádržku na vodu (A22).



1. Vyjměte nádržku na vodu (obr. 2), odstraňte filtr pro změkčování vody (pokud je přítomen) a opláchněte jej tekoucí vodou;
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyčistěte ji teplou vodou, v případě potřeby použijte čistý neabrazivní hadřík. Pečlivě opláchněte vodou;
3. Znovu vložte filtr (obr. 31), naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou po úroveň MAX (obr. 3) a zasuňte nádržku zpět;



4. (pouze pokud je vložen změkčovací filtr) Vydejte 100ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

15.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Čistíte pravidelně dávkovač kávy (A7) houbičkou nebo hadříkem (obr. 32);



2. Zkontrolujte, zda otvory v dávkovači kávy nejsou ucpané. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu párátkem (obr. 33).

15.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy

Pravidelně (zhruba jednou za měsíc) vyčistíte násypku na vsypání předemleté kávy (A4). Postupujte následovně:

1. Vypněte přístroj (viz kapitola „5. Vypnutí přístroje“;
2. Otevřete dvířka násypky;
3. Vyčistěte násypku přibaleným štětečkem (D5);
4. Dvířka znovu zavřete.

Pozor!

Po čištění dejte pozor, abyste v násypce nenechali žádné příslušenství: přítomnost cizích těles uvnitř násypky během provozu může způsobit poškození přístroje.

15.9 Čištění spařovací jednotky



Spařovač (A6) je nutné čistit alespoň jednou za měsíc.

Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že se přístroj správně vypnul (viz kapitola „5. Vypnutí přístroje“);

2. Vymějte nádržku na vodu (A22) (obr. 2);
3. Otevřete dvířka spařovače (A5) (obr. 34) umístěná na pravém boku;



4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač směrem ven (obr. 35);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;

Pozor!


OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU

NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ

6. Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.
7. Pomocí štětečku (D5) vyčistěte veškeré zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou viditelné z dvířek spařovače;
8. Po vyčištění znovu vložte spařovač jeho vložením do podpěry; poté zatlačte na nápis PUSH, dokud neuslyšíte cvaknutí připojení;

Poznámka:

Pokud se spařovač špatně vkládá, je nutné jej (před vložením) upravit na správnou velikost stisknutím dvou páček (obr. 36).





9. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven;
10. Zavřete dvířka spařovače;
11. Zasuňte zpět nádržku na vodu.

15.10 Čištění karaf na mléko (E) a (F)


Vyčistěte karafu na mléko podle následujícího popisu:

1. Sundejte víko karafy na mléko (E1) o (F1) (obr. 18);


2. Sejměte dávkovač mléka (E5) nebo (F5), nástavec dávkovače mléka (E7) (pouze u karafy hot) a trubičku pro nasávání mléka (E6) nebo (F6) (obr. 37);



3. Otočte ve směru hodinových ručiček knoflík pro regulaci pěny (E3) nebo (F3) až do polohy „Insert“ (obr. 38) a sejměte jej;
4. Otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte konektor-spoj karafy na mléko (E4) nebo (F4) (obr. 39).



5. Proveďte mytí v myčce nádobí (doporučeno) nebo ručně, a to následujícím způsobem:
- V myčce nádobí:** Vypláchněte všechny výše popsané součásti a karafu na mléko horkou vodou z vodovodu (alespoň 40 °C): poté je položte na horní rošt myčky a spusťte program mytí na 50 °C, například ECO standard.
 - Ručně:** Důkladně opláchněte všechny součásti a nádobku na mléko horkou pitnou vodou (alespoň 40 °C), abyste odstranili veškeré viditelné zbytky mléka, přičemž dbejte na to, aby voda prošla všemi otvory ve víku (obr. 40). Poté všechny součásti namočte alespoň na 30 minut do horké pitné vody (nejméně 40 °C) s přípravkem na mytí nádobí. Poté důkladně vypláchněte všechny součásti, jak je popsáno výše, pod horkou pitnou vodou a každou část ručně vyčistěte.
6. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby na prohlubni a drážce pod knoflíkem (obr. 41) nezůstaly zbytky mléka: v případě potřeby vyškábněte kanálek párátkem;



7. Zkontrolujte také, zda trubička pro nasávání a trubička pro výdej nejsou ucpané zbytky mléka;
8. Osušte všechny součásti čistým suchým hadříkem;
9. Znovu sestavte všechny součásti víka;
10. Znovu nasadte víko na nádobku na mléko.

Poznámka:

Přístroj každý týden připomene, že je třeba karafu na mléko pečlivě vyčistit, a zopakuje správnou sekvenci čištění.


16. ODVÁPŇENÍ

Pozor!

- Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápňovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravky De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápňení by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovací přípravek může poškodit jemné povrchy. Pokud dojde k náhodnému rozliti výrobku, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápňení	
Odvápňovací přípravek	Odvápňovací přípravek De'Longhi
Nádobka	Doporučený objem: 2 l
Doba	~50min



Odvápněte přístroj, když se na domovské stránce (C) zobrazí odpovídající zpráva: pokud chcete provést odvápňení ihned, stiskněte „Ok“ a postupujte podle úkonů od bodu (5).

Pro odložení odvápňení na jiný okamžik stiskněte „Zrušit“: na domovské stránce symbol  (C4) připomíná, že přístroj potřebuje být odvápňen. (Zpráva se zobrazí při každém zapnutí).

Pro přístup na nabídky odvápňení:

- Stiskněte na domovské stránce ikonu menu nastavení (C3);
- Procházejte stránkami nabídky, dokud nevidíte položku „Odvápňení“;
- Stiskněte „Začít“ pro vstup do řízeného postupu odvápňení;

4. Stiskněte „Začít“ pro zahájení;
5. Zasuňte dávkovač vody (D6) (obr. 5);
6. Vyměte a vyprázdňte odkapávací misku (A14) a zásobník na sedliny (A10) (obr. 10): poté obojí vložte zpátky a stiskněte „Další“;
7. Vyměte nádržku na vodu (A22), zvedněte víko (A21) a (pokud je vložený) odstraňte filtr (D4). Zcela vyprázdňte nádržku.
8. Nalijte do nádržky na vodu odvápňovací roztok až do úrovně A (odpovídající jednomu balení o 100ml) vyražené na vnitřní straně nádržky; poté přidejte vodu (litr) až do dosažení úrovně B (obr. 42). Zasuňte zpět nádržku na vodu (s víkem) a stiskněte „Další“;




9. Pod dávkovače umístěte prázdnou nádobu o minimálním objemu 2 litry (obr. 43). Stiskněte „Další“ pro zahájení procesu („Zpět“, pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, nebo „X“, pokud chcete postup ukončit, nezapomeňte však na odstranění odvápňovacího roztoku z nádrže).

Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovačů vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

10. Spustí se odvápňovací program a odvápňovací roztok vyteče z dávkovače horké vody i dávkovače kávy, přičemž automaticky provádí sérii vyplachování v intervalech tak, aby se odstranily zbytky vodního kamene zevnitř přístroje; Po zhruba 40 minutách přístroj přeruší odvápňování;
11. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdňte nádobu použitou ke sběru odvápňovacího roztoku; vyměte nádržku na vodu, vyprázdňte ji, vypláchněte ji tekoucí vodou, naplňte ji až po úroveň MAX čerstvou vodou a zasuňte ji do přístroje (obr. 44). Stiskněte „Další“;



12. Znovu postavte nádobku použitou k zachycení odvápňovacího roztoku pod dávkovače a stiskněte „Další“ pro spuštění postupu vyplachování;
13. Horká voda vytéká jak z dávkovače horké vody, tak z dávkovače kávy;
14. Když dojde voda v nádrže, vyprázdňte nádobu použitou k zachycení výplachové vody;
15. Vyměte nádržku na vodu a znovu vložte, pokud byl předtím odstraněn, změkčovací filtr. Stiskněte „Další“ pro pokračování;
16. Naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX, znovu ji vložte do přístroje a stiskněte „Další“ pro pokračování;
17. Postavte prázdnou nádobu použitou pro sběr odvápňovacího roztoku zpět pod dávkovače a stiskněte „Další“ pro zahájení dalšího cyklu vyplachování;
18. Když voda v nádrže dojde, vyprázdňte nádobu použitou ke sběru výplachové vody, odstraňte, vyprázdňte a znovu zasuňte odkapávací misku (A14) a zásobník na sedliny (A10), poté je zasuňte zpět do přístroje;
19. Vyměte nádržku na vodu, doplňte ji do maximální úrovně a vložte ji zpět do přístroje, poté stiskněte tlačítko „Další“
20. Postup odvápňování je tak ukončen: stiskněte „Ok“. Přístroj provede rychlý ohřev a po skončení se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka:

- Pokud cyklus odvápňování není ukončen správně (např. při výpadku elektrické energie), doporučujeme cyklus zopakovat;
- Je normální, že po provedení odvápňovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).
- Přístroj vyžaduje třetí vyplachování v případě, že nádržka na vodu nebyla naplněna až do úrovně max: to aby bylo zaručeno, že se ve vnitřních trubkách přístroje nenachází odvápňovací roztok. Před spuštěním vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku.

17. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY





Varovné hlášení o odvápnění se zobrazí po předem stanoveném provozním období, které závisí na tvrdosti vody. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

17.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyměňte z obalu dodaný testovací proužek „Total hardness test“ (D1) (součást welcome pack).
2. Proužek zcela ponořte do sklenice vody asi na jednu vteřinu.
3. Vyměňte proužek z vody a lehce s ním zatřepte. Zhruba po jedné minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky, podle tvrdosti vody, každý čtvereček odpovídá 1 stupni.

17.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte na domovské stránce (C) ikonu menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami až do výběru položky „Tvrdość vody“;
3. Stiskněte „Nastavit“;
4. Proveďte postup uvedený v předchozím odstavci a změřte tvrdost vody;
5. Stiskněte bod, který odpovídá stupni tvrdosti zjištěné v předchozím bodě, jak je uvedeno v následující tabulce:

Total Hardness test (D1)	Tvrdość vody
<p style="text-align: center;">Zelená</p> <p>Červená</p> 	Stupeň 1
<p style="text-align: center;">Zelená Červená</p> 	Stupeň 2
<p style="text-align: center;">Zelená Červená</p> 	Stupeň 3
<p style="text-align: center;">Červená</p> 	Stupeň 4

6. Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.
7. Stiskněte „<“ pro návrat do menu nastavení.


18. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (D4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi. Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

18.1 Instalace filtru

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami, dokud se nezobrazí položka „Vodní filtr“;
3. Stiskněte „Ok“ pro vstup do postupu s průvodcem


4. Vyměňte filtr z obalu a otáčejte ukazatelem data, dokud se nezobrazí následující 2 měsíce (obr. 45);



Poznámka:

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

5. Stiskněte „Další“ pro pokračování („Zpět“ pro návrat na předchozí obrazovku; „X“ pro zrušení operace);
6. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do středového otvoru filtru, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 46). Stiskněte „Další“;



7. Vymětená nádržka na vodu (A22) z přístroje (obr. 2) a naplňte ji vodou; vložte filtr do nádržky na vodu tak, že jej asi na deset vteřin zcela ponoříte, nakloníte a lehce přitlačíte, aby mohly uniknout vzduchové bubliny (obr. 47). Stiskněte „Další“;
8. Vložte filtr do jeho uložení (obr. 48) a zatlačte jej až na doraz; stiskněte „Další“;
9. Znovuzavřete nádržku víkem (A21), poté zasuňte zpět nádržku do přístroje.
10. Zasuňte dávkovač horké vody (D6). Stiskněte „Další“;
11. Umístěte poddávkač horké vody prázdnou nádobu s minimálním objemem 0,5 litru (obr. 6) a stiskněte „Další“ pro aktivaci filtru;
12. Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší. Stiskněte „OK“ pro návrat na domovskou stránku;
13. Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

18.2 Výměna nebo odstranění filtru

Vyměňte filtr (D4), když se na domovské obrazovce (C) zobrazí příslušná zpráva: pokud chcete výměnu provést okamžitě, stiskněte tlačítko „Ok“ a postupujte podle úkonů od bodu 3 v předchozím odstavci. Pro odložení výměny na jiný okamžik, stiskněte „Zrušit“: na displeji symbol filtru připomíná, že je nutné vyměnit filtr.

Pro výměnu postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (C3);
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Vodní filtr“: stiskněte „Ok“;
3. Stiskněte „OK“ pro vstup do průvodce;
4. Vyjměte nádržku na vodu (A22) a opotřebovaný filtr.
5. Pro odstranění filtru stiskněte „Ok“ („Zpět“ pro návrat na předchozí obrazovku; „Zrušit“ pro zrušení operace);
6. Chcete-li filtr vyměnit, stiskněte „Další“ Postupujte podle předchozího odstavce od bodu (4).

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak: 1,9 MPa (19 bar)	
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	260x450x385 mm
Délka kabelu:	1200 mm
Hmotnost (odlišná v závislosti na modelu):	11,2 kg
Max. kapacita zásobníku na zrnkovou kávu:	300 g
Frekvenční pásmo:	2400 - 2500 MHz
Maximální přenosový výkon	20 mW

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.


19.1 Rady pro úsporu energie








- Chcete-li snížit spotřebu energie po výdeji jednoho nebo více nápojů, vyjměte karafu na mléko nebo příslušenství.
- Nastavte automatické vypnutí na 15 minut (viz odstavec „6.8 Nastavení automatického vypnutí“);
- Aktivujte funkci Úspora energie (viz odstavec “6.9 Obecné”);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění.

20. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	VÝZNAM	NÁPRAVA
Naplňte nádrž čerstvou vodou až po MAX. Nezapomeňte vyplnit nad úroveň 1	Není dostatek vody (A22) v nádrže na vodu.	Vyjměte nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou nad úroveň 1 a znovu ji vložte do přístroje.
Nemám dost vody na tvůj nápoj. Naplňte nádrž čerstvou vodou až po MAX. Nezapomeňte vyplnit nad úroveň 1		
Vložte nádržku na vodu	Nádržka (A22) není zasunutá správně.	Zasuňte nádržku správně zatlačením na doraz.
Naplňte nádržku čerstvou vodou. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny	Množství vody v nádrže není dostatečné pro přípravu nápoje a brzy budete požádáni, abyste vyprázdnili zásobník na sedliny.	Přístroj požádá o provedení obou činností: tak nebudou nutné následné zásahy a bude možné připravit několik nápojů za sebou bez přerušení.
Vložte spařovací jednotku	Po čištění nebyl vložen spařovač (A6).	Zasuňte spařovací jednotku, jak je popsáno v odst. „15.9 Čištění spařovací jednotky“
Vyprázdněte zásobník na sedliny	Zásobník na sedliny (A10) je plný.	Proveďte čištění popsané v odst. “15.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny“
Vložte zásobník na sedliny a odkapávací misku	Zásobník na sedliny (A10) a/nebo odkapávací miska (A14) nebyly zasunuty správně nebo chybí.	Vložte odkapávací misku spolu se zásobníkem na sedliny a zatlačte až na doraz.
		→

ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	VÝZNAM	NÁPRAVA
Přidejte vámi preferovanou předemletou kávu. Maximálně jednu odměrku!	Byla zvolena příprava s předemletou kávou.	Ujistěte se, že násyпка (A4) není ucpaná, poté nasypete jednu zarovnanou odměrku (D2) předemleté kávy a stiskněte „Další“ na displeji a postupujte podle pokynů podle odst. „8.4 Příprava nápoje použitím přede-mleté kávy“.
Naplňte zásobník na zrnkovou kávu a pokračujte ve výdeji stisknutím tlačítka Ok	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplňte zásobník na zrnkovou kávu (A2) a stiskněte Ok pro pokračování ve výdeji
Vložte dávkovač horké vody	Dávkovač (D6) není vložen správně nebo chybí.	Zasuňte dávkovač jeho zatlačením na doraz (obr. 5): přístroj vydá zvukové hlášení (pokud je funkce zvukového hlášení aktivní).
Prosím vložte karafu na přípravu studeného/teplého mléka	Karafa na mléko (E) nebo (F) není správně vložena nebo není přítomná.	Vložte karafu na mléko tak, že ji zatlačíte až na doraz: přístroj vydá zvukový signál (pokud je aktivní funkce zvukového hlášení).
Provádím čištění. Za okamžik budu znovu u Vás	Přístroj detekuje nečistoty uvnitř.	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Nová nastavení nebyla uložena	Během přizpůsobení nápoje (viz kap. „13. Funkce „my“ (pouze pro nápoje „Hot“), příprava byla úmyslně přerušena stisknutím tlačítka „X“ nebo byl spuštěn alarm.	Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku (C) pro zobrazení alarmu, který způsobil přerušeni. Postupujte podle pokynů pro zobrazený alarm (viz kap. „20. Zprávy zobrazované na displeji“)
Mletí je nastaveno příliš na jemno pro tento nápoj. Snižte Intenzita a zkuste to znovu	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec. Pokud je přítomen změkčovací filtr (D4) mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vyberte slabší „Intenzita“ (viz „8.3 Vlastní nastavení nápojů“) Stiskněte „Ok“ a vydejte trochu vody (viz kap. „10. Příprava horké vody a horkého čaje“, dokud nebude průtok pravidelný. Pokud problém přetrvává, odstraňte filtr (odst. „18.2 Výměna nebo odstranění filtru“)
Mletí je nastaveno příliš na jemno pro tento nápoj. Nastavte mlyněk na kávu zvýšením polohy knoflíku o jeden krok	Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká úplně.	Stiskněte „Ok“ a proveďte seřízení mlynku na kávu (viz odst. „6.4 Nastavení mletí“).
Zvolte slabší Intenzita nebo snižte množství předemleté kávy	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte slabší „Intenzita“ (viz „8.3 Vlastní nastavení nápojů“) anebo snižte množství předemleté kávy (maximálně 1 odměrka). Stiskněte „OK“ pro návrat na domovskou stránku nebo počkejte, až zpráva zmizí.
Uchovejte karafu na mléko v lednici	Byla provedena příprava mléka a karafa na mléko je stále vložena do přístroje	Vyjměte karafu na mléko a vložte ji do lednice.
		→

ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	VÝZNAM	NÁPRAVA
Přístroj je potřeba odvápnit. Stiskněte Ok pro zahájení (~ 50 min)	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Pokud si přejete pokračovat v odvápňení, stiskněte „Ok“ a postupujte podle průvodce, v opačném případě stiskněte „Zrušit“: v takovém případě se na domovské stránce (C) zobrazí symbol  (C4), který vám připomene, že je nutné provést odvápňení (viz kap. “16. Odvápňení”).
Odvápňovací cyklus byl přerušen. Stiskněte Ok pro pokračování	Přerušené nebo nesprávně dokončené odvápňení	Stiskněte Ok pro pokračování (viz kapitola “16. Odvápňení”).
Vyměňte vodní filtr. Stiskněte Ok pro zahájení	Změkčovací filtr (D4) je opotřebován.	Stiskněte „Ok“ pro výměnu filtru nebo „Zrušit“, pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Postupujte podle pokynů v kap. “18. Změkčovací filtr”.
Obecný alarm: Nahlédněte do návodu k použití nebo aplikace Coffee Link	Vnitřek přístroje je velmi špinavý.	Důkladně vyčistěte přístroj podle popisu v kap. “15. Čištění”. Pokud přístroj stále zobrazuje zprávu i po vyčištění, kontaktujte zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko
Prázdný okruh. Stiskněte OK pro zahájení plnění	Vodní okruh je prázdný	Stiskněte “Ok” pro naplnění okruhu: výdej se automaticky přeruší. Je normální, že se po naplnění nachází voda v odkapávací misce (A14) . Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A22) zasunuta až na doraz.
	Byl vložen nový změkčovací filtr (D4)	Ujistěte se, že jste správně postupovali podle pokynů pro vložení nového filtru (odst. “18.1 Instalace filtru” a “18.2 Výměna nebo odstranění filtru”). Pokud problém přetrvává, odstraňte filtr (odst. “18.2 Výměna nebo odstranění filtru”).
Profil kávových zrn byl změněn! Nezapomeňte před změnou profilu kávových zrn vydat alespoň 3 kávy	Před povolením regulace Bean Adapt přístroj vyžaduje 3 výdeje s novou kávou	Před změnou Bean Adapt vydejte alespoň 3 kávy s novou kávou
Pro ideální teplotu Doporučuji začít rychlým vyplachováním, abych se ochladil. Umístěte nádobu o objemu 0,2 l pod dávkovače a stiskněte Začít.	Chcete po přípravě několika horkých nápojů vydat nápoj „cold brew technology“	Umístěte nádobu pod dávkovače kávy a stiskněte „Začít“, abyste provedli rychlé studené vyplachování a zchladili kávový okruh, nebo stiskněte tlačítko „Přeskočit“ pro okamžitý výdej požadovaného nápoje.
		→

ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	VÝZNAM	NÁPRAVA
Pro ideální teplotu Doporučuji začít rychlým vyplachováním, abych se zahřál. Umístěte nádobu o objemu 0,2 l pod dávkovače a stiskněte Začít.	Chcete vydat horký nápoj po přípravě nápo- jú „cold brew technology“	Umístěte nádobu pod dávkovače kávy a stiskněte „Začít“, abyste provedli rychlé horké vyplachování a zahřáli kávový okruh, nebo stiskněte tlačítko „Přeskočit“ pro okamžitý výdej požadovaného nápoje.
	Označuje, že úspora energie je aktivována.	Pro deaktivaci úspory energie postupujte podle popisu v odst. “6.9 Obecné”.
	Připomíná, že je nezbytné přístroj odvěpnit.	Je nutné co nejdříve provést program odvěp- nění popsany v kap. „16. Odvěpnění“
	Udává, že je nezbytné vyměnit filtr (D4)	Vyměňte nebo vyjměte filtr podle pokynů v kap. “18. Změkčovací filtr”.
	Připomíná, že je nutné čištění karafy na mléko (E) nebo (F).	Otočte knoflíkem pro regulaci pěny (E3) nebo (F3) do polohy CLEAN.
	Konektivita byla nakonfigurována v menu nastavení (C3) přístroje.	Pokračujte v připojení z aplikace Coffee Link.
	Označuje, že přístroj je připojený.	Pro deaktivaci připojení postupujte podle po- pisu v odst. “6.3 Konektivita”.
	Připojení je aktivní, ale Cloud není dosažitelný.	<p>Pokud je zapnutý krátkou chvíli, počkejte, až přístroj dokončí zapnutí.</p> <p>Pokud problém přetrvává, deaktivujte a znovu aktivujte připojení, jak je popsáno v odst. “6.3 Konektivita”.</p> <p>Ověřte, zda kontrolky na routeru označují, že sít' je aktivní.</p> <p>Pokud problém stále přetrvává, vypněte a znovu zapněte přístroj a domácí router.</p>



21. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
Káva není teplá.	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte vnitřní okruhy vyplachováním pomocí příslušné funkce (viz odst. "8.1 Příprava přístroje pro kávové nápoje").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte vyšší teplotu kávy v menu nastavení (C3) (viz odst. „6.5 Teplota kávy“).
	Šálky nebyly přehřáté.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Je nutné provést odvápnění přístroje	Postupujte podle popisu v kap. "16. Odvápnění". Poté zkontrolujte tvrdost vody ("17.1 Měření tvrdosti vody") a ověřte, zda je přístroj nastaven podle skutečné tvrdosti ("17.2 Nastavení tvrdosti vody").
Káva je málo hustá nebo má málo smetany.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Vstupte do menu nastavení (C3) a postupujte podle pokynů pro seřízení mletí. Efekt je viditelný pouze po 3 vydáních kávy (viz odst. "6.4 Nastavení mletí").
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
	Káva není čerstvá.	Balení s kávou je otevřené příliš dlouho a káva ztratila svou chuť.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Vstupte do menu nastavení (C3) a postupujte podle pokynů pro seřízení mletí. Efekt se projeví až po výdeji 3 káv "6.4 Nastavení mletí").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A7) jsou ucpané.	Očistěte dávkovač kávy houbičkou nebo párátkem.
Vydaná káva je vodnatá.	Násypka (A4) je ucpaná.	Vyčistěte násypku pomocí kartáčku (D5) , jak je popsáno v odst. "15.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy".
Výdej nápoje je nedostatečný	Nedostatek vody v nádržce	Vždy naplňte nádržku nad úroveň 1.
Přístroj nevydává kávu.	Přístroj detekuje nečistoty uvnitř: na displeji se zobrazí „Provádím čištění....“.	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Spařovač (A6) nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně	Vypněte stisknutím tlačítka  (A9) (viz kap. "5. Vypnutí přístroje").



PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Na konci odvápnění vyžaduje přístroj třetí vyplachování.	Během dvou cyklů vyplachování nádržka (A22) nebyla naplněna až do úrovně MAX	Postupujte podle pokynů přístroje, ale nejprve vyprázdněte odkapávací misku (A14) , aby nedošlo k přetečení vody.
Mléko má velké bubliny nebo stříká z dávkovače mléka (E5) nebo (F5).	Víko (E1) nebo (F1) karafy na mléko je špinavé	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. "15.10 Čištění karaf na mléko (E) a (F)".
	Víko (E1) nebo (F1) není sestaveno správně.	Správně smontujte všechny součásti, jak je uvedeno v odst. „9.1 Příprava karaf s mlékem (E a F)“ a “9.4 Regulace množství pěny”.
Mléko má velké bubliny nebo stříká z dávkovače mléka (E5) nebo (F5) anebo je málo napěněné.	Mléko není dostatečně studené nebo typ mléka není vhodný pro požadovaný nápoj	Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že používáte správný typ mléka pro přípravu horkých nebo studených nápojů (viz část “9.2 Jaké mléko použít?”). Používejte nápoje o teplotě chladničky (zhruba 5 °C).
	Víko (E1) nebo (F1) karafy na mléko je špinavé	Vyčistěte karafu na mléko podle pokynů v odst. “9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití”
	V kanálku pod knoflíkem pro regulaci pěny (E3) nebo (F3) je voda	Odstraňte kolečko a důkladně vysušte.
	Používají se rostlinné nápoje	Pro zlepšení výsledku použijte nápoje při teplotě chladničky (přibližně 5 °C). Nastavte množství pěny podle pokynů v odst. “9.4 Regulace množství pěny”
Plocha na odkládání šálků (A12) je horká.	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě	
Po vyčištění se nedaří vložit odkapávací misku zpět do přístroje	Odkapávací miska (A11) není umístěna správně	Zkontrolujte, zda je miska na sběr kondenzátu vložena správně
Přístroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry	Přístroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě teplého výparníku	Tento jev je součástí běžného provozu přístroje; k omezení jevu vyprázdněte odkapávací misku.
Přístroj vydává malé obláčky páry z odkapávací misky (A14) a/nebo je na povrchu, na kterém je přístroj umístěn, voda.	Po vyčištění nebyla vložena zpět mřížka misky (A13)	Vložte zpět do odkapávací misky mřížku misky
Nápoje s sebou je příliš nebo vytekl z cestovního hrnku	Vybrané množství není odpovídající	Vyberte menší množství (Medio  nebo Piccolo )
		Regulujte množství podle hrnku tak, abyste při příští přípravě měli správný výdej
→		

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Nápoje s sebou je příliš málo	Vybrané množství není odpovídající	<p>Vyberte větší množství (Medio  nebo Grande )</p> <p>Regulujte množství podle hrnku tak, abyste při příští přípravě měli správný výdej</p>
Cestovní hrnek se nevejde do přístroje	Dvířka přihrádky na cestovní hrnek (A16) jsou zavřená a/nebo dávkovač kávy (A7) je sklopený	Otevřete dvířka a/nebo zvedněte dávkovač kávy
Aplikace nefunguje	Porucha aplikace	Aplikaci vypněte a znovu zapněte
Aplikace hlásí problém v přístroji, který tam není	Údaje mezi přístrojem a aplikací nejsou synchronizované	Vypněte a znovu zapněte připojení (odst. "6.3 Konektivita")

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C8814_00_1023

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy delonghi.com