















## OVERSIGT

<b>1. INDLEDNING</b> .....	<b>85</b>
1.1 Bogstaver i parentes.....	85
1.2 Problemer og reparationer.....	85
1.3 Hent app'en!.....	85
<b>2. BESKRIVELSE</b> .....	<b>85</b>
2.1 Beskrivelse af enheden (A).....	85
2.2 Beskrivelse af kontrolpanelet (B).....	85
2.3 Hjemmesidebeskrivelse (startskærm) (C).....	85
2.4 Beskrivelse af tilbehør (D) (*forskellig afhængig af modellen).....	86
2.5 Beskrivelse af mælkekanden (hot) (E).....	86
2.6 Beskrivelse af mælkekanden (kold) (F).....	86
<b>3. FØRSTE OPSTART AF APPARATET</b>  .....	<b>86</b>
<b>4. TÆNDING AF APPARATET</b>  .....	<b>87</b>
<b>5. SLUKNING AF APPARATET</b> .....	<b>87</b>
<b>6. MENU INDSTILLINGER</b>  .....	<b>87</b>
6.1 Skylning .....	87
6.2 Afkalkning .....	88
6.3 Tilslutningsmulighed (kun nogle modeller).....	88
6.4 Regulering af maling .....	88
6.5 Kaffetemperatur.....	88
6.6 Sprog .....	88
6.7 Opret og rediger profiler.....	88
6.8 Indstil Auto-slukning .....	89
6.9 Generelt .....	89
6.10 Kalkfilter .....	89
6.11 Vandets hårdhedsgrad .....	89
6.12 Standardværdier .....	89
6.13 Tøm kredsløb .....	89
6.14 Statistik.....	90
<b>7. VALG AF DRIKKEVARER</b> .....	<b>90</b>
<b>8. FORBEREDELSE AF KAFFEDRIKKEVARER</b>  .....	<b>90</b>
8.1 Forbered maskinen til kaffedrikkevarer.....	90
8.2 Direkte valg af kaffedrikkevarer.....	91
8.3 Personalisering af drikken .....	91
8.4 Forberedelse af drikkevareren ved brug af formålet kaffe .....	92
8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL .....	92
8.6 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikkevarer .....	92
8.7 Sådan får du en varmere kaffe .....	92
8.8 Kande kaffe.....	92
8.9 Rengøring af kaffekanden.....	93
<b>9. TILBEREDNING AF MÆLKEBASEREDE DRIKKEVARER</b>  .....	<b>93</b>
9.1 Tilberedning af mælkekaraffer (E og F).....	93
9.2 Hvilken mælk skal man bruge? .....	93
9.4 Regulering af skummængden.....	94
9.5 Forbered mælkedrikkevarerne.....	94
9.6 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug .....	94
<b>10. FORBERED VARMT VAND OG VARM TE</b>  ..	<b>95</b>
10.1 Forberedelse af maskinen .....	95
10.2 Brygning af varm te .....	95
10.3 Dispensering af varmt vand.....	95
<b>11. DRIKKEVARER FAVOURITES (FORETRUKNE)</b>  	
<b>12. FORBEREDELSE AF DRIKKEVARERNE "TO GO"</b>  	
12.1 Rengøring af travel mug efter hver brug .....	96
<b>13. FUNKTION „MY“ (KUN DRIKKEVARER „HOT“)</b> 	<b>97</b>
<b>14. VÆLG DIN PROFIL</b>  .....	<b>97</b>
<b>15. RENGØRING</b>  .....	<b>97</b>
15.1 Rengøring af kaffemaskinen .....	97
15.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb .....	98
15.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen .....	98
15.4 Rengøring af drypbakken og bakkeristen.....	98
15.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen.....	98
15.6 Rengøring af vandbeholderen.....	99
15.7 Rengøring af kaffepulvertragten.....	99
15.8 Rengøring af bryggeenheden .....	99
15.9 Rengøring af mælkekanderne (E) og (F)....	100
<b>16. AFKALKNING</b>  .....	<b>100</b>
<b>17. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD</b> .....	<b>102</b>
17.1 Måling af vandets hårdhedsgrad.....	102
17.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....	102
<b>18. BLØDGØRINGSFILTER</b> .....	<b>102</b>
18.1 Installation af filteret .....	102
18.2 Udskiftning eller fjernelse af filter .....	103
<b>19. TEKNISKE SPECIFIKATIONER</b> .....	<b>103</b>
19.1 Råd til Energisparefunktionen.....	103
<b>20. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET.</b>	<b>104</b>
<b>21. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER</b> .....	<b>107</b>

## 1. INDLEDNING

Tak fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Brug et par minutter på at læse instruktionerne i denne brugsanvisning. Det vil hjælpe dig til at undgå at blive udsat for fare eller komme til at beskadige kaffemaskinen.

### 1.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til beskrivelsen af enheden (side 2-3).

### 1.2 Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer, bør du først forsøge at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne "20. Meddelelser, der vises på displayet" og "21. Afhjælpning af problemer".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummeret, der er angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresse findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

### 1.3 Hent app'en!



Hent app'en, opret din konto ved at følge anvisningerne i selve app'en.

I app'en finder du opskrifter, oplysninger, tip, nysgerrighed omkring kaffeveerdenen, og du kan have alle informationer om din maskine til rådighed.

KONTROLLÉR, AT APPEN ER TILGÆNGELIG I DIT LAND:

app-availability.delonghi.com

#### Modeller forbundet med trådløst internetforbindelse

Ved tilsluttede modeller kan du fjerne styre nogle funktioner fra App-Coffee Link-app'en.



Dette symbol viser de funktioner, som du kan styre eller se i app'en.

Det er desuden muligt at oprette nye drikke og gemme dem i maskinen.


#### Bemærk:

- For at få adgang til funktionerne fra app'en, skal man aktivere konnektiviteten fra maskinens indstillingsmenu (se "6.3 Tilslutningsmulighed (kun nogle modeller)").

- På "compatibledevices.delonghi.com" kan du se hvilke enheder, som er kompatible.

## 2. BESKRIVELSE

### 2.1 Beskrivelse af enheden (A)

- A1. Låg til kaffebønnebeholder
- A2. Kaffebønnebeholder
- A3. Justeringsknap til kaffekvævn
- A4. Tragt til formalet kaffe
- A5. Luge på bryggeenhed
- A6. Udtagelig bryggeenhed
- A7. Kaffestuds justerbar højde
- A8. Stik til tilbehør
- A9. Knap : for at tænde eller slukke maskinen (stand-by)
- A10. Kaffegrumsbeholder
- A11. Støtte til kaffegrumsbeholder
- A12. Kondensatopsamlingsbakke
- A13. Bakke til kopper
- A14. Bakkerist
- A15. Drypbakke
- A16. Plads til travel mug
- A17. Samlet luge for travel mug
- A18. Ristlåde
- A19. Støtte til ristlåde
- A20. Vandstandsindikator i drypbakken
- A21. Låg til vandbeholder
- A22. Vandbeholder




### 2.2 Beskrivelse af kontrolpanelet (B)

- B1. Menu "Cold" drikkevarer (kolde)
- B2. Menu drikkevarer "To go" (takeaway)
- B3. Menu "Hot" drikkevarer (varme)
- B4. Menu "Favourites" drikkevarer (favoritter)




### 2.3 Hjemmesidebeskrivelse (startskærm) (C)

- C1. Udvalgte drikkevarer (vælg direkte)
- C2. For at se, og eventuelt tilpasse drikkevareindstillingerne
- C3. Maskinens indstillingsmenu
- C4. Sensorer:

#### \* Kun tilsluttede modeller:

-  Maskine venter på første forbindelse
-  Wi-fi-sensor aktiveret
-  Sensor uden forbindelse

#### Alle modeller:

-  Energibesparelsesindikator aktivt
-  Sensor for rengøring af mælkekande
-  Kontrollampe for anmodning om afkalkning

-  Sensor for udtømt filter

- C5. Bean Adapt-teknologi (aktiver fra App): Se ""8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL" (\*kun i nogle modeller)
- C6. Tilpassende profiler (se "14. Vælg din profil u")

## 2.4 Beskrivelse af tilbehør (D) (\*forskellig afhængig af modellen)

### Tilbehør i startpakken:

- D1. Teststrimmel "Total Hardness Test"  
 D2. Måleske til formalet kaffe  
 D3. Afkalkningsmiddel  
 D4. Blødgøringsfilter  
 D5. Rengøringsbørste  
 D6. Varmtvandsudløb  
 D7. Isterningbakke

- D8. Kaffekande  
 D9. Travel mug

## 2.5 Beskrivelse af mælkekanden (hot) (E)



- E1. Låg til mælkekande  
 E2. Mælkebeholder  
 E3. Skum-/rengøringsknap (Clean)  
 E4. Mælkekande-stik (aftagelig til rengøring)  
 E5. Mælkestuds (justerbar højde)  
 E6. Rør til mælkeopsamling (i silikone)  
 E7. Mælkedispenser-forlængelse

## 2.6 Beskrivelse af mælkekanden (kold) (F)



- F1. Låg mælkekande  
 F2. Mælkebeholder  
 F3. Skum-/rengøringsknap (Clean)  
 F4. Mælkekande-stik (aftagelig til rengøring)  
 F5. Mælkedispenser  
 F6. Rør til mælkeopsamling (i hård plast)


## 3. FØRSTE OPSTART AF APPARATET

### Bemærk:

- Eventuelle spor af kaffe i kværnen skyldes at maskinens indstilling er blevet afprøvet inden den afsendes, og er bevis på vores omhyggelige pleje af produktet.
- Ved første brug skylles alt aftageligt tilbehør (mælkekanden (E) og (F), travel mug\* (D9), kaffekande\* (D8), vandtank (A21) e (A22)), der er beregnet til kontakt med

vand eller mælk. Det er anbefalet at vaske mælkekanderne i opvaskemaskinen.



- Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i kapitel "17. Programmering af vandets hårdhedsgrad".
1. CTilslut apparatet til lysnettet (fig. 1).



2. Tryk på flaget for det ønskede sprog, og bekræft markeringen ved at trykke på "Udført".



Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på kaffemaskinens display:

3. Træk vandtanken ud (A22) (fig. 2), opfyld den med frisk vand til MAX-linien (fig. 3);




4. Sæt igen selve tanken, bekræft derefter ved at trykke på "Næste";


5. Fyld kaffebønnebeholderen (A2) (fig. 4), bekræft derefter ved at trykke på "Næste".



6. Indsæt varmtvandsdispenser (D6) til tilslutningstilbehør (A8) (fig.5) og anbring en beholder med en kapacitet af mindst 200 ml under kaffedispenseren (A7) og varmtvandsdispenser (fig. 6);



7. Tryk på "Ok" for at udfylde vandkredsløbet: apparatet afgiver vand fra varmtvandsdispenseren (fig. 7);
8. Efter dispensering, fortsætter maskinen med opvarmning ved at skylle med varmt vand, der kommer ud af kaffedispenseren (fig. 8).




Ved afslutningen af opvarmningen af maskinen, tilbyder en vejledning brugen af maskinen.


**Bemærk:**

- Der skal laves 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat i koppen.
- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.

#### 4. TÆNDING AF APPARATET

**Bemærk:**


- Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.
1. For at tænde for apparatet, skal du trykke på  (A9) (fig. 9): apparatet tændes.



2. Når opvarmningen er udført påbegyndes en skylning med varmt vand fra kaffedispensen (A7). På denne måde fortsætter maskinen med at udlede varmt vand i de interne kredsløb for at også disse opvarmes.

#### 5. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.

1. For at slukke for apparatet, skal du trykke på  (A9) (fig. 9).
2. Hvis relevant, udfører apparatet en skylning fra kaffeudløbet (A7) med varmt vand og slukker derefter (stand-by).

**Bemærk:**

Hvis apparatet ikke bruges i en længere periode, skal du frakoble apparatet fra lysnettet, efter slukning.

**Advarsel!**

Frakobl aldrig stikket, når apparatet er tændt.

#### 6. MENU INDSTILLINGER

##### 6.1 Skylning

Med denne funktion kan varmt vand udsilpe af kaffedispenseren (A7) (og hvis indsat, fra varmtvandsdispenseren (D6)) for at rengøre og opvarme maskinens indre kredsløb.

Placér en beholder med en minimum kapacitet på 100 ml under udløbene (fig. 6).

Denne funktion aktiveres på følgende måde:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Se posten "Skylning".
3. Tryk på "Ok" for at starte dispensering: efter et par sekunder kommer varmt vand ud, som renser og opvarmer maskinens indre kredsløb (fig. 7-8);
4. For at stoppe skylningen, skal du trykke på "Stop" eller vente på det automatiske stop.

**Bemærk:**

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den.
- Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A10).

## 6.2 Afkalkning


For anvisninger vedrørende afkalkning henviser vi til kapitlet "16. Afkalkning u".

## 6.3 Tilslutningsmulighed (kun nogle modeller)

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer maskinen konnektivitet. Gå frem som følger:

1. Tryk på menuen Indstillinger (C3).
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "tilslutningsmulighed";
3. Tryk på "Næste".
4. Aktiver Wi-fi-forbindelse og fjernbetjening (via app'en De'longhi coffee Link);
5. Skærbilledet viser maskinens PIN-kode, der skal bruges til tilkobling fra app'en.
6. Trykke på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen;
7. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside (C) med det nye valg gemt.

Symbolet vises på startside (C4) i forhold til tilstanden af forbindelse, skiftevis med de andre (f.eks afkalkning, etc.)

Symbol på startside	Betydning
	Tilslutning aktiveret: maskinen venter på den første forbindelse
	Apparatet er tilsluttet
	Apparatet er tilsluttet hjemme-Wi-Fi-netværket, men der er ikke noget netværk, eller cloud kan ikke nås
--	Forbindelsen er deaktiveret. For at aktivere, det skal du gå ind i indstillingsmenuen (C3)

### Bemærk:

- Hvis fjernforbindelsen er slukket, er nogle funktioner i app'en ikke tilgængelige (f.eks. levering af drikkevarer),
  - Hvis du ændrer navnet eller adgangskoden på den trådløse forbindelse, eller hvis du opretter den til en ny forbindelse, skal du udføre gendannelsesproceduren som angivet nedenfor:
1. Fortsæt som tidligere angivet fra punkt 1 til punkt 3;
  2. Tryk på "Nulstil";
  3. Tryk på "Ok" for at bekræfte sletningen af netværksindstillinger;
  4. Forbind igen med app'en ved at vælge de nye legitimationsoplysninger.

## 6.4 Regulér maling

Maskinen tilbyder en vejledning for en korrekt justering af slibningen og få de bedste resultater:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem sider, indtil visning af "Justering af maling";
3. Tryk på "Læs mere" for at se vejledningen om justeringen af graden af malingen.

### Bemærk:

- Det anbefales først at lave ændringer efter minimum 3 kaffebrygninger efter den beskrevne procedure. Skulle man genopleve at brygningen ikke udføres korrekt, gentag da proceduren.
- Justeringsknappen (A3) det skal kun drejes, mens kaffekværnen er i drift i den indledende fase af tilberedningen af kaffedrikke.

## Modeller med Bean Adapt Technology

Vi foreslår, at du tænder for Bean Adapt Teknology i Coffee Link-app'en, for at indstille denne parameter korrekt, afhængigt af den anvendte kaffebønne.

## 6.5 Kaffetemperatur

Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Kaffetemperatur".
3. Tryk på "Indstil";
4. Vælg den ønskede temperatur mellem de foreslåede.
5. Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen;

### Bemærk:

Temperaturvariation er mere effektiv i drikke med meget vand.

## Modeller med Bean Adapt Technology

Vi foreslår, at du tænder for Bean Adapt Teknology i Coffee Link-app'en, for at indstille denne parameter korrekt, afhængigt af den anvendte kaffebønne.

## 6.6 Sprog

Hvis du vil ændre sproget på startside, skal du gøre følgende:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Sprog";
3. Tryk på "Næste".
4. Tryk på flaget for det ønskede sprog (tryk på knappen "Næste" eller "Tilbage" for at se alle tilgængelige sprog); displayet opdateres straks med det valgte.
5. Trykke på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen med det nye valg gemt;
6. Tryk på "C" for at vende tilbage til startside (C).

## 6.7 Opret og rediger profiler

Med denne funktion kan du ændre billedet og ikonets farve for hver profil. Gør som følger for at personalisere ikonet:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Opret og rediger profiler";
3. Tryk på "Næste".
4. For at oprette en ny profil: tryk på "Tilføj";  
For at redigere en eksisterende profil: Vælg profilen og tryk på "Rediger";
5. Tilpas som ønsket og tryk på "Gem" for at bekræfte.
6. Tryk på "<" for at vende tilbage til startside (C) med det nye valg gemt.

## 6.8 Indstil Auto-slukning

Du kan indstille auto-slukning for at få enheden til at slukke sig efter 15 eller 30 minutter, eller efter 1 eller 3 timers inaktivitet. Omprogrammeringen af auto-sluk udføres på denne måde:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Indstil auto-slukning";
3. Vælg det ønskede tidsinterval (15, 30 minutter, eller 1 time, eller 3 timer).
4. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside (C) med det nye valg gemt.

## 6.9 Generelt

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Oversigt";  
Til dette post, kan du med et enkelt tryk aktivere eller deaktivere følgende funktioner:
  - "Akustisk signal": når den er aktiv, maskinen bipper ved hver handling.
  - "Energispare": med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder. For at indikere, at den er aktiv, vises den på startside (10).
3. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside (C) med det nye valg gemt.

## 6.10 Kalkfilter

For instruktioner vedrørende filtret (D4), se afsnit "18. Blødgøringsfilter".

## 6.11 Vandets hårdhedsgrad

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til kapitel "17. Programmering af vandets hårdhedsgrad".

## 6.12 Standardværdier

Denne funktion nulstiller alle indstillingerne i menuen og alle tilpasninger udført af brugeren, og sætter dem tilbage til standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede samt statistik).

Gå frem som følger:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Standardværdier";
3. Tryk på "Næste".
4. Vælg, hvad du vil nulstille: maskine eller enkelt profil, og tryk derefter på "Næste";
5. Følg instruktionerne, indtil du bekræfter gendannelsen med "Ok": maskinen vender tilbage til startside (C).

### Bemærk:


Når maskinen (ikke den enkelte profil) er blevet gendannet til fabriksværdier, genoptager maskinen den indledende vejledning.

## 6.13 Tøm kredsløb


For at undgå, at vandet fryser til is i de indvendige kredsløb forud for en periode, hvor maskinen ikke bruges, eller før apparatet afleveres til et servicecenter, anbefales det at tømme maskinens hydrauliske kredsløb.

Gå frem som følger:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Tøm kredsløb";
3. Tryk på "Ok" for at starte vejledningen.
4. Udtrække, tømme og genindsætte fondsbeholderen (A10) og drypbakken (A15) (fig. 10) tryk derefter på "Næste";



5. Indsæt dispenseren (D6) til stikket (A8) (fig.5);
6. Placér en beholder med en kapacitet på 100ml (fig. 6). Tryk på "Næste".
7. Apparatet udfører skylning med varmt vand fra udløb fra udløbene.
8. Når skylningen er færdig, skal du tage vandtanken ud (A22) (fig. 11) og tøm den;
9. Fjern vandbeholderen og kalkfilteret, hvis til stede (D4) og tryk på "Næste".



10. Indsæt beholderen igen (tom), og tryk på "Næste";
11. Vent til maskinen begynder tømningen (Pas på: der kommer varmt vand fra udløbene!). I takt med at kredsløbet tømmes kan maskinen blive mere støjende: Dette er normalt for maskinen.
12. Ved endt tømning, skal du tage drypbakken ud, tømme den og sætte den ind igen, tryk derefter på "Næste".
13. Tryk på "Ok": Apparatet slukker (standby).  
Næste gang apparatet tændes, bør du følge anvisningerne i kapitlet "3. Første opstart af apparatet u".


#### 6.14 Statistik


Denne funktion bruges til at vise maskinens statistik. Du kan vise dem på displayet på denne måde:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Statistik" og de vigtigste statistiske data: for at se flere data, tryk på "Læs mere";
3. Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen;

#### 7. VALG AF DRIKKEVARER

Dit apparat giver dig mulighed for at tilberede et bredt udvalg af drikkevarer.

 drikkevarerne markeret med dette symbol er også tilgængelige i menuen "To Go".

	Hot	Cold
Espresso	✓	✗
2X Espresso	✓	✗
Coffee	✓	✗
Doppio+	✓	✗
Long	✓	✗
Americano 	✓	✓
→		

	Hot	Cold
Kaffekande	✓	✗
Over ice 	✗	✓
Cappuccino 	✓	✓
Latte Macchiato 	✓	✓
Caffelatte 	✓	✓
Cappuccino Mix 	✓	✓
Espresso Macchiato	✓	✗
Flat White 	✓	✓
Cappuccino +	✓	✗
Cortado	✓	✗
Mælk 	✓	✓
Te Funktion	✓	✗
Hot water	✓	✗


Adgang fra panelet til den type drikke, du ønsker (Hot-Varme; Cold-Kolde; To go-In-travel mug), opsætning af maskinen med det nødvendige tilbehør.

#### 8. FORBEREDELSE AF KAFFEDRIKKEVARER

##### 8.1 Forbered maskinen til kaffedrikkevarer **Advarsel!**


Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

1. Placer 1 eller 2 kopper under kaffedispenseren (A7);
2. Sænk dispenseren for at bringe den så tæt på koppen som muligt (fig. 12): du får således en bedre creme.



## 8.2 Direkte valg af kaffedrikkevarer

1. Tryk direkte på billedet på startsiden (C) relateret til den ønskede kaffe (C1) (f.eks. Espresso, fig. 13);



2. **Kaffedrikkevarer hot:** apparatet fortsætter med forberedelsen.

### Kaffedrikkevarer cold:

- vælg, om du vil have en "Iced" (kold) eller "Extra iced" (ekstra kold) drikkevarer: tryk på "Næste";
- i henhold til det foregående valg, foreslår apparatet mængden af isterninger, før du fortsætter med dispenseringen: hæld den angivne mængde isterninger i glasset (fig. 14); tryk på "Udled".



- Kaffemaskinen fortsætter med tilberedningen.


Displayet viser beskrivelsen af hvert trin (maling, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

## 8.3 Personalisering af drikken

For at dispensere kaffedrikkevarer med brugerdefinerede parametre, skal du gøre følgende:

1. Tryk (+) (C2) i bunden af billedet vedrørende den ønskede kaffe (f.eks. Espresso, fig. 15); på displayet vises de parametre, som du kan tilpasse efter eget valg:



Mængde	
Aroma	

2. **Kaffedrikkevarer hot:** Når parametrene er indstillet, skal du trykke på "dispenser": apparatet fortsætter med forberedelsen, og displayet viser beskrivelsen af hvert enkelt trin (maling, dispensering af kaffe);

**Kaffedrikkevarer cold:** Når parametrene er indstillet, skal du trykke på "Start" og fortsætte som følger:

- vælg, om du vil have en "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is) drikkevarer: tryk på "Næste";
  - i henhold til det foregående valg, foreslår apparatet mængden af isterninger, før du fortsætter med dispenseringen: hæld den angivne mængde isterninger i glasset (fig. 14); tryk på "Udled".
  - Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (maling, dispensering af kaffe).
3. Efter tilberedningen afsluttes, tryk på "Gem", for at gemme de nye indstillinger eller "Annuller" for at bevare de tidligere indstillinger.

### Bemærk:

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

4. Tryk på "X", for at vende tilbage til startsiden (C).

Maskinen er klar til at blive brugt igen.





## 8.4 Forberedelse af drikkevareren ved brug af formalet kaffe

### Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
  - Tilsæt højst 1 strøget måleske (D2). Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller tragten (A4) tilstoppet.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.

- Forbereder kaffe **Long**: halvvejs gennem tilberedningen, når det kræves af apparatet, skal du indsætte en fuld målekop med formalet kaffe og trykke på "Ok".
- Du kan ikke forberede drikkevarer **Doppio+**, **2x Espresso**, **Kaffekande**, **Cappuccino+** ved brug af formalingen.

1. Tryk **(+)** (C2) i bunden af billedet vedrørende den ønskede kaffe (f.eks. Espresso, fig. 15): på displayet vises de parametre, som du kan tilpasse efter eget valg;
2. Vælg mængden og den formalede kaffe ;
3. Tryk på "Dispensere";
4. Løft dækslet på den formalede kaffetragt, sørg for, at tragten (A4) ikke er tilstoppet, og indsæt derefter en fuld målekop (D2) af formalet kaffe (fig. 16): tryk på "Ok" for at fortsætte med dispensering;



5. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

## 8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL

En kaffeekspert lige ved hånden, som med få trin giver dig mulighed for at optimere kaffeekstraktionen og resultatet i koppen. Intelligent teknologi hjælper dig med at justere maskinen i henhold til de anvendte kaffebønner: fra graden af malingen til udvindingen, hvert trin justeres for at få det bedste ud af kaffebønnerne.

Download og åbn coffee Link-app'en for at finde ud af mere. Når indstillingerne er gemt i afsnittet "Bean Adapt Technology" i app'en, kan "Espresso SOUL" - drikkevareren bruges på startsiden (C) (C1).

Følg anvisningerne i afsnittet "8.2 Direkte valg af kaffedrikkevarer" for at tilberede en espressokaffe.

### Bemærk venligst:

Det er muligt at ændre mængden af opskriften "Espresso SOUL" som angivet i afsnittet "8.3 Personalisering af drikken".

## 8.6 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikkevarer

- Mængden af vand over niveau 1 sikrer den fulde udlevering af de fleste drikkevarer. Ved altid at opfylde over niveau 1, kan maskinen estimere, hvor meget vand den har til rådighed til at dispensere drikkevarer.
- Mens maskinen laver kaffe, kan dispenseringen stoppes når som helst ved at trykke på "Stop" eller "Annuller".
- Hvis du vil øge mængden af kaffe, når dispensering er færdig, skal du blot trykke på "Extra": når den ønskede mængde er opnået, skal du trykke på "Stop" eller "Annuller".
- Under brug vises nogle meddelelser på displayet ("Fyld tanken med frisk vand til MAX-niveauet", osv.) hvis betydning er angivet i kapitlet "20. Meddelelser, der vises på displayet".
- Hvis kaffen kommer ud i dråber, ikke er fyldig nok, indeholder for lidt fløde eller er for kold, skal du konsultere vejledningen om malingjustering (se afsnit "6.4 Regulere maling") og kapitlet "21. Afhjælpning af problemer".
- Hvis "Energibesparelse" er aktiveret, kan tilberedningen af den første kop kaffe tage et par sekunder.


## 8.7 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- skyl før dispensering af kaffe (afsnit "6.1 Skylling");
- opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se kapitel "10. Forbered varmt vand og varme u").
- Øg kaffetemperaturen (afsnit "6.5 Kaffetemperatur").

## 8.8 Kandekaffe

Denne drik, på basis af espresso-kaffe, er en let og afbalanceret opskrift med et tyndt lag creme, der er ideel til hygge i selskab med venner.

Ekstraudstyr på nogle modeller:	
	Kande (Kapacitet 1 liter)
	Type: DLSC021
	EAN: 8004399333642


Gør som følger for at udlede drikken:

1. Tryk direkte på billedet på startsiden (C), relateret til drikkevaren "Kaffekande" (C1);
2. Vælg antallet af kopper, der skal tilberedes, og den ønskede aroma;

Antal kopper	Antal malinger	Samlet mængde (ml)*
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

\* De angivne mængder er vejledende og kan variere afhængigt af kaffetyper.

3. Tryk på "Start" for at gå til næste trin;
4. Fyld vandtanken (A22) og bønneholderen (A2) (fig. 17) som vist på displayet: når du har sørget for, at mængden af vand og kaffe er tilstrækkelig til forberedelsen, skal du trykke på "Næste";



5. Placer kanden (D8) under kaffedispenseren (A7). Tryk på "Dispensere";
6. Apparatet fortsætter med forberedelsen med et antal malinger, der passer til antallet af kopper, der skal tilberedes, og displayet viser beskrivelsen af hvert enkelt trin (malingen, disponering af kaffe).

#### Bemærk:

"Slet" eller "Stop": tryk, hvis du vil stoppe forberedelsen helt, og vende tilbage til startsiden.

7. Tryk på "Gem" efter afsluttet tilberedning for at gemme de nye indstillinger eller "Slet" for at bevare de tidligere indstillinger.
8. Tryk på "X", for at vende tilbage til startsiden.

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

#### Bemærk:

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

## SIKKERHEDSANVISNINGER:

Efter tilberedning af kaffekanden, vent på, at maskinen køler af i 5 minutter, før en anden drik tilberedes. Risiko for overophedning!

### 8.9 Rengøring af kaffekanden

Det anbefales at skylle kanden (D8) efter hver brug, med varmt vand og mildt rengøringsmiddel.

Skyl grundigt med varmt vand for at fjerne alle rester af opvaskemiddel.

## 9. TILBEREDNING AF MÆLKEBASEREDE DRIKKEVARER ☺

### 9.1 Tilberedning af mælkekaraffer (E og F)

#### Bemærk:

For at undgå at få mælk med for lidt skum eller for store bobler, skal du altid rengøre mælkekarafferne som beskrevet i afsnittene "9.6 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug" e "15.9 Rengøring af mælkekanderne (E) og (F)".

### 9.2 Hvilken mælk skal man bruge?



Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:

- temperatur på mælken eller vegetabilsk drikkevarer (for de bedste resultater skal du altid bruge mælk eller vegetabilsk drikkevarer ved køleskabstemperatur - 5°C);
- typen af mælk eller vegetabilsk drik;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.



	LatteCrema SYSTEM ☺	LatteCrema COOL SYSTEM ☺
<b>Komælk</b>		
Sødmælk (fedt >3,5%)		✗
Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)	✓	✗
Skummetmælk (fedt <0,5%)		✓
<b>Vegetabilske drikkevarer</b>		
Soja	✓	✓
Mandel	✓	✓
Havre	✓	✓

### 9.3 Fyld mælkekanderne på og fastgør dem

1. Løft låget (E1) o (F1) (fig. 18);



- Fyld mælkebeholderen (E2) o (F2) med en tilstrækkelig mængde mælk, der ikke overstiger MAX-niveauet, vist på beholderen (fig. 19);
- Sørg for, at mælkestudsens (E6) o (F6) er godt placeret i bunden af låget på mælkekanden (fig. 20);



- Sæt låget tilbage på mælkebeholderen.
- Fastgør ved at skubbe kanden helt til stikket (A8) (fig. 21): maskinen bipper (hvis funktionen er aktiv);
- Anbring en tilstrækkelig stor kop under tuden på kaffedispenseren (A7) og under mælkedispenseren (E5) o (F5). Det er kun muligt at udstrække mælkedispenseren (E5) ved at rette på forlængelsen;
- Vælg den ønskede drik, som angivet i følgende afsnit.

#### Bemærk:

Hvis funktionen "Energispare" er aktiveret (se afsnit "6.9 Generelt"), kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.

#### 9.4 Regulering af skummængden

Ved at dreje på skumjusteringsknappen (E3) o (F3), vælger du den mængde mælkeskum, der skal dispenseres under tilberedningen af mælkedrikkevarerne.

Regulatorens position	Anbefales til...	
	Hot	Cold
 MIN skum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffelatte</li> <li>Latte Varm (uden skum)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffelatte</li> </ul>
 MED skum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Latte Macchiato</li> <li>Flat White</li> <li>Cortado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Latte Macchiato</li> <li>Flat White</li> </ul>
 MAKS skum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cappuccino</li> <li>Cappuccino Mix</li> <li>Espresso Macchiato</li> <li>Cappuccino +</li> <li>Latte Varm (med skum)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cappuccino</li> <li>Cappuccino Mix</li> <li>Latte Kold (med skum)</li> </ul>

#### 9.5 Forbered mælkedrikkevarerne



Tryk direkte på billedet på startsiden (C), relateret til den ønskede drikkevarer (C1).

Ligesom ved kaffedrikkevarer, kan du få en brugerdefineret drikkevarer, ved at trykke på symbolet (C2) i bunden af billedet på startsiden.

#### 9.6 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug

Efter hver dispensering af mælkedrikkevarer, kræver maskinen, at du udfører rengøringsfunktionen for at rengøre mælkekandelåget (E1) o (F1). Gør som følger for at starte rengøringen:

- Lad mælkekanden stå i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen);
- Anbring en kop eller en anden beholder under mælkedispenseren (E5) o (F5) (fig. 22);



- Drej knappen til justering af skum/rengøring (E3) o (F3) på "Clean" (fig. 23): varmt vand og damp strømmer ud af mælkedispenseren. Rengøringen slutter automatisk
- Drej reguleringsknappen over på en af valgmulighederne for skum.

### Hvis jeg skal foretage flere forberedelser efter hinanden::

- For at fortsætte med efterfølgende forberedelser, når meddelelsen til funktionen viser "Clean", tryk på "Annuller". Fortsæt med rengøring af mælkekanden efter den sidste forberedelse.

### I slutningen af præparaterne er mælkebeholderen tom, eller mælken er ikke nok til andre opskrifter

- Efter rengøring med funktionen "Clean", demonter mælkekanden af og rengør alle komponenter i henhold til proceduren i afsnit "15.9 Rengøring af mælkekanderne (E) og (F)"


### I slutningen af præparaterne er der stadig mælk i beholderen nok til andre opskrifter

- Efter rengøring med funktionen "Clean", skal du fjerne mælkekanden og læg den straks i køleskabet. Denne kan opbevares i køleskabet i højst 2 dage: fortsæt derefter med rengøring af alle komponenter som pr. procedure i afsnit "15.9 Rengøring af mælkekanderne (E) og (F)".

#### Advarsel:

Hvis mælkekanden har holdt sig ude af køleskabet i mere end **30 minutter**, demonter og rengør alle komponenter i henhold til proceduren i afsnit "15.9 Rengøring af mælkekanderne (E) og (F)".

#### Generelle noter efter tilberedning af mælkedrikkevarer:

- Hvis rengøringen ikke er færdig, vises symbolet på start-siden , husk at du skal fortsætte med rengøringen af mælkekanden.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens opvarmning for at udføre rengøringen.
- Afvent CLEAN-funktionens afslutning for korrekt rengøring. Funktionen er automatisk. Skal ikke stoppes, mens den er i gang.


## 10. FORBERED VARMT VAND OG VARM TE ☺

### 10.1 Forberedelse af maskinen

1. Indsæt varmtvandsdispenser (D6) til maskinen (fig. 5);
2. Sæt en kop under dispenseren;

#### Hvis der bruges høje glas:

- løft lugen (A17) (fig. 24) og indsæt glasset i beholderen (A16);
- drej vanddispenseren (fig. 25).



### 10.2 Brygning af varm te

1. Tryk direkte på billedet på starsiden (C) relateret til teen (C1);
2. Juster mængde og temperatur;
3. Tryk på "Dispenser": dispensering starter og stopper automatisk.

#### Bemærk:


Dispensering kan stoppes ved at trykke på "Stop" eller "Annuller".

### 10.3 Dispensering af varmt vand

#### Direkte valg:

1. Tryk på billedet vedrørende varmt vand direkte på start-siden (C) (C1): Dispensering starter og stopper automatisk.

#### Tilpas mængden:

1. Tryk  (C2) i bunden af billedet vedrørende varmt vand: mængden, der kan vælges, vises på displayet;
2. Tryk på "Dispenser": dispensering starter og stopper automatisk.


#### Bemærk:

Dispensering kan stoppes ved at trykke på "Stop" eller "Annuller".

## 11. DRIBKEVARER FAVOURITES (FORETRUKNE) ☺

For hver profil kan du oprette en samling af dine yndlingsdrikkevarer. Gå frem som følger:

1. Tryk  (C2) i bunden af billedet vedrørende den drikkevarer, du vil inkludere i samlingen;



2. Vælg hjertet (fig. 26):
3. Tryk på "C" for at vende tilbage til startside (C). Nu er drikkevareren placeret i samlingen, og er tilgængelig ved at trykke på Favourites (B4) fra kontrolpanelet (B).

**Bemærk:**

Drikkevarerne fra samlingen kan ændres:

1. Tryk ;
2. Vælg den drikkevarer, der skal flyttes;
3. Brug pilene til at ændre rækkefølgen af drikkevarerne;
4. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside (C).


## 12. FORBEREDELSE AF DRIKKEVARERNE "TO GO"



"To Go" er en funktion, der passer til dem, der ønsker at oprette en udvalgt drikkevarer til at tage med sig.

Ekstraudstyr på nogle modeller:	
	travel mug (kapacitet 473 ml/ 160 mm H)
	Type: DLSC073
	EAN: 8004399024083

1. Forbered maskinen med det nødvendige tilbehør for den ønskede forberedelse (E, F);
2. Løft den velanbragt låg (A17) (fig. 24) og sætte travel mug på plads (A16) (fig. 27);



3. Tryk på "To go" (B2);

**Første gang du bruger funktionen:**

- Tryk på "Start";
  - Ved at trykke på , vises oplysninger om de mængder, der svarer til størrelsen af travel mug;
  - Vælg størrelsen på det travel mug, du bruger (Lille, Mellemstor, Stor), og tryk derefter på "Næste";
  - Maskinen informerer dig om, at du i slutningen af forberedelsen kan justere mængden for at gemme den nøjagtige kapacitet på dit krus. Tryk på "Næste".
4. Vælg den type drikkevarer, du ønsker (Hot (B3) Cold (B1));
  5. Rul ned på drikkevarerne på startside (C), indtil du ser den du ønsker: vælg drikkevareren og tilpas de parametre, som maskinen foreslår. Fortsæt med dispensering;
  6. Ved afslutningen af dispenseringen er det muligt at korrigere den dispenserede mængde, så den næste forberedelse er skræddersyet til det anvendte travel mug.

**Bemærk:**

- Når du bruger et krus, der er anderledes end det, du tidligere brugte, anbefales der at holde sig tæt på maskinen, for at kontrollere mængden af dispenseret drikkevarer.
- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- For at opretholde temperaturen på varme drikke, anbefales der at forvarme travel mug med varmt vand.
- Brug af travel mug anbefales kun til drikkevarer der findes på startside.
- Hvis man ønsker at bruge en anden travel mug end den medfølgende, skal man huske, at den skal være mindst 16 cm høj.

**Advarsel**

- Før du skruer dækslet, skal du åbne lukkehætten for at frigøre trykket;
- **Opskrifter med brug af mælk:** i slutningen af forberedelsen skal du rense mælkekanden (se afsnit "9.6 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug").
- Det anbefales at bruge indholdet indenfor maks. 2 timer: Efter dette tidsrum skal man tømme og rengøre som beskrevet i det følgende afsnit.
- For flere oplysninger, henvises der til indlægsedlen vedlagt i travel mug.

### 12.1 Rengøring af travel mug efter hver brug

Af hygiejnæssige årsager anbefales det at rengøre travel mug (D9) efter hver brug. Brug ikke slibemidler, som kan beskadige beholderens overflade.

Gå frem som følger:

1. Skru låget af og skyl beholderen og låget med varmt pebstevand (40°C).

- Læg komponenterne i blød i varmt vand (40°C) med opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Brug ikke parfumeret opvaskemiddel.
- Rengør beholderen og låget indvendigt med en ren svamp og opvaskemiddel og fjern synligt snavs.
- Skyl alle komponenter med varmt postevand (40°C).
- Tør alle komponenter af med et rent og tørt klæde eller med køkkenrulle, og saml dem derefter igen.
- Vask låget i opvaskemaskine en gang om ugen. Metalbeholderen tåler ikke vask i opvaskemaskine

### 13. FUNKTION „my“ (kun drikkevarer „Hot“) ☺

Med "my" er det muligt, at tilpasse drikkevareren som følger:

- Kontrollér, at den profil (C6), som du ønsker at personalisere drikken for, er aktiv.
- Tryk (+) (C2) i bunden af billedet vedrørende den ønskede drikkevarer;
- Tryk (my) ;
- Tryk på "Start" og følg guiden;
- Hvis drikkevarer forudsætter det, skal du vælge den ønskede Aroma og trykke på "Næste";
- Tryk på "Dispenser" for at starte dispensering;
- Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er løbet ned i koppen.
- Hvis resultatet i koppen er det, du ønsker, skal du trykke på "Gem" for at gemme eller "Annuller" for at beholde de foregående parametre.
- Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Enheden vender tilbage til startside (C).

#### Bemærk:

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- Når du personaliserer en enkelt drik, personaliserer du automatisk også den tilsvarende dobbelt drik, og maskinen viser "Værdier gemt både på dobbelt og single opskrift".
- Du kan til enhver tid afslutte programmering ved at trykke på "X": værdier gemmes ikke.
- Når drikkevareren er tilpasset, vises "Nulstil" (under billedet) og "my" (iblandt valget af mængden) i indstillingerne. Ved at trykke på "Nulstil", indstillingerne for drikkevarer vender tilbage til fabriksværdierne.

Tabeller over drikkenes mængde		
Drikkevarer	Standard-mængde	Programmerbar mængde
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
2X ESPRESSO	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml

COFFEE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
TE	150 ml	20-420 ml
HOT WATER	250 ml	20-420 ml

### 14. VÆLG DIN PROFIL ☺

Du kan gemme forskellige profiler, som hver især er forbundet med et andet ikon.

I hver profil holdes drikkevaretilpasninger i hukommelsen, og rækkefølgen, hvor alle drikkevarer vises, er baseret på hyppigheden af udvælgelsen.

Gør som følger for at vælge en profil:

- Tryk på, på startside (C), den profil, der aktuelt er i brug (C6): listen over valgbare profiler vises;
- Vælg derefter den ønskede profil.

#### Bemærk:

- Når du har foretaget dit valg, vil farverne på linjerne i indstillinger af drikke have samme farve som profilen.
- Du kan omdøbe din profil;
- Se afsnittet "6.7 Opret og rediger profiler" for at personalisere ikonet på din profil.

### 15. RENGØRING ☺

#### 15.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb;
- kaffegrumsbeholder (A10);
- drypbakken (A15) og bakkeristen (A14);
- vandbeholderen (A22);
- kaffedispenser (A7);
- tragten til indføring af formalet kaffe (A4);
- den aftagelige bryggeenhed (A6), tilgængelig efter åbning af servicedør (A5);
- mælkekarafler (E) og (f)
- kaffekanden (D8) (se afsn. "8.9 Rengøring af kaffekanden");
- travel mug (D9) (se afsn. "12.1 Rengøring af travel mug efter hver brug").

#### Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhis superautomatiske kaffemaskiner.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

tåler opvaskemaskine 	kun håndvask 
beholder til kaffekapsler (A10)	støtte til beholder til kaffekapsler (A11)
drypbakke (A15)	bakke til kopholder (A13)
støtte til ristlåde (A19)	ristlåde (A18)
Bakkerist (A14)	Vandbeholder (A22)
mælkekande "Hot" (E)	aftagelig bryggeenhed (A6)
mælkekande "Cold" (F)	

## 15.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Ved inaktivitet på en periode af mere end 3-4 dage, anbefales det kraftigt, at du før brugen af maskinen, tænder den, og dispenserer 2-3 skylninger ved at vælge funktionen "Skyl" (afsnit "6.1 Skylning").

### Bemærk:

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A10).

## 15.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen


Når der vises "Tøm kapselbeholder" på displayet, er det nødvendigt at tømme den og rense den. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums (A10) kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer udføres korrekt, må maskinen altid frakobles strømforsyningen).

### Advarsel! Fare for skoldning

Hvis du tilbereder flere mælkedrikke, bliver kopbakken i metal (A13) varm. Vent med at røre den til den er afkølet, og tag kun fat i den fra forsiden.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

1. Træk drypbakken (A15) og beholderen til kaffekapsler ud (A10) (fig. 28).



2. Tøm og rengør drypbakken og beholderen til kaffekapsler grundigt, og sørg for at fjerne alle rester, der kan aflejres på bunden: den medfølgende børste (D5) der er udstyret med en spatel, er egnet til denne handling.
3. Sæt drypbakken, risten og beholderen til kaffekapslerne tilbage på plads.


### Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal beholderen til kaffekapslerne altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen til kaffekapslerne fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

## 15.4 Rengøring af drypbakken og bakkeristen

### Advarsel!

Drypbakken (A15) er udstyret med en flydende indikator (A20) (rød), som viser vandniveauet i den (fig. 29).



Før indikatoren begynder at stikke ud af kopbakken (A13), skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet flyde over kanten og skade maskinen, bæreflader og området omkring den. Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Træk drypbakken og beholderen til kaffekapslerne ud (A10) (fig. 28).
2. Kontroller den røde kondensatbakke (A12) og hvis den er fuld, tøm den;
3. Fjern kopbakken (A13), bakkeristen (A14), og tøm derefter drypbakken og beholderen til kaffekapslerne og vask alle dele.
4. Sæt drypbakken, risten og beholderen til kaffekapslerne tilbage på plads.

### Advarsel!


Når man tager drypbakken ud, skal beholderen til kaffekapslerne altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen til kaffekapslerne fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

## 15.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen

### Fare for elektrisk stød!

Før de indvendige dele rengøres, skal maskinen slukkes (se "5. Slukning af apparatet") og el-nettet frakobles. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.


1. Kontroller regelmæssigt (ca. en gang om måneden), at indersiden af maskinen (tilgængelig, når drypbakken er fjernet (A15) ikke er beskyttet. Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (D5) og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 30).



### 15.6 Rengøring af vandbeholderen

Rengør jævnligt (omkring én gang om måneden), og med hver udskiftning af blødgøringsfilteret (D4) vandbeholderen (A22).

1. Fjern vandbeholderen (fig. 2), fjern kalkfilteret (hvis installeret), og skyl den under rindende vand.
2. Tøm vandbeholderen og rengør den med en fugtig klud og lidt håndopvaskemiddel. Skyl grundigt med vand.
3. Sæt filteret i igen (fig. 31), fyld beholderen med frisk vand til MAX-niveauet (fig. 3), og sæt beholderen ind igen;



4. (kun hvis du har indsat blødgøringsfilteret) Dispenser 100ml varmt vand for at genaktivere filtret.

#### Bemærk:

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi at rengøre beholderen som beskrevet ovenfor.

### 15.7 Rengøring af kaffepulvertragten

Rengør jævnligt (ca. en gang om måneden) tragten til formålet kaffe (A4). Gå frem som følger:

1. For at slukke maskinen (se afsnit "5. Slukning af apparatet");
2. Åbne for tragtlågen;
3. Rengør tragten med den medfølgende børste (D5);

4. Luk lugen.

#### Advarsel!

Efter rengøring, skal du være opmærksom på, at ikke efterlade noget tilbehør i tragten: tilstedeværelsen af fremmedlegemer inde i tragten under rengøring kan forårsage skader på maskinen.



### 15.8 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A6) skal gøres rent mindst en gang om måneden.

#### Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når kaffemaskinen er tændt.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet "5. Slukning af apparatet");
2. Tag vandbeholderen ud (A22) (fig. 2).
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A5) (fig. 32) på højre side af bryggeenheden.



4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt bryggeenheden udad (fig. 33);
5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen.

#### Advarsel!

SKYL KUN MED VAND


INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

6. Rengør bryggeenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den.
7. Ved hjælp af penslen (D5), fjerner du eventuelle kaffester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens luge.
8. Efter rengøringen sættes bryggeenheden på plads ved at indsætte den i holderen og trykke på PUSH, til der høres et klik;

#### Bemærk:

Hvis det er svært at indsætte bryggeenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag (fig. 34).







9. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen.
10. Luk lugen til bryggeenheden.
11. Indsæt vandbeholderen.


### 15.9 Rengøring af mælkekanderne (E) og (F)

Rengør mælkekanden efter hver brug, som beskrevet nedenfor:

1. Træk låget på mælkekanden ud (E1) o (F1) (fig. 18);
2. Træk mælkedispenseren ud (E5) o (F5) forlængelsen af mælkedispenser (E7) (kun karaffel hot) og mælkestuds(E6) o (F6) (fig. 35);





3. Drej skumjusteringsknappen med uret (E3) o (F3) indtil positionen "Indsæt" (fig. 36) og træk det ud;
4. Drej mod uret, og træk stikket af mælkekanden ud (E4) o (F4) (fig. 37).



5. Fortsæt med vask i opvaskemaskinen (anbefalet) eller i hånd, på følgende måder:

- **I opvaskemaskinen:** Skyl alle de ovenfor beskrevne komponenter og mælkebeholderen med varmt drikkevand (mindst 40°C): anbring dem derefter på opvaskemaskinens øverste kurv, og start et 50°C vaskeprogram, eksempelvis ECO-standard.
  - **I hånden:** Skyl alle komponenter og mælkebeholderen grundigt med varmt drikkevand (mindst 40°C) for at fjerne eventuelle synlige rester af mælk, og vær opmærksom på, at føre vandet gennem alle huller i låget (fig. 38): blødgør derefter alle komponenter i varmt drikkevand (mindst 40°C) i mindst 30 minutter med opvaskemiddel. Skyl derefter grundigt under varmt drikkevand alle komponenterne som beskrevet ovenfor, gnid dem individuelt med dine hænder.
6. Vær særlig opmærksom på, at på stikkontakten og studsen placeret under knappene (fig. 39) ikke indeholder rester af mælk; i givet fald, skrab studsene med en tandstik;



7. Kontrollér, at sugerøret og udløsrøret ikke er tilstoppede af mælkerester.
8. Tør alle komponenter med en tør, ren klud;
9. Saml derefter alle lågets komponenter igen;
10. Sæt låget fast på mælkebeholderen igen.

#### Bemærk venligst:

Maskinen, minder dig om ugentligt, behovet for at rengøre mælkekanden grundigt, ved at foreslå den korrekte rengøringsekvens.

## 16. AFKALKNING ☹️

### Advarsel!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sart overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.



Sådan afkalker du	
Afkalkning- smiddel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 2 l
Tid	~50min

Afkalkning af maskinen, når meddelelsen vises på startside (C): hvis du vil fortsætte straks med afkalkningen, skal du trykke på "Ok" og følg vejledningen fra punkt (5).

Hvis du vil udsætte afkalkningen til et andet tidspunkt, skal du trykke på symbolet "Annuller": på startside (C4) husk, at apparatet skal afkalkes. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes).

Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

1. Tryk på ikonet på indstillingsmenuen på startside; (C3);
2. Rul gennem menuiderne, indtil du ser posten "Afkalkning";
3. Tryk på "Start" for at gå ind i afkalkningsguiden;
4. Tryk på "Start" for at komme i gang;
5. Indsæt vanddispenseren (D6) (fig. 5);
6. Tag drypbakken (A15) og beholderen til kaffekapslerne (A10) og tøm dem (fig. 10): sæt derefter begge i igen og tryk på "Næste";
7. Træk vandbeholderen ud (A22), løft låget (A21) og (hvis placeret) fjern filtret (D4). Tøm beholderen helt.
8. Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A (svarende til en pakke på 100ml), som er trykt på beholderens inderside. Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau B (fig. 40). Sæt vandtanken i igen (med låget), og tryk på "Næste";



9. Placer en tom beholder med en kapacitet på mindst 2 liter under udløbene (fig. 41). Tryk på "Næste" for at starte processen ("Tilbage", hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm eller "X", hvis du vil afslutte proceduren, men husk at fjerne afkalkningsopløsningen fra tanken)


### Advarsel! Fare for skoldning

Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af udløbene. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

10. I afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsopløsningen efterlader både varmtvandsdispenseren og kaffedispenseren automatisk, ved at udføre en række skylninger, med intervaller, for at fjerne kalkresterne fra indersiden af maskinen;

Efter ca. 40 minutter afbryder maskinen afkalkningen;

11. Apparatet er nu klar til en skyllecycklus med rent vand. Tøm beholderen, der bruges til at opsamle afkalkningsopløsningen; fjern vandtanken, tøm den, skyl den med rindende vand, fyld den til MAX-niveauet med frisk vand, og sæt den i maskinen (fig 42) . Tryk på "Næste".



12. Indsæt beholderen tørt, der blev brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen under dispenserne, og tryk på "Næste" for at starte skylningsprocessen;
13. Varmt vand kommer ud både fra varmtvandsdispenser og fra kaffedispenser;
14. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet.
15. Tag vandbeholderen af, sæt kalkfilteret tilbage, hvis det har været fjernet. Tryk på "Næste" for at fortsætte.
16. Fyld vandbeholderen med rent vand op til MAX-niveauet, sæt den ind i maskinen igen og tryk på "Næste" for at fortsætte;
17. Indsæt beholderen tørt, der blev brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen under dispenserne og tryk på "Næste" for at starte skylningsprocessen;
18. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som blev brugt til at opsamle skyllevandet, fjern, tøm og sæt drypbakken (A15) og beholderen til kaffekapslerne (A10) tilbage i maskinen.

19. Fjern vandbeholderen, og fyld den op med rent vand til MAX-niveauet. Sæt den tilbage i maskinen, og tryk derefter på "Næste"
20. Afkalkningsprocessen er afsluttet som følger: tryk på "Ok". Apparatet udfører en hurtig opvarmning og vender bagefter tilbage til startside.

**Bemærk:**

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen;
- Når afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i beholderen til kaffekapslerne (A10).
- Apparatet kræver en tredje skylning, hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til maks.-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Husk at tømme drypbakken før skylningen påbegyndes.

### 17. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD



Afkalkningsalarmen vises efter en forudbestemt periode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Hvis man ønsker det, kan kaffemaskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte.



#### 17.1 Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "Total Hardness test" (D1), som er vedlagt "Quick start guide", ud af pakningen.
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.

#### 17.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Tryk på ikonet på indstillingsmenuen (C) på startside (C3);
2. Rul gennem siderne for at vælge posten "Vandhårdhed";
3. Tryk på "Indstil";
4. Udfør proceduren angivet i det forrige afsnit og aflæs vandets hårdhedsgrad.
5. Tryk på prikken ud for den hårdhedsgrad, der blev aflæst i forrige punkt, som angivet i følgende tabel:

Total Hardness test (D1)	Vandets hårdhedsgrad
	Niveau 1
	Niveau 2

	Niveau 3
	Niveau 4


6. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.
7. Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

### 18. BLØDGØRINGSFILTER

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (D4): hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi-servicecenter. For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger.


#### 18.1 Installation af filteret

1. Tryk på menuen Indstillinger (C).
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Kalkfilter".
3. Tryk på "Ok" for at åbne vejledningen
4. Fjern filteret fra emballagen og drej datoindikatoren indtil de næste 2 måneder vises (fig. 41).



**Bemærk:**

- Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.
5. Tryk på "Næste" for at fortsætte ("Tilbage" for at vende tilbage til den forrige skærm; "X" for at annullere handlingen);
  6. For at aktivere filtret, kør vand fra vandhanen ind i filterets midterhul, indtil vandet strømmer ud af sideåbningerne i mere end et minut (fig. 42). Tryk på "Næste".



7. Træk vandbeholder (A22) ud fra maskinen (fig. 2), og fyld den med vand; indsæt filteret i vandtanken ved at nedsænke det helt i cirka ti sekunder, vip det, og tryk let på det for at lade luftboblerne komme ud (fig. 43). Tryk på "Næste".
8. Sæt filteret på plads (fig. 44) og tryk den til bunds; tryk på "Næste";
9. Luk beholderen med låget (A21), sæt derefter beholderen inde i maskinen igen.
10. Indsæt varmtvandsdispenser (D6). Tryk på "Næste".
11. Sæt undervarmtvandsdispenser en tom beholder med en kapacitet på mindst 0,5 liter (fig. 6) og tryk på "Næste" for at aktivere filteret;
12. Apparatet udleder varmt vand og stopper automatisk. Tryk på "Ok", for at vende tilbage til startside;
13. Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

## 18.2 Udskiftning eller fjernelse af filter

Udskift filter (D4) når den tilsvarende meddelelse vises på startside (C): hvis du vil fortsætte med udskiftningen med det samme, skal du trykke på "Ok" og følge trinene fra punkt 3 i det foregående afsnit. For at udsætte udskiftningen til et andet tidspunkt, skal du trykke på "Annuller": på displayet vises symbolet filter husk at du skal udskifte filteret.

Udskift filteret ved at følge disse trin:

1. Tryk på indstillingsmenuen (C3);
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Kalkfilter": tryk på "Ok";
3. Tryk på "Ok" for at åbne vejledningen.
4. Tag vandbeholderen (A22) og det brugte filter ud.
5. For at fjerne filteret, skal du trykke på "Ok" ("tilbage" for at vende tilbage til den forrige skærm; "Slet" for at annullere handlingen);
6. For at udskifte filteret, skal du trykke på "Næste". Fortsæt med at følge trinnene vist i det foregående afsnit fra punkt (4).

### Bemærk:

Når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret udskiftes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

## 19. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Effekt:	1450 W
Tryk: 1,9 MPa (19 bar)	
Vandbeholderens kapacitet:	1,8 l
Dimensioner LxDxH:	260x450x385 mm
Ledningslængde:	1200 mm
Vægt (forskellig afhængig af modellen):	11,2 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	300g
Frekvensbånd:	2400 - 2500 MHz
Maksimal transmissionseffekt	20 mW


De'Longhi forbeholder sig ret til, når som helst, at ændre de tekniske og æstetiske egenskaber, samtidig med at produkternes funktionalitet og kvalitet opretholdes.








### 19.1 Råd til Energisparefunktionen

- For at reducere energiforbruget efter dispensering af en eller flere drikkevarer, skal du fjerne mælkekanderne eller tilbehør.
- Indstil autosluk til 15 minutter (se afsnit "6.8 Indstil Auto-slukning").
- Aktiver Energisparefunktion (se afsnit "6.9 Generelt").
- Udfør en afkalkningscyclus når maskinen anmoder om det.

## 20. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET

VIST MEDDELELSE	BETYDNING	AFHJÆLPNING
Fyld beholderen med rent vand op til MAX-niveau. Sørg for at udfylde over Niveau 1	Der er ikke tilstrækkeligt med vand (A22) i vandbeholderen.	Tag tanken ud og fyld den med frisk vand over Niveau 1, sæt den ind i maskinen igen.
Jeg har ikke nok vand til din drik. Fyld beholderen med rent vand op til MAX-niveau. Sørg for at udfylde over Niveau 1		
Sæt vandbeholderen i	Tanken (A22) det er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
Fyld vandbeholderen med rent vand. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen	Mængden af vand i beholderen er ikke tilstrækkelig til tilberedning af drikken, og det vil snart være nødvendigt at tømme beholderen til kaffekapslerne.	Maskinen anmoder om at udføre begge aktiviteter: på denne måde vil efterfølgende indgreb ikke være nødvendige, og det vil være muligt at lave flere drikke i træk uden afbrydelser.
Sæt bryggeenheden i	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A6).	Indsæt bryggeenheden som beskrevet i afsn. "15.8 Rengøring af bryggeenheden"
Tøm kaffegrumsbeholderen	Beholderen til kaffekapslerne (A10) er fuld.	Udfør rengøring som beskrevet i afsnit. "15.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen"
Sæt kaffegrumsbeholder og drypbakke i	Beholderen til kaffekapslerne (A10) og/eller drypbakken (A15) er ikke sat korrekt i eller er ikke til stede.	Sæt drypbakken med beholderen til kaffekapslerne på plads ved at trykke den i bund.
Tilsæt din foretrukne formalede kaffe. Højst en måleske!	Du har valgt brygning med formalet kaffe.	Sørg for, at tragten (A4) ikke er tilstoppet, og indsæt derefter en fuld målekop (D2) af formalet kaffe og tryk på "Næste" på displayet efter anvisningerne i par. "8.4 Forberedelse af drikkevareren ved brug af formalet kaffe".
Fyld bønnebeholderen og tryk Ok for at fortsætte leveringen	Der er ikke flere kaffebønner.	Fyld bønnebeholderen (A2) og tryk på Ok for at genoptage med dispenseringen
Sæt vandudløbet på	Dispenser (D6) er ikke indsat korrekt eller er ikke til stede.	Sæt udløbet i ved at trykke det helt i bund (fig. 5): Kaffemaskinen udsender et lydsignal (hvis denne funktion er aktiveret).
Sæt kanden med kold/varm mælk	Mælkekanden (E) eller (F) er ikke indsat korrekt eller ikke til stede.	Indsæt mælkekanden ved at skubbe den helt ind: maskinen udsender et akustisk signal (hvis den akustiske advarselsfunktion er aktiv).
Jeg er i gang med rengøring. Jeg er klar igen lige om lidt	Apparatet registrerer indvendig tilsmudsning.	Vent til apparatet er klart til brug, og vælg igen den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.
		→

VIST MEDDELELSE	BETYDNING	AFHJÆLPNING
De nye indstillinger er ikke blevet gemt	Under tilpasningen af drikken (se kap. "13. Funktion „my“ (kun drikkevarer „Hot“) u“) blev præparatet bevidst afbrudt ved at trykke på "X" eller en alarm greb ind.	Tryk på "X" for at vende tilbage til startside (C) for at få vist den alarm, der forårsagede afbrydelsen. Følg anvisningerne for den viste alarm (se kap. "20. Meddelelser, der vises på displayet")
Jeg kunne ikke levere drikken. Reducér aromaen og prøv igen	Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud.  Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (D4) kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Vælg en lettere "Aroma" (se "8.3 Personalisering af drikken")  Tryk på "Ok" og lad lidt vand løb ud (se afsn. "10. Forbered varmt vand og varm te u") indtil strømmen er jævn. Tag filtret ud hvis problemet fortsætter (se afsn. "18.2 Udskiftning eller fjernelse af filter")
Jeg kunne ikke levere drikken. Forøg kværnens 1 position ad gangen	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Tryk på "Ok" og juster kværnen (se par. "6.4 Regulering maling")
Vælg en mildere aroma eller reducer mængden af kaffepulver	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere "Aroma" (se "8.3 Personalisering af drikken") eller reducer mængden af kaffepulver (maksimum 1 måleske). Tryk på "Ok" for at vende tilbage til startside eller vent på at beskeden forsvinder.
Opbevar mælkekanden i køleskabet	Et mælkepræparat er blevet foretaget, og mælkekanden er stadig i maskinen	Tag mælkekanden ud og opbevar den i køleskabet.
Maskinen skal afkalkes. Tryk Ok for at starte (~50 min)	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen.	Hvis du vil fortsætte med afkalkningspressen, tryk "Ok" og følg guiden, ellers tryk på "Slet": i dette tilfælde vises symbolet  (C4) på startside (C) for at minde dig om, at du skal udføre afkalkning (se kap. "16. Afkalkning u").
Udskift kalkfilteret. Tryk Ok for at starte	Kalkfilteret (D4) er udløbet.	Tryk på "Ok" for at fjerne filteret, eller "Slet", hvis du ønsker at fjerne det på et andet tidspunkt. Følg instruktionerne i kap. "18. Blødgøringsfilter".
Generel alarm: Se brugsvejledningen / App Coffee Link	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kap. "15. Rengøring u". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter.
→		

VIST MEDDELELSE	BETYDNING	AFHJÆLPNING
Vandkredsløbet er tomt. Tryk på Ok for at starte påfyldning	Vandkredsløbet er tomt	Tryk på "Ok" for at fylde kredsløbet: Udledningen stopper automatisk. Det er normalt, at der er lidt vand i drypbakken (A15) efter påfyldning. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A22) er sat helt i bund.
	Der er isat nyt kalkfilter (D4)	Sørg for, at du har fulgt instruktionerne for indsættelse af det nye filter korrekt (par. "18.1 Installation af filteret" e "18.2 Udskiftning eller fjernelse af filter"). Tag filtret ud hvis problemet fortsætter (afs. "18.2 Udskiftning eller fjernelse af filter").
	Angiver, at energisparefunktionen er aktiv.	Energisparefunktionen deaktiveres som beskrevet i afsnit "6.9 Generelt".
	Husk, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kap. "16. Afkalkning u".
	Husk, at det er nødvendigt at udskifte filteret (D4)	Udskift filteret, eller fjern det ved at følge instruktionerne i kapitel "18. Blødgøringsfilter".
	Husk, at du skal rense mælkekanden (E) eller (F).	Drej skumindstillingsknappen (E3) o (F3) i positionen CLEAN.
<b>* Kun modeller med trådløs internetforbindelse:</b>		
	Forbindelsen er konfigureret i indstillingsmenuen (C3) af maskinen.	Fortsæt med forbindelsen fra App Coffee Link.
	Angiver at apparatet er tilsluttet.	Tilslutningen deaktiveres som beskrevet i afsn. "6.3 Tilslutningsmulighed (kun nogle modeller)".
	Konnektiviteten er aktiveret, men cloud kna ikke nås.	Hvis den kun har været tændt i kort tid, skal du vente på, at maskinen færdiggør tænding.
		Hvis problemet fortsætter, skal du deaktivere og genaktivere forbindelsen, som beskrevet i afsn. "6.3 Tilslutningsmulighed (kun nogle modeller)".
		Kontrollér, at lysene på routeren viser, at netværket er aktivt.
Hvis problemet stadig fortsætter, skal du slukke og tænde for maskinen og routeren igen.		
<b>* Kun modeller med Bean Adapt:</b>		
Kaffebønneprofilen er ændret! Husk at udlede mindst 3 kopper kaffe før, du ændrer på kaffebønneprofilen	Maskinen har brug for 3 dispensationer med den nye kaffe, før du tillader justering af Bean Adapt	Dispenser mindst 3 kopper kaffe med den nye kaffe, inden du skifter til Bean Adapt


## 21. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Maskinen tænder ikke	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten (fig. 1).
Kaffen er ikke varm.	Apparatets indvendige kredsløb er afkølet, fordi der er gået 2-3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm bryggeenheden med en skylning inden du tilbereder kaffe ved at bruge den passende funktion (se afsn. "6.1 Skylning").
	Kaffetemperaturen er indstillet for lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur i indstillingsmenuen (C3) (se afsn. "6.5 Kaffetemperatur").
	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: varmtvandsfunktionen kan bruges).
	Du skal afkalke kaffemaskinen	Følg trinnene i kap. "16. Afkalkning u". Kontrollér derefter vandets hårdhedsgrad ("17.1 Måling af vandets hårdhedsgrad") og kontrollér, om apparatet er indstillet i henhold til den reelle hårdhed ("17.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad").
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Gå ind i indstillingsmenuen (C3) og følg anvisningerne for at justere malingen. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 3 kopper kaffe (se afsn. "6.4 Regulering af maling").
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.
	Kaffen er ikke frisk.	Kaffeposen har mistet smagen, fordi den har været åben i for lang tid.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Gå ind i indstillingsmenuen (C3) og følg anvisningerne for at justere malingen. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 3 kopper kaffe (se afsn. "6.4 Regulering af maling").
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestudsen.	Kaffestudserne (A7) er tilstoppede.	Rengør kaffedispenseren med en svamp eller tandstikker.
Den tilberedte kaffe er fortyndet.	Tragt (A4) er tilstoppet.	Rengør tragten ved hjælp af børsten (D5) som beskrevet i afsn. "15.7 Rengøring af kaffepulvertragten".
Dispensering af drikkevarer er ringe	Der er ikke tilstrækkeligt med vand i vandbeholderen.	Fyld altid tanken over Niveau 1.
		→



PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Apparatet dispenserer ikke kaffe.	Enheden registrerer indvendige urenheder: displayet viser "jeg er ved at udføre rengøringen...".	Vent til apparatet er klart til brug, og vælg igen den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.
Infusionsenheden (A6) kan ikke trækkes ud.	Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt	Sluk ved at trykke på knappen  (A9) (se kap. "5. Slukning af apparatet").
Ved afslutningen af afkalkningen kræver apparatet en tredje skylning.	Under de to skyllecycusser er beholderen (A22) ikke blevet fyldt til niveauet MAX	Forsæt som anmodet af apparatet, men tøm drypbakken inden (A15) for at undgå, at vandet løber over.
Mælk forlader ikke mælke dispensereren (E5) o (F5).	Låget (E1) o (F1) af mælkekanden er beskidt	Rengør låget som beskrevet i afsn. "15.9 Rengøring af mælkekanderne (E) og (F)".
	Låget (E1) o (F1) er ikke samlet korrekt.	Saml alle komponenter korrekt som angivet i afsn. "9.1 Tilberedning af mælkekaraffer (E og F)" e "9.4 Regulering af skummængden".
Mælk har store bobler eller sprøjter ud af mælke dispensereren (E5) o (F5) eller det er for lidt skum.	Mælk er ikke kold nok, eller typen af mælk er ikke egnet til den ønskede drikkevare	For de bedste resultater, skal du sørge for at bruge den rigtige type mælk, afhængigt af tilberedningen af varme eller kolde drikkevarer (se afsn. "8.3 Personalisering af drikken"). Brug drikkevarer ved køleskabstemperatur (ca. 5°C).
	Låget (E1) o (F1) af mælkekanden er beskidt	Rengør mælkekanden som angivet i afsn. "9.6 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug"
	I studsen placeret under knappens justering (E3) o (F3), er der vand	Træk knappen ud og tør godt.
	Brug af vegetabiliske drikke.	Brug kølekabskolde væsker for at forbedre resultatet (ca. 5°C). Justering af mængden af mælkeskum som angivet i afsn. "9.4 Regulering af skummængden"
Kopbakkepladen (A13) er varm.	Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden	
Efter rengøring, kan drypbakken ikke indsættes i maskinen	Kondensatbakken (A12) er ikke placeret korrekt	Kontroller, at kondensatbakken er isat korrekt
Maskinen er ikke i brug og udsender støj eller små damppest	Maskinen er klar til brug, eller er blevet slukket for nylig, og dråber af varm kondensat drypper inde i fordampere	Dette er en del af apparatets normale drift; tøm drypbakken for at begrænse det.
Maskinen udsender damppest fra drypbakken (A15) og/eller der er vand på bordet, hvor maskinen står.	Bakkeristen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A14).	Sæt bakkeristen i drypbakken igen.
		→

<b>PROBLEM</b>	<b>MULIG ÅRSAG</b>	<b>AFHJÆLPNING</b>
To go-drikkevaren er for meget, eller er kommet ud af travel mug	Den udvalgte mængde er ikke passende	Udvælg en lavere mængde (Medium $\overline{C}_M$ eller Lille $\overline{C}_P$ )
		Juster mængden i henhold til kruset, for at få den korrekte dosering ved næste forberedelse
To go-drikkevaren er ringe	Den udvalgte mængde er ikke passende	Udvælg en lavere mængde (Medium $\overline{C}_M$ eller Stor $\overline{C}_G$ )
		Juster mængden i henhold til kruset, for at få den korrekte dosering ved næste forberedelse
Travel mug passer ikke ind i maskinen	Lugen til travel mug (A17) er lukket og/ eller kaffedispenser (A7) er sænket	Åbn lugen og/eller hæv kaffedispenseren op
<b>* Kun modeller med trådløs internetforbindelse:</b>		
Appen virker ikke	Appens multifunktion	Luk og genstart appen
App'en signalerer et problem i maskinen, som ikke er der	Data mellem maskine og app er ikke synkroniseret	Deaktivér og aktivér konnektiviteten (afsn. "6.3 Tilslutningsmulighed (kun nogle modeller)"