

---

ECAM45X.6Y - 45X.8Y

# ELETTA EXPLORE

KÁVOVAR  
Návod na použitie





Instructions videos available at:  
<https://eletta-explore.delonghi.com>




---

**DeLonghi**


**A**




**B C**




**D\***



**E**  **LatteCrema HOT** 



**F**  **LatteCrema COOL** 



## SÚHRN

<b>1. ÚVOD</b> .....	<b>5</b>
1.1 Písmená v zátvorkách .....	5
1.2 Problémy a opravy .....	5
1.3 Stiahnite si aplikáciu! .....	5
<b>2. OPIS</b> .....	<b>5</b>
2.1 Opis spotrebiča (A) .....	5
2.2 Opis ovládacieho panelu (B) .....	5
2.3 Opis domovskej stránky (základnej obrazovky) (C) .....	5
2.4 Opis príslušenstva (D) (*rôzne podľa modelu) .....	6
2.5 Opis karafy na mlieko (horúce) (E) .....	6
2.6 Opis karafy na mlieko (studené) (F) .....	6
<b>3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY</b> ☼ .....	<b>6</b>
<b>4. ZAPNUTIE SPOTREBIČA</b> ☼ .....	<b>7</b>
<b>5. VYPNUTIE SPOTREBIČA</b> .....	<b>7</b>
<b>6. NASTAVENIA MENU</b> ☼ .....	<b>7</b>
6.1 Preplachovanie .....	7
6.2 Odvápňov. ....	8
6.3 Konektivita .....	8
6.4 Nastavenie mletia .....	8
6.5 Teplota kávy .....	8
6.6 Jazyky .....	8
6.7 Vytvoriť a zmeniť profily .....	9
6.8 Nastavte aut. vypnutie .....	9
6.9 Všeobecné .....	9
6.10 Vodný filter .....	9
6.11 Tvrdosť vody .....	9
6.12 Továrenské hodnoty .....	9
6.13 Vyprázdnite okruh .....	9
6.14 Štatistika .....	10
<b>7. VOĽBA NÁPOJOV</b> .....	<b>10</b>
<b>8. PRÍPRAVA KÁVOVÝCH NÁPOJOV</b> ☼ .....	<b>11</b>
8.1 Pripravte spotrebič na kávové nápoje .....	11
8.2 Kávové nápoje s priamou voľbou .....	11
8.3 Prispôsobenie nápoja .....	11
8.4 Príprava nápoja použitím mletej kávy .....	12
8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL ...	13
8.6 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov .....	13
8.7 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy. ....	13
8.8 Karafa kávy / karafa Cold Brew .....	13
8.9 Čistenie karafy kávy .....	14

<b>9. PRÍPRAVA MLIČNYCH NÁPOJOV</b> ☼ .....	<b>14</b>
9.1 Príprava karafy na mlieko (E a F) .....	14
9.2 Aké mlieko používať? .....	14
9.4 Regulácia množstva peny .....	15
9.5 Príprava mliečnych nápojov .....	15
9.6 Čistenie karaf na mlieko po každom použití 15	
<b>10. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY A HORÚCEHO ČAJU</b> ☼ .....	<b>16</b>
10.1 Príprava prístroja .....	16
10.2 Výdaj horúceho čaju .....	16
10.3 Výdaj horúcej vody .....	16
<b>11. NÁPOJE FAVOURITES (OBLÚBENÉ)</b> ☼ .....	<b>16</b>
<b>12. PRÍPRAVA NÁPOJOV „TO GO“</b> ☼ .....	<b>16</b>
12.1 Čistenie travel mug po každom použití .....	17
<b>13. FUNKCIA „MY“ (IBA NÁPOJE „HOT“)</b> ☼ .....	<b>17</b>
<b>14. ZVOĽTE SVOJ VLASTNÝ PROFIL</b> ☼ .....	<b>18</b>
<b>15. ČISTENIE</b> ☼ .....	<b>18</b>
15.1 Čistenie spotrebiča .....	18
15.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča .....	18
15.3 Čistenie nádobky na zvyšky kávy .....	18
15.4 Čistenie odkvapkávacej misky a mriežky misky .....	19
15.5 Čistenie vnútra spotrebiča .....	19
15.6 Čistenie nádržky na vodu .....	19
15.7 Čistenie ústí vydávača kávy .....	20
15.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy ...	20
15.9 Čistenie vylúhovača .....	20
15.10 Čistenie karaf na mlieko (E) a (F) .....	21
<b>16. ODVÁPŇOVANIE</b> ☼ .....	<b>21</b>
<b>17. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY</b> .....	<b>23</b>
17.1 Meranie tvrdosti vody .....	23
17.2 Nastavenie tvrdosti vody .....	23
<b>18. ZMÄKČOVACÍ FILTER</b> .....	<b>23</b>
18.1 Inštalácia filtra .....	23
18.2 Výmena alebo odstránenie filtra .....	24
<b>19. TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....	<b>24</b>
19.1 Odporúčania pre úsporu energie .....	24
<b>20. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI</b> .....	<b>24</b>
<b>21. RIEŠENIE PROBLÉMOV</b> .....	<b>28</b>

## 1. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča.

### 1.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú opisu spotrebiča (str. 2-3).

### 1.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách "20. Správy zobrazené na displeji" a "21. Riešenie problémov".

Ak by tieto boli neúčinné alebo pre ďalšie vysvetlenia odporúčame sa poradiť so zákaznickou asistenciou na číslach uvedených na webovom sídle [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy nájdete na webovom sídle [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

### 1.3 Stiahnite si aplikáciu!




Stiahnite si aplikáciu a vytvorte si účet podľa pokynov v aplikácii. V aplikácii sa nachádzajú recepty, informácie, rady, zaujímavosti zo sveta kávy a môžete mať po ruke všetky informácie o vašom prístroji.

OVERTE, ČI APLIKÁCIA JE K DISPOZÍCII VO VAŠEJ KRAJINE:

[app-availability.delonghi.com](http://app-availability.delonghi.com)

V pripojených modeloch môžete diaľkovo ovládať niektoré funkcie z aplikácie Coffee Link.

 Tento symbol označuje funkcie, ktoré môžete ovládať pomocou aplikácie alebo si v nej pozrieť príslušné informácie.


Ďalej je možné vytvárať nové nápoje a ukladať ich vo vašom spotrebiči.

#### Poznámka:

- Pre prístup k funkciám z aplikácie aktivujte konektivitu z menu nastavení spotrebiča (pozri "6.3 Konektivita").
- Prehľad kompatibilných zariadení nájdete na stránke [„compatibledevices.delonghi.com“](http://compatibledevices.delonghi.com).

## 2. OPIS








### 2.1 Opis spotrebiča (A)

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy
- A2. Zásobník zrnkovej kávy
- A3. Gombík nastavenia mlynčeka na kávu
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Dvierka vylúhovača
- A6. Vyberateľný vylúhovač
- A7. Vydávač kávy s nastaviteľnou výškou
- A8. Konektor príslušenstva
- A9. Tlačidlo : pre zapnutie alebo vypnutie prístroja (pohotovostný režim)
- A10. Nádobka na zvyšky kávy
- A11. Nádobka na zachytávanie kondenzátu
- A12. Podložka na šálky
- A13. Mriežka odkvapkávacej misky
- A14. Odkvapkávacia miska
- A15. Priestor pre travel mug
- A16. Zostava dvierok priestoru pre travel mug
- A17. Mriežka dvierok
- A18. Podpera mriežky dvierok
- A19. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
- A20. Napájací kábel
- A21. Vrchnák nádržky na vodu
- A22. Nádržka na vodu

### 2.2 Opis ovládacieho panelu (B)

- B1. Menu „Cold“ nápojov (studených)
- B2. Menu nápojov „To go“ (so sebou)
- B3. Menu „Hot“ nápojov (horúcich)
- B4. Menu nápojov „Favourites“ (obľúbených)

### 2.3 Opis domovskej stránky (základné obrázky) (C)

- C1. Voliteľný nápoj (priama voľba)
- C2. Pre zobrazenie, a prípadné osobné nastavenie, nastavenia nápoja
- C3. Menu nastavení prístroja
- C4. Kontrolky:
  -  Prístroj v stave čakania na prvé pripojenie
  -  Kontrolka aktívnej Wi Fi
  -  Kontrolka neprítomnosti siete
  -  Kontrolka aktívnej úspory energie
  -  Kontrolka požiadavky čistenia karafy na mlieko
  -  Kontrolka požiadavky odváňovania
  -  Kontrolka opotrebovaného filtra
- C5. Bean Adapt Technology (aktivujte z aplikácie): pozri „8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL“

C6. Osobne nastaviteľné profily (pozri "14. Zvoľte svoj vlastný profil")

## 2.4 Opis príslušenstva (D) (\*rôzne podľa modelu)

### Príslušenstvo obsiahnuté v Starter pack:

- D1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- D2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- D3. Odvápňovací prípravok
- D4. Zmäčkovací filter
- D5. Štetec na čistenie
- D6. Vydávač horúcej vody
- D7. Nádobka na kocky ľadu

- D8. Karafa kávy
- D9. Travel mug

## 2.5 Opis karafy na mlieko (horúce) (E)

**LatteCrema**  
HOT 

- E1. Veko karafy na mlieko
- E2. Nádržka na mlieko
- E3. Gombík regulácie peny/čistenie (Clean)
- E4. Konektor-kolík karafy na mlieko (odstrániteľný na čistenie)
- E5. Vydávač mlieka (s nastaviteľnou výškou)
- E6. Nasávací hadička na mlieko (silikónová)
- E7. Nadstavec vydávачa mlieka

## 2.6 Opis karafy na mlieko (studené) (F)

**LatteCrema**  
COOL 

- F1. Veko karafy na mlieko
- F2. Nádržka na mlieko
- F3. Gombík regulácie peny/čistenie (Clean)
- F4. Konektor-kolík karafy na mlieko (odstrániteľný na čistenie)
- F5. Vydávač mlieka
- F6. Nasávací hadička na mlieko (z pevného plastu)


## 3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY



### Poznámka:

- Prípadné stopy kávy v mlynčeku sú spôsobené nastavovacími skúškami prístroja pred jeho uvedením do predaja a svedčia o dôkladnej starostlivosti, s ktorou prístupujeme k výrobku.
- Pri prvom použití vypláchnite horúcou vodou všetko odstrániteľné príslušenstvo (karafy na mlieko (E) a (F), travel mug\* (D9), karafu na kávu\* (D8), nádržku na vodu (A21) a (A22)), ktoré je určené na kontakt s vodou alebo mliekom. Odporúča sa karafu na mlieko umývať v umývačke riadu.



- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole "17. Programovanie tvrdosti vody".
1. Pripojte napájací kábel (A20) k elektrickej sieti (obr. 1).





2. Stlačte vložku vzhľadujúcu sa na požadovaný jazyk a potvrdte voľbu stlačením „Hotovo“.

Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotrebiča:

3. Vytiahnite nádržku na vodu (A22) (obr. 2), naplňte ju až po rysku MAX čerstvou a pitnou vodou (obr. 3);




4. Potom znovu založte samotnú nádržku, potom potvrdte stlačením „Ďalší“;
5. Naplňte zásobník na zrnkovú kávu (A2) (obr. 4), , potom potvrdte stlačením „Ďalej“.




6. Založte vydávač horúcej vody (D6) do konektora príslušenstva (A8) (obr. 5) a umiestnite nádobu s minimálnym

objemom 200 ml pod vydávač kávy (A7) a pod vydávač horúcej vody (obr. 6);



7. Stlačte „Ok“ pre naplnenie vodného okruhu: spotrebič vydá vodu z vydávača horúcej vody (obr. 7);
8. Po dokončení výdaja spotrebič vykoná zohrievanie, pričom vykoná preplachovanie horúcou vodou vo výstupe z vydávača kávy (obr. 8).




Po dokončení zohrievania prístroj navrhne tutorial o používaní prístroja.


#### **Poznámka:**

- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4-5 šálok kávy cappuccino, kým prístroj nezačne dodávať do šálky uspokojivý výsledok.
- Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť prístroj veľmi hlučný: ako sa bude okruh plniť, hluk postupne ustane.

## **4. ZAPNUTIE SPOTREBIČA**

#### **Poznámka:**


- Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.
1. Na zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (A9) (obr. 9): spotrebič sa zapne.



2. Po skončení zohrievania sa začne fáza preplachovania horúcou vodou vo výstupe z vydávača kávy (A7); týmto spôsobom, okrem toho, že sa zohreje kotol, spotrebič nechá tiecť horúcu vodu vo vnútorných potrubiach, aby sa aj tieto zohriali.

## **5. VYPNUTIE SPOTREBIČA**

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.

1. Na vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (A9) (obr. 9).
2. Ak je to potrebné, spotrebič vykoná preplachovanie z vydávača kávy (A7) horúcou vodou, a potom sa vypne (pohotovostný režim).

#### **Poznámka:**

Ak sa spotrebič nepoužíva po dlhý obdobia, po vykonaní vypnutia ho odpojte z elektrickej siete.

#### **Pozor!**

Nikdy nevyťahujte zástrčku, keď je prístroj zapnutý.

## **6. NASTAVENIA MENU**

### **6.1 Preplachovanie**

S touto funkciou je možné nechať unikať horúcu vodu z vydávača kávy (A7) (a, ak je založený, z vydávača horúcej vody (D6)) tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný obvod spotrebiča.

Pod vydávače umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 6).

Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Zobrazte položku „Preplachovanie“;
3. Stlačte „Ok“ pre spustenie výdaja: po niekoľkých sekundách vyteká horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh prístroja (obr. 7-8);
4. Pre prerušenie preplachovania stlačte „Stop“ alebo počkajte na automatické prerušenie.

#### **Poznámka:**

- Ak sa prístroj nepoužíva dlhšie než 3-4 dni, odporúčame po opätovnom zapnutí prístroja vykonať 2-3 preplachovania ešte pred použitím;

- Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobke na zvyšky kávy nachádza voda (A10).

## 6.2 Odvápňov.





Pokyny týkajúce sa vykonania odvápňovania nájdete v kapitole "16. Odvápňovanie".

## 6.3 Konektivita

Pomocou tejto funkcie sa aktivuje alebo deaktivuje pripojenie zariadenia. Postupujte nasledovne:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Konektivita“;
3. Stlačte „Ďalší“;
4. Aktivujte pripojenie Wi-Fi a diaľkové ovládanie (vykonateľné pomocou aplikácie De'longhi Coffee Link);
5. Na obrazovke sa zobrazí PIN prístroja, potrebný na pripojenie aplikácie;
6. Stlačte „<“ pre uloženie nového výberu a vráťte sa do menu nastavenia;
7. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku (C).

Na domovskej stránke sa objaví symbol (C4) týkajúci sa stavu pripojenia, striedavo s ďalšími (napr. odvápňovanie atď.)

Symbol na domovskej stránke	Význam
 Biely symbol na sivom pozadí	Konektivita povolená: prístroj je v stave čakania na prvé pripojenie
 Biely symbol na modrom pozadí	Kávovar je pripojený
 Červený symbol na modrom pozadí	Spotrebič je pripojený k domácej sieti Wi-Fi, ale sieť nie je k dispozícii
 Biely symbol na sivom pozadí	Cloud nie je dosiahnuteľný
Žiadny symbol	Pripojenie nie je aktívne. Ak ho chcete aktivovať, vstúpte do menu nastavení (C3)

### Poznámka:

- Ak je diaľkové pripojenie vypnuté, niektoré funkcie aplikácie nie sú k dispozícii (napr. výdaj nápojov).
- Ak sa zmení meno alebo heslo siete Wi Fi alebo, ak sa pripojíte k novej sieti Wi Fi, je potrebné vykonať postup obnovy ako je to uvedené nižšie:
  1. Postupujte podľa uvedeného vyššie od bodu 1 po bod 3;
  2. Stlačte „Resetovať“;
  3. Stlačte „Ok“ pre potvrdenie vymazania nastavení siete;
  4. Pripojte aplikáciu pomocou nových prihlasovacích údajov.

## 6.4 Nastavenie mletia

Prístroj navrhne tutorial na správne nastavenie mletia a dosiahnutie najlepších výsledkov:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Nastavenie mletia“;
3. Stlačte „Prečít. viac“ pre nahliadnutie do tutorialu o nastavení stupňa mletia.

### Poznámka:

- Ďalšie úpravy odporúčame vykonať až po vydaní aspoň 3 káv po vykonaní popísaného postupu. Ak znovu dôjde k nesprávnemu výdaju kávy, postup zopakujte.
- Regulačný gombík (A3) je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode, počas začiatkovej fázy prípravy kávových nápojov.

## Bean Adapt Technology

Odporúčame vám sprístupniť si Bean Adapt Technology, v aplikácii Coffee Link, pre adekvátne nastavenie tohto parametra podľa použitej zrnkovej kávy.

## 6.5 Teplota kávy

Ak si prajete zmeniť teplotu vody použitej na prípravu kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prebehnite cez stránky, až do zobrazenia položky „Teplota kávy“;
3. Stlačte „Nastaviť“;
4. Vyberte požadovanú teplotu z dostupných možností;
5. Stlačte „<“ pre uloženie nového výberu a vráťte sa do menu nastavenia;
6. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku (C).

### Poznámka:

Zmena teploty má najväčší efekt pri veľkých nápojoch.

## Bean Adapt Technology

Odporúčame vám sprístupniť si Bean Adapt Technology, v aplikácii Coffee Link, pre adekvátne nastavenie tohto parametra podľa použitej zrnkovej kávy.

## 6.6 Jazyky

Ak chcete zmeniť jazyk domovskej stránky, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Jazyky“;
3. Stlačte „Ďalší“;
4. Stlačte vlajocku týkajúcu sa jazyka, ktorý chcete vybrať (stlačte tlačidlo „Ďalší“ alebo „Späť“ a uvidíte všetky jazyky, ktoré sú k dispozícii): displej sa okamžite aktualizuje na vybraný jazyk;



5. Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení s novou voľbou uloženou do pamäte;
6. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku (C).

### 6.7 Vytvoriť a zmeniť profily

Pomocou tejto funkcie je možné zmeniť obrázok a farbu ikony každého profilu. Pre osobné nastavenie ikony postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vytvoriť a zmeniť profily“;
3. Stlačte „Ďalší“;
4. Pre vytvorenie nového profilu: stlačte „Pridať“; Pre zmenu existujúceho profilu: zvolte profil a stlačte „Zmeniť“;
5. Vykonajte osobné nastavenie a stlačte „Uložiť“ pre potvrdenie.
6. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku (C).

### 6.8 Nastavte aut. vypnutie

Je možné nastaviť automatické vypnutie, aby sa vykonalo tak, že spotrebič sa vypne po 15 alebo 30 minútach alebo po 1 alebo 3 hodinách nepoužívania.


Pri nastavení automatického vypnutia postupujte takto:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Nastavte aut. vypnutie“;
3. Vyberte požadovaný časový interval (15, 30 minút alebo 1 hodina alebo 3 hodiny).
4. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku (C) s novou voľbou uloženou do pamäte.

### 6.9 Všeobecné

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prebehnite cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Všeobecné“;

V tejto položke je možné jednoduchým dotykom zapnúť alebo vypnúť tieto funkcie:

- „Zvukový signál“: keď je aktívny, prístroj vydá zvukový signál pri každom úkone.
  - „Úspora energie“: pomocou tejto funkcie sa aktivuje alebo deaktivuje režim úspory energie. Keď je táto funkcia aktívna, zaručuje zníženie spotreby elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Pre signalizáciu, že je aktívny, sa na domovskej stránke objaví .
3. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku (C) s novou voľbou uloženou do pamäte.

### 6.10 Vodný filter

Pokyny týkajúce sa filtra (D4), nájdete v kapitole „18. Zmäčkovací filter“.

### 6.11 Tvrdosť vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „17. Programovanie tvrdosti vody“.

### 6.12 Továrenské hodnoty

Pomocou tejto funkcie sa obnovia všetky nastavenia menu a všetky osobné nastavenia vykonané používateľom a vráti sa na továrenské hodnoty (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený, a štatistiky).

Postupujte nasledovne:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Továrenské nastavenia“;
3. Stlačte „Ďalší“;
4. Vyberte, čo chcete resetovať: prístroj alebo jednot. profil, potom stlačte „Ďalší“;
5. Postupujte podľa príslušných pokynov až do potvrdenia obnovenia s „Ok“;
6. Stlačte „X“ na návrat na domovskú stránku (C).

#### Poznámka:


Po obnovení nastavení kávovaru (nie jednotlivých profilov) na továrenské nastavenie sa na displeji zariadenia zobrazí úvodný tutorial.

### 6.13 Vyprázdnite okruh

Pred obdobím nečinnosti, aby sa zabránilo vzniku ľadu v okruhoch, alebo pred zanesením do servisného strediska odporúčame vypustiť hydraulický okruh spotrebiča.


Postupujte nasledovne:

1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prebehnite cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vyprázdnite okruh“;
3. Stlačením tlačidla „Ok“ spustíte riadený proces;
4. Vytiahnite, vyprázdnite a znovu založte nádobku na zvyšky kávy (A10) a odkvapkávaciu misku (A14) (obr. 10), potom stlačte „Ďalej“;



5. Pripojte vydávač (D6) ku konektoru (A8) (obr. 5);
6. Pod vydávače umiestnite 100 ml nádobu (obr. 6). Stlačte „Ďalší“;
7. Zariadenie vykoná prepláchnutie horúcou vodou z vydávačov;

- Po dokončení preplachovania vytiahnite nádržku na vodu (A22) (obr. 11) a vyprázdňte ju;
- Ak sa používa zmäčkovací filter, vyberte ho z nádržky na vodu (D4) a stlačte tlačidlo „Ďalší“;



- Znovu vložte nádržku na vodu (prázdnu) a stlačte „Ďalší“;
- Počkajte, kým zariadenie nevykoná vyprázdnenie; (Pozor: z vydávačov vyteká horúca voda!). Počas vyprázdňovania okruhu sa môže postupne zvýšiť hlučnosť prístroja: je to normálne správanie.
- Po dokončení vyprázdňovania vyberte, vyprázdňte a vložte späť odkvapkávaciu misku, potom stlačte tlačidlo „Ďalší“;
- Stlačte tlačidlo „Ok“: zariadenie sa vypne (pohotovostný režim).

Pri nasledujúcom zapnutí spotrebiča postupujte podľa pokynov v kapitole “3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky”.


## 6.14 Štatistika


Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte menu nastavenia (C3);
- Prechádzajte cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Štatistika“ a základné štatistické údaje: pre zobrazenie ďalších údajov stlačte „Prečít. viac“;
- Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení.

## 7. VOĽBA NÁPOJOV

Váš spotrebič vám umožňuje pripraviť rôzne nápoje.

 nápoje označené týmto symbolom, sú k dispozícii aj v menu „To Go“.

	Hot		Cold
Espresso	✓	✗	✓
2X Espresso	✓	✗	✗
			➔

	Hot		Cold
Káva	✓	✗	✗
Doppio+	✓	✗	✗
Long	✓	✗	✗
Americano 	✓	✗	✓
Karafa kávy	✓	✗	✗
Cold Brew 	✗	✓	✗
Karafa Cold Brew	✗	✓	✗
Cold Brew to Mix	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Káva 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Espresso Macchiato	✓	✗	✗
Flat White 	✓	✗	✓
Cappuccino +	✓	✗	✗
Cortado	✓	✗	✗
Milk 	✓	✗	✓
Funkcia čaj	✓	✗	✗
Horúca voda	✓	✗	✗

Z panelu si sprístupnite typ nápoja, ktorý si želáte (Hot-horúce; Cold-studené; To go-So sebou travel mug), pričom vyberte spotrebič potrebným príslušenstvom.


## 8. PRÍPRAVA KÁVOVÝCH NÁPOJOV

### 8.1 Pripravte spotrebič na kávové nápoje

#### **Pozor!**


Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Umiestnite 1 alebo 2 šálky pod vydávač kávy (A7);
2. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálke (obr. 12): dosiahnete tak lepšiu cremu.



### 8.2 Kávové nápoje s priamou voľbou

1. Stlačte priamo na domovskej stránke (C) obrázok týkajúci sa požadovanej kávy (C1) (napr. espresso, obr. 13);



2. **Kávové nápoje hot** spotrebič vykoná prípravu.

#### **Cold Extraction Technology:**

- Zvoľte požadovanú intenzitu: „Original“ alebo „Intenzívna“, potom stlačte „Ďalej“;
- Pred výdajom spotrebič navrhne množstvo kociek ľadu: nasypete do pohára uvedené množstvo kociek ľadu (obr. 14): stlačte „Extrahovať“.



- Spotrebič začne prípravu. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, príprava, výdaj kávy).

#### **Poznámka:**

- Coffee Extraction Technology je spôsob pomalej extrakcie: čiže bude trvať niekoľko minút.
- Pred výdajom nápojov Cold Brew vyprázdnite nádržku na vodu, vypláchnite ju a naplňte čerstvou a pitnou vodou.
- Keď sa nápoj Cold Brew pripravuje okamžite po horúcom nápoji, spotrebič navrhne studené preplachovanie, aby sa dosiahol nápoj pri správnej teplote. V tomto prípade vykonajte preplachovanie alebo stlačte „Preskočiť“ na vykonanie prípravy.

#### **Ďalšie studené kávové nápoje:**


- Zvoľte, či si želáte nápoj „Ice“ (studený) alebo „Extra ice“ (extra studený): stlačte „Ďalej“;
- Na základe predchádzajúcej voľby spotrebič navrhne množstvo kociek ľadu pred vykonaním výdaja: nasypete do pohára uvedené množstvo kociek ľadu (obr. 14): stlačte „Extrahovať“.
- Spotrebič začne prípravu.


Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.

### 8.3 Prispôsobenie nápoja

Pre výdaj kávových nápojov s osobne nastavenými parametrami postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte  (C2) v spodnej časti obrázku týkajúceho sa požadovanej kávy (napr. espresso, obr. 15). Na displeji sa objavia parametre, ktoré je možné osobne nastaviť na základe vlastnej chuti:



Množstvo	
Intenzita	

- 2. Horúci kávový nápoj:** Po nastavení parametrov stlačte „Extrahovať“: spotrebič začne prípravu a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy);
- Cold Extraction Technology:** Zvoľte množstvo, potom stlačte „Štart“ a postupujte nasledujúcim spôsobom:
- Zvoľte, či si želáte nápoj „Ice“ (studený) alebo „Extra ice“ (extra studený): stlačte „Ďalej“;
  - Pred výdajom spotrebič navrhne množstvo kociek ľadu: nasypete do pohára uvedené množstvo kociek ľadu (obr. 14): stlačte „Extrahovať“.
  - Spotrebič začne prípravu. Na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, príprava, výdaj kávy).

#### Poznámka:

- Coffee Extraction Technology je spôsob pomalej extrakcie: číže bude trvať niekoľko minút.
- Pred výdajom nápojov Cold Brew vyprázdnite nádržku na vodu, vypláchnite ju a naplňte čerstvou a pitnou vodou.
- Keď sa nápoj Cold Brew pripravuje okamžite po horúcom nápoji, spotrebič navrhne studené preplachovanie, aby sa dosiahol nápoj pri správnej teplote. V tomto prípade vykonajte preplachovanie alebo stlačte „Preskočiť“ na vykonanie prípravy.

**Ďalšie studené kávové nápoje:** Po nastavení parametrov stlačte „Začať“ a postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Zvoľte, či si želáte nápoj „Ice“ (s ľadom) alebo „Extra ice“ (extra ľad): stlačte „Ďalej“;
- Na základe predchádzajúcej voľby spotrebič navrhne množstvo kociek ľadu pred vykonaním výdaja: do pohára nasypete uvedené množstvo kociek ľadu (obr. 14): stlačte „Extrahovať“.
- Spotrebič vykoná prípravu a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (mletie, výdaj kávy).

3. Po dokončení výdaja stlačte „Uložiť“ pre uloženie nových nastavení alebo „Zrušiť“ pre zachovanie predchádzajúcich parametrov.

#### Poznámka:

Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.

4. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku (C). Zariadenie je pripravené na ďalšie použitie.


## 8.4 Príprava nápoja použitím mletej kávy

### Dôležité!

- Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, keď je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nesypte nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku (D2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu (A4) násypky.

Ak používate namletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu.

- Pri príprave kávy **Long**: v strede prípravy, keď si to vyžaduje spotrebič, nasypete zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte „OK“.
  - Nie je možné pripraviť nápoje **Doppio+**, **2x Espresso**, **karafa kávy**, **Cappuccino+** a **nápoje Cold Brew** použitím mletej kávy.
1. Stlačte (C2) v spodnej časti obrázka požadovanej kávy (napr. Espresso, obr. 15): na displeji sa zobrazia parametre, ktoré môžete prispôsobiť podľa vlastných preferencií;
  2. Zvoľte množstvo a mletú kávu ;
  3. Stlačte „Extrahovať“;
  4. Zdvihnite veko násypky na mletú kávu, uistite sa, či násypka (A4) nie je upchatá, potom nasypete jednu zarovnanú odmerku (D2) mletej kávy (obr. 16): stlačte „OK“ na vykonanie výdaja



5. Spotrebič vykoná výdaj a na displeji sa objaví opis každej jednotlivéj fázy (zohrievanie vody, výdaj kávy).

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.

## 8.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL

Máte k dispozícii špecialistu na kávu, ktorý vám v niekoľkých krokoch pomôže optimalizovať prípravu kávy a výsledok v šálke. Inteligentná technológia vás prevedie nastavením prístroja podľa použitých kávových zŕn: od stupňa mletia po extrakciu, každá fáza sa nastaví tak, aby ste zo zrnkovej kávy získali to najlepšie.

Stiahnite si aplikáciu Coffee Link, otvorte ju a dozviete sa viac. Po uložení nastavení do pamäte v oddiele „Bean Adapt Technology“ aplikácie na domovskej stránke (C) sa môže použiť nápoj „Espresso SOUL“ (C1).

Pri príprave kávy espresso postupujte podľa pokynov v odseku „8.2 Kávové nápoje s priamou voľbou“.

### Poznámka:

Je možné upraviť množstvo v recepte „Espresso SOUL“ ako je uvedené v odseku „8.3 Prispôsobenie nápoja“.

## 8.6 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov

- Množstvo vody nad úroveň 1 garantuje úplný výdaj väčšej časti nápojov. Ak vždy naplníte nad úroveň 1, umožníte prístroju odhadnúť, koľko vody má k dispozícii na výdaj nápojov.
- Kým prístroj pripravuje kávu, výdaj sa môže kedykoľvek zastaviť stlačením „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Ak chcete po dokončení výdaja zvýšiť množstvo kávy, stlačíte stlačíte „Extra“: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačíte „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Počas používania sa na displeji objavajú niektoré správy („Naplnite nádržku čerstvou vodou po rysku MAX“ atď.), význam ktorých je uvedený v kapitole „20. Správy zobrazené na displeji“.
- **Cold Extraction Technology:** ak sa pripravujú nápoje Cold Brew, odporúča sa naplniť nádržku na vodu čerstvou a pitnou vodou.
- Ak káva vyteká po kvapkách alebo je málo objemná alebo má málo peny alebo príliš studená, nahľadnite do tutoriálu o nastavení mletia (pozri odsek „6.4 Nastavenie mletia“) a kapitolu „21. Riešenie problémov“.
- Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj prvej kávy môže začať až po niekoľkých sekundách.

## 8.7 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred výdajom kávy vykonajte preplachovanie (odsek „8.1 Pripravte spotrebič na kávové nápoje“);
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu „10. Príprava horúcej vody a horúceho čaju“);
- zvýšte teplotu kávy (odsek „6.5 Teplota kávy“).

## 8.8 Karafa kávy / karafa Cold Brew

Karafa kávy a Karafa Cold Brew sú dva nápoje, ktoré sa majú ochutnať v spoločnosti; Karafa kávy, na báze kávy espresso, je ľahký a vyvážený nápoj, s jemnou vrstvou peny; Karafa Cold Brew je nápoj na báze Cold Brew pre zdieľanú chvíľu občerstvenia.

Voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch:	
	Karafa (objem 750 ml)
	Typ: DLSC021
	EAN: 8004399333642


Pri príprave nápoja postupujte takto:

1. Stlačte priamo na domovskej stránke (C) obrázok požadovaného nápoja (C1);
2. Zvoľte počet šálok, ktoré sa majú pripraviť a požadovanú intenzitu;

Počet šálok	Počet mletí	Celkové množstvo (ml)*	
		Karafa kávy	Karafa Cold Brew
2	2	250	240
3	3	375	360
4	4	500	480
5	5	625	600
6	6	750	720

\* Uvedené množstvá sú približné a môžu sa meniť podľa typu kávy.

3. Stlačte „Začať“ pre prechod na nasledujúcu fázu;
4. **Karafa kávy (Hot):**
  - Naplnite nádržku na vodu (A22) a zásobník na zrnkovú kávu (A2) podľa pokynov na displeji (obr. 17).



- Keďsa uistíte, že množstvo vody a kávy je dostatočné na prípravu, stlačte „Ďalej“;

## Karafa Cold Brew:

### Poznámka:

Pred výdajom nápojov Cold Brew vyprázdnite nádržku na vodu, vypláchnite ju a naplňte čerstvou a pitnou vodou.

- Zvoľte požadovanú intenzitu: „Original“ alebo „Intenzívna“, potom stlačte „Ďalej“;
  - Naplňte nádržku na vodu (A22) vodou a naplňte zásobník na zrnkovú kávu (A2) podľa pokynov na displeji (obr. 17).
  - Keď sa uistíte, že voda a zrnká sú dostatočné, stlačte „Ďalej“;
5. Umiestnite karafu (D8) pod vydávač kávy (A7). Stlačte „Extrahovať“;
  6. Spotrebič vykoná prípravu s počtom mletí prispôbeným počtu šálok, ktoré sa majú pripraviť a na displeji sa objavia opis každej jednotlivej fázy (mletie, výdaj kávy).

### Poznámka:

„Zrušiť“ alebo „Stop“: stlačte, ak si želáte úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.

7. Po dokončení výdaja stlačte „Uložiť“ pre uloženie nových nastavení alebo „Zrušiť“ pre zachovanie predchádzajúcich parametrov.

8. Stlačte „X“ na návrat na domovskú stránku (C).

Zariadenie je pripravené na ďalšie použitie.

### Poznámka:

Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Po príprave karafy kávy (Hot) nechajte spotrebič vychladnúť na 5 minút pred prípravou ďalšieho nápoja. Riziko prehriatia!

## 8.9 Čistenie karafy kávy

Odporúča sa prepláchnuť karafu (D8) po každom použití horúcou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

Potom dôkladne vypláchnite teplou vodou, aby sa odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.

Karafa kávy sa môže umyvať v umývačke riadu.

## 9. PRÍPRAVA MLIEČNYCH NÁPOJOV ☺

### 9.1 Príprava karafy na mlieko (E a F)

#### Poznámka:

Aby ste zabránili tomu, že mlieko bude málo napenené alebo bude mať veľké bubliny, karafu na mlieko vždy vyčistite podľa opisu v odsekoch „9.6 Čistenie karaf na mlieko po každom použití“ a „15.10 Čistenie karaf na mlieko (E) a (F)“.

### 9.2 Aké mlieko používať?


Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre najlepšie výsledky vždy používajte mlieko alebo rastlinné nápoje s teplotou, ktorú má v chladničke, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

Lattecrema HOT ☺		Lattecrema COOL ☺*	
Krvaské mlieko			
Plnotučné (tuk >3,5 %)			✗
polotučné (tuk medzi 1,5 a 1,8 %)	✓		✗
Odtučnené (tuk <0,5 %)			✓
Rastlinné nápoje			
Sójový	✓		✓
Mandľový	✓		✓
Ovsený	✓		✓


## 9.3 Naplňte a pripojte karafu na mlieko

1. Zdvihnite veko (E1) alebo (F1) (obr. 18);



2. Naplňte nádržku na mlieko (E2) alebo (F2) dostatočným množstvom mlieka, pričom nepresiahnite rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 19);

3. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (E6) alebo (F6) je dobre vložená na svoje miesto na dne veka karafy na mlieko (obr. 20);







- Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
- Karafu pripojte zatlačením na doraz ku konektoru (A8) (obr. 21). Spotrebič vydá zvukový signál (ak je funkcia aktívna);
- Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A7) a pod vydávač mlieka (E5) alebo (F5). Je možné predlížť iba vydávač mlieka (E5) pomocou nadstavca;
- Zvoľte požadovaný nápoj podľa pokynov uvedených v nasledujúcich odsekoch.

#### Poznámka:

Ak je režim „Úspora energie“ aktivovaný (pozri odsek „6.9 Všeobecné“), výdaj nápoja by si mohol vyžadovať niekoľko sekúnd čakania.


### 9.4 Regulácia množstva peny

Otočením gombíka regulácie peny (E3) alebo (F3) vyberiete množstvo peny, ktoré sa vydá počas prípravy mliečnych nápojov.

Poloha gombíka	Odporúčame pre...		
	Hot	 Cold	Cold
 MIN pena	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffelatte</li> <li>Teplé mlieko (nenapenené)</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffelatte</li> </ul>
 MED pena	<ul style="list-style-type: none"> <li>Latte</li> <li>Macchiato</li> <li>Flat White</li> <li>Cortado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cold Brew Latte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Latte</li> <li>Macchiato</li> <li>Flat White</li> </ul>
 MAX pena	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cappuccino</li> <li>Cappuccino Mix</li> <li>Espresso Macchiato</li> <li>Cappuccino +</li> <li>Teplé mlieko (napenené)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cold Brew Cappuccino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cappuccino</li> <li>Cappuccino Mix</li> <li>Studené mlieko (napenené)</li> </ul>

### 9.5 Príprava mliečnych nápojov

Stlačte priamo na domovskej stránke (C) obrázok týkajúci sa požadovaného nápoja (C1).



Ako pre kávové nápoje, je možné dosiahnuť osobne nastaviteľný nápoj stlačením symbolu  (C2) v spodnej časti obrázku na domovskej stránke.

### 9.6 Čistenie karaf na mlieko po každom použití

Po každom výdaji mliečného nápoja prístroj vyžaduje vykonať funkciu CLEAN na čistenie veka karafy na mlieko (E1) alebo (F1). Na spustenie čistenia postupujte takto:

- Karafu na mlieko nechajte vloženú do prístroja (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko);

- Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod vydávač mlieka (E5) alebo (F5) (obr. 22);



- Otočte gombík regulácie peny/čistenia (E3) alebo (F3) na „Clean“ (obr. 23) : z vydávača mlieka uniká horúca voda a para. Čistenie sa preruší automaticky;
- Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny;



#### Ak musím urobiť niekoľko rôznych príprav za sebou:

- Pre vykonanie postupných príprav, keď sa objaví správa pre funkciu „Clean“, stlačte „Zrušiť“. Vykonajte čistenie karafy na mlieko po poslednej príprave.

#### Po ukončení príprav je nádržka na mlieko prázdna alebo nie je dostatok mlieka pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia s funkciou „Clean“, demontujte karafu na mlieko a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „15.10 Čistenie karaf na mlieko (E) a (F)“


#### Po dokončení príprav je ešte dostatok mlieka v nádržke pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia s funkciou „Clean“ vytiahnite karafu na mlieko a ihneď ju uložte do chladničky. Karafa „HOT“  sa môže uchovávať v chladničke nie dlhšie ako 2 dni, kým karafa „COOL“  nie viac ako jeden deň: potom vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „15.10 Čistenie karaf na mlieko (E) a (F)“.

#### Pozor:

Ak karafa na mlieko zostala mimo chladničky dlhšie ako **30 minút**, demontujte a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „15.10 Čistenie karaf na mlieko (E) a (F)“.

#### Všeobecné poznámky po príprave mliečnych nápojov:

- Ak sa čistenie nevykoná, na domovskej stránke sa objaví symbol  na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie karafy na mlieko.
- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezohreje.
- Na dosiahnutie správneho čistenia počkajte až na koniec funkcie CLEAN. Funkcia je automatická. Nezastaví sa, kým prebieha.

## 10. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY A HORÚCEHO ČAJU




### 10.1 Príprava prístroja

1. Vložte vydávač horúcej vody (D6) do spotrebiča (obr. 5);
2. Pod vydávač umiestnite šálku;

#### Ak používate vysoké poháre:

- zdvihnite dvierka (A16) (obr. 24) a vložte pohár do priehradky (A15);
- otočte vydávač vody (obr. 25).



### 10.2 Výdaj horúceho čaju

1. Stlačte priamo na domovskej stránke (C) obrázok týkajúci sa čaju (C1);
2. Nastavte množstvo a teplotu;
3. Stlačte „Extrahovať“: výdaj sa začne a automaticky sa preruší.

#### Poznámka:

- Výdaj môžete zastaviť stlačením „Stop“ alebo „Zrušiť“.
- Ak chcete hneď po dokončení výdaja zvýšiť množstvo, stlačte „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.

### 10.3 Výdaj horúcej vody

#### Priama voľba:

1. Stlačte priamo na domovskej stránke (C) obrázok týkajúci sa horúcej vody (C1): výdaj sa začne a preruší sa automaticky.

#### Osobné nastavenie množstva:

1. Stlačte  $\oplus$  (C2) na spodnej strane obrázku týkajúceho sa horúcej vody: na displeji sa zobrazí množstvo na výber;
2. Stlačte „Extrahovať“: výdaj sa začne a automaticky sa preruší.

#### Poznámka:

- Výdaj môžete zastaviť stlačením „Stop“ alebo „Zrušiť“.

- Ak chcete hneď po dokončení výdaja zvýšiť množstvo, stlačte „Extra“. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „Stop“ alebo „Zrušiť“.

## 11. NÁPOJE FAVOURITES (OBLÚBENÉ)

Pre každý profil môžete vytvoriť zbierku obľúbených nápojov. Postupujte nasledovne:

1. Stlačte  $\oplus$  (C2) na spodnej strane obrázku týkajúceho sa nápoja, ktorý chcete zahrnúť do zbierky



2. Zvoľte srdiečko (obr. 26);
3. Stlačte „X“ na návrat na domovskú stránku (C).  
Teraz je nápoj zahrnutý do zbierky a je sprístupniteľný stlačením Favourites (B4) na ovládacom paneli (B).

#### Poznámka:

Poradie nápojov v zbierke sa môže meniť:

1. Stlačte ;
2. Zvoľte nápoj, ktorý sa má presunúť;
3. Na zmenu poradia nápojov použite šípky;
4. Stláčajte „X“, kým sa nevrátite na domovskú stránku (C).


## 12. PRÍPRAVA NÁPOJOV „TO GO“

„To Go“ je funkcia určená pre tých, ktorí si chcú vytvoriť nápoj na mieru a vziať si ho so sebou.

Voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch:	
	Travel mug (objem 473 ml/ 160 mm H)
	Typ: DLSC073
	EAN: 8004399024083


1. Vybavte prístroj príslušenstvom potrebným na prípravu, ktorú si želáte (E, F);
2. Zdvihnite príslušné dvierka (A16) (obr. 24) a vložte travel mug do príslušného priestoru (A15) (obr. 27);





3. Stlačte „To go“ (B2);

#### Pri prvom použití funkcie:

- Stlačte „Začať“;
  - Stlačením  sa zobrazia informácie týkajúce sa množstiev zodpovedajúcich rozmerom travel mug;
  - Zvoľte veľkosť travel mug, ktorý sa použije (malý, stredný, veľký), potom stlačte „Ďalší“;
  - Prístroj vás informuje, že po ukončení prípravy je možné nastaviť množstvo na uloženie presného objemu vášho mug do pamäte. Stlačte tlačidlo „Ďalší“.
4. Zvoľte typ nápoja, ktorý si želáte (Hot (B3) alebo Cold (B1));
5. Prechádzajte cez nápoje na domovskej stránke (C), kým sa nezobrazí požadovaný nápoj: zvoľte nápoj a osobne nastavte parametre navrhnuté prístrojom. Vykonaajte výdaj;
6. Po dokončení výdaja je možné korigovať vydané množstvo, aby pri nasledujúcej príprave bolo na mieru pre použitý travel mug.

#### Poznámka:

- Vždy, keď sa použije iný ako predtým použitý mug, odporúča sa zostať v blízkosti prístroja na kontrolu vydaného množstva nápoja.
- Ak uložíte nové nastavenia, zstanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- Na zachovanie teploty horúcich nápojov sa odporúča predhriať travel mug horúcou vodou.
- Použitie travel mug sa odporúča iba pre nápoje nachádzajúce sa na domovskej stránke.
- Ak chcete použiť iný ako dodaný cestovný hrnček, nezaбудnite na to, že nesmie byť vyšší než 16 cm.

#### Pozor

- Pred upevnením veka otvorte uzatváraciu zátku na uvoľnenie tlaku;
- **Recepty s použitím mlieka:** na konci prípravy vyčistite karafu na mlieko (pozri odsek “9.6 Čistenie karaf na mlieko po každom použití”).
- Odporúčame používať hrnček max. 2 hodiny: po uplynutí tohto času ho vyprázdniť a vyčistiť podľa pokynov uvedených v ďalšom odseku.

- Viac informácií nájdete v priloženej brožúre k travel mug.

## 12.1 Čistenie travel mug po každom použití



Z hygienických dôvodov odporúčame vyčistiť travel mug (D9) po každom použití. Nepoužívajte abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch nádoby.

Postupujte nasledovne:

1. Uvoľnite veko a prepláchnite nádržku a veko pod horúcou tečúcou vodou (40 °C).
2. Komponenty ponorte do horúcej vody (40 °C) s čistiacim prostriedkom na riad na aspoň 30 minút. Nepoužívajte parfumované čistiace prostriedky.
3. Vnútro nádoby a veko vyčistite čistou hubkou a čistiacim prostriedkom na riad, pričom odstráňte viditeľné nečistoty.
4. Všetky komponenty vypláchnite horúcou pitnou vodou (40 °C).
5. Všetky komponenty osušte čistou handrou alebo absorpčným papierom, potom znovu zmontujte.
6. Veko umyte raz do týždňa v umývačke riadu. Kovová nádoba sa neumýva v umývačke riadu.

## 13. FUNKCIA „my“ (iba nápoje, „Hot“)

S funkciou „my“ je možné nastaviť nápoj na mieru nasledujúcim spôsobom:

1. Uistite sa, či je aktívny profil (C6) , pre ktorý chcete osobne nastaviť nápoj;
2. Stlačte  (C2) na spodnej strane obrázku týkajúceho sa požadovaného nápoja;
3. Stlačte  ;
4. Stlačte „Začať“ a riadte sa postupom;
5. Ak sa to pri nápoji predpokladá, zvoľte požadovanú Intenzita a stlačte „Ďalší“;
6. Stlačte „Extrahovať“ pre spustenie výdaja;
7. Stlačte „Stop“ , keď sa v šálke dosiahne požadované množstvo.
8. Ak výsledok v šálke je ten, ktorý ste si želali, stlačte „Uložiť“ pre uloženie alebo „Zrušiť“ pre zachovanie predchádzajúcich parametrov.
9. Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku.

Spotrebič sa vráti na domovskú stránku (C).

#### Poznámka:

- Ak uložíte nové nastavenia, zstanú IBA v pamäti zvoleného profilu.
- Prispôbením jedného nápoja sa automaticky prispôbujú aj príslušný dvojité nápoj a na zariadení sa zobrazí hlásenie „Hodnoty uložené pre jednu aj dve dávky“;
- Je možné kedykoľvek opustiť programovanie stlačením „X“: hodnoty sa neuložia.
- Po nastavení nápoja na mieru sa vnútri nastavení objavia „Resetovať“ (pod obrázkom) a „my“ (medzi voľbami množ-

stva). Stlačením „Resetovať“ sa nastavenia nápoja vrátia na hodnoty z výroby.

Tabuľka s množstvom nápojov		
Nápoj	Štandardné množstvo	Naprogramovateľné množstvo
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
2X ESPRESSO	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
KÁVA	180 ml	100-270 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
ČAJ	150 ml	20-420 ml
HORÚCA VODA	250 ml	20-420 ml

## 14. ZVOĽTE SVOJ VLASTNÝ PROFIL

Je možné ukladať do pamäte rôzne profily, každý z nich je spojený s inou ikonou.

V každom profile sa uchováajú v pamäti osobné nastavenia nápojov a poradie, v ktorom sa zobrazujú všetky nápoje, je na základe frekvencie volby.

Pri výbere profilu postupujte takto:

1. Stlačte na domovskej stránke (C) aktuálne používaný profil (C6): objaví sa zoznam zvoliteľných profilov;
2. Potom zvolte požadovaný profil.

### Poznámka:

- Po vykonaní výberu budú farby líst v nastaveniach nápoja rovnakej farby ako farba profilu;
- Môžete premenovať svoj vlastný profil;
- Pokyny pre osobné nastavenie ikony profilu nájdete v odseku "6.7 Vytvoriť a zmeniť profily".

## 15. ČISTENIE

### 15.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je potrebné pravidelne čistiť:

- vnútorný okruh stroja;
- nádobku na zvyšky kávy (A10);
- odkvapkávaciu misku (A14) a mriežku odkvapkávacej misky (A13);
- nádržku na vodu (A22);
- vydávač kávy (A7);
- násypku na vsypanie mletej kávy (A4);
- vyberateľný vylúhovač (A6), prístupný po otvorení servisných dvierok (A5);
- karafy na mlieko (E) a (F)
- karafu kávy (D8) (pozri ods. "8.9 Čistenie karafy kávy");

- travel mug (D9) (pozri ods. „12.1 Čistenie travel mug po každom použití“).

### Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické prísady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.

umývateľné v umývačke 	iba ručné umývanie 
odkvapkávacia miska (A14)	nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy (A10)
podpera mriežky dvierok (A18)	podložka na šálky (A12)
mriežka odkvapkávacej misky (A13)	mriežka dvierok (A17)
karafa na mlieko „Hot“ (E)	nádržka na vodu (A22)
karafa na mlieko „Cool“ (F)	vyberateľný vylúhovač (A6)

### 15.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pre obdobia nepoužívania dlhšie ako 3-4 dni sa dôrazne odporúča, pred použitím spotrebiča, ho zapnúť a vykonať 2-3 preplachovania zvolením funkcie „Preplachovanie“ (odsek „8.1 Pripravte spotrebič na kávové nápoje“).

### Poznámka:

Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobke na zvyšky kávy nachádza voda (A10).

### 15.3 Čistenie nádobky na zvyšky kávy


Keď sa na displeji objaví „Vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy“, je potrebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádobka na zvyšky kávy nevyčistí (A10) spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič nikdy nesmie byť odpojený od napájania).

### Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A12) je horúca. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

1. Vytiahnite odkvapkávaciu misku (A14) a nádobku na zvyšky kávy (A10) (obr. 28);



28

2. Vyprázdnite a dôkladne vyčistite odkvapkávacia misku a nádobku na zvyšky kávy, pričom dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré sa môžu usadzovať na dne: štetec vo výbave (D5) je vybavený lopatkou vhodnou na tento úkon.
3. Vložte späť odkvapkávacia misku s mriežkou a nádobku na zvyšky kávy.


**Pozor!**

- Keď vyťahujete odkvapkávacia misku, je povinnosťou vždy vyprázdnit nádobku na zvyšky kávy, aj keď nebude úplne naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy.
- Niektoré modely majú nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy zloženú z dvoch odlišných prvkov: po čistení ich zmontujte ešte pred vložením do spotrebiča.

### 15.4 Čistenie odkvapkávacej misky a mriežky misky

**Pozor!**

Odkvapkávacia miska (A14) je vybavená plávajúcím indikátorom (A19) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 29).



29

Skôr ako tento indikátor bude prečnievať z podložky na šálky (A12), je potrebné vyprázdnit a vyčistiť odkvapkávacia misku, inak by voda mohla pretiecť a poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor. Pri vyberaní odkvapkávacej misky postupujte takto:

1. vyberte odkvapkávacia mriežku a nádobku na zvyšky kávy (A10) (obr. 28);
2. Skontrolujte nádobku na zachytávanie kondenzátu černej farby (A11) a, ak je plná, vyprázdnite ju;
3. Odoberte podložku na šálky (A12), mriežku odkvapkávacej misky (A13), potom vyprázdnite odkvapkávacia misku a nádobku na zvyšky káva a všetky komponenty umyte;
4. Vložte späť do prístroja odkvapkávacia misku s mriežkou a nádobku na zvyšky kávy.

**Pozor!**


Pri vybratí odkvapkávacej misky je potrebné vždy vyprázdnit aj nádobu na zvyšky kávy, aj ak nie je úplne plná. Ak tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa má, a zariadenie sa upchá zvyškami použitej kávy.

### 15.5 Čistenie vnútra spotrebiča

**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri "5. Vypnutie spotrebiča") a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (zhruba raz mesačne) kontrolujte, či vnútro spotrebiča (prístupné po vybratí odkvapkávacej misky (A14)) nie je znečistené. Ak je to potrebné, odstráňte usadeniny kávy pomocou dodaného štetca (D5) a hubky.
2. Všetky zvyšky povysávajújte vysávačom (obr. 30).




30

### 15.6 Čistenie nádržky na vodu

Pravidelne (približne raz za mesiac) a pri každej výmene zmäčkovacieho filtra (D4) vyčistite nádržku na vodu (A22).



1. Vytiahnite nádržku na vodu (obr. 2), vyberte zmäčkovacie filter (ak sa používa) a opláchnite ho pod prúdom vody;
2. Vyprázdnite nádržku na vodu a vyčistite ju horúcou vodou, v prípade potreby si pomôžte čistou neabrazívnou handrou. Dôkladne opláchnite vodou;
3. Znovu založte filter (obr. 31), naplňte nádržku čerstvou a pitnou vodou až po rysku MAX (obr. 3) a nádržku znovu založte;



4. (Iba, ak je vložený zmäčkovací filter) Vydajte 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra.

### 15.7 Čistenie ústí vydávača kávy

1. Vydávač kávy pravidelne čistíte (A7) hubkou alebo handrou (obr. 32);



2. Overtvete, či otvory vydávača kávy nie sú upchaté. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 33).

### 15.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy

Pravidelne (približne raz za mesiac) vykonajte čistenie násypky na vsypanie mletej kávy (A4). Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Spotrebič vypnite (pozri kapitolu „5. Vypnutie spotrebiča“);
2. Otvorte dverka násypky;
3. Násypku vyčistite štetcom vo výbave (D5);
4. Zatvorte dverka.

#### **Pozor!**

Po vyčistení nenechajte žiadne príslušenstvo v násypke: prítomnosť cudzích teliesok vnútri násypky počas prevádzky môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

### 15.9 Čistenie vylúhovača



Vylúhovač (A6) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.

#### **Dôležité!**

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapitolu „5. Vypnutie spotrebiča“);

2. Vytiahnite nádržku na vodu (A22) (obr. 2);
3. Otvorte dverka vylúhovača (A5) (obr. 34) nachádzajúce sa na pravom boku;



4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 35);
5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou;

#### **Pozor!**


VYPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

6. Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.
7. Pomocou štetca (D5), vyčistite eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dverka;
8. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto. Potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz;

#### **Poznámka:**

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer stlačením dvoch páčok (obr. 36).





9. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von.
10. Zavrite kryt vylúhovača;
11. Opäť vložte nádržku na vodu.


## 15.10 Čistenie karafy na mlieko (E) a (F)

Karafu na mlieko vyčistíte podľa nasledujúceho opisu:

1. Vytiahnite veko karafy na mlieko (E1) alebo (F1) (obr. 18);
2. jemne vytiahnite vydávač mlieka (E5) alebo (F5), nastavac vydávača mlieka (E7) (iba karafa hot) a nasávaciu hadičku na mlieko (E6) alebo (F6) (obr. 37);




3. V smere otáčania hodinových ručičiek otáčajte gombík regulácie peny (E3) alebo (F3) až do polohy „Insert“ (obr. 38) a jemne ho vytiahnite;
4. Otočte proti smeru hodinových ručičiek a jemne vytiahnite konektor--kolík karafy na mlieko (E4) alebo (F4) (obr. 39).



5. Vykonnajte umývanie v umývačke riadu (odporúčané) alebo ručne, spôsobmi uvedenými nižšie:
  - **V umývačke riadu:** Vypláchnite všetky komponenty opísané vyššie a nádržku na mlieko pod horúcou tečúcou pitnou vodou (aspoň 40 °C): potom ich vložte do horného koša umývačky riadu a spustíte umývací program pri 50 °C, napríklad ECO standard.
  - **Ručne:** Dôkladne vypláchnite všetky komponenty a nádržku na mlieko pod horúcou pitnou tečúcou vodou (aspoň 40 °C), aby ste tak odstránili všetky viditeľné zvyšky mlieka, pričom dajte pozor, aby voda pretiekla cez všetky otvory veka (obr. 40). Potom ponorte, aspoň na 30 minút, všetky komponenty do horúcej pitnej vody (aspoň 40 °C) s čistiacim prostriedkom na riad. Potom prepláchnite veľkým množstvom tečúcej vody všetky komponenty podľa opisu vyššie, pričom ich jednotlivito vytierajte rukami.

6. Venujte osobitnú pozornosť tomu, aby na drážke a kanáliku nachádzajúcom sa pod gombíkom (obr. 41) nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik špáradlom;



7. Skontrolujte, či nasávaciu hadičku a hadičku na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka;
8. Všetky komponenty osušte suchou a čistou handrou;
9. Zložte späť všetky diely veka;
10. k nádržke na mlieko pripevnite veko.

### Poznámka:

Spotrebič raz za týždeň pripomenie potrebu dôkladne vyčistiť karafu na mlieko, pričom navrhne sekvenciu správneho čistenia.

## 16. ODVÁPŇOVANIE ☺

### Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápnovací prostriedok môže poškodiť jemné povrchy. Ak sa produkt náhodne vyleje, okamžite povrch vysušte.

Pre vykonanie odvápnovania	
Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi
Nádoba	Odporúčaný objem: 2 l
Čas	~50min



Spotrebič odvápnite, keď sa na domovskej stránke (C) objaví príslušná správa: ak si želáte odvápnovanie vykonať ihneď, stlačte „Ok“ a postupujte podľa úkonov od bodu (5).

Pre odloženie odvápnovania na inokedy stlačte „Zrušiť“: na domovskej stránke symbol ☺ (C4) pripomína, že spotrebič si vyžaduje odvápnovanie. (hlásenie sa zobrazí pri každom zapnutí spotrebiča).

Pre vstup do menu odvápnovanie:

1. Stlačte na domovskej stránke ikonu menu nastavenia (C3);

2. Prebhnite cez stránky menu, až kým sa nezobrazí položka „Odvápňovanie“;
3. Stlačte „Začať“ pre vstup do postupu odvápnovania so sprievodcom;
4. Stlačte „Začať“ pre začatie;
5. Založte vydávač vody (D6) (obr. 5);
6. Vyberte a vyprázdňte odkvapkavicu misku (A14) a nádobku na zvyšky kávy (A10) (obr. 10); potom ich obe znovu založte a stlačte „Ďalej“;
7. Vytiahnite nádržku na vodu (A22), zdvihnite veko (A21) a (ak je založený) odoberte filter (D4). Nádržku úplne vyprázdňte.
8. Do nádržky na vodu nalejte odvápnovací prípravok až po rysku A (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) vyznačenú zvnútra nádržky, potom pridajte vodu (1 liter), až kým nedosiahnete rysku B (obr. 42). Nádržku na vodu (s vekom) znovu založte a stlačte „Ďalší“;




9. Pod vydávače umiestnite prázdnu nádobu s minimálnym objemom 2 litre (obr. 43). Stlačte „Ďalej“ pre spustenie procesu („Späť“, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku alebo „X“, ak chcete opustiť postup, avšak nebudnete odobrať z nádržky odvápnovací roztok).

### **Pozor! Nebezpečenstvo popálenia**

Z vydávačov vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa s týmto roztokom nepostriekli.

10. Odvápnovací program sa spustí a odvápnovací roztok vyteká z vydávača horúcej vody aj z vydávača kávy, pričom automaticky vykonáva celú radu preplachovaní na odstránenie zvyškov vodného kameňa vnútri spotrebiča;
- Po približne 40 minútach spotrebič odvápnovanie preruší;
11. Teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdňte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku, vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdňte ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča (obr. 44). Stlačte „Ďalší“;



12. Znovu umiestnite prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku pod vydávače a stlačte „Ďalší“ pre spustenie procesu preplachovania;
13. Horúca voda vyteká z vydávača horúcej vody, aj z vydávača kávy;
14. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdňte nádobu použitú na zber preplachovacej vody;
15. Vyberte nádržku na vodu a vložte späť zmäčkovací filter, ak ste ho predtým vybrali. Pokračujte stlačením tlačidla „Ďalší“;
16. Naplňte nádržku čerstvou vodou aspoň do úrovne MAX, vložte ju späť do prístroja a stlačte tlačidlo „Ďalší“;
17. Znovu umiestnite prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku pod vydávače a stlačte „Ďalší“ pre spustenie ďalšieho cyklu preplachovania;
18. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdňte nádobu použitú na zber preplachovacej vody, odoberte, vyprázdňte a znovu založte odkvapkavicu misku (A14) a nádobku na zvyšky kávy (A10), potom ich znovu založte do spotrebiča;
19. Vytiahnite nádržku na vodu, naplňte ju po rysku max a znovu založte do spotrebiča, potom stlačte „Ďalej“
20. Proces odvápnovania je takto dokončený: stlačte „Ok“. Zariadenie vykoná rýchle zahrievanie, po ukončení ktorého sa vráti na domovskú stránku.

### **Poznámka:**

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať;
- Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápnovania zostane voda v nádobke na zvyšky kávy (A10).
- Zariadenie potrebuje tretie prepláchnutie, ak nádržka na vodu nebola naplnená po rysku MAX: slúži to na zaistenie toho, že vo vnútorných okruhoch zariadenia nezostane žiadny odvápnovací roztok. Pred spustením preplachovania nezabudnite vyprázdniť odkvapkavicu misku.

## 17. PROGRAMOVANIE TVRDOSTI VODY





Alarm odvápnenie sa zobrazí po uplynutí prednastaveného prevádzkového času na základe tvrdosti vody. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odváňňovania.

### 17.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok vo výbave „Total hardness test“ (D1) (vo welcome pack).
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vyberte pásik z vody a mierne ho pretrepte. Po približne jednej minúte sa vytvorí 1, 2, 3 alebo 4 červené štvorce, v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorec zodpovedá 1 úrovni.

### 17.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte na domovskej stránke (C) ikonu menu nastavenia (C3);
2. Prebehnite cez stránky, až kým sa nevyberie položka „Tvrdosť vody“;
3. Stlačte „Nastaviť“;
4. Vykonajte postup uvedený v predchádzajúcom odseku a zistíte stupeň tvrdosti vody;
5. Stlačte bodku zodpovedajúcu stupňu tvrdosti zistenému v predchádzajúcom bode ako je špecifikované v nasledujúcej tabuľke:

Total Hardness test (D1)	Tvrdosť vody
<p style="text-align: center;">Zelený</p> <p style="text-align: center;">Červený</p> 	Úroveň 1
<p style="text-align: center;">Zelený Červený</p> 	Úroveň 2
<p style="text-align: center;">Zelený Červený</p> 	Úroveň 3
<p style="text-align: center;">Červená</p> 	Úroveň 4

6. Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.
7. Stlačte „<“ pre návrat do menu nastavení.


## 18. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (D4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

### 18.1 Inštalácia filtra


1. Stlačte menu nastavenia (C3);
2. Prebehnite cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vodný filter“;
3. Stlačením tlačidla „Ok“ spustíte riadený proces
4. Vyberte filter z obalu a natočte dátumovník tak, aby bolo vidno najbližšie 2 mesiace (obr. 45);



#### Poznámka:

Trvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

5. Stlačte „Ďalší“ pre pokračovanie („Spät“ pre návrat na predchádzajúcu obrazovku; „X“ pre zrušenie úkonu);
6. Na aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do centrálného otvoru filtra tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viac ako jednu minútu (obr. 46). Stlačte „Ďalší“;



7. Vytiahnite nádržku na vodu (A22) zo spotrebiča (obr. 2) a naplňte ju vodou; založte filter do nádržky na vodu, pričom ho úplne ponorte na desať sekúnd, nakloňte a jemne stlačte, aby mohli uniknúť vzduchové bubliny (obr. 47). Stlačte „Ďalší“;
8. Založte filter do príslušného lôžka (obr. 48) a zatlačte ho až na doraz; stlačte „Ďalej“;
9. Zatvorte nádržku vekom (A21), potom nádržku vložte do spotrebiča.
10. Vložte vydávač horúcej vody (D6). Stlačte tlačidlo „Ďalší“;

- Umiestnite podvydávač horúcej vody prázdnu nádobu s minimálnym objemom 0,5 litra (obr. 6) a stlačte „Ďalej“ pre aktiváciu filtra;
- Zariadenie začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví. Stlačte „Ok“ pre návrat na domovskú stránku;
- Filter je teraz aktivovaný a zariadenie sa môže používať.

## 18.2 Výmena alebo odstránenie filtra

Vymeňte filter (D4), keď sa na domovskej stránke (C) objaví príslušná správa: ak chcete ihneď vykonať výmenu, stlačte „Ok“ a postupujte podľa úkonov od bodu 3 predchádzajúceho odseku. Pre odloženie výmeny na inokedy stlačte „Zrušiť“: na displeji symbol filtra pripomína, že je potrebné filter vymeniť.

Pri výmene postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte menu nastavenia (C3);
- Prebehnite cez stránky, kým sa nezobrazí položka „Vodný filter“: stlačte „Ok“;
- Stlačením tlačidla „Ok“ spustíte riadený proces;
- Vytiahnite nádržku na vodu (A22) a opotrebovaný filter.
- Pre odstránenie filtra stlačte „Ok“ („Späť“ pre návrat na predchádzajúcu obrazovku; „Zmazať“ pre zrušenie úkonu);
- Pre výmenu filtra stlačte „Ďalej“. Pokračujte podľa úkonov zobrazených v predchádzajúcom odseku od bodu (4).

### Poznámka:

Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje.

## 19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak: 1,9 MPa (19 bar)	
Objem nádržky na vodu:	1,8 l
Rozmery ŠxVxH:	260 x 450 x 385 mm
Dĺžka kábla:	1200 mm
Hmotnosť (líši sa podľa modelu):	11,2 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	300 g
Frekvenčné pásmo:	2400 - 2500 MHz
Maximálny prenosový výkon	20 mW

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.

### 19.1 Odporúčania pre úsporu energie


- Pre zníženie spotreby energie po vydaji jedného alebo viacerých nápojov odstráňte karafy na mlieko alebo príslušenstvo.
- Nastavte automatické vypnutie na 15 minút (pozri odsek „6.8 Nastavte aut. vypnutie“);
- Aktivujte úsporu energie (pozri odsek „6.9 Všeobecné“);
- Keď si to spotrebič vyžaduje, vykonajte cyklus odvápnovania.








## 20. SPRÁVY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	VÝZNAM	NÁPRAVA
Naplňte nádržku na vodu do úrovne MAX. Uistite sa, či ste naplnili nad úroveň 1	V nádržke (A22) nie je dost' vody.	Vytiahnite nádržku a naplňte ju čerstvou a vodou nad rysku 1, znovu založte do spotrebiča.
Nemám dost' vody na nápoj. Naplňte nádržku na vodu do úrovne MAX. Uistite sa, či ste naplnili nad úroveň 1		
Vložte nádržku na vodu	Nádržka (A22) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.
Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy	V nádržke na vodu nie je dostatočné množstvo vody na prípravu nápoja a ojedlhho bude potrebné vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy.	Zariadenie vyžaduje, aby sa vykonali oba úkony: takto sa ušetria nadbytočné úkony v budúcnosti a bude možné pripraviť viac nápojov za sebou bez prerušenia.
Vložte jednotku vylúhovača	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A6).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „15.9 Čistenie vylúhovača“
		→



ZOBRAZENÁ SPRÁVA	VÝZNAM	NÁPRAVA
Vyprázdňte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy	Nádobka na zvyšky (A10)kávy je plná.	Vykonajte čistenie podľa opisu v ods. "15.3 Čistenie nádobky na zvyšky kávy"
Vložte nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a odkvapkávacia misku	Nádobka na zvyšky kávy (A10) a/alebo odkvapkávacia miska (A14) neboli vložené správne alebo nie sú vložené.	Vložte odkvapkávacia misku spolu s nádobkou na zvyšky vylúhovanej kávy a zatlačte ich až na doraz.
Pridajte obľúbenú mletú kávu. Maximálne jednu odmerku!	Bola zvolená príprava nápoja s použitím mletej kávy.	Uistite sa, či násypka (A4) nie je upchatá, potom nasypťe jednu zarovnanú odmerku (D2) mletej kávy a stlačte „Ďalej“ na displeji a postupujte podľa pokynov v ods. „8.4 Príprava nápoja použitím mletej kávy“.
Naplňte zásobník na zrnkovú kávu a pokračujte vo výdaji stlačením tlačidla Ok	Zrnká kávy skončili.	Naplňte zásobník na zrnkovú kávu (A2) a stlačte Ok na obnovenie výdaja
Zasuňte vydávač horúcej vody	Vydávač (D6) nie je vložený správne alebo nie je vložený vôbec.	Zatlačte vydávač až na doraz (obr. 5): spotrebič vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukovej signalizácie aktívna).
Vložte karafu na studené/horúce mlieko	Karafa na mlieko (E) alebo (F) nie je vložená správne alebo nie je vôbec vložená.	Vložte karafu na mlieko zatlačením na doraz: prístroj vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).
Vykonávam čistenie. O chvíľu budem znova pri vás	Spotrebič zisťuje prítomnosť nečistôt vo svojom vnútri.	Počkajte, kým sa spotrebič vráti do stavu pripravený na použitie a znova vyberte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Nové nastavenia neboli uložené	Počas osobného nastavenia nápoja (pozri kap. „13. Funkcia „my“ (iba nápoje „Hot““), bola príprava úmyselne prerušená stlačením „X“ alebo došlo k zásahu alarmu.	Stlačte „X“ pre návrat na domovskú stránku (C) pre zobrazenie alarmu, ktorý spôsobil prerušenie. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa zobrazeného alarmu (pozri kap. „20. Správy zobrazené na displeji“)
Nemohol som vydať nápoj. Znížte Intenzita a skúste znova	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Zvoľte slabšiu „Intenzita“ (pozri “8.3 Prispôbenie nápoja“)
	Ak je prítomný zmäčkovací filter (D4) , mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Stlačte „Ok“ a vydajte trochu vody (pozri kap. „10. Príprava horúcej vody a horúceho čaju“, kým prietok nebude pravidelný. Ak problém pretrváva, vyberte filter (pozri ods. „18.2 Výmena alebo odstránenie filtra“)
Nemohol som vydať nápoj. Nastavte kávový mlynček zvýšením polohy gombíka o jednu jednotku	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Stlačte „Ok“ a vykonajte nastavenie kávového mlynčeka (pozri ods. „6.4 Nastavenie mletia“).
→		

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	VÝZNAM	NÁPRAVA
Zvoľte slabšiu Intenzita alebo znížte množstvo mletej kávy	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Vyberte jemnejšiu „Intenzita“ (pozri „8.3 Prispôsobenie nápoja“) alebo znížte množstvo mletej kávy (max. 1 odmerka). Stlačením tlačidla „Ok“ sa vrátte na domovskú stránku alebo počkajte, kým hlásenie nezmizne.
Prosím uchovajte karafu na mlieko v chladničke	Bola vykonaná príprava mlieka a karafa na mlieko je ešte vložená v prístroji	Vytiahnite karafu na mlieko a uložte ju do chladničky.
Prístroj sa musí odvápnit. Stlačte Ok pre spustenie (*50 min)	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápnit	Ak si želáte vykonať odvápnovanie, stlačte „Ok“ a postupujte podľa pokynov, v opačnom prípade stlačte „Zrušiť“: v tomto prípade sa na domovskej stránke (C) objaví symbol  (C4) na pripomenutie, že je potrebné vykonať odvápnovanie (pozri kap. „16. Odvápnovanie“).
Odvápnovací cyklus bol prerušený. Stlačte Ok pre pokračovanie	Odvápnovanie prerušené alebo sa nedokončilo správne	Stlačte Ok pre pokračovanie (pozri kapitolu „16. Odvápnovanie“).
Vymeňte vodný filter. Stlačte Ok na štart	Zmäkčovací filter (D4) je opotrebovaný.	Stlačte tlačidlo „Ok“ na výmenu filtra alebo tlačidlo „Zrušiť“, ak ju chcete odložiť na neskôr. Riadte sa pokynmi v kap. „18. Zmäkčovací filter“.
Všeobecný alarm: Nahľadnite do návodu na použitie / aplikácie Coffee Link	Vnútro zariadenia je príliš znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite, ako je to opísané v kap. „15. Čistenie“. Ak zariadenie po vyčistení stále zobrazuje hlásenie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo autorizované servisné stredisko
Prázdny okruh. Stlačte Ok na štart naplňania	Hydraulický okruh je prázdny	Stlačením tlačidla „Ok“ naplníte okruh: výdaj sa automaticky preruší. Je bežné, ak nájdete vodu v odkvapkávacej miske (A14) po naplnení. Ak problém pretrváva, overte, či je nádržka na vodu (A22) vložená až na doraz.
	Bol založený nový zmäkčovací filter (D4)	Uistite sa, že ste správne dodržali pokyny na založenie nového filtra (ods. „18.1 Inštalácia filtra“ a „18.2 Výmena alebo odstránenie filtra“). Ak problém pretrváva, vyberte filter (ods. „18.2 Výmena alebo odstránenie filtra“).
Profil kávových zŕn bol zmenený! Nezabudnite vydať aspoň 3 kávy na dosiahnutie najlepšieho výsledku v šálke	Prístroj potrebuje 3 výdaje s novou kávou, až potom umožní nastavenie Bean Adapt	Vydajte aspoň 3 kávy s novou kávou pred zmenou Bean Adapt
Pre ideálnu teplotu Odporúčam vám spustiť rýchle preplachovanie, aby som vychladol. Položte nádobu 0,2 l pod výdavača a stlačte Zčať.	Chcete vydať nápoj „cold brew technology“ po príprave rôznych horúcich nápojov	Položte nádobu pod výdavača kávy a stlačte „Zčať“ na vykonanie rýchleho studeného preplachovania a ochladenie okruhu kávy alebo stlačte „Preskočiť“ pre okamžitý výdaj požadovaného nápoja.
		→

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	VÝZNAM	NÁPRAVA
Pre ideálnu teplotu Odporúčam vám spustiť rýchle preplachovanie, aby som vychlad- ol. Položte nádobu 0,2 l pod vydávača a stlačte Začať.	Chcete vydať horúci nápoj po príprave nápojov „cold brew technology“	Položte nádobu pod vydávača kávy a stlačte „Začať“ na vykonanie rýchleho horúceho preplachovania a zohriatie okruhu kávy alebo stlačte „Preskočiť“ pre okamžitý výdaj požado- vaného nápoja.
	Signalizuje, že úspora energie je aktivovaná.	Pre vypnutie úspory energie postupujte podľa opisu v ods. “6.9 Všeobecné”.
	Pripomína, že je nutné spotrebič odvápnit’.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania, opísaný v kap. „16. Odvápnovanie“
	Pripomína, že je potrebné vymeniť filter (D4)	Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa poky- nov v kap. “18. Zmäčkovací filter”.
	Pripomína, že je potrebné vykonať čistenie karafy na mlieko (E) alebo (F).	Otočte gombík regulácie peny (E3) alebo (F3) do polohy CLEAN.
	Konektivita bola nakonfigurovaná v menu nastavenia (C3) spotrebiča.	Vykonajte pripojenie z aplikácie Coffee Link.
	Signalizuje, že kávovar je pripojený.	Ak chcete deaktivovať pripojenie, postu- pujte podľa pokynov uvedených v ods. “6.3 Konektivita”.
	Konektivita je aktívne, ale cloud nie je dostupný.	Ak bol kávovar iba pred chvíľou zapnutý, poč- kajte, kým dokončí zapnutie.
		Ak problém pretrváva, deaktivujte a znovu ak- tivujte pripojenie podľa pokynov uvedených v ods. “6.3 Konektivita”.
		Skontrolujte, či kontrolky na routeri signalizu- jú, že sieť je aktívna.
		Ak problém stále pretrváva, vypnite a znovu zapnite kávovar a domáci router.


## 21. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, kontaktujte servis.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Spotrebič sa nezapína	Zástrčka nie je zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
Káva nie je horúca.	Vnútorne okruhy zariadenia vychladli, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2-3 minúty.	Pred prípravou kávy vnútorne obvody zohrejte preplachovaním použitím príslušnej funkcie (pozri ods. "8.1 Pripravte spotrebič na kávové nápoje").
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Nastavte vyššiu teplotu kávy v menu nastavenia (C3) (pozri ods. "6.5 Teplota kávy").
	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Zariadenie je potrebné odvápnit'	Postupujte podľa opisu v kap. "16. Odvápnovanie". Následne overte stupeň tvrdosti vody ("17.1 Meranie tvrdosti vody") a overte, či spotrebič je nastavený podľa skutočnej tvrdosti ("17.2 Nastavenie tvrdosti vody").
Káva je málo objemná alebo má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Vstúpte do menu nastavenia (C3) a postupujte podľa pokynov na reguláciu mletia. Efekt je viditeľný až po 3 vydaniach kávy (pozri ods. "6.4 Nastavenie mletia").
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
	Káva nie je čerstvá.	Balenie kávy je otvorené dlhý čas a káva stratila chuť.
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Vstúpte do menu nastavenia (C3) a postupujte podľa pokynov na reguláciu mletia. Efekt je viditeľný až po 3 vydaniach kávy "6.4 Nastavenie mletia").
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy.	Ústia vydávača kávy (A7) sú upchaté.	Vyčistite vydávač kávy hubkou alebo špáradlom.
Pripravená káva je riedka.	Náсыпка (A4) sa upchala.	Vyčistite náсыпку pomocou štetca (D5) podľa opisu v ods. "15.8 Čistenie náсыпки na vsypanie mletej kávy".
Výdaj nápoja je slabý	V nádržke nie je dostatok vody	Naplňte nádržku nad úroveň 1.
Spotrebič nevydáva kávu.	Spotrebič zistil nečistoty vo svojom vnútri: na displeji sa zobrazí „Vykonávam čistenie ...“.	Počkajte, kým sa spotrebič vráti do stavu pripravený na použitie a znovu vyberte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.




PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Vylúhovač (A6) nie je možné vytiahnuť.	Vypnutie nebolo vykonané správne	Vykonajte vypnutie stlačením tlačidla  (A9) (pozri kap. "5. Vypnutie spotrebiča").
Po dokončení odváňovania si spotrebič vyžaduje tretie preplachovanie.	Počas dvoch cyklov preplachovania sa nádržka (A22) nenaplnila až po rysku MAX	Postupujte podľa požiadavky spotrebiča, avšak najprv vyprázdňte odkvapkávaciu misku (A14) , aby sa zabránilo pretečeniu vody.
Mlieko má veľké bubliny alebo strieka z vydávača mlieka (E5) alebo (F5).	Veko (E1) alebo (F1) karafy na mlieko je špinavé	Vyčistite veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v ods. "15.10 Čistenie karaf na mlieko (E) a (F)".
	Veko (E1) alebo (F1) nie je namontované správne.	Namontujte všetky komponenty správne podľa opisu v ods. „9.1 Príprava karafy na mlieko (E a F)" a "9.4 Regulácia množstva peny".
Mlieko má veľké bubliny alebo strieka z vydávača mlieka (E5) alebo (F5) alebo je málo napanené.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo typ mlieka nie je vhodný pre požadovaný nápoj	Pre najlepšie výsledky sa uistite, či používate správny typ mlieka na prípravu horúcich alebo studených nápojov (pozri odsek "9.2 Aké mlieko používať?"). Používajte nápoje s teplotou z chladničky (približne 5 °C).
	Veko (E1) alebo (F1) karafy na mlieko je špinavé	Vyčistite karafu na mlieko podľa pokynov v ods. "9.6 Čistenie karaf na mlieko po každom použití"
	V kanáliku nachádzajúcom sa pod gombíkom regulácie peny (E3) alebo (F3) je voda	Gombík vytiahnite a dobre osušte.
	Používajú sa rastlinné nápoje	Pre zlepšenie výsledku používajte nápoje s teplotou z chladničky (približne 5 °C). Nastavte množstvo peny podľa pokynov uvedených v ods. "9.4 Regulácia množstva peny"
Odkladacia plocha na šálky (A12) je horúca.	Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede	
Po čistení nemôžete zasunúť odkvapkávaciu misku do prístroja	Nádobka na zachytávanie kondenzátu (A11) nie je umiestnená správne	Skontrolujte, či nádobka na zachytávanie kondenzátu je vložená správne
Stroj sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčiky pary	Stroj je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúceho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody	Je to súčasť bežnej prevádzky spotrebiča. Na zabránenie takým situáciám vyprázdnite odkvapkávaciu mriežku.
Z odkvapkávacej misky spotrebiča vychádzajú obláčiky pary (A14) a/alebo na ploche, na ktorej je spotrebič umiestnený, je voda.	Po čistení nebola vložená mriežka odkvapkávacej misky (A13)	Znovu založte mriežku odkvapkávacej misky na misku
		→

<b>PROBLÉM</b>	<b>MOŽNÁ PRÍČINA</b>	<b>NÁPRAVA</b>
Množstvo nápoja so sebou je nadmerné alebo nápoj vyteká z travel mug	Zvolené množstvo nie je primerané	Zvoľte menšie množstvo (stredné $\overline{M}$ alebo malé $\overline{P}$ )
		Regulujte množstvo na základe mug, aby ste mali správny výdaj pri nasledujúcej príprave
Nápoj so sebou je nedostatočný	Zvolené množstvo nie je primerané	Zvoľte väčšie množstvo (stredné $\overline{M}$ alebo veľké $\overline{G}$ )
		Regulujte množstvo na základe mug, aby ste mali správny výdaj pri nasledujúcej príprave
Travel mug sa nezmestí do prístroja	Dvierka priestoru pre travel mug (A16) sú zatvorené a/alebo vydávač kávy (A7) je znížený	Otvorte dvierka a/alebo zdvihnite vydávač kávy
Aplikácia nefunguje	Chyba aplikácie	Zatvorte a znovu otvorte aplikáciu
Aplikácia signalizuje problém v kávovare, ktorý neexistuje	Údaje medzi kávovarem a aplikáciou nie sú synchronizované	Deaktivujte a znovu aktivujte konektivitu (ods. "6.3 Konektivita")

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)



57132C8814\_00\_1023

---

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy [delonghi.com](http://delonghi.com)