

CUPRINS

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ	391
2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ	392
2.1 Simboluri utilizate în acest manual de instrucțiuni.....	392
2.2 Utilizarea în conformitate cu destinația.....	392
2.3 Instrucțiuni de utilizare	392
3. INTRODUCERE	392
3.1 Litere între paranteze	392
3.2 Probleme și soluții.....	392
3.3 Descărcați Aplicația!.....	393
4. DESCRIERE	393
4.1 Descrierea aparatului	393
4.2 Descrierea paginii de pornire (fereastra principală) (pag. 2 - B).....	393
4.3 Descrierea recipientului pentru lapte	393
4.4 Descriere carafă pentru ciocolată	393
5. OPERAȚIUNI PRELIMINARE.....	394
5.1 Verificarea aparatului	394
5.2 Instalarea aparatului	394
5.3 Conectarea aparatului	394
5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului.....	394
6. PORNIREA APARATULUI	394
7. OPRIREA APARATULUI.....	395
8. SETĂRILE MENIULUI.....	395
8.1 Limpezirea	395
8.2 Decalcifiere	395
8.3 Filtru de apă	395
8.4 Valori băuturi	395
8.5 Reglarea orei	396
8.6 Autoaprindere	396
8.7 Stingere automată (standby)	396
8.8 Încălzitor cești	396
8.9 Economie energetică	396
8.10 Temperatura cafelei	396
8.11 Duritatea apei	397
8.12 Selectarea limbii	397
8.13 Avizare acustică	397
8.14 Iluminare ceașcă	397
8.15 Fundal	397
8.16 Bluetooth	397
8.17 Modul demo	397
8.18 Valori din fabrică	397
8.19 Statistici	398
9. PREPARAREA CAFELEI	398
9.1 Selectarea aromei cafelei	398
9.2 Selectarea cantității de cafea	398
9.3 Reglarea râșniței	398
9.4 Recomandări pentru o cafea mai caldă	398
9.5 Pregătirea cafelei utilizând cafea pre-măcinată	399
10. PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE.....	399
10.1 Umpleți și introduceți recipientul pentru lapte.....	400
10.2 Reglarea cantității de spumă.....	400
10.3 Prepararea automată a băuturilor pe bază de lapte.....	400
10.4 Curățarea rezervorului pentru lapte, după fiecare utilizare	400
11. PREPARAREA CIOCOLATEI CALDE.....	401
12. ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ.....	402
13. ALIMENTARE CU ABURI	402
13.1 Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui	402
13.2 Curățarea duzei de apă caldă/abur după utilizare	402
14. PERSONALIZAREA BĂUTURILOR	402
15. MEMORAREA PROFILULUI PROPRIU.....	403
16. CURĂȚARE	403
16.1 Curățarea aparatului	403
16.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	403
16.3 Curățarea recipientului pentru zaț.....	403
16.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor	404
16.5 Curățarea părților interioare ale aparatului	404
16.6 Curățarea rezervorului pentru apă.....	404
16.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea	405
16.8 Curățarea pânzei pentru introducerea cafelei măcinate.....	405
16.9 Curățarea infuzorului.....	405
16.10 Curățarea recipientului pentru lapte.....	405
16.11 Curățarea duzei de apă caldă/abur	406
16.12 Curățarea carafei pentru ciocolată caldă (E).....	406
17. DECALCIFIERE	406
18. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI	408
18.1 Măsurarea durității apei	408
18.2 Setarea durității apei	408
19. FILTRU DE DEDURIZARE A APEI	408
19.1 Instalarea filtrului	408
19.2 Înlocuirea filtrului	409
19.3 Scoaterea filtrului.....	409
20. DATE TEHNICE.....	409
21. ELIMINARE	409
22. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY	410
23. PROBLEME ȘI SOLUȚII	415

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, pensiuni moteluri și alte structuri de cazare.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puțin 8 ani și dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranța a aparatului și după ce au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna alimentarea electrică a aparatului, când acesta este lăsat nesupravegheat sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar la unele modele).

2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

2.1 Simboluri utilizate în acest manual de instrucțiuni

Avertismentele importante sunt marcate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Nerespectarea avertizărilor poate duce la leziuni prin electrocutare, punând în pericol viața utilizatorului.



Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca leziuni sau defecțiuni ale aparatului.



Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răniri.



Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Întrucât aparatul funcționează cu curent electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi imediat scos din priză, în caz de nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu, deoarece se poate deteriora.
- Pentru a deconecta complet aparatul, scoateți ștecherul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înaintea oricărei operațiuni de curățare, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare din priza de curent și lăsați mașina să se răcească.



Nu lăsați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) la îndemâna copiilor.



Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării sale se pot forma vapori de apă.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești se poate încălzi.

2.2 Utilizarea în conformitate cu destinația

Acest aparat a fost fabricat pentru prepararea băuturilor pe bază de cafea, lapte, ciocolată și pentru încălzirea băuturilor.

Orice altă utilizare este considerată improprie și prin urmare periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

2.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidentări ale utilizatorului sau avarieri ale aparatului.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este cedat altor persoane, predați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

3. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales mașina automată pentru cafea și cappuccino.

Vă rugăm să accordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare. În felul acesta veți evita să vă expuneți pericolului sau să produceți daune aparatului.

3.1 Litere între paranteze

Literele dintre paranteze corespund legendei prezentate în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

3.2 Probleme și soluții

În cazul în care întâmpinați probleme, încercați mai întâi să le rezolvați urmând instrucțiunile prezentate în capitolele „22. Mesaje afișate pe display” și „23. Probleme și soluții”.

Dacă aceste instrucțiuni nu sunt de folos, sau pentru lămuriri suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciul de asistență clienți, telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți".

Dacă țara dumneavoastră nu se regăsește printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru eventualele reparații, adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt enumerate în certificatul de garanție anexat aparatului.

3.3 Descărcați Aplicația!



Datorită aplicației De'Longhi Coffee Link, puteți controla anumite funcții de la distanță.

În cadrul aplicației regăsiți și informații, recomandări, lucruri interesante din lumea cafelei și puteți avea la îndemână toate informațiile privind mașina dvs.



Acest simbol evidențiază funcțiile care se pot controla sau consulta în aplicație.

De asemenea, puteți crea până la maxim 6 noi băuturi, pe care le puteți salva în memoria aparatului dumneavoastră.



Rețineți:

Verificați dispozitivele compatibile pe "PrimaDonnaElite.delonghi.com".

4. DESCRIERE

4.1 Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Capac recipient boabe
- A2. Capac pâlnie cafea măcinată
- A3. Recipient pentru boabe
- A4. Pâlnie cafea măcinată
- A5. Buton pentru reglarea gradului de măcinare
- A6. Suport încălzitor cești
- A7. Tasta (L): pentru a porni sau a opri aparatul (standby)
- A8. Duză de cafea (cu înălțime reglabilă)
- A9. Duză pentru apă caldă și aburi
- A10. Recipient pentru zaț
- A11. Tavă suport cești
- A12. Indicator nivel apă pentru tăvița de colectare picături
- A13. Grătar tavă
- A14. Tăviță de colectare picături
- A15. Capac rezervor apă
- A16. Rezervor pentru apă
- A17. Spațiu pentru filtru de dedurizare a apei
- A18. Ușiță infuzor
- A19. Infuzor
- A20. Spațiu conector cablu de alimentare
- A21. Întrerupător general (ON/OFF)

4.2 Descrierea paginii de pornire (fereastra principală) (pag. 2 - B)

- B1. : meniu pentru personalizarea setărilor băuturilor
- B2. : meniu setări ale aparatului
- B3. Aroma selectată
- B4. Ceas
- B5. Cantitatea selectată
- B6. : selectare aromă
- B7. : selectare cantitate
- B8. >: săgeată de derulare
- B9. Băuturi ce se pot selecta (apăsați pe săgețile de derulare < sau > pentru a vizualiza toate băuturile: bara din partea de jos indică fereastra care este afișată)
- B10. <: săgeată de derulare
- B11. Profiluri ce se pot programa (consultați „15. Memorarea profilului propriu”)

Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei „Total Hardness Test”
- C2. Măsură pentru dozarea cafelei pre-măcinate
- C3. Decalcifiant
- C4. Filtru pentru dedurizarea apei (la unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare
- C6. Duză pentru apă caldă/aburi
- C7. Buton de decuplare a duzei
- C8. Cablu de alimentare

4.3 Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 2 - D)

- D1. Buton pentru reglarea spumei și pentru funcția CLEAN
- D2. Capac recipient pentru lapte
- D3. Recipient pentru lapte
- D4. Tub de preluare a laptelui
- D5. Tub de alimentare cu lapte spumat (reglabil)

4.4 Descriere carafă pentru ciocolată

(pag. 2 - E)

- E1. Capac carafă pentru ciocolată
- E2. Pâlnie
- E3. Tub alimentare cu abur
- E4. Amestecător
- E5. Carafă ciocolată caldă
- E6. Cursor de decuplare pâlnie

5. OPERAȚIUNI PRELIMINARE

5.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că acesta este intact și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

5.2 Instalarea aparatului



Atenție!

Atunci când instalați aparatul trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul răspândește căldură în mediul înconjurător. După ce ați așezat aparatul pe suprafața de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Eventuala pătrundere a apei în aparat poate provoca avarierea acestuia.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau a chiuvetelor.
- Dacă apa din interiorul său îngheață, aparatul se poate avaria.
Nu instalați aparatul într-un mediu în care temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să fie ferit de colțuri ascuțite sau de contactul cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

5.3 Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent corespunzător instalată, cu o putere minimă de 10A și prevăzută cu sistem eficient de împământare.

În caz de incompatibilitate între ștecherul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priză cu una de tip corespunzător.

5.4



Prima punere în funcțiune a aparatului




Rețineți!

- În fabrică, s-a utilizat cafea pentru testarea aparatului, așa încât este absolut normal să găsiți urme de cafea în râșniță. În orice caz, vă asigurăm că acest aparat este nou.

- Vă recomandăm să personalizați cât mai curând duritatea apei, urmând procedura descrisă în capitolul „18. Programarea durității apei”.

1. Introduceți conectorul cablului de alimentare (C8) în locașul din spatele aparatului (A20), conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1) și asigurați-vă că întrerupătorul general (A21), aflat în partea posterioară a aparatului, este apăsat (fig. 2);
2. “SELECT LANGUAGE” (setare limbă): apăsați pe stegulețul corespunzător limbii dorite;

Urmați apoi instrucțiunile afișate pe display-ul aparatului.

3. „UMPL. REZER. CU APĂ PROASPĂTĂ”: scoateți rezervorul de apă (A16) (fig. 3), deschideți capacul (A15) (fig. 4), umpleți până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 5); închideți la loc capacul și apoi introduceți rezervorul de apă în locașul său (fig. 6);
4. „INTROD. DUZĂ APĂ”: Verificați dacă distribuitorul pentru apă caldă/aburi (C6) este introdus pe duză (A9) (fig. 7) și apoi așezați dedesubtul acestuia un recipient (fig. 8) cu capacitatea de cel puțin 100 ml;
5. Pe display va fi afișat mesajul “CIRCUIT GOL APĂSAȚI OK PT A ÎNCEPE UMLEREA”;
6. Apăsați tasta “ OK” pentru a confirma: apa va curge din duză (fig. 8), iar apoi aparatul se va opri în mod automat.

În acest moment, aparatul este gata pentru a fi utilizat.



Rețineți!

- La prima utilizare, va trebui să preparați 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino, până când aparatul va începe să dea cele mai bune rezultate.
- În timpul preparării primelor 5-6 cappuccino, este normal să auziți zgomotul fierberii apei: acest zgomot se va atenua cu timpul.
- Pentru ca aparatul să dea cele mai bune rezultate, se recomandă instalarea filtrului pentru dedurizarea apei (C4), urmând indicațiile din capitolul „19. Filtru de dedurizare a apei”. Dacă modelul dumneavoastră nu este prevăzut cu filtru, îl puteți solicita oricărui Centru de Asistență Autorizat De'Longhi.

6. PORNIREA APARATULUI



Rețineți!


Înainte de a porni aparatul, verificați dacă întrerupătorul general (A21) este apăsat (fig. 2).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de clătire, care nu poate fi întrerupt. Aparatul va fi gata de utilizare doar după efectuarea acestui ciclu.



Pericol de arsuri!

În timpul clătirii, din vârful distribuitorului de cafea (A8) curge puțină apă caldă care se va aduna în tăvița de colectare picături (A14) aflată în partea de jos. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (A7-fig. 9): pe display apare mesajul „INCĂLZIRE ÎN CURS, VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI!”.

După finalizarea fazei de încălzire, aparatul afișează un alt mesaj: "LIMPEZIRE ÎN CURS, APĂ CALDĂ DIN DUZE"; în acest fel, pe lângă faptul că încălzește recipientul, aparatul asigură circularea apei calde în conductele interne, pentru a le încălzi și pe acestea.

Aparatul ajunge la temperatura optimă atunci când este afișată fereastra principală (pagina de pornire).


7. OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost preparată o cafea.



Pericol de arsuri!


În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A8) va curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă.

- Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (A7-fig. 9).
- Pe display va fi afișat mesajul "STINGERE ÎN CURS, VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI!": dacă este prevăzut, aparatul va finaliza faza de clătire și apoi se va închide (stand-by).



Rețineți!

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, acesta trebuie deconectat de la rețeaua electrică:

- opriți mai întâi aparatul, apăsând tasta  (fig. 9);
- eliberați întrerupătorul general (A21) aflat în partea posterioară a aparatului (fig. 2).



Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general atunci când aparatul este pornit.




8. SETĂRILE MENIULUI



8.1 Limpezirea

Cu ajutorul acesteia funcții este posibilă scurgerea apei fierbinți din duza de cafea (A8) și din duza de apă caldă/abur (C6), dacă este introdusă, pentru a curăța și încălzi circuitul intern al aparatului.

Așezați sub duza de cafea și apă caldă un recipient cu capacitatea de minim 100 ml (fig. 8).

Pentru a activa această funcție, procedați după cum urmează:


1. Apăsați "" (B2) pentru a accesa meniul;

2. Apăsați <(B10) sau >(B8) până când pe display apare (B) " LIMPEZIRE";
3. Apăsați "" pentru a porni ciclul de limpezire.



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă fierbinte.

4. După câteva secunde, mai întâi din duza de cafea, iar apoi din duza de apă caldă/abur (dacă este introdusă), va începe să curgă apă caldă, care va curăța și va încălzi circuitul intern al aparatului: pe display va fi afișat mesajul ""LIMPEZIRE ÎN CURS, APĂ CALDĂ DIN DUZE", precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce are loc prepararea;
5. Pentru a întrerupe limpezirea apăsați " STOP" sau așteptați întreruperea automată.



Rețineți!

- În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă ca, după repornirea aparatului, să se efectueze 2/3 limpeziri, înainte de utilizarea acestuia;
- Este normal ca după efectuarea acestei funcții, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A10).

8.2 Decalcifiere









Pentru instrucțiuni privind procesul de decalcifiere, consultați capitolul „17. Decalcifiere”.

8.3 Filtru de apă

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului (C4), consultați capitolul „19. Filtru de dedurizare a apei”.

8.4 Valori băuturi

În această secțiune pot fi consultate setările personalizate pentru fiecare băutură în parte și eventual pot fi resetate la valorile de fabrică.







1. Apăsați "" (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați <(B10) sau >(B8) până când pe display (B) apare " VALORI BĂUTURI";
3. Apăsați "": pe display va fi afișat panoul de valori pentru prima băutură;
4. Pe display este marcat profilul utilizator de referință. Valorile vor fi afișate pe bare verticale: valoarea de fabrică este indicată prin simbolul , în timp ce valoarea setată în prezent este marcată prin umplerea barei verticale;
5. Pentru a reveni la meniul de setări, apăsați " ESC". Pentru a derula și a vizualiza băuturile, apăsați " NEXT";
6. Pentru a reseta băutura afișată pe display la valorile de fabrică, apăsați " RESET";
7. "CONFIRMAȚI RESETAREA?": pentru a confirma, apăsați "✓ OK" (pentru a anula, apăsați " ESC");

8. "VALORI FABRICĂ SETATE": apăsați  "OK".

Băutura este reprogramată la valorile de fabrică. Continuați cu celelalte băuturi, sau reveniți la meniul setări.

8.5 Reglarea orei

Dacă doriți să reglați ora afișată pe display (B), procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare  "REGLAȚI ORA";
3. Apăsați : pe display apare panoul de reglare a orei;
4. Apăsați < sau > în dreptul orelor sau minutelor, până la afișarea orei curente;
5. Pentru a confirma, apăsați  "OK" (pentru anulare, apăsați  "ESC") și apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina de pornire.


Ora este acum setată.

8.6 Autoaprindere







Este posibil să setați ora de pornire automată, astfel încât să găsiți aparatul gata de utilizare, la o anumită oră (de exemplu dimineața) și să puteți prepara imediat cafeaua.



Rețineți!

Pentru ca această funcție să fie activă, trebuie ca în prealabil să fi fost setată corect ora (consultați paragraful „8.5 Reglarea orei ”).

Pentru a activa pornirea automată, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare  "AUTOAPRINDERE";
3. Selectați funcția, apăsaând : pe display va fi afișată fereastra de reglare a orei;
4. Apăsați < sau > în dreptul orelor sau minutelor, până la afișarea orei la care se dorește pornirea automată a aparatului;
5. Apăsați pe OFF sau pe ON pentru a activa sau dezactiva pornirea automată.
6. Pentru a confirma, apăsați  "OK" (pentru anulare și revenirea la meniul setări, apăsați  "ESC") și apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina de pornire.

În felul acesta, ora pentru pornirea automată este programată, iar pe display, în dreptul orei, va fi afișat simbolul corespunzător, pentru a indica faptul că funcția a fost activată.







Rețineți!

Dacă aparatul este închis de la întrerupătorul general (A21), programarea pornirii automate, în cazul în care a fost setată în prealabil, se va pierde.

8.7 Stingere automată (standby)





Funcția de oprire automată poate fi setată astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute, sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a programa oprirea automată, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
 2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare  "STINGERE AUTOMATĂ" cu setarea actuală (15 sau 30 minute, sau 1, 2 sau 3 ore);
 3. Apăsați  până la selectarea valorii dorite;
 4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.
- Stingerea automată este astfel reprogramată.

8.8 Încălzitor cești





Pentru a încălzi ceștile înainte de a prepara cafeaua, se poate activa încălzitorul de cești (A6), peste care se vor așeza ceștile.

1. Apăsați  (B2) pentru a intra în meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare  "ÎNCĂLZITOR";
3. Apăsați  pentru a activa - ON sau dezactiva - OFF funcția de încălzitor cești.
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.

8.9 Economie energetică

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modului consum redus de energie. Când această funcție este activă, se asigură un consum mai mic de energie, în conformitate cu normativele europene.





Pentru a dezactiva sau reactiva modul "economie energetică", procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare  "ECONOMIE ENERGETICĂ";
3. Apăsați  pentru a activa - ON sau dezactiva - OFF modul economie energetică.
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.

Pe display, în dreptul orei, va fi afișat simbolul corespunzător, pentru a indica faptul că funcția a fost activată.

8.10 Temperatura cafelei

Dacă doriți să modificați temperatura apei cu care se prepară cafeaua, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare  "TEMPERATURĂ CAFEA" cu setarea actuală (JOASĂ, MEDIE, RIDICATĂ, MAX);
3. Apăsați  până la selectarea temperaturii dorite;
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina de pornire.

Rețineți!





Puteți seta o temperatură diferită pentru fiecare profil (consultați capitolul „15. Memorarea profilului propriu”).

8.11 Duritatea apei

Pentru instrucțiuni privind setarea durității apei, consultați capitolul „18. Programarea durității apei”.







8.12 Selectarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display (B), procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display apare "  SELECTAȚI LIMBA;
3. Apăsați : apăsați < (B10) sau > până la afișarea stegulețului corespunzător limbii dorite și selectați stegulețul respectiv;
4. Apăsați  "ESC" de 2 ori, pentru a reveni la pagina principală.

8.13 Avizare acustică

Cu această funcție se activează sau dezactivează semnalul sonor pe care aparatul îl emite la fiecare apăsare a pictogramelor și la fiecare introducere/scoatere a accesoriilor. Pentru a dezactiva sau reactiva avizarea acustică, procedați după cum urmează:







1. Apăsați  (B2) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "  AVIZARE ACUSTICĂ";
3. Apăsați  pentru a activa -  ON sau dezactiva -  OFF avizarea acustică;
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.

8.14 Iluminare ceașcă

Cu această funcție se activează sau se dezactivează lămpile pentru iluminare ceașcă: aparatul este setat din fabrică cu iluminarea activată.





Lămpile se aprind la fiecare preparare de cafea, băuturi cu lapte și la fiecare clătire.

Pentru a dezactiva sau activa această funcție, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "  ILUMINARE CEAȘCĂ";
3. Apăsați  pentru a activa -  ON sau dezactiva -  OFF funcția de iluminare ceașcă;
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.






8.15 Fundal

Puteți schimba fundalul display-ului aparatului, selectând una din cele 4 opțiuni disponibile: "SHADED BLUE", "STAINLESS STEEL", "COFFEE BROWN", "DARK BLUE". Procedați în felul următor:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "  FUNDAL";
3. Apăsați : pe display apar fundalurile disponibile;
4. Selectați fundalul dorit, apăsând pe căsuța aleasă: aparatul revine la meniul setări, cu noul fundal selectat;
5. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.

8.16 Bluetooth

Cu această funcție se activează sau dezactivează PIN-ul de protecție pentru a vă conecta la aparat de pe un dispozitiv.

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display apare (B) "  BLUETOOTH";
3. Activați sau dezactivați protecția PIN apăsând -  ON sau  OFF;
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.





PIN-ul setat din fabrică pe aparat este "0000": se recomandă să personalizați PIN-ul direct din aplicație.

Rețineți!

Numărul de serie al aparatului vă permite să identificați cu exactitate aparatul, în momentul conectării la aplicație.

8.17 Modul demo



Prin activarea acestui mod, pe display sunt afișate funcțiile principale ale aparatului:






1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "  MOD DEMO";
3. Apăsați  pentru a începe modul demo;
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.

8.18 Valori din fabrică

Prin intermediul acestei funcții, toate setările meniului și toate programările cantităților sunt readuse la valorile setate din fabrică (cu excepția limbii, care rămâne cea deja setată).





Pentru a reactiva valorile setate din fabrică, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "  VALORI DIN FABRICĂ";

3. Apăsăți " și apoi " OK" pentru a reveni la parametrii inițiali (sau " ESC" pentru a lăsa parametrii nemodificați);
4. Apăsăți din nou " OK" pentru a reveni la meniul setări și " ESC" pentru a reveni la pagina principală.

8.19 Statistici


Prin activarea acestei funcții, sunt afișate datele statistice ale aparatului. Pentru a le vizualiza, procedați după cum urmează:
































1. Apăsăți " (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsăți < (B10) sau > (B8) până când pe display apare (B) " STATISTICI";
3. Apăsăți "": puteți verifica toate datele statistice, apăsând < sau >;
4. Apăsăți " ESC": aparatul revine la pagina principală.




9. PREPARAREA CAFELEI


























9.1 Selectarea aromei cafelei

Selectați aroma dorită, apăsând " AROMĂ" (B6):

	(consultați „9.6 Pregătirea cafelei utilizând cafea pre-măcinată”)
    	AROMĂ X-UȘOARĂ
    	AROMĂ UȘOARĂ
    	AROMĂ MEDIE
    	AROMĂ PUTERNICĂ
    	AROMĂ X-PUTERNICĂ
    	Personal (dacă este programat) / Standard

9.2 Selectarea cantității de cafea

Selectați cantitatea dorită de cafea din ceașcă, apăsând " CANTITATE" (B7):

    	CANTITATE SMALL
    	CANTITATE MEDIUM
    	CANTITATE LARGE
    	CANTITATE X-LARGE
    	Cantitate personală (dacă este programată) / Cantitate standard

9.3 Reglarea râșniței

Râșnița nu necesită reglare, cel puțin la început, deoarece a fost deja setată din fabrică, astfel încât să se obțină o cafea bine preparată.

Totuși, dacă după ce ați preparat primele cafele, cafeaua este prea slabă și cu puțină cremă sau curge prea lent (în picături), va trebui să ajustați cu ajutorul butonului de reglare a gradului de măcinare (A5 - fig. 10).

Rețineți!

Butonul de reglare trebuie rotit numai atunci când râșnița este în funcțiune.



În cazul în care cafeaua curge prea lent sau nu curge deloc, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, cu o unitate spre numărul 7.



În schimb, pentru a obține o cafea mai aromată și cu mai multă cremă, rotiți în

sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate de fiecare dată, altfel cafeaua va curge picătură cu picătură).

Rețineți că efectul acestei reglări se va observa numai după ce veți prepara cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă, după această reglare, nu ați obținut rezultatul dorit, trebuie să repetați reglarea, rotind butonul cu încă o unitate.

9.4 Recomandări pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă recomandăm să:

- efectuați o limpezire, selectând funcția "Limpezire" din meniul setări (paragraful „8.1 Limpezirea ");
- încălziți ceștile folosind apă caldă (folosiți funcția apă caldă, consultați capitolul „12. Alimentare cu apă caldă”);
- creșteți temperatura cafelei, din meniul setări (paragraful „8.10 Temperatura cafelei ”).

Prepararea cafelei folosind cafea boabe




Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite, deoarece se pot lipi de rășniță, iar aceasta nu va mai funcționa.

1. Introduceți boabele de cafea în recipientul corespunzător (A3) (fig. 11);
2. Așezați o ceașcă sub duza de cafea (A8);
3. Coborâți duza cât mai aproape de ceașcă (fig. 12): veți obține astfel o cremă mai bună;
4. Apăsăți < (B10) sau > (B8) până când pe display este afișată cafeaua dorită;
5. Selectați cafeaua dorită:
 - ESPRESSO
 - DOPPIO+
 - COFFEE
 - LONG
 - 2 ESPRESSO
6. Prepararea începe, iar pe display (B) va fi afișată imaginea băuturii selectate, precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se prepară cafeaua.



Rețineți:

- Se pot prepara simultan două 2 cești de ESPRESSO apăsând și pe "2X"  în timpul preparării unei cafele ESPRESSO (imaginea va mai fi afișată timp de câteva secunde, la începerea preparării).
- În timp ce aparatul prepară cafeaua, curgerea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea tastei "X STOP".
- După ce cafeaua a fost turnată în ceașcă, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este de ajuns să apăsați "⊕ EXTRA": după ce se ajunge la cantitatea dorită, apăsați "X STOP".

După finalizarea preparării, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Rețineți!

- În timpul utilizării, pe display vor apărea diferite mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLÎȚI RECIPIENTUL PENTRU ZĂȚ, etc.) a căror semnificație este prezentată în capitolul „22. Mesaje afișate pe display”.
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful „9.4 Recomandări pentru o cafea mai caldă”.
- În cazul în care cafeaua curge în picături sau este slabă și cu puțină cremă, sau este prea rece, citiți recomandările din cuprinsul paragrafului „9.3 Reglarea rășniței” și din capitolul „23. Probleme și soluții”.
- Prepararea fiecărei cafele se poate personaliza (consultați capitolele „14. Personalizarea băuturilor ” și „15. Memorarea profilului propriu”).

9.5 Pregătirea cafelei utilizând cafea pre-măcinată



Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafeaua pre-măcinată în aparatul oprit, pentru a evita împrăștierea cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de situații, aparatul se poate avaria.
- Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă (C2), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări, sau pâlnia (A4) se poate înfunda.



Rețineți!

Dacă utilizați cafea pre-măcinată, puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Apăsăți în mod repetat "☉ AROMĂ" (B6) până când pe display (B) apare mesajul "☉" (pre-măcinată).
2. Deschideți capacul pâlniei pentru cafea pre-măcinată (A2).
3. Asigurați-vă că pâlnia (A4) nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 13).
4. Așezați o ceașcă sub duzele distribuitorului de cafea (A8) (fig. 12).
5. Apăsăți pe imaginea corespunzătoare cafelei dorite (ESPRESSO, COFFEE, LONG);
6. Prepararea începe, iar pe display va fi afișată imaginea băuturii selectate, precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se prepară cafeaua.



Atenție! Prepararea cafelei LONG

La jumătatea preparării, va fi afișat mesajul "INTROD. CAFEA PRE-MĂCINATĂ, MAXIM O MĂSURĂ". Introduceți așadar o măsură rasă de cafea pre-măcinată și apăsați "✓ OK".



Rețineți!

Dacă funcția "Economie energetică" este activată, prepararea primei cafele ar putea necesita câteva secunde de așteptare.

10. PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE



Rețineți!

Pentru a evita obținerea laptelui cu puțină spumă, sau cu bule de aer, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte (D2) și duza de apă caldă (A9), conform descrierii din paragrafele „10.4 Curățarea rezervorului pentru lapte, după fiecare utilizare” și „16.10. Curățarea recipientului pentru lapte” și „16.11 Curățarea duzei de apă caldă/abur”.

10.1 Umpleți și introduceți recipientul pentru lapte

1. Scoateți capacul (D2) (fig. 14);
2. Umpleți recipientul pentru lapte (D3) cu o cantitate suficientă de lapte, dar fără a depăși nivelul MAX marcat pe recipient (fig. 15). Țineți cont de faptul că fiecare gradație marcată pe recipient corespunde unei cantități de circa 100 ml de lapte;



Rețineți!

- Pentru a obține o spumă mai densă și omogenă, se recomandă utilizarea laptelui degresat sau parțial degresat și păstrat la frigider (aproximativ 5° C).
 - Dacă este activată funcția "Economie energetică", prepararea băuturii ar putea necesita câteva secunde de așteptare.
3. Asigurați-vă ca tubul de preluare a laptelui (D4) este bine introdus în locașul corespunzător, la baza capacului recipientului pentru lapte (fig. 16);
 4. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte;
 5. Dacă este introdusă, îndepărtați duza de apă caldă/abur (C6), apăsând butonul de decuplare (C7) (fig. 17);
 6. Prindeți, împingând până la capăt, recipientul pentru lapte (D) pe duza (A9) (fig. 18): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția avizare acustică este activată);
 7. Așezați o ceașcă destul de mare sub orificiile duzei de cafea (A8) și sub tubul de alimentare cu lapte spumat (D5); reglați lungimea tubului de alimentare cu lapte, pentru a-l apropia de ceașcă, trăgându-l pur și simplu în jos (fig. 19).
 8. Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.



10.2 Reglarea cantității de spumă

Dacă rotiți butonul pentru reglarea cantității de spumă (D1), veți selecta cantitatea de spumă dorită pentru prepararea băuturilor pe bază de lapte.

P o z i t i e buton	Descriere	Recomandat pentru...
	FĂRĂ SPUMĂ	LAPTE CALD (nеспumat) / CAFFELATTE
	SPUMĂ MINIMĂ	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	SPUMĂ MAXIMĂ	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LAPTE CALD (spumat)



10.3 Prepararea automată a băuturilor pe bază de lapte

1. Umpleți și să introduceți recipientul pentru lapte (D) conform indicațiilor de mai sus.
2. Selectați băutura dorită:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - CAFFELATTE
 - LATTE CALDO
 - CAPPUCCINO+
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FLAT WHITE
 - CAPPUCCINO MIX
3. Pe display (B), aparatul vă recomandă să rotiți butonul de reglare a spumei (D1) în funcție de cantitatea de spumă pe care o prevede rețeta originală: prin urmare, rotiți butonul aflat pe capacul recipientului pentru lapte (D2) și confirmați alegerea prin apăsarea tastei "OK".
4. După câteva secunde, aparatul va începe automat prepararea băuturii, iar pe display va fi afișată imaginea băuturii selectate și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată.



Rețineți: instrucțiuni generale pentru toate preparatele pe bază de lapte

- "ESC": apăsați dacă se dorește întreruperea completă a preparării și revenirea la pagina de pornire.
- "STOP": apăsați pentru a întrerupe alimentarea cu lapte sau cafea și pentru a trece la următoarea fază de alimentare, pentru finalizarea băuturii.
- O dată terminată alimentarea, dacă se dorește o cantitate mai mare de cafea în ceașcă, apăsați "EXTRA".
- Prepararea fiecărei băuturi cu lapte se poate personaliza (consultați capitolele „14. Personalizarea băuturilor” și „15. Memorarea profilului propriu”).
- Nu păstrați mult timp recipientul pentru lapte în afara frigiderului: cu cât crește temperatura laptelui (temperatura ideală fiind de 5°C), cu atât scade calitatea spumei.

După finalizarea preparării, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

10.4 Curățarea rezorului pentru lapte, după fiecare utilizare




Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării conductelor interne ale rezorului pentru lapte, din tubul de curgere lapte spumat (D5) se va scurge puțină apă fierbinte cu aburi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă.

După fiecare utilizare a funcțiilor lapte va fi afișată solicitarea "ROTIȚI BUTONUL PE <CLEAN> PT A ÎNCEPE CURĂȚAREA" și va fi necesară curățarea capacului dispozitivului pentru spumarea laptelui:

1. Lăsați recipientul pentru lapte (D) în aparat (nu este obligatorie golirea recipientului pentru lapte);
2. Așezați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de alimentare cu lapte spumat (fig. 20);
3. Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) în poziția CLEAN: pe display (B) apare mesajul CURĂȚARE RECIPI. PENTRU LAPTE ÎN CURS AȘEZAȚI UN RECIPI. SUB DUZA LAPTE (fig. 21), precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se efectuează operațiunea de curățare. Operațiunea de curățare se întrerupe automat;
4. Readuceți butonul pentru reglarea spumei în dreptul uneia dintre opțiuni;
5. Scoateți recipientul de lapte și curățați întotdeauna duza pentru aburi (A9) cu un burete (fig. 22).


i Rețineți!


- Dacă trebuie să pregătiți mai multe cești cu băuturi pe bază de lapte, curățați recipientul pentru lapte după prepararea ultimei băuturi. Pentru a continua cu următoarele preparate, apăsați "ESC".
- Dacă operațiunea de curățare nu este efectuată, pe display apare simbolul  pentru a vă reaminti că este necesară curățarea.
- Recipientul pentru lapte se poate păstra în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea operațiunii de curățare, trebuie să așteptați încălzirea aparatului.



11. PREPARAREA CIOCOLATEI CALDE

Selectați din pagina de pornire funcția CIOCOLATĂ și procedați după cum urmează:




1. Ridicați capacul carafei (E1) (fig. 23);
2. Acționați pe cursorul de decuplare (E6) și scoateți pâlnia carafei (E2) (fig. 23);
3. Asigurați-vă că tubul de alimentare cu abur (E3) și amestecătorul (E4) sunt introduse (fig. 24);
4. INTR. DISP. DE MIXARE CIOCOL. (FAZA 1 DIN 4) (fig. 25): prindeți pâlnia pe carafă, apoi apăsați  NEXT;
5. TURNAȚI LAPTE SAU APĂ (FAZA 2 DIN 4) (fig. 26): pentru a pregăti o ceașcă de ciocolată, turnați în pâlnie laptele la temperatura frigiderului (sau apă rece) până la nivelul . Dacă doriți să preparați 2 cești sau o ceașcă tip "mug" de ciocolată, turnați laptele (sau apa) până la nivelul . După ce ați turnat laptele, apăsați  NEXT;

6. ADĂUGAȚI CIOCOL. PRAF PRIN PÂLNIE (FAZA 3 DIN 4) (Fig. 27): pentru a pregăti o ceașcă de ciocolată, adăugați două măsuri (C2) (25 g) de preparat pentru ciocolata caldă. Pentru a prepara două cești sau o ceașcă tip "mug" de ciocolată, adăugați 4 măsuri de preparat pentru ciocolata caldă. După ce ați turnat preparatul pentru ciocolată, apăsați  NEXT;







! Atenție!

- Asigurați-vă că orificiul pâlniei, indicat în fig. 28, este curat.


i Rețineți!

- Laptele se va turna după ce pâlnia cu tubul de alimentare cu abur și dispozitivul de mixare au fost deja introduse și nu trebuie să depășească nivelul / /  indicat pe carafă; creșteți sau reduceți cantitatea de preparat pentru ciocolată caldă, în funcție de preferințele proprii.
- În cazul în care utilizați apă în loc de lapte, urmați aceleași instrucțiuni ca și în cazul laptelui.
- Pentru o corectă preparare a ciocolatei calde, turnați în pâlnie mai întâi laptele și apoi preparatul sau cacao, conform instrucțiunilor de pe capacul carafei pentru ciocolată.

7. ÎNCHIDEȚI CAPACUL ȘI INTROD. CARAFA (FAZA 4 DIN 4): Închideți la loc capacul (fig. 29) și fixați carafa pe duză, împingând-o până la capăt (fig. 30): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția avizare acustică este activată): pe aparat va fi afișată fereastra de reglare a funcției ciocolată;

8. SELECT. NUMĂR CEȘTI ȘI DENSIT., APĂSAȚI OK PT. A ÎNCEPE: apăsați pe săgețile de selecție pentru a alege dacă pregătiți 1 ceașcă (  sau 2 cești ( ) precum și densitatea dorită (min= ; max = ). Apăsați "OK" pentru a porni funcția: aparatul începe să amestece preparatul și apoi distribuie vapori pentru a-l încălzi.

i Rețineți!

- Dacă preparatul praf pentru ciocolată caldă utilizat nu conține agent de îngroșare, reglând densitatea nu veți observa nici o diferență.
- Dacă doriți să întrerupeți prepararea ciocolatei, apăsați  STOP.

După finalizarea preparării, aparatul se va pregăti pentru o nouă utilizare. Ciocolata este gata pentru a fi turnată în ceașcă.

! Pericol de arsuri!

- În timpul preparării ciocolatei, carafa și capacul acesteia devin foarte calde: utilizați exclusiv mânerul carafei, pentru a o scoate și pentru a adăuga ciocolata.
- În timpul preparării ciocolatei, este normal ca din orificiile capacului carafei pentru ciocolată să iasă aburi.



- Este normal ca, din cauza încălzirii laptelui, să apară stropi în interiorul carafei.
- Cantitatea de ciocolată din ceașcă diferă în funcție de densitatea selectată: dacă selectați o densitate mare, cantitatea va fi mai mică, față de preparatele cu densitate mai mică.

12. ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă fierbinte.

1. Verificați dacă distribuitorul pentru apă caldă/aburi (C6) este corect introdus pe duza pentru apă caldă/aburi (A9);
2. Așezați un recipient sub distribuitor (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea);
3. Apăsăți  APĂ CALDĂ!. Pe display (B) apare imaginea corespunzătoare și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată;
4. Aparatul alimentează a aproximativ 250 ml de apă caldă, iar apoi întrerupe procesul în mod automat. Dacă doriți să întrerupeți manual alimentarea cu apă caldă, apăsați  STOP".



Rețineți!

Dacă este activat modul "Economie energetică", pentru prepararea apei calde poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.



- Prepararea apei calde se poate personaliza (consultați capitolele „14. Personalizarea băuturilor” și „15. Memorarea profilului propriu”).

13. ALIMENTARE CU ABURI



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu aburi.

1. Verificați dacă distribuitorul pentru apă caldă/aburi (C6) este corect introdus pe duza pentru apă caldă/aburi (A9);
2. Umpleți un recipient cu lichidul care trebuie încălzit sau spumat și introduceți distribuitorul de apă caldă/abur în lichid;
3. Apăsăți  ABUR". Pe display (B) va fi afișată imaginea corespunzătoare și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată și după câteva secunde, din duza de apă caldă/aburi va începe să iasă aburul care va încălzi lichidul
4. După ce ați ajuns la temperatura sau nivelul de spumă dorit, întrerupeți dozarea aburului, apăsând  STOP".

(Se recomandă ca dozarea aburului să nu depășească 3 minute fără întrerupere);



Atenție!

Întrerupeți întotdeauna dozarea aburului înainte de a scoate recipientul cu lichid, pentru a evita arsurile provocate de stropi.



Rețineți!


Dacă este activat modul "Economie energetică", pentru prepararea apei calde poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

13.1 Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui

- Atunci când selectați dimensiunile recipientului, țineți cont de faptul că volumul lichidului se va mări de 2 sau de 3 ori.
- Pentru a obține o spumă mai consistentă și bogată, utilizați lapte degresat sau parțial degresat și care a fost păstrat la frigider (cu o temperatură de circa 5°C).
- Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți recipientul cu mișcări ușoare de jos în sus.
- Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna duza (C6), conform indicațiilor din paragraful următor.

13.2 Curățarea duzei de apă caldă/abur după utilizare



Curățați duza de apă caldă/abur (C6) după fiecare utilizare, pentru a evita depunerea de resturi de lapte și înfundarea acesteia.

1. Așezați un recipient sub duza de apă caldă/abur și lăsați să curgă puțină apă (consultați capitolul „12. Alimentare cu apă caldă”). Apoi întrerupeți manual alimentarea cu apă caldă, apăsând  STOP".
2. Așteptați câteva minute ca duza de apă caldă/abur să se răcească; apoi scoateți-o (fig. 17), apăsând butonul de decuplare (C7). Cu o mână țineți strâns duza și cu cealaltă, rotiți și împingeți dispozitivul pentru cappuccino în jos (fig. 31).
3. Desfaceți și duza pentru abur, trăgând-o în jos (fig. 32).
4. Verificați dacă orificiul duzei nu este înfundat. Dacă este cazul, curățați-l cu ajutorul unei scobitori.
5. Spălați foarte bine elementele duzei folosind un burete și apă caldă.
6. Introduceți la loc duza și reintroduceți dispozitivul pentru cappuccino pe duză, împingându-l în sus și rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, până la fixarea acestuia.




14. PERSONALIZAREA BĂUTURILOR

Aroma (pentru băuturile pentru care este prevăzută) și lungimea băuturilor se pot personaliza

1. Asigurați-vă că este activat profilul pentru care doriți să personalizați băutura;
 2. Din pagina de pornire, apăsați  (B1);
 3. Selectați băutura pe care doriți să o personalizați, pentru a accesa ferestrele de personalizare;
 4. "SELECTARE AROMĂ CAFEA": Selectați aroma dorită, apăsând  sau  și apoi apăsați  "OK";
 5. "PERSONALIZ. CANT. CAFEA APĂSAȚI STOP PT A SALVA": Prepararea începe, iar aparatul afișează fereastra de personalizare a lungimii cafelei, indicată de o bară verticală. Steauța de lângă bară reprezintă lungimea setată în prezent.
 6. Când lungimea ajunge la cantitatea minimă ce poate fi programată, pe display apare  "STOP".
 7. Apăsați  "STOP" atunci când cantitatea de cafea din ceașcă este cea dorită.
 8. "DORIȚI SĂ SALVAȚI VALORILE NOI?": Apăsați DA sau NU.
- Aparatul confirmă dacă valorile au fost salvate sau nu (în funcție de selecția precedentă): apăsați  "OK".

Aparatul revine la pagina principală.

Rețineți!

- **Băuturi pe bază de lapte:** se memorează aroma cafelei și apoi se memorează separat cantitățile de lapte și de cafea;
- **Apă caldă:** aparatul distribuie apă caldă: apăsați  "STOP" pentru a memora cantitatea dorită.
- De asemenea, puteți personaliza băuturile și conectându-vă la aplicația DeLonghi Coffee Link.

15. MEMORAREA PROFILULUI PROPRIU

Cu acest aparat puteți memora 6 profiluri diferite, fiecare fiind asociată o pictogramă diferită.

În fiecare profil sunt afișate băuturile cele mai selectate din profilul respectiv și sunt păstrate în memorie setările de aromă și lungime pentru fiecare băutură.



Pentru a selecta propriul profil, din pagina de pornire apăsați "



UTILIZATOR 1" (B11): selectați apoi un alt profil numerotat.

Pentru a intra în alt profil, apăsați pe profilul utilizat în prezent și apoi apăsați pe un alt profil.

Rețineți!

- Profilul  "OASPETE": selectând acest profil, puteți prepara băuturi cu setările din fabrică. Funcția  nu este activă.
- Puteți redenumi propriul profil, conectându-vă la aplicația DeLonghi Coffee Link.

16. CURĂȚARE



16.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:


- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A10);
- tăvița de colectare a picăturilor (A14);
- rezervorul pentru apă (A16);
- duzele distribuitorului de cafea (A8);
- pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A4);
- infuzorul (A19), la care puteți avea acces după ce ați deschis ușița acestuia (A18),
- recipientul pentru lapte (D);
- carafa pentru ciocolată (E);
- duza apă caldă/abur (A9);
- panoul de comandă (B).

Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici pentru curățarea acestora.
- Nici una dintre componentele aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, în afară de recipientul pentru lapte (D) și carafa pentru ciocolată (E).
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina piatra sau depunerile de cafea, deoarece ar putea zgăria suprafețele din metal sau din plastic.

16.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea aparatului și apoi:

- efectuarea a 2-3 clătiri, selectând funcția „Limpezire” (paragraful „8.1 Limpezire ”);
- alimentarea cu apă caldă, timp de câteva secunde (capitolul „12. Alimentare cu apă caldă”).

Rețineți!

Este normal ca după efectuarea operațiunii de curățare, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A10).

16.3 Curățarea recipientului pentru zaț


Atunci când pe display (B) apare mesajul „GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ”, acesta trebuie golit și curățat. Aparatul nu va mai putea prepara cafea, decât după ce recipientul pentru zaț (A10) va fi curățat. Aparatul semnalează necesitatea de a fi golit recipientul, chiar dacă acesta nu este plin, după 72 ore de la prima cafea preparată (pentru ca număratoarea celor 72 ore să se facă

în mod corect, aparatul nu trebuie închis din întrerupătorul general).

Atenție! Pericol de arsuri

Dacă pregătiți mai multe băuturi cappuccino una după alta, suportul din metal (A11) pentru cești se încălzește. Așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l atinge și apucați-l numai din partea anterioară.

Pentru efectuarea operațiunilor de curățare (cu aparatul pornit):




- Scoateți tăvița de colectare a picăturilor (A14) (fig. 33), goliți-o și curățați-o.
- Goliți și curățați cu atenție recipientul pentru zaț (A10), având grijă să îndepărtați toate reziduurile care s-au depus la baza acestuia: pensula pentru curățare cu care este echipat aparatul (C5) este prevăzută cu o perie adecvată pentru această operațiune.

Atenție!

Important: atunci când scoateți tăvița de colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț, chiar dacă acesta nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se infunde.

16.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor

Atenție!



Tăvița de colectare picături (A14) este prevăzută cu un indicator plutitor (A12) (de culoare roșie), ce indică nivelul apei din tavă (fig. 34). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești (A11), trebuie să goliți tava și să o curățați, în caz contrar apa se poate revărsa peste margini și poate avaria aparatul, suprafața de sprijin

sau zonele învecinate.


Pentru a scoate tăvița de colectare a picăturilor, procedați după cum urmează:

1. Scoateți tăvița de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaț (A10) (fig. 33);
2. Goliți tăvița de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaț și spălați-le;
3. Introduceți la loc tăvița de colectare a picăturilor, împreună cu recipientul pentru zaț.

16.5 Curățarea părților interioare ale aparatului

Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiunile de curățare a părților interioare ale aparatului, aparatul trebuie oprit (consultați „7. Oprirea aparatului”), iar alimentarea cu energie electrică trebuie întreruptă. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.




1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați îndepărtat tăvița de colectare a picăturilor - A14) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare (C5) și cu un burete.
2. Aspirați toate resturile cu un aspirator (fig. 35).

16.6 Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului pentru dedurizarea apei (C4) (dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A16), cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat;
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzut) și clătiți-l sub jet de apă;
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul;
4. (Numai la modelele cu filtru pentru dedurizarea apei) Lăsați să curgă circa 100ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul.

16.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea



1. Curățați orificiile duzei de cafea (A8) cu un burete sau o lavetă (fig. 36A);
2. Controlați dacă orificiile duzei de cafea nu sunt înfundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 36B).

16.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinate

Verificați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei măcinate (A4) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5) din dotare.



16.9 Curățarea infuzorului


Infuzorul (A19) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos atunci când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul s-a închis în mod corect (consultați capitolul „7. Oprirea aparatului”);
2. Scoateți rezervorul de apă (A16) (fig. 3);



3. Deschideți ușița infuzorului (A18) (fig. 37), aflată în partea dreaptă;
4. Apăsăți spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 38);
5. Introduceți infuzorul în apă timp de aproximativ 5 minute și apoi clătiți-l sub jet de apă;




Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

Fără detergenți - Fără mașină de spălat vase


Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

6. Cu ajutorul pensulei (C5), curățați eventualele resturi de cafea de pe infuzor, vizibile prin ușița acestuia;
7. După curățare, introduceți la loc infuzorul în suport (fig. 39); apoi apăsați pe mesajul PUSH, până când auziți un clic de cuplare;



Rețineți!

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea sa) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două manete, conform indicațiilor din fig. 40.



8. După ce l-ați introdus, verificați dacă cele două clapete roșii au rămas îndreptate spre exterior (fig. 41);
9. Închideți ușița infuzorului;
10. Reintroduceți rezervorul de apă.




16.10 Curățarea recipientului pentru lapte



Pentru a menține eficient dispozitivul pentru spumarea laptelui, curățați recipientul pentru lapte (D) conform indicațiilor de mai jos, o dată la două zile:

1. Scoateți capacul (D2);
2. Scoateți tubul de alimentare cu lapte (D5) și tubul de preluare a laptelui (D4) (fig. 42);

3. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic butonul pentru reglarea spumei (D1), până când ajunge pe poziția „INSERT” (fig. 42) și trageți-l în sus;



4. Spălați cu grijă toate componentele, cu apă caldă și detergent delicat. Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, însă acestea trebuie așezate în coșul superior al mașinii de spălat vase. Fiți atenți ca în orificiile și în canalul de sub buton (fig. 43) să nu rămână resturi de lapte: curățați eventual canalul cu o scobitoare;



5. Clătiți locașul butonului de reglare a spumei sub jet de apă (fig. 44);
6. Verificați dacă tuburile de preluare și de alimentare cu lapte nu sunt infundate cu resturi de lapte;
7. Montați la loc butonul, introducându-l în dreptul mesajului „INSERT”, tubul de alimentare și tubul de preluare a laptelui;
8. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte (D3).

16.11 Curățarea duzei de apă caldă/abur

Curățați duza (A9) după fiecare preparare a laptelui, cu un burete, îndepărtând resturile de lapte depuse pe garnituri (fig. 22).

16.12 Curățarea carafei pentru ciocolată caldă (E)

Curățați carafa după fiecare preparare, conform indicațiilor de mai jos:

1. Ridicați capacul (E1) și scoateți pâlnia (E2) apăsând pe butonul de decuplare (E6) și ridicându-l (fig. 23);
2. Scoateți din pâlnie tubul de alimentare cu aburi (D3) și amestecătorul (D4);
3. Spălați cu grijă toate componentele cu apă caldă și detergent delicat.

Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, însă acestea trebuie așezate în coșul superior al mașinii de spălat vase.

4. Montați la loc toate componentele.

i **Rețineți!**

Este normal să găsiți reziduuri pe amestecător, în timpul curățării acestuia: sunt urme de fier conținute în cacao, fier care este atras de magnetii amestecătorului.



17. **DECALCFIERE**

! **Atenție!**


- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere, aflate pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea unor decalcifianți necorespunzători, precum și o decalcifiere care nu este efectuată cu regularitate, pot duce la apariția unor defecțiuni ce nu sunt acoperite de garanția producătorului.

Decalcificați aparatul atunci când pe display (B) apare „DECALCFIERE NECESARĂ - APĂS. OK PT A ÎNCEPE (~40 min) **!**”: dacă doriți să efectuați imediat decalcifierea, apăsați „**✓** OK” și urmați operațiunile de la punctul 4.


Pentru a amâna decalcifierea, apăsați „**↻** ESC”: pe display, simbolul **!** vă va reaminti faptul că aparatul trebuie decalcificat.

Pentru a accesa meniul decalcifiere:


1. Apăsați „**⚙**” (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați <(B10) sau >(B8) până când pe display apare **!** DECALCFIERE”;
3. Apăsați „**▶**” pentru a începe ciclul de decalcifiere și pentru a urma instrucțiunile de pe display;



4. "ÎNDEPĂRTAȚI FILTRUL DE APĂ" (fig. 45); scoateți rezervorul pentru apă (A16), îndepărtați filtrul de apă (C4) (dacă este prezent), goliți rezervorul de apă. Apăsăți "➤ NEXT";



5. "TURNAȚI DECALCFIANT (NIVELUL A) ȘI APĂ (PÂNĂ LA NIVELUL B)" (fig. 46); Turnați în rezervorul de apă decalcifiantul până la nivelul A (corespunzător unui recipient de 100ml) marcat pe spatele rezervorului, apoi adăugați apă (un litru) până când atingeți nivelul B; introduceți la loc rezervorul pentru apă Apăsăți "➤ NEXT";



6. "GOLIȚI TĂVIȚA DE COLECTARE PICĂTURI" (fig. 47): Scoateți, goliți și introduceți la loc tăvița de colectare a picăturilor (A14) și recipientul pentru zaț (A10). Apăsăți "➤ NEXT";

7. AȘEZAȚI RECIPIENTUL DE 2 L APĂȘAȚI OK PT DECALCIF.: Așezați sub duza de apă caldă/abur (C6) și sub distribuitorul de cafea (A8) un recipient gol, cu capacitate de minim 2 litri (fig. 8);

Atenție! Pericol de arsuri


Din duza pentru apă caldă/abur și din distribuitorul de cafea curge apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

8. Apăsăți "✓ OK" pentru a confirma introducerea soluției de decalcifiere. Pe display va fi afișat "DECALCFIERE ÎN CURS": programul de decalcifiere pornește, iar soluția de decalcifiere curge atât din distribuitorul de apă caldă/abur,

cât și din duza de cafea, efectuând în mod automat o întreagă serie de procese de limpezire, la anumite intervale, pentru a îndepărta reziduurile de calcar din aparat;

După circa 25 de minute, aparatul întrerupe decalcifierea:

9. LIMPEZIȚI ȘI UMLEȚI CU APĂ PÂNĂ LA NIVELUL MAX (fig. 5): aparatul este acum pregătit pentru un ciclu de limpezire cu apă proaspătă. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, limpeziți-l cu apă de la robinet, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat;
10. "AȘEZAȚI RECIPIENTUL DE 2 L APĂȘ. OK PT A ÎNCEPE LIMPEZ.": Așezați din nou recipientul gol, utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere, sub duza de cafea și sub duza de apă caldă/abur (fig. 8) și apăsați "✓ OK";
11. Apa caldă curge mai întâi din distribuitorul de cafea și apoi din duza de apă caldă/abur, iar pe display este afișat "LIMPEZIRE ÎN CURS";
12. Atunci când se termină apa din rezervor, goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de clătire;



13. "INTRD. FILTRUL ÎN LOCAȘUL SĂU" (fig. 48). Apăsăți "➤ NEXT" și scoateți rezervorul de apă, apoi reintroduceți filtrul de dedurizare a apei, dacă acesta a fost scos în prealabil;

14. LIMPEZIȚI ȘI UMLEȚI CU APĂ PÂNĂ LA NIVELUL MAX (fig. 5): Umpleți rezervorul cu apă proaspătă, până la nivelul MAX;
15. INTRODUCEȚI REZERVOR APĂ (fig. 6): Reintroduceți rezervorul de apă;
16. "AȘEZAȚI RECIPIENTUL DE 2 L APĂȘ. OK PT A ÎNCEPE LIMPEZ.": Așezați din nou recipientul gol, utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere, sub duza de apă caldă/abur (fig. 8) și apăsați "✓ OK";
17. Apa caldă curge din duza de apă caldă/abur, iar pe display este afișat mesajul "LIMPEZIRE ÎN CURS".
18. "GOLIȚI TĂVIȚA DE COLECTARE PICĂTURI" (fig. 45): După terminarea ciclului de clătire, scoateți, goliți și introduceți la loc tăvița de colectare a picăturilor (A14) și recipientul pentru zaț (A10): apăsați "➤ NEXT";
19. "DECALCFIERE ÎNCHEIATĂ": apăsați "✓ OK";
20. "UMPL. REZER. CU APĂ PROASPĂTĂ": goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de clătire, scoateți și completați rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l din nou în aparat.

Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată.

i **Rețineți!**

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (de ex. din cauza întreruperii alimentării electrice), vă recomandăm să repetați ciclul;
- Este normal ca, după efectuarea ciclului de decalcifiere, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A10).




18. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul "DECALCIFIERE" va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare prestabilă, ce depinde de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la "NIVELUL 4" de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

18.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj banda reactivă din dotare „TOTAL HARDNESS TEST” (C1), anexată instrucțiunilor în limba engleză.
2. Introduceți complet banda într-un pahar cu apă, timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.



18.2 Setarea durității apei

1. Apăsăți "⚙️" (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsăți < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "DURITATE APĂ";
3. Pentru a schimba nivelul selectat, apăsați pe simbolul respectiv, până la afișarea nivelului dorit (Nivelul 1 = apă dulce; Nivelul 4 = apă foarte dură);
4. Apăsăți "⏪" (ESC) pentru a reveni la pagina de pornire. Acum aparatul este reprogramat, în funcție de noua setare pentru duritatea apei.




19. FILTRU DE DEDURIZARE A APEI

Unele modele sunt prevăzute cu filtru pentru dedurizarea apei: dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu conține acest filtru, vă recomandăm să îl achiziționați din centrele de asistență De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

19.1 Instalarea filtrului

1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj;
2. Apăsăți "⚙️" (B2) pentru a accesa meniul;
3. Apăsăți < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "FILTRU APĂ";
4. Apăsăți "▶️";




5. ROTIȚI BUT. DE INDICARE A DATEI PÂNĂ LA AFIȘ. URM. 2 LUNI (fig. 49): rotiți discul butonului de indicare a datei, până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare. Apăsăți "▶️ NEXT";

i **Rețineți**


filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal. Dacă, în schimb, aparatul rămâne neutilizat cu

filtrul montat, acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.



6. "LĂS. APĂ SĂ CURGĂ ÎN ORIF. PÂNĂ IEȘE PRIN FANTE" (fig. 50): Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă de la robinet prin orificiul filtrului, conform indicațiilor din figură, până când apa iese prin deschizăturile laterale, timp de cel puțin un minut. Apăsăți "▶️ NEXT";

7. Scoateți rezervorul (A16) din aparat și umpleți-l cu apă.



8. "INTROD. FILTRUL ÎN REZERVOR LĂSÂND SĂ IASĂ BULELE DE AER" (fig. 51): Introduceți filtrul în rezervorul de apă și scufundați-l complet timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsându-l ușor, pentru a permite ieșirea bulilor de aer. Apăsăți "➤ NEXT";

9. "INTROD. FILTRUL ÎN LOCAȘUL SĂU ȘI APĂSAȚI-L PÂNĂ SE FIXEAZĂ": Introduceți filtrul în locașul aferent (A17-fig. 48) și apăsați-l până la capăt. Apăsăți "➤ NEXT";
10. „INTRODUCEȚI REZERVOR APĂ”: Închideți rezervorul cu capacul (A15), apoi reintroduceți rezervorul în aparat.
11. "AȘEAȚI UN RECIPIENT DE 0,5L, APĂSAȚI OK PENTRU A UMPLI FILTRUL" (fig. 8): așezați recipientul sub duza de apă caldă (C6) și apăsați "✓ OK": distribuirea începe și se întrerupe în mod automat.

În acest moment, filtrul este activat, iar aparatul poate fi utilizat.

19.2 Înlocuirea filtrului

Înlocuiți filtrul (C4) atunci când pe display (B) apare "ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE APĂ, APĂS. OK PENTRU A ÎNCEPE" (!): dacă doriți să înlocuiți imediat filtrul, apăsați "✓ OK" și urmați operațiunile de la punctul 4.

Pentru a amâna înlocuirea filtrului, apăsați "↺ ESC": pe display apare simbolul (⏸) care vă reamintește că filtrul trebuie înlocuit.

Pentru înlocuire, procedați după cum urmează:

1. Scoateți rezervorul de apă (A16) și filtrul uzat;
2. Scoateți noul filtru din ambalaj;
3. Apăsăți "⚙️" (B2) pentru a accesa meniul;
4. Apăsăți < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "FILTRU APĂ";
5. Apăsăți "▶️";
6. Pe display apare "ÎNLOCUIȚI FILTRUL";
7. Apăsăți "▶️";
8. În continuare, urmați operațiunile descrise în paragraful anterior, de la punctul 5.

În acest moment, filtrul este activat, iar aparatul poate fi utilizat.

i Rețineți!

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.

19.3 Scoaterea filtrului

Înlocuiți filtrul (C4) atunci când pe display (B) apare "ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE APĂ, APĂS. OK PENTRU A ÎNCEPE" (!): dacă doriți să înlocuiți imediat filtrul, apăsați "✓ OK" și urmați operațiunile de la punctul 3.

Pentru a amâna înlocuirea filtrului, apăsați "↺ ESC": pe display apare simbolul (⏸) care vă reamintește că filtrul trebuie înlocuit.

Pentru a utiliza aparatul fără filtru, procedați după cum urmează:

1. Scoateți rezervorul de apă (A16) și filtrul uzat;
2. Apăsăți "⚙️" (B2) pentru a accesa meniul;
3. Apăsăți < (B10) sau > (B8) până când pe display (B) apare "FILTRU APĂ";
4. Apăsăți "▶️";
5. Pe display apare "ÎNDEPĂRTAȚI FILTRUL";
6. Apăsăți "⏴";
7. "(!) CONFIRMAȚI ÎNDEPĂRTAREA FILTRULUI?": apăsați "✓ OK" (dacă însă doriți să reveniți la meniul setări, apăsați "↺ ESC");
8. "(✓) ÎNDEPĂRTARE FILTRU EFEC": aparatul a salvat modificarea. Apăsăți "✓ OK" pentru a reveni la pagina de pornire.

i Rețineți!

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.

20. DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Putere:	1450 W
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate rezervor apă:	2 l
Dimensiuni LxAxI:	260x480x375 mm
Lungime cablu:	1750 mm
Greutate:	12,4 kg
Capacitate max recipient boabe:	400 g

CE Aparatul corespunde următoarelor directive CE:





- Regulamentul European Stand-by 1275/2008
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.





21. ELIMINARE

















Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.











22.  **MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY**

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
<p>UMPL. REZER. CU APĂ PROASPĂTĂ</p> 	Apa din rezervor (A16) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când simțiți că acesta este fixat în locașul său.
<p>INTRODUCEȚI REZERVOR APĂ</p> 	Rezervorul (A16) nu este introdus corect.	Introduceți rezervorul în mod corect, apăsându-l până se fixează.
<p>GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ</p> 	Recipientul pentru zaț (A10) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița de colectare picături (A14) și curățați-le, apoi introduceți-le la loc. Important: atunci când scoateți tăvița de colectare picături, este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se înfunde.
<p>INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ</p> 	După curățare nu a fost introdus recipientul pentru zaț (A10).	Scoateți tăvița de colectare picături (A14) și introduceți recipientul pentru zaț.

<p>INTRODUCEȚI CAFEA MACINATĂ MAXIM 1 MĂSURĂ</p>  <p>ESC</p>	<p>A fost selectată funcția “cafea măcinată”, dar nu a fost turnată cafeaua măcinată în pâlnie (A4).</p>	<p>Introduceți cafeaua măcinată în pâlnie (fig. 13) și repetați operațiunea</p>
<p>INTRODUCEȚI CAFEA MACINATĂ MAXIM 1 MĂSURĂ</p>  <p>OK</p>	<p>A fost solicitată o cafea LONG cu cafea macinată</p>	<p>Introduceți cafeaua pre-măcinată în pâlnie (A4) (fig. 13) și apăsați “OK” pentru a continua și finaliza distribuirea.</p>
<p>UMPLEȚI RECIP. PT BOABE DE CAFEA</p>  <p>ESC</p>	<p>Cafeaua boabe s-a terminat.</p> <p>Pâlnia (A4) pentru cafea măcinată este infundată.</p>	<p>Umpleți recipientul pentru cafea boabe (A3 - fig. 11).</p> <p>Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei (C5) conform indicațiilor din par. “16.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinate”.</p>
<p>MĂC. PREA FIN. REGL. RĂȘNIȚA CU 1 CLIC CÂND ESTE ÎN FUNCȚ.</p>  <p>ESC</p>	<p>Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge foarte lent sau nu curge deloc.</p> <p>Dacă este prezent filtrul de dedurizare a apei (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuirea.</p>	<p>Repetăți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A5) (fig. 13) cu o treaptă spre numărul 7, în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă, după ce ați preparat cel puțin 2 cafele, curgerea este încă prea lentă, repetați reglarea acționând pe butonul rotativ cu încă o unitate (par. „9.3 Reglarea rășniței”). Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A16) este introdus până la capăt.</p> <p>Introduceți distribuitorul de apă caldă/abur (C6) în aparat și lăsați să curgă puțină apă, până la regularizarea fluxului.</p>

<p>SEL. UN GUST MAI DELICAT SAU REDUC. CANT. DE CAFEĂ PRE-MĂC.</p>  	<p>A fost utilizată prea multă cafea.</p>	<p>Selectați o aromă mai ușoară, apăsând “ AROMĂ” (B6) sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată (maxim 1 măsură).</p>
<p>INTRODUCEȚI DUZA DE APĂ</p> 	<p>Duza de apă nu este introdusă (C6) sau este introdusă greșit</p>	<p>Introduceți duza de apă, împingând-o până la capăt.</p>
<p>INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU LAPTE</p> 	<p>Recipientul pentru lapte (D) nu este introdus corect.</p>	<p>Introduceți recipientul pentru lapte, împingându-l până în capăt (fig. 18).</p>
<p>INTROD. GRUPUL INFUZOR</p> 	<p>După curățare, infuzorul (A19) nu a fost introdus la loc.</p>	<p>Introduceți infuzorul urmând instrucțiunile din par. „16.9 Curățarea infuzorului”.</p>
<p>CIRCUIT GOL APĂS. OK PT A ÎNCEPE UMLEREA</p>  	<p>Circuitul de apă este gol</p>	<p>Apăsați “ OK” și lăsați să curgă apă din duză (C6): distribuirea se întrerupe automat. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A16) este introdus până la capăt.</p>

<p>APĂS. OK PT A EFECTUA CURĂȚ. SAU ROTIȚI BUTONUL</p>  <p>✓ OK</p>	<p>A fost introdus recipientul pentru lapte cu butonul de reglare a spumei (D1) în poziția "CLEAN".</p>	<p>Dacă se doriți activarea funcției CLEAN, apăsați "✓ OK", sau rotiți butonul de reglare a spumei într-una dintre pozițiile lapte.</p>
<p>ROTIȚI BUTONUL PE <CLEAN> PT A ÎNCEPE CURĂȚAREA</p>  <p>↻ ESC</p>	<p>Tocmai a fost utilizat laptele, de aceea este necesar să efectuați curățarea conductelor interne ale recipientului pentru lapte (D).</p>	<p>Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) în poziția CLEAN (fig. 20).</p>
<p>ROTIȚI BUTONUL ÎN POZIȚIA LAPTE</p> 	<p>A fost introdus recipientul pentru lapte cu butonul de reglare a spumei (D1) în poziția "CLEAN".</p>	<p>Rotiți butonul în poziția corespunzătoare spumei dorite.</p>
<p>DECALCIFIERE NECESARĂ APĂS. OK PT A ÎNCEPE (40 MIN)</p>  <p>↻ ESC ✓ OK</p>	<p>Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.</p>	<p>Apăsați "✓ OK" pentru a începe decalcifierea sau "↻ ESC" dacă doriți să o efectuați într-un alt moment. Trebuie să urmați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. „17. Decalcifiere”.</p>
<p>ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE APĂ APĂS. OK PENTRU A ÎNCEPE</p>  <p>↻ ESC ✓ OK</p>	<p>Filtrul pentru dedurizarea apei (C4) este uzat.</p>	<p>Apăsați OK pentru a înlocui sau pentru a scoate filtrul, sau ESC dacă doriți să efectuați aceste operațiuni într-un alt moment. Uрмаți instrucțiunile din cap. „19. Filtru de dedurizare a apei”.</p>


<p>ALARMĂ GENERALĂ: CONSULTAȚI MANUALULUI / APP COFFEE LINK</p> 	<p>Interiorul aparatului este foarte murdar.</p>	<p>Curățați foarte bine aparatul, urmând instrucțiunile din cap. „16. Curățare”. Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru de asistență.</p>
	<p>Vă reamintește faptul că este necesară decalcifierea aparatului și/sau înlocuirea filtrului (C4).</p>	<p>Trebuie să efectuați în cel mai scurt timp posibil programul de decalcifiere descris în cap. „17. Decalcifiere” și/sau să înlocuiți sau să scoateți filtrul, conform instrucțiunilor din cap. „19. Filtru de dedurizare a apei”.</p>
	<p>Vă reamintește faptul că este necesară curățarea tuburilor din interiorul recipientului pentru lapte (C).</p>	<p>Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) în poziția CLEAN (fig. 20).</p>
	<p>Vă reamintește faptul că este necesară înlocuirea filtrului (C4).</p>	<p>Înlocuiți filtrul sau scoateți-l, urmând instrucțiunile din cap. „19. Filtru de dedurizare a apei”.</p>
	<p>Vă reamintește faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.</p>	<p>Trebuie să urmați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. „17. Decalcifiere”.</p>
	<p>Indică faptul că funcția de autoaprindere este activă.</p>	<p>Pentru a dezactiva funcția, procedați conform indicațiilor din par. „8.6 Autoaprindere” .</p>
	<p>Indică faptul că modul "Economie energetică" este activat.</p>	<p>Pentru a dezactiva Economie energetică, procedați conform indicațiilor din par. „8.9 Economie energetică” .</p>
	<p>Indică faptul că aparatul este conectat prin bluetooth la un dispozitiv.</p>	
<p>CURĂȚARE ÎN CURS VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI</p>	<p>Aparatul detectează prezența unor impurități în interiorul său.</p>	<p>Așteptați ca aparatul să fie din nou gata de utilizare și apoi selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.</p>



23. PROBLEME ȘI SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva posibile probleme de funcționare.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați serviciul de Asistență Tehnică.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	Încălziți ceștile limpezindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea preparată.	Înainte de a prepara cafeaua, încălziți infuzorul cu o limpezire, folosind funcția corespunzătoare (consultați par. „8.1 Limpezirea”).
	Temperatura setată a cafelei este prea joasă.	Setați din meniu o temperatură mai ridicată a cafelei (par. „8.10 Temperatura cafelei”).
Cafeaua nu este destul de tare sau are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 1, în sens opus acelor de ceasornic, în timp ce rășnița funcționează (fig. 10). Modificați cu câte o treaptă, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (consultați par. „9.3 Reglarea rășniței”).
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
Cafeaua curge prea încet sau în picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 7, în sensul acelor de ceasornic, în timp ce rășnița funcționează (fig. 10). Modificați cu câte o treaptă, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (consultați par. „9.3 Reglarea rășniței”).
Cafeaua nu curge prin unul sau prin ambele vărfuri ale distribuitorului.	Vărfurile distribuitorului de cafea (A8) sunt înfundate.	Curățați vărfurile cu o scobitoare (fig. 36B).
Aparatul nu pornește.	Conectorul cablului de alimentare (C8) nu este bine introdus.	Introduceți bine cablul de conectare în locașul corespunzător aflat pe partea posterioară a aparatului (fig. 1).
	Ștecherul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecherul în priză (fig. 1).
	Întreprupătorul general (A21) nu este pornit.	Apăsați întreprupătorul general (fig. 2).
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect	Opriti aparatul, apăsând tasta  (A7) (consultați cap. „7. Oprirea aparatului”).
La finalizarea operațiunii de decalcifiere, aparatul solicită o a treia clătire.	Pe durata celor două cicluri de clătire, rezervorul (A16) nu a fost umplut până la nivelul MAX	Urmați solicitarea aparatului, golind însă mai întâi tăvița de colectare picături (A14), pentru a evita revărsarea apei.

Laptele nu curge din tubul de alimentare (D5)	Capacul (D2) rezervorului pentru lapte (D) este murdar	Curățați capacul urmând instrucțiunile din par. „16.10 Curățarea recipientului pentru lapte”.
Laptele are bule mari, sau curge cu întreruperi din tubul de alimentare (D5), sau are puțină spumă	Laptele nu este suficient de rece sau nu este parțial degresat.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau parțial degresat, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă nici astfel rezultatul obținut nu este cel dorit, încercați o altă marcă de lapte.
	Butonul pentru reglarea spumei (D1) nu este bine reglat.	Reglați urmând instrucțiunile din cap. „10. Prepararea băuturilor cu lapte”.
	Capacul (D2) sau butonul pentru reglarea spumei (D1) al rezervorului pentru lapte sunt murdare	Curățați capacul și butonul recipientului pentru lapte, conform descrierii din par. „16.10 Curățarea recipientului pentru lapte”.
	Duza pentru apă caldă/abur (A9) este murdară	Curățați duza urmând instrucțiunile din par. „16.11 Curățarea duzei de apă caldă/abur”.
Încălzitorul de cești este cald, chiar dacă este dezactivat	Au fost preparate diferite băuturi într-o succesiune rapidă	
Ciocolata nu este suficient de densă	Pulberea utilizată pentru ciocolata caldă nu conține agent de îngroșare.	Schimbați tipul de preparat.
	Nu a fost selectată o densitate mai mare.	Selectați densitatea maximă în fereastra corespunzătoare.
	Cantitățile de lapte și preparat pentru ciocolată caldă nu sunt corecte.	Respectați instrucțiunile din cap. „11. Prepararea ciocolatei calde”
Ciocolata este rece și s-au format cocoloașe	Amestecătorul (E4) și tubul de alimentare cu abur (E3) nu au fost corect introduse pe pâlnie (E2).	Introduceți pe pâlnie amestecătorul și tubul de alimentare cu abur.
	Nu au fost respectate instrucțiunile.	Turnați în pâlnie (E2) mai întâi laptele/apa și apoi preparatul praf.
În timpul operațiunii de curățare se observă pete negre pe amestecător (E4)	Magneții amestecătorului atrag urmele de fier prezente în mod normal în cacao.	Curățați urmând indicațiile din par. „16.12 Curățarea carafei pentru ciocolată caldă (E)”.