

## CUPRINS

<b>1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ .....</b>	<b>412</b>
<b>2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ .....</b>	<b>413</b>
2.1 Simboluri utilizate în acest manual de instrucțiuni.....	413
2.2 Utilizarea în conformitate cu destinația.....	413
2.3 Instrucțiuni de utilizare .....	413
<b>3. INTRODUCERE .....</b>	<b>413</b>
3.1 Litere între paranteze .....	414
3.2 Probleme și soluții.....	414
3.3 Descărcați Aplicația!.....	414
<b>4. DESCRIERE .....</b>	<b>414</b>
4.1 Descrierea aparatului (pag. 3 - A) .....	414
4.2 Descrierea paginii principale (fereastra principală) (pag. 2 - B) .....	414
4.3 Descrierea accesoriilor .....	414
4.4 Descrierea recipientului pentru lapte .....	414
4.5 Descriere „Mix carafe” .....	415
<b>5. OPERAȚIUNI PRELIMINARE.....</b>	<b>415</b>
5.1 Verificarea aparatului .....	415
5.2 Instalarea aparatului .....	415
5.3 Conectarea aparatului .....	415
5.4 Înainte de punerea în funcțiune a aparatului ..	415
<b>6. PORNIREA APARATULUI .....</b>	<b>416</b>
<b>7. OPRIREA APARATULUI.....</b>	<b>416</b>
<b>8. SETĂRILE MENIULUI .....</b>	<b>416</b>
8.1 Limpezire .....	416
8.2 Decalcifiere .....	416
8.3 Filtru de apă .....	416
8.4 Valori băuturi .....	416
8.5 Reglarea orei .....	417
8.6 Autoaprindere .....	417
8.7 Stingere automată (standby) .....	417
8.8 Dispozitiv de încălzire cești .....	417
8.9 Economie energetică .....	417
8.10 Temperatură cafea .....	418
8.11 Duritate apă .....	418
8.12 Selectare limbă .....	418
8.13 Avizare acustică .....	418
8.14 Iluminare ceașcă .....	418
8.15 Fundal .....	418
8.16 Bluetooth .....	418
8.17 Golire circuit .....	419
8.18 Valori din fabrică .....	419
8.19 Statistici .....	419
<b>9. PREPARAREA CAFELEI .....</b>	<b>419</b>
9.1 Selectarea aromei cafelei .....	419
9.2 Selectarea cantității de cafea .....	420
9.3 Prepararea cafelei folosind cafea boabe .....	420
9.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată.....	420
9.5 Reglarea rășniței de cafea .....	421
9.6 Recomandări pentru o cafea mai caldă .....	421
<b>10. PREPARAREA BĂUTURILOR CALDE CU LAPTE..</b>	<b>421</b>
10.1 Umpleți și atașați recipientul de lapte.....	421
10.2 Reglarea cantității de spumă .....	422
10.3 Prepararea automată a băuturilor pe bază de lapte.....	422
10.4 Curățarea rezervorului pentru lapte, după fiecare utilizare .....	422
<b>11. ALIMENTARE APĂ CALDĂ.....</b>	<b>423</b>
<b>12. ALIMENTARE CU ABURI .....</b>	<b>423</b>
12.1 Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui .....	423
12.2 Curățarea duzei de apă caldă/abur după utilizare.....	423
<b>13. PREPARAREA CIOCOLATEI CALDE.....</b>	<b>423</b>
<b>14. PERSONALIZAREA BĂUTURILOR .....</b>	<b>424</b>
<b>15. MEMORAREA PROFILULUI PROPRIU .....</b>	<b>425</b>
<b>16. CURĂȚARE .....</b>	<b>425</b>
16.1 Curățarea aparatului .....	425
16.2 Curățarea circuitului intern al aparatului .....	425
16.3 Curățarea recipientului pentru zaț.....	425
16.4 Curățarea tăviței colectare picături.....	426
16.5 Curățarea părților interioare ale aparatului .....	426
16.6 Curățarea rezervorului de apă.....	426
16.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea .....	426
16.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinată .....	427
16.9 Curățarea infuzorului.....	427
16.10 Curățarea recipientului pentru lapte.....	427
16.11 Curățarea duzei de apă caldă/abur .....	428
16.12 Curățarea “Mix Carafe” (E).....	428
<b>17. DECALCIFIERE.....</b>	<b>428</b>
<b>18. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI.....</b>	<b>429</b>
18.1 Măsurarea durității apei .....	430
18.2 Setarea durității apei .....	430
<b>19. FILTRU DE DEDURIZARE A APEI .....</b>	<b>430</b>
19.1 Instalarea filtrului .....	430
19.2 Înlocuirea filtrului .....	431
19.3 Scoaterea filtrului.....	431
<b>20. DATE TEHNICE.....</b>	<b>431</b>
<b>21. ELIMINARE .....</b>	<b>431</b>
<b>22. MESAJE APĂRUTE PE AFIȘAJ .....</b>	<b>432</b>
<b>23. PROBLEME ȘI SOLUȚII .....</b>	<b>437</b>

## **1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ**

---

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Utilizare conform destinației: acest aparat este construit pentru prepararea băuturilor pe bază de cafea, lapte și apă caldă. Orice altă utilizare este considerată improprie și prin urmare periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.
- Suprafața elementului de încălzire este supusă căldurii reziduale după utilizare și părțile externe ale aparatului pot rămâne calde pentru câteva minute, în funcție de utilizare.
- Pentru operațiunile de curățare, respectați instrucțiunile de la capitolul „Curățare”.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- ATENȚIE: pentru a curăța aparatul nu folosiți detergenți alcalini care l-ar putea deteriora: folosiți o cârpă moale și, dacă este cazul, detergent neutru.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, pensiuni moteluri și alte structuri de cazare.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecărului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.
- Aparat cu cablu detașabil: evitați jeturile de apă pe conectorul cablului de alimentare sau pe respectivul lăcaș din spatele aparatului.

### **NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:**

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puțin 8 ani și dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai

după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranța a aparatului și după ce au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.

- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna alimentarea electrică a aparatului, când acesta este lăsat nesupravegheat sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar la unele modele).

## 2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

### 2.1 Simboluri utilizate în acest manual de instrucțiuni

Avertismentele importante sunt marcate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



**Pericol!**

Nerespectarea avertizărilor poate duce la leziuni prin electrocutare, punând în pericol viața utilizatorului.



**Atenție!**

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca leziuni sau defecțiuni ale aparatului.



**Pericol de Arsuri!**

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răniri.



**Rețineți:**

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



**Pericol!**

Întrucât aparatul funcționează cu curent electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi imediat scos din priză, în caz de nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecărul. Nu trageți niciodată de cablu, deoarece se poate deteriora.
- Pentru a deconecta complet aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați. Opriiți aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înaintea oricărei operațiuni de curățare, opriiți aparatul, scoateți cablul de alimentare din priza de curent și lăsați aparatul să se răcească.



**Atenție:**

Nu lăsați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) la îndemâna copiilor.



**Pericol de Arsuri!**

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării sale se pot forma aburi de apă.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești (A11) se poate încălzi.

### 2.2 Utilizarea în conformitate cu destinația

Acest aparat a fost fabricat pentru prepararea băuturilor pe bază de cafea, lapte, ciocolată, apă caldă și pentru încălzirea băuturilor.

Orice altă utilizare este considerată improprie și prin urmare periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

### 2.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidentări ale utilizatorului sau avarieri ale aparatului.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



**Rețineți:**

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este cedat altor persoane, predați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

## 3. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales aparatul automat pentru cafea și cappuccino.

Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare. În felul acesta veți evita să vă expuneți pericolelor sau să produceți daune aparatului.

### 3.1 Litere între paranteze

Literele dintre paranteze corespund legendei prezentate în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

### 3.2 Probleme și soluții

În caz de probleme, încercați mai întâi să le rezolvați conform avertizărilor prezentate în capitolele "22. Mesaje afișate pe display" și "23 Rezolvarea problemelor".

Dacă aceste instrucțiuni nu sunt de folos, sau pentru lămuriri suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciul de asistență clienți, telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți".

Dacă țara Dumneavoastră nu se regăsește printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru eventualele reparații, adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt enumerate în certificatul de garanție anexat aparatului.

### 3.3 Descărcați Aplicația!



Datorită App De'Longhi Coffee Link, puteți controla anumite funcții de la distanță.

În cadrul aplicației regăsiți și informații, recomandări, lucruri interesante din lumea cafelei și puteți avea la îndemână toate informațiile privind aparatul Dumneavoastră.



Acest simbol evidențiază funcțiile care se pot controla sau consulta în aplicație.

De asemenea, puteți crea până la maxim 6 noi băuturi pentru fiecare profil și le puteți salva în memoria aparatului Dumneavoastră.



#### Rețineți:

Verificați dispozitivele compatibile pe "compatibledevices.delonghi.com".

## 4. DESCRIERE

### 4.1 Descrierea aparatului (pag. 3 - A)

- A1. Capac recipient boabe
- A2. Capac pâlnie cafea pre-măcinată
- A3. Recipient pentru boabe
- A4. Pâlnie cafea pre-măcinată
- A5. Buton pentru reglarea gradului de măcinare

- A6. Suport încălzitor cești
- A7. Tasta (L): pentru a porni sau a opri aparatul (standby)
- A8. Duză de cafea (cu înălțime reglabilă)
- A9. Duză pentru apă caldă și aburi
- A10. Recipient pentru zață
- A11. Tavă suport cești
- A12. Indicator nivel apă pentru tăvița colectare picături
- A13. Grătar tavă
- A14. Tăvița colectare picături
- A15. Capac rezervor apă
- A16. Rezervor apă
- A17. Spațiu pentru filtru de dedurizare a apei
- A18. Ușiță infuzor
- A19. Infuzor
- A20. Spațiu conector cablu alimentare
- A21. Întrerupător general (ON/OFF)

### 4.2 Descrierea paginii principale (fereastra principală) (pag. 2 - B)

- B1. : meniul pentru personalizarea setărilor băuturilor
- B2. : meniul de setări ale aparatului
- B3. Aroma selectată
- B4. Ceas
- B5. Cantitatea selectată
- B6. : selectare aromă
- B7. : selectare cantitate
- B8. : săgeată de derulare
- B9. Băuturi ce se pot selecta (apăsăți pe săgețile de derulare sau pentru a vizualiza toate băuturile: bara din partea de jos indică fereastra care este afișată)
- B10. : săgeată de derulare
- B11. Profilele programabile (a se vedea "15. Memorați propriul profil")

### 4.3 Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă "Total Hardness Test" (anexată la pag. 2 din instrucțiunile în limba engleză)
- C2. Doză pentru dozarea cafelei pre-măcinată
- C3. Decalcifiant
- C4. Filtru de dedurizare a apei (la unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare
- C6. Duză apă caldă/aburi
- C7. Buton de decuplare a duzei
- C8. Cablu de alimentare
- C9. Tavă pentru cuburi de gheață (2 bucăți)

### 4.4 Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 2 - D)

- D1. Buton reglare spumă și funcție CLEAN



- D2. Capac recipient lapte
- D3. Recipient lapte
- D4. Tub de preluare a laptelui
- D5. Tub de alimentare cu lapte spumat (reglabil)

## 4.5 Descriere „Mix cafea”

(pag. 2 - E)

- E1. Capac
- E2. Pâlnie
- E3. Tub alimentare cu abur
- E4. Mixer choco
- E5. Carafă „Mix cafea”
- E6. Cursor de decuplare pâlnie

## 5. OPERAȚIUNI PRELIMINARE

### 5.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că acesta este intact și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

### 5.2 Instalarea aparatului



#### Atenție!

Atunci când instalați aparatul trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul răspândește căldură în mediul înconjurător. După ce ați așezat aparatul pe suprafața de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Eventuala pătrundere a apei în aparat poate provoca avarierea acestuia.
- Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau a chiuvetelor.
- Dacă apa din interiorul său îngheață, aparatul se poate avaria. Nu instalați aparatul într-un mediu în care temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să fie ferit de colțuri ascuțite sau de contactul cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

### 5.3 Conectarea aparatului



#### Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe partea posterioară a aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent corespunzător instalată, cu o putere minimă de 10A și prevăzută cu sistem eficient de împământare.



În caz de incompatibilitate între ștecherul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priză cu una de tip corespunzător.

## 5.4 Înainte de punerea în funcțiune a aparatului




#### Rețineți!

- În fabrică, s-a utilizat cafea pentru testarea aparatului, așa încât este absolut normal să găsiți urme de cafea în râșniță. În orice caz, vă asigurăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă să reglați cât mai repede duritatea apei urmând procedura descrisă în capitolul “18. Programarea durității apei”.

1. Introduceți conectorul cablului de alimentare (C8) în locașul din spatele aparatului (A20), conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1) și asigurați-vă că întrerupătorul general (A21), aflat în partea posterioară a aparatului, este apăsat (fig. 2);
2. “SELECT LANGUAGE” (setați limba): apăsați  (B10) sau  (B8) până când apare pe afișajul (B) stegulețul corespunzător limbii dorite: deci, apăsați stegulețul;

Urmați apoi instrucțiunile indicate pe afișajul aparatului:

3. “UMPL. REZERV. CU APĂ PROASPĂTĂ”: scoateți rezervorul de apă (A16) (fig. 3), deschideți capacul (A15) (fig. 4), umpleți până la linia MAX (imprimată pe partea interioară a rezervorului) cu apă proaspătă (fig. 5); închideți la loc capacul și apoi introduceți rezervorul de apă în locașul său (fig. 6);
4. “INTRODUCERE DUZĂ APĂ”: Verificați dacă duza de apă caldă/aburi (C6) este introdusă pe duza (A9) (fig. 7) și apoi așezați dedesubtul acesteia un recipient (fig. 8) cu capacitatea de cel puțin 100 ml;
5. Pe afișaj va apărea mesajul „CIRCUIT GOL APĂS. OK PT A ÎNCEPE UMLEREA”;
6. Apăsați tasta „ OK” pentru a confirma: apa va curge din duză (fig. 8), iar apoi aparatul se va opri în mod automat.

În acest moment, aparatul este gata pentru a fi utilizat.



#### Rețineți!

- La prima utilizare, va trebui să preparați 4-5 cappuccino, până când aparatul va începe să dea cele mai bune rezultate.
- La prima utilizare circuitul de apă este gol, din această cauză este posibil ca aparatul să facă mult zgomot: zgomotul se va atenua pe măsură ce se va umple circuitul.
- În timpul preparării primelor 5-6 cappuccino, este normal să auziți zgomotul fierberii apei: acest zgomot se va atenua cu timpul.

- Pentru cea mai bună performanță a aparatului, se recomandă instalarea filtrului dedurizator (C4) urmând instrucțiunile din capitolul "19. Filtru dedurizator". Dacă modelul dumneavoastră nu este prevăzut cu filtru, îl puteți solicita oricărui Centru de Asistență Autorizat De'Longhi.

## 6. PORNIREA APARATULUI


### **Rețineți!**

Înainte de a porni aparatul, verificați dacă întrerupătorul general (A21) este apăsat (fig. 2).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de limpezire, care nu poate fi întrerupt. Aparatul va fi gata de utilizare doar după efectuarea acestui ciclu.

### **Pericol de arsuri!**

În timpul clătirii, din vârful distribuitorului de cafea (A8) curge puțină apă caldă care se va aduna în tăvița de colectare picături (A14) aflată în partea de jos. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (A7-fig. 9): pe afișaj apare mesajul „ÎNCĂLZIRE ÎN CURS, VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI!”.
- După finalizarea fazei de încălzire, aparatul afișează un alt mesaj: „LIMPEZIRE ÎN CURS, APĂ CALDĂ DIN DUZE”; în acest fel, pe lângă faptul că încălzește recipientul, aparatul asigură circulația apei calde în conductele interne, pentru a le încălzi și pe acestea.


Aparatul ajunge la temperatura optimă atunci când este afișată fereastra principală (pagina principală).

## 7. OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost preparată o cafea.


### **Pericol de arsuri!**

În timpul limpezirii, din orificiile duzei de cafea (A8) va curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă.

- Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (A7-fig. 9).
- Pe display apare mesajul “OPRIRE ÎN CURS, VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI!”: dacă este prevăzut, aparatul efectuează clătirea și apoi se oprește (stand-by).

### **Rețineți!**

În cazul în care aparatul nu este utilizat perioade îndelungate, efectuați în primul rând “golirea” (a se vedea paragraful “8.17 Golirea circuitului”) și apoi deconectați aparatul de la rețeaua electrică după cum urmează:

- opriți mai întâi aparatul, apăsând tasta  (fig. 9);
- eliberați întrerupătorul general (A21) aflat în partea posterioară a aparatului (fig. 2).

### **Atenție!**

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general atunci când aparatul este pornit.






## 8. SETĂRILE MENIULUI

### 8.1 Limpezire

Cu ajutorul acestei funcții este posibilă scurgerea apei fierbinți din duza de cafea (A8) și din duza de apă caldă/aburi (C6), dacă este introdusă, pentru a curăța și încălzi circuitul intern al aparatului.


Așezați sub duza de cafea și duza de apă caldă un recipient cu capacitatea de minim 100 ml (fig. 8).

Pentru a activa această funcție, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) “ LIMPEZIRE”;
3. Apăsați “” pentru a porni ciclul de limpezire.

### **Atenție! Pericol de arsuri.**

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă fierbinte.

4. După câteva secunde, mai întâi de la distribuitorul de cafea și apoi de la distribuitorul de apă caldă/aburi (dacă este activat), iese apă caldă care curăță și încălzește circuitul intern al aparatului: pe display apare mesajul “CLĂTIRE ÎN CURS, APĂ CALDĂ DE LA DISTRIBUTOARE” și o bară de avansare care se umple pe măsură ce prepararea continuă;
5. Pentru a întrerupe limpezirea apăsați “ STOP” sau așteptați întreruperea automată.

### **Rețineți!**

- În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă ca, după repornirea aparatului, să se efectueze 2/3 limpeziri, înainte de utilizarea acestuia;
- Este normal ca după efectuarea acestei funcții, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A10).

### 8.2 Decalcifiere













Pentru instrucțiuni referitoare la îndepărtarea calcarului, a se consulta capitolul “17. Îndepărtarea calcarului”.

### 8.3 Filtru de apă

Pentru instrucțiuni referitoare la instalarea filtrului (C4), a se consulta capitolul “19. Filtru dedurizator”.

### 8.4 Valori băuturi

În această secțiune se pot consulta setările personalizate și eventuala readucere la valorile din fabrică pentru fiecare băutură, cu excepția ciocolatei.

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) " VALORI BĂUTURI";
3. Apăsați "": pe afișaj va apărea panoul de valori pentru prima băutură;
4. Pe afișaj este marcat profilul utilizator de referință. Valorile vor fi afișate pe bare verticale: valoarea de fabrică este indicată prin simbolul  în timp ce valoarea setată în prezent este marcată prin umplerea barei verticale;
5. Pentru a reveni la meniul de setări, apăsați " ESC"; Pentru a derula și a vizualiza băuturile, apăsați  NEXT;
6. Pentru a reduce la valorile din fabrică băutura afișată pe display, apăsați " RESET";
7. "CONFIRMARE RESET?": pentru a confirma, apăsați " OK" (pentru a anula, apăsați " ESC");
8. "VALORI FABRICĂ SETATE": apăsați " OK".











Băutura este reprogramată la valorile de fabrică. Continuați cu celelalte băuturi, sau reveniți la meniul setări.

### **Rețineți!**

- Pentru a modifica băuturile unui alt profil, vă întoarceți la pagina principală, selectați profilul dorit (B11) și repetați procedura.
- Pentru a reduce toate băuturile din profil la valorile din fabrică, a se vedea punctul "8.18 Valori din fabrică"

## 8.5 Reglarea orei

Dacă doriți să reglați ora pe display (B), procedați după cum urmează:


1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) " REGLARE ORĂ";
3. Apăsați "": pe afișaj apare panoul de reglare a orei;
4. Apăsați  sau  în dreptul orelor sau minutelor până ce va fi afișată ora curentă;
5. Pentru a confirma, apăsați " OK" (pentru anulare, apăsați " ESC") și apăsați " ESC" pentru a reveni la pagina principală.

Ora este acum setată.













## 8.6 Autoaprire

Este posibil să setați ora de autoaprire, astfel încât să găsiți aparatul gata de utilizare, la o anumită oră (de exemplu dimineața) și să puteți prepara imediat cafeaua.

### **Rețineți!**

Pentru ca această funcție să se activeze, este necesar ca ora să fi fost deja setată corect (a se vedea punctul "8.5 Reglare oră ").

Pentru a activa autoaprirea, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) " AUTOAPRINDERE";
3. Selectați funcția apăsând "": pe afișaj apare panoul de reglare a orei;
4. Apăsați  sau  în dreptul orelor sau minutelor, până la afișarea orei la care se dorește autoaprirea aparatului;
5. Apăsați pe  sau pe  pentru a activa sau dezactiva autoaprirea.
6. Pentru a confirma, apăsați " OK" (pentru anulare și revenirea la meniul setări, apăsați " ESC") și apăsați " ESC" pentru a reveni la pagina principală.

În felul acesta, ora pentru autoaprire este programată, iar pe afișaj, în dreptul orei, va apărea simbolul corespunzător, pentru a indica faptul că funcția a fost activată.







### **Rețineți!**

Dacă aparatul este închis de la întrerupătorul general (A21), reglarea autoaprirei, în cazul în care a fost setată în prealabil, se va pierde.

## 8.7 Stingere automată (standby)

Funcția de oprire automată poate fi setată astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute, sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.









Pentru a programa oprirea automată, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) " STINGERE AUTOMATĂ" cu setarea actuală (15 sau 30 de minute, sau 1 sau 2 sau 3 ore);
3. Apăsați "": pe afișaj apare panoul de reglare a valorii dorite;
4. Apăsați " ESC" pentru a reveni la pagina principală.

Stingerea automată este astfel reprogramată.

## 8.8 Dispozitiv de încălzire cești

Pentru a încălzi ceștile înainte de a prepara cafeaua, se poate activa încălzitorul de cești (A6), peste care se vor așeza ceștile.









1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) " ÎNCĂLZITOR CEȘTI";
3. Apăsați " pentru a activa -  sau dezactiva -  funcția încălzitor cești.
4. Apăsați " ESC" pentru a reveni la pagina principală.

## 8.9 Economie energetică

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modului economisire energie. Când această funcție este

activă, se asigură un consum mai mic de energie, în conformitate cu normativele europene.







Pentru a dezactiva sau reactiva modul "economisire energie", procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B)  "ECONOMISIRE ENERGIE";
3. Apăsați  pentru a activa  sau dezactiva  modul economisire energie.
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.

Pe afișaj, în dreptul orei, va apărea simbolul corespunzător, pentru a indica faptul că funcția a fost activată.

### 8.10 Temperatură cafea

Dacă doriți să modificați temperatura apei cu care se prepară cafeaua, procedați după cum urmează:









1. Apăsați  (B2) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B)  "TEMPERATURĂ CAFEA" cu setarea actuală (JOASĂ, MEDIE, RIDICATĂ, MAXIMĂ);
3. Apăsați  până la selectarea temperaturii dorite;
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.

### 8.11 Duritate apă

Pentru instrucțiuni referitoare la setarea durității apei, a se consulta capitolul "18. Programarea durității apei".


### 8.12 Selectare limbă





Dacă doriți să modificați limba de pe afișajul (B), procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișaj  "SELECTAȚI LIMBA";
3. Apăsați : apăsați  sau  până la afișarea stegulețului corespunzător limbii dorite și selectați;
4. Apăsați  "ESC" de 2 ori pentru a reveni la pagina principală.

### 8.13 Avizare acustică









Cu această funcție se activează sau dezactivează semnalul sonor pe care aparatul îl emite la fiecare apăsare a pictogramelor și la fiecare introducerea/scoaterea a accesoriilor. Pentru a dezactiva sau reactiva avizarea acustică, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B)  "AVIZARE ACUSTICĂ";

3. Apăsați  pentru a activa  sau dezactiva  avizarea acustică;
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.







### 8.14 Iluminare ceașcă

Cu această funcție se activează sau se dezactivează lămpile pentru iluminare ceașcă. Lămpile se aprind la fiecare preparare de băuturi pe bază de cafea, lapte cald și la fiecare limpezire. Pentru a dezactiva sau activa această funcție, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B)  "ILUMINARE CEAȘCĂ";
3. Apăsați  pentru a activa  sau dezactiva  funcția de iluminare ceașcă;
4. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.









### 8.15 Fundal

Puteți schimba fundalul afișajului aparatului, selectând una din cele 4 opțiuni disponibile: "SHADED BLUE", "STAINLESS STEEL", "COFFEE BROWN", "DARK BLUE". Procedați în felul următor:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B)  "FUNDAL";
3. Apăsați : pe afișaj apar fundalurile disponibile;
4. Selectați fundalul dorit, apăsând pe căsuța aleasă: aparatul revine la meniul setări, cu noul fundal selectat;
5. Apăsați  "ESC" pentru a reveni la pagina principală.

### 8.16 Bluetooth

Cu această funcție se activează sau dezactivează PIN-ul de protecție pentru a vă conecta la aparat de pe un dispozitiv.

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișaj (B)  "BLUETOOTH";
3. Apăsați  pentru a accesa funcția;
4. Activați sau dezactivați protecția PIN apăsând  sau ;
5. Apăsați  "ESC" de 2 ori pentru a vă întoarce la pagina principală.

PIN-ul setat din fabrică pe aparat este "0000": se recomandă să personalizați PIN-ul direct din aplicație.







### **Rețineți!**

Numărul de serie al aparatului, vizibil în cadrul funcției "Bluetooth", vă permite să identificați cu exactitate aparatul, în momentul conectării la aplicație.

## 8.17 Golire circuit



Înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita ca apa să înghețe în circuitele interioare sau înainte să duceți aparatul la un centru de asistență, se recomandă golirea circuitului hidraulic al aparatului.


Procedați în felul următor:


1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) "GOLIRE CIRCUIT";
3. Apăsați ;
4. „GOLIȚI RECIPIENTUL PT ZAȚ ȘI TĂVIȚA COLECTARE PICĂTURI”: scoateți și goliți recipientul pentru zaț (A10) și tăvița colectare picături (A14). Apăsați  NEXT;
5. INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ ȘI TĂVIȚA COLECTARE PICĂTURI”: introduceți tăvița colectare picături împreună cu recipientul pentru zaț din dotare;
6. „AȘEZĂȚI RECIPIENTUL DE 0,5L, APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE”: așezați un recipient solid sub duza de cafea (A8) și sub duza de apă caldă (C6). Apăsați  OK (fig. 8);

### Pericol de Arsurii!



Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă fierbinte.

7. „LIMPEZIRE ÎN CURS, VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI!”: aparatul efectuează o limpezire de la duza de cafea;
8. „GOLIȚI REZERVORUL DE APĂ”: scoateți rezervorul (A16) și goliți-l complet, apăsați deci  NEXT (fig. 10);
9. (Dacă filtrul este montat) „ÎNDEPĂRTAȚI FILTRUL DE APĂ”: îndepărtați filtrul din rezervor. Apăsați  NEXT;



10. INTRODUCEȚI REZERVORUL DE APĂ, APĂSAȚI OK PENTRU A CONTINUA”: introduceți rezervorul de apă și apăsați  OK (fig. 6);

11. „GOLIRE CIRCUIT HIDRAULIC ÎN CURS”: așteptați ca aparatul să se golească; (Atenție: apă fierbinte de la duze!). Pe măsură ce se golește circuitul, aparatul ar putea să-și mărească nivelul de zgomot: este vorba de funcționarea normală a aparatului.

12. „GOLIȚI TĂVIȚA DE COLECTARE PICĂTURI”: scoateți, goliți și repositionați tăvița de colectare picături, apăsați deci  NEXT;
13. „GOLIRE TERMINATĂ: APĂSAȚI OK PENTRU STINGERE”: apăsați  OK. Aparatul se stinge.










## Rețineți!

La următoarea pornire, aparatul va solicita umplerea circuitului: urmați indicațiile de la punctul 3 al paragrafului „5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului”.

## 8.18 Valori din fabrică








Prin intermediul acestei funcții, toate setările meniului și toate programările cantităților sunt readuse la valorile setate din fabrică (cu excepția limbii, care rămâne cea deja setată).

Pentru a reactiva valorile setate din fabrică, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) „VALORI FABRICĂ”. Apăsați ;
3. Apăsați  RESET COMPLETO” dacă doriți să readuceți toate profilele la parametri originali, altfel selectați profilul dorit (ex. UTILIZATOR 1);
4. „RESETARE VALORI FABRICĂ”: apăsați  OK” pentru confirmare (sau  ESC” pentru a nu modifica parametrii);
5. „VALORI FABRICĂ RESETATE”: apăsați  OK” pentru confirmare și  ESC” pentru a reveni la pagina principală.

## 8.19 Statistici





Prin activarea acestei funcții, sunt afișate datele statistice ale aparatului. Pentru a le vizualiza, procedați după cum urmează:

1. Apăsați  (B2) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați  (B10) sau  (B8) până când va apărea pe afișajul (B) „STATISTICI”;
3. Apăsați : puteți verifica toate datele statistice apăsând  sau ;
4. Apăsați  ESC”: aparatul revine la pagina principală.

## 9. PREPARAREA CAFELEI

### 9.1 Selectarea aromei cafelei

Selectați din pagina principală aroma dorită apăsând „AROMA” (B6):

	(a se vedea „9.4 Prepararea cafelei folosind cafea pre-măcinată”)
 my	AROMĂ X-UȘOARĂ
 my	AROMĂ UȘOARĂ
 my	AROMĂ MEDIE

	AROMĂ PUTERNICĂ
	AROMĂ X-PUTERNICĂ
	Personal (dacă este programat) / Standard

După curgere, setarea aromei revine la valoarea .

## 9.2 Selectarea cantității de cafea

Selectați din pagina principală cantitatea de cafea în ceașca dorită apăsând CANTITATE (B7):

	CANTITATE SMALL
	CANTITATE MEDIUM
	CANTITATE LARGE
	CANTITATE X-LARGE
	Cantitate personală (dacă este programată) / Cantitate standard

După curgere, setarea cantității revine la valoarea .

## 9.3 Prepararea cafelei folosind cafea boabe

### **Atenție!**

Nu utilizați boabe de cafea verzi, caramelizate sau zaharisite, deoarece se pot lipi de râșniță, iar aceasta nu va mai funcționa.

1. Introduceți boabele de cafea în recipientul corespunzător (A3) (fig. 12);
2. Așezați o ceașcă sub duza de cafea (A8);
3. Coborâți duza cât mai aproape de ceașcă (fig. 13): veți obține astfel o cremă mai bună;
4. Apăsați (B10) sau (B8) până ce veți vizualiza cafeaua dorită;
5. Selectați deci din pagina principală, cafeaua dorită:
  - ESPRESSO
  - DOPPIO+
  - CAFEA
  - LONG
  - 2X ESPRESSO
6. Prepararea începe, iar pe afișajul (B) va apărea imaginea băuturii selectate, precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se prepară cafeaua.

### **Rețineți:**

- Se pot prepara simultan două 2 cești de ESPRESSO apăsând și pe "2X " în timpul preparării 1 ESPRESSO (imagi-

nea rămâne afișată timp de câteva secunde, la începerea preparării).

- În timp ce aparatul prepară cafeaua, curgerea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea tastei STOP".
- După ce cafeaua a curs în ceașcă, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este de ajuns să apăsați EXTRA": odată atinsă cantitatea dorită, apăsați STOP".

După finalizarea preparării, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

### **Rețineți!**

- În timpul utilizării, pe display vor apărea câteva mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLIȚI RECIPIENTUL CU ZAȚ , etc.) a cărei funcție este prezentată în capitolul "22. Mesaje afișate pe display".
- Pentru a obține o cafea mai caldă, a se consulta paragraful "9.6 Recomandări pentru o cafea mai caldă".
- În cazul în care cafeaua curge cu picături sau nu este foarte consistentă cu puțină cremă sau prea rece, citiți recomandările prezentate la paragraful "9.5 Reglarea râșniței de cafea" și în capitolul "23. Rezolvarea problemelor".
- Pregătirea fiecărei cafele este personalizabilă (a se vedea capitolele "14. Personalizarea băuturilor" și "15. Memorarea profilului propriu").
- Dacă modul "Economie de Energie" este activat, furnizarea primei cafele poate dura câteva secunde de așteptare.

## 9.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată

### **Atenție!**

- Nu introduceți niciodată cafeaua pre-măcinată în aparatul oprit, pentru a evita împrăștierea cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de situații, aparatul se poate avaria.
- Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă (C2), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări, sau pâlnia (A4) se poate înfunda.

### **Rețineți!**

Dacă utilizați cafea pre-măcinată, puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Apăsați în mod repetat AROMĂ" (B6) până când pe afișajul (B) va apărea mesajul (PRE-MĂCINATĂ).
2. Deschideți capacul pâlniei pentru cafea pre-măcinată (A2).
3. Asigurați-vă că pâlnia (A4) nu este înfundată, apoi introduceți o doză rasă de cafea pre-măcinată (fig. 14).
4. Așezați o ceașcă sub orificiile duzei de cafea (A8) (fig. 13).
5. Selectați din pagina principală cafeaua dorită (ESPRESSO, COFFEE, LONG);

6. Prepararea începe, iar pe afișaj va apărea imaginea băuturii selectate, precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se prepară cafeaua.

### **i** **Rețineți!**

- În timp ce aparatul prepară cafeaua, curgerea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea tastei “**STOP**”.
- După ce cafeaua a curs în ceașcă, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este de ajuns să apăsați “**+** EXTRA”: odată atinsă cantitatea dorită, apăsați “**STOP**”.

După finalizarea preparării, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

### **!** **Atenție! Prepararea cafelei LONG**

La jumătatea preparării, va fi afișat mesajul “INTROD. CAFEA PRE-MĂCINATĂ, MAXIM O DOZĂ”. Introduceți apoi o măsură rasă de cafea pre-măcinată și apăsați “**OK**”.

### **i** **Rețineți!**

- În timpul utilizării, pe display vor apărea câteva mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLIȚI RECIPIENTUL DE ZAT, etc.) a cărui funcție este prezentată în capitolul “22. Mesaje afișate pe display”.
- Pentru a obține o cafea mai caldă, a se consulta paragraful “9.6 Recomandări pentru o cafea mai caldă”.
- Dacă modul “Economie de Energie” este activat, furnizarea primei cafele poate dura câteva secunde de așteptare.

## 9.5 Reglarea râșniței de cafea

Râșnița nu necesită reglare, cel puțin la început, deoarece a fost deja setată din fabrică, astfel încât să se obțină o curgere corectă a cafelei.

Dacă după ce ați făcut primele cafele, distribuirea produsului este încă insuficient de consistentă sau are puțină cremă sau prea lentă (cu picături), este necesar să efectuați o corecție de la selectorul de reglaj a gradului de măcinare (A5 - fig. 11).

### **i** **Rețineți!**

Butonul de reglare trebuie rotit numai atunci când râșnița este în funcțiune în faza inițială de preparare a băuturilor pe bază de cafea.





În cazul în care cafeaua curge prea lent sau nu curge deloc, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, cu o unitate spre numărul 7.

În schimb, pentru a obține o curgere a cafelei mai puternică și pentru a îmbunătăți aspectul cremei, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate de fiecare dată, altfel cafeaua va curge picătură cu picătură).

Rețineți că efectul acestei reglări se va observa numai după ce veți prepara cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă, după această reglare, nu ați obținut rezultatul dorit, trebuie să repetați reglarea, rotind butonul cu încă o unitate.

## 9.6 Recomandări pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă recomandăm să:

- efectuați o clătire, selectând funcția “Risciacquo” din meniul Setări (paragraful “8.1 Clătire ”);
- încălziți cu apă caldă ceștile (utilizați funcția apă caldă, a se vedea capitolul “11. Alimentare apă caldă”);
- creșterea temperaturii cafelei din meniul setări (paragraful “8.10 Temperatură cafea ”).

## 10. PREPARAREA BĂUTURILOR CALDE CU LAPTE

### **i** **Rețineți!**

Pentru a evita obținerea unui lapte cu prea puțină spumă, sau cu bule mari, curățați întotdeauna recipientul de lapte (D2) și duza de apă caldă (A9) așa cum este descris în paragrafele “10.4 Curățarea recipientului de lapte după fiecare utilizare”, “16.10 Curățarea recipientului de lapte” și “16.11 Curățarea duzei de apă caldă/abur”.

### **10.1** **Umpleți și atașați recipientul de lapte**

1. Scoateți capacul (D2) (fig. 15);
2. Umpleți recipientul de lapte (D3) cu o cantitate suficientă de lapte, nu depășiți nivelul MAX marcat pe recipient (fig. 16). Țineți cont de faptul că fiecare gradție marcată pe recipient corespunde unei cantități de circa 100 ml de lapte;

### **i** **Rețineți!**




- Pentru a obține o spumă mai densă și omogenă, se recomandă utilizarea laptelui degresat sau parțial degresat și păstrat la frigider (aproximativ 5°C).
  - Dacă este activată funcția “Economisire energie”, prepararea băuturii ar putea necesita câteva secunde de așteptare.
3. Asigurați-vă ca tubul de preluare a laptelui (D4) este bine introdus în locașul corespunzător, la baza capacului recipientului pentru lapte (fig. 17);
  4. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte;
  5. Dacă este introdusă, îndepărtați duza de apă caldă/aburi (C6), apăsând butonul de decuplare (C7) (fig. 18);
  6. Cuplați, împingând până la capăt, recipientul pentru lapte (D) pe duza (A9) (fig. 19): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția avizare acustică este activată);
  7. Așezați o ceașcă destul de mare sub orificiile duzei de cafea (A8) și sub tubul de alimentare cu lapte spumat (D5); reglați lungimea tubului de alimentare cu lapte, pentru a-l apropia de ceașcă, trăgându-l pur și simplu în jos (fig. 20).



8. Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.

## 10.2 Reglarea cantității de spumă

Dacă rotiți butonul pentru reglarea cantității de spumă (D1), veți selecta cantitatea de spumă dorită pentru prepararea băuturilor pe bază de lapte.

Poziție buton	Descriere	Recomandat pentru...
	FĂRĂ SPUMĂ	LAPTE CALD (nespumat) / CAFFELATTE
	SPUMĂ MINIMĂ	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	SPUMĂ MAXIMĂ	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LAPTE CALD (spumat)

## 10.3 Prepararea automată a băuturilor pe bază de lapte

- Umpleți și cuplați recipientul pentru lapte (D) conform indicațiilor de mai sus.
- Selectați băutura dorită din pagina principală:
  - CAPPUCCINO
  - LATTE MACCHIATO
  - CAFFELATTE
  - LAPTE CALD
  - CAPPUCCINO+
  - ESPRESSO MACCHIATO
  - FLAT WHITE
  - CAPPUCCINO MIX
- Pe afișajul (B), aparatul vă recomandă să rotiți butonul de reglare a spumei (D1) în funcție de cantitatea de spumă pe care o prevede rețeta originală: prin urmare, rotiți butonul aflat pe capacul recipientului pentru lapte (D2) și confirmați alegerea prin apăsarea tastei "OK".
- După câteva secunde, aparatul va începe automat prepararea băuturii, iar pe afișaj va apărea imaginea băuturii selectate și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată.

### **Rețineți: instrucțiuni generale pentru toate preparatele pe bază de lapte**

- "ESC": apăsați dacă se dorește întreruperea completă a preparării și revenirea la pagina de pornire.
- "STOP": apăsați pentru a întrerupe alimentarea cu lapte sau curgerea cafelei și treceți la următoarea fază de alimentare (dacă este prevăzută), pentru finalizarea băuturii.

- O dată terminată alimentarea, dacă se dorește o cantitate mai mare de cafea în ceașcă, apăsați "EXTRA".
- Pregătirea fiecărei băuturi cu lapte este personalizabilă (a se vedea capitolele "14. Personalizarea băuturilor" și "15. Memorarea profilului propriu").
- Nu păstrați mult timp recipientul pentru lapte în afara frigiderului: cu cât crește temperatura laptelui (temperatura ideală fiind de 5°C), cu atât scade calitatea spumei.

După finalizarea preparării, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

## 10.4 Curățarea rezervorului pentru lapte, după fiecare utilizare


 **Atenție! Pericol de arsuri**

În timpul curățării conductelor interne ale rezervorului pentru lapte, din tubul de curgere lapte spumat (D5) se va scurge puțină apă fierbinte cu aburi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă.

După fiecare utilizare a funcțiilor lapte va fi afișată solicitarea "ROTIȚI BUTONUL PE <CLEAN> PT A ÎNCEPE CURĂȚAREA" și va fi necesară curățarea capacului dispozitivului pentru spumarea laptelui:

- Lăsați recipientul pentru lapte (D) în aparat (nu este obligatorie golirea recipientului pentru lapte);
- Așezați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de alimentare cu lapte spumat (fig. 20);
- Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) în poziția „CLEAN”: pe afișaj (B) va apărea mesajul CURĂȚARE RECIPIENT LAPTE ÎN CURS AȘEZĂȚI UN RECIPIENT SUB DUZA LAPTE (fig. 22), precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se efectuează operațiunea de curățare. Operațiunea de curățare se întrerupe automat;
- Reduceți butonul pentru reglarea spumei în dreptul uneia dintre opțiuni;
- Scoateți recipientul de lapte și curățați întotdeauna duza pentru aburi (A9) cu un burete (fig. 23).

### **Rețineți!**



- Dacă trebuie să pregătiți mai multe cești cu băuturi pe bază de lapte, curățați recipientul pentru lapte după prepararea ultimei băuturi. Pentru a proceda la preparările ulterioare, când apare mesajul pentru funcția CLEAN, apăsați "ESC".
- Dacă operațiunea de curățare nu este efectuată, pe afișaj apare simbolul  pentru a vă reaminti că este necesară curățarea recipientului pentru lapte.
- Recipientul pentru lapte se poate păstra în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea operațiunii de curățare, trebuie să așteptați încălzirea aparatului.



## 11. ALIMENTARE APĂ CALDĂ

### **Atenție! Pericol de arsuri.**

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă fierbinte.

1. Verificați dacă distribuitorul pentru apă caldă/aburi (C6) este corect introdus pe duza pentru apă caldă/aburi (A9);
2. Așezați un recipient sub duză (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea);
3. Selectați din pagina principală “ APĂ CALDĂ”. Pe afișajul (B) va apărea imaginea corespunzătoare și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată;
4. Aparatul alimentează apacaldă și apoi alimentarea este întreruptă automat. Dacă doriți să întrerupeți manual alimentarea cu apă caldă, apăsați „ STOP”.



### **Rețineți!**

- Dacă este activat modul “Economisire energie”, pentru curgerea apei calde poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
- Pregătirea apei calde este personalizabilă (a se vedea capitolele “14. Personalizarea băuturilor ” și “15. Memorarea profilului propriu”).

## 12. ALIMENTARE CU ABURI

### **Atenție! Pericol de arsuri.**

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu aburi.

1. Verificați dacă distribuitorul pentru apă caldă/aburi (C6) este corect introdus pe duza pentru apă caldă/aburi (A9);
2. Umpleți un recipient cu lichidul care trebuie încălzit sau spumat și introduceți duza de apă caldă/abur în lichid;
3. Selectați din pagina principală “ ABURI”. Pe afișajul (B) va apărea imaginea corespunzătoare și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată și după câteva secunde, din duza de apă caldă/aburi va începe să iasă aburul care va încălzi lichidul;
4. Odată atinsă temperatura sau nivelul de spumă dorite, întrerupeți alimentarea cu aburi apăsând “ STOP”;

### **Atenție!**

Întrerupeți întotdeauna dozarea aburului înainte de a scoate recipientul cu lichid, pentru a evita arsurile provocate de stropi.

### **Rețineți!**


Dacă este activată funcția “Economisire energie”, alimentarea cu aburi ar putea necesita câteva secunde de așteptare.

## 12.1 **Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui**

- Atunci când selectați dimensiunile recipientului, țineți cont de faptul că volumul lichidului se va mări de 2 sau de 3 ori.
- Pentru a obține o spumă mai consistentă și bogată, utilizați lapte degresat sau parțial degresat și care a fost păstrat la frigider (cu o temperatură de aproximativ 5°C).
- Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți recipientul cu mișcări ușoare de jos în sus.
- Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna duza (C6), conform indicațiilor din paragraful următor.








## 12.2 **Curățarea duzei de apă caldă/abur după utilizare**


Curățați duzei de apă caldă/aburi (C6) după fiecare utilizare, pentru a evita depunerea de resturi de lapte și înfundarea acestuia.









1. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă/abur și lăsați să curgă puțină apă (a se vedea capitolul “11. Alimentare apă caldă”). Apoi întrerupeți manual alimentarea cu apă caldă, apăsând „ STOP”.
2. Așteptați câteva minute ca duza de apă caldă/aburi să se răcească; apoi scoateți-o (fig. 18), apăsând butonul de decuplare (C7). Cu o mână țineți strâns duza și cu cealaltă, rotiți și împingeți dispozitivul pentru cappuccino în jos (fig. 24).
3. Desfaceți și duza pentru abur, trăgând-o în jos (fig. 25).
4. Verificați dacă orificiul duzei nu este înfundat. Dacă este cazul, curățați-l cu ajutorul unei scobitori.
5. Spălați foarte bine elementele duzei folosind un burete și apă caldă.
6. Introduceți duza și dispozitivul de spumă pe distribuitor împingându-l în sus și rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, până când se cuplează.

## 13. PREPARAREA CIOCOLATEI CALDE

Selectați din pagina principală CIOCOLATĂ și procedați astfel:

1. “SELECTAȚI CEAȘCA ȘI DENSITATEA (FAZA 1 DIN 5)”: apăsați pe săgețile de selectare pentru a alege dacă să preparați 1 ceașcă ( ) sau 2 cești ( ) și densitatea dorită (min=  ; max =  ), apăsați deci “ NEXT” pentru a confirma selectarea și treceți la faza următoare



(sau apăsați " BACK" pentru a vă întoarce la fereastra anterioară);

2. "INTRODUCEȚI AGITATORUL CHOCO ÎN CARAFĂ (FAZA 2 DIN 5)": ridicați capacul carafei (E1) (fig. 26), acționați asupra cursorului de decuplare (E6) și scoateți pâlnia carafei (E2) (fig. 26). Asigurați-vă că tubul de alimentare cu aburi (E3) și agitatorul choco (E4) sunt introduse (fig. 27), introduceți deci pâlnia asamblată (fig. 28);
3. Apăsați " NEXT" pentru a trece la faza următoare (sau apăsați " BACK" pentru a reveni la fereastra anterioară);
4. „VĂRSAȚI LAPTE SAU APĂ LA NIVELUL DORIT (FAZA 3 DIN 5)" (fig. 29): pentru a pregăti o ceașcă de ciocolată, vărsați în pâlnie laptele la temperatura frigiderului (sau apă rece) până la nivelul . Dacă doriți să preparați 2 cești sau o ceașcă tip "mug" de ciocolată, vărsați laptele (sau apa) până la nivelul . Odată ce ați vărsat laptele (sau apa), apăsați " NEXT" (sau apăsați " BACK" pentru a reveni la fereastra anterioară);
5. "ADĂUGAȚI PUDRĂ DE CIOCOLATĂ PRIN PĂLNIE (FAZA 4 DIN 5)" (fig. 30): pentru a pregăti o ceașcă de ciocolată, adăugați două măsuri (C2) (25 g) de preparat pentru ciocolata caldă. Pentru a prepara două cești sau o ceașcă tip "mug" de ciocolată, adăugați 4 măsuri de preparat pentru ciocolata caldă. Odată ce ați turnat preparatul pentru ciocolată, apăsați " NEXT" (sau apăsați " BACK" pentru a reveni la fereastra anterioară);


### **Atenție!**

Asigurați-vă că orificiul pâlniei, indicat în fig. 31, este curat.

### **Rețineți!**

- Laptele se toarnă când pâlnia cu furtunul de alimentare cu aburi sunt deja montate și nu trebuie să depășească nivelul  indicat pe cană; creșteți sau reduceți cantitatea de preparat pentru ciocolata caldă în funcție de gusturile personale.
  - În cazul în care utilizați apă în loc de lapte, urmați aceleași instrucțiuni ca și în cazul laptelui.
  - Pentru o preparare corectă a ciocolatei calde, vărsați în pâlnie mai întâi lapte (sau apă) și apoi preparat sau cacao.
6. "ÎNCHIDEȚI CAPACUL ȘI INTRODUCEȚI CARAFA, APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE": Închideți la loc capacul (fig. 32) și fixați carafa pe duză, împingând-o până la capăt (A9-fig. 33): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția avizare acustică este activată);
  7. Apăsați " OK" pentru a porni funcția: aparatul începe să amestece preparatul și apoi distribuie vapori pentru a-l încălzi;

### **Rețineți!**

- Dacă preparatul pudră pentru ciocolată caldă utilizat nu conține agent de îngroșare, reglând densitatea nu veți observa nici o diferență.
- Dacă doriți să întrerupeți prepararea ciocolatei, apăsați " STOP".








După întreruperea amestecării, aparatul se va pregăti pentru o nouă utilizare. Ciocolata este gata pentru a fi turnată în ceașcă.

### **Pericol de Arsură!**

- În timpul preparării ciocolatei, carafa și capacul său devin foarte calde: utilizați exclusiv mânerul carafei pentru a scoate și pentru a turna ciocolata.
- În timpul preparării ciocolatei, este normal ca din orificiile capacului carafei pentru ciocolată să iasă aburi.
- Este normal ca, din cauza încălzirii laptelui, să apară stropi în interiorul carafei.
- Cantitatea de ciocolată din ceașcă diferă în funcție de densitatea selectată: dacă selectați o densitate mare, cantitatea va fi mai mică, față de preparatele cu densitate mai mică.

## 14. PERSONALIZAREA BĂUTURILOR

Aroma (pentru băuturile pentru care este prevăzută) și lungimea băuturilor pot fi personalizate.

1. Asigurați-vă că a fost activat profilul pentru care se dorește personalizarea băuturii: astfel, va fi posibil să selectați băuturile "MY" pe fiecare din cele 6 profile;
  2. Din pagina principală, apăsați  (B1);
  3. Selectați băutura pe care doriți să o personalizați pentru a accesa ferestrele de personalizare: accesoriile aferente trebuie introduse;
  4. (Doar băuturi pe bază de cafea) "ALEGEȚI AROMĂ CAFEA": Selectați aroma dorită, apăsând  sau  și apoi apăsați " OK";
  5. „PERSONALIZ. CANT. CAFEA (SAU APĂ), APĂSAȚI STOP PT A SALVA": Preparare începe, iar aparatul afișează fereastra de personalizare a lungimii cafelei, indicată de o bară verticală. Steluța de lângă bară reprezintă lungimea setată în prezent.
  6. Când lungimea ajunge la cantitatea minimă ce poate fi programată, pe afișaj apare " STOP".
  7. Apăsați " STOP" atunci când în ceașcă se obține cantitatea dorită.
  8. „DORIȚI SĂ SALVAȚI VALORILE NOI?": Apăsați „DA" sau „NU". Aparatul confirmă dacă valorile au fost salvate sau nu (în funcție de selecția precedentă): apăsați " OK".
- Aparatul revine la pagina principală.

## **i** Rețineți!

- Băuturi pe bază de lapte: se memorează aroma cafelei și apoi se memorează separat cantitățile de lapte și de cafea;
- Apă caldă: aparatul distribuie apă caldă: apăsați **⊗ STOP** pentru a memora cantitatea dorită.
- Puteți personaliza băuturile și conectându-vă la aplicația DeLonghi Coffee Link App.
- Puteți ieși din programare apăsaând **⊗ ESC**: valorile nu vor fi salvate.

Tabel cantități băuturi		
Băutură	Cantitate standard	Cantitate programabilă
ESPRESSO	40 ml	20-80 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
APĂ CALDĂ	250 ml	20-420 ml

## 15. MEMORAREA PROFILULUI PROPRIU

Cu acest aparat puteți memora 6 profiluri diferite, fiecare dintr-acestea fiindu-i asociată o pictogramă diferită.

Pentru fiecare profil sunt păstrate memoria personalizărilor de AROMĂ și LUNGIME a băuturilor "MY" (a se vedea capitolul "14.

Personalizarea băuturilor **my**) și ordinea în care sunt afișate toate băuturile se face în funcție de frecvența de selecție.

Pentru a selecta sau a intra într-un profil, apăsați pe profilul utilizat în acel moment (B11), apăsați **◀** (B10) sau **▶** (B8) până ce va fi afișat profilul dorit și apăsați-l.

## **i** Rețineți!

- Profilul "OASPETE": selectând acest profil, puteți prepara băuturi cu setările din fabrică. Funcția **my** nu este activă.
- Puteți redenumi propriul profil, conectându-vă la aplicația DeLonghi Coffee Link.

Pentru a personaliza pictograma profilului, procedați după cum urmează:

1. Selectați profilul (B11);
2. Selectați "Personalizza" (din colțul din stânga sus a display-ului);
3. Apăsați **◀** (B10) sau **▶** (B8) până când va apărea pe afișajul (B) pictograma dorită, deci selectați-o;
4. Confirmați selectarea cu **✓ OK**: aparatul va reveni la pagina principală.

## 16. CURĂȚARE

### 16.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A10);
- tăvița colectare picături (A14);
- rezervorul de apă (A16);
- orificiile duzelor de cafea (A8);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinată (A4);
- infuzorul (A19), la care puteți avea acces după ce ați deschis ușița acestuia (A18);
- recipientul pentru lapte (D);
- „Mix carafe” (E);
- duza apă caldă/aburi (A9);
- panoul de comandă (B).

### **!** Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici pentru curățarea acestora.
- Nici una dintre componentele aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, în afară de recipientul pentru lapte (D) și al „Mix carafe”.
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina piatra sau depunerile de cafea, deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

### 16.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea aparatului și apoi:

1. 2/3 clătiri selectând funcția "Risciacquo" (paragraful "8.1 Risciacquo **☞**");
2. apă caldă pentru câteva secunde (capitolul "11. Alimentare apă caldă").

### **i** Rețineți!

Este normal ca după efectuarea operațiunii de curățare, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A10).


### 16.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe afișajul (B) va apărea mesajul "GOLIȚI RECIPIENTUL PT ZAȚ", este necesar să îl goliți și să îl curățați. Aparatul nu va mai putea prepara cafea, decât după ce recipientul pentru zaț (A10) va fi curățat. Aparatul semnalează necesitatea de a fi golit recipientul, chiar dacă acesta nu este plin, după 72 ore de la prima cafea preparată (pentru ca numărătoarea celor 72 ore să se facă în mod corect, aparatul nu trebuie închis din intrerupătorul general).

### **Atenție! Pericol de arsuri**

Dacă pregățiți mai multe băuturi cappuccino una după alta, suportul din metal (A11) pentru cești se încălzește. Așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l atinge și apucați-l numai din partea anterioară.

Pentru efectuarea operațiunilor de curățare (cu aparatul pornit):



1. Scoateți tăvița colectare picături (A14) (fig. 34), goliți-o și curățați-o.
2. Goliți și curățați cu atenție recipientul pentru zaț (A10), având grijă să îndepărtați toate reziduurile care s-au depus la baza acestuia: pensula pentru curățare cu care este echipat aparatul (C5) este prevăzută cu o perie adecvată pentru această operațiune.


### **Atenție!**

Atunci când scoateți tăvița colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț, chiar dacă acesta nu este plin. Dacă această operațiune nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se infunde.

## 16.4 Curățarea tăviței colectare picături

### **Atenție!**

Tăvița colectare picături (A14) este prevăzută cu un indicator plutitor (A12) (de culoare roșie), pentru nivelul apei din tavă (fig. 35). Înainte ca acest indicator să iasă din suportul pentru cești (A11), este necesar să goliți tava și să o curățați, în caz contrar apa se poate revărsa peste marginile tăvii și poate deteriora aparatul, zona pe care este aparatul și zona din jur.




Pentru a scoate tăvița colectare picături, procedați după cum urmează:

1. Scoateți tăvița colectare picături și recipientul pentru zaț (A10) (fig. 34);
2. Goliți tăvița colectare picături și recipientul pentru zaț și spălați-le;
3. Introduceți la loc tăvița colectare picături, împreună cu recipientul pentru zaț.

## 16.5 Curățarea părților interioare ale aparatului

### **Pericol de electrocutare!**

Înainte de a efectua operațiunile de curățare a pieselor interne, aparatul trebuie oprit (a se vedea "7. Oprirea aparatului") și deconectarea de la rețeaua electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.




1. Controlați periodic (circa o dată pe lună) astfel încât interiorul aparatului (accesibil odată extrasă cuva de colectare picături - A14) să nu fie murdar.
2. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare (C5) și cu un burete. Aspirați toate resturile cu un aspirator (fig. 36).

## 16.6 Curățarea rezervorului de apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului pentru dedurizarea apei (C4) (dacă este prevăzut) rezervorul de apă (A16), cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat; limpeziți cu grijă înainte de umplere și introduceți la loc rezervorul;
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzut) și limpeziți-l sub jet de apă;
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul;
4. (Numai la modelele cu filtru pentru dedurizarea apei) Lăsați să curgă circa 100ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul.

## 16.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea



1. Curățați orificiile duzei de cafea (A8) cu un burete sau o lavetă (fig. 37A);
2. Controlați dacă orificiile duzei de cafea nu sunt înfundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 37B).

## 16.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinată

Verificați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinată (A4) să nu fie infundată. Dacă este necesar, eliminați depunerile de cafea cu peria (C5) din dotare.


## 16.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A19) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.

### ⚠️ **Atenție!**

Infuzorul nu poate fi scos atunci când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect oprirea (a se vedea capitolul "7. Oprirea aparatului");
2. Scoateți rezervorul de apă (A16) (fig. 3);
3. Deschideți ușița infuzorului (A18) (fig. 38), aflată în partea dreaptă;
4. Apăsăți spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 39);
5. Introduceți infuzorul în apă timp de aproximativ 5 minute și apoi limpeziți-l sub jet de apă;





### ⚠️ **Atenție!**

LIMPEZIȚI NUMAI CU APĂ

FĂRĂ DETERGENȚI - FĂRĂ MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

6. Cu ajutorul pensulei (C5), curățați eventualele resturi de cafea de pe infuzor, vizibile prin ușița acestuia;
7. După curățare, montați iar infuzorul introducându-l înapoi în suport (fig. 40); apoi apăsați pe PUSH, până când se aude un click la cuplare;



### ⓘ **Rețineți!**


Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea sa) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două manete, conform indicațiilor din fig. 41.

8. Odată montat, asigurați-vă că cele două taste colorate sunt apăsați spre exterior (fig. 42);
9. Închideți ușița infuzorului;
10. Reintroduceți rezervorul de apă.


## 16.10 Curățarea recipientului pentru lapte

Pentru a menține eficient dispozitivul pentru spumarea laptelui, curățați recipientul pentru lapte (D) conform indicațiilor de mai jos, o dată la două zile:

1. Scoateți capacul (D2);
2. Scoateți tubul de alimentare cu lapte (D5) și tubul de preluare a laptelui (D4) (fig. 43);
3. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic butonul pentru reglarea spumei (D1), până când ajunge pe poziția „INSERT” (fig. 43) și trageți-l în sus;



4. Spălați cu grijă toate componentele, cu apă caldă și detergent delicat. **Puteți spăla în mașina de spălat vase toate componentele, doar dacă le veți așeza în coșul superior al mașinii de spălate vase** Fiți foarte atenți ca în orificiile și în canalul de sub buton (fig. 44) să nu rămână resturi de lapte: curățați eventual canalul cu o scobitoare;



5. Limpeziți locașul butonului de reglare a spumei sub jet de apă (fig. 45);
6. Verificați dacă tuburile de preluare și de alimentare cu lapte nu sunt infundate cu resturi de lapte;
7. Montați la loc butonul, introducându-l în dreptul mesajului "INSERT", tubul de alimentare și tubul de preluare a laptelui;
8. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte (D3).
- 9.

### 16.11 Curățarea duzei de apă caldă/abur

Curățați duza (A9) după fiecare preparare a laptelui, cu un burete, îndepărtând resturile de lapte depuse pe garnitură (fig. 23).

### 16.12 Curățarea "Mix Carafe" (E)

Curățați carafa după fiecare preparare, conform indicațiilor de mai jos:

1. Ridicați capacul (E1) și scoateți pâlnia (E2) apăsând pe butonul de decuplare (E6) și ridicați-l (fig. 26);
2. Scoateți din pâlnie furtunul de alimentare cu abur (E3) și mixerul "choco" (E4);
3. Spălați cu grijă toate componentele, cu apă caldă și detergent delicat. **Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, însă acestea trebuie așezate în coșul superior al mașinii de spălat vase.**
4. Montați la loc toate componentele.

#### **i** **Rețineți!**

Este normal, după ce ați preparat o ciocolată caldă, să găsiți reziduuri pe agitator, în timpul curățării acestuia: sunt urme de fier conținute în cacao, fier care este atras de magnetul agitatorului.

## 17. DECALCIFIERE

### **!** **Atenție!**


- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcificare, aflate pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea unor decalcifianți necorespunzători, precum și o decalcificare care nu este efectuată cu regularitate, pot duce la apariția unor defecțiuni ce nu sunt acoperite de garanția producătorului.

Decalcificați aparatul atunci când pe display (B) apare "DECALCIFIERE NECESARĂ - APĂS. OK PT A ÎNCEPE (~45min) **!**": dacă doriți să înlocuiți imediat filtrul, apăsați "**✓** OK" și urmați operațiunile de la punctul 4.


Pentru a amâna decalcifierea într-un alt moment, apăsați "**↻** ESC": pe afișaj va apărea simbolul **!** amintiți-vă că aparatul are venioie de decalcificare (mesajul va fi afișat la fiecare aprindere).

Pentru a accesa meniul decalcifiere:

1. Apăsați "**⚙️**" (B2) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați "**⬅️**" (B10) sau "**➡️**" (B8) până când va apărea pe afișaj "**! DECALCIFIERE**";
3. Apăsați "**▶️**" pentru a începe ciclul de decalcifiere și pentru a urma instrucțiunile de pe afișaj;
4. "ÎNDEPĂRTAȚI FILTRUL DE APĂ" (fig. 46); scoateți rezervorul pentru apă (A16), îndepărtați filtrul de apă (C4) (dacă este prezent), goliți rezervorul de apă. Apăsați "**➤** NEXT";




5. "TURNAȚI SOLUȚIE DE ÎNDEPĂRTARE A CALCARULUI (NIVEL A) ȘI APĂ (PÂNĂ LA NIVELUL B)" (fig. 47); Turnați în rezervor apă și soluție de îndepărtare a calcarului până la nivelul A (corespunde unui recipient de 100ml) marcat pe partea internă a rezervorului; apoi adăugați apă (un litru)până ajunge la




- nivelul B; introduceți din nou rezervorul de apă. Apăsați “> NEXT”;
6. “goliți recipientul de zaț și CUVA DE COLECTARE PICĂTURI” (fig. 48): scoateți, goliți și remontați cuva de colectare picături (A14) și recipientul de zaț(A10). Apăsați “> NEXT”;
  7. “PUNEȚI RECIPIENTUL 2I APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE ÎNDEPĂRTAREA CALCARULUI”:  
Așezați sub duza de apă caldă/aburi (C6) și sub duza de cafea (A8) un recipient gol cu capacitatea minimă de 2 litri (fig. 8);


### **Atenție! Pericol de arsuri**

Din duza de apă caldă/abur și din duza de cafea curge apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.



8. Apăsați  OK " pentru a confirma introducerea soluției de decalcifiere. Afișajul vizualizează “DECALCIFIERE ÎN CURS, VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI”: programul de decalcifiere pornește și soluția de decalcifiere iese din duza de apă cald/abur cât și din duza de cafea, efectuând în mod automat o întreagă serie de limpeziri intercalate cu unele pauze, pentru a îndepărta resturile de piatră din interiorul aparatului;

După aproximativ 25 de minute, aparatul întrerupe decalcifierea:

9. “SPĂLAȚI ȘI UMLEȚI CU APĂ PÂNĂ LA NIVELUL MAX” (fig. 5): acum aparatul este gata pentru o clătire cu apă curată. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, limpeziți-l cu apă de la robinet, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat;
10. “AȘEZAȚI RECIPIENTUL DE 2I APĂS. OK PT A ÎNCEPE LIMPEZ.”: Puneți iar recipientul gol utilizat pentru colectarea soluției de îndepărtare a calcarului sub distribuitorul de cafea și distribuitorul de apă caldă/abur(fig. 8) și apăsați  OK”;
11. Apa caldă iese mai întâi din duza de cafea și apoi din duza de apă caldă/abur, iar pe afișaj va apărea “LIMPEZIRE ÎN CURS; vă rugăm așteptați”;



12. Atunci când apa din rezervor se termină, goliți recipientul folosit pentru a colecta apa de clătire;
13. (Dacă filtrul este montat) “INTRD. FILTRUL ÎN LOCAȘUL SĂU” (fig. 49). Apăsați “> NEXT” și scoateți rezervorul de apă, apoi reintroduceți filtrul de dedurizare a apei, dacă acesta a fost scos în prealabil;


14. “LIMPEZIȚI ȘI UMLEȚI CU APĂ PÂNĂ LA NIVELUL MAX” (fig. 5): Umpleți rezervorul cu apă proaspătă, până la nivelul MAX;
15. „INTRODUCEȚI REZERVOR APĂ” (fig. 6): Reintroduceți rezervorul de apă;
16. “AȘEZAȚI RECIPIENTUL DE 2I APĂSAȚI OK PT A ÎNCEPE LIMPEZIREA”:  
Așezați din nou recipientul utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere sub duza de apă caldă/aburi (fig. 8) și apăsați  OK”;
17. Apa caldă iese din distribuitorul de apă caldă/abur iar pe display se afișează “CLĂTIRE ÎN CURS”.
18. “GOLIȚI TĂVIȚA COLECTARE PICĂTURI” (fig. 34): După terminarea ciclului de limpezire, scoateți, goliți și introduceți la loc tăvița colectare picături (A14) și recipientul pt zaț (A10): apăsați “> NEXT”;
19. “PROCES DE ÎNDEPĂRTARE A CALCARULUI TERMINAT”: apăsați  OK”;
20. “UMPLERE REZERVOR CU APĂ PROASPĂTĂ”: goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de limpezire, scoateți și completați rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l din nou în aparat.

Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată.

### **Rețineți!**

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (de ex. din cauza întreruperii alimentării electrice), vă recomandăm să repetați ciclul;
- Este normal ca, după efectuarea ciclului de decalcifiere, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A10).
- Aparatul solicită a treia limpezire, în cazul în care rezervorul de apă nu a fost umplut până la nivelul max: acest lucru este pentru a garanta că nu a rămas soluție de decalcifiere în circuitele interioare ale aparatului. Înainte de a începe limpezirea, amintiți-vă să goliți tăvița colectare picături;
- O eventuală nevoie din partea aparatului, de a avea două cicluri de calcifiere efectuate la termen apropiat, se va considera normală, ca și consecință a sistemului evoluat de control, implementat în aparat

### **PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI**


Mesajul “DECALCIFIERE NECESARĂ - APĂS. OK PT A ÎNCEPE (~45min)  ” va fi afișat după o perioadă de funcționare stabilită care depinde de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la „nivelul 4” de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.



## 18.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj banda reactivă din dotare "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) anexată la instrucțiunile în limba engleză.
2. Introduceți complet banda într-un pahar cu apă, timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.




## 18.2 Setarea durității apei

1. Apăsați "⚙️" (B2) pentru a accesa meniul;
  2. Apăsați "⏪" (B10) sau "⏩" (B8) până când va apărea pe afișajul (B) "DURITATE APĂ";
  3. Pentru a schimba nivelul selectat, apăsați pe simbolul respectiv, până la afișarea nivelului dorit (Nivelul 1 = apă dulce; Nivelul 4 = apă foarte dură);
  4. Apăsați "ESC" pentru a reveni la pagina principală.
- Acum aparatul este reprogramat, în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

## 19. FILTRU DE DEDURIZARE A APEI

Unele modele sunt prevăzute cu filtru pentru dedurizarea apei (C4): dacă modelul achiziționat de Dumneavoastră nu conține acest filtru, vă recomandăm să îl achiziționați din centrele de asistență De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.




### 19.1 Instalarea filtrului

1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj;
2. Apăsați "⚙️" (B2) pentru a accesa meniul;
3. Apăsați "⏪" (B10) sau "⏩" (B8) până când va apărea pe afișaj mesajul "FILTRU APĂ";
4. Apăsați "▶️";

5. "ROTIȚI BUT. DE INDICARE A DATEI PÂNĂ LA AFIȘ. URM. 2 LUNI" (fig. 50): rotiți discul butonului de indicare a datei, până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare. Apăsați "▶️ NEXT";


### i Rețineți

filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal, dacă, în schimb, aparatul rămâne neutilizat cu filtrul montat, acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.



6. "LĂS. APA SĂ CURGĂ ÎN ORIF., PÂNĂ IEȘE PRIN FANTE" (fig. 51): Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă de la robinet prin orificiul filtrului, conform indicațiilor din figură, până când apa iese prin deschizăturile laterale, timp de cel puțin un minut. Apăsați "▶️ NEXT";

7. Scoateți rezervorul (A16) din aparat și umpleți-l cu apă.




8. „INTRODUCEȚI FILTRUL ÎN REZERVOR LĂSÂND SĂ IASĂ BULELE DE AER” (fig. 52): Introduceți filtrul în rezervorul de apă și scufundați-l complet timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsându-l ușor, pentru a permite ieșirea bulelor de aer. Apăsați "▶️ NEXT";

9. „INTROD. FILTRUL ÎN LOCAȘUL SĂU ȘI APĂSAȚI-L PÂNĂ



SE FIXEAZĂ”: Introduceți filtrul în locașul aferent (A17-fig. 59) și apăsați-l până la capăt. Apăsați "▶️ NEXT";



10. „INTRODUCEȚI REZERVOR APĂ”: Închideți rezervorul cu capacul (A15), apoi reintroduceți rezervorul în aparat.
11. "PUNEȚI RECIPIENTUL DE 0,5L, APĂSAȚI OK PENTRU A UMPLE FILTRUL" (fig. 8): puneți recipientul sub distribuitorul de apă caldă/abur (C6) și apăsați "OK": distribuirea începe și se intrerupe automat.

Pe afișaj, în dreptul orei, va apărea simbolul  care va indica faptul că filtrul a fost activat. Acum se poate folosi aparatul.








## 19.2 Înlocuirea filtrului

Înlocuiți filtrul (C4) atunci când pe display (B) apare "ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE APĂ, APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE ": dacă doriți să înlocuiți imediat filtrul, apăsați " OK" și urmați operațiunile de la punctul 4.

Pentru a amâna înlocuirea filtrului, apăsați " ESC"; pe afișaj apare simbolul  care vă reamintește că filtrul trebuie înlocuit.

Pentru înlocuire, procedați după cum urmează:

1. Scoateți rezervorul de apă (A16) și filtrul uzat;
2. Scoateți noul filtru din ambalaj;
3. Apăsați " (B2) pentru a accesa meniul;
4. Apăsați " (B10) sau " (B8) până când va apărea pe afișaj mesajul "FILTRU APĂ";
5. Apăsați "";
6. Pe afișaj apare "ÎNLOCUIȚI FILTRUL";
7. Apăsați "";
8. În continuare, urmați operațiunile descrise în paragraful anterior, de la punctul 5.










În acest moment, filtrul este activat, iar aparatul poate fi utilizat.

### **Rețineți!**

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.

## 19.3 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să utilizați aparatul fără filtrul (C4), este necesar să-l îndepărtați și să semnalizați despre îndepărtarea acestuia. Procedați în felul următor:


1. Scoateți rezervorul de apă (A16) și filtrul uzat;
2. Apăsați " (B2) pentru a accesa meniul;
3. Apăsați " (B10) sau " (B8) până când pe afișaj va apărea mesajul "FILTRU APĂ";
4. Apăsați "";
5. Pe afișaj apare "SCOATEȚI FILTRUL";
6. Apăsați "";
7. " CONFIRMAȚI ÎND. FILTRULUI?": apăsați " OK" (dacă, în schim, doriți să reveniți la meniul setărilor, apăsați " ESC");
8. " ÎNDEPĂRTARE FILTRU EFEC.": aparatul a salvat modificarea. Apăsați " OK" pentru a reveni la pagina principală.

### **Rețineți!**


După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie îndepărtat/înlocuit, chiar dacă aparatul încă nu solicită acest lucru.

## 20. DATE TEHNICE







Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Putere:	1450 W
Presiune:	1,9 MPa (19 bari)
Capacitate rezervor apă:	2 l
Dimensiuni LxAxI:	260x480x375 mm
Lungime cablu:	1750 mm
Greutate:	12,6 kg
Capacitate max recipient boabe:	400 g





 Acest produs este conform Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele care vin în contact cu produse alimentare.







## 21. ELIMINARE






 Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.












## 22. MESAJE APĂRUTE PE AFIȘAJ

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMLERE REZERVOR CU APĂ PROASPĂTĂ 	Apa din rezervorul (A16) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când simțiți că acesta este fixat în locașul său.
INTRODUCEȚI REZERVORUL DE APĂ 	Rezervorul (A16) nu este introdus corect.	Introduceți rezervorul în mod corect, apăsându-l până se fixează.
GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ 	Recipientul pentru zaț (A10) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița colectare picături (A14) și curățați-le, apoi introduceți-le la loc. Important: atunci când scoateți tăvița colectare picături, este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operațiune nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se înfundeze.
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ 	După curățare nu a fost introdus recipientul pentru zaț (A10).	Scoateți tăvița colectare picături (A14) și introduceți recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MACINATĂ MAXIM 1 DOZĂ   ESC	A fost selectată funcția "CAFEA PRE-MACINATĂ", dar nu a fost turnată cafeaua pre-măcinată în pâlnia (A4).	Introduceți cafea pre-măcinată în pâlnie (fig. 14) și repetați distribuirea

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
<p>INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ MAXIM 1 DOZĂ</p> 	<p>A fost solicitată o cafea LONG cu cafea pre-măcinată</p>	<p>Introduceți cafea pre-măcinată în pâlnie (A4) (fig. 14) și apăsați “✓ OK” pentru a continua și finaliza prepararea.</p>
<p>UMPLEȚI RECIPIENTUL PT BOABE DE CAFEA</p> 	<p>Cafeaua boabe s-a terminat. Pâlnia (A4) pentru cafea pre-măcinată este înfundată.</p>	<p>Umpleți recipientul pentru cafea boabe (A3 - fig. 12). Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei (C5) conform indicațiilor din par. “16.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinate”.</p>
<p>CAFEA MĂCINATĂ PREA FIN. REGLAȚI RĂȘNIȚA CU 1 CLIC CÂND ESTE ÎN FUNCȚIUNE</p> 	<p>Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge foarte lent sau nu curge deloc.</p>	<p>Repetăți procesul de distribuire a cafelei și rotiți butonul de reglare a gradului de măcinare (A5) (fig. 11) cu o unitate spre numărul 7 în sensul acelor de ceasornic, în timp ce rășnița este în funcțiune. Dacă, după ce ați preparat cel puțin 2 cafele, curgerea este încă prea lentă, repetați reglarea acționând pe butonul rotativ cu încă o unitate (par. “9.5 Reglarea rășniței de cafea”). Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A16) este introdus până la capăt.</p>
<p>SELECȚAȚI UN GUST MAI DELICAT SAU REDUCEȚI CANTITATEA DE CAFEA PRE-MĂCINATĂ</p> 	<p>A fost utilizată prea multă cafea.</p>	<p>Selectați o aromă mai ușoară, apăsând “☉ AROMĂ” (B6) sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată (maxim 1 doză).</p>

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
<p data-bbox="87 124 308 148">INTRODUCEȚI DUZA DE APĂ</p> 	<p data-bbox="330 124 636 180">Duza de apă nu este introdusă (C6) sau este introdusă greșit</p>	<p data-bbox="658 124 1043 148">Introduceți duza de apă, împingând-o până la capăt.</p>
<p data-bbox="87 371 308 427">INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU LAPTE</p> 	<p data-bbox="330 371 636 427">Recipientul pentru lapte (D) nu este introdus corect.</p>	<p data-bbox="658 371 1043 427">Introduceți recipientul pentru lapte, împingându-l până la capăt (fig. 19).</p>
<p data-bbox="87 651 308 675">INTROD. GRUPUL INFUZOR</p> 	<p data-bbox="330 651 636 707">După curățare infuzorul nu a mai fost pus la loc (A19).</p>	<p data-bbox="658 651 1043 707">Introduceți infuzorul urmând instrucțiunile din par. "16.9 Curățarea infuzorului".</p>
<p data-bbox="87 850 308 874">INTRODUCEȚI „MIX CARAFE”</p> 	<p data-bbox="330 850 636 874">Carafa (E) nu este introdusă corect</p>	<p data-bbox="658 850 1043 874">Introduceți carafa, împingând-o până la capăt</p>
<p data-bbox="87 1090 308 1177">CIRCUIT GOL APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE UMLEREA</p>  <p data-bbox="210 1401 300 1441">  OK </p>	<p data-bbox="330 1090 636 1114">Circuitul de apă este gol</p>	<p data-bbox="658 1090 1043 1209">Apăsați "✓ OK" și lăsați să curgă apa din duza (C6): curgerea se întrerupe automat. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A16) este introdus până la capăt.</p>




MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
<p>APĂSAȚI OK PENTRU A EFECTUA CURĂȚAREA SAU ROTIȚI BUTONUL</p> 	<p>A fost introdus recipientul de lapte cu selectorul de reglare spumă (D1) în poziția "CLEAN".</p>	<p>Dacă doriți să continuați cu funcția CLEAN apăsați "✓ OK" sau rotiți selectorul de reglare spumă la una din pozițiile pentru lapte.</p>
<p>ROTIȚI BUTONUL PE &lt;CLEAN&gt; PENTRU A ÎNCEPE CURĂȚAREA</p>  <p>↻ ESC</p>	<p>Tocmai a fost utilizat laptele, de aceea este necesar să efectuați curățarea conductelor interne ale recipientului pentru lapte (D).</p>	<p>Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) în poziția CLEAN (fig. 21).</p>
<p>ROTIȚI BUTONUL ÎN POZIȚIA LAPTE</p> 	<p>A fost introdus recipientul de lapte cu selectorul de reglare spumă (D1) în poziția "CLEAN".</p>	<p>Rotiți butonul în poziția corespunzătoare spumei dorite.</p>
<p>DECALCFIERE NECESARĂ APĂS. OK PENTRU A ÎNCEPE (~45MIN)</p>  <p>↻ ESC ✓ OK</p>	<p>Indică faptul că este necesară îndepărtarea calcarului din aparat.</p>	<p>Apăsați "✓ OK" pentru a începe îndepărtarea calcarului sau "↻ ESC" dacă doriți să o faceți altă dată. Trebuie să efectuați cât mai repede programul de îndepărtare a calcarului descris la cap. "17. Îndepărtarea calcarului".</p>
<p>ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE APĂ APĂS. OK PENTRU A ÎNCEPE</p>  <p>↻ ESC ✓ OK</p>	<p>Filtrul pentru dedurizarea apei (C4) este uzat.</p>	<p>Apăsați "✓ OK" pentru a înlocui filtrul sau pentru a-l scoate sau "↻ ESC" dacă doriți să o faceți altă dată. Urmați instrucțiunile din cap. "19. Filtru dedurizator".</p>

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
ALARMĂ GENERALĂ: CONSULTAȚI MANUALUL / APP COFFEE LINK 	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum este descris la cap. "16. Curățare". Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru de asistență.
	Vă reamintește faptul că este necesară decalcifierea aparatului și/sau înlocuirea filtrului (C4).	Trebuie să efectuați cât mai repede programul de îndepărtare a calcarului descris la cap. "17. Îndepărtați calcarul" și/sau înlocuiți filtrul sau scoateți-l urmând instrucțiunile din cap. "19. Filtru dedurizator".
	Reamintește faptul că este necesară curățarea tuburilor din interiorul recipientului pentru lapte (C).	Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) în poziția CLEAN (fig. 21).
	Vă reamintește faptul că este necesară înlocuirea filtrului (C4).	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l urmând instrucțiunile din cap. "19. Filtru dedurizator".
	Vă reamintește faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai repede programul de îndepărtare a calcarului descris la cap. "17. Îndepărtarea calcarului".
	Indică faptul că funcția de autoaprinde este activă.	Pentru a dezactiva funcția, procedați conform indicațiilor din par. "8.6 Pornire automată  ".
	Indică faptul că modul economisire energie este activat.	Pentru a dezactiva modul economisire energie, procedați conform indicațiilor din par. "8.9 Economie de energie  ".
	Indică faptul că aparatul este conectat prin bluetooth la un dispozitiv.	
	Indică faptul că filtrul (C4) a fost activat.	Pentru a scoate filtrul, procedați așa cum este descris la cap. "19. Filtru dedurizator".
CURĂȚARE ÎN CURS VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI	Aparatul detectează prezența unor impurități în interiorul său.	Așteptați ca aparatul să fie din nou gata de utilizare și apoi selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.
APARATUL ESTE PREA CALD	Folosirea continuă și prelungită a amestecătoarelor poate produce o supraîncălzire a aparatului	Așteptați răcirea aparatului.

## 23. PROBLEME ȘI SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva posibile probleme de funcționare.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați serviciul de Asistență Tehnică.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	Încălziți ceștile limpezindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea preparată.	Înainte de a prepara cafeaua, încălziți infuzorul cu o limpezire, folosind funcția corespunzătoare (vezi par. "8.1 Clătire  ").
	Temperatura setată a cafelei este prea joasă.	Setați din meniu o temperatură mai ridicată a cafelei (vezi par. "8.10 Temperatură cafea  ").
Cafeaua nu este destul de tare sau are puțină cremă.	Cafeaua este măcinată prea mare.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 1, în sens opus acelor de ceasornic, în timp ce rășnița funcționează (fig. 11). Modificați cu câte o treaptă, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. "9.5 Reglarea rășniței de cafea").
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
Cafeaua curge prea încet sau în picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 7, în sensul acelor de ceasornic, în timp ce rășnița funcționează (fig. 11). Modificați cu câte o treaptă, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. "9.5 Reglarea rășniței de cafea").
Cafeaua nu curge prin unul sau prin ambele orificii ale duzei.	Orificiile duzei de cafea (A8) sunt înfundate.	Curățați orificiile cu o scobitoare (fig. 37B).
Aparatul nu prepară cafea	Aparatul detectează impuritățile din interiorul său: pe ecran se afișează "Curățare în curs".	Așteptați ca aparatul să fie din nou gata de utilizare și apoi selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.
Aparatul nu pornește.	Conectorul cablului de alimentare (C8) nu este bine introdus.	Introduceți bine cablul de conectare în locașul corespunzător aflat pe partea posterioară a aparatului (fig. 1).
	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză (fig. 1).
	Înterupătorul general (A21) nu este apăsat.	Apăsați înterupătorul general (fig. 2).
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect	Efectuați oprirea apăsând tasta  (A7) (a se vedea cap. "7. Oprirea aparatului").

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
La finalizarea operațiunii de decalcifiere, aparatul solicită o a treia limpezire.	Pe durata celor două cicluri de limpezire, rezervorul (A16) nu a fost umplut până la nivelul MAX	Urmați solicitarea aparatului, golind însă mai întâi tăvița colectare picături (A14), pentru a evita revărsarea apei.
Laptele nu curge din tubul de alimentare (D5)	Capacul (D2) rezervorului pentru lapte (D) este murdar	Curățați capacul urmând instrucțiunile din par. "16.10 Curățarea recipientului de lapte".
Laptele are bule mari, sau curge cu întreruperi din tubul de alimentare (D5), sau are puțină spumă	Laptele nu este suficient de rece sau nu este parțial degresat sau degresat.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau parțial degresat, cu o temperatură de aproximativ 5°C (din frigider). Dacă nici astfel rezultatul obținut nu este cel dorit, încercați o altă marcă de lapte.
	Butonul pentru reglarea spumei (D1) nu este bine reglat.	Reglați conform indicațiilor cap. "10.2 Reglați cantitatea de spumă".
	Capacul (D2) sau butonul pentru reglarea spumei (D1) al rezervorului pentru lapte sunt murdare	Curățați capacul și butonul recipientului pentru lapte, conform descrierii din par. "16.10 Curățarea recipientului de lapte".
	Duza pentru apă caldă/abur (A9) este murdară	Curățați duza urmând instrucțiunile din par. "16.11 Curățarea duzei de apă caldă/abur".
Încălzitorul de cești este cald, chiar dacă este dezactivat	Au fost preparate diferite băuturi într-o succesiune rapidă	
Ciocolata nu este suficient de densă	Pulberea utilizată pentru ciocolata caldă nu conține agent de îngroșare.	Schimbați tipul de preparat.
	Nu a fost selectată o densitate mai mare.	Selectați densitatea maximă în fereastra corespunzătoare. (a se vedea capitolul "13. pregătire ciocolată caldă")
	Cantitățile de lapte și preparat pentru ciocolată caldă nu sunt corecte.	Respectați instrucțiunile prezentate la cap. "13. pregătire ciocolată caldă"
	A fost introdus agitatorul greșit	Îndepărtați agitatorul aero (E7) și introduceți agitatorul choco (E4)
Ciocolata este rece și s-au format cocloașe	Agitatorul (E4) și tubul de alimentare cu abur (E3) nu au fost corect introduse pe pâlnie (E2).	Introduceți pe pâlnie agitatorul și tubul de alimentare cu abur.
	Nu au fost respectate instrucțiunile.	Turnați în pâlnie (E2) mai întâi laptele/apa și apoi preparatul pudră.
În timpul operațiunii de curățare se observă pete negre pe agitator (E4)	Magneții agitatorului atrag urmele de fier prezente în mod normal în cacao.	Curățați urmând indicațiile din par. "16.12 Curățare "Cană de Mix" (E)".
Aparatul nu este în funcțiune și emite zgomote sau are mici pierderi de aburi	Aparatul este gata de funcționare sau a fost închis de puțin timp și unele picături de condens cad în interiorul vaporizatorului care mai este cald	Acest fenomen face parte din funcționarea normală a aparatului; pentru a limita fenomenul, goliți tăvița colectare picături.