

FUNDAMENTALE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet kan ikke bruges af personer (inkl. børn) med reduceret fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller instrueret i en sikker brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må kun udføres af børn under opsyn.
- Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller, værelsesudlejning eller andre boformer.
- I tilfælde af skade på stikket eller strømledningen skal disse kun erstattes af Teknisk assistance, sådan at enhver risiko undgås.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i den sikre brug af apparatet, og hvis de forstår farene derved. Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må aldrig udføres af børn på under 8 år, og arbejdet skal altid udføres under opsyn. Opbevar enheden og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de er under opsyn eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Tag altid ledningen ud af stikket, hvis det efterlades uden opsyn samt inden montering, afmontering og rengøring heraf.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

SIKKERHEDS ADVARSLER



Fare! Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personkvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov.
- Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker. Sluk maskinen, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal man slukke maskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Advarsel: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser eller beskadigelse af apparatet.

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Fare for Forbrændinger! Manglende overholdelse kan medføre skoldninger eller forbrændinger.

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Tilsluttet anvendelse

Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt og dermed farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af en forkert brug af apparatet.

Brugsanvisning

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden kaffemaskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar omhyggeligt denne brugsvejledning. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge.

Kontrol af maskinen

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er i god stand, og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

BESKRIVELSE

Beskrivelse af maskinen

(side 3 - A)

- A1. Udtrækkelig vanddunk
- A2. Kopholder
- A3. Plads til vanddunk
- A4. Tilbehørsopbevaring (kaffefiltre)
- A5. Låg
- A6. Damp-/varmt vands-håndtag
- A7. Cappuccinator (**forskellig fra model til model)
- A8. Cappuccinator-dyse
- A9. Distributør
- A10. Cappuccinatorens indstillingsskive (*kun på nogle modeller)
- A11. Afbryder ON/OFF
- A12. Viser for vandniveau i dunken
- A13. Kedlens si
- A14. Bakke til krus eller glas (*kun på nogle modeller)
- A15. Dråbeopsamlingskål (**forskellig fra model til model)
- A16. Vandniveauindikator i dråbeopsamlingskålen (*kun på nogle modeller)
- A17. Koptbakke (*kun på nogle modeller)

Beskrivelse af kontrolpanel

(side- 3 - B)

- B1. Håndtag til funktionsvalg
- B2. Kontrollampe **OK**
- B3. Kontrollampe for strømforsyning I

Beskrivelse af tilbehør

(side- 3 - C)

- C1. Filterholder
- C2. Flødefilter 1 kaffe
- C3. Flødefilter 2 kaffe
- C4. Flødefilter pods ESE
- C5. Doseringsmåleske/stempel
- C6. Afkalkningsmiddel (**ikke inkluderet, kan fås hos autoriserede servicecentre)
- C7. Afkalkningsfilter (**ikke inkluderet, kan fås hos autoriserede servicecentre)

INSTALLATION AF KAFFEMASKINEN



Pas på!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Eventuel indtrængning af vand i apparatet kan beskadige det. Apparaten må derfor ikke placeres i nærheden af vandhæner eller vaske.
- Apparaten kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaskinen fryser til. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).
- Apparaten afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og dets sider og bagsiden, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.

Tilslutning af maskinen



Fare!

Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en effektiv jordforbindelse. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes af en fagmand med et af passende type.

PÅFYLDNING AF VANDBEHOLDER





1. Tag låget af vandbeholderen (fig. 1), og fjern beholderen ved at trække den op (fig. 2);
2. Fyld beholderen op med frisk, rent vand. Pas på, at vandet ikke overstiger MAX-stregen. (fig. 3). Sæt beholderen på plads ved et let tryk, så ventilen i bunden af selve beholderen åbnes;
3. Det er endnu lettere at fylde beholderen uden at tage den ud. Man kan blot påfylde vand direkte fra en karaffel eller lignende.



Advarsel!

Tænd aldrig for maskinen, hvis der ikke er vand i beholderen, eller hvis beholderen er blevet fjernet. Verificér vandniveauet i vandbeholderen vha. den beregnede viser (A12).

FØRSTE ANVENDELSE AF MASKINEN

1. Tænd maskinen ved at trykke på afbryderen ON/OFF (fig. 4). Kontrollampen for strømforsyningen tændes I;
2. Sæt kaffefilteret, som du ønsker at bruge (1 eller 2 kopper), i filterholderen (fig. 5);
3. Sæt filterholderen fast på kaffemaskinen uden at fylde den med malet kaffe (fig. 6);
4. Placér en beholder på 0,5 liter under kogerens si, og en anden beholder på 0,5 liter under cappucinatoren (fig. 7);
5. Vent til kontrollampen **OK** (fig. 8) tænder, og drej derefter vælgeren i positionen  /  (fig. 9): Lad cirka halvdel af vandet i beholderen løbe ud af espressokogerens si på denne måde;
6. Drej derefter damphåndtaget mod urets retning  /  (fig. 10), og lad resten af vandet i beholderen løbe ud gennem cappucinatoren;
7. Luk igen damphåndtaget i positionen **0** og stil vælgeren i pos. **I** (STAND BY);
8. Tøm de to beholdere, og sæt dem tilbage under kogerens si og under cappucinatoren. Gentag derefter punkterne 5-6-7.



Nu er maskinen klar til brug.

Automatisk slukning

Hvis apparatet ikke bruges i et vist tidsrum (varierer fra model til model) slukker det automatisk (kontrollampen for strømforsyning slukker).

Gode råd til en varmere kaffe

Vi anbefaler, at du forvarmer kaffemaskinen på denne måde, så du kan tilberede en espressokaffe med den rigtige temperatur:

1. Tænd for maskinen ved at trykke på knappen ON/OFF (kontrollampen ON/OFF tænder) (fig. 4), og placér filterholderen på maskinen uden at fylde den med kaffe (fig. 6);
2. Sæt en kop under filterholderen. Brug den samme kop, som du bruger til at forberede kaffen, så den forvarmes.
3. Vent til kontrollampen **OK** (fig. 8) tænder. Drej derefter vælgerhåndtaget til positionen  /  (fig. 9). Lad vandet løbe ud på denne måde, indtil kontrollampen **OK** slukker. Afbryd derefter ved at dreje vælgeren i position **I**;
4. Tøm koppen, vent til kontrollampen **OK** igen tænder, og gentag samme procedure.


(Det er normalt, at der sker et lille og uskadeligt dampudslip, når filterholderen fjernes).



Bakke til krus eller glas (kun på modeller ECP35.31 og ECP33.21)


Hvis man bruger høje kopper eller glas (f.eks. til at lave caffè lungo eller latte macchiato), skal dråbeopsamlingskålen udtrækkes og koppen sættes direkte på skålen (A14 - fig. 11). Skub skålen på plads igen, når drikken er lavet.

SÅDAN TILBEREDES ESPRESSOKAFFE MED FORMALET KAFFE

1. Indsæt filtret til formalet kaffe (C2 eller C3) i filterholderen. Brug filtret , hvis man ønsker, at lave 1 kop kaffe eller filtret , hvis man vil lave 2 kopper kaffe;
2. Hvis du ønsker at lave én kop espressokaffe, fyldes filtret med den strøget måleske formalet kaffe, cirka 7 g. (fig. 12). Ønsker du derimod at lave to kopper espresso, fylder du filteret med knap to måleskefulde formalet kaffe (cirka 6+6 g). Fyld filtret i små doser for at undgå, at kaffepulveret løber over;

 **Advarsel!** *Inden der kommer kaffe i filteret, skal det altid sikres, at det ikke er snavset af kaffepulver fra den foregående brygning.*

3. Fordel den formalede kaffe jævnt og stamp den let med stemplet (fig. 13). For at opnå en god espresso er det meget vigtigt, at den formalede kaffe stemples. Hvis der stemples for hårdt, vil espressokaffen løbe ud langsomt, og cremen får en mørk farve. Stemples der derimod for let, vil espressokaffen løbe ud for hurtigt, og der opnås kun lidt creme af en lys farve;
4. Fjern eventuelt overskydende kaffepulver fra filterkanten, og sæt filterholderen på maskinen. Drej håndtaget mod højre med et fast greb (fig. 6), så der ikke løber vand ud;
5. Placér koppen eller kopperne under filterholderens haner (fig. 14). Det anbefales først at opvarme kopperne, før kaffen laves, ved at skylle dem med lidt varmt vand;
6. Kontrollér, at kontrollampen **OK** er tændt (hvis den er slukket, så vent, til den tænder), og drej vælgeren mod positionen  / . Når den ønskede mængde kaffe er løbet ud, drejer du vælgeren tilbage i position **I**;
7. Filterholderen tages af ved at dreje håndtaget fra højre mod venstre;

 **Fare for forbrændinger!** *For at undgå sprøjt fra maskinen må filterholderen aldrig tages af, mens maskinen brygger.*


8. Sluk maskinen ved at trykke på knappen ON/OFF.

TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED ESPRESSOPODS


1. Lad maskinen forvarme som beskrevet i afsnittet "Gode råd til en varmere kaffe", og sørg for, at filterholderen sidder fast på maskinen. På denne måde opnår du en varmere kaffe;

 **Bemærk:** *Brug kaffepods, som opfylder kravene i standarden ESE: Denne findes på pakker med dette mærke.*





ESE standarden er et system, der er godkendt af de førende producenter af pods, og som giver mulighed for at tilberede espressokaffe på en enkel og hygiejnisk måde.

2. Indsæt filtret til kaffepods (C4 ) i filterholderen;
3. Kom en espressopod i og placér den så vidt muligt i midten af filtret (fig. 15). Følg altid anvisningerne på emballagen for at placere den korrekt på filtret;
4. Sæt filterholderen fast på kaffemaskinen ved at dreje den helt i bund (fig. 6);
5. Forsæt som anvist i punkterne 5, 6 og 7 i det forrige afsnit.

TILBEREDNING AF CAPPUCCINO

1. Tilbered espressokaffen som angivet i de forrige afsnit men med større kopper;
2. Drej vælgeren i position  (fig. 16), og vent til kontrollampen tænder **OK**;
3. Fyld i mellemtiden en beholder med ca. 100 g mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Mælken skal være køleskabskold (den må ikke være varm!). Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at mælken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde (fig. 17);

 **Bemærk:** *Det anbefales at bruge letmælk. Den skal være køleskabskold.*

4. Kun **ECP 35.31**: Sørg for, at cappuccinatorens indstillingskive (A10) er mod position »CAPPUCCINO« (fig. 18);
5. Anbring beholderen med mælken under cappuccinatoren;
6. Afvent, at kontrollampen tændes **OK**. Når lampen er tændt, betyder det, at espressokogeren har nået den ideelle temperatur til produktion af damp;
7. Luk op for dampen ved at dreje damphåndtaget mod position  /  i nogle sekunder, så eventuelle vandrester i kredsløbet udrenses. Luk igen for dampen;
8. Sænk cappuccinatoren ca. 5 mm ned i mælken (fig. 19) og drej dampknappen mod retning  / . Nu begynder mælken at svulme op og får en cremet konsistens;
9. Når mælken er svulmet op til det dobbelte, skal cappuccinatoren sænkes helt ned, og man skal fortsætte med at varme mælken op. Når den ønskede temperatur er nået (60 °C er ideelt), afbrydes dampudløbet ved at dreje damphåndtaget mod position **0** og dreje vælgerhåndtaget mod position **I**;

10. Hæld mælken i kopperne med espressokaffe, som er blevet tilberedt på forhånd. Nu er cappuccinoen klar: Rør evt. sukker i, og strø lidt chokoladepulver hen over mælkeskummet.



Bemærk:

- Hvis der skal laves flere cappuccinoer, skal man først lave kaffe til alle, og derefter til sidst tilberede den varme mælk til alle cappuccinoerne;
- Hvis du vil lave kaffe lige efter, at du har opvarmet mælken, skal kedlen først køle ned. Ellers får du brændt kaffe. Kedlen afkøles ved at placere en beholder under kogerens si, dreje vælgeren mod position / og lade vand løb ud indtil kontrollampen slukker **OK**. Stil igen vælgerhåndtaget på position **I** og forsat nu med at tilberede kaffen.

Vi anbefaler, at du højst lader damp løbe ud i 60 sekunder, og ikke skummer mælken mere end 3 gange.

TILBEREDNING AF LATTE MACCHIATO (VARM)

MÆLK - KUN MODEL ECP35.31

For at tilberede varm mælk der ikke skummes, fortsæt som beskrevet i det foregående afsnit; det skal sikres, at cappuccinatorens indstillingskive (A10) er positioneret opad mod position »VARM MÆLK«.

RENGØRING AF CAPPUCCINATOREN EFTER HVER BRUG



Pas på! af hygiejniske årsager anbefales det altid at rengøre cappuccinatoren efter brug.

Følg denne fremgangsmåde:

1. Lad dampen løbe ud i nogle få sekunder (pkt. 2, 6 og 7 i afsnittet »HVORDAN tilberedes en CAPPUCCINO«) ved at dreje damphåndtaget mod position /. Denne handling får cappuccinatoren til at udskylle evt. mælk, som kan være blevet tilbage indeni. Sluk apparatet ved at dreje damphåndtaget mod position **0** og dreje vælgerhåndtaget mod position **I**;
2. Vent nogle minutter på, at cappuccinatoren afkøler: Drej cappuccinatoren udad og hiv den nedad for at tage den ud (fig. 20);

Model ECP35.31

- 3.. Hiv dysen nedad (fig. 21);
4. Kontrollér, at de to huller i cappuccinatoren, som er vist i fig. 22, ikke er tilstoppede. Rens dem evt. med en nål;
5. Genindsæt dysen, flyt indstillingskiven nedad og genindsæt cappuccinatoren på dysen ved at dreje den og skubbe den opad, indtil den sætter sig fast.

Modeller ECP33.21 og ECP31.21

3. Hiv dysen nedad (fig. 23);

4. Kontrollér, at hullerne i cappuccinatoren, som er vist i fig. 24, ikke er tilstoppede. Rens dem evt. med en nål;
5. Genindsæt dysen og genindsæt cappuccinatoren på dysen ved at dreje den og skubbe den opad, indtil den sætter sig fast.

PRODUKTION AF VARMT VAND

1. Tænd maskinen ved at trykke på knappen ON/OFF (fig. 4). Afvent, at kontrollampen **OK** tænder;
2. Anbring en beholder under cappuccinatoren.
3. Når kontrollampen tænder **OK**, drejes knappen i positionen / og damphåndtaget drejes samtidig mod position /: Det varme vand løber ud af cappuccinatoren;
4. Udløbet af varmt vand afbrydes ved at dreje damphåndtaget mod position **0** og dreje vælgerhåndtaget til position **I**.

Det anbefales ikke at lukke vand ud i mere end 60 sekunder ad gangen.

RENGØRING

Rengøring af maskinen

De følgende maskindele skal rengøres regelmæssigt:

- dråbeopsamlingskålen (A15)
- kaffefiltrene (C2, C3 e C4);
- kedlens si (A13);
- vanddunken (A1);
- cappuccinatoren (A7) som indikeret i afsnittet »Rengøring af cappuccinatoren efter hver brug«;



Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibemidler eller alkohol til rengøring af maskinen.
- Brug ikke genstande af metal til at fjerne kaffeansamlingerne, fordi det kan ridse metal- eller plastikoverfalderne.



Farer! Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres: Kaffemaskinen er et elektrisk apparat.



Bemærk:

For perioder uden brug over 3/4 dage er det anbefalet at foretage en skylning før brug af maskinen, som illustreret i afsnit »Første anvendelse af maskinen«.

Rengøring af dråbeopsamlingskålen



Modeller ECP35.31 og 33.21: Advarsel!

Dråbeopsamlingskålen er udstyret med en flydende indikator (med rød farve) for det indeholdte vandniveau. Før denne indikator begynder at løbe ud over kopholder-bakken (fig. 25), er det nødvendigt at tømme skålen og gøre den rent, ellers kan

vand løbe ud over kanten og skade maskinen, bordet eller det omkringliggende område.

1. Fjern skålen (fig. 26);
2. **Modeller ECP35.21 og 33.21:** Fjern risten, hvor kaffekopperne anbringes, hæld vandet bort, og gør skålen ren med en klud: Sæt derefter dråbeopsamlingskålen sammen igen. Hiv bakken til krus eller glas ud (A14), rengør med vand, tør den og sæt den på plads;
3. Genindsæt dråbeopsamlingskålen.

Rengøring af kaffefiltrene

Rengør jævnlige kaffefiltrene ved at skylle dem under rindende vand. Kontrollér at hullerne ikke er tilstoppede, og rens dem hvis nødvendigt med en nål (fig. 27).

Rengøring af kedelsien

For hver 200 kaffebrygning, skal en skylning af kedelsien foretages ved at hælde ca. 0,5 l vand ud af kedelsien.





Rengøring af vanddunken



1. Rengør regelmæssigt (ca. en gang om måneden) og ved hver udskiftning af afkalkningsfilter (C7 *hvis det medfølger) vanddunken med en fugtig klud og lidt delikat sæbe;
2. Fjern filtret (*hvis tilstede) og skyl det under rindende vand;
3. Genindsæt filtret (*hvis det medfølger), fyld vanddunken med friskt vand og genindsæt dunken;
4. (Kun til modeller med afkalkningsfilter) Lad 100 ml vand løbe igennem.

AFKALKNING

Vi anbefaler at udføre en afkalkning af maskinen ca for hver 200 kopper brygget kaffe. Vi anbefaler, at du bruger afkalkningsmidlet fra De'Longhi (C6), som kan fås i handlen.

Følg nedenstående procedure:

1. Kom afkalkningsmidlet, som fortyndes med vand i henhold til mængdeangivelserne på afkalkningsmidlets pakke, i vanddunken
2. Tryk på knappen ON/OFF.
3. Sørg for, at filterholderen ikke er koblet til, og bring en beholder under cappuccinatoren;
4. Vent, til kontrollampen **OK** tænder;
5. Drej vælgerhåndtaget mod position  /  og lad ca. 1/4 af blandingen i dunken løbe ud: Drej en gang i mellem dampphndtaget mod position  /  for at få vandet til at løbe ud af cappuccinatoren. Afbryd derefter brygningen ved at dreje vælgerhåndtaget mod position **I** og lade opløsningen virke i cirka 5 minutter;

6. Gentag punkt 5 tre gange til, inden beholderen er tom;
7. Beholderen skal skylles grundigt og fyldes med rent vand (uden afkalkningsmiddel), så sporene af afkalkningsmidlet kan fjernes helt;
8. Stil vælgeren tilbage mod position  /  og lad vandet løbe ud, indtil beholderen er tømt;
9. Gentag punkterne 7 og 8.

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Netspænding: | 220-240 V 50/60 Hz |
| Strømforsbrug: | 1100 W |
| Dimensioner LxPxH: | 185x244(329)x305 mm |
| Pumpetryk: | 15 bar |
| Vandbeholderens kapacitet: | 1.1 l |
| Længde strømkabel: | 1300 mm |
| Vægt: | 3,8 kg |



Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Europæisk Stand by regulativ 1275/2008/EU og senere ændringer;
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.

BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.

LØSNING PÅ PROBLEMER

For neden er nogle mulige funktionsfejl oplistet.

Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal man kontakte Teknisk assistance.

| PROBLEM | MULIG ÅRSAG | LØSNING |
|--|---|--|
| Der løber ikke længere espressokaffe ud | Der mangler vand i vanddunken | Fyld vanddunken op |
| | Hullerne i filterholderen er tilstoppede | Rens hullerne i filterholderens haner |
| | Espressokogerens si er tilstoppet | Rengør som beskrevet i afsnittet "Rengøring" |
| | Kalk inden i det hydrauliske kredsløb | Udfør en afkalkning som angivet i afsnittet "Afkalkning" |
| Espressokaffen siver ud over filterholderens kanter i stedet for gennem hullerne | Filterholderen sidder ikke rigtigt eller er beskidt | Hægt filterholderen korrekt på, og drej den til bunds med bestemthed |
| | Espressokogerens tætning er ikke længere elastisk eller er beskidt | Udskift tætningen på espressokogerens si hos et Servicecenter |
| | Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede | Rens hullerne i filterholderens haner |
| Espressokaffen er kold | Kontrollampen OK er ikke tændt i samme øjeblik, som afbryderen for kaffeudløbet trykkes | Afvent, at kontrollampen OK tændes |
| | Forvarmningen er ikke blevet gennemført | Gennemfør forvarmningen som anvist i afsnittet "Gode råd til en varmere kaffe" |
| | Espressokopperne er ikke blevet forvarmede | Formvarm kopperne med varmt vand |
| | Kalk inden i det hydrauliske kredsløb | Udfør en afkalkning som angivet i afsnittet "Afkalkning" |
| Høj støj fra pumpen | Vanddunken er tom | Fyld vanddunken op |
| | Vanddunken sidder ikke rigtigt, og ventilen på dens bund er ikke åben | Tryk let på vanddunken for at åbne ventilen på dens bund |
| | Der er luftbobler i dunkens sammenkobling | Følg anvisningerne i afsnittet "Produktion af varmt vand", indtil der udledes varmt vand |
| Kaffecremen er mørk (espressokaffen løber for langsomt ud af hanen) | Den formalede kaffe er stampet for hårdt | Stamp kaffen mindre |
| | Der er for meget formalet kaffe | Minsk mængden af formalet kaffe |
| | Espressokogerens si er tilstoppet | Rengør som beskrevet i afsnittet "Rengøring af kedelsien" |
| | Filtret er tilstoppet | Rengør som beskrevet i afsnittet "Rengøring af kaffefiltrene" |
| | Kaffen er malet for fint eller er fugtig | Anvend kun formalet kaffe til espressomaskiner. Kaffen må ikke være for fugtig |
| | Det er ikke den rigtige type af formalet kaffe | Skift til en anden type formalet kaffe |

| | | |
|--|--|---|
| Kaffen har en sur smag | Der er ikke skyllet tilstrækkeligt efter afkalkning | Efter afkalkningen skal apparatet skylles som anviset i afs. "Afkalkning" |
| Mælken bliver ikke opskummet, når der laves cappuccino | Model ECP35.31: Indstillingsskiven er mod position "HOT MILK" (VARM MÆLK) | Model ECP35.31: Skub indstillingsskiven mod position "CAPPUCCINO" |
| | Mælken er ikke kold nok | Brug altid mælk ved køleskabstemperatur |
| | Cappucinatoren er snavset | Rengør som beskrevet i afsnittet "Rengøring af cappucinatoren" |
| | Kalk inden i det hydrauliske kredsløb | Udfør en afkalkning som angivet i afsnittet "Afkalkning" |
| Apparatet slukker | Den automatiske slukning er grebet ind | Tryk på kontakten ON/OFF for at tænde apparatet igen |
| Apparatet slukker få sekunder efter, det er blevet tændt | Vælgerhåndtaget er ikke mod position I stand by | Drej vælgerhåndtaget mod position I (stand by), dernæst tryk på knappen ON/OFF. |