

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETÉS	151
Az ebben a használati kézikönyvben alkalmazott jelek	151
Zárójelbe tett betűk	151
Problémák és megoldások	151
BIZTONSÁG	151
Alapvető biztonsági tudnivalók	151
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	152
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	152
LEÍRÁS	152
A berendezés leírása	152
A műszerfal leírása	152
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK	153
A berendezés ellenőrzése	153
A berendezés beszerelése	153
A berendezés csatlakoztatása	153
A készülék beüzemelése	153
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	153
A BERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSA	154
AZ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁSA (STANDBY)	154
HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÁS	154
ENERGIATAKARÉKOSSÁG	154
KÁVÉKÉSZÍTÉS	154
A kávéíz kiválasztása	154
Csészénkénti kávémenyiség kiválasztása	155
A kávédaráló beállítása	155
Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok	155
Kávéfőzés szemes kávéból	155
Kávéfőzés elődarált kávéból	156
CAPPUCCINO-KÉSZÍTÉS	156
Meleg tej készítése (latte)	156
A cappuccino-készítő tisztítása használat után	156
MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE	157
TISZTÍTÁS	157
A gép tisztítása	157
A zacstartó tisztítása	157
A csepptartó tálca és a kondenzartó tálca tisztítása	157
A gép belső részeinek tisztítása	158
A víztartály tisztítása	158
A kifolyócsövek tisztítása	158
Az elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	158
A forraló tisztítása	158
VÍZKŐOLDÁS	158
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA	159
A vízkeménység fokának mérése	159
A vízkeménység beállítása	159
MŰSZAKI ADATOK	160
HULLADÉKKEZELÉS	160
A FÉNYJELZŐK JELENTÉSE A RENDES MŰKÖDÉS KÖZBEN	161
VÉSZJELZŐ FÉNYJELZŐ GOMBOK JELENTÉSE	162
PROBLÉMAMEGOLDÁS	163

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az „ESAM03.120” modellű, automatikus kávéfőző és cappuccino-főző gépet választotta.

Kellemes időtöltést kívánunk az Önök berendezésének használata során.

Szánjanak rá néhány percet a használati utasítások elolvasására.

Ily módon, elkerülhetők lesznek a balesetek felmerülési lehetőségei és a gép megsérülései.

Az ebben a használati kézikönyvben alkalmazott jelek

Ezek a jelek fontos információkat szolgáltatnak. Teljes mértékben figyelembe kell venni ezeket az utasításokat.



Veszély!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása áramütés miatti sérülések oka lehet vagy azokat okozza, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.



Figyelem!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet vagy azokat okozza.



Égési sérülések veszélye!

Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása égési sérülések, vagy sebek okozója lehet vagy azokat okozza.



Megjegyzés:

Ez a jel a felhasználó részére szolgáló fontos tanácsokat és információkat emeli ki.

Zárójelbe tett betűk

A zárójelbe tett betűk a Berendezés leírása c. (3. old.) részben látható jelmagyarázatra utalnak.

Problémák és megoldások

Problémák felmerülései esetén mindenképp meg kell próbálni megoldani a 161. oldalon található, a “Fényjelzők jelentése” c. rész és a 163. oldalon található, “Problémamegoldás” c. rész bekezdéseiben levő utasításokat követve.

Amennyiben ezek nem kielégítőek, vagy, ha további magyarázatokat igényelnek, javasoljuk, hogy telefonon keresztül konzultáljanak az ügyfélszolgálatunkkal a csatolt, “Ügyfélszolgálat” lapon található telefonszámon.

Ha az Önök országa nem található a megnevezett oldalon, hívják a garanciában található telefonszámot. A javítások elvégzésének szükségessége esetén, kizárólag a De Longhi műszaki asszisztenciához lehet fordulni. A szükséges elérhetőségek a géphez tartozó garancialevélben találhatóak.

BIZTONSÁG

Alapvető biztonsági tudnivalók



Veszély!

A berendezés villanyárammal működik, ezért, használata során áramkiszülések veszélye áll fenn.

A következő biztonsági utasításokat kell, tehát követni:

- A berendezést nem szabad nedves kézzel, vagy lábakkal érinteni.
- Nem szabad a villásdugót nedves kézzel érinteni.
- Ellenőrizni kell, hogy a felhasznált áramcsatlakoztatóalj szabadon hozzáférhető legyen, mert csak így lehet a villásdugót, szükség esetén kihúzni.
- Ha a villásdugót ki szeretnék a csatlakoztatóaljból húzni, közvetlenül a villásdugót kell megfogni. A kábelt soha sem szabad húzni, megrongálódhat.
- A berendezés teljes kikapcsolásának szükségessége esetén, a főkapcsolót, amely a berendezés hátsó részén található, 0 állásra kell nyomni (6. ábr.)
- A berendezés meghibásodása esetén, nem szabad annak javításával próbálkozni.
Ki kell a berendezést kapcsolni, ki kell a villásdugót húzni az áramcsatlakoztatóaljból és kapcsolatba kell lépni a műszaki asszisztencia központtal.
- A kábel, vagy a villásdugó megrongálódása esetén, kockázatok felmerülésének elkerülése végett kizárólag a De Longhi asszisztencia által szabad a cserét elvégeztetni.



Figyelem!

A csomagolást (műanyag, polieszter zsákok) gyerekektől távol kell tartani.



Figyelem!

A berendezést nem szabad olyan személyeknek (gyerekeknek sem) használni, akik korlátozott fizikai-pszichikai-szenezoriális képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a testi egészségükért felelős személy fel nem ügyeli tevékenységüket és fel nem világosította őket a gép használata során felmerülhető veszélyekről. A gyerekeket nem szabad hagyni, hogy a berendezéssel játszanak.



Veszély! Égési sérülések veszélye!

Ez a berendezés meleg vízzel működik és működése közben forró vízgőz alakulhat ki.

Ügyelni kell, hogy ne érnének hozzá a kifröccsenő vízhez, vagy a forró gőzhöz.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a berendezés kávéfőzésre és italok felmelegítésére szolgál. Bármilyen más jellegű használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Ez a berendezés nem alkalmas kereskedelmi használatra.

A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő használata miatt keletkezett károkért.

Ez a berendezés kizárólag háztartásokban használható. Nem használható:

- üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken berendezett konyhákban
- vidéki vendégfogadókban
- szállodákban, motelekben és egyéb vendéglátóipari helyiségekben
- kiadó szobákban.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen el kell olvasni ezeket az utasításokat.

- Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülések oka lehet.
A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért.



Megjegyzé :

A használati utasításokat gondosan meg kell őrizni. Amennyiben a berendezés mások tulajdonába kerül, át kell adni nekik a használati utasításokat is

LEÍRÁS










A berendezés leírása

(3 - A old.)

- A1. Órési fokozatbeállító kapcsoló
- A2. Fő kapcsoló (a gép hátsó részén)
- A3. Zacstartó
- A4. Zacstartó fedele
- A5. Elődarált kávé tölcser fedele
- A6. Adagoló
- A7. Csészertartó
- A8. Elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser
- A9. Gőzvezeték
- A10. Cappuccino-készítő (kihúzható)
- A11. Cappuccino/hot milk (meleg tej) kiválasztó kar
- A12. Gőzfuvóka (kihúzható)
- A13. Víz tartály
- A14. Tápkábel
- A15. Csészertartó tálca
- A16. Csepptartó tálca
- A17. Forraló bemenetele
- A18. Zacstartó
- A19. Kávészolgáltató (állítható magassággal)
- A20. Kávészolgáltató
- A21. Forraló
- A22. Műszerfal
- A23. Intézkedés

A műszerfal leírása

(3 - B old.)

- B1. Gomb : a gép bekapcsolása, vagy kikapcsolása (stand by).
- B2. 1 csésze kávé fényjelző és OK, kávéhőmérsékletet jelző fényjelző
- B3.  gomb: 1 csésze kávé készítésére
- B4. 2 csésze kávé fényjelző és OK, kávéhőmérsékletet jelző fényjelző
- B5.  gomb: 2 csésze kávé készítése
- B6. Gőzt jelző fényjelző és OK, gőzhőmérsékletet jelző fényjelző
- B7. Gomb : gőz-funkció kiválasztása
- B8. Kávémennyiség kiválasztó kapcsoló (rövid, rendes, vagy erős)
- B9. Kávéíz kiválasztó kapcsoló (könnyű, rendes vagy erős) elő-darált kávé használatának kiválasztása .
- B10. Gőz/forró víz szolgáltatató kapcsoló
- B11. : fényjelző: nincs víz, vagy nincs jelen a tartály
- B12. : fényjelző: a zacstartó megtelt, vagy nincs egyáltalán jelen
- B13.  fényjelző: általános vészállapot
- B14.  gomb: öblítés, vagy vízköoldás kiválasztása
- B15. Vízköoldást jelző fényjelző

B16. ECO gomb, energiatakarékos üzemmód

B17. Energiatakarékos üzemmód jelző fényjelző

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A berendezés ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizni kell a készülék ép-ségét és, hogy az összes kiegészítő jelen van-e. A készüléket nem szabad megrongálódott állapotban használni. A De Longhi műszaki asztisztencia központjához kell fordulni.

A berendezés beszerelése



Figyelem!

A berendezés beszerelésekor a következő biztonsági tudni-valókat kell ismerni:

- A készülék a körülötte levő környezetet felmelegíti. Miután a berendezést elhelyezték a munkafelületen, ellenőrizni kell, hogy legalább 3 cm szabad terület legyen a berendezés mögött, mellett és legalább 15 cm felette.
- Az esetenkénti vízvívárgások megrongálhatják a gépet. Helyezzék el a készüléket egy olyan munkafelületre, amely távol van a vízcsapoktól, és a mosogatóteknőktől.
- A berendezés megrongálódhat, ha a benne levő víz befagy.
A berendezést nem szabad olyan helyre beszerelni, ahol a hőmérséklet fagypontra alá süllyedhet.
- A tápkábelt oly módon kell elrendezni, hogy éles tárgyak, vagy meleg felületek ne rongálják meg (pl. elektromos főzőlap).

A berendezés csatlakoztatása



Figyelem!









Ellenőrizni kell, hogy a táphálózati áramfeszültség értéke megfeleljen a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel, a készüléket kizárólag, legkevesebb megengedett 10 A –es, hatékonyan földelt áramcsatlakoztatóhoz szabad csatlakoztatni. Abban az esetben, ha a készülék villásdugójának jellemzői nem felelnek meg a rendelkezésre álló áramcsatlakoztató jellemzőivel, szakembernek kell kicserélnie a villásdugót.

A készülék beüzemelése



Megjegyzés:

- A készüléket a gyári ellenőrzés során kipróbálták, ezért természetes, hogy a darálóban marad egy kis őrölt kávé. Ugyanakkor, garantáljuk, hogy ez a készülék új.
- Azt tanácsoljuk, hogy a "Vízke ménység beprogramozása" (159. old.) szakaszban ismertetett eljárást követve a lehető legrövidebb időn belül állítsák be a vízke ménységet.

1. Ki kell húzni a víztartályt, fel kell tölteni friss vízzel a MAX jelzésig, majd vissza kell tenni a tartályt a helyére (1. ábr.).
2. Egy, 100 ml minimális térfogattal rendelkező tartályt kell a cappuccino -főző alá helyezni (2. ábr.).
3. Csatlakoztassák a készüléket az elektromos hálózatra és a készülék hátsó részén levő főkapcsolót le kell nyomni I-es pozícióba (3. ábr.).
4. A fényjelzők egyszerre villognak , , , 
5. A gőzkapcsolót "I" pozícióba kell forgatni az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig (5. ábr.): cappuccino-készítóből víz folyik ki (a gép zajosan működik).
6. Meg kell várni, hogy a meleg víz szolgáltatás automatikusan leálljon: a fényjelzők villognak , , ,  jelezve, hogy el kell zárni a gőzcsapot a gőzkapcsolót 0 állásra téve.
7. Vissza kell tenni "0" állásra a gőzkapcsolót: a gép automatikusan kikapcsol.

A készüléket be kell kapcsolni, hogy használni lehessen



Megjegyzés:

- Első használatkor 4-5 kávét és 4-5 cappuccino-t kell készíteni ahhoz, hogy a gép a legmegfelelőbben működjék.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:




A gép bekapcsolása előtt, ellenőrizni kell, hogy a gép hátsó részén levő főkapcsoló I pozícióban van (3. ábr.).

Minden bekapcsoláskor a berendezés elvégzi az automatikus előmelegítést és öblítést, amelyeket nem szabad megszakítani. A gép csak ezután a ciklus után használható.



Leforrzás veszélye!

Az öblítés közben a kifolyócsöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő csepppartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kiforrccsenő vízhez.

- A gépet az  gomb lenyomásával lehet bekapcsolni (4. ábr.): a fényjelzők  és  végig villognak, amíg a gép az automatikus melegítést és az öblítést végzi: ily módon, a készülék a vízmelegítő melegítése mellett megalósítja azt is, hogy a belső vezetékekbe addig folyjon meleg víz, amíg azok fel nem melegednek.

A készülék akkor érte el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a fényjelzők  és  bekapcsolva maradnak.

HU

A BERENDEZÉS KIKAPCSOLÁSA

A készülék minden kikapcsoláskor automatikus öblítést végez el, amelyet nem szabad megszakítani.



Az öblítés közben a kifolyócsöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő csepptartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kifröccsenő vízhez.

A gépet  gomb lenyomásával lehet kikapcsolni (4. ábr.). A készülék öblítést végez, majd kikapcsol.



Megjegyzé:

Ha a gépet hosszabb ideig nem használták, le kell nyomni a főkapcsolót, 0 állásba (6. ábr.).




Figyelem!

A készülék megrongálódását elkerülendő, ha a gép be van kapcsolva, nem szabad lenyomni a 6. ábrán látható főkapcsolót 0 állásba.

AZ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁSA (STANDBY)

A gép két óra használat után automatikusan kikapcsol. Ezt az időt be lehet úgy is állítani, hogy a gép 15, vagy 30 perc, vagy éppen 1, 2, vagy 3 óráig tartó használat után kapcsoljon ki.

1. Kikapcsolt géppel, de a főkapcsolót I állásra elforgatva (3. ábr.), le kell nyomni az ECO gombot és lenyomva kell tartani, amíg a műszerfal alsó részén levő fényjelzők be nem kapcsolnak (lásd a 2. pont utáni képet).
2. Ki kell választani a kívánt időtartamot (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra után)  gomb lenyomásával; (lásd a következő táblázatokon látható fényjelző/időtartam megfeleléseket).

15min	30min	1h	2h	3h

3. A kiválasztás megerősítése ECO gomb lenyomásával: az automatikus kikapcsolás így módon, be van programozva.




Megjegyzé:

A készülék teljes lecsatlakoztatása céljából, le kell nyomni 0 állásba (6. ábr.) a főkapcsolót, amely a berendezés hátsó részén található.


HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÁS


Ha be szeretnének állítani a víz hőmérsékletet (alacsony, közepes, magas), amelyen a kávé készül, a következő műveleteket kell

elvégezni:

1. Kikapcsolt gépen, de a főkapcsolót I állásra téve (3. ábr.), nyomja le  billentyűt és tartsa lenyomva a műszerfal fényjelzőinek bekapcsolásáig;

2. Nyomja le  billentyűt a kívánt hőmérséklet kiválasztásáig:



3. Nyomja le  billentyűt a kiválasztás megerősítéséig; a fényjelzők kikapcsolnak.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet az energiatakarékos üzemmódot. Ez a művelet a legkevesebb energiafogyasztást garantálja az érvényben levő, európai jogszabályok figyelembevételével.

A gép gyárilag aktív üzemmódra van beállítva (ECO fényjelző be van kapcsolva).

A funkciót az **ECO** gomb lenyomásával lehet kiiktatni: a fényjelző kikapcsol.

A funkció újraaktiválásakor újból le kell nyomni az **ECO** gombot: a fényjelző bekapcsol.




Megjegyzé:

Energiatakarékos üzemmódban a gép lehet, hogy néhány perc múlva fogja az első kávét elkészíteni, mert fel kell melegednie.

KÁVÉKÉSZÍTÉS

A kávéiz kiválasztása

A kívánt ízt a kávéiz kiválasztó kapcsoló (B8) beállításával lehet kiválasztani: minnél inkább elfordítják az óramutató járásával megegyező irányba, annál több szemes kávé kerül őrlésre, ennél fogva, annál erősebb lesz a kávé.



Megjegyzé:

- Az első használatkor több kávét kell elkészíteni ahhoz, hogy be lehessen a kapcsolót a megfelelő módon állítani.
- Ügyelni kell, hogy nagyon ne forgassák a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, fennáll annak a veszélye, hogy a kávé túl lassan fog kifolyni (cseppenként), főként akkor, amikor több kávét szeretnének lefőzni.

Csészénkénti kávémenység kiválasztása

A kávémenység kiválasztó kapcsoló elforgatásával (B9.) lehet a kávémenységet kiválasztani.



Minnél inkább elforgatják a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, annál hosszabb kávét lehet főzni.

i Megjegyzé:

Az első használatkor több kávét kell elkészíteni ahhoz, hogy be lehessen a kapcsolót a megfelelő módon állítani.

A kávédaráló beállítása

A kávédarálót nem kell beállítani, legalábbis kezdetben, mert az már gyárilag be van állítva a megfelelő mennyiségű kávé lefőzésére.

Ugyanakkor, abban az esetben, ha már lefőzték az első kávékat és a kávé túl híg, és kevés krém van rajta, vagy a kávéfőzés túl lassú (cseppenként), el kell végezni a kiigazítást a darálási fokozatot beállító kapcsoló használatával (7.ábr.)

i Megjegyzé:

A beállító kapcsolót csak akkor szabad forgatni, ha a kávédaráló működik.

Ahhoz, hogy a kávé ne cseppenként folyjon ki, el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba egy kattanaság a 7-es szám irányába.

Sűrűbb és krémesebb kávé készítése céljából, el kell az óramutató járásával ellentétes irányba forgatni egy kattanaság az 1-es szám irányába (egyszerre csak egy kattanaság szabad elforgatni, ellenkező esetben

a kávé cseppenként fog kifolyni).

Ennek a kigazításnak hatása csak két kávé egymás utáni elkészítése után vehető észre. Amennyiben ezután az eredmény

nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kapcsolót még egy kattanaság elforgatják.

Melegebb kávé készítésére vonatkozó javaslatok

Melegebb kávé készítése céljából a következőket javasoljuk:

- öblítés a kávéfőzés előtt és / gomb lenyomása: a meleg víz kifolyóból a víz felmelegíti a gép belső vezetőkeit és a kávét melegebb lesz;
- csészék melegítése meleg vízzel (a meleg víz funkciót kell használni).

Kávéfőzés szemes kávéból

! Figyelem!

Ne használjanak karamelizált, vagy cukrozott szemes kávét, mert eltömheti a kávédarálót és így módon, az, használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyenek szemes kávét (8. ábr.).
2. Tegyenek a kifolyócsövek alá:
 - 1 csészét, ha 1 adag kávét szeretnének elkészíteni (9. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 adag kávét szeretnének elkészíteni;
3. Le kell a kifolyót eresztetni úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (10. ábr.).
4. Le kell nyomni a megfelelő használati gombot (1 csésze , vagy 2 csésze, 11. és 12. ábr.).
5. A kávéfőzés elkezdődik, vagy fényjelző mindvégig bekapcsolva marad.

i Megjegyzé:

- Amíg a készülék a kávét főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási gombok egyikének lenyomásával (e).
- Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében levő kávémenységet növelni szeretnék, elegendő lenyomni a két szolgáltatási gomb egyikét (három másodpercen belül) a kívánt adag eléréséig (o).

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávét lehet főzni.

i Megjegyzé:

Melegebb kávé készítése céljából meg kell nézni a "Melegebb kávé főzésére vonatkozó javaslatok" c.bekezdést (155. old.).

! Figyelem!

- Ha a kávé cseppenként, vagy túl gyorsan folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassák el a "Problémamegoldás" fejezetben levő tanácsokat (163. old.).
- Használat közben az műszefalon bekapcsolhatnak azok a fényjelzők, amelyek jelentéseit a "Fényjelzők jelentése"



c. bekezdés tartalmazza.

Kávéfőzés elődarált kávéból



- Ne tegyenek elődarált kávéval a kikapcsolt készülékbe, elkerülve, hogy az a gép belsejébe kerüljön, beszenyezve azt. Ebben az esetben a készülék megromolhat.
- Egy kis adagnál több kávéval soha se tegyenek be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszenyeződhet, vagy éppen eltömődhet.



Megjegyzés:

Amikor elődarált kávéval használnak, egyszerre csak egy csésze kávéval lehet készíteni.

1. El kell forgatni a kávéiz kiválasztó kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, ☞ pozícióba.
2. Ellenőrizni kell, hogy a tölcser ne legyen eltömődve, majd be kell tenni egy csapott kanál elődarált kávéval.
3. Tegyük a csészét a kávészolgáltató kifolyó csövei alá.
4. 1 csésze lefőzése ☞ gomb lenyomása (11. ábr.).
5. Elkésződik a kávéfőzés és bármikor leállítható a két használati gomb, egyikének lenyomásával (☞ o ☞ ☞).



Megjegyzés:

Lehet, hogy a gép pár percig áll, amíg átvált az energiatakarékos üzemmódból az első kávéfőzésre.

CAPPUCCINO-KÉSZÍTÉS



Ezeknek a műveleteknek megvalósulása közben gőz szabadul fel: ügyelni kell arra, hogy le ne forrázzák magukat.

1. A cappuccino-hoz egy nagy csészét kell használni;
2. A tartályt körülbelül 100 gramm tejjel kell feltölteni cappuccino-nként. A tartály méreteinek kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a betett anyagmennyiség kétszer vagy háromszor nagyobb lesz;



Megjegyzés:

Ahhoz, hogy bő és sűrű hab jöjjön létre sovány, vagy félszíros tejet használjanak, amely hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5° C). Ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy kevésbé habos tej, vagy túl nagy buborékú tejjel jöjjön létre, a cappuccino-főzőt minden esetben meg kell mindig tisztítani a "Cappuccino-főző tisztítása használat után" c. bekezdés útmutatásai alapján.

3. ☞ gomb lenyomása: a fényjelző villog (IMG) jelezve, hogy a gép melegítést végez.

4. Ellenőrizni kell, hogy a cappuccino-főző kapcsolója a "CAPPUCCINO" állásra kerüljön (14. ábr.).
5. Kifele kell fordítani a cappuccino-készítőt, bele kell tenni a tejtartóba ügyelve arra, hogy soha ne merüljön el a fekete színű kar (15. ábr.)
6. Amint a fényjelző ☞ villogóból rögzített fényű lesz, el kell forgatni a gőz kapcsolót I állásra. A cappuccino-készítőtől gőz jön ki és krémesebb teszi a tejet és növeli annak mennyiségét;
7. Ahhoz, hogy krémesebb habot kapjanak a tartót lassú mozdulatokkal felfele kell forgatni. (Javasoljuk, hogy három másodpercnél tovább ne tartson a gőz előállítás);
8. A kívánt hab megvalósulásakor, meg kell szakítani a gőz előállítását a kapcsolót 0 állásra téve.



Figyelem! Leforrás veszélye!

A kapcsolót mindig 0 állásba kell tenni tejhabot tartalmazó tartó kihúzása előtt, hogy a kiforrósított forró tej le ne forrázzák magukat.

9. Tegyenek a már elkészített kávéhoz a csészébe tejhabot. A cappuccino készen van: meg lehet tetszés szerint cukrozni és, amennyiben kívánják, kevés kakaóport szórhatnak a hab tetejére.



Megjegyzés:

- Közvetlenül azután, hogy elkészült a cappuccino és kiiktatták a gőz-funkciót az ☞ gomb lenyomásával, ha lenyomják a ☞ vagy ☞ ☞ gombokat új kávé elkészítése céljából, a gép túlságosan felmegegedett, ahhoz, hogy kávéval lehessen főzni ☞ és ☞ ☞ fényjelzők villognak és jelzi, hogy a hőmérséklet nem a megfelelő: körülbelül tíz percig kell várni, hogy a gép lehűljön. Ahhoz, hogy a gép gyorsabban hűljön le, a gőz-funkció kiiktatása után, ki kell nyitni a gőz-kapcsolót és hagyni kell, hogy a cappuccino-készítőtől a víz kifolyjon egy edénybe, amíg a ☞ és ☞ ☞ fényjelzők többé nem villognak.



Leforrás veszélye!

Ügyelni kell arra, hogy ne érnének a kiforrósított vízhez.

Meleg tej készítése (latte)

Nem tejhabosított, meleg tej előállításához végezzék el az előző nekezdésben leírt műveleteket ellenőrizve, hogy a cappuccino-készítő kapcsolója felfele van állítva, "LATTE" (meleg tej) állásra.

A cappuccino-készítő tisztítása használat után

Minden egyes használat után meg kell a cappuccino-főzőt tisztítani, elkerülve, hogy a tej lerakódjon és elzáródásokat okozzon.

Figyelem! Leforrzás veszélye!



A tisztítás közben a cappuccino-készítőből kevés meleg víz folyik ki: ügyelni kell arra, hogy le ne forrazzák magukat

1. Néhány másodpercig kevés vizet kell kiengedni a készülékből a gőzkapcsolót I-es állásra elforgatva. Majd a meleg vizet a gőz kapcsolónak 0 állásra való elforgatásával kell leállítani.
2. Néhány másodpercig várni kell, hogy a cappuccino-készítő lehűljön; majd egy kézzel meg kell tartani a cappuccino-készítő vezetékének fogantyúját és a másikkal az óramutatót járásával ellentétes irányba kell elforgatni és a cappuccino-készítőt lefele húzva ki kell venni (16. ábr.).
3. Húzza felfele a kapcsolót (17. ábr.).
4. Alaposan meg kell mosni a cappuccino-készítő részeit egy szivaccsal és langyos vízzel.
5. Ellenőrizni kell, hogy a 17. ábrán látható nyíllal jelzett részek nincsenek-e eltömődve. Amennyiben szükséges fogpiszkálóval kell ezeket kitisztítani.
6. Alaposan meg kell mosni a cappuccino-készítő részeit egy szivaccsal és langyos vízzel.
7. Vissza kell tenni a belső részt, gondosan rátéve a mozgatható csőre, majd be kell tenni a gőzfűvókát is és rögzíteni kell elforgatva az óramutató járásával ellentétes irányba.

MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE

Figyelem! Leforrzás veszélye!

A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor meleg vizet állít elő. Amikor a csésze megtelt, meg kell szakítani a meleg víz előállítását a lentiekben bemutatott módon. A cappuccino-készítő felmelegszik a meleg víz előállítás közben, tehát csak a markolatnál szabad megfogni.

1. Egy edényt kell betenni a cappuccino-készítő alá (a kifröcsenést elkerülendő, a lehető legközelebbi helyre).
2. Ellenőrizni kell, hogy a  és  fényjelzők állandó fényűek.
3. A gőzkapcsolót fél fordulatig kell elforgatni az óramutató járásával ellentétes irányba: a szolgáltatás elkezdődik.
4. Megszakítás a gőzkapcsolónak a 0 pozícióra való elforgatásával.

Megjegyzé:

- Ha aktiválva van az "Energiatakarékosság" funkció, a meleg víz néhány másodperc múlva kezd kifolyni.
- Ha gőzre van szükségük közvetlenül azután, hogy meleg vizet állítottak elő, javasoljuk, hogy néhány másodpercig nyissák meg a gőz-kapcsolót, hogy a vízcsövek kiürüljenek.

TISZTÍTÁS

A gép tisztítása


A gép következő részeit kell rendszeres időközönként megtisztítani:

- kávé zacstartó (A18),
- csepptartó tálca (A16),
- víztartály (A13),
- kifolyó csövek (A19),
- az elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A8),
- a gép belső részei, amelyekhez azután lehet hozzáférni, hogy kinyitották a forraló bemenetét (A19),
- a forraló (A21).

Figyelem!

- A gép tisztításához nem szabad súrlószeret, vagy alkoholt használni. A De Longhi szuperautomatikus gépeken nem kell vegyszereket használni azok tisztításához. A De Longhi által javasolt vízköoldószer természetes alapananyagú és teljesen felbomlik.
- A gép egyik részét sem szabad a mosogatógépből mosni.
- A kávézacc, vagy lerakódások eltávolítására nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fémfelületeit, vagy műanyag felületeit.

A zacstartó tisztítása

Amikor a  fényjelző villog, a zacstartót ki kell azt üríteni és meg kell tisztítani. Amíg meg nem tisztítják a zacstartót, az előbbi fényjelző villog és a géppel nem lehet kávéat főzni.

A tisztításkor a következő műveleteket kell elvégezni (bekapcsolt gépen):

- A csepptartótálca kihúzása (19. ábr.), kiürítése és megtisztítása.
- A zacstartó kiürítése és alapos megtisztítása ügyelve arra, hogy az aljon ne maradjon lerakódás.

Figyelem!

A csepptartó tálca kivételével párhuzamosan **ki kell** venni a zacstartót is, még akkor is, ha az nincs tele.

Amennyiben ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő alkalommal, kávéfőzéskor, a zacstartó túlságosan megtelik és a gép eltömődik.

A csepptartó tálca és a kondenzartó tálca tisztítása

Figyelem!

Ha a csepptartó tálcat nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A cseptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a cseptartóban levő víz szintjét (19. ábr.). Mielőtt ez az úszó ki nem kerülne a cseptartóból, a cseptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani.

A cseptartó tálcá kivétele:

1. Ki kell húzni a cseptartó tálcát és a zacstartót (19. ábr.);
2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a a cseptartó tálcát és a zacstartót;
3. Vissza kell tenni a cseptartó tálcát és a zacstartót.

A gép belső részeinek tisztítása



Áramütés veszély!

A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd "Kikapcsolás") és le kell csatlakoztani az áramellátásról. A gépet soha sem szabad vízbe tenni.

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell a gép belső részének (a cseptartó kihúzása után hozzáférhető) tisztaságát. Amennyiben szükséges, a készüléhez tartozó ecsettel és egy szivaccsal meg kell tisztítani.
2. Porszívóval ki kell szívni a lerakódásokat (21. ábr.).

A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (körülbelül havonta) és (ha jelen van) a vízlágyító szűrő minden egyes alkalommal való kicserélésekor meg kell tisztítani a víztartályt (A12) nedves törölkendővel és kevés enyhe tisztítószerrel.
2. Vissza kell tenni a szűrőt (ha jelen van) és a tartályt fel kell tölteni vízzel, majd vissza kell tenni a helyére.

A kifolyócsövek tisztítása

1. Egy szivaccsal, vagy törölkendővel meg kell tisztítani a kifolyó csöveket (26A ábr.).
2. Ellenőrizni kell, hogy a kifolyó csövek nincsenek-e elzáródva. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval kell eltávolítani a lerakódásokat (26B ábr.).

Az elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser (A8) nincsen-e elzáródva. Amennyiben szükséges, a készüléhez tartozó ecsettel, meg kell tisztítani.

A forraló tisztítása

A forralót (A20) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani.



Figyelem!

A forralót nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt-e (lásd "Kikapcsolás").

2. Ki kell nyitni a bemenetelt.
3. Ki kell venni a cseptartó tálcát és a zacstartót (18. ábr.).
4. Be kell nyomni a két, vörös színű kapcsolót és ezzel egyidőben ki kell húzni a forralót (23. ábr.)




Figyelem!

CSAK VÍZZEL SZABAD LEÖBLÍTENI!


NEM SZABAD TISZTÍTÓSZERKEKET HASZNÁLNI ÉS NEM SZABAD A MOSOGATÓGÉPBE BETENNI!

A forralót nem szabad tisztítószerrel mosni, mert megromlódhat.

5. Körülbelül 5 percig vízbe kell tenni, majd csapvízzel le kell öblíteni.
6. **Forraló aljáról eltávolítani a lerakódásokat, amelyek láthatók a forraló fedelén keresztül**
Tisztítás után, vissza kell tenni a forralót az aljra, majd meg kell nyomni a PUSH kiíráson, amíg hallhatóan be nem kattan.




Megjegyzé!



Ha a forralót nehezen lehet betenni, előbb (betevése előtt) megfelelően méretezni kell, az ábrán látható két kapcsoló használatával.

7. Amint betették, ellenőrizni kell, hogy a két, vörös gomb kifele kattant-e.
8. Vissza kell tenni a cseptartó tálcát és a zacstartót.
9. Vissza kell csukni a használati lappanyút.



VÍZKÖLDÁS

A gépen el kell végezni a vízköoldást, amikor a fényjelző villog



Figyelem!

A vízköoldó olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bőr irritálók. Teljes mértékben be kell tartani a gyártó által megadott utasításokat, amelyek a vízköoldó szer csomagolásán láthatók

és figyelembe kell venni azokat a tudnivalókat, amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, vagy a szembe került.



Megjegyzé:

Kizárólag De Longhi vízköoldót szabad használni, nem szabad szulfamin alapú, vagy ecetes vízköoldót használni, a garancia nem érvényes ez esetben. A garancia érvényét veszíti akkor is, ha a vízköoldást nem az előírásoknak megfelelően végezték el.

1. Be kell kapcsolni a gépet.
2. Ki kell üríteni a víztartályt.(A12).
3. Bele kell önteni a víztartályba a vízben feloldott vízköoldó szert (követve a csomagoláson látható utasításokat). Egy min. 1.5 literes, üres edényt kell a meleg víz szolgáltató alá.
4. Meg kell várni, hogy a és a fényjelzők állandó fénnnyel éjjenek.



Figyelem! Leforrázás veszélye!

A cappuccino-készítőből savas meleg víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek hozzá a kifröccsenő vízhez.

5. Le kell nyomni a gombot és lenyomva kell tartani legalább 5 másodpercig megerősítve ily módon, az oldat betevését és elindítva a vízköoldást. A gomb belső fényjelzője állandó fénnnyel éjve marad jelezve a vízköoldási program bekapcsolását és a , és fényjelzők egymással egyidőben villognak jelezve, hogy a gőz-kapcsolót I-es pozícióba kell tenni (kávét nem lehet ekkor főzni).
6. A gőz-kapcsolót I-es állásra kell tenni, elforgatva azt az óramutató járásával ellentétes irányba: a vízköoldó szer kifolyik a cappuccino-készítőből és belefolyik az alatta levő edénybe.
A vízköoldási program egy sor öblítést és szünetet valósít meg automatikusan, hogy a kávéfőző gép belsejéből kiürítse a lerakódásokat.

Körülbelül 30 perc múlva a víztartály kiürítődik és bekapcsol a fényjelző és , és fényjelzők egymással váltakozva villognak; a gőz-kapcsolót 0 pozícióba kell tenni, elforgatva azt az óramutató járásával megegyező irányba, ütközésig.

A készülék innentől kezdve készen áll arra, hogy megvalósuljon a friss vízzel való öblítés.

7. Ki kell üríteni a vízköoldó szer befogására szolgáló edényt és üresen a cappuccino-készítő alá kell tenni.
8. Ki kell húzni a víztartályt, le kell öblíteni folyó víz alatt, fel kell tölteni tiszta vízzel és vissza kell tenni a helyére; , és fényjelzők egymással egyidőben villognak.
9. El kell forgatni a gőz-kapcsolót félfordulattal I állásra, az

óramutató járásával ellentétes irányba. Víz fog a szolgáltatóból kifolyani.

10. Amikor a víztartály teljesen kiürült, fényjelző kikapcsol és bekapcsol a fényjelző és , , fényjelzők egymással egyidőben villogni kezdenek.
11. A kapcsolót 0 állásra kell tenni, újból fel kell tölteni a víztartályt és a gép automatikusan kikapcsol.
A gép gomb lenyomásával használható.


A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

üzenet megvilágítódik egy meghatározott használati idő után, amelynek hosszúsága a vízkeménységtől függ.

A gép gyárilag a 4-es vízkeménységi fokozatra van beállítva (nagyon kemény fokozat). Szükség szerint a gépet be lehet állítani a használati víz reális keménysége alapján, hogy a vízköoldási műveletet kevesebbszer kelljen elvégezni.

A vízkeménység fokának mérése


1. A készlethez tartozó, ehhez a kézikönyvhöz csatolt, "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot ki kell venni a csomagolásából.
2. A csíkot körülbelül egy másodperig bele kell tenni egy pohár tiszta vízbe.
3. Ki kell venni a csíkot és enyhén le kell rázni. Körülbelül egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog látszani a csíkon, a vízkeménység fokának megfelelően, és minden egyes kockának egy keménységi fok felel meg.



HU

A vízkeménység beállítása

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép be van kapcsolva (de az áramhálózatra van csatlakoztatva és a főkapcsoló I-es állásra van téve);
2. gomb lenyomása és legalább 6 másodpercig való lenyomva tartása: fényjelzők egymással egyidőben villognak
3. ECO gomb lenyomása a valós vízkeménység beállítása céljából (a megfelelő csíkról leolvasott szinten).



4. Kilépés a menüből / gomb lenyomásával. Innentől kezdve a gép be van programozva az új vízkeménységi fokozatnak megfelelően.

MŰSZAKI ADATOK

Áramfeszültség:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Felvett áramerősség:	1450 W
Nyomás:	15 bar
Víztartály térfogata:	1,7 L
LxHxP méretek:	280x364x400 mm
Kábelhosszúság:	1,5 m
Súly:	10,8 kg

CE A készülék a következő CE irányelveknek megfelelően készült:

- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet;
- 2006/95/CE Alacsony Feszültség Irányelv és annak további módosításai;
- EMC 2004/108/CE Irányelv és annak további módosításai;
- Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közösségi jogszabályoknak.

HULLADÉKKEZELÉS



A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Európai Közösségi Irányelvnek és a 2005 Július 25.-i, 151. sz. Törvényrendelet értelmében












A termék használati idejének lejártja után, nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.

Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással rendelkező vízszerteledőknél.

Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az esetenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok reciklálását, jelentős mértékű energiatakarékosságot biztosítva.







A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget az áthúzott, mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi. A felhasználó által elvégzett, nem megfelelő hulladékkezelés törvény által büntethető az érvényben levő jogszabályok értelmében.






A FÉNYJELZŐK JELENTÉSE A RENDES MŰKÖDÉS KÖZBEN

FÉNYJELZŐK	LEÍRÁS	JELENTÉS
1 	A fényjelzők villognak	A géppel nem lehet kávét főzni (a vízhőmérséklet nem a megfelelő). Meg kell várni, hogy a fényjelzők bekapcsoljanak, és állandó fénnel égjenek a kávéfőzés elkezdése előtt.
2 	A fényjelzők állandó fénnel égnek	A gép megfelelően felmelegedett és el lehet kezdeni a kávéfőzést..
3 	A fényjelző állandó fénnel ég	A gép egy csésze kávét főz
4 	A fényjelző állandó fénnel ég	A gép két csésze kávét főz
5 	A gőzt jelző fényjelző villog	A gép melegedni kezd gőzölésre alkalmas hőmérséklet eléréséig. Meg kell várni, hogy a fényjelző állandó fénnel égjen és csak azután szabad a gőzkapcsolót elforgatni.
6 	A gőzt jelző fényjelző állandó fénnel ég	A gép készen áll a gőz előállítására
7 	A fényjelzők egymással egyidőben villognak	A készülék kikapcsolást hajt végre (lásd "Kikapcsolás" c. bekezdést)
8 	A fényjelzők villognak	A készülék jelzi, hogy a gőz-kapcsolót el kell az I-es állásra forgatni
9 	A fényjelzők egymással egyidőben villognak	A készülék jelzi, hogy a gőz-kapcsolót el kell a 0-es állásra forgatni
10 	A fényjelző állandó fénnel ég	A gép energiatakarékos üzemmódban működik
11 	A fényjelző állandó fénnel ég	Folyamatban van a vízköoldási program

HU

VÉSZJELZŐ FÉNYJELZŐ GOMBOK JELENTÉSE

FÉNYJELZŐK	LEÍRÁS	JELENTÉS	TENNI VALÓK
1 	A fényjelző állandó fényelég	Nincs elég víz a tartályban, vagy a tartály nincs a megfelelően betéve	Fel kell tölteni a tartályt és/vagy megfelelően vissza kell tenni, lenyomva ütközésig és kattanásig
		A tartály piszkos és/vagy eltömődött	Ki kell öblíteni, vagy vízközteleníteni kell a tartályt
2 	A fényjelző villog	Túl finom az őrlemény, ezért a kávé túl lassan folyik ki	Meg kell ismételni a kávéfőzést és el kell forgatni a gőz-kapcsolót (10. ábr.) a 7-es szám irányába, egy kattanásig, az óramutató járásval megegyező irányba, míg a kávédaráló működik. Amennyiben két adag kávé lefőzése után is túl lassan folyik ki a kávé, egy újabb kattanásig el kell forgatni a kapcsolót (lásd a kávédaráló beállítását)
		A gép nem képes kávé főzni	Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, el kell forgatni a gőz-kapcsolót I állásra és kevés vizet kell kiengedni a cappuccino-készítőből
3 	A fényjelző állandó fényelég	A zacstartó megtelt, vagy éppen nincs betéve	Ki kell üríteni a zacstartót, a csepptartó tálcat és el kell végezni a tisztítást, majd vissza kell tenni (18. ábr.). Fontos: amikor kivesszük a csepptartó tálcat, ki kell venni a zacstartót is és ki kell üríteni, még akkor is, ha az még nem telt meg. Amennyiben nem végzik el a műveletet, megtörténhet, hogy a következő kávéfőzőskor a zacstartó a kelleténél nagyobb arányban megtelik és a gép elromlik.
		A fényjelző villog	Kiválasztották az "elő-darált kávé" funkciót, de nem töltötték elő-darált kávé a tölcserbe
4 		Elfogyott a szemes kávé	Fel kell tölteni a szemes kávétertot
		Ha a kávédaráló túl zajosan működik, szemes kávészem került beleje	Forduljanak az aszisztenciaszolgáltatáshoz
5 	A fényjelző villog	Jelzi, hogy el kell végezni a vízköoldást	A lehető legrövidebb időn belül el kell végezni a vízköoldást a program szerint, a "Vízköoldás" c. bekezdésben bemutatott műveletek alapján
		6 	Rendellenes zaj és a fényjelzők egymással váltakozva villognak
			Tisztítás után nem tették vissza a forralót

FÉNYJELZŐK	LEÍRÁS	JELENTÉS	TENNIVALÓK
7 	A fényjelzők egymással egyidőben villognak	A gépet éppen kikapcsolták, a forralót nem tették be a megfelelő módon és a lappantyút nem zárták be helyesen	Le kell nyomni a forralót a PUSH kiíráson kattánásig. Ellenőrizni kell, hogy a két, vörös színű gomb kiugrik. Be kell csukni a használati bombetelt és be kell kapcsolni a készüléket.
8 	A fényjelzők villognak	Az elő darált kávé betöltésére szolgáló tölcser eltömődött	Egy eszet segítségével ki kell üríteni a tölcserért az "Elő-darált kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. Bekezdés alapján
9 	A fényjelző állandó fényen ég	Tisztítás után nem tették vissza a forralót.	Vissza kell tenni a forralót a "Forraló tisztítása" c. bekezdés alapján
		A gép belseje nagyon piszkos	Alaposan meg kell tisztítani a gépet
10 	A fényjelző villog	Nyitva van a lappantyú	Ha nem lehet a lappantyút becsukni, ellenőrizni kell, hogy a forralót a megfelelő módon betették
11 	A fényjelzők egymással váltakozva villognak	A gépet úgy kapcsolták be, hogy a gőz-kapcsoló nyitott pozícióban van	A gőz-kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba kell elforgatni a szolgáltatás megszűnéséig

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Az alábbiakban néhány rendellenes működést nevezünk meg. Ha a probléma nem oldható meg a bemutatott módon, kapcsolatba kell lépni az aszisztencia központtal.

PROBLEMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg	• A csészéket nem melegítették meg	• Meleg vízben melegítsék meg a csészékkel (MEGJEGYZ.: használni lehet a meleg víz funkciót).
	• A forraló lehűlt, mert 2-3 perc múlt el az utolsó kávéfőzés óta	• A kávéfőzés előtt le kell nyomni a gombot és így módon meg kell melegíteni a forralót.
A kávé nem elég sűrű, vagy kevés krém van benne	• A kávé túl finomra van darálva.	• El kell forgatni a kávéőrlemlény finomságát beállító kapcsolót az 1-es szám irányába egy kattánásig, az óramutató járásával megegyező irányba, míg a kávédaráló működik (7. ábr.). A megfelelő kávéminőség megvalósulásáig kell a kapcsolót egy-egy kattánásig, lassan elforgatni. Az eredmény csak 2 kávé lefőzése után észlelhető (lásd "kávédaráló beállítása" c. bekezdés, 155. old.)
	• Nem a megfelelő minőségű kávékat használták	• Csakis eszpresszó kávéfőző gépen használható kávéféléseket használjanak.
A kávé túl lassan, vagy cseppenként folyik ki	• A kávé túl finomra van darálva	• El kell forgatni a kávéőrlemlény finomságát beállító kapcsolót a 7-es szám irányába egy kattánásig, az óramutató járásával megegyező irányba, míg a kávédaráló működik (7. ábr.). A megfelelő kávéminőség megvalósulásáig kell a kapcsolót egy-egy kattánásig, lassan elforgatni. Az eredmény csak 2 kávé lefőzése után észlelhető (lásd "kávédaráló beállítása" c. bekezdés, 155. old.)

Nem folyik ki kávé az egyik kifolyócsőből, vagy egyikből sem	<ul style="list-style-type: none"> A kifolyócsövek eldugultak 	<ul style="list-style-type: none"> Fogpiszkálással kell a kifolyócsöveket tisztítani
A kávé nem a kifolyócsövekből folyik ki, hanem a használati lappantyú mentén.	<ul style="list-style-type: none"> A kifolyócsövek réseibe beszáradt a kávé. 	<ul style="list-style-type: none"> Fogpiszkálással, szivaccsal, vagy durva szálú surlókefével kell a kifolyócsöveket megtisztítani.
	<ul style="list-style-type: none"> A használati lappantyúban levő adagoló beragadt. 	<ul style="list-style-type: none"> Alaposan meg kell tisztítani a kávéadagolót, főként a pántok közelében
Túl nagy buborékos a habtej	<ul style="list-style-type: none"> Nem a megfelelően lehűtött tejet használták, vagy nem félszíros tejet. 	<ul style="list-style-type: none"> Savány, vagy félszíros tejet kell használni, hűtőben lehűtött hőmérsékletűt (körülbelül 5°C). Ha az eredmény nem kielégítő, ki kell cserélni a tejmárkát.
A tej nincs elkeveredve	<ul style="list-style-type: none"> A cappuccino-készítő piszkos. 	<ul style="list-style-type: none"> El kell végezni a tisztítást a "Cappuccino-készítő tisztítása használat után" c. bekezdés útmutatásai alapján
Megszakad a gőzszolgáltatás	<ul style="list-style-type: none"> Egy biztonsági egység 3 percenként megszakítja a gőzszolgáltatást. 	<ul style="list-style-type: none"> Várni kell, majd újraaktiválni a gőz-funkciót
A berendezés nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none"> A villásdugó nincs az áramcsatlakozójába betéve. 	<ul style="list-style-type: none"> Be kell tenni a villásdugót az áramcsatlakozójába.
	<ul style="list-style-type: none"> (A8) főkapcsoló nincs bekapcsolva. 	<ul style="list-style-type: none"> A főkapcsolót I-es állásra kell tenni (3. ábr.).
A gőz/meleg víz kapcsolónak I-es állásra való elforgatása után sem folyik ki gőz/meleg víz a cappuccino-készítóből	<ul style="list-style-type: none"> A cappuccino-készítő és/vagy gőzfűvóka el van dugulva 	<ul style="list-style-type: none"> El kell végezni a tisztítást a "Cappuccino-készítő tisztítása használat után" c. bekezdés útmutatásai alapján
Nem lehet kihúzni a forralót ahhoz, hogy meg ledesse tisztítani	<ul style="list-style-type: none"> A gép be van kapcsolva, vagy nem kapcsolt ki teljesen. 	<ul style="list-style-type: none"> A forralót csak akkor lehet kivenni, ha a gép a megfelelő módon ki van kapcsolva (lásd "Kikapcsolás" c. bekezdést).