

SOMMAIRE

CONSIGNES FONDAMENTALES POUR LA

SÉCURITÉ 25

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 26

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi26

Utilisation conforme à la destination26

Mode d'emploi26

INTRODUCTION 26

Lettres entre parenthèses.....26

Problèmes et réparations26

DESCRIPTION 27

Description de l'appareil27

Description du panneau de contrôle27

Description des accessoires27

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 27

Contrôle de l'appareil27

Installation de l'appareil27

Branchement de l'appareil27

Première mise en marche de l'appareil28

ALLUMAGE DE L'APPAREIL 28

EXTINCTION DE L'APPAREIL 28

CONFIGURATIONS DU MENU 28

Rinçage29

Détartrage29

Installer le filtre.....29

Remplacement du filtre (si installé)29

Régler l'heure29

Démarrage automatique.....29

Arrêt automatique (standby)29

Économie d'énergie.....30

Réglage de la température.....30

Réglage de la dureté de l'eau30

Programmation de la langue30

Signal sonore30

Valeurs par défaut (réinitialisation).....30

Statistiques30

PRÉPARATION DU CAFÉ 31

Sélection du goût du café.....31

Sélection de la quantité de café dans la tasse31

Personnalisation de la quantité de mon café.....31

Réglage du moulin à café.....31

Conseils pour un café plus chaud.....31

Préparation du café en utilisant le café en grains...31

Préparation du café en utilisant le café pré-moulu 32

Préparation du café DOUBLE avec du café en grains32

Personnalisation de la quantité de café DOUBLE+ .32

Préparation du café ALLONGÉ avec du café en grains..... 32

Préparation du café ALLONGÉ avec du café pré-moulu32

Personnalisation de la quantité de café ALLONGÉ .33

PRÉPARATION DU CAPPUCCINO ET DU LAIT CHAUD (MOUSSEUX)..... 33

Préparation du lait chaud (non mousseux)33

Nettoyage de la buse à cappuccino après l'emploi .33

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE 34

Modifier la quantité d'eau distribuée automatiquement.....34

NETTOYAGE 34

Nettoyage de la machine34

Nettoyage du bac à marcs de café34

Nettoyage de l'égouttoir et du bac de récupération de la condensation.....35

Nettoyage interne de la machine35

Nettoyage du réservoir à eau35

Nettoyage des becs verseurs de café35

Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu.....35

Nettoyage de l'infuseur.....35

DÉTARTRAGE 35

PROGRAMMATION DE LA DURETÉ DE L'EAU 36

Mesure de la dureté de l'eau37

Réglage de la dureté de l'eau37

La machine est maintenant programmée selon la nouvelle configuration de la dureté de l'eau.37

FILTRE ADOUCISSEUR (*UNIQUEMENT SUR CERTAINS MODÈLES) 37

Installation du filtre37

Remplacement du filtre38

Enlever le filtre.....38

DONNÉES TECHNIQUES 38

ÉLIMINATION 38

MESSAGES VISUALISÉS À L'ÉCRAN 39

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 40

CONSIGNES FONDAMENTALES POUR LA SÉCURITÉ

- L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Pour le nettoyage, ne jamais plonger la machine dans l'eau.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. N'est pas prévue l'utilisation dans : des locaux faisant office de cuisine pour le personnel de magasins, bureaux et autres zones de travail, les gîtes ruraux, les hôtels, les motels et autres structures d'hébergement, les pensions.
- En cas de dommages au niveau de la fiche ou du cordon d'alimentation, les faire remplacer exclusivement par l'Assistance Technique afin de prévenir tous les risques.

UNIQUEMENT POUR LES MARCHÉS EUROPÉENS :

- Toujours débrancher l'appareil du secteur s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.



Les surfaces indiquant ce symbole deviennent chaudes durant l'utilisation (le symbole est présent uniquement sur certains modèles).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi

Les consignes importantes sont accompagnées de ces symboles. Il est absolument nécessaire de respecter ces consignes.



Danger !

Le non-respect peut être, ou est, la cause de blessures par décharge électrique avec un risque pour la vie.



Attention !

Le non-respect peut être, ou est, la cause de blessures ou de dommages à l'appareil.



Risque de Brûlures !

Le non-respect peut être, ou est, la cause de brûlures.



Nota Bene :

Ce symbole met en évidence des recommandations et des informations importantes pour l'utilisateur.



Danger !

Étant donné que l'appareil fonctionne à l'électricité, il n'est pas à exclure qu'il génère des décharges électriques.

Par conséquent, respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- S'assurer que la prise de courant utilisée soit toujours librement accessible, afin de garantir le débranchement en cas de besoin.
- Pour débrancher la fiche de la prise, agir directement sur la fiche. Ne jamais tirer le cordon, il pourrait s'abîmer.
- Pour débrancher complètement l'appareil, retirer la fiche de la prise de courant.
- En cas de pannes sur l'appareil, ne pas tenter de le réparer. Éteindre l'appareil, retirer la fiche de la prise et s'adresser à l'Assistance Technique.
- Avant de réaliser une quelconque opération de nettoyage, éteindre la machine, retirer la fiche de la prise de courant et laisser refroidir la machine.



Attention :

Conserver le matériel d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé) hors de portée des enfants.



Risque de Brûlures !

Cet appareil produit de l'eau chaude et, quand il est en marche, de la vapeur d'eau peut se former.

Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau ou la vapeur chaude.

Quand l'appareil est en marche, le plateau d'appui des tasses (A6) pourrait chauffer.

Utilisation conforme à la destination

Cet appareil est construit pour la préparation du café et pour chauffer des boissons.

Toute autre utilisation est à considérer comme impropre et donc dangereuse. Le constructeur ne répond pas en cas de dommages découlant d'une utilisation impropre de l'appareil.

Mode d'emploi

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures et des dommages à l'appareil.

Le constructeur ne répond pas des dommages découlant du non-respect de ce mode d'emploi.



Nota Bene :

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. En cas de cession de l'appareil à d'autres personnes, leur remettre également ce mode d'emploi.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi la machine automatique pour café et cappuccino.

Nous vous souhaitons de bien profiter de votre nouvel appareil. Prenez quelques minutes pour lire ce mode d'emploi. Vous éviterez ainsi de vous exposer à des risques ou d'endommager la machine.

Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses correspondent à la légende indiquée dans la Description de l'appareil (p.2-3).

Problèmes et réparations

En cas de problèmes, chercher avant tout à les résoudre en suivant les consignes indiquées dans les paragraphes « Messages visualisés à l'écran » à la p. 39 et « Résolution des problèmes » à la p. 40 .


En cas d'inefficacité ou pour plus d'informations, il est conseillé de s'adresser au service client en téléphonant au numéro indiqué sur le feuillet « Service client » joint.

Si votre pays ne se trouve pas parmi ceux indiqués sur le papier, appelez au numéro indiqué sur la garantie. Pour les éventuelles réparations, s'adresser exclusivement à l'Assistance Technique De'Longhi. Les adresses sont indiquées dans le certificat de garantie qui accompagne la machine.

DESCRIPTION

Description de l'appareil







(p. 3 - A)

- A1. Couvercle du réservoir à grains
- A2. Couvercle de l'entonnoir pour le café pré-moulu
- A3. Réservoir à grains
- A4. Entonnoir pour le café pré-moulu
- A5. Bouton  : pour allumer ou éteindre la machine (veille)
- A6. Plateau d'appui pour tasses
- A7. Embout de sélection de l'accessoire à cappuccino
- A8. Accessoire à cappuccino
- A9. Buse de l'accessoire à cappuccino
- A10. Bec verseur café (hauteur réglable)
- A11. Bac de récupération de la condensation
- A12. Plateau d'appui pour tasses
- A13. Indicateur du niveau d'eau de l'égouttoir
- A14. Égouttoir
- A15. Bac pour les marcs de café
- A16. Interrupteur général (ON/OFF)
- A17. Cordon d'alimentation
- A18. Volet infuseur
- A19. Infuseur
- A20. Réservoir à eau
- A21. Logement du filtre adoucisseur d'eau
- A22. Couvercle réservoir à eau
- A23. Poignée de réglage du degré de mouture


Description du panneau de contrôle


(p. 2 - B)

Certaines icônes du panneau de contrôle ont une double fonction : celle-ci est signalée entre parenthèses, à l'intérieur de la description.

- B1. Icône OK (Au moment de l'accès au menu programmation, appuyer pour confirmer la rubrique sélectionnée)
- B2. Icône  pour accéder ou quitter le menu programmation
- B3. Écran
- B4. Icône  : pour sélectionner la longueur du café (Lors de l'accès au menu programmation, appuyer dessus pour parcourir les rubriques du menu)
- B5. Icône de sélection de l'arôme  : appuyer dessus pour sélectionner le goût du café (Lors de l'accès au menu programmation, appuyer dessus pour parcourir les rubriques du menu)
- B6. Icône  : pour préparer 2 tasses de café avec les programmations affichées à l'écran
- B7. Icône  : pour préparer 1 tasse de café avec les programmations affichées à l'écran
- B8. Icône  : pour préparer un café ALLONGÉ

B9. Icône  : pour préparer un café DOUBLE+

B10. Icône  : pour produire de l'eau chaude

B11. Icône  : pour produire de la vapeur

Description des accessoires

(p. 2 - C)

- C1. Doseur pour café pré-moulu
- C2. Pinceau de nettoyage
- C3. Bande réactive « Total Hardness Test »
- C4. Filtre adoucisseur (*uniquement sur certains modèles)
- C5. Détartrant

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Contrôle de l'appareil

Après avoir retiré l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil et de la présence de tous les accessoires. Ne pas utiliser l'appareil en présence de dommages évidents. S'adresser à l'Assistance Technique De'Longhi.

Installation de l'appareil

Attention !

Lors de l'installation de l'appareil, respecter les consignes de sécurité suivantes :

- L'appareil émet de la chaleur dans l'environnement. Après avoir placé l'appareil sur le plan de travail, vérifier qu'il y ait un espace libre d'au moins 3 cm entre les surfaces de l'appareil, les parties latérales et la partie arrière, ainsi qu'un espace d'au moins 15 cm au-dessus de la machine à café.
- L'éventuelle introduction d'eau dans l'appareil pourrait l'endommager.
Ne pas placer l'appareil à proximité de robinets d'eau ou d'éviers.
- L'appareil pourrait s'abîmer si l'eau gèle à l'intérieur.
Ne pas installer l'appareil dans un lieu où la température peut descendre en dessous du point de congélation.
- Positionner le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas abîmé par des arrêtes tranchantes ou par le contact avec des surfaces chaudes (par ex. plaques électriques).

Branchement de l'appareil

Attention !

S'assurer que la tension du secteur corresponde à celle indiquée sur la plaquette située au-dessous de l'appareil.



Brancher l'appareil uniquement à une prise de courant installée dans les règles de l'art, ayant une intensité minimum de 10A et munie d'une mise à la terre efficace.

En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faire remplacer par un autre type plus approprié, par un personnel qualifié.

Première mise en marche de l'appareil

Nota Bene :

- La machine a été contrôlée en usine en utilisant du café ; il est donc tout à fait normal de trouver des traces de café dans le moulin. Il est dans tous les cas garanti que cette machine est neuve.
 - Il est conseillé de personnaliser le plus rapidement possible la dureté de l'eau en suivant la procédure décrite dans le paragraphe « Programmation de la dureté de l'eau » (p. 32).
1. Brancher la machine au secteur et s'assurer que l'interrupteur général, placé sur l'arrière de cette dernière, soit enfoncé (fig. 1).
 2. Extraire le réservoir d'eau (fig. 2), ouvrir le couvercle (fig. 3), remplir jusqu'à la ligne MAX avec de l'eau fraîche ; refermer le couvercle et réinsérer ensuite le réservoir ».

Sélectionner la langue souhaitée en avançant ou en reculant à l'aide du bouton  ou  ou bien en laissant que les langues s'affichent alternativement (toutes les 3 secondes environ) à l'écran :

3. quand le français apparaît, maintenir l'icône OK (fig. 4) enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à l'affichage du message : « Français installé ».

Continuer en suivant les instructions visualisées sur l'écran de la machine :

4. « EAU CHAUDE, Appuyer sur OK » : placer au-dessous de l'accessoire à cappuccino un récipient (fig. 5) d'une capacité de 100ml.
5. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer (fig. 4) : l'appareil fait couler de l'eau par la buse puis s'éteint automatiquement.

Maintenant, la machine à café est prête pour être utilisée normalement.

Nota Bene :

- À la première utilisation, il est nécessaire de faire 4-5 cafés avant que la machine ne commence à donner un résultat satisfaisant.
- Pour savourer un café encore meilleur et obtenir des performances optimales de la machine, il est conseillé d'installer le filtre adoucisseur en suivant les indications au paragraphe « FILTRE ADOUCISSEUR » (p. n'est pas fourni avec le filtre, il est possible de le demander aux centres d'assistance agréés De'Longhi).

ALLUMAGE DE L'APPAREIL


Nota Bene !

- Avant d'allumer l'appareil, vérifier que l'interrupteur général soit enfoncé (fig. 1).

- À chaque allumage, l'appareil effectue automatiquement un cycle de préchauffage et de rinçage qui ne peut pas être interrompu. L'appareil est prêt à l'emploi uniquement après l'exécution de ce cycle.

Risque de brûlures !

Durant le rinçage, un peu d'eau chaude coule des bacs verseurs de café ; elle sera récupérée dans le bac de récupération situé au-dessous. Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau.

- Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton  (fig. 6) : l'écran affiche le message « Chauffage, Veuillez patienter ».


Lorsque le chauffage est terminé, la machine affiche un autre message : « Rinçage » ; de cette façon, l'appareil chauffe l'eau et la fait couler dans les tuyaux internes pour qu'ils se réchauffent. L'appareil est à température lorsque l'écran affiche le message indiquant le goût et la quantité de café.

EXTINCTION DE L'APPAREIL

À chaque extinction, l'appareil effectue un rinçage automatique, à condition qu'un café ait été préparé.


Risque de brûlures !

Durant le rinçage, un peu d'eau chaude coule des bacs verseurs de café. Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau.

- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton  (fig. 6).
- L'écran affiche le message « Extinction en cours. Veuillez patienter » : si prévu, l'appareil effectue le rinçage puis s'éteint (stand-by).

Nota Bene !




Si l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, débrancher l'appareil du secteur :

- éteindre auparavant l'appareil en appuyant sur le bouton  (fig. 6) ;
- appuyer sur l'interrupteur général situé sur le côté de l'appareil (fig. 1).

Attention !

Ne jamais appuyer sur l'interrupteur général quand l'appareil est allumé. Si le modèle est allumé.

CONFIGURATIONS DU MENU




Pour accéder au menu programmation, appuyer sur l'icône  MENU (B2) ; pour parcourir les rubriques du menu, appuyer sur  ou sur  (fig. 7).

Rinçage

Cette fonction permet de faire sortir de l'eau chaude par le bec verseur de café (A10), de sorte à nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine.

Placer un récipient d'une capacité min. 100ml sous le bec verseur de café.

Pour activer cette fonction, procéder comme suit :

1. Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Rinçage » ;
3. Appuyer sur l'icône OK (fig.4): l'écran affiche « Confirmer? » ;



Attention ! Risque de brûlures.

Ne jamais laisser la machine sans surveillance quand de l'eau chaude est en cours de distribution.

4. Appuyer sur l'icône OK : au bout de quelques secondes, de l'eau chaude sort du bec verseur de café pour nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine.



Nota Bene !

- Il est possible d'arrêter la distribution à tout moment en appuyant sur n'importe quelle icône.
- Pour des périodes d'inutilisation supérieures à 3-4 jours, il est vivement conseillé d'effectuer, après avoir allumé la machine, 2/3 rinçage avant de l'utiliser.

Détartrage

Pour les instructions concernant le détartrage, consulter la p. 35 .

Installer le filtre








Pour les instructions concernant l'installation du filtre, consulter le paragraphe « Filtre adoucisseur » (p. 37).

Remplacement du filtre (si installé)

Pour les instructions concernant le remplacement du filtre, consulter le paragraphe « Remplacement du filtre » (p.38).

Régler l'heure

Pour régler l'heure sur l'écran, procéder comme suit :

1. Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Régler l'heure » ;
3. Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) : les heures clignotent ;
4. Appuyer sur  ou sur  pour modifier es heures ;
5. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer : les minutes clignotent ;
6. Appuyer sur  ou sur  pour modifier les minutes ;
7. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer.

L'heure est ainsi réglée : appuyer ensuite sur l'icône  pour quitter le menu.

Démarrage automatique









Il est possible de programmer l'heure de démarrage automatique de façon à ce que la machine soit prête à l'emploi à une certaine heure (par exemple le matin) et pouvoir immédiatement faire le café.




Nota Bene !


Pour que cette fonction se mette en marche, l'heure doit être correctement configurée.

Pour activer le démarrage automatique, procéder comme suit :

1. Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Démarrage automatique » ;
3. Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) : l'écran affiche « Activer? » ;
4. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer ;
5. Appuyer sur  ou sur  pour sélectionner les heures ;
6. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer ;
7. Appuyer sur  ou sur  pour modifier les minutes ;
8. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer ;
9. Appuyer ensuite sur l'icône  pour quitter le menu.

Après avoir confirmé l'horaire, l'activation du démarrage automatique est signalée à l'écran par le symbole  qui s'affiche à côté de l'heure.






Pour désactiver la fonction :

1. Sélectionner l'option démarrage automatique dans le menu ;
 2. Appuyer sur l'icône OK : l'écran affiche le message « Désactiver? » ;
 3. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer ;
- L'écran n'affiche plus le symbole .

Arrêt automatique (standby)

Il est possible de configurer l'arrêt automatique pour faire en sorte que la machine s'éteigne au bout de 15 ou 30 minutes ou bien au bout d'1, 2 ou 3 heures.

Pour programmer l'arrêt automatique, procéder comme suit :





1. Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Arrêt automatique » ;
3. Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) ;
4. Appuyer sur  ou sur  jusqu'à l'affichage de la durée de fonctionnement souhaitée (15 ou 30 minutes, ou bien au bout d'1, 2 ou 3 heures) ;
5. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer ;

- Appuyer ensuite sur l'icône  pour quitter le menu. L'arrêt automatique est ainsi reprogrammé.

Économie d'énergie

Avec cette fonction il est possible d'activer ou de désactiver la modalité économie d'énergie. Lorsque la fonction est active, elle garantit une consommation d'énergie moindre, conformément aux normes européennes en vigueur.

Pour désactiver (ou activer) la modalité « économie d'énergie », procéder comme suit :

- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Économie d'énergie » ;
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) : l'écran affiche le message « Désactiver? » (ou « Activer? », si la fonction a été désactivée) ;
- Appuyer sur l'icône OK pour désactiver (ou activer) la modalité économie d'énergie ;
- Appuyer ensuite sur l'icône  pour quitter le menu.

Lorsque la fonction est activée, l'écran affiche, après un moment d'inactivité, «Économie d'énergie».









Nota Bene !

- En modalité d'économie d'énergie, la machine nécessite quelques secondes d'attente avant de faire couler le premier café car elle doit préchauffer.
- Pour préparer n'importe quelle boisson, appuyer sur une icône quelconque pour quitter la modalité économie d'énergie, puis appuyer sur l'icône correspondante à la boisson souhaitée.

Réglage de la température

Pour modifier la température de l'eau utilisée pour faire le café, procéder de la façon suivante :







- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Définir température » ;
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) ;
- Appuyer sur  ou sur  jusqu'à l'affichage de la température souhaitée (●=basse; ●●●●=maximum) ;
- Appuyer sur l'icône OK pour confirmer ;
- Appuyer ensuite sur l'icône  pour quitter le menu.

Réglage de la dureté de l'eau

Pour les instructions concernant le réglage de la dureté de l'eau, consulter la p. 37 .





Programmation de la langue

Pour modifier la langue de l'écran, procéder comme suit :

- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Définir langue » ;
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) ;
- Appuyer sur  ou sur  jusqu'à l'affichage de la langue souhaitée ;
- Appuyer sur l'icône OK pour confirmer ;
- L'écran affiche la confirmation de la langue installée ;
- Appuyer ensuite sur l'icône  pour quitter le menu.

Signal sonore




Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le signal sonore que la machine émet à chaque pression sur des icônes/boutons, à chaque insertion et retrait de l'égouttoir et à chaque ouverture/fermeture du volet. Pour désactiver ou activer à nouveau le signal sonore, procéder comme suit :

- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Signal sonore » ;
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) : l'écran affiche le message « Désactiver? » (ou « Activer? », si désactivé) ;
- Appuyer sur l'icône OK pour activer ou désactiver le signal sonore ;
- Appuyer ensuite sur l'icône  pour quitter le menu.

Valeurs par défaut (réinitialisation)






Cette fonction permet de rétablir toutes les configurations du menu et toutes les programmations des quantités qui reviennent aux réglages d'usine (mise à part la langue qui reste programmée).


Pour rétablir les valeurs par défaut, procéder de la façon suivante :

- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Valeurs par défaut » ;
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) ;
- L'écran affiche le message «Confirmer ?» ;
- Appuyer sur l'icône OK pour confirmer et quitter.

Statistiques

Cette fonction permet de visualiser les données statistiques de la machine. Pour les visualiser, procéder comme suit :

- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Statistiques » ;
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) ;
- En appuyant sur  ou sur  , il est possible de vérifier :
 - le nombre de cafés préparés ;

- le nombre de litres d'eau total distribués ;
 - le nombre de détartrages effectués ;
 - le nombre de fois que le filtre adoucisseur a été remplacé.
5. Appuyer ensuite 2 fois sur l'icône  pour quitter le menu.

PRÉPARATION DU CAFÉ

Sélection du goût du café

La machine est réglée en usine pour faire du café au goût normal.

Il est possible de sélectionner les goûts suivants :

Goût Extra-léger

Goût Léger


Goût Normal

Goût Fort

Goût Extra-Fort

Pour changer le goût, appuyer plusieurs fois sur l'icône  (fig. 8) jusqu'à l'affichage du goût souhaité.




Sélection de la quantité de café dans la tasse

La machine est réglée en usine pour donner une quantité normale de café. Pour sélectionner la quantité de café, appuyer sur l'icône  (fig. 9) jusqu'à l'affichage du message relatif à la quantité de café souhaitée :

Café sélectionné	Quantité de café dans la tasse (ml)
MON CAFÉ	Programmable : de ≈20 à ≈180
CAFÉ COURT	≈40
NORMAL	≈60
ALLONGÉ	≈90
EXTRA-ALLONGÉ	≈120

Personnalisation de la quantité de mon café

La machine est déjà pré-réglée en usine pour distribuer environ 30ml de « MON CAFÉ ». Pour modifier cette quantité, procéder de la façon suivante :

1. Placer une tasse sous le bec verseur de café (fig. 10).
2. Appuyer sur l'icône  (fig.9) jusqu'à l'affichage du message « MON CAFÉ ».
3. Maintenir l'icône (B1)  (B7) enfoncée jusqu'à l'affichage du message « 1 MON CAFÉ Programmer quantité », et la machine commence à faire couler le café ; relâcher ensuite l'icône ;
4. Dès que le café atteint le niveau souhaité dans la tasse, appuyer de nouveau sur le bouton .

La quantité de café dans la tasse est alors programmée selon le nouveau réglage.

Réglage du moulin à café

Le moulin à café ne doit pas être réglé, du moins au début, car il est déjà pré-réglé en usine de sorte à obtenir une bonne distribution de café.

Toutefois, si après avoir préparé les premiers cafés, la distribution s'avère peu dense et avec peu de crème ou trop lente (au goutte à goutte), il est nécessaire d'effectuer une correction en l'aide de la poignée de réglage du degré de mouture (fig. 11).

Nota Bene !

La poignée de réglage doit être tournée uniquement pendant que le moulin est en marche.



Si le café sort trop lentement ou s'il ne sort pas du tout, tourner d'un cran dans le sens horaire vers le numéro 7.

Pour obtenir en revanche une distribution de café plus dense et améliorer l'aspect de la crème, tourner d'un cran dans le sens anti-horaire vers le numéro

1 (pas plus d'un cran à la fois, au risque que le café sorte au goutte à goutte).

L'effet de cette correction se remarque uniquement après la préparation d'au moins 2 cafés. Si après ce réglage, le résultat souhaité n'a pas été obtenu, il est nécessaire de répéter la correction en tournant la poignée d'un autre cran.

Conseils pour un café plus chaud



Pour obtenir un café plus chaud il est conseillé de :

- effectuer un rinçage en sélectionnant la fonction « Rinçage » dans le menu programmation (p. 29)
- chauffer les tasses avec de l'eau chaude (utiliser la fonction eau chaude) ;
- augmenter la température du café dans le menu programmation (p. 30).

Préparation du café en utilisant le café en grains

Attention !

Ne pas utiliser de grains de café caramélisés ou confits, ils peuvent se coller sur le moulin à café et le rendre inutilisable ou l'endommager.

1. Introduire le café en grains dans le bac prévu à cet effet (fig. 12).
2. Placer sous les bacs verseurs :
 - 1 tasse, si vous souhaitez un café (fig. 10) ;
 - 2 tasses, pour obtenir 2 cafés (fig. 13) ;
3. Baisser les bacs verseurs de sorte à les approcher le plus possible des tasses ; la crème sera ainsi meilleure (fig. 14).
4. Appuyer sur l'icône relative à la distribution souhaitée (1 tasse  ou 2 tasses ).

- La préparation commence et l'écran affiche la longueur sélectionnée et une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.

i Nota Bene :

- Pendant que la machine fait le café, la distribution peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur n'importe quelle icône.
- Dès que la distribution est terminée, pour augmenter la quantité de café dans la tasse, il suffit de maintenir l'une des icônes de distribution du café (B6 ou B7) enfoncée (pendant 3 secondes).

Une fois la préparation terminée, l'appareil est prêt pour une nouvelle utilisation.

! Attention !

- Pendant l'utilisation, l'écran affiche quelques messages (REPLIR RÉSERVOIR, VIDER BAC À MARCS DE CAFÉ, etc.) dont la signification est indiquée dans le paragraphe « Messages visualisés à l'écran » (p. 39)
- Pour obtenir un café plus chaud, consulter le paragraphe « Conseils pour un café plus chaud » (p. 31)
- Si le café sort au goutte à goutte ou peu dense, avec peu de crème ou bien trop froid, lire les conseils indiqués dans le chapitre « Résolution des problèmes » (p. 40)



Préparation du café en utilisant le café pré-moulu

! Attention !

- Ne jamais introduire du café en grains dans l'entonnoir à café pré-moulu, la machine pourrait s'abîmer.
- Ne jamais introduire le café pré-moulu avec la machine éteinte, pour éviter qu'il ne se répande à l'intérieur de la machine et qu'il ne la salisse. Dans ce cas, la machine pourrait s'abîmer.
- Ne jamais introduire plus d'une dose rase, l'intérieur de la machine pourrait se salir ou l'entonnoir pourrait se boucher.

i Nota Bene !

En utilisant du café pré-moulu, il est possible de préparer uniquement une tasse de café à la fois.


- Appuyer plusieurs fois sur l'icône  (fig. 8) jusqu'à l'affichage de « Pré-moulu ».
- Ouvrir le couvercle de l'entonnoir à café pré-moulu (A2).
- S'assurer que l'entonnoir ne soit pas bouché, puis introduire une dose rase de café pré-moulu.
- Placer une tasse sous le bac verseur de café (fig. 10).
- Appuyer sur l'icône 1 tasse  (B7).

- La préparation commence et l'écran affiche la longueur sélectionnée et une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.

i Nota Bene !




Si la modalité « Économie d'énergie » est activée, la distribution du premier café pourrait nécessiter quelques secondes d'attente.

Préparation du café DOUBLE avec du café en grains

Suivre les instructions du paragraphe « Préparation du café avec du café en grains » pour préparer la machine et appuyer sur l'icône  (B9).

Personnalisation de la quantité de café DOUBLE+

La machine est pré-configurée en usine pour faire couler environ 120ml de café DOUBLE+. Pour modifier ce choix, procéder comme suit :


- Placer une tasse ou un verre suffisamment grand sous les bacs verseurs de café. (fig. 10) ;
- Appuyer et maintenir enfoncée l'icône  (B9) jusqu'à l'affichage du message « Programmer quantité » ;
- Relâcher l'icône  : la machine commence à faire couler le café ;
- Dès que le café atteint le niveau souhaité dans la tasse, appuyer de nouveau sur l'icône .

La quantité de café dans la tasse est alors programmée selon le nouveau réglage.


i Nota Bene !

La quantité minimum programmable est d'environ 80ml.
La quantité maximum programmable est d'environ 160ml.

Préparation du café ALLONGÉ avec du café en grains

Suivre les instructions du paragraphe « Préparation du café avec du café en grains » pour préparer la machine et appuyer sur l'icône  (B8).




Préparation du café ALLONGÉ avec du café pré-moulu

- Suivre les instructions indiquées aux points 1-2-3-4 du paragraphe « Préparation du café avec du café pré-moulu », puis appuyer sur l'icône  (B8).
- La machine commence à faire couler du café et une barre de progression apparaît ; le message « INTRODUIRE CAFÉ PRÉ-MOULU, Appuyer sur OK » s'affiche.
- Insérer ensuite une dose rase de café pré-moulu et appuyer sur **OK** (fig. 4).

4. La préparation reprend et l'appareil affiche la barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.

Personnalisation de la quantité de café ALLONGÉ

La machine est pré-configurée en usine pour faire couler environ 200 ml de café ALLONGÉ. Pour modifier ce choix, procéder comme suit :

1. Placer une tasse ou un verre suffisamment grand sous les becs verseurs de café (fig. 10).
2. Appuyer et maintenir enfoncée l'icône  (B8) jusqu'à l'affichage du message « Programmer quantité ».
3. Relâcher l'icône  : la machine commence à faire couler le café ;
4. Dès que le café atteint le niveau souhaité dans la tasse, appuyer de nouveau sur l'icône .

La quantité de café dans la tasse est alors programmée selon le nouveau réglage.



Nota Bene !

Si la programmation est effectuée avec du café pré-moulu, la machine demandera l'insertion d'une deuxième dose rase de café.

PRÉPARATION DU CAPPUCCINO ET DU LAIT CHAUD (MOUSSEUX)



Risque de Brûlures !

Durant ces préparations de la vapeur sort : faire attention à ne pas se brûler.



1. Pour un cappuccino, préparer le café dans une grande tasse ;
2. Remplir un récipient, de préférence muni d'une poignée pour ne pas se brûler, avec environ 100 grammes de lait pour chaque cappuccino à préparer. Dans le choix des dimensions du récipient, tenir compte que le volume augmentera de 2 à 3 fois ;



Nota Bene :

Pour obtenir une mousse plus dense et riche, utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé et à la température du réfrigérateur (environ 5°C). Pour éviter d'obtenir un lait peu mousseux, ou bien avec des grosses bulles, toujours nettoyer la buse à cappuccino de la façon décrite dans le paragraphe « Nettoyage de la buse à cappuccino après l'emploi ».

3. Vérifier que l'embout de l'accessoire à cappuccino soit vers le bas, sur la fonction « CAPPUCCINO » (Fig. 15) ;

4. L'accessoire à cappuccino peut être légèrement tourné vers l'extérieur, pour pouvoir utiliser des récipients de toute taille (fig. 16).
5. Plonger la buse à cappuccino dans le récipient du lait en faisant attention à ne jamais plonger la bague de couleur noire ;
6. Appuyer sur le bouton  (B11) : l'écran affiche « VAPEUR » ;
7. Au bout de quelques secondes, de la vapeur sort de l'accessoire à cappuccino, ce qui donne un aspect crémeux au lait et en augmente le volume ;
8. Pour obtenir une mousse plus crémeuse, faire tourner le récipient avec de lents mouvements du bas vers le haut. (Il est conseillé de ne pas distribuer de la vapeur plus de 3 minutes de suite) ;
9. Après avoir obtenu la mousse souhaitée, interrompre la distribution de vapeur en appuyant de nouveau sur le bouton. .



Risque de Brûlures !

Éteindre la vapeur, avant d'extraire le récipient avec le lait émulsionné pour éviter des brûlures causées par les éclaboussures de lait bouillant.

10. Ajouter la crème de lait au café précédemment préparé. Le cappuccino est prêt : sucrer et éventuellement saupoudrer un peu de cacao en poudre sur la mousse.



Nota Bene !

Si la modalité « Économie d'énergie » est activée, la distribution de vapeur pourrait nécessiter quelques secondes d'attente.

Préparation du lait chaud (non mousseux)

Pour préparer du lait chaud non mousseux, procéder de la façon décrite dans le paragraphe précédent, en s'assurant que l'embout de l'accessoire à cappuccino soit vers le haut, sur la fonction « LAIT CHAUD »


Nettoyage de la buse à cappuccino après l'emploi

Nettoyer la buse à cappuccino à chaque utilisation, pour éviter que des résidus de lait ne se déposent ou que la buse ne se bouche.



Risque de Brûlures !

Durant le nettoyage, un peu d'eau chaude sort de la buse à cappuccino. Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau.

1. Faire couler un peu d'eau en appuyant sur le bouton  (B10). Appuyer ensuite de nouveau sur le bouton pour interrompre la distribution d'eau chaude.
2. Attendre quelques minutes que la buse à cappuccino refroidisse : tourner dans le sens anti-horaire et tirer la buse vers le bas pour l'extraire (fig. 17).
3. Déplacer l'embout vers le haut (fig. 18).
4. Tirer la buse vers le bas (fig. 19).
5. Contrôler que les trous indiqués par la flèche en fig. 20 ne soient pas bouchés. Si nécessaire, les nettoyer à l'aide d'une épingle.
6. Réinsérer la buse (A9), déplacer l'embout vers le bas et réinsérer l'accessoire à cappuccino sur la buse (fig. 21) en le tournant dans le sens horaire et en le poussant vers le haut, jusqu'à ce qu'il s'accroche.

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE





Attention ! Risque de brûlures.

Ne jamais laisser la machine sans surveillance quand de l'eau chaude est en cours de distribution.






Nota Bene !

Si la modalité « Économie d'énergie » est activée, la sortie d'eau chaude pourrait nécessiter quelques secondes d'attente.

1. Placer un récipient sous la buse (le plus près possible afin d'éviter les éclaboussures).
2. Appuyer sur l'icône  (B10). L'écran affiche le message « EAU CHAUDE » ainsi qu'une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.
3. La machine fait couler environ 250 ml d'eau chaude puis interrompt automatiquement la distribution. Pour interrompre manuellement la distribution d'eau chaude, appuyer de nouveau sur l'icône .

Modifier la quantité d'eau distribuée automatiquement

La machine a été programmée en usine pour faire sortir automatiquement environ 250 ml d'eau chaude. Pour modifier cette quantité, procéder de la façon suivante :

1. Placer un récipient sous la buse (fig. 5).
2. Maintenir l'icône  (B10) enfoncée jusqu'à l'affichage du message « EAU CHAUDE Programmer quantité » ; relâcher ensuite l'icône .
3. Quand l'eau chaude atteint le niveau souhaité dans la tasse, appuyer de nouveau sur l'icône .

La machine est maintenant reprogrammée selon les nouvelles quantités.

NETTOYAGE

Nettoyage de la machine

Les pièces suivantes de la machine doivent être nettoyées périodiquement :

- bac à marcs de café (A15),
- bac de récupération des gouttes (A14),
- réservoir d'eau (A20),
- buse à cappuccino (A8),
- becs verseurs de café (A10),
- entonnoir pour introduction de café pré-moulu (A2),
- l'infuseur (A19), accessible après avoir ouvert le volet de service (A18),
- panneau de contrôle (B)



Attention !

- Pour le nettoyage de la machine, ne pas utiliser de solvants, de nettoyants abrasifs ou de l'alcool. Avec les super-automatiques De'Longhi, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'adjuvants chimiques pour le nettoyage de la machine.
- Aucune pièce de la machine ne peut être lavée au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour retirer les incrustations ou les dépôts de café car ils pourraient rayer les surfaces en métal ou en plastique.

Nettoyage du bac à marcs de café

Lorsque l'écran affiche le message « VIDER LE BAC À MARCS DE CAFÉ », il faut le vider et le nettoyer. Tant que le bac à marcs de café n'est pas nettoyé, la machine ne peut pas faire de café. L'appareil signale la nécessité de vider le bac à marcs de café même s'il n'est pas plein, si 72 heures se sont écoulées après la première préparation effectuée (pour que le décompte des 72 heures soit correctement effectué, la machine ne doit jamais être éteinte avec l'interrupteur général).



Attention ! Risque de brûlures

Après la distribution de plusieurs cappuccinos à la suite, le plan d'appui pour les tasses devient chaud. Il faut attendre qu'il refroidisse avant de le toucher, et le prendre uniquement par l'avant.

Pour effectuer le nettoyage (avec la machine allumée) :

- Extraire l'égouttoir (fig. 22), le vider et le nettoyer.
- Vider et nettoyer soigneusement le bac à marcs (A15) en prenant soin de retirer tous les résidus qui peuvent se déposer au fond : le pinceau fourni (C2) est doté d'une brosse adaptée à cette opération.
- Contrôler le bac de récupération de la condensation (A11) et, s'il est plein, le vider (fig. 23).



Attention !

Lors de l'extraction de l'égouttoir, il est obligatoire de toujours vider le bac à marcs de café même s'il est peu rempli. Si cette opération n'est pas effectuée, lors de la préparation des cafés suivants, le bac à marcs de café peut se remplir plus que prévu et obstruer la machine.

Nettoyage de l'égouttoir et du bac de récupération de la condensation



Attention !

L'égouttoir (A14) est doté d'un flotteur (rouge) (A13) qui indique le niveau d'eau présent (fig. 24). Avant que cet indicateur ne commence à dépasser du plateau d'appui des tasses, il est nécessaire de vider le bac et de le nettoyer, sinon l'eau peut déborder et endommager le plan d'appui ou la zone alentour.

Pour retirer l'égouttoir :

1. Extraire l'égouttoir et le bac à marcs de café (fig. 22) ;
2. Vider l'égouttoir (A14) et le bac à marcs de café (A15), puis les laver ;
3. Contrôler le récipient de récupération de la condensation (A11) et, s'il est plein, le vider.
4. Remettre en place l'égouttoir ainsi que le bac à marcs de café.

Nettoyage interne de la machine



Risque de décharges électriques !

Avant d'effectuer les opérations de nettoyage des parties internes, il faut éteindre la machine (voir «Arrêt de l'appareil», p. 28) et la débrancher du secteur. Ne jamais plonger la machine dans l'eau.

1. Contrôler régulièrement (environ une fois par mois) que l'intérieur de la machine (accessible une fois l'égouttoir enlevé (A14)) n'est pas sale. Si nécessaire, retirer les dépôts de café à l'aide du pinceau fourni (C2) et d'une éponge.
2. Aspirer tous les résidus à l'aide d'un aspirateur (fig. 25).

Nettoyage du réservoir à eau

1. Nettoyer régulièrement (environ une fois par mois) et à chaque remplacement du filtre adoucisseur (C4)(si prévu) le réservoir d'eau (A20) à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de nettoyant doux.
2. Retirer le filtre (si présent) et le rincer à l'eau claire.
3. Réinsérer le filtre (si prévu), remplir le réservoir avec de l'eau fraîche et réinsérer le réservoir.
4. (Modèles avec filtre adoucisseur uniquement) Faire couler environ 100 ml d'eau chaude pour réactiver le filtre.

Nettoyage des becs verseurs de café

1. Nettoyer périodiquement les becs verseurs de café à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon (fig. 26).

2. Contrôler que les trous des becs verseurs de café ne soient pas bouchés. Si nécessaire, retirer les dépôts de café à l'aide d'un cure-dent (fig. 26).

Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu

Contrôler périodiquement (environ une fois par mois) que l'entonnoir pour l'introduction du café (A4) pré-moulu ne soit pas bouché. Si nécessaire, retirer les dépôts de café à l'aide du pinceau (C2) fourni.

Nettoyage de l'infuseur

L'infuseur (A19) doit être nettoyé au moins une fois par mois.



Attention !

L'infuseur ne peut pas être extrait quand la machine est allumée.

1. S'assurer que la machine ait correctement effectué l'extinction (voir « Extinction de l'appareil », p. 28).
2. Ouvrir le volet infuseur (fig. 27) situé sur le côté droit.
3. Enfoncer vers l'intérieur les deux boutons de décrochage de couleur rouge et extraire en même temps l'infuseur vers l'extérieur (fig. 28).
4. Plonger pendant environ 5 minutes l'infuseur dans l'eau puis le rincer sous le robinet.



Attention !

RINCER UNIQUEMENT À L'EAU

Pas de nettoyants - pas de lave-vaisselle

Nettoyer l'infuseur sans utiliser de nettoyants, il pourrait s'abîmer.

5. À l'aide du pinceau (C2), nettoyer les éventuels résidus de café sur le logement de l'infuseur, visibles par le volet infuseur.
6. Après le nettoyage, remettre l'infuseur en place en l'enfilant dans le support (fig. 29) ; puis appuyer sur l'inscription PUSH jusqu'au « clic » d'accrochage.



Nota Bene !

Si l'infuseur est difficile à insérer, il est nécessaire (avant l'insertion) de le mettre à la bonne dimension en appuyant sur les leviers comme indiqué en fig. 30.

7. Une fois inséré, s'assurer que les deux boutons rouges se soient levés (fig. 31).
8. Fermer le volet infuseur (A18).




DÉTARTAGE


Détarter la machine quand l'écran affiche le message (dignifiant) « DÉTARTER ».



Attention !

- Le détartrant contient des acides qui peuvent irriter la peau et les yeux. Il est absolument nécessaire de respecter les consignes de sécurité du producteur indiquées sur le récipient du détartrant, et les consignes relatives à la conduite à adopter en cas de contact avec la peau ou les yeux.
- Il est recommandé d'utiliser exclusivement du détartrant De'Longhi. L'utilisation de détartrants non appropriés, ainsi que le détartrage non régulièrement effectué, peut entraîner l'apparition de défauts non couverts par la garantie du producteur.

1. Allumer la machine.
2. Entrer dans le menu en appuyant sur l'icône  (B2).
3. Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à la rubrique « Détartrage ».
4. Sélectionner en appuyant sur l'icône OK (fig. 4) : l'écran affiche « Confirmer? ». Appuyer sur l'icône OK pour confirmer.
5. L'écran affiche « VIDER L'ÉGOUTTOIR » qui s'alterne avec « RETIRER FILTRE » (si le filtre est présent) et avec « Insérer détartrant., Appuyer sur OK ».
6. Vider entièrement le réservoir d'eau (A20) et retirer le filtre adoucisseur (C4) (si présent) ; vider ensuite l'égouttoir (fig. 22) et le bac à marcs de café (A15) et les réinsérer.



7. Verser dans le réservoir d'eau le détartrant jusqu'au niveau A (correspondant à un paquet de 100ml) imprimé à l'arrière du réservoir (fig. 32) ; ajouter ensuite de l'eau (un litre) jusqu'au niveau B (fig. 32) ; réinsérer le réservoir d'eau.

8. Placer un récipient vide ayant une capacité minimale de 1,5l sous les becs verseurs (fig. 5).



Attention ! Risque de brûlures

De l'eau chaude contenant des acides sort des becs verseurs. Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau.

9. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer l'introduction de la solution. Le programme de détartrage effectue automatiquement à intervalles toute une série de rinçages, pour enlever les résidus de calcaire qui se trouvent à l'intérieur de la machine à café. L'écran affiche le message « détartrage en cours ». Le programme de détartrage démarre et le liquide détartrant sort de la buse à eau.

Après environ 30 minutes, l'écran affiche le message « RINCAGE », qui s'alterne avec « REMPLIR RÉSERVOIR ».

10. L'appareil est maintenant prêt pour un processus de rinçage à l'eau fraîche. Extraire le réservoir d'eau, le vider, le rincer à l'eau courante, le remplir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche et insérer le réservoir d'eau dans la machine : l'écran affiche « RINCAGE, Appuyer sur OK ».
11. Vider le récipient utilisé pour récupérer la solution détartrante et le remettre vide sous la buse à eau chaude.
12. Appuyer sur l'icône OK pour commencer le rinçage. L'eau chaude sort de la buse et l'écran affiche le message « RINCAGE, veuillez patienter ».
13. Quand le réservoir d'eau est totalement vide, les messages « RINCAGE », « RÉINSÉRER FILTRE » (s'il a été précédemment retiré) et « REMPLIR RÉSERVOIR » s'alternent à l'écran.
14. Extraire le réservoir d'eau, réinsérer le filtre (s'il a été précédemment retiré), remplir le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche et l'insérer dans la machine : l'écran affiche « RINCAGE, Appuyer sur OK ».
15. Vider le récipient utilisé pour récupérer l'eau de rinçage et le remettre vide sous la buse à eau chaude ;
16. Appuyer sur l'icône OK pour reprendre le rinçage : l'écran affiche le message « RINCAGE, Veuillez patienter », l'eau sort de la buse à eau chaude et la phase de rinçage se conclut par la distribution d'eau par le bec verseur de café (A10).



Attention ! Risque de brûlures.

Ne jamais laisser la machine sans surveillance quand de l'eau chaude est en cours de distribution.

17. Lorsque le réservoir d'eau est complètement vidé, l'écran affiche le message « Rinçage Complet , Appuyer sur OK ».
18. Appuyer sur l'icône **OK**.
19. L'écran affiche le message « REMPLIR RÉSERVOIR » ; une fois rempli et réinséré, l'écran affiche le message « Chauffage, veuillez patienter », au terme duquel la machine sera prête à l'emploi.



Nota Bene !

Si le cycle de détartrage ne se termine pas correctement (ex. coupure d'énergie électrique), il est conseillé de répéter le cycle.


PROGRAMMATION DE LA DURETÉ DE L'EAU

Le message DÉTARTRE est affiché uniquement après une période de fonctionnement pré-réglée qui dépend de la dureté de l'eau.

La machine est pré-configurée en usine sur le niveau de dureté 4. Il est possible de programmer la machine en fonction de la dureté réelle de l'eau courante dans les différentes régions, rendant ainsi l'opération de détartrage moins fréquente.

Mesure de la dureté de l'eau

1. Retirer la bande réactive fournie « TOTAL HARDNESS TEST » de son emballage, accompagnée des instructions en langue anglaise.
2. Plonger entièrement la bande réactive dans un verre d'eau pendant environ une seconde.
3. Extraire la bande de l'eau et la secouer légèrement. Après une minute, 1, 2, 3 ou 4 petits carrés rouges se forment, en fonction de la dureté de l'eau ; chaque petit carré correspond à un niveau.



Réglage de la dureté de l'eau

1. Appuyer sur l'icône (B2) pour entrer dans le menu.
2. Appuyer sur ou sur (fig. 7) pour sélectionner la rubrique « Dureté Eau ».
3. Confirmer la sélection en appuyant sur l'icône OK (fig. 4) ;
4. Appuyer sur ou sur et définir le niveau détecté par la bande réactive (voir fig. du paragraphe précédent).
5. Appuyer sur l'icône OK pour confirmer le réglage.
6. Appuyer sur l'icône pour quitter le menu.


La machine est maintenant programmée selon la nouvelle configuration de la dureté de l'eau.

FILTRE ADOUCISSEUR (*UNIQUEMENT SUR CERTAINS MODÈLES)

Certains modèles sont dotés d'un filtre adoucisseur (C4) : si le modèle n'en est pas doté, il est conseillé de l'acheter auprès des centres d'assistance agréés De'Longhi.

Pour une utilisation correcte du filtre, suivre les instructions indiquées ci-après.

Installation du filtre




33

1. Retirer le filtre (C4) de l'emballage.
2. Tourner le disque du calendrier (fig. 33) afin de visualiser les 2 prochains mois d'utilisation.


Nota Bene

Le filtre a une durée de deux mois si l'appareil est utilisé normalement, en revanche, si la machine n'est pas utilisée tout en ayant le filtre installé, celui-ci a une durée de 3 semaines maximum.

3. Pour activer le filtre, faire couler de l'eau du robinet dans l'orifice du filtre comme indiqué sur la figure, jusqu'à ce que l'eau sorte par les ouvertures latérales pendant plus d'une minute (fig. 34)




34




35

4. Extraire le réservoir de la machine et le remplir d'eau.
5. Insérer le filtre à l'intérieur du réservoir et le plonger complètement pendant une dizaine de secondes, en l'inclinant et en appuyant légèrement dessus afin de permettre aux bulles d'air de sortir (fig. 35).
6. Insérer le filtre dans le logement prévu à cet effet (fig. 36) et l'enfoncer au maximum.
7. Refermer le réservoir avec le couvercle (fig. 37) puis réinsérer le réservoir dans la machine.






36



37




À partir du moment où le filtre est installé, il faut en signaler la présence à la machine.

- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Installer filtre ».
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4).
- L'écran affiche le message « Activer ? ».
- Appuyer sur l'icône OK pour confirmer la sélection : l'écran affiche « EAU CHAUDE appuyer sur OK ».
- Placer un récipient (capacité min. 500 ml) sous le bec verseur d'eau chaude (fig.).
- Appuyer sur l'icône OK pour confirmer la sélection : l'appareil commence à faire couler de l'eau et l'écran affiche le message « Veuillez patienter ».
- Une fois terminée la distribution, la machine revient automatiquement en « Café prêt ».

Le filtre est maintenant activé et il est possible de continuer à utiliser la machine.

Remplacement du filtre

Lorsque l'écran affiche « REMPLACER LE FILTRE » ou quand deux mois se sont écoulés (voir dateur) ou si la machine n'est pas utilisée pendant 3 semaines, il faut remplacer le filtre :





- Extraire le réservoir (A20) et le filtre usé (C4) ;
- Sortir le nouveau filtre de l'emballage et procéder comme illustré aux points 2-3-4-5-6-7 du paragraphe précédent.
- Placer un récipient (capacité min. 500 ml) sous le bec verseur d'eau chaude.
- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Remplacer filtre ».
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) ;
- L'écran affiche le message « Confirmer ? » ;
- Appuyer sur l'icône OK pour confirmer la sélection ;
- L'écran affiche l'inscription « EAU CHAUDE Appuyer sur OK » ;
- Appuyer sur l'icône OK pour confirmer la sélection : l'appareil commence à faire couler de l'eau et l'écran affiche le message « Veuillez patienter ».
- Une fois la distribution terminée, la machine revient automatiquement en « Café prêt ».

Le nouveau filtre est maintenant activé et il est possible de continuer à utiliser la machine.

Enlever le filtre

Si vous souhaitez continuer à utiliser la machine sans le filtre, vous devez l'enlever et en signaler l'élimination. Procéder comme suit :

- Extraire le réservoir, retirer le filtre et réinsérer le réservoir dans la machine ;

- Appuyer sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur  ou sur  (fig. 7) jusqu'à l'affichage du message « Installer filtre, Activé » ;
- Appuyer sur l'icône OK (fig. 4) ;
- L'écran affiche le message « Désactiver ? » ;
- Appuyer sur l'icône OK pour confirmer et sur le bouton  pour quitter le menu.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension :	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Puissance absorbée :	1450W
Pression :	1,5MPa (15 bars)
Capacité max. réservoir d'eau :	1,4 l
Dimensions (LxPxH) :	195x480x340 mm
Longueur du cordon :	1660 mm
Poids :	9,3 kg
Capacité max. du bac à grains :	150 g



L'appareil est conforme aux directives CE suivantes :


- Directives Basse Tension 2006/95/CE et amendements suivants ;
- Directive EMC 2004/108/CE et amendements suivants ;
- Règlement européen Mode veille 1275/2008
- Les matériaux et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes aux prescriptions du règlement européen 1935/2004.

ÉLIMINATION



Conformément à la Directive européenne 2002/96/EC, ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers mais l'amener auprès d'une déchetterie officielle.

MESSAGES VISUALISÉS À L'ÉCRAN

MESSAGE VISUALISÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
REEMPLIR LE RÉSERVOIR	L'eau dans le réservoir (A20) est insuffisante.	Remplir le réservoir d'eau et/ou l'insérer correctement, en l'enfonçant au maximum jusqu'à son accrochage.
VIDER LE TIROIR À MARCS	Le bac à marcs (A15) de café est plein.	Vider le récipient à marc, l'égouttoir et effectuer le nettoyage, puis les réinsérer. Important : lors de l'extraction du bac de récupération des gouttes, il est obligatoire de toujours vider le bac à marcs de café même s'il est peu rempli. Si cette opération n'est pas effectuée, lors de la préparation des cafés suivants, le bac à marcs de café peut se remplir plus que prévu et obstruer la machine.
MOUTURE TROP FINE RÉGLER LE MOULIN À CAFÉ	La mouture est trop fine et le café sort par conséquent trop lentement ou ne sort pas du tout.	Répéter la distribution du café et tourner la poignée de réglage de la mouture (fig. 11) d'un cran vers le numéro 7 dans le sens horaire, pendant que le moulin à café est en marche. Si après avoir fait au moins 2 cafés, la distribution est encore trop lente, répéter la correction en tournant la poignée de réglage d'un autre cran (voir réglage moulin à café p. 35) le problème persiste, vérifier que le réservoir d'eau soit inséré à fond.
	En cas de présence d'adoucesseur, une bulle d'air a pu être relâchée à l'intérieur du circuit et en a bloqué la distribution.	Faire couler un peu d'eau chaude jusqu'à ce que le flux soit régulier.
INSÉRER LE BAC À MARCS DE CAFÉ	Après le nettoyage, le bac à marcs (A15) n'a pas été inséré.	Extraire l'égouttoir et insérer le bac à marcs de café.
INTRODUIRE LE CAFÉ PRÉ-MOULU	La fonction « café pré-moulu » a été sélectionnée mais aucun café pré-moulu n'a été versé dans l'entonnoir (A4).	Introduire le café pré-moulu dans l'entonnoir (A4) ou désélectionner la fonction pré-moulu.
DÉTARTREUR	Indique qu'il est nécessaire de détartrer la machine.	Il est nécessaire d'effectuer le plus rapidement possible le programme de détartrage décrit dans le paragraphe « Détartrage » (p. 35)
RÉDUIRE DOSES CAFÉ	Trop de café a été utilisé.	Sélectionner un goût plus léger en appuyant sur l'icône  (fig. 8) ou bien diminuer la quantité de café pré-moulu.
REEMPLIR LE BAC À GRAINS	Le café en grains est terminé.	Remplir le bac à grains (fig. 12).
	L'entonnoir (A4) pour le café pré-moulu est bouché.	Vider l'entonnoir à l'aide du pinceau de la façon décrite dans le par. « Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café » (p. 35)
INSÉRER L'INFUSEUR	Après le nettoyage, l'infuseur (A19) n'a pas été réinséré.	Insérer l'infuseur de la façon décrite dans le paragraphe « Nettoyage de l'infuseur » (p. 35)


ALARME GÉNÉRALE	L'intérieur de la machine est très sale.	Nettoyer soigneusement la machine de la façon décrite dans le par. « nettoyage » (p. 34). Si après le nettoyage, la machine affiche encore le message, s'adresser à un centre d'assistance.
CIRCUIT VIDE, REMPLIR LE CIRCUIT EAU CHAUDE Appuyer sur OK	Le circuit hydraulique est vide	Appuyer sur OK (B1) et faire couler l'eau par l'accessoire à cappuccino (A8) jusqu'à ce que la distribution soit régulière. Si le problème persiste, vérifier que le réservoir d'eau soit inséré à fond.
REPLACER LE FILTRE	Le filtre adoucisseur est usé.	Remplacer le filtre ou l'enlever en suivant les instructions du paragraphe «Filtre Adoucisseur» (p. 37).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Ci-après sont énumérés certains dysfonctionnements possibles.

Si le problème ne peut pas être résolu de la façon décrite, contacter l'Assistance Technique.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le café n'est pas chaud	Les tasses n'ont pas été préchauffées.	Chauffer les tasses en les rinçant avec de l'eau chaude (N.B. il est possible d'utiliser la fonction eau chaude).
	L'infuseur s'est refroidi parce que 2/3 minutes se sont écoulées depuis le dernier café.	Avant de faire le café, chauffer l'infuseur avec un rinçage, en utilisant la fonction (p. 29)
	La température du café définie est trop faible.	Définir à partir du menu une température de café plus élevée (p. 30).
Le café est peu dense ou a peu de crème.	Le café est moulu trop grossièrement.	Tourner la manette de réglage de la mouture d'un cran vers le numéro 1 dans le sens anti-horaire, pendant que le moulin à café est en marche (fig. 11). Procéder un cran à la fois jusqu'à l'obtention d'une distribution satisfaisante. L'effet est visible uniquement après la distribution de 2 cafés (voir paragraphe « Réglage du moulin à café », p. 31).
	Le café n'est pas approprié.	Utiliser du café pour machines à café expresso.
Le café sort trop lentement ou bien au goutte à goutte.	Le café est moulu trop finement.	Tourner la manette de réglage de la mouture d'un cran vers le numéro 7 dans le sens horaire, pendant que le moulin à café est en marche (fig. 11). Procéder un cran à la fois jusqu'à l'obtention d'une distribution satisfaisante. L'effet est visible uniquement après la distribution de 2 cafés (voir paragraphe « Réglage du moulin à café », p. 31)
Le café ne sort pas de l'un ou des deux becs verseurs.	Les becs verseurs sont bouchés.	Nettoyer les bacs à l'aide d'un cure-dent (fig. 26).

L'appareil ne s'allume pas	La fiche n'est pas branchée à la prise.	Brancher la fiche à la prise.
	L'interrupteur général (A16) n'est pas allumé.	Appuyer sur l'interrupteur général (fig. 1).
L'infuseur ne peut pas être extrait	L'extinction n'a pas été correctement effectuée	Effectuer l'extinction en appuyant sur le bouton  (p.).
Le lait émulsionné contient de grosses bulles	Le lait n'est pas suffisamment froid ou n'est pas demi-écrémé.	Utiliser de préférence du lait totalement écrémé, ou bien demi-écrémé, à la température du réfrigérateur (environ 5°C). Si le résultat n'est pas encore le résultat souhaité, tenter de changer de marque de lait.
Le lait n'est pas émulsionné.	La buse à cappuccino est sale.	Nettoyer la buse à cappuccino de la façon décrite dans le paragraphe dédié (p. 33)
	L'embout de l'accessoire à cappuccino est sur « LAIT ».	Mettre l'embout sur « CAPPUCCINO » (fig. 15).
La distribution de vapeur s'interrompt durant l'utilisation	Un dispositif de sécurité interrompt la distribution de vapeur au bout de 3 minutes.	Attendre quelques minutes, puis réactiver la fonction vapeur.