

**Lee tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asen-
nat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat
parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää kei-
tintä turvallisesti.**

LAITTEEN KUVAUS

(katso kuvaa sivulla 3)

- A. Korin kahva
- B. Kahvan liukukappale
- C. Kansi
- D. Tarkkailuikkuna
- E. Suodattimen kansi
- F. Kori
- G. Suodattimen kannen koukku
- H. Johdon säilytystila
- I. Laitteen nostokahva
- J. Tukialustin
- K. Minuuttilaskimen näyttö (ei kaikissa malleissa)
- L. Minuuttilaskimen painike (ei kaikissa malleissa)
- M. Merkkivalo
- N. Lämmönsäädön nuppi
- O. Kannen aukaisupainike
- P. Irrotettava astia
- Q. Astian nostokahvat

TÄRKEÄÄ

- Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä mainittua arvoa.
- Kytke laite ainoastaan asianmukaisesti maadoitet-
tuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A.
(Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa
pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi
yhteen).
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojoh-
toa. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoa-
staan valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet.
Näin vältty turhilta riskeiltä.
- Laite kuumenee huomattavasti käytön aikana.
ÄLÄ JÄTÄ LAITETTA LASTEN ULOTTUVILLE.
- Älä siirrä rasvakeitintä paikasta toiseen silloin kun
öljy on kuumaa. Vakavien palovammojen vaara.
- Käynnistä rasvakeitin ainoastaan sen jälkeen, kun
olet täyttänyt sen öljyllä tai rasvalla.
Laitteessa oleva turvalämpökatkaisin keskeyttää
laitteen toiminnan, mikäli yrität käyttää sitä tyhji-

lään.

Ota tässä tapauksessa yhteys valtuutettuun huolto-
liikkeeseemme laitteen uudelleen käynnistämiseksi.

- Ota yhteys huoltoliikkeeseen tai valmistajan valtuut-
tamaan edustajaan, mikäli laitteesta alkaa vuota-
maan öljyä.
- Kori asettuu automaattisesti altaan keskellä olevaan
tappiin.
Älä käännä koria tämän vuoksi käsin oikean
paikan löytämiseksi, jotta vältty sen rikkoutumiselta.
- Pese allas, kori ja kansi (poista suodatin) huolellise-
sti kuumalla vedellä ja astianpesuaineella ennen
rasvakeittimen ensimmäistä käyttöönottoa.
Kuivaa kaikki osat huolellisesti pesun jälkeen. Var-
mista, ettei astian pohjalle ole jäänyt vettä.
Vesi saattaisi aiheuttaa vaarallisia kuuman öljyn
roiskeita toiminnan aikana.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen
käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai lait-
teen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai
lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu
kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien
henkilöiden tarkassa valvonnassa.
Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Älä siirrä rasvakeitintä silloin, kun öljy on kuumaa.
- Käytä tarkoitukseen olevia kahvoja (I) laitteen siirtä-
miseen. (Älä koskaan nosta laitetta korin kahvaa
käyttämällä). Varmista, että öljy on jäähtynyt
riittävästi (**odota noin 2 tuntia**).
- On täysin normaalia, että laitteesta tulee epämiel-
lyttävää "uuden" hajua ensimmäisen käytön yhtey-
dessä. Tuuleta käyttötila.
- Varmista, ettei verkkojohto roiku rasvakeittimen
tukitason ulkopuolella, jolloin lapset voisivat vetää
siitä tai se saattaisi muuten aiheuttaa vaaratilantei-
ta keittimen käyttäjälle.
- Varo kuumaa höyryä ja roiskuvaa öljyä kannen
aukaisun yhteydessä.
- Kotona valmistettujen tai erittäin happamien öljyjen
käyttö on kielletty.
- Laitetta ei saa käynnistää tai sammuttaa ulkoisen
ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän
avulla.
- Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopi-
vuutta käsittelevän EU- direktiivin 2004/108 sekä
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia mate-
riaaleja käsittelevän 27/10/2004 päivätyn EU-
säännöksen nro. 1935/2004 vaatimuksia.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sen
käyttö on kielletty: kauppojen tai toimistojen

henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa samaat alousrakennuksissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa, tilapäisissä majoitustiloissa.

KÄYTTÖOHJEET

Öljyllä tai rasvalla täyttö

- Nosta kori "F" mahdollisimman ylös vetämällä tarkoitukseen olevaa kahvaa "A" ylöspäin (kuva 1). **Varmista, että kansi on AINA kiinni korin noston tai laskun aikana.**
- Aukaise kansi "C" painamalla painiketta "P" (kuva 2).
- Vedä kori ulos vetämällä sitä ylöspäin (kuva 3).
- Kaada astiaan 1,2 l. öljyä (tai 1 kg rasvaa).

HUOMIO: Varmista, että öljyn tai rasvan taso pysyy talle aina maksimi- ja minimimerkkien välillä.

Älä käytä rasvakeitintä koskaan silloin, kun öljy on "min"- tason alapuolella, sillä tämä voi aiheuttaa lämpöturvakatkaisimen laukeamisen. Pyydä huolto- liikkeitä vaihtamaan lämpöturvakatkaisin, mikäli se laukeaa.

Parhaan paistotuloksen saat käyttämällä hyvälaatuista maapähkinäöljyä. Älä sekoita eri tyyppisiä öljyjä keskenään. Mikäli käytät rasvaa, leikkaa se palasiksi, ettei rasvakeitin pääse kuumumaan tyhjiällä ensimmäisten minuuttien aikana. Aseta lämpötila 150°C lämpöasteeseen aina siihen saakka, kunnes rasva on sulanut kokonaan ja aseta lämpötila haluamallasi tasolle vasta tämän jälkeen.

PAISTAMISEN ALOITUS

1. Aseta paistettavat ruoka-aineet koriin. Älä aseta koriin liikaa elintarvikkeita (korkeintaan 1 kg raakoja perunoita). Tasaisimman paistotuloksen kannalta on tärkeää, että asetat elintarvikkeet korin laidoille ja jätät korin keskustan mahdollisimman tyhjäksi.
2. Aseta kori altaaseen korkeaan asentoon (kuva 3) ja sulje kansi painamalla sitä kevyesti alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen. Sulje kansi aina ennen korin alas laskemista, ettei kuumaa öljyä pääse roiskumaan ulos.
3. Kiinnitä pistoke pistorasiaan ja aseta lämmönsäätimen nuppi "N" haluamasi lämpötilan kohdalle (kuva 4). Asetetun lämpötilan saavuttamisen yhteydessä merkkivalo "M" sammuu.
4. Laske kori öljyyn heti merkkivalon sammumisen

jälkeen. Vedä kahvassa olevaa liukukappaletta "B" taaksepäin ja laske kori hitaasti alas.

- On täysin normaalia, että heti tämän toimenpiteen jälkeen suodattimen kannesta "E" tulee ulos suhteellisen paljon kuumaa höyryä.
- Tarkkailuikkunan "D" sisäpuoli peittyy höyryllä ruoan valmistuksen alkuvaiheessa elintarvikkeiden öljyyn upottamisen jälkeen. Höyry häviää kuitenkin valmistuksen edetessä.
- On täysin normaalia, että korin kahvaan ilmestyy vesipisarointia laitteen toiminnan aikana.

ELEKTRONISELLA MINUUTTILASKIMELLA VARUSTETUT MALLIT

1. Säädä ruoanvalmistusaika painamalla näppäintä "L". Asetetut minuutit ilmestyvät näytölle "K".
2. Minuutit alkavat vilkkumaan välittömästi säädön jälkeen ja osoittavat, että paistaminen on alkanut. Viimeinen minuutti ilmaantuu näytössä jäljellä olevina sekunteina.
3. Voit korjata virheellisesti ohjelmoitua aikaa pitämällä painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan. Tällöin näyttö nollautuu, jonka jälkeen voit suorittaa minuuttisäädön uudelleen kohdan 1 ohjeita noudattaen.
4. Minuutilaskin ilmoittaa päättäneestä ajastuksesta kahdella noin 20 sekunnin välein kuuluvalla äänimerkkisarjalla. Voit pysäyttää merkkiäänen yksinkertaisesti painamalla minuutilaskimen näppäintä "L".

HUOMIO: Minuutilaskin ei sammuta laitetta.

MINUUTTILASKIMEN PARISTON VAIHTO (KUVA 5)

- Irrota minuutilaskin paikaltaan painamalla sen alareunaa (kuva 5 A).
- Käännä keittimen taakse sijoitetun pariston kantta (kuva 5 B) vastapäivään, kunnes se irtoaa.
- Vaihda paristo uuteen vastaavanlaiseen (L1131). Paristo on poistettava ja hävitettävä voimassa olevia ympäristönsuojelua koskevia lakeja noudattaen.

PAISTAMISEN PÄÄTTYMINEN

Nosta kori ylös paistamisajan kuluttua umpeen ja tarkista, että ruoka on ruskistunut haluamallasi tavalla.

Voit tarkistaa kypsymisasteen myös tarkkailuikkunan lävitse ilman että kantta tarvitsee nostaa.

Ruoan kypsyttyä sammuta laite kääntämällä termostaatin nuppi asentoon "O", kunnes kuulet katkaisimen naksahduksen.

Kiinnitä kori hetkeksi korkeaan asentoon rasvakeittimen sisälle, jolloin ylimääräinen öljy pääsee valumaan pois.

ÖLJYN TAI RASVAN SUODATUS

Suorita tämä toimenpide jokaisen paiston jälkeen ja erityisesti kananmunalla tai jauholla kuorutettujen elintarvikkeiden paiston jälkeen. Öljyyn jääneet ruoan jäämät palavat helposti ja aiheuttavat öljyn tai rasvan laadun nopean heikkenemisen.

Varmista, että öljy on jäähtynyt riittävästi (odota noin 2 tuntia).

1. Aukaise rasvakeittimen kansi (kuva 6) ja poista irrotettava astia "P" kannattamalla sitä kahvoista "Q" (kuva 7). Tyhjennä astia (kuva 8).
2. Poista astiaan mahdollisesti jäänyt lika pehmeää sientä tai talouspaperia käyttämällä. Aseta irrotettava astia "P" paikoilleen.
3. Aseta kori takaisin yläasentoon ja aseta korin pohjalle suodatin (kuva 9). Voit hankkia suodattimia jälleenmyyjiltämme tai huoltoliikkeistämme.
4. Kaada öljy tai rasva tämän jälkeen rasvakeittimeen erittäin hitaasti, ettei se pääse valumaan suodattimen reunojen ulkopuolelta (kuva 10).

HUOMIO: näin suodatetun öljyn voit säilyttää rasvakeittimen sisällä.

Suosittelimme kuitenkin öljyn säilyttämistä suljetussa astiassa, mikäli rasvakeittimen käyttöjen välillä kuluu pitkiä aikoja, jottei öljy pääse pilaantumaan.

Suosittelimme myös, että säilytät kalan paistoon käytetyn öljyn erillään muiden elintarvikkeiden paistoon tarkoitettusta öljystä.

Älä jätä rasvaa liian kauaksi aikaa keittimeen, jottei se pääse kovettumaan.

HUOMIO

Älä tyhjennä rasvakeitintä kallistamalla tai kääntämällä sitä ympäri vaan käytä tarkoitukseen aina poistoputkea

HAJUNESTOSUODATTIMEN HUOLTO

Irrotettava suodatin: Ajan myötä kannen sisälle sijaitsevan hajunestosuodattimen vaikutus heikkenee. Vaihda suodatin tämän vuoksi joka 10/15 käyttökerran välein. Poista muovinen suodattimen kansiritilä vaihdon suorittamiseksi (kuva 11/12).

PUHDISTUS

Varmista ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.

Älä upota rasvakeitintä koskaan veteen tai aseta sitä

juoksevan veden alle.

Laitteen sisälle joutuessaan vesi voi aiheuttaa sähköiskuja. Varmista, että öljy on riittävän kylmää (odota noin 2 tuntia).

Tyhjennä öljy tai rasva kappaleessa "Öljyn tai rasvan suodatus" annettujen ohjeiden mukaisesti.

Poista kansi kuvassa 13 osoitetulla tavalla.

Voit poistaa kannen työntämällä sitä varovasti taaksepäin (katso nuolta "1" kuva 13) ja vedä kantta samanaikaisesti ylöspäin (katso nuolta "2" kuva 13). Älä upota kantta veteen ennen kuin olet poistanut suodattimet.

Suorita altaan "P" puhdistus seuraavasti:

- Poista astia paikaltaan ja pese se astianpesukoneessa tai vaihtoehtoisesti käsin kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Puhdista astia pehmeää pyyhettä ja neutraalia pesuainetta käyttämällä. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai puhdistusvälineitä.
- Huuhtelee ja kuivaa kaikki osat huolellisesti. Mikäli peset astian astianpesukoneessa, aseta se siten koneen sisälle, ettei sen teflon-pinta pääse naarmuuntumaan.

Älä tyhjennä rasvakeitintä kallistamalla tai kääntämällä sitä ympäri (kuva 14).

- Puhdista kori säännöllisesti ja varmista, ettei korin ohjainpyörien renkaaseen ole jäänyt elintarvikkeiden jäämiä.
- Poista irrotettava astia "P". Pyyhi kostella pehmeällä pyyhkeellä mahdolliset rasvaroiskeet sekä mahdollinen lauhdevesi rasvakeittimen ulkopinnalta sekä irrotettavan astian tilasta keittimen sisäpuolelta.
- Puhdista ja kuivaa tiiviste. Näin voidaan välttää sen tarttuminen rasvakeittimen astiaan koneen ollessa pois käytöstä. Tässä tapauksessa kansi avataan yksinkertaisesti sitä nostamalla ja samanaikaisesti aukaisupainiketta painamalla.

RUOAN VALMISTUKSEN VINKKEJÄ

KUINKA KAUAN ÖLJY TAI RASVA SÄILYY

Varmista, ettei öljyn tai rasvan taso laske koskaan minimitason alapuolelle. Vaihda öljy tai rasva säännöllisesti kokonaan.

Öljyn ja rasvan säilymisaika riippuu siitä, mitä rasvakeittimellä paistetaan. Leivänmuuruilla päällystetyt elintarvikkeet likaavat öljyä huomattavasti tavallista ruokaa enemmän. Kaikkien muiden rasvakeittimien

tapaan öljyn laatu heikkenee useiden käyttökertojen jälkeen! Tämän vuoksi öljy on syytä vaihtaa uuteen säännöllisesti, vaikka sitä käytettäisiinkin ja suodatettaisiinkin oikein. Rasvakeitin käyttää pyörivän koritoiminnon ansiosta ainoastaan vähän öljyä. Tämän ansiosta joudut heittämään pois ainoastaan puolet tavallisten rasvakeittimien käyttämästä öljystä.

VINKKEJÄ OIKEAAN PAISTOON

- On erittäin tärkeää, että seuraat jokaiselle ruokaohjeelle annettuja lämpötilaohjeita. Liian matalassa lämpötilassa paistettu ruoka imee öljyä itseensä. Liian korkeassa lämpötilassa ruoan päälle muodostuu välittömästi kuori, joka estää sisäpuolen paistumisen.
- **Upota paistettavat elintarvikkeet öljyyn tai rasvaan ainoastaan sen jälkeen, kun öljy on saavuttanut oikean lämpötilan eli siis merkivalo sammuu.**

- Älä aseta koriin liikaa ruokaa. Tässä tapauksessa öljyn lämpötila laskisi liian nopeasti ja elintarvikkeet paistuvat rasvaisiksi ja epätasaisesti.
- Aseta öljyn lämpötila osoitettua alemmaksi, mikäli paistat pieniä ruoka-annoksia. Näin öljy ei pääse kiehumaan liikaa.
- Tarkista, että ruoka on riittävän ohutta ja tasaisen paksuista, sillä liian paksut palat eivät kypsy tarpeeksi sisältä, vaikka niiden ulkopuoli olisikin ruskinut. Tasaisen paksut ruokapalat sitä vastoin kypsyvät oikein samanaikaisesti.
- Kuivaa ruoka-aineet erittäin hyvin ennen kuin upotat ne öljyyn tai rasvaan, sillä kosteat elintarvikkeet jäävät usein pehmeiksi (erityisesti perunat). Suosittelemme erittäin vesipitoisten elintarvikkeiden (kala, liha, vihannekset) kuorruttamista joko korpupujauhoilla tai jauhoilla. Poista kuitenkin ylimääräiset korpupujauhot tai jauhot ennen elintarvikkeiden upottamista öljyyn.

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN PAISTO

Ruoka-aine		Maks. määrä g	Lämpötila °C	Aika minuutteina
RANSKALAISET PERUNAT	Suosittelua määrää parhaaseen paistoon	500	190	7-8
	MAKS. määrä (turvaraja)	1000	190	14-16
KALA	Mustekala	500	160	9-10
	Canestrellit	500	160	9-10
	Keisarihummeri	600	160	7-10
	Sardiinit	500-600	170	8-10
	Pienet mustekalat	500	160	8-10
	Merianturat (3 kpl)	500-600	160	6-7
LIHA	Kyljykset (2 kpl)	250	170	5-6
	Kanan kyljykset (3 kpl)	300	170	6-7
	Lihapullat (8-10 kpl)	400	160	7-9
VIHANNEKSET	Artisokka	250	150	10-12
	Kukkakaali	400	160	8-9
	Sienet	400	150	9-10
	Munakoiso	300	170	11-12
	Kesäkurpitsa	200	170	8-10

Muista, että annetut paistoaajat ja lämpötilat on tarkoitettu ainoastaan viitteellisiksi. Muuta niitä paistettavien ruoka-aineiden määrän sekä henkilökohtaisten makutottumusten mukaan.

PAKASTETTUIJEN ELINTARVIKKEIDEN PAISTO

- Pakasteiden lämpötila on erittäin alhainen. Tämän vuoksi ne aiheuttavat öljyn tai rasvan lämpötilan huomattavan putoamisen. Parhaan tuloksen saamisen kannalta on tärkeää, ettei ylitä seuraavassa taulukossa annettuja ruoan maksimimääriä.
- Pakasteiden lämpötila on erittäin alhainen. Tämän vuoksi ne aiheuttavat öljyn tai rasvan lämpötilan huomattavan putoamisen. Parhaan tuloksen saamisen kannalta on tärkeää, ettei ylitä seuraavassa taulukossa annettuja ruoan maksimimääriä.

Annetut paistoaajat on tarkoitettu ainoastaan viitteellisiksi. Muuta niitä paistettavien ruoka-aineiden alkuperäisen lämpötilan sekä pakasteiden valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

Ruoka-aine		Maks. määrä g	Lämpötila °C	Aika minuutteina
RANSKALAISET PERUNAT	Suosittelua määrä parhaaseen paistoon	180 (*)	190	4-6
	MAKS. määrä (turvaraja)	1000	190	16-18
PERUNAKROKETIT		500	190	7-8
KALA	Kalapuikot	300	190	4-6
	Katkaravut	300	190	4-6
LIHA	Kanan kyljykset (3 kpl)	200	180	6-8

VAROITUS: Varmista ennen korin upottamista, että kansi on suljettu tiiviisti.

(*) Tämä on suositeltu määrä parhaan tuloksen saamiseksi. Luonnollisesti voit paistaa myös suuremman määrän pakasteperunoita. Muista kuitenkin, että perunoista voi tulla tässä tapauksessa hieman rasvaisia, sillä öljyn lämpötila putoaa äkillisesti korin laskuvaiheessa.

VIANETSINTÄ

TOIMINTAHÄIRIÖ	SYY	KORJAUS
Epämiellyttävä haju	Hajunestosuodatin on tukossa Öljy on vanhaa. Käytetty paistoneste ei sovellu käyttöön.	Vaihda suodatin uuteen. Vaihda öljy tai rasva uuteen. Käytä hyvälaatuista maapähkinäöljyä.
Öljyä valuu ylitse	Öljy on vanhaa ja muodostaa liikaa vaahtoa. Olet upottanut kuumaan öljyyn ruoka-aineita, jotka ovat vielä liian kosteita. Olet upottanut korin liian nopeasti. Öljyn taso ylittää rasvakeittimen maksimitason.	Vaihda öljy tai rasva uuteen. Kuivaa ruoka-aineet hyvin. Upota kori hitaasti. Vähennä altaan sisällä olevien ruoka-aineiden määrää.
Öljy ei kuumene	Olet käyttänyt rasvakeittintä silloin, kun astiassa ei ole öljyä, jolloin sulake on rikkoutunut.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen (katkaisin on vaihdettava)
Vain puoli korillista on paistunut	Kori ei pyöri paiston aikana.	Puhdista altaan pohja. Puhdista korin ohjainpyörän renkas.

Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältä virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamalta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roska-äilön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

