

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες.

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
- Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, η θερμοκρασία των προσβάσιμων εξωτερικών επιφανειών και του καπακιού μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή και τα πλήκτρα. Χρησιμοποιήστε γάντια αν χρειάζεται. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή και τα πλήκτρα. Χρησιμοποιήστε γάντια αν χρειάζεται.
- Αυτή η ηλεκτρική συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές ικανότητες, αισθητικές ή πνευματικές, ή χωρίς εμπειρία ή χωρίς την απαραίτητη γνώση, είτε υπό επίτηρηση είτε αφού έχουν λάβει τις απαραίτητες σχετικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και για την κατανόηση των κινδύνων που προκύπτουν από αυτήν. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίτηρηση.

- Μην προθερμαίνετε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό μέσα. Μπορεί να την καταστρέψετε.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

- Πριν τη χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που υποδεικνύει η ετικέτα χαρακτηριστικών επί της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γείωση. Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που αυτή η οδηγία δεν τηρηθεί.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ενδέχεται να προκαλέσει καψίματα ή εγκαύματα.

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η συσκευή είναι ζεστή. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ.
- Μετακινήστε τη συσκευή από τις λαβές της. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη λαβή του δοχείου για τη μετακίνηση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την επιφάνεια στην οποία βρίσκεται η συσκευή από όπου θα μπορούσε εύκολα να το τραβήξει ένα παιδί ή να σκοντάψει πάνω του ένας χρήστης.
- Προσοχή στον καυτό ατμό που μπορεί να βγει από τις οπές.



Προσοχή!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Το δοχείο αγκιστρώνεται αυτόματα στον κεντρικό πείρο. Για το λόγο αυτό, για να αποφύγετε βλάβες, μην το περιστρέφεται με το χέρι για να βρείτε τη στη θέση.
- Μην εισάγετε τίποτε στα στόμια αερισμού. Μην τα εμποδίζετε.
- Μη ρίχνετε υγρά στο δοχείο πάνω από τη στάθμη MAX (Ε).
- Μην ρίχνετε στο δοχείο ποσότητα λαδιού μεγαλύτερη από τη μέγιστη στάθμη του ποτηριού λαδιού (επίπεδο 5).

Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε τα χαρτιά περιέχει, όπως προστασίες, εγχειρίδιο χρήσης, πλαστικά σακουλάκια κλπ.
- Πριν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε προσεκτικά το δοχείο, τον αναδευτήρα και το καπάκι με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό για πιάτα. Όταν τελειώσετε, σκουπίστε με προσοχή ώστε να απομακρυνθούν τυχόν σταγόνες από τον πάτο του δοχείου.
- Είναι φυσικό, κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή έχει μυρωδιά καινούργιου. Αερίστε το δωμάτιο
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 20cm από την πρίζα όπου θα συνδεθεί.
- **Ορισμένα προγράμματα μαγειρέματος μπορεί να προκαλέσουν διαρροές ατμού από το καπάκι, για το λόγο αυτό, μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ράφια ή έπιπλα κουζίνας (εικ. 12).**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

διαστάσεις (PxLxH): 405x325x290 mm

βάρος: 6,3 kg

Για περισσότερα στοιχεία, συμβουλευτείτε την ετικέτα χαρακτηριστικών επί της συσκευής.



Η συσκευή συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Η συσκευή αυτή συμμορφούται και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1935/2004 για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008

ΔΙΑΘΕΣΗ



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A Καπάκι
- B Σχάρα εξόδου ζεστού αέρα (αερισμός)
- C Κουμπιά ανοίγματος θυρίδας
- D Αφαιρούμενη θυρίδα
- E Μέγιστη στάθμη MAX
- F Καλώδιο τροφοδοσίας
- G Συρτάρι συλλογής συμπυκνώματος
- H Γενικό πλήκτρο έναρξης/παύσης
- I Αναδευτήρας
- J Δοχείο με κεραμική επένδυση (με πείρο για τον αναδευτήρα)
- K Ράγα λαβής
- L Λαβή δοχείου
- M Ποτηράκι δοσομετρητής λαδιού (επίπεδο από 1 ως 5)
- N Φωτεινή γραμμή έντασης ισχύος
- O Πλήκτρο στάθμης ισχύος
- P Πλήκτρο χρονοδιακόπτη + (αύξηση χρόνου)
- Q Οθόνη
- R Πλήκτρο χρονοδιακόπτη - (μείωση χρόνου)
- S Κουμπιά επιλογής προγραμμάτων μαγειρέματος
- T Φωτεινό πλήκτρο έναρξης/παύσης προγραμμάτων
- U Σώμα συσκευής
- V Λαβή για να σηκώνετε τη συσκευή
- W Κουμπιά ανοίγματος καπακιού
- X Κανάλι συλλογής συμπυκνώματος
- Y Σχάρα
- J Δοχείο με επένδυση τεφλόν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Αυτόματα προγράμματα: επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα προγράμματα, η οθόνη εμφανίζει ως προεπιλογή τους χρόνους μαγειρέματος και τα βέλτιστα δυνατά επίπεδα.


Αυτές οι παράμετροι μπορούν, πάντως να τροποποιηθούν βάσει των συνταγών ή του προσωπικού γούστου.



ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΡΙΖΟΤΟ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να μαγειρέψετε κάθε είδος ριζότο ή κοκκινιστών.

Γι' αυτό το είδος μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το δοχείο με πείρο για τον αναδευτήρα (J).

Ο αναδευτήρας (I) σε αυτή τη λειτουργία αρχίζει να περιστρέφεται μετά από 3 λεπτά περίπου ώστε να ταιγαριστεί ομοιόμορφα το φαγητό (σας συμβουλευόμαστε λοιπόν να απλώστε το ομοιόμορφα στον πάτο του δοχείου).

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 60 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.


Κατά το άνοιγμα του καπακιού (Α) το μαγείρεμα ΔΕΝ θα διακοπεί και η οθόνη (Q) θα συνεχίσει να εμφανίζει το χρόνο μαγειρέματος που απομένει.



ΚΕΙΚ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για κάθε τύπο κέικ, μάφιν και μπισκότα.

Γι' αυτό το είδος μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το δοχείο (Z), που ενδείκνυται ειδικά για γλυκά και κέικ (J).

Σας συμβουλεύουμε να βουτυρώσετε και να αλευρώσετε πάντα το δοχείο (Z) πριν τοποθετήσετε το κέικ, ενώ αν μαγειρέψετε φαγητά που θα πρέπει να τα γυρίσετε κατά τη διάρκεια του ψησίματος όπως για παράδειγμα κρουασάν ή μπισκότα, χρησιμοποιήστε το χαρτί ψησίματος.

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 40 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Σε σχέση με έναν παραδοσιακό φούρνο, αυτό το πρόγραμμα μαγειρέματος επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας γιατί δεν απαιτεί προθέρμανση.


Στο άνοιγμα του καπακιού (Α) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.



ΠΙΤΣΑ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για τραγανές πίτσες όπως οι παραδοσιακές ιταλικές.

Γι' αυτό το είδος μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το δοχείο (Z).

Σας συμβουλεύουμε να λαδώσετε τον πάτο του δοχείου (Z) για να ψήσετε τις σπιτικές πίτσες, ενώ για τις κατεψυγμένες μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το χαρτί ψησίματος.

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 30 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (Α) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.




ΠΑΤΑΤΕΣ: Αυτό το πρόγραμμα ενδείκνυται για κάθε είδος πατάτας, τόσο φρέσκας όσο και κατεψυγμένες, μαστουνάκια ή κροκέτες.

Γι' αυτό το είδος μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το δοχείο με πέιρο για τον αναθετήρα (J).

Ο αναθετήρας (I) σε αυτή τη λειτουργία θα αρχίσει να

περιστρέφεται μετά από μερικά λεπτά, ώστε να μη σπάσουν οι πατάτες που είναι ακόμη παγωμένες.


Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 32 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (Α) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.



ΓΡΙΑ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να ψήσουμε στο γκριλ κάθε είδος τροφής.

Γι' αυτό το είδος μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το δοχείο (Z).

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 50 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (Α) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.


Ημιαυτόματα προγράμματα: επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα προγράμματα, η οθόνη εμφανίζει ως προεπιλογή τους χρόνους μαγειρέματος και την ένταση ισχύος που θα τροποποιηθούν βάσει των συνταγών και του προσωπικού γούστου.



ΦΟΥΡΝΟΣ: αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για εξαιρετικά τραγανά τηγανιτά, που πανάρονται πριν από το ψήσιμο (καραβίδες, κοτολέτες, κροκέτες, κλπ).

Επίσης, ενδείκνυται για το μαγείρεμα ψητών, ψαριών στο φούρνο, ψωμιού και ψητών λαχανικών, με ή χωρίς τον αναθετήρα (I). Συνεπώς γι' αυτό το είδος ψησίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο δοχεία.

Αυτό το πρόγραμμα μαγειρέματος επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας γιατί δεν απαιτεί προθέρμανση.

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο  και ο χρόνος μαγειρέματος στα 60 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (Α) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπούν και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο

του καπακιού.



ΑΕΡΑΣ ΜΕ ΓΚΡΙΑ: αυτό το πρόγραμμα προτείνεται για το κρέας, τα ψάρια και τα λαχανικά στη σχάρα. Εξαιρετικό και για το τελείωμα του ψησίματος των φαγητών που πρέπει πρώτα να ψηθούν και να ροδίσουν.

Γι' αυτό το είδος μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το δοχείο (Z).

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο και ο χρόνος μαγειρέματος στα 40 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Στο άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα και ο χρόνος που έχουν ρυθμιστεί και εμφανίζονται στην οθόνη (Q), θα διακοπών και θα ξεκινήσουν αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού.



ΤΗΓΑΝΙ: Αυτό το πρόγραμμα μαγειρεύει όπως και η κατσαρόλα, αλλά με το πλεονέκτημα ότι ο αναθετήρας ανακατεύει αυτόματα το φαγητό. Ιδανικός τρόπος για σούπες, μαρμελάδες, φαγητά κατσαρόλας, σάλτσες, ποτά φρούτων, βράσιμο φαγητών και τσιγάρισμα για μπιφτέκια κρέατος και ψαριού.

Γι' αυτό το είδος μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε το δοχείο με πείρο για τον αναθετήρα (J).

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο ισχύος έχει ρυθμιστεί κατά προεπιλογή στο και ο χρόνος μαγειρέματος στα 40 λεπτά. ΠΑΝΤΩΣ μπορείτε να αλλάξετε τον βαθμό μαγειρέματος, από το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) και το χρόνο μαγειρέματος από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) βάσει της επιλεγμένης συνταγής.

Κατά το άνοιγμα του καπακιού (A) το μαγείρεμα ΔΕΝ θα διακοπεί και η οθόνη (Q) θα συνεχίσει να εμφανίζει το χρόνο μαγειρέματος που απομένει.

ΧΡΗΣΗ



Σημείωση: Σημείωση: Πριν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε προσεκτικά το δοχείο (J) e (Z), τον αναθετήρα (I) τη σχάρα (Y) και την αφαιρούμενη θυρίδα (D) με ζεστό νερό και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό για πιάτα. Ακολουθήστε τα βήματα:

- Ανοίξτε το καπάκι (A) πατώντας το κουμπί (W) (εικ. 1).
- Αφαιρέστε τη θυρίδα (D) πατώντας τα δύο κουμπιά (C) (εικ. 2).
- Ανασηκώστε τη λαβή του δοχείου (L) μέχρι να ακούσετε το "κλικ" (εικ.3).
- Αφαιρέστε το δοχείο (J) τραβώντας προς τα πάνω (εικ. 4).
- Αφαιρέστε τον αναθετήρα (I) από τη θέση του (εικ. 4).
- Πλύνετε το δοχείο (J), και (Z), το αναθετήρα (I) τη σχάρα

(Y) και την αφαιρούμενη θυρίδα (D) (εικ.6).

Όταν τελειώσετε, σκουπίστε με προσοχή ώστε να απομακρυνθούν τυχόν σταγόνες που μαζεύτηκαν στον πάτο του δοχείου (J) και (Z).

- Τοποθετήστε το δοχείο (J) ή (Z) (στην αρχή της συνταγής που επιθυμείτε) μέσα στη συσκευή (U) της συσκευής εφαρμόζοντας το σωστά.
- Χαμηλώστε τη λαβή του δοχείου (L) ενεργώντας πάνω στο δρομέα (K) (εικ. 7).
- **Αν η συνταγή το προβλέπει**, τοποθετήστε τον αναθετήρα (I) στη θέση του (πείρο στον πάτο του δοχείου) (J) (εικ. 4).

Στο μαγείρεμα με το πρόγραμμα ΓΚΡΙΑ αντίθετα, να χρησιμοποιείτε πάντα τη σχάρα (Y) που μαιώνει στον πάτο του δοχείου (Z) (εικ. 5).

- Ρίξτε τα υλικά μέσα στο δοχείο (J) ή (Z), τηρώντας τη δοσολογία που υποδεικνύει ο πίνακας ψησίματος/βιβλίο συνταγών.
 - Προσθέστε λάδι αν προβλέπεται, ανατρέχοντας στη δοσολογία που υποδεικνύει ο πίνακας ψησίματος/βιβλίο συνταγών με τη βοήθεια του δοσομετρητή (M).
 - Κλείστε το καπάκι (A).
 - Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
 - Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το γενικό πλήκτρο έναρξης/παύσης (H).
 - Στρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος μαγειρέματος (S) στη θέση που επιθυμείτε (εικ.8) (δείτε πίνακες ψησίματος/βιβλίων συνταγών).
 - Ρυθμίστε το βαθμό ψησίματος που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο έντασης ισχύος (O) (εικ. 9) (δείτε πίνακες ψησίματος/βιβλίων συνταγών).
 - Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος που επιθυμείτε από τα πλήκτρα timer + (P) και - (R) (εικ.10). Η οθόνη (Q) θα εμφανίσει τα λεπτά που έχουν ρυθμιστεί.
 - Πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης προγραμμάτων (T) το οποίο θα φωτιστεί (εικ.11).
 - Ξεκινά η διαδικασία ψησίματος.
 - Η συσκευή θα υποδείξει το τέλος του χρόνου ψησίματος με δύο "μπιπ". Για να σβήσετε το ακουστικό σήμα, αρκεί να πατήσετε το κουμπί έναρξης/παύσης προγραμμάτων (T).
 - Σβήστε τη συσκευή πατώντας το γενικό πλήκτρο έναρξης/παύσης (H).
 - Ανοίξτε το καπάκι (A) και αφαιρέστε το δοχείο (J) ή (Z) με το έτοιμο φαγητό.
 - Αφήστε το καπάκι (A) ανοιχτό για κρυσώσει η συσκευή πιο γρήγορα.
- i** **Σημείωση:** Σε ορισμένα προγράμματα, για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσμα, ο αναθετήρας (I) αρχίζει να περιστρέφεται μερικά λεπτά μετά την έναρξη του ψησίματος.

i **Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι (A) για να προσθέσετε υλικά ή για να ελέγξετε το φαγητό. Η οθόνη αναβοσβήνει, ο αέρας σταματά για λίγο και ξεκινά ξανά μόλις κλείσει το καπάκι. Στις λειτουργίες που δεν έχει προβλεφθεί ο αερισμός, το μαγείρεμα δεν διακόπτεται.

i **Σημείωση:** Με το κουμπί έναρξης/παύσης προγραμμάτων (T) ενεργό, η αφαίρεση του δοχείου, σημαίνει και σβήσιμο της συσκευής, που θα ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι αφού τοποθετήσετε ξανά το δοχείο.

i **Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατώντας μία φορά το κουμπί έναρξης/παύσης προγραμμάτων (T), η συσκευή θα σταματήσει. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα το μαγείρεμα θα διακοπεί και η λειτουργία θα επιστρέψει στις προεπιλεγμένες παραμέτρους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ **Κίνδυνος!** Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, βγάξτε πάντα το καλώδιο από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει καλά. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μη τη βάζετε κάτω από τη βρύση. Αν μπει νερό, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Πλύνετε το δοχείο (J), και (Z), το αναδευτήρα (I) τη σχάρα (Y) και την αφαιρούμενη θυρίδα (D) με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Το δοχείο μπορεί να πλυθεί και στο πλυντήριο πιάτων, οι συχνές πλύσεις, ωστόσο, μπορεί να μειώσουν την ποιότητα της κεραμικής επένδυσης.
- Καθαρίστε τη σχάρα εξόδου ζεστού αέρα (B) χωρίς να την αφαιρέσετε.
- Ελέγχετε και αδειάζετε τακτικά το δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (G) κυρίως όταν υπάρχει είναι μεγάλη η ποσότητα του ατμού.

i **Σημείωση:** Για τον καθαρισμό του δοχείου (J) και (Z), μη χρησιμοποιείτε ούτε αντικείμενα, ούτε ισχυρά απορρυπαντικά, αλλά μόνο ένα απαλό πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Η συσκευή δεν ζεσταίνεται.	Μπορεί να έχει παρέμβει η διάταξη θερμικής ασφάλειας. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Σέρβις (το εξάρτημα πρέπει να αντικατασταθεί)
Το δοχείο έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο και η συσκευή δε λειτουργεί	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο
Το καπάκι δεν έχει κλείσει καλά και η συσκευή δε λειτουργεί	Κλείστε το καπάκι
Ο αναδευτήρας (E) δεν περιστρέφεται	Πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι την έναρξη του μαγειρέματος
Η οθόνη εμφανίζει E1 και εκπέμπει 3 "μπιπ"	Σβήστε τη συσκευή, αφήστε την να κυρώσει δείτε μήπως τέθηκε σε λειτουργία χωρίς φαγητό μέσα. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις
Η οθόνη εμφανίζει E3 και εκπέμπει 5 "μπιπ"	Σβήστε τη συσκευή, αφήστε την να κυρώσει δείτε μήπως τέθηκε σε λειτουργία χωρίς φαγητό μέσα. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις
Η οθόνη εμφανίζει E5 και εκπέμπει 7 "μπιπ"	Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Η οθόνη εμφανίζει E6 και εκπέμπει 7 "μπιπ"	Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης









ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Πατάτες























Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας αναδευτήρας	Προγράμματα μαγειρέματος	Ένταση ισχύος
Πατάτες πρότυπο 10x10	Φρέσκα	1700 gr (*)	επίπεδο 5	40-43	ΝΑΙ		
		1500 gr (*)	επίπεδο 4	37-40	ΝΑΙ		
		1250 gr (*)	επίπεδο 3	35-37	ΝΑΙ		
		1000 gr (*)	επίπεδο 2	28-31	ΝΑΙ		
		750 gr (*)	επίπεδο 1	23-26	ΝΑΙ		
	Κατεψυγμένες	1500 gr	χωρίς	32-34	ΝΑΙ		
		1250 gr	χωρίς	30-32	ΝΑΙ		
		1000 gr	χωρίς	28-30	ΝΑΙ		
		750 gr	χωρίς	26-28	ΝΑΙ		
		500 gr	χωρίς	24-26	ΝΑΙ		
Πατάτες φούρνου	Φρέσκα	1700 gr	επίπεδο 3	40-43	ΝΑΙ		
Πατάτες σε φέτες	Κατεψυγμένες	1000 gr	χωρίς	30-32	ΝΑΙ		
Πατάτες κομμάτια	Κατεψυγμένες	1200 gr	χωρίς	35-40	ΝΑΙ		
Κροκέτες φούρνου	Κατεψυγμένες	750 gr	χωρίς	20-25	ΝΑΙ		

(*) για καθαρίσμο

Πρώτα πιάτα

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας αναδευτήρας	Προγράμματα μαγειρέματος	Ένταση ισχύος
Ριζότο	Φρέσκο	480 gr	επίπεδο 5	15-18	NAI		
Ραγού	Φρέσκο	1000 gr	επίπεδο 5	60-65	NAI		
Παέγια	Κατεψυγμένη	600 gr	χωρίς	13-15	NAI		
Κανελόνια	Φρέσκες	1500 gr	χωρίς	40-45	OXI		

Κρέας-πουλερικά

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας αναδευτήρας	Προγράμματα μαγειρέματος	Ένταση ισχύος	Συμβουλές
Κοτομπουκιές	Κατεψυγμένες	750 gr	χωρίς	15-18	NAI			-
Μπουτάκια κοτόπουλου στο φούρνο	Φρέσκα	1000 gr	χωρίς	45-50	OXI			Γυρίστε 2-3 φορές
Μπουτάκια κοτόπουλου με σάλτσα	Φρέσκο	1000 gr	χωρίς	70-80	OXI			Γυρίστε 2-3 φορές
Μπουκίτσες μοσχαριού	Φρέσκες	600 gr	επίπεδο 2	30-35	NAI			-
Μπριζόλες μοσχαρίσιες	Φρέσκα	3 τεμ.	χωρίς	20-25	OXI			γυρίστε μετά από 15 λεπτά
Ψητό	Φρέσκο	1000 gr	χωρίς	80-90	OXI			Γυρίστε 2-3 φορές
Κεμπάπ	Φρέσκες	800 gr	χωρίς	20-25	OXI			Γυρίστε 2-3 φορές
Χάμπουργκερ	Φρέσκες	4 τεμ.	χωρίς	15-20	OXI			γυρίστε μετά από 15 λεπτά
Μπιφτέκια	Φρέσκα	450 gr	χωρίς	25-28	NAI			-
Αρνίσια παϊδάκια	Φρέσκα	600 gr	χωρίς	12-15	OXI			χρησιμοποιήστε τη σχάρα και γυρίστε μετά από 10 λεπτά
Φτερούγες κοτόπουλου	Φρέσκα	500 gr	χωρίς	20-25	OXI			χρησιμοποιήστε τη σχάρα και γυρίστε μετά από 13-15 λεπτά

Ψάρια - Οστρακόδερμα

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας αναδευτήρας	Προγράμματα μαγειρέματος	Ένταση ισχύος	Συμβουλές
Μπαστουνάκι ψαριού	Κατεψυγμένα	18 τεμ.	χωρίς	20-23	ΟΧΙ			-
Φέτα σολωμού	Φρέσκο	400 gr	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			-
Φιλέτο σολωμού	Φρέσκο	350 gr	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			-
Χτένια	Φρέσκα	4 τεμ.	χωρίς	15-17	ΟΧΙ			-
Σουπιές	Φρέσκα	8 τεμ	επίπεδο 1	15-20	ΟΧΙ			-
Γαρίδες	Φρέσκα	600 gr	επίπεδο 1	13-18	ΝΑΙ			-
Γάμπαρα γαρίδα	Φρέσκες	800 gr	επίπεδο 1	15-20	ΝΑΙ			-
Φαγκρί	Φρέσκο	2τεμ	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε τη σχάρα και γυρίστε μετά από 13-15 λεπτά
Σουβλάκια ψαριού	Φρέσκες	300 gr	χωρίς	12-15	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε τη σχάρα και γυρίστε μετά από 10 λεπτά

Λαχανικά

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας αναδευτήρας	Προγράμματα μαγειρέματος	Ένταση ισχύος
Κολοκυθάκια	Φρέσκα	800 gr	επίπεδο 5	25-30	ΝΑΙ		
Μελιτζάνες	Φρέσκα	1000 gr	επίπεδο 3	25-30	ΝΑΙ		
Μανιτάρια	Φρέσκες	1000 gr	επίπεδο 5	20-25	ΝΑΙ		
Αγκινάρες	Κατεψυγμένα	800 gr	επίπεδο 3	35-40	ΝΑΙ		

Σνακ

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας αναδευτήρας	Προγράμματα μαγειρέματος	Ένταση ισχύος	Συμβουλές
Πίτσα	Φρέσκο	300 gr	επίπεδο 1	30	ΟΧΙ			λαδώστε το ταψί και περιστρέψτε κατά 180° ύστερα από 20 λεπτά
	Κατεψυγμένη	450 gr	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			περιστρέψτε κατά 180° ύστερα από 15 λεπτά
ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ	Φρέσκο	600 gr	χωρίς	20-23	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε αντικολητικό χαρτί φούρνου και περιστρέψτε κατά 180° ύστερα από 15λεπτά
	Κατεψυγμένη	700 gr	χωρίς	45-50	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε αντικολητικό χαρτί φούρνου και περιστρέψτε κατά 180° ύστερα από 30λεπτά
Πιτσάκια	Κατεψυγμένες	14 τεμ	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε αντικολητικό χαρτί φούρνου
Αλμυρά μπισκότα	Κατεψυγμένα	14 τεμ	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε αντικολητικό χαρτί φούρνου
Ροδέλες κρεμμυδιού	Κατεψυγμένα	12/15 τεμ	χωρίς	10-15	ΟΧΙ			να τα κατανέμετε ομοιόμορφα στον πάτο του δοχείου

Επιδόρπιο

Συνταγή	Είδος	Ποσότητα	Λάδι	Χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Αναδευτήρας αναδευτήρας	Προγράμματα μαγειρέματος	Ένταση ισχύος	Συμβουλές
Τάρτα	Φρέσκο	700 gr	χωρίς	45-50	ΟΧΙ			-
Μριός	Κατεψυγμένες	4 τεμ.	χωρίς	25-30	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε αντικολητικό χαρτί φούρνου και περιστρέψτε κατά 180° ύστερα από 12-13λεπτά
Μπισκότα	Φρέσκες	8 τεμ	χωρίς	12-15	ΟΧΙ			χρησιμοποιήστε αντικολητικό χαρτί φούρνου , περιστρέψτε κατά 180° ύστερα από 15λεπτά
Στρούντελ	Φρέσκο	400 gr	χωρίς	20-25	ΟΧΙ			-