

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Az útmutatót gondosan őrizze meg.

- Ha a tápvezeték sérült, azt a kizárólag a gyártó vagy annak szakszervíze cserélheti ki a kockázatok megelőzése érdekében.
- A készüléket ne merítse vízbe.
- A készülék működése során az elérhető külső felületek és a fedél rendkívül magas hőmérsékletre melegedhetnek fel. Mindig a markolatot, a fogantyúkat és a gombokat használja. Szükség esetén használjon kesztyűt.
- Ez az elektromos készülék magas hőmérsékleten üzemel, amely égési sérüléseket okozhat.
- 8 évesnél nagyobb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülék használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet mellett vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- Ne melegítse elő az üres készüléket.
- Ha a kosárban nincs étel, ne indítsa be a készüléket, mert megsérülhet.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek

minősül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban.

- A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.



### **Veszély!**

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.

- A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség mefelel a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek.
- A készüléket csak minimum 10A teljesítményű és megfelelő földeléssel ellátott csatlakozóba csatlakoztassa. Gyártó cég elhárít minden felelősséget, amennyiben ez a balesetvédelmi előírás nem kerül betartásra.



### **Égési sérülés veszélye!**

A figyelmeztetések be nem tartása égési sérüléseket okozhat.

- Üzemelés közben a készülék meleg. NE HAGYJA A KÉSZÜLÉKET GYERMEKEK ÁLTAL ELÉRHETŐ HELYEN.
- A készüléket a megfelelő fogantyúk segítségével mozgassa. Sose használja a kosár fülét ezen művelet elvégzéséhez.
- Ne hagyja, hogy a tápvezeték leljön annak a felületnek a széléről, amelyre a készüléket helyezte, mivel gyermekek által könnyen hozzáférhető vagy a felhasználót akadályozhatja.
- Ügyeljen a nyílásokból eltávozó forró gőzre.



### **Figyelem!**

A figyelmeztetések be nem tartása sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe.
- A kosár automatikusan beakad a központi tengelybe. Ezért, a törések megelőzése érdekében, sose forgassa kézzel a helyes pozíció beállításához.
- Semmit ne helyezzen a szellőzőnyílásokba. Ne torlaszolja el őket.
- Folyadék betöltésekor ne lépje túl a MAX szintet (E).
- A kosárba ne tegyen több olajat, mint az olaj adagoló pohár maximális szintjének megfelelő mennyiség (5-ös szint).

## **Megjegyzés:**

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

- A készülék első alkalommal történő használata előtt távolítsa el a teljes belső papír csomagolást, mint pl. védőkarton, kézikönyvek, műanyagzacskók stb.
- A készülék első alkalommal történő használata előtt meleg vízzel és mosogatószerrel alaposan mossa ki a kosarat, a lapátot és a fedőt. A művelet végén mindent gondosan töröljön szárazra és távolítsa el a kosár alján maradt vizet.
- Teljesen normális jelenség, ha első használatkor a készülék új szagot bocsát ki. Szellőztesse a helyiséget.
- A készüléket legalább 20 cm távolságra helyezze attól a csatlakozótól, amelybe csatlakoztatja.
- **Néhány főző program esetén gőz távozhat a fedél-  
nél, ezért nem tanácsos faliszekrény vagy konyha-  
bútor alá helyezni a készüléket (12. ábra).**

## **MŰSZAKI ADATOK**

méreték (PxLxH): 405x325x290 mm

tömeg: 6,3 kg

További adatokért nézze meg a készülék hátulján elhelyezett adattáblát.

 A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.
- 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet.

## **ÁRTALMATLANÍTÁS**



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

## **KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA**

- A Fedél
- B Meleg levegő kivezető rács (szellőzés)
- C Ablak kioldó gombok
- D Kivehető ablak
- E Maximális szint MAX
- F Tápkábel
- G Kondenzvíz-gyűjtő kád
- H Be/ki kapcsoló gomb
- I Keverő lapát
- J Kerámia bevonatú kosár (rúddal a keverő lapáthoz)
- K Markolat tolokájá
- L Tartály markolata
- M Olaj adagoló pohár (1-5 szint)

- N Teljesítményszint világító sáv
- O Teljesítményszint gomb
- P Időzítő gomb + (az idő növelése)
- Q Kijelző
- R Időzítő gomb - (az idő csökkentése)
- S Főzési program kiválasztó gomb
- T Program indítás/leállítás világító gomb
- U Készülék váz
- V Fogantyú a készülék felemeléséhez
- W Fedő felnyitó gomb
- X Kondenzvíz-gyűjtő csatorna
- Y Rács
- Z Teflon bevonatú kosár

## **FŐZÉSI PROGRAMOK**

**Automata programok** az alábbi programok egyikének a kiválasztása után a kijelző megjeleníti az alapértelmezett főzési időt és az optimális teljesítményszintet.


Ezeket a paramétereket mindenestre módosítani lehet a recepteknek és az egyedi igényeknek megfelelően.



**PÖRKÖLT ÉS RIZOTTÓ:** ez a program ideális mindenféle rizottó és pörkölt készítéséhez.

Az ilyen típusú főzéshez használja a keverő lapáthoz rúddal rendelkező kosarat (J)

Ennél a funkcionál a keverőlapát (I) csak kb. 3 perc után kezd el forgogni, hogy az étel egyenletesen piruljon (ezért javasoljuk egyenletesen elhelyezni a kosár alján).


Ezen a programon az alapértelmezett teljesítményszint , a főzési idő pedig 60 perc. A teljesítményszint gomb (O) segítségével meg lehet változtatni a főzési fokozatot, a + (P) és - (R) időzítő gombok segítségével pedig a főzési időt, a kiválasztott receptnek megfelelően. A fedél (A) kinyitásával a főzés NEM szakad meg, a kijelző (Q) pedig továbbra is megjeleníti a fennmaradó főzési időt.



**TORTA:** ez a program ideális mindenféle típusú torta, muffin és keksz sütéséhez.

Az ilyen típusú főzéshez használja a süteményekhez és tortákhoz való kosarat (Z).

Javasoljuk, hogy a torta behelyezése előtt mindig vajazza ki és lisztezze be a kosarat (Z). Olyan ételek sütése esetén, melyeket meg lehet forgatni sülés közben (pl. briós vagy keksz), használjon sütőpapírt.

Ezen a programon az alapértelmezett teljesítményszint , a főzési idő pedig 40 perc. A teljesítményszint gomb (O) segítségével meg lehet változtatni a főzési fokozatot, a + (P) és - (R) időzítő gombok segítségével pedig a főzési időt, a kiválasztott receptnek megfelelően. Egy hagyományos sütővel szemben ez a sütési program

jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé, mivel nem kell előmelegíteni.


A fedél (A) kinyitása után a főzés és a kijelzőn (Q) megjelenő beállított idő megszakad, és csak a fedél visszazárása után folytatódik.



**PIZZA:** ez a program ideális ropogós pizzát készíteni a legjobb olasz hagyományoknak megfelelően.

Az ilyen típusú főzéshez használja a kosarat (Z).

Házi pizza készítéséhez mindig olajozza be a kosár (Z) alját, fagyaszott pizza esetén elegendő sütőpapírt használni.


Ezen a programon az alapértelmezett teljesítményszint , a főzési idő pedig 30 perc. A teljesítményszint gomb (O) segítségével meg lehet változtatni a főzési fokozatot, a + (P) és - (R) időzítő gombok segítségével pedig a főzési időt, a kiválasztott receptnek megfelelően. A fedél (A) kinyitása után a főzés és a kijelzőn (Q) megjelenő beállított idő megszakad, és csak a fedél visszazárása után folytatódik.



**BURGONYA:** ezzel a programmal különösen jól lehet bármilyen típusú burgonyát sütni, frisset vagy fagyaszottat, rúd formájút vagy szirmot.

Az ilyen típusú főzéshez használja a keverő lapáthoz rúddal rendelkező kosarat (J)


Ebben a funkcióban a keverőkanál (I) csak néhány perc után kezd el forogni, nehogy eltörjenek a még fagyott burgonyák.

Ezen a programon az alapértelmezett teljesítményszint , a főzési idő pedig 32 perc. A teljesítményszint gomb (O) segítségével meg lehet változtatni a főzési fokozatot, a + (P) és - (R) időzítő gombok segítségével pedig a főzési időt, a kiválasztott receptnek megfelelően. A fedél (A) kinyitása után a főzés és a kijelzőn (Q) megjelenő beállított idő megszakad, és csak a fedél visszazárása után folytatódik.



**GRILL:** ez a program ideális mindenféle étel grillezéséhez.

Az ilyen típusú főzéshez a kosár (Z) aljába mindig helyezze be a rácsot (Y).

Ezen a programon az alapértelmezett teljesítményszint , a főzési idő pedig 50 perc. A teljesítményszint gomb (O) segítségével meg lehet változtatni a főzési fokozatot, a + (P) és - (R) időzítő gombok segítségével pedig a főzési időt, a kiválasztott receptnek megfelelően. A fedél (A) kinyitása után a főzés és a kijelzőn (Q) megjelenő beállított idő megszakad, és csak a fedél visszazárása után folytatódik.


közül az egyik kiválasztása után a kijelzőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő és szint, melyeket a receptek vagy egyedi igények szerint módosítani lehet.



**SÜTŐ:** ez a program ideális ropogó sülték készítéséhez, melyeket be kell panírozni sütés előtt (homár, rántott hús, krokett stb.).

Alkalmos továbbá egyben sült húсок, tepsis hal, kenyér és sült zöldségek készítéséhez, keverő lapáttal (I) vagy anélkül. Ennek következtében az ilyen típusú főzés esetén használhatja mind a két kosarat.


Ez a sütési program jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé, mivel nem kell előmelegíteni.

Ezen a programon az alapértelmezett teljesítményszint , a főzési idő pedig 60 perc. A teljesítményszint gomb (O) segítségével meg lehet változtatni a főzési fokozatot, a + (P) és - (R) időzítő gombok segítségével pedig a főzési időt, a kiválasztott receptnek megfelelően. A fedél (A) kinyitása után a főzés és a kijelzőn (Q) megjelenő beállított idő megszakad, és csak a fedél visszazárása után folytatódik.



**AIRGRILL:** ez a program hús, hal és grillzöldség sütéséhez javasolt. Kiválóan alkalmas olyan ételek készítéséhez is, melyeket először sütőben kell sütni, majd gratinírozni kell.


Az ilyen típusú főzéshez javasolt a kosár (Z) használata.

Ezen a programon az alapértelmezett teljesítményszint , a főzési idő pedig 40 perc. A teljesítményszint gomb (O) segítségével meg lehet változtatni a főzési fokozatot, a + (P) és - (R) időzítő gombok segítségével pedig a főzési időt, a kiválasztott receptnek megfelelően. A fedél (A) kinyitása után a főzés és a kijelzőn (Q) megjelenő beállított idő megszakad, és csak a fedél visszazárása után folytatódik.



**SERPENYŐ:** Ezzel a programmal a serpenyőben történő sütéshez hasonló módon lehet készíteni az ételt. A funkció előnye, hogy a keverő lapát automatikusan keveri az ételt; ideális levesek, lekvárok, párolt ételek, szószok, gyümölcsitalok készítéséhez, ételek forralásához, ragualapok előállításához.

Az ilyen típusú főzéshez használja a keverő lapáthoz rúddal rendelkező kosarat (J)

Ezen a programon az alapértelmezett teljesítményszint , a főzési idő pedig 40 perc. A teljesítményszint gomb (O) segítségével meg lehet változtatni a főzési fokozatot, a + (P) és - (R) időzítő gombok segítségével pedig a főzési időt, a kiválasztott receptnek megfelelően. A fedél (A) kinyitásával a főzés NEM szakad meg, a kijelző (Q) pedig továbbra is megjeleníti a fennmaradó főzési időt.

**Félautomata programok:** az alább felsorolt programok

## HASZNÁLAT

**i** **Megjegyzés:** A készülék első alkalommal történő használata előtt meleg vízzel és semleges mosogatószerrel mossa el a kosarat (J) és (Z), a keverő lapátot (I), a rácsot (Y) és a kivehető ablakot (D).

Az alábbiak szerint járjon el:

- Nyissa fel a fedőt (A) a gomb (W) megnyomásával (1. ábra).
- Akassza ki a kivehető ablakot (D) a két gomb (C) megnyomásával (2. ábra).
- Emelje fel a kosár markolatát (L), míg kattánót hangot nem hall (3. ábra).
- Húzza ki a kosarat (J) felfelé húzva (4. ábra).
- Húzza ki a keverő lapátot (I) a helyéről (4. ábra).
- Mossa ki a kosarat (J) és (Z), a keverő lapátot (I), a rácsot (Y) és a kivehető ablakot (D) (6. ábra).
- A művelet végén mindent gondosan töröljön szárazra és távolítsa el a kosár (J) és (Z) alján maradt vizet.
- Helyezze vissza a kosarat (J) vagy (Z) a kívánt receptnek megfelelően) a készülék vázába (U), ügyeljen a megfelelő behelyezésre.
- Engedje le a kosár markolatát (L) a tolóka (K) segítségével (7. ábra).
- **Ha a recept előírja,** helyezze be a keverő lapátot (I) a helyére (a kosár aljában kiálló pecek) (J) (ábr. 4). A GRILL program használatával végzett főzéshez a kosár (Z) aljába mindig helyezze be a rácsot (Y) (5. ábra).
- Öntse a kosárba (J) vagy (Z) a főzni kívánt hozzávalókat, figyelembe véve a főzési táblázatban/receptgyűjteményben feltüntetett adagokra.
- Adjon hozzá olajat, ha szükséges a főzéshez, ügyeljen a főzési táblázatban/receptgyűjteményben megadott adagokra és használja az adagoló poharat (M).
- Zárja le a fedőt (A).
- Illessze be a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóba.
- Kapcsolja be a készüléket a be/kikapcsolás gomb (H) segítségével.
- Forgassa el a főző program kiválasztó gombot (S) a kívánt helyzetbe (ábr. 8) (lásd a főzési táblázatokat/recepteskönyvet).
- A teljesítményszint gomb (O) (ábr. 9) megnyomásával állítsa be a kívánt főzési fokozatot (lásd a főzési táblázatokat/recepteskönyvet).
- Az időzítő gombok + (P) és - (R) (ábr. 10) megnyomásával állítsa be a kívánt főzési fokozatot. A kijelző (Q) megjeleníti a beállított percek.
- Nyomja meg a program bekapcsoló/kikapcsoló gombot (T), mely kigyullad (ábr. 11).

- Kezdetét veszi a főzési folyamat.
- A készülék jelezni fogja a főzési idő végét két "bip" hangjelzés sorozattal. A hangjelzés kikapcsolásához mindössze nyomva kell tartani a program bekapcsoló/kikapcsoló gombot (T).
- Kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsolás gomb (H) segítségével.
- Nyissa ki a fedőt (A), majd húzza ki a kosarat (J) vagy (Z) a kész étellel.
- Hagyja nyitva a fedőt (A), hogy gyorsabban lehűlhessen a készülék.

**i** **Megjegyzés:** A kiváló eredmény biztosításához a keverő lapát (I) néhány perccel a főzés kezdete után kezd forogni.

**i** **Megjegyzés:** A főzés során ki lehet nyitni a fedőt (A), hozzávalók behelyezése vagy a főzési szint ellenőrzése céljából. A kijelző villog, a szellőzés ideiglenesen megszakad, és a fedél elkezdi bezáródni. Az olyan gépek esetében, melyeken nincs szellőzés funkció, a főzés nem szakad meg.

**i** **Megjegyzés:** Az aktivált bekapcsoló/leállító gombbal (T) a kosár kiemelése a készülék kikapcsolását eredményezi, mely a kosár visszahelyezését követően helyreáll.

**i** **Megjegyzés:** Főzés során, a programok indítása/leállítása gomb (T) egyszeri megnyomásával a készülék leáll. A gombot legalább 2 másodpercig lenyomva tartva a főzés megszakad és a funkció visszatér az alapértelmezett paraméterekhez.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**⚡ Veszély!** Bármilyen tisztítási művelet előtt mindig távolítsa el a villásdugót az elektromos csatlakozójából és hagyja a készüléket kihűlni. Sose merítse a készüléket vízbe és ne helyezze vízszög alá. A beszívárgó víz áramütést okozhat.

- Alaposan mossa ki a kosarat (J) és (Z), a keverő lapátot (I), a rácsot (Y) és az ablakot (D) meleg vízzel és semleges mosogatószerrel. A kosár mosogatógépben mosható, a gyakori mosás a kerámia bevonat tulajdonságainak romlását okozhatja.
- A meleg levegő kimenő rácsot (B) annak eltávolítása nélkül tisztítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze és ürítse ki a kondenzvíz-gyűjtő kádát (G), főleg nagy mennyiségű gőz esetén.





























**i** **Megjegyzés:** A kosár (J) és (Z) tisztításához ne használjon se dörzshatású tárgyakat, se tisztítószereket, csak puha rongyot és semleges mosogatószer.

## MŰKÖDÉSI RENDELLENSÉGEK

Rendellenesség	Ok/megoldás
A készüléket nem melegszik	Lehet, hogy beavatkozott a hőkioldó relé. Forduljon márkaszervizhez (a berendezést cserélni kell)
A kosár rosszul van behelyezve és a készülék nem működik	Helyesen pozícionálja a tartályt
A fedő nincs jól bezárva és a készülék nem működik	Megfelelően zárja le a fedőt
A keverő lapát (E) nem forog	Várni kell néhány percet a főzés megindulását követően
A kijelző az E1 üzenetet jelzi, és 3 "bip" hangot ad ki	Kapcsolja ki a készüléket, hagyja lehűlni, ellenőrizze, hogy a készülék üresen (étel nélkül) lett-e bekapcsolva. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, forduljon márkaszervizhez
A kijelző az E3 üzenetet jelzi, és 5 "bip" hangot ad ki	Kapcsolja ki a készüléket, hagyja lehűlni, ellenőrizze, hogy a készülék üresen (étel nélkül) lett-e bekapcsolva. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, forduljon márkaszervizhez
A kijelző az E5 üzenetet jelzi, és 7 "bip" hangot ad ki	Forduljon szakszervizhez
A kijelző az E6 üzenetet jelzi, és 7 "bip" hangot ad ki	Forduljon szakszervizhez









## SÜTÉSI TÁBLÁZAT

### Krumpli























Recept	Típus	Mennyiség	Olaj	Főzési idő (perc)	Keverőlapát	Főzési program	Teljesítményfokozat
Krumpli Standard 10x10	Friss	1700 gr (*)	5-ös szint	40-43	IGEN		
		1500 gr (*)	4-es szint	37-40	IGEN		
		1250 gr (*)	3-as szint	35-37	IGEN		
		1000 gr (*)	2-ös szint	28-31	IGEN		
		750 gr (*)	1-es szint	23-26	IGEN		
	Fagyasztott	1500 gr	nélkül	32-34	IGEN		
		1250 gr	nélkül	30-32	IGEN		
		1000 gr	nélkül	28-30	IGEN		
		750 gr	nélkül	26-28	IGEN		
		500 gr	nélkül	24-26	IGEN		
Sütőben sült krumpli	Friss	1700 gr	3-as szint	40-43	IGEN		
Hasábburgonya	Fagyasztott	1000 gr	nélkül	30-32	IGEN		
Új krumpli	Fagyasztott	1200 gr	nélkül	35-40	IGEN		
Tepsis krokett	Fagyasztott	750 gr	nélkül	20-25	IGEN		

(\*) hámozandó



















## Első fogások

Recept	Típus	Mennyiség	Olaj	Főzési idő (perc)	Keverőlápát	Főzési program	Teljesítményfokozat
Rizottó	Friss	480 gr	5-ös szint	15-18	IGEN		
Ragu (paradicsomos húsos szószt)	Friss	1000 gr	5-ös szint	60-65	IGEN		
Paella	Fagyasztott	600 gr	nélkül	13-15	IGEN		
Cannelloni	Friss	1500 gr	nélkül	40-45	NEM		









## Hús - csirke

Recept	Típus	Mennyiség	Olaj	Főzési idő (perc)	Keverőlápát	Főzési program	Teljesítményfokozat	Tanácsok
Csirke falatok	Fagyasztott	750 gr	nélkül	15-18	IGEN			-
Tepsis csirkecomb	Friss	1000 gr	nélkül	45-50	NEM			2-3 alkalommal fordítsa meg
Csirkecomb szaftosan	Friss	1000 gr	nélkül	70-80	NEM			2-3 alkalommal fordítsa meg
Borjú falatok	Friss	600 gr	2-ös szint	30-35	IGEN			-
Borjúszület	Friss	3 db	nélkül	20-25	NEM			15 perc után fordítsa meg
Egybesült hús	Friss	1000 gr	nélkül	80-90	NEM			2-3 alkalommal fordítsa meg
Rablóhús	Friss	800 gr	nélkül	20-25	NEM			2-3 alkalommal fordítsa meg
Hamburger	Friss	4 db	nélkül	15-20	NEM			15 perc után fordítsa meg
Fasírozott	Friss	450 gr	nélkül	25-28	IGEN			-
Sült bárányborda	Friss	600 gr	nélkül	12-15	NEM			használja a rácsot és fordítsa meg 10 perc múlva
Csirkeszárnyak	Friss	500 gr	nélkül	20-25	NEM			használja a rácsot és fordítsa meg 13-15 perc múlva















## Hal - Rákok

Recept	Típus	Mennyiség	Olaj	Főzési idő (perc)	Keverőlapát	Főzési program	Teljesítményfokozat	Tanácsok
Halrudacsák	Fagyasztott	18 db	nélkül	20-23	NEM			-
Lazac szelet	Friss	400 gr	nélkül	20-25	NEM			-
Lazac szelet	Friss	350 gr	nélkül	20-25	NEM			-
Szent Jakab kagyló	Friss	4 db	nélkül	15-17	NEM			-
Tintahal	Friss	8 db	1-es szint	15-20	NEM			-
Ostoros garnélarák	Friss	600 gr	1-es szint	13-18	IGEN			-
Óriásrák	Friss	800 gr	1-es szint	15-20	IGEN			-
Orata (tengeri keszeg)	Friss	2 db	nélkül	20-25	NEM			használja a rácsot és fordítsa meg 13-15 perc múlva
Halsalik	Friss	300 gr	nélkül	12-15	NEM			használja a rácsot és fordítsa meg 10 perc múlva









## Zöldség

Recept	Típus	Mennyiség	Olaj	Főzési idő (perc)	Keverőlapát	Főzési program	Teljesítményfokozat
Cukkini	Friss	800 gr	5-ös szint	25-30	IGEN		
Padlizsán	Friss	1000 gr	3-as szint	25-30	IGEN		
Gomba	Friss	1000 gr	5-ös szint	20-25	IGEN		
Articsóka	Fagyasztott	800 gr	3-as szint	35-40	IGEN		

## Snack

Recept	Típus	Mennyiség	Olaj	Főzési idő (perc)	Keverőlapát	Főzési program	Teljesítményfokozat	Tanácsok
Pizza	Friss	300 gr	1-es szint	30	NEM			olajozza meg a tálcat és 20 perc után 180 fokkal forgassa el
	Fagyasztott	450 gr	nélkül	20-25	NEM			15 perc után 180 fokkal forgassa el
Sós pite	Friss	600 gr	nélkül	20-23	NEM			használgjon sütőpapírt és 15 perc után forgassa el 180 fokkal
	Fagyasztott	700 gr	nélkül	45-50	NEM			használgjon sütőpapírt és 30 perc után forgassa el 180 fokkal
Kis pizzák	Fagyasztott	14 db	nélkül	20-25	NEM			használgjon sütőpapírt
Sós sütemények	Fagyasztott	14 db	nélkül	20-25	NEM			használgjon sütőpapírt
Hagyma karikák	Fagyasztott	12/15 db	nélkül	10-15	NEM			egyenletesen ossza el őket a kosár alján

## Deszert

Recept	Típus	Mennyiség	Olaj	Főzési idő (perc)	Keverőlapát	Főzési program	Teljesítményfokozat	Tanácsok
Crostata (Rácsos sütemény)	Friss	700 gr	nélkül	45-50	NEM			-
Brioche (Briós)	Fagyasztott	4 db	nélkül	25-30	NEM			használgjon sütőpapírt és 12-13 perc után forgassa el 180 fokkal
Kekszek	Friss	8 db	nélkül	12-15	NEM			használgjon sütőpapírt és 15 perc után forgassa el 180 fokkal
Rétes	Friss	400 gr	nélkül	20-25	NEM			-