


الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أمبنا عيار 13 أمبير الي BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ الي أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب مورع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض

السلك الأزرق: محايد (بارد)

السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى حدوث إصابات خطيرة للأشخاص نتيجة التعرض للصدمة الكهربائية.

- تجنب انسكاب السوائل على الموصل.



يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز نفسه.

- يستخدم هذا الجهاز في تسخين المياه فقط. وأي استخدام آخر يُعد غير مناسب وبالتالي يكون استخدامًا محفوفًا بالمخاطر. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية أي تلف ناتج عن الاستخدام و/أو الإصلاحات غير الملائمة أو غير المسؤولة التي يجريها العاملون غير المصرح لهم بذلك على المنتج.

- تم تصميم الجهاز وإنتاجه للاستخدام المنزلي فقط. الجهاز مناسب أيضًا للاستخدام في: مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛ بيوت المزارع ومن قبل العملاء في الفنادق والموتيلات أو غيرها من أماكن الإقامة في العطلات؛ أماكن النوم والإفطار في بيوت الضيافة. يجب الاحتفاظ بنسخة من هذا الدليل في مكان متاح في جميع الأوقات للعملاء / المستخدمين النهائيين وموظفي الصيانة / الإدارة.

- يمكن للأطفال بدءًا من سن ثمان سنوات فأكثر وللأشخاص ذوي القدرات الذهنية والعقلية والبدنية المحدودة أو من تقصمهم الخبرة والمعرفة، باستخدام الجهاز تحت الإشراف أو بعد إعطائهم التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وتحذيرهم من الأخطار المحتملة. يجب عدم السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بعمليات النظافة والصيانة إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات وتحت الإشراف. أبقِ الجهاز والسلك الخاص به بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال الأقل من 8 سنوات.

- لا يجب أن يستبدل المستخدم سلك إمداد الطاقة بنفسه لأن ذلك يتطلب استخدام أدوات خاصة. في حالة تلف سلك إمداد الطاقة، يجب استبداله

بواسطة الجهة المُصنِّعة أو من أحد وكلائه أو أي شخص مؤهل وذلك لتجنب أي مخاطر قد تنتج عنه.

- لا تستخدم الغلاية إلا مع القاعدة الكهربائية الخاصة بها (والعكس صحيح).

- لا تُشغل الغلاية فوق سطح مائل.

- لا تُشغل الغلاية إلا بعد أن تعمر المياه عنصر التسخين بالكامل.

- للحفاظ على الجهاز لا تنظفه باستخدام مواد تنظيف قلووية، يمكنك استخدام قطعة قماش ناعمة ومنظفات مخففة.

- لا تستخدم الجهاز على ارتفاع أكثر من 2000 متر.

- لمزيد من التفاصيل حول عملية التنظيف، يرجى الاطلاع على الجزء الخاص بعملية التنظيف بدليل المستخدم.



قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو الاحتراق بالسوائل الساخنة.

- لا تزع غطاء الغلاية أثناء عملية غليان المياه.

- إذا ملأت الغلاية عن آخرها قد تساب المياه خارجها أثناء الغليان.

- سطح عنصر التسخين يحتفظ بالحرارة المتبقية بعد الاستخدام.



يرجى ملاحظة:

يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.

- لا تُحرك الغلاية أثناء تشغيلها مطلقًا.



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى حدوث إصابات خطيرة للأشخاص نتيجة التعرض للصدمة الكهربائية.

- للوقاية ضد الأخطار الكهربائية، لا تضع سلك إمداد الطاقة أو القاعدة الكهربائية في الماء أو في أي سائل آخر. لا تستخدم الجهاز في الحمام أو بالقرب من أي مصدر من مصادر المياه. لا تستخدم الجهاز خارج المنزل.

- أفضل التيار الكهربائي عن الجهاز في حالة عدم الاستخدام وقبل التنظيف. اترك الغلاية حتى تبرد قبل عملية التنظيف.

- لا تستخدم الغلاية إذا كانت يدك مبللتين.

- لا تخزن أي شيء داخل الغلاية.

قد يتسبب استخدام قطع الغيار الملحقة غير المعتمدة من المصنع في اندلاع الحرائق والصدمة الكهربائية والتعرض للإصابة.



يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز

- لا يتألف في إمالة الغلاية أثناء سكب الماء حتى لا تصل المياه إلى نظام التشغيل الكهربائي.
- ينبغي توخي الحذر عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال.
- لا تشغل الغلاية في حالة تلف السلك أو القابس الكهربائي وتعرض الغلاية للأعطال أو التلف بأي صورة.
- يجب الرجوع إلى أحد وكلاء الخدمة المعتمدين للإصلاح أو الاستبدال، وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة.



خطر الإصابة بالحروق!

- قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو الاحتراق بالسوائل الساخنة.
- لا تلمس الأسطح الساخنة سواءً الغلاية أو غطائها. استخدم المقابض أو الماسكات.
- قد تظل المياه ساخنة لفترة طويلة بعد الغليان مما يعرضك للإصابات أو الحروق.
- لا تشغل الغلاية بالقرب من حافة أحد الأسطح واجعلها بعيدة عن متناول أيدي الأطفال.
- لا ترك سلك إمداد الطاقة مُدلياً من حافة المنضدة أو سطح العمل.
- تجنب لمس البخار المتصاعد من الفوهة أثناء سكب المياه أو الخارج من الغطاء أثناء إعادة الملء.
- لا تضع الغلاية أو قاعدتها أو سلك إمداد الطاقة فوق أجهزة الطهي أو الأسطح الساخنة أو موافد الغاز أو بالقرب منها مُطلقاً.



يرجى ملاحظة:

- يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.
- انزع الغلاية من قاعدة الطاقة الخاصة بها قبل ملئها بالماء.
- لا تستخدم الغلاية في غرض آخر سوى تسخين الماء.
- لن تتحمل شركة ديلونجي أي مسؤولية نتيجة الاستخدام الخاطئ للجهاز أو نتيجة عدم التزام العميل بهذه التعليمات.
- لا تستخدم الغلاية مطلقاً بدون الغطاء والفلتر (قد لا تتوقف الغلاية عن العمل).
- اضبط وضع الغلاية على القاعدة الكهربائية قبل التشغيل.



- يتطابق هذا الجهاز مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 1935/2004 المتعلق بالمواد والأدوات المخصصة للاستعمال مع الطعام.

التخلص من الجهاز

- يجب عدم التخلص من الجهاز بإلقائه مع المخلفات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى أحد المراكز المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات وفصلها.

وصف الجهاز

- A فلتر قابل للإزالة
- B غطاء قابل للإزالة
- C جسم الغلاية
- D مؤشر ضوئي خاص بعملية التشغيل
- E قاعدة دائرية مزودة بمكان لتخزين السلك
- F قابس كهربائي
- G مفتاح التشغيل/الإيقاف

H مؤشر لمعرفة مستوى الماء

الاستخدام

إرشادات قبل الاستخدام

- انزع جميع الأثقل والملصقات عن الغلاية والقاعدة الكهربائية.
- لا تسمح للأطفال بالعبث بهذه الأثقل لتفادي خطر الاختناق.
- انزع كافة الملصقات عن الأسطح الفولاذية الخارجية المقاومة للصدأ.
- انزع الفلتر (شكل رقم 1) واغسله بالماء (شكل رقم 2). راجع فقرة "نزع فلتر الترسبات الجيرية".
- املأ الغلاية حتى مستوى الحد الأقصى "MAX" ثم ابدأ التسخين.
- تخلص من الماء المغلي واشطف الغلاية بالماء البارد. - كثر عملية الغلي وخطوات الشطف على الأقل ثلاث مرّات لإزالة أيّة بقايا لمواد التصنيع وما سببها.
- بعد شطف الغلاية بالماء، أعد تركيب الفلتر (شكل رقم 3).

إرشادات أثناء التشغيل

- تمكّن القاعدة الكهربائية المصممة خصيصاً والمزودة بموصل مركزي من وضع الغلاية على القاعدة بأي زاوية ومن أي وضع.
- ابدأ بفق السلك من مكان تخزينه واضبط الطول المراد بلف السلك حول القاعدة للحصول على الطول المناسب للوصول للمقبس الكهربائي المستخدم (شكل رقم 4).
- لا تجعل السلك معلقاً على حافة الطاولة أو المنضدة ولا تجعله يلامس الأسطح الساخنة (مثل السطح B).

إرشادات ملء الماء

- انزع الغلاية من القاعدة قبل ملئها بالماء.
- افتح الغطاء واملأ الغلاية للمستوى المطلوب.
- لا تملأ الغلاية بأقل من 0.3 لتر من الماء لتجنب جفافها أثناء التشغيل؛ حيث سيخطر ذلك سوء استخدام وسيستب في تقليل العمر الافتراضي للغلاية. لا تملأ الغلاية بأكثر من 1.7 لتر من الماء (أقصى مستوى). عند ملء الغلاية بالماء عن آخرها، قد تساب المياه المغلية خارجها مما يعرضك للإصابة بالحروق والالتهابات.

إرشادات أثناء الاستخدام

- وصل قابس القاعدة الكهربائية بمصدر التيار الكهربائي.
- ضع الغلاية على القاعدة.
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف إلى أسفل (شكل رقم 5) لتشغيل الغلاية.
- المؤشر الضوئي سوف يعمل.
- ستتوقف الغلاية عن العمل تلقائياً بمجرد غليان المياه (سيترفع زر التشغيل/الإيقاف لأعلى وسيطفئ المؤشر الضوئي).
- لإيقاف الغلاية عن العمل قبل غليان المياه، يمكنك رفع زر التشغيل/الإيقاف لأعلى على وضع الإيقاف أو نزع الغلاية عن القاعدة.

إرشادات سكب المياه

- انزع الغلاية عن القاعدة الكهربائية وصب الماء بحذر. لا تُبالغ في إمالة الغلاية بصورة مفاجئة أثناء صب الماء.
- عند نزع الغلاية عن القاعدة، يمكنك ملاحظة وجود قليل من الرطوبة على السطح العلوي للقاعدة. يُعد حدوث التكثيف على القاعدة عملية طبيعية جداً ولا تستدعي القلق.



يرجى ملاحظة: أفرغ محتويات الغلاية بعد كل استخدام. اشطف الغلاية بماء جديد إذا لم يتسر استخدامها لمدة أطول من يومين. للتقليل من مستوى استهلاك الطاقة وهدر المياه، استخدم فقت كمية الماء التي تحتاجها فقط.

معدات السلامة

- تنظيف الغلاية وفلتر الشوائب**
- تعد عملية تنظيف الفلتر وإزالة الشوائب منه ضروريةً وذلك لمواصلة العمل بكفاءة. يجب تجنب التراكم الزائد للشوائب لأنه قد يقلل من كفاءة الجهاز.
- استخدم مزبل ترشبات جيرية يُستعمل مع الغلايات (نصيحة: استخدم حامض الستريك القائمة على محاليل إزالة الترسبات). - عندما تبدأ الترسبات الجيرية بالترسب على عنصر التسخين، اشترى مزبل شوائب خاص بالغلايات وابدأ إزالة الشوائب طبقاً للتعليمات الموجودة على عبوة المزبل.
 - بعد إزالة الشوائب، ابدأ بغلي مزبل الشوائب في المياه النقية واشطفه بالكامل ثم كرر ذلك عدة مرات للتخلص تمامًا من أي شوائب عالقة به مما قد يعرض الجهاز للتلف. كرر عملية التسخين والتنظيف بالماء ثلاث مرات على الأقل.
 - إذا كان الشُرُوح في حاجة للتنظيف، انزعه واغمره في نفس المحلول الخاص بإزالة الشوائب.
 - تأكد من أن كافة الأجزاء الكهربائية جافة قبل تشغيل الغلاية.

1) زر التشغيل/الإيقاف التلقائي

الغلاية مزودة بزر تشغيل/إيقاف تلقائي مما يجعلها تتوقف عن العمل تلقائيًا بمجرد غليان المياه. بعد انتهاء عملية تسخين المياه، انتظر حوالي دقيقة قبل استخدام الغلاية مرة أخرى. لا تحاول تعليق زر التشغيل/الإيقاف على وضع التشغيل أو تغيير آلية التشغيل.

2) صمام إيقاف التشغيل الآمن

إذا ضُغَط زر التشغيل وكانت الغلاية جافة أو تحتوي على نسبة قليلة من الماء، لن تتعرض الغلاية للتلف فهي مزودة بصمام إيقاف آمن لفصل التيار الكهربائي في تلك الحالة. في حالة عمل صمام الإيقاف الآمن، افضل الغلاية عن مصدر التيار الكهربائي واتركها لتبرد قبل إعادة ملؤها بالمياه الباردة (ولا سَعرَض الجهاز للتلف).

3) إذا بُعِثَت الغلاية عن القاعدة أثناء التشغيل ستتوقف عن العمل تلقائيًا.

المواصفات الفنية

الجهود الكهربائي للإمداد راجع لوحة تقدير الجهد الكهربائي الطاقة المستهلكة "

الصيانة

تنظيف الغلاية

- اترك الغلاية لتبرد تمامًا وافصل قابسها من مصدر التيار الكهربائي قبل الشروع في عملية التنظيف.
- لا تغمر الغلاية ولا القاعدة في الماء.
- للمحافظة على الشكل الخارجي والطلاء للغلاية نوصي بتنظيف السطح الخارجي للجهاز بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء فقط.
- لا تستخدم مساحيق صقل المعادن أو السوائل سريعة الاشتعال أو مساحيق التنظيف الخشنة.
- تأكد أن كافة المقابس والموصلات الكهربائية جافة.

الترسبات الجيرية

عند تسخين المياه، تتحول المعادن الذائبة فيها إلى الحالة الصلبة مما يمنح المياه مظهرًا عكراً. فور ملاحظتك لتكون طبقة من الشوائب على الماء أو لطبقة مترسبة على جدران الغلاية أو عنصر التسخين أثناء تنظيف الفلتر، ابدأ بإزالة الترسبات عن الغلاية والفلتر.

فلتر إزالة الترسبات الجيرية

الغلاية مزودة بفلتر لمنع وصول جزيئات الترسبات الجيرية الصغيرة إلى المشروبات. الفلتر قابل للترغ والغسيل. يجب فصل فلتر الماء وتنظيفه عند ملاحظة أي ترسبات عالقة به أو عند انخفاض معدل صب الماء.

نزع فلتر منع الترسبات الجيرية

- اترك الغلاية لتبرد تمامًا وافصل قابسها من مصدر التيار الكهربائي قبل الشروع في عملية التنظيف. تأكد من أن يدك جافة ونظيفة وخالية من الصابون أو مرطب البشرة أو أي شيء قد يلوث المياه.
- أفرغ المياه من الغلاية وانزع الفلتر كما هو موضح في الشكل رقم 1. نظف الفلتر بالفرشاة أثناء غسله تحت مياه الصنبور (شكل رقم 2) ثم أعد تركيبه مرةً أخرى (شكل رقم 3). قد يؤدي المرشُح لخطر الاختناق لذلك لا تتركه دون إشراف بعد التنظيف.