



הוראות הפעלה

רדיאטורים


דגמים:

KH770920

KH771225

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.



1. מאפיינים כלליים

הוציאו את המכשיר מארזתו, סובבו אותו כלפי מטה והניחו אותו על החומר הפלסטי. בדקו שהמכשיר וכבל החשמל לא ניזוקו בכל צורה שהיא במהלך ההובלה. אין להפעיל את המכשיר אם הוא ניזוק.

2. התקנת הרגלית

הסירו את הרגלית ואת הגלגלים מאריזת הפוליטיין. הרכיבו את הגלגלים ואת הצירים על הרגלית ודחפו עד אשר נשמעת נקישה שמעידה על כך שהגלגלים נמצאים במקומם (איור 1).

משכו כל גלגל כדי לבדוק שהוא מורכב כיאות.

התקינו את הרגלית על תחתית הרדיאטור תוך שימוש במוט עם ההברגה ובאום פרפר (מסופקים). התקינו רק בין החלקים החיצוניים כפי שנראה באיורים 2,3 ו-4. בהתאם לדגם אשר סופק, הרכיבו את הרגלית כפי שמתואר באיורים 5 או 6.

דגמים בעלי גלגלים

הפכו את הרדיאטור על שטיח או משטח רך וזאת במטרה למנוע פגיעה בגימור. פרשו לחלוטין את הגלגלים ע"י סיבובם כלפי חוץ כפי שמוצג באיור 7. הפכו את הרדיאטור חזרה.

חשוב!

בעת שימוש ברדיאטור, חובה שהוא יהיה במצב אנכי (גלגלים על הרצפה, כפתורים כלפי מעלה).

3. חיבורי חשמל

לפני חיבור הרדיאטור לחשמל, בדקו שהמתח בכבל החשמלי מספק את ערך המתח (V) המסומן על המכשיר ושהשקע וכבל החשמל מתאימים. חברו את הרדיאטור לשקעים מוארקים בלבד. מכשיר זה תואם את הנחיות הקהילה האירופית EEC 89/336 ו-D.M. 476/92 הנוגעות לתאימות אלקטרומגנטית.

4. הוראות שימוש

הפעלה

חברו את התקע לשקע החשמל. סובבו את וסת החום לדרגה המרבית. הפעילו את הרדיאטור בעזרת המתג/מתגים בהתאים להנחיות שבסעיפים א) - ב).
א) דגמים בעלי מתג אחד (רמת הספק 1):
- כפתור במצב << I >> - פעולה בדרגה מרבית (הנורית דולקת)
- כפתור במצב << O >> - (הנורית כבויה)
ב) דגמים בעלי מתג כפול (3 רמות הספק)
- כפתור במצב << I >> - הפעלה מינימלית (הנורית דולקת)
- כפתור במצב << II >> - הפעלה בינונית (הנורית כבויה)
- 2 כפתורים במצב << I >> ו- << II >> - הספק מרבי (הנוריות דולקות) – לכיבוי המכשיר, הביאו את 2 המתגים למצב כבוי או הוציאו את התקע מהשקע.

כיוון התרמוסטט

כאשר הטמפרטורה בחדר מגיעה לדרגה הרצויה, סובבו באיטיות את כפתור התרמוסטט עד אשר הנורית תכבה (או למצב המסומן בקול נקישה) ולא מעבר לכך. התרמוסטט יווסת את הטמפרטורה שהודגרה וישמור עליה באופן קבוע.

פונקצית הגנה מפני קפיאה

המכשיר שומר שבחדר תהיה טמפרטורה של מעל 5°C צלזיוס כאשר התרמוסטט נמצא במצב * והמתגים לחוצים. פונקציה זו מונעת קפיאה וצריכת החשמל היא מינימלית.

ג) דגמים עם שעון בן 24 שעות (איור 8)

כדי לתכנת את החימום, המשיכו על פי ההנחיות הבאות:

- הביטו בשעון שלכם. אם השעה היא 10:00, סובבו את דיסקית הטיימר הממוספרת בכיוון השעון, עד שהמספר 10 בדיסקית נמצא קו ישר עם הסימון ▲ שעל הטיימר. הגדירו את פרקי הזמן שבהם תרצו שהמכשיר יפעל באמצעות לחיצת השיניים פנימה. כל שן מקבילה לפרק זמן של 15 דקות. פעולה זו תותיר מקטעים נראים לעין המקבילים לזמני הפעולה. כאשר הרדיאטור מכוון, הוא יפעל באופן אוטומטי מדי יום במהלך פרקי הזמן שתוכנתו (חשוב: יש להשאיר את הרדיאטור מחובר לשקע).
- כדי לשנות את התכנות, הזיזו את השיניים חזרה לעמדת המוצא והגדירו את זמני הפעולה החדשים.
- אם תרצו להפעיל את המכשיר ללא תכנות, משכו את כל השיניים למרכז. כדי לכבות את המכשיר במצב זה, נוסף על כיבוי באמצעות המתגים יש להוציא את כבל החשמל מהשקע כדי למנוע פעולה המשכית של הטיימר.

חימום טורבו

- חלק מהדגמים מצוידים במאוורר חימום אשר מחמם את החדר ביתר מהירות. כדי להפעיל פונקציה זו, לחצו על הכפתור למצב *.
- חשוב: התקן בטיחות נכנס ומכבה את המכשיר אם הוא מתחמם יתר על המידה מאחר שקיימת הצטברות של אבק בכניסת האוויר וביציאות הגריל, כדי לאתחל מחדש, נתקו מהשקע והשאירו את המכשיר שיתקרר. נקו את כניסת האוויר ואת יציאות הגריל בעזרת שואב אבק, ולאחר מכן חברו שוב לשקע והפעילו את המכשיר מחדש.

5. תחזוקה

- לפני ביצוע כל פעולה על הרדיאטור, נתקו אותו משקע החשמל והמתינו עד שיתקרר. רדיאטור השמן החשמלי אינו דורש תחזוקה מיוחדת. ניתן להסיר אבק בעזרת מטלית רכה ויבשה. אין להשתמש באבקות שוחקות או בחומרים מסיסים. אם יש צורך בכך, הסירו את ריכוזי הלכלוך בעזרת שואב אבק.

6. חשוב

- לא להעמיד את התנור מתחת לשקע יציאה.
- אין להשתמש בתנור זה בסביבה הקרובה של אמבטיה, מקלחת ובריכת שחיה.
- תנור זה מולא בכמות מדויקת של שמן מיוחד. תיקונים המחייבים את פתיחת מיכל השמן ייעשו רק על ידי היצרן או נציג השירות שלו אשר אליו יש להתקשר במקרה של נזילת שמן.
- יש למלא אחר התקנות לגבי סילוק השמן כאשר המכשיר הופך לגרוטאה.
- אם לתנור מסופקים בנפרד גלגלים או מעמד, על ההוראות לציין את שיטת הרכבתם לתנור.

- אם פתיל זינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן.

- אין להשתמש ברדיאטור כדי לייבש בגדים לחים. אין להניח את כבל החשמל על חלקים חמים.

- השתמשו ברדיאטור רק כאשר הוא ניצב.

- אם החבל החשמלי נפגם, יש להחליפו אצל היצרן או במעבדת שירות מורשית, או להיעזר באדם מוסמך כדי להימנע מסיכונים.

- כאשר אתם מפעילים את הרדיאטור בפעם הראשונה, הניחו לו לפעול בהספק מקסימלי לפחות למשך שעתיים. במהלך ההפעלה, אווררו את החדר כדי למנוע הפצת ריח "חדש" מהמכשיר.

- קולות חריקה במהלך ההפעלה הראשונה של המכשיר הם נורמליים.

- אין להשתמש במכשיר זה בחדרים ששטחם פחות מ-4 מטר רבוע.

חשוב: אין לכסות את המכשיר במהלך הפעולה שכן עלול להיווצר מצב מסוכן של התחממות יתר.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

5710810071/08.08