










POPIS

- A tlačítko ON/STAND-BY
- B tlačítko časovače
- C tlačítko výběru/ovládací kolečko
- D displej
- E kolečko
- F držák kabelu


Symboly zobrazované na displeji jednotky	
	zamknutí tlačítek
	napájecí napětí
	teplota/hodiny
	úroveň zvoleného výkonu
	úroveň provozního výkonu
	symbol proti mrazu
	funkce časovače
	ukazatel teploty (zelený) 1 (T1)
	ukazatel teploty (červený) 2 (T2)

PRVNÍ POUŽITÍ

Systém "Easy wheel"

Otočte radiátor vzhůru nohama na koberec nebo jiném měkčím povrchu, aby nedošlo k poškození náteru.


Zcela otevřete kolečka jejich vytočením směrem ven (obr. 1). Umístěte radiátor do svislé polohy.



Umístění


Přístroj nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou. Nepoužívejte přístroj v místnostech o rozloze menší než 4 m².

Elektrické připojení


Před připojením přístroje k elektrické zásuvce se ujistěte, zda síťové napětí je stejné, jaké je uvedeno na štítku s technickými údaji přístroje, a zda je napájecí vedení dimenzováno na požadované zatížení. Po připojení přístroje se zobrazí červeně zbarvený symbol .

NASTAVENÍ ČASU

Při prvním použití radiátoru nebo po delším odpojení musíte nastavit aktuální čas:

1. Zapojte zástrčku do zásuvky. Na displeji se zobrazí blikající .
2. Otočte voličem pro nastavení aktuálního času.
3. Jakmile je nastaven správný čas, stiskněte volič: začnou blikat číslice minut.
4. Otočte voličem pro nastavení minut a poté jej stiskněte pro potvrzení.

Příklad displeje:




Změna času

Je-li třeba přenastavit čas, stiskněte v režimu ručního provozu volič po dobu 5 sekund, poté postupujte podle výše uvedeného popisu. Po nastavení hodin se jednotka vrátí do režimu ručního provozu.

RUČNÍ PROVOZNÍ REŽIM

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka .

Jednotka začne pracovat v ručním režimu s následujícími výchozími nastaveními:



Nastavení teploty

Chcete-li změnit teplotu, otočte voličem ve směru hodinových ručiček pro její zvýšení a proti směru hodinových ručiček pro její snížení. Možná nastavení teploty jsou 5 °C a 10 °C až 28 °C. Nastavení na 5 °C aktivuje funkci proti mrazu. (Viz funkce proti mrazu na straně 6).

Úrovně zvoleného výkonu a úrovně provozního výkonu

K dispozici jsou 3 úrovně výkonu (min./med./max.) (minimální/střední/maximální) a režim ECO (ekologický).




V závislosti na nastavené úrovni výkonu může být úroveň provozního výkonu nižší nebo rovna vybrané úrovni výkonu. Provozní topný výkon je zobrazen na displeji jednotky prostřednictvím tenkých čárek umístěných pod ukazateli zvoleného výkonu.



- Pokud je pokojová teplota výrazně nižší než zvolená teplota, přístroj začne vytápět prostor tím, že se pokusí přivést teplotu na zvolenou úroveň v nejkratším možném čase.
- Pokud se teplota v prostoru blíží zvolené teplotě, přístroj bude vytápět místnost pomocí topného výkonu, který je nižší než zvolená úroveň výkonu.
- Když je dosažena nastavená teplota, jednotka vytápění přeruší.

Příklad: Provoz se spustí při pokojové teplotě 18 °C, nastavená teplota je 25 °C a zvolená úroveň výkonu je Max.


Příklad displeje:



Nastavení úrovně výkonu

1. Dvakrát stisknete volič během vytápění.
2. Bliká úroveň výkonu.
3. Otáčením voliče vyberte jednu z dostupných úrovní výkonu.
4. Stiskněte volič jednou pro potvrzení.

Příklad displeje:




Režim Eco

Když je aktivován režim Eco, jednotka automaticky vybere nejvhodnější úroveň provozního výkonu, od Max. po Min., zkontroluje nastavenou teplotu, aby se dosáhlo úspory energie a současně se zaručil optimální komfort.

Funkce proti mrazu

Tato funkce je užitečná pro zabránění zamrznutí. Pro ruční aktivaci, když je teplota nastavena na 10 °C, otočte voličem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí hodnota 5 a neobjeví se symbol *.




V tomto provozním režimu nelze nastavit provozní výkon. Přístroj se automaticky nastaví na maximální úroveň výkonu. Otáčením voliče ve směru hodinových ručiček se obnoví nastavení výkonu před aktivací funkce proti mrazu.

ČASOVANÝ PROVOZ (ČASOVAČ)

V režimu provozu s časovačem jednotka pracuje podle přednastaveného denního programu, který lze upravit podle vlastních potřeb.

Zapněte jednotku stisknutím tlačítka (⏻), poté stiskněte tlačítko (⌚) pro aktivaci provozního režimu s časovačem.

Na displeji se zobrazí symbol (⌚) spolu s přednastavenou teplotou a výkonem přiřazeným k aktuálnímu časovému intervalu.




Denní program časovače

Denní program časovače se skládá z 24 hodinové časové sekvence, kterou lze rozdělit do 96 časových intervalů po 15 minutách. Ke každému časovému intervalu, T1 nebo T2, lze přiřadit jedno ze 2 nastavení teploty časovače. Časové intervaly a teploty T1 a T2 lze upravit podle vlastních potřeb.

Předvolba denního časovače

Přednastavený výchozí denní program je následující:

- T1 = 21°C
- T2 = vypnuté vytápění



Jak upravit denní teploty časovače


Nastavení teploty pro T1 a T2 lze upravit podle vlastních potřeb. T1 je spojeno se zelenou kontrolkou (●) a může být nastaveno na jakoukoliv teplotu mezi 10 a 28 °C; T2 je spojeno s červenou kontrolkou (●) a lze jej nastavit na vypnuto, proti mrazu na 5 °C nebo jakoukoliv teplotu mezi 10 °C a teplotou nižší než T1.

T1	Min	Default	Max
Green light	10°C ← (výchozí)	21°C	→ 28°C
T2	Default	Proti mrazu	Min
Red light	(výchozí) → 5°C	→ 10°C	→ méně než T1
	Off		

Úprava nastavení teploty časovače z ručního režimu se provede následujícím způsobem:

1. Stiskněte volič.
2. Bliká úroveň výkonu.
3. Otáčejte voličem, dokud nezačne blikat ikona hodin, potom volič stiskněte.
4. Na displeji se objeví blikající zelená kontrolka. Otáčením voliče vyberte mezi zelenou kontrolkou (T1) a červenou kontrolkou (T2), poté stisknutím potvrďte.
5. Číslice teploty blikají. Otáčením voliče upravte teplotu podle vlastních potřeb a stisknutím ji potvrďte.
6. Přístroj opustí nabídku a na displeji se zobrazí nastavení ručního ovládání.

Příklad displeje:




Poznámka: Provedte předchozích 6 kroků a nastavte jinou denní teplotu časovače, která nebyla předtím nastavena.

Jak změnit denní program časovače

1. Chcete-li změnit přednastavený denní program časovače, musí být jednotka uvedena do pohotovostního režimu.

- Stiskněte tlačítko časovače zhruba na 5 sekund.
- Jednotka vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí 00:00 a symbol blikající zelené kontrolky. Otočením voliče vyberte požadovanou teplotu T1 = zelená kontrolka nebo T2 = červená kontrolka v místnosti v 00:00 hodin a potvrďte stisknutím voliče.
- Číslice hodin začnou blikat, což vám umožní nastavit časový interval.
- Otáčejte voličem ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného času pro tento interval. Můžete si vybrat libovolný časový interval v minutách.
- Stisknutím voliče potvrďte konec časového intervalu: kontrolka teploty začne blikat, aby uživatel mohl nastavit další časový interval. Pro dokončení denního programování časovače nastavte požadované intervaly v rámci 24 hodin, až do 23:45, podle postupu popsaneho v bodech 3 až 5.

Příklad displeje:




Jak zobrazit denní program

Možná budete potřebovat zkontrolovat nastavení denního programu časovače.

- V režimu provozu s časovačem stiskněte tlačítko časovače po dobu zhruba 5 sekund.
- Na displeji se zobrazí 00:00, ukazatel teploty (T1 = zelená nebo T2 = červená) a ikona hodin, která bliká.
- Otočením voliče ve směru hodinových ručiček zobrazíte denní program časovače od 00:00 do 23:45.

- Stiskněte volič pro výstup.

Příklad displeje:




Nastavení úrovně výkonu v provozním režimu s časovačem

V provozním režimu s časovačem jednotka standardně pracuje na maximální úrovni výkonu. Úroveň výkonu lze změnit následovně:

- V provozním režimu s časovačem stiskněte ovládací volič: bliká ikona úrovně výkonu.
- Otočte voličem pro výběr úrovně mezi **min.** / **med.** / **max.** / **max. + eco**.
- Stiskněte volič pro potvrzení.

Příklad displeje:




i **Poznámka:** Pokud je postup pro změnu nebo sledo-

vání nastavení jednotky přerušen a po dobu dvou minut není stisknuto žádné tlačítko, nastavení zobrazená na displeji nebudou uložena a přístroj se vrátí k předchozímu zobrazenému nastavení.

DALŠÍ FUNKCE

Zamknutí tlačítek

Aby nedošlo k nechtěné aktivaci tlačítek, lze je uzamknout. Tuto funkci aktivujete současným stisknutím tlačítka časovače a ovládacího voliče po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se objeví symbol  a přístroj vydá dvojitý zvukový signál.

Když je přístroj zapnutý a je aktivováno zamknutí tlačítek:

- tlačítka a volič jsou uzamknuty
- jedním stisknutím tlačítka ON/STAND-BY se jednotka zapne v pohotovostním režimu a zůstane v pohotovostním režimu, i když znovu stisknete tlačítko ON/STAND-BY.
- chcete-li přístroj znovu zapnout, bude nutné tlačítka odemknout.

Když je přístroj vypnutý a zamknutí tlačítek je aktivní:

- všechna tlačítka a volič jsou zablokovány
- přístroj nelze zapnout

Funkci deaktivujete současným stisknutím tlačítka časovače a ovládacího voliče po dobu nejméně 3 sekund.


Nastavení jasu displeje

Po několika sekundách nečinnosti se jas displeje automaticky sníží.

Během nečinnosti lze jas nastavit podle libosti výběrem ze 3 dostupných úrovní.


Když je přístroj v pohotovostním režimu, zobrazí se podržecím ovládacího voliče po dobu asi 5 sekund aktuální úroveň jasu.

Otáčejte voličem, dokud nedosáhnete požadovaného jasu, poté volič stiskněte pro potvrzení.



Aktivace/deaktivace zvukového signálu

Když je přístroj v pohotovostním režimu, stisknutím ovládacího voliče po dobu asi 5 sekund se zobrazí aktuální úroveň jasu: stisknutím tlačítka časovače a otočením voliče změňte stav bzučáku z ON (zapnuto) (● zelená) na OFF (vypnuto) (● červená) a naopak. Stiskněte volič pro potvrzení.



Poznámka: pouze pro tlačítko ON/STAND-BY zůstane zvukový signál aktivní.

Paměť

Po obnovení napájení v důsledku jeho přerušení přístroj obnoví provoz v pohotovostním režimu. Když jednotka znovu zapnuta stisknutím tlačítka on/stand-by, provozní podmínky budou stejné jako ty, které byly dříve nastaveny v ručním provozním režimu.

Alarmy

Přístroj má diagnostický systém, který hlásí případné anomálie. V případě problémů se na displeji zobrazí chybová zpráva s červenou čtyřcovou kontrolkou:

- PF 1 (Chyba sondy 1) + zvukový signál
Porucha sondy pokojové teploty. Obratě se na servisní středisko De'Longhi.
- PF 2 (Chyba sondy 2) + zvukový signál
Porucha vnitřní bezpečnostní sondy . Obratě se na servisní středisko De'Longhi.
- H E (Vysoká teplota)
Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, topné těleso se automaticky vypne. Na displeji se cyklicky zobrazí H E (po dobu 2 sekund). Chcete-li odstranit příčinu alarmu, zkontrolujte, zda není přístroj zakrytý.
- E S 5 (Bezpečnostní zařízení proti převrhnutí): bezpečnostní zařízení proti převrhnutí zastaví činnost, pokud se přístroj převrhne nebo je jinak nesprávně umístěno, čímž je ohrožena jeho bezpečnost.
Přístroj vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí tos. Po opětovném umístění do svislé polohy potřebuje přístroj několik sekund před obnovením provozu v pohotovostním režimu.

ÚDRŽBA

Odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Očistěte radiátor měkkým navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní látky.

Pokud nechcete radiátor delší dobu používat, naviňte napájecí kabel na držák kabelu a uložte jej na suché místo.

Přístroj byl navržen tak, aby fungoval bez problémů po mnoho let. V případě poruchy se nepokoušejte radiátor sami opravit, což by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým

proudem. Obratťe se na servisní středisko De'Longhi (viz pŕi-
ložený seznam servisních středisek De'Longhi).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	Viz typový štítek
Spotřeba energie	"

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Displej nefunguje	Ujistěte se, že je přístroj správně připojen a že je napájecí zásuvka funkční. Přístroj mohlo vypnout bezpečnostní zařízení	Připojte zástrčku do elektrické zásuvky Odstraňte překážku a nechte přístroj vychladnout. Pokud přístroj nadále nefunguje, obraťte se na servisní středisko De'Longhi
Přístroj se nezahřívá	Nastavená teplota může být příliš nízká.	Nastavte vyšší teplotu
Na displeji se zobrazí: PF 1 + vypnutá jednotka (chyba sondy 1)	Označuje poruchu senzoru pokojové teploty	Obraťte se na servisní středisko De'Longhi
Na displeji se zobrazí: PF 2 + vypnutá jednotka (chyba sondy 2)	Označuje závadu senzoru vnitřní ochrany přístroje	Obraťte se na servisní středisko De'Longhi
Na displeji se zobrazí: Ht (Vysoká teplota)	Jednotka dosáhla příliš vysoké vnitřní teploty	Zkontrolujte, zda jednotka není zakrytá, a nechte přístroj vychladnout. Když vnitřní teplota přístroje klesne, alarm se vypne. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se na servisní středisko De'Longhi
Na displeji se zobrazí: tos 5 a jednotka je vypnutá	Sepnul se spínač zařízení proti převrhnutí	Ujistěte se, že je přístroj ve svislé poloze na rovném povrchu. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se na servisní středisko De'Longhi