










POPIS

- A Tlačidlo ON/STAND-BY
- B Tlačidlo časovač
- C Výberové tlačidlo/otočný ovládací prepínač
- D displej
- E koliesko
- F držiak kábla


Symboly zobrazené na displeji jednotky	
	blokovanie tlačidiel
	napájacie napätie
	teplota/hodiny
	úrovne zvoleného výkonu
	úrovne prevádzkového výkonu
	Symbol protimrazovej ochrany
	funkcia časovača
	Ukazovateľ teploty (zelený) 1 (T1)
	Ukazovateľ teploty (červený) 2 (T2)

PRVÉ POUŽITIE

Systém „Easy wheel“

Otočte radiátor hore nohami na koberci alebo inom mäkkom povrchu, aby ste predišli poškodeniu náteru.

Úplne otvorte nožičky tak, že ich otočíte smerom von (obr. 1). Otočte radiátor späť do zvislej polohy.




Obr. 1

Umiestnenie


Zariadenie nesmie byť umiestnené priamo pod elektrickou zásuvkou. Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach s plochou nižšou než 4 m².

Elektrické zapojenie


Pred pripojením zariadenia do elektrickej zásuvky skontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s hodnotou uvedenou na štítku technických údajov zariadenia a či rozmer napájacieho vedenia vyhovuje požadovanej záťaži. Po pripojení k elektrickej sieti sa na zariadení zobrazí červený symbol .

NASTAVENIE času

Keď sa radiátor používa prvý raz alebo po dlhodobom nepoužívaní, je potrebné nastaviť aktuálny čas:

1. Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky. Na displeji sa zobrazí blikajúci text .
2. Otočením prepínača nastavte aktuálnu hodinu.
3. Po nastavení aktuálnej hodiny stlačte prepínač: začnú blikáť číslice minút.
4. Otočením prepínača nastavte minúty, potom ich stlačením prepínača potvrdte.


Príklad displeja:




Úprava času

Ak je potrebné upraviť nastavenie času, v manuálnom režime stlačte prepínač na 5 sekúnd, potom postupujte podľa vyššie opísaných pokynov. Po nastavení času sa jednotka vráti do manuálneho režimu.

MANUÁLNY REŽIM

Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.

Jednotka sa spustí v manuálnom režime s týmito implicitnými nastaveniami:



Nastavenie teploty


Ak chcete zmeniť teplotu, otočením prepínača v smere hodinových ručičiek zvýšte teplotu alebo proti smeru hodinových ručičiek ju znížte. Teplota sa dá nastaviť buď na hodnotu 5° C alebo v rozsahu od 10 °C do 28 °C. Pri nastavení na 5 °C sa aktivuje funkcia protimrazovej ochrany. (pozri Funkcia protimrazovej ochrany na str. 6).

Úroveň zvoleného výkonu a úroveň prevádzkového výkonu

K dispozícii sú 3 úrovne výkonu (min/med (stredný)/max) a režim ECO (ekonomický).



V závislosti od nastavenej úrovne výkonu môže byť úroveň prevádzkového výkonu nižšia alebo rovnaká ako úroveň zvoleného výkonu. Prevádzkový vykurovací výkon signalizujú na displeji tenké čiary umiestnené pod ukazovateľmi zvoleného výkonu.



- Ak je teplota prostredia výrazne nižšia než zvolená teplota, zariadenie začne vykurovať priestor, pričom sa bude snažiť dosiahnuť zvolenú teplotu v čo najkratšom čase.
- Ak teplota prostredia nie je veľmi odlišná od zvolenej teploty, zariadenie bude vykurovať priestor s použitím nižšieho vykurovacieho výkonu ako úroveň zvoleného výkonu.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty zariadenie preruší vykurovanie.

Príklad: Zariadenie sa spustí pri teplote prostredia 18 °C, teplota je nastavená na 25 °C a zvolená úroveň výkonu je Max.


Príklad displeja:



Nastavenie úrovne výkonu

1. Počas vykurovania dvakrát stlačte prepínač.
2. Úroveň výkonu začne blikať.
3. Otočením prepínača zvolte úroveň výkonu.
4. Stlačením prepínača potvrdíte voľbu.

Príklad displeja:




Režim Eco (ekonomický)

Keď je režim Eco (ekonomický) aktívny, jednotka si automaticky volí najvhodnejšiu prevádzkovú úroveň výkonu od Max po Min, pričom kontroluje nastavenú teplotu tak, aby sa dosiahla úspora energie pri súčasnom zaručení optimálneho pohodlia.

Funkcia protimrazovej ochrany

Táto funkcia slúži na zabránenie tvoreniu námrazy. Ak ju chcete aktivovať, keď je teplota v manuálnom režime nastavená na 10 °C, otáčajte prepínač proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa nezobrazí hodnota 5 a symbol ❄.




V tomto prevádzkovom režime nie je možné nastaviť prevádzkový výkon. Zariadenie sa automaticky nastaví na maximálnu úroveň výkonu. Ak otočíte prepínač v smere hodinových ručičiek, obnoví sa nastavenie, ktoré bolo aktívne pred aktiváciou funkcie protimrazovej ochrany.


REŽIM S ČASOVAČOM

V režime s časovačom pracuje jednotka na základe pred-

nastaveného denného programu, ktorý sa dá upravovať podľa potreby.

Stlačením tlačidla  zapnete jednotku, potom stlačením tlačidla  aktivujete prevádzkový režim s časovačom.

Na displeji sa zobrazí symbol  spolu s prednastavenou teplotou a úrovňou výkonu, ktoré sú priradené k aktuálnemu časovému intervalu.




Denný program časovača

Denný program časovača obsahuje časovú postupnosť 24 hodín, ktorá sa dá rozdeliť na 96 15-minútových intervalov. Každému časovému intervalu je možné priradiť jedno z 2 nastavení teploty časovača, T1 alebo T2. Časové intervaly a teploty T1 a T2 sa dajú upravovať podľa potreby.

Prednastavený denný program časovača

Implicitne prednastavený je tento program časovača:

- T1 = 21°C
- T2 = vykurovanie vypnuté



Úprava denných teplôt časovača

Nastavenia teplôt T1 a T2 sa dajú upravovať podľa potreby.

T1 je spojené so zelenou kontrolkou (●) a dá sa nastaviť na akúkoľvek teplotu v rozsahu od 10 do 28°C; T2 je spojené s červenou kontrolkou (●) a dá sa nastaviť na vypnuté, protimrazovú ochranu pri 5°C alebo akúkoľvek teplotu medzi 10°C a teplotou nižšou než T1.


T1 Zelená kontrolka	Min 10°C	Default (Implicitná) 21°C	Max 28°C
T2 Červená kontrolka	Default (Implicitná) Off	Protimrazová ochrana 5°C	Min 10°C → Max menej než T1

Pri nastavení teploty časovača v manuálnom režime postu-

pujte takto:

1. Stlačte prepínač.
2. Úroveň výkonu začne blikať.
3. Otáčajte prepínačom, kým nezačne blikať ikona hodín, potom stlačte prepínač.
4. Na displeji začne blikať zelená kontrolka. Otočením prepínača zvolte zelenú kontrolku (T1) alebo červenú kontrolku (T2), potom potvrdte stlačením prepínača.
5. Číslice teploty začnú blikať. Otočením prepínača nastavte požadovanú teplotu a potvrdte stlačením prepínača.
6. Jednotka vyjde z ponuky a zobrazia sa nastavenia manuálneho režimu.

Príklad displeja:



Poznámka: Na nastavenie druhej teploty denného časovača zopakujte rovnaký postup ako pri prvej teplote.

Úprava denného programu časovača


1. Ak chcete upraviť prednastavený denný program časovača, jednotka musí byť v režime stand-by. Stlačte tlačidlo časovača na zhruba 5 sekúnd.
2. Jednotka vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí text 00:00 a symbol blikajúcej zelenej kontrolky. Otočením prepínača zvolte teplotu T1 = zelená kontrolka alebo T2 = červená kontrolka, ktorú chcete mať v miestnosti o 00:00 hod., potom potvrdte stlačením prepínača.
3. Číslice hodiny začnú blikať: nastavte časový interval.
4. Otočením prepínača v smere hodinových ručičiek na-

stavte požadovanú hodinu pre tento interval.

Je možné zvoliť akýkoľvek časový interval v minútach.

5. Stlačením prepínača potvrdíte koniec časového intervalu. Kontrolka teploty začne blikať: nastavte nasledujúci časový interval. Na dokončenie nastavenia denného programu časovača nastavte všetky požadované intervaly v rámci 24 hodín, až do 23:45, pričom pri každom dodržte body 3 až 5 vyššie opísaného postupu.

Príklad displeja:




Zobrazenie denného programu

Ak si potrebujete skontrolovať nastavenia denného programu časovača, postupujte takto.

1. V prevádzkovom režime s časovačom stlačte tlačidlo časovača na zhruba 5 sekúnd.
2. Na displeji sa zobrazí text **00:00**, ukazovateľ teploty (T1 = zelený alebo T2 = červený) a blikajúce ikona hodín.
3. Otočením prepínača v smere hodinových ručičiek zobrazte denný program časovača od **00:00** do **23:45** hod.
4. Stlačením prepínača ukončíte prehliadanie.

Príklad displeja:




Nastavenie úrovne výkonu v prevádzkovom režime s časovačom

V prevádzkovom režime s časovačom funguje jednotka implicitne na maximálnej úrovni výkonu. Úroveň výkonu môžete zmeniť takto:

1. V prevádzkovom režime s časovačom stlačte ovládači prepínač: ikona úrovne výkonu začne blikať.
2. Otočením prepínača zvolte úroveň z možností **min** / **med (stredný)** / **max** / **max + eco (ekonomický)**.
3. Potvrďte stlačením prepínača.


Príklad displeja:



i **Poznámka:** Ak sa proces úpravy alebo kontroly nastavení preruší a dve minúty sa nestlačí žiadne tlačidlo, nastavenia zobrazené na displeji sa neuložia a zariadenie sa vráti k zobrazeniu predchádzajúcich nastavení.

EXTRA FUNKCIE

Blokovanie tlačidiel

Ak chcete zabrániť náhodnému stlačeniu tlačidiel, môžete ich zablokovať. Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte súčasne tlačidlo časovač a ovládací prepínač aspoň na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí symbol  a zariadenie vydá dvojitý zvukový signál.

Keď je zariadenie zapnuté a blokovanie tlačidiel je aktívne:

- tlačidlá a prepínač sú zablokované
- po stlačení tlačidla ON/STAND-BY sa jednotka zapne v režime stand-by a zostane v režime stand-by aj po opätovnom stlačení tlačidla ON/STAND-BY.
- na opätovné zapnutie zariadenia je potrebné deaktivovať blokovanie tlačidiel.

Keď je zariadenie vypnuté a blokovanie tlačidiel je aktívne:


- všetky tlačidlá a prepínač sú zablokované
- nie je možné zapnúť zariadenie

Ak chcete deaktivovať túto funkciu, stlačte súčasne tlačidlo časovač a ovládací prepínač aspoň na 3 sekundy.

Nastavenie jasu displeja


Po niekoľkých sekundách nečinnosti sa intenzita jasu displeja automaticky zníži. Intenzita jasu počas nečinnosti sa dá nastaviť voľbou z 3 dostupných úrovní. Keď je zariadenie v režime stand-by, stlačte ovládací prepínač na zhruba 5 sekúnd, zobrazí sa aktuálna úroveň jasu.

Otáčajte prepínač, až kým nedosiahnete požadovanú úroveň jasu, potom potvrdte stlačením prepínača.



Aktivácia/deaktivácia zvukového signálu

Keď je zariadenie v režime stand-by, stlačte ovládací prepínač na zhruba 5 sekúnd, zobrazí sa aktuálna úroveň jasu: stlačte tlačidlo časovač a otočením prepínača zmeňte stav buzičaka z On (● zelený) na Off (● červený) alebo naopak. Potvrdte stlačením prepínača.



Poznámka: iba pre tlačidlo ON/STAND-BY zostane zvukový signál aktívny.

Pamäť

Keď sa obnoví elektrické napájanie po prerušení, zariadenie obnoví chod v režime stand-by. Keď sa jednotka znovu zapne stlačením tlačidla on/stand-by, obnovia sa prevádzkové podmienky, ktoré boli predtým nastavené v manuálnom režime.

Alarmy

Zariadenie je vybavené diagnostickým systémom, ktorý automaticky hlási chyby. Ak nastane problém, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie a rozsvieti sa červená štvorcová kontrolka:

- **PF** (Porucha sondy 1) + zvukový signál
Porucha sondy teploty prostredia. Obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti De'Longhi.
- **PF 2** (Porucha sondy 2) + zvukový signál
Porucha vnútornej bezpečnostnej sondy . Obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti De'Longhi.
- **H E** (Vysoká teplota)
Keď je teplota vo vnútri zariadenia príliš vysoká, vyhrevné teleso sa automaticky vypne. Na displeji sa bude opakovane zobrazovať symbol **H E** (na 2 sekundy). Na odstránenie príčiny alarmu skontrolujte, či zariadenie nie je niečím prikryté.
- **E O S** (Bezpečnostné zariadenie proti prevráteniu): bezpečnostné zariadenie proti prevráteniu preruší chod, ak sa zariadenie otočí dolu hlavou alebo umiestni iným nevhodným spôsobom, ktorý by mohol ohroziť jeho bezpečnosť.
Zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí nápis **tos**.
Po správnom umiestnení do zvislej polohy zariadenie po niekoľkých sekundách obnoví chod v režime stand-by.

ÚDRŽBA

Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť. Umyte radiátor s mäkkou, vlhkou utierkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne látky. Ak plánujete radiátor dlhší čas nepoužívať, stočte napájací kábel na držiak a odložte zariadenie na suché miesto. Zariadenie je skonštruované tak, aby bez problémov fungovalo veľa rokov. V prípade poruchy sa nesnažte radiátor sami opraviť, mohlo by dôjsť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti De'Longhi (pozri priložený zoznam zákazníckych stredísk spoločnosti De'Longhi).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájacie napätie

Pozri identifikačný štítok

Príkon

“

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Displej nefunguje	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené a či je elektrická zásuvka funkčná. Je možné, že bezpečnostné zariadenie vyplo zariadenie	Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke Odstráňte prekážku a nechajte zariadenie vychladnúť. Ak zariadenie stále nefunguje, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti De'Longhi
Zariadenia sa nezohrieva	Nastavená teplota je príliš nízka.	Nastavte vyššiu teplotu
Na displeji sa zobrazí: PF 1 + jednotka je vypnutá (Porucha sondy 1)	Snímač teploty prostredia má poruchu	Obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti De'Longhi
Na displeji sa zobrazí: PF 2 + jednotka je vypnutá (Porucha sondy 2)	Snímač vnútornej ochrany má poruchu	Obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti De'Longhi
Na displeji sa zobrazí: Ht (Vysoká teplota)	Vnútorná teplota jednotky je príliš vysoká	Skontrolujte, či jednotka nie je ničím prikrytá a nechajte zariadenie vychladnúť. Keď vnútorná teplota zariadenia klesne, alarm sa vypne. Ak zariadenie stále nefunguje, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti De'Longhi
Na displeji sa zobrazí: tos 5 a jednotka je vypnutá	Zasiahol vypínač zariadenia proti prevráteniu	Skontrolujte, či je zariadenie vo vodorovnej polohe a či stojí na rovnom povrchu. Ak zariadenie stále nefunguje, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti De'Longhi